1 Формулировка задания

Программа должна осуществлять два режимы работы:

- демонстрация гирлянды в соответствии с вариантом задания;
- настройка параметров работы гирлянды.

Вывод РА5 должен быть настроен на ввод (DDRA=0xdf), для работы гирлянды он игнорируется (изменения в логику работы гирлянды не вносятся). Считывание значения аналогового сигнала должно производиться с помощью прерывания АЦП (ADC).

Переключение между режимами должно осуществляться циклически с помощью кнопки PD2 (прерывание INT0). Переключение между настраиваемыми параметрами должно осуществляться циклически с помощью кнопки PD3 (прерывание INT1). Имя изменяемого параметра должно отображаться на первых (одном, двух или трёх, в зависимости от параметра) семисегментных индикаторах, на последующих индикаторах должно отображаться значение соответствующего параметра в шестнадцатеричной системе счисления. На последнем индикаторе имени параметра в качестве разделителя должна гореть точка. Имя параметра должно отображаться постоянно, а значение циклически загораться и гаснуть с периодами этих состояний 0,5 с. Изменение значений должно осуществляться с помощью потенциометра, подключённого к выводу PA5, следующим образом:

- крайнее левое положение соответствует нижней границе допустимого диапазона, крайнее правое – верхней;
- при повороте потенциометра значение на семисегментном индикаторе изменяется незамедлительно.

Яркость светодиодов PD7 и PD4 при помощи значения скважности (широтно-импульсная модуляция, режим fast-PWM таймеров T1 и T2) должна показываться степень отдалённости настраиваемого параметра от крайних значений. Например, если настраиваемый параметр принимает значения [1-5], а текущая настройка равна двум, то соответственно скважность OC2 равна TOP * 1

/ 4, а OC1B равна TOP * 3 / 4. В том же примере при настройке параметра в 1 значение OC2 будет равно величине TOP, а OC1B равно нулю.

2 Схема лабораторной установки

Схема лабораторной установки показана на Рисунок 1.




Рисунок 1 – Схема лабораторной установки

3 Блок-схема алгоритма работы программы

Блок-схема алгоритма работы программы показана на Рисунок 2. Блок-схемы подпрограмм, используемых в алгоритме, показаны на Рисунок 3-5.




Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы программы



Рисунок 3 — Блок-схема подпрограммы обработки прерывания INT0




Рисунок 4 – Блок-схема подпрограммы обработки прерывания TIMER0_OVF



Рисунок 5 — Блок-схема подпрограммы обработки прерывания завершения преобразования АЦП

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Посредством каких регистров производится настройка АЦП? АЦП настраивается при помощи регистров ADMUX и ADCSRA.

2. В каких режимах может работать АЦП?

АЦП может работать в двух режимах: одиночное преобразование - когда каждое преобразование запускается программно и непрерывное - когда преобразование запускается один раз программно, а перезапускается автоматически.

3. Какие порты и разряды портов микроконтроллера ATmega32 могут обрабатывать входящие аналоговые сигналы?

Вход АЦП в ATmega32 может быть соединён с одним из восьми выводов PORTA.

4. Какими способами реализуется ШИМ?

Широтно-импульсная модуляция реализуется с помощью настроек таймеров-счётчиков.

5. Как настроить ШИМ с помощью таймера-счётчика?

Для настройки ШИМ необходимо выбрать нужный режим ШИМ, выбрать предделитель и определить, каким будет ШИМ — инвертированным или нет. Записать полученное значение нужно записать в регистр TCCRx.

5 Выводы

В ходе работы получены практические навыки по работе с аналогоцифровым преобразователем и таймерами-счётчиками. Изучены принципы применения широтно-импульсной модуляции в современных цифровых устройствах.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы на языке ассемблера

```
; начало программы
.org $000
     jmp RESET
; Внешние прерывания, прерывание для таймера, АЦП прерывание
.org $002
     jmp EXT INTO
.org $004
     jmp EXT INT1
.org $016
     jmp TIM0 OVF
.org 0x020
     jmp ADC INT
; Параметры по умолчанию
.def b0 = R11
.def b1 = R12
.def b2 = R13
.def h = R14
.def TIME COUNTER = R15
.def p = R16
.def FREQ = R17
; Настриваемый параметр, режимы работы
.def d = R18
.def MODE = R19
.def PARAM = R20
.def VALUE = R21
.def PRINTFLAG = R22
; Для работы таймеров
.def T0 = R23
.def T02 = R24
```

```
.def TMP = R25
```

```
;_______ Начало программы______;
RESET:
     ; Настройка портов:
    ldi TMP, OxDF
     out DDRA, TMP; 0,1,2,3,4,6,7 - вывод, 5 - ввод
     ser TMP
    out DDRB, TMP
    out DDRC, TMP
    ldi TMP, 0xF3
    out DDRD, TMP; 0,1,4,5,6,7 - вывод, 2,3 - ввод
     ; Настройка таймеров-счётчиков:
     ldi TMP, 0b00000011
    out TCCR0, TMP
    clr TMP
    out TCNTO, TMP
     ldi TMP, 0b00100001
    out TCCR1A, TMP
     ldi TMP, 0b00001010
    out TCCR1B, TMP
     ldi TMP, 0b01101010
     out TCCR2, TMP ; режим Fast PWM, вывод OCR2 - неинвертиров.
шим, предделитель на 8
     ldi TMP, 0x01
    mov b0, TMP
    clr b1
    clr b2
    ldi TMP, 0x01
    mov h, TMP
    ldi p, 0x03
     ldi FREQ, 66
```

```
mov TIME COUNTER, FREQ
     ser MODE ; нужно узнать значение d
     ldi PARAM, 0b11011110
     clr T0
     clr T02
     ser PRINTFLAG
     ; Установка вершины стека в конец ОЗУ
     ldi TMP, HIGH(RAMEND)
     out SPH, TMP
     ldi TMP, LOW(RAMEND)
     out SPL, TMP
     ; Настройка условий прерываний:
     ldi TMP, 0x0F
     out MCUCR, TMP
     ldi TMP, 0xC0
     out GICR, TMP
     out GIFR, TMP
     ; Глобальное разрешение прерываний
     sei
MAIN:
     cpi MODE, 0xFF
     breq parammode prep
lightmode prep:
     ldi TMP, 0x00
    out TIMSK, TMP
    out OCR2, TMP
     out OCR1BL, TMP
     out ADCSRA, TMP
     out ADMUX, TMP
    mov TMP, d
d shift:
```

```
cpi TMP, 0x00
    breq lightmode
     dec TMP
    bst b2, 7
     lsl b0
     rol b1
     rol b2
     bld b0, 0
     jmp d shift
lightmode:
     cpi MODE, 0xFF
     breq parammode prep
     out PORTA, b0
     out PORTB, b1
     out PORTC, b2
     mov TIME COUNTER, FREQ
     call wait
     mov TMP, h
h_shift:
     cpi TMP, 0x00
     breq lightmode
     dec TMP
    bst b2, 7
     1s1 b0
    rol b1
     rol b2
     bld b0, 0
     jmp h_shift
wait:
     call delay
     dec TIME COUNTER
     brne wait
     ret
```

```
parammode prep:
     ldi TMP, 0b0000001
     out TIMSK, TMP
     ldi TMP, 0b11111110
     out ADCSRA, TMP
     ldi TMP, 0b11100101
     out ADMUX, TMP
parammode:
     cpi MODE, 0x00
     breq lightmode_prep
     jmp parammode
delay:
     ldi R30, 78
     ldi R29, 49
delay sub:
     inc R29
     nop
    brne delay_sub
     nop
     nop
     dec R30
     brne delay_sub
    nop
    nop
     nop
    nop
    nop
     nop
     nop
     ret
EXT_INT0:
     in R28, SREG
```

```
push R28; Сохранение текущего значения SREG в стеке
     ldi R28, 0xFF
     eor MODE, R28
     pop R28
     out SREG, R28; Восстановление значения SREG из стека
     reti
EXT INT1:
     in R28, SREG
     push R28; Сохранение текущего значения SREG в стеке
     pop R28
     out SREG, R28; Восстановление значения SREG из стека
     reti
TIMO OVF:
     in R26, SREG
     push R26 ; Сохранение текущего значения SREG в стеке
rr1:
     cpi T0, 0x00
    breq print d
rr4:
     cpi T0, 0x01
     breq print or not
end rr:
     inc T0
     sbrc T0, 1
     clr T0
     inc T02
     cpi T02, 244
    breq cycle wait
end t0:
     pop R26
     out SREG, R26; Восстановление значения SREG из стека
     reti
cycle wait:
```

```
clr T02
     ldi R26, 0xFF
     eor PRINTFLAG, R26
     jmp end_t0
print d:
     ldi R26, 0b00001000
     out PORTA, R26
     out PORTC, PARAM
     jmp rr4
print_or_not:
     cpi PRINTFLAG, 0x00
    breq end rr
     call print value
     ldi R31, 0b00000001
     out PORTA, R31
     out PORTC, R26
     jmp end_rr
print value:
     mov R26, d
     ldi R31, 0b11011110
value 0:
     cpi R26, 0x01
    brsh value 1
     ldi R26, 0x3F
     ret
value 1:
     cpi R26, 0x02
    brsh value 2
     ldi R26, 0x06
     ret
value 2:
     cpi R26, 0x03
     brsh value 3
```

```
ldi R26, 0x5B
     ret
value 3:
     cpi R26, 0x04
     brsh value_4
     ldi R26, 0x4F
     ret
value 4:
     cpi R26, 0x05
    brsh value 5
     ldi R26, 0x66
     ret
value 5:
     cpi R26, 0x06
    brsh value 6
     ldi R26, 0x6D
     ret
value 6:
     cpi R26, 0x07
    brsh value_7
     ldi R26, 0x7D
     ret
value 7:
     cpi R26, 0x08
     brsh value 8
     ldi R26, 0x07
     ret
value 8:
     cpi R26, 0x09
    brsh value 9
     ldi R26, 0x7F
     ret
value 9:
     ldi R26, 0x6F
     ret
```

```
ADC INT:
     in R27, SREG
    push R27
    in VALUE, ADCH
     call change_value
    out OCR2, R27
    out OCR1BL, R31
    pop R27
    out SREG, R27
     reti
change value:
value d 0:
     cpi VALUE, 36; 0-36
    brsh value d 1
     ldi d, 0x00
     ldi R27, 255 ; PD7
     ldi R31, 0 ; PD4
     ret
value d 1:
     cpi VALUE, 72 ; 36-72
    brsh value d 2
     ldi d, 0x01
     ldi R27, 219; PD7
     ldi R31, 36 ; PD4
     ret
value d 2:
     cpi VALUE, 108 ; 72-108
    brsh value d 3
     ldi d, 0x02
    ldi R27, 183 ; PD7
     ldi R31, 72 ; PD4
     ret
value d 3:
     cpi VALUE, 144 ; 108-144
     brsh value d 4
```

```
ldi d, 0x03
     ldi R27, 147 ; PD7
     ldi R31, 108 ; PD4
     ret
value d 4:
     cpi VALUE, 180 ; 144-180
     brsh value d 5
     ldi d, 0x04
     ldi R27, 111 ; PD7
     ldi R31, 144; PD4
     ret
value d 5:
     cpi VALUE, 216 ; 180-216
     brsh value d 6
     ldi d, 0x05
     ldi R27, 75 ; PD7
     ldi R31, 180 ; PD4
     ret
value d 6:
     cpi VALUE, 248; 216-248
     brsh value d 7
     ldi d, 0x06
     ldi R27, 39 ; PD7
     ldi R31, 216; PD4
     ret
value d 7:
     ldi d, 0x07 ; 248-256
     ldi R27, 0 ; PD7
     ldi R31, 255 ; PD4
     ret
```