1 Формулировка задания

ПИН-кода. Модуль проверки Программа должна предоставлять возможность по проверке введённого ПИН-кода на соответствие заданному. ПИН-код должен храниться в EEPROM и считываться при запуске МК (запись ПИН-кода в EEPROM следует выполнять с помощью AVRFlash). ПИН-кода отображения проверяемого используется блок четырёх ИЗ семисегментных индикаторов. Для ввода цифры ПИНкода используются кнопки, подключённые к PORTA и PORTB: PB0 – цифра 0, PB1 – 1, PB2 – 2, PB3 – 3, PB4 -4, PB5 -5, PB6 -6, PB7 -7, PA4 -8, PA5 -9. При вводе неправильного ПИНкода загорается светодиод РА6 на 20 секунд, после чего программа возвращается к началу ввода ПИН-кода для проверки. При вводе неправильного ПИН-кода три раза подряд загораются светодиод РА7 и РА6, а программа перестаёт работать. При вводе правильного ПИН-кода загорается светодиод РА7, вернуться к началу режима проверки ПИН-кода (завершить текущий сеанс) можно с помощью (кнопка РДЗ) – выполнится очистка семисегментных прерывания INT1 индикаторов и погаснет светодиод РА7. Ввод четырёхзначного ПИН-кода осуществляется поразрядно, если в течение 7 секунд с момента ввода 1-3 цифры ПИН-кода не была введена следующая цифра программа возвращается к началу ввода ПИНкода для проверки. Ввод ПИН-кода осуществляется от младшего разряда к старшему. В начале работы программы на семисегментном индикаторе нет цифр, сразу после ввода каждой цифры она дописывается на семисегментный индикатор.

2 Схема лабораторной установки

Схема лабораторной установки показана на Рисунок 1.




Рисунок 1 — Схема лабораторной установки

3 Блок-схема алгоритма работы программы

Блок-схема алгоритма работы программы показана на Рисунок 2. Блок-схемы подпрограмм, используемых в алгоритме, показаны на Рисунок 3-6.




Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы программы



Рисунок 3 — Блок-схема подпрограммы обработки прерывания INT1




Рисунок 4 — Блок-схема подпрограммы обработки прерывания TIMER0_OVF




Рисунок 5 – Блок-схема подпрограммы обработки прерывания TIMER1_OVF




Рисунок 6 – Блок-схема подпрограммы обработки прерывания TIMER2_OVF

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Посредством каких регистров производится конфигурирование таймерасчётчика?

Это можно показать на примере конфигурирования таймера-счётчика ТО.

За конфигурацию таймера-счётчика T0 отвечает регистр TCCR0, он определяет источник тактирования таймера, коэффициент предделителя, режим работы таймера-счётчика T0 и поведение вывода OC0.

Названия бит регистра TCCR0 показаны на Рисунок 7.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Рисунок 7 – Регистр TCCR0

Биты CS02, CS01, CS00 (Clock Select) – определяют источник тактовой частоты для таймера T0 и задают коэффициент предделителя.

Биты WGM01, WGM00 (Wave Generator Mode) – определяют режим работы таймера-счётчика Т0.

Биты COM01, COM00 (Compare Match Output Mode) – определяют поведение вывода OC0.

Бит регистра TCCR0 — это бит FOC0 (Force Output Compare). Этот бит предназначен для принудительного изменения состояния вывода OC0.

Регистр TCNT0 — восьмиразрядный счётный регистр. Когда таймер работает, по каждому импульсу тактового сигнала значение TCNT0 изменяется на единицу. В зависимости от режима работы таймера счётный регистр может или увеличиваться, или уменьшаться. Регистр TCNT0 можно как читать, так и записывать.

Регистр ОСR0 — восьмиразрядный регистр сравнения. Его значение постоянно сравнивается со счётным регистром TCNT0, и в случае совпадения таймер может выполнять какие-то действия — вызывать прерывание, менять

состояние вывода ОС0 и т.д. в зависимости от режима работы. Значение ОСR0 можно как читать, так и записывать.

2. Какие источники импульсов могут применяться для увеличения таймера-счётчика и для каких целей?

Таймер/Счетчик считает либо тактовые импульсы от встроенного тактового генератора, либо со счетного входа.

3. В каких режимах могут работать таймеры-счётчики?

Всего существует 4 режима работы таймера-счетчика – нормальный режим (Normal), сброс таймера при совпадении (СТС), и два режима широтно-импульсной модуляции (FastPWM и Phase Correct PWM).

4. Как рассчитать начальное значение таймера-счётчика по заданному времени, которое должен отмерить таймер-счётчик до своего переполнения?

Для того чтобы рассчитать начальное значение таймера-счетчика по заданному времени, которое он должен отмерить до своего переполнения нужно:

- 1. Вычислить период одного такта таймера: $T = \frac{k}{F_{cpu}}$, где k значение предделителя, F_{cpu} частота работы микроконтроллера.
- 2. Вычислить требуемое количество тактов для заданного интервала времени t: $n = \frac{t}{r}$.
- 3. Вычислить начальное значение для счетного регистра по формуле: 256 n для 8-битных таймеров-счетчиков (Т0, Т2) или 65536 n для 16-битных (Т1).
- 5. В чём состоит отличие работы таймера-счётчика в режиме таймера и в режиме счётчика?

Когда таймер-счетчик работает в режиме таймера он может тикать с разной частотой, тем самым подсчитывая время. Когда таймер работает в режиме счетчика он считать входящие извне импульсы.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы с таймерами-счётчиками, реализована программа, использующая обработку прерываний по переполнению таймеров-счётчиков и механизм прерываний для организации ввода.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы на языке ассемблера

```
; начало программы
.org $000
    jmp RESET
; Внешнее прерывание и прерывания для таймеров
.org $004
     jmp EXT INT1
.org $00A
     jmp TIM2 OVF
.org $012
     jmp TIMER1 OVF
.org $016
     jmp TIMO OVF
; Цифры корректного кода (1-4)
.def CORRECT CODE 1 = R1
.def CORRECT CODE 2 = R2
.def CORRECT CODE 3 = R3
.def CORRECT CODE 4 = R4
; Цифры ввода (1-4)
.def USER CODE 1 = R5
.def USER CODE 2 = R6
.def USER CODE 3 = R7
.def USER CODE 4 = R8
; Текущая крайняя цифра ввода
.def CURR_CODE = R9
; Флаг попыток:
; 0x00 - начальное значение, попыток не было
; 0хFF - корректный код
; 0х01 - некорректный код
```

```
.def CORRECT FLAG = R10
; Текущее количество ошибок
.def MISSED = R11
; Текущее количество введённых цифр
.def CODE COUNTER = R16
.def TMP = R17
; Для отсчёта времени таймерами 0 и 1 соответственно
.def T0 = R18
.def T1 = R19
; Вывод цифр на семисегментные индикаторы таймером 2
.def T2 = R20
; Коды цифр: крайней цифры ввода и всех введённых пользователем (1-
4)
.def CURR NUM = R21
.def NUM1 = R22
.def NUM2 = R23
.def NUM3 = R24
.def NUM4 = R25
;_______ Начало программы_____;
RESET:
     ; Настройка портов:
     ; РА4, РА5 на ввод, оставшиеся РАх на вывод
     ldi TMP, 0xCF ; 11001111
    out DDRA, TMP
     clr TMP
     ; РВх все на ввод
    out DDRB, TMP
     ser TMP
```

```
; РСх все на вывод
     out DDRC, TMP
     ; PD3 на ввод, оставшиеся PDx на вывод
     ldi TMP, 0xF7 ; 11110111
     out DDRD, TMP
     ; Настройка таймеров-счётчиков:
     ; T0: предделитель 1024, режим Normal
     ldi TMP, 0b00000101
     out TCCRO, TMP
     clr TMP
     ; Счётный регистр в 0
     out TCNTO, TMP
     ; T2: предделитель 64, режим Normal
     ldi TMP, 0b00000011
     out TCCR2, TMP
     clr TMP
     ; Счётный регистр в 0
     out TCNT2, TMP
     ; T1 (B): предделитель 64, режим Normal
     ldi TMP, 0b00000011
     out TCCR1B, TMP
     clr TMP
     ; Счётный регистр в 0
     out TCNT1H, TMP
     out TCNT1L, TMP
     ; Настройка прерываний счётчиков:
     ; TOIE2 (переполнение на T2) и TOIE0 (переполнение на T0)
установлены
     ldi TMP, 0b01000001
     out TIMSK, TMP
     ser CURR NUM
     ser NUM1
```

```
ser NUM2
    ser NUM3
    ser NUM4
    mov USER CODE 1, CURR NUM
    mov USER CODE 2, CURR NUM
    mov USER CODE 3, CURR NUM
    mov USER CODE 4, CURR NUM
    clr TMP
    clr TO
    clr T1
    clr T2
    clr CODE COUNTER
    clr CORRECT FLAG
    clr MISSED
    ; Установка вершины стека в конец ОЗУ
    ldi TMP, HIGH(RAMEND); Старшие разряды адреса
    out SPH, TMP
    ldi TMP, LOW(RAMEND) ; Младшие разряды адреса
    out SPL, TMP
    ; Настройка условий прерываний:
    ; INT1 на восходящий фронт (0->1)
    ldi TMP, 0x0C; 00001100
    out MCUCR, TMP
    ; Включено внешнее прерывание INT1
    ldi TMP, 0x80 ; 10000000
    out GICR, TMP
    out GIFR, TMP
    ; Глобальное разрешение прерываний
    sei
; YTEHUE KOPPEKTHOFO PIN US EEPROM ;
read pincode:
    ldi R26, 0
    ldi R27, 0
```

```
rcall EERead
     mov CORRECT CODE 1, R28
     ldi R26, 1
     rcall EERead
     mov CORRECT_CODE_2, R28
     ldi R26, 2
     rcall EERead
    mov CORRECT CODE 3, R28
     ldi R26, 3
     rcall EERead
     mov CORRECT CODE 4, R28
;______ Сеанс ввода пароля_____;
main:
    ; Гасим РА6 и РА7
     cbi PORTA, 6
     cbi PORTA, 7
     ; Читаем цифру
     sbic PINB, 0
     jmp read 0
     sbic PINB, 1
     jmp read 1
     sbic PINB, 2
     jmp read 2
     sbic PINB, 3
     jmp read 3
     sbic PINB, 4
     jmp read 4
     sbic PINB, 5
     jmp read 5
     sbic PINB, 6
     jmp read 6
     sbic PINB, 7
     jmp read 7
     sbic PINA, 4
     jmp read 8
```

```
sbic PINA, 5
    jmp read 9
    ; Проверка количества введенных цифр: проверка или ожидание
следующей
    cpi CODE COUNTER, 0x04
    breq check pin
    jmp main
;______;
check pin:
    ; Подсчёт количества ошибок
    ldi TMP, 0x00
    cpse USER CODE 1, CORRECT CODE 1
    inc TMP
    cpse USER CODE 2, CORRECT CODE 2
    inc TMP
    cpse USER CODE 3, CORRECT CODE 3
    inc TMP
    cpse USER CODE 4, CORRECT CODE 4
    inc TMP
    cpi TMP, 0x00
    ; Обработка корректного кода
    breq found correct pin
    ; Обработка ошибки
    inc MISSED
    ldi TMP, 0x01
    mov CORRECT FLAG, TMP
    ; Глобальный запрет прерываний, чтобы переключить Т1 и Т2 на
прерывание переполнения (TOIE2, TOIE1), отключить прерывания TO
    cli
    ldi TMP, 0b01000100
    out TIMSK, TMP
    sei
    jmp incorrect pin
;______Обработка корректного кода_____;
```

```
found correct pin:
    ldi TMP, 0xFF
    mov CORRECT FLAG, TMP
     ; Глобальный запрет прерываний, чтобы переключить Т2 на
прерывание переполнения (TOIE2), отключить прерывания T0, T1
    cli
    ldi TMP, 0b01000000
    out TIMSK, TMP
    sei
    jmp correct pin
correct pin:
    ; Зажечь РА7 и остаться в этом цикле, пока не будет нажата PD3
(вызов INT1)
    sbi PORTA, 7
    ldi TMP, OxFF
    cpse CORRECT FLAG, TMP
    jmp main
    jmp correct pin
; Обработка некорректного кода ;
incorrect pin:
     ; Если число ошибок достигло границы, выходим на завершение
программы
    ldi TMP, 0x03
    cp MISSED, TMP
    breq attempts3
    sbi PORTA, 6
    ldi TMP, 0x01
    cpse CORRECT FLAG, TMP
    jmp main
    jmp incorrect pin
attempts3:
     ; Отключение прерываний, зажечь РА6, РА7, остаться в цикле
    cli
```

```
clr TMP
    out PORTA, TMP
     out PORTC, TMP
    sbi PORTA, 6
     sbi PORTA, 7
     jmp attempts3
;______Вспомогательное для ввода_____;
; Пока зажаты кнопки, не происходит повторного ввода, ожидаем, когда
нужный бит в PINX станет равным нулю
stop readingB:
    in TMP, PINB
    cpi TMP, 0x00
    brne stop readingB
     ret
stop readingA8:
    sbic PINA, 4
     jmp stop readingA8
    ret
stop readingA9:
    sbic PINA, 5
     jmp stop readingA9
     ret
; Чтение чисел:
read 0:
     ldi CURR NUM, 0x3F
    ldi TMP, 0x00
    mov CURR CODE, TMP
    inc CODE COUNTER
     ldi T0, 0x00
     call stop readingB
     jmp main
```

```
read 1:
     ldi CURR NUM, 0x06
     ldi TMP, 0x01
    mov CURR CODE, TMP
     inc CODE COUNTER
     ldi T0, 0x00
     call stop readingB
     jmp main
read 2:
     ldi CURR NUM, 0x5B
     ldi TMP, 0x02
     mov CURR_CODE, TMP
     inc CODE COUNTER
     ldi T0, 0x00
     call stop readingB
     jmp main
read 3:
     ldi CURR NUM, 0x4F
     ldi TMP, 0x03
     mov CURR CODE, TMP
     inc CODE COUNTER
     ldi T0, 0x00
     call stop readingB
     jmp main
read 4:
     ldi CURR NUM, 0x66
     ldi TMP, 0x04
    mov CURR CODE, TMP
     inc CODE COUNTER
     ldi T0, 0x00
     call stop readingB
     jmp main
```

```
read 5:
     ldi CURR NUM, 0x6D
     ldi TMP, 0x05
    mov CURR CODE, TMP
     inc CODE_COUNTER
     ldi T0, 0x00
     call stop readingB
     jmp main
read 6:
     ldi CURR NUM, 0x7D
     ldi TMP, 0x06
     mov CURR_CODE, TMP
     inc CODE COUNTER
     ldi T0, 0x00
     call stop readingB
     jmp main
read 7:
     ldi CURR NUM, 0x07
     ldi TMP, 0x07
     mov CURR CODE, TMP
     inc CODE COUNTER
     ldi T0, 0x00
     call stop readingB
     jmp main
read 8:
     ldi CURR NUM, 0x7F
     ldi TMP, 0x08
    mov CURR CODE, TMP
     inc CODE COUNTER
     ldi T0, 0x00
     call stop readingA8
     jmp main
```

```
read 9:
    ldi CURR NUM, 0x6F
    ldi TMP, 0x09
    mov CURR CODE, TMP
    inc CODE COUNTER
    ldi T0, 0x00
    call stop readingA9
    jmp main
; _____;
; Сохранять SREG перед тем, как работать с прерыванием
; Обработка прерывания по переполнению ТО
TIMO OVF:
    in R28, SREG
    push R28
    inc T0
    cpi T0, 213
    breq passed 7 seconds
    pop R28
    out SREG, R28
    reti
; После ожидания нужно подготовить всё к следующей итерации
passed_7_seconds:
    clr R28
    out PORTA, R28
    ser CURR NUM
    ser NUM1
    ser NUM2
    ser NUM3
    ser NUM4
    mov USER_CODE_1, CURR NUM
    mov USER CODE 2, CURR NUM
    mov USER CODE 3, CURR NUM
    mov USER CODE 4, CURR NUM
    clr TMP
```

```
clr TO
     out TCNT0, T0
     clr T1
     out TCNT1H, T1
     out TCNT1L, T1
     clr T2
     out TCNT2, T2
     clr CODE COUNTER
     clr CORRECT FLAG
    pop R28
     out SREG, R28
     reti
; Обработка прерывания по переполнению Т1
TIMER1 OVF:
     in R30, SREG
    push R30
     inc T1
    cpi T1, 38
    breq passed 20 seconds
    pop R30
     out SREG, R30
     reti
; После ожидания нужно подготовить всё к следующей итерации
passed 20 seconds:
     clr R30
     out PORTA, R30
     ser CURR NUM
    ser NUM1
    ser NUM2
     ser NUM3
     ser NUM4
    mov USER_CODE_1, CURR_NUM
     mov USER_CODE_2, CURR_NUM
     mov USER CODE 3, CURR NUM
```

```
mov USER CODE 4, CURR NUM
     clr TMP
     clr T0
     out TCNTO, TO
     clr T1
     out TCNT1H, T1
     out TCNT1L, T1
     clr T2
     out TCNT2, T2
     clr CODE COUNTER
     clr CORRECT FLAG
     ldi R30, 0b01000001
     out TIMSK, R30
     pop R30
     out SREG, R30
     reti
; Переполнение Т2 используется для вывода цифр на семисегментные
индикаторы
TIM2 OVF:
     in R29, SREG
    push R29
     ;clr R29
     ;out PORTA, R29 ; гасим все разряды
     cpi CODE COUNTER, 0x00
    breq end print
     cpi CODE COUNTER, 0x01
     breq change num1
     cpi CODE COUNTER, 0x02
     breq change num2
     cpi CODE COUNTER, 0x03
     breq change num3
     cpi CODE COUNTER, 0x04
    breq change num4
rr1:
     cpi T2, 0x00
```

```
breq print razr1
rr2:
    cpi T2, 0x01
    breq print razr2
rr3:
     cpi T2, 0x02
    breq print razr3
rr4:
     cpi T2, 0x03
    breq print razr4
end rr:
    inc T2
     sbrc T2, 3
     clr T2
end print:
    pop R29
    out SREG, R29
     reti
change num1:
    mov NUM1, CURR_NUM
     mov USER CODE 1, CURR CODE
     jmp rr1
change num2:
    mov NUM2, CURR NUM
     mov USER CODE 2, CURR CODE
     jmp rr1
change num3:
    mov NUM3, CURR NUM
    mov USER CODE 3, CURR CODE
     jmp rr1
change num4:
    mov NUM4, CURR NUM
```

```
mov USER CODE 4, CURR CODE
     jmp rr1
; Вывод каждого из разрядов (1-4)
print razr1:
     cpi CODE COUNTER, 0x01
     brsh out razr1
     jmp end rr
out razr1:
     ldi R29, 0b00000001
     out PORTA, R29
     out PORTC, NUM1
     jmp rr2
print razr2:
     cpi CODE COUNTER, 0x02
     brsh out razr2
     jmp end rr
out razr2:
     ldi R29, 0b00000010
     out PORTA, R29
     out PORTC, NUM2
     jmp rr3
print razr3:
     cpi CODE COUNTER, 0x03
     brsh out razr3
     jmp end rr
out razr3:
     ldi R29, 0b00000100
     out PORTA, R29
     out PORTC, NUM3
     jmp rr4
print razr4:
     cpi CODE COUNTER, 0x04
```

```
breq out razr4
     jmp end rr
out razr4:
     ldi R29, 0b00001000
     out PORTA, R29
     out PORTC, NUM4
     jmp end rr
; Обработка INT1: очистка временных хранилищ (пользовательский код и
т.д.), флагов, таймеров
EXT INT1:
    in R27, SREG
    push R27
     clr R27
     out PORTA, R27
     cbi PORTA, 7
     ser CURR NUM
     ser NUM1
     ser NUM2
     ser NUM3
     ser NUM4
    mov USER CODE 1, CURR NUM ;
     mov USER CODE 2, CURR NUM
     mov USER CODE 3, CURR NUM
     mov USER_CODE_4, CURR_NUM
     clr TMP
     clr T0
     out TCNT0, T0
     clr T1
     out TCNT1H, T1
     out TCNT1L, T1
     clr T2
     out TCNT2, T2
     clr CODE COUNTER
     clr CORRECT FLAG
     clr MISSED
```

```
ldi R27, 0b01000001
out TIMSK, R27
pop R27
out SREG, R27
reti
```

; Чтение из памяти: ожидание окончания другого чтения, если оно есть, после чего из R26, R27 смотрим нужный адрес EERead:

```
sbic EECR,EEWE
rjmp EERead
out EEARL, R26
out EEARH, R27
sbi EECR,EERE
in R28, EEDR
ret
```