# بسم الله الرحمن الرحيم

علیرضا اینالو هستم با شماره دانشجویی ۳۹۹۱۲۳۴۰۱۱۹۱۱۸ استاد راهنمای بنده دکتر صفری هستن نام پروژه خط تولید می باشد هدف از این چند صفحه ارائه یه گزارش از عملکرد پروژه انجام شده برای درس سیستم های ریز پرداذنده می باشد که با توجه به تایید استاد راهنما، جناب دکتر صفری صورت گرفته است.

در ادامه می خواهم یه کلیتی درباره کار کرد و هدف این پروژه خدمتتون ارائه کنم و سپس بخش های مختلف برنامه رو براتون مورد شرح و بررسی قرار بدم:

- انتخاب پلتفورم برای انجام این پروژه
  - آماده سازی محیط لنجام پروژه
  - شبیه سازی سنسور های مورد نیاز
- توضیح بخش های عملکرد سیستم:
- کتاب خونه های مورد استفاده
- تسک های مورد استفاده در سیستم
  - ارتباط تسک ها

قبل از شروع از اینکه وقت خود را برای مطالعه این گزارش می گزارین ازتون ممنونم.

#### هدف از انجام پروژه

سیستم یه خط تولید محصولات لبنی برای مثال که شامل یه نوار نقاله با کنترل موتور dc و دو تا سنسور یکی سنسور مجاورتی برای فهمیدن رسیدن ظرف خالی به زیر شیر پر کننده محتوای لبنی و سنسور بعدی نیز سنسور تشخیص پر شدن ظروف تا صطح مورد انتظار می باشد.

که برای کاهش هزینه ها و راحتی تست الگوریتم هامون فعلا تصمیم گرفتم که بجای هر کدوم از این سنسور ها یه کلید از اختصاص دهم.


و یه موتور پمپ برای پر کردن ظروف.

### انتخاب پلتفورم براى انجام اين پروژه

با توجه به نیاز های این پروزه که حتما می خواستم از یه سیستم عامل برای این پروژه استفاده کنم که بعدا بتونه فیچر های پردازشی رو هم به صورت ریل تایم هندل کنه به سراق میکرو های سری stm32 رفتم.


از اونجا که از قبل برد آموزشی stm32f407vgt6 از شرکت نیرا سیستم رو داشتم پس تصمیم گرفتم برای جلو گیری از هزینه بیشتر از همین برد استفاده کنم. که مشخصاتش رو میشه از روی سایت شرکت دید.

برای پلتفورم نرم افزاری هم اومدم از برنامه cubemx برای تولید شاکله پروژه و راه اندازی پریفرال های مورد نیاز استفاده کردم. برای محیط توسئه اصلی هم اومدم از keil ide استفاده کردم. که چون برای خود شرکت ARM هست و رایگانه تقریبا بهترین گزینه من بود.



## بخش های عملکرد سیستم:

برای توضیح فرایند اصلی برنامه می خوام از شکل زیر کمک بگیرم:




همین طور که از این شکل مشخص است در این پروژه از سیستم عامل freertos ستفاده شده است. که از اهداف پروژه هم همین بود.

و پریفرال های مهم بعدی هم اینه که از PWM timer و همین طور واحد GPIO استفاده کردم.

از سخت افزار هایی که استفاده کردم میشه به صفحه کلید ۴ در ۴، نمایشگر کاراکتری ۲ در ۱۶ و یه ماژول درایور موتور L298N دارای دو کانال خروجی برای این کار اشاره کرد.

یه تصویر هم از نمای اصلی پروژه در اندازه های دانشجویی خدمتتون ارائه میدم. لازم به ذکر است که فایل ویدیویی توضیح سیستم در فایل پروژه قرار دارد و می توانید به اون هم مراجعه کنین.



با استفاده از کلید های A تا D میشه پروژه رو مدیریت کرد.

# کتاب خونه های مورد استفاده

برای این پروژه از کتاب خونه های زیر استفاده کردم

- Keypad
- Lcd
- Motor dc
- Freertos
- HAL

برای انجام پروژه، من از چند تا تسک استفاده کردم:

- تسک دىفالت
  - تسک کیید
- تسک مدیریت سنسور ها

در ادامه می خوام به صورت خط به خط یه توضیحی از برنامه ارائه بدم:

ابتدا در تابع main برنامه کرنل رو فعال سازی کردم

```
/* Initialize all configured peripherals */
 89
      MX_GPIO_Init();
      MX_TIM8_Init();
 90
      /* USER CODE BEGIN 2 */
      /* USER CODE END 2 */
      /* Init scheduler */
      osKernelInitialize(); /* Call init function for freertos objects (in freertos.c) */
      MX_FREERTOS_Init();
      /* Start scheduler */
100
      osKernelStart();
101
       /\star We should never get here as control is now taken by the scheduler \star/
103
      /* Infinite loop */
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
104
106 🖨 {
```

ســپس در تسـک دیفالت که از ابتدا برنامه شــروع به کار کرده بود می آیین تسـک کیپد رو راه اندازی می کنیم و کار های تسک دیفالت رو ادامه می دهیم، مثل شروع به کار lcd و سنسور هامون

```
void DesplayDefaultTask(void *argument)
{

/* USER CODE BEGIN DesplayDefaultTask */

menu_MessageQueue_t RecQueMes = {0};

/* UCD_Init();

sosDelay(2);

menu_init();

menu_page_init(MENU_MAIN_PAGE);

/* creation of KeypadTask */

KeypadTaskHandle = osThreadNew(KeypadDefaultTask, NULL, &KeypadTask_attributes);

/* Infinite loop */
while(1)

/* uhile(1)

/* osMessageQueueGet(lcdQueueHandle, &RecQueMes, 0, osWaitForever);
// LastQueMes = &RecQueMes;
menu_process(&RecQueMes);
//osDelay(100);
// USER CODE END DesplayDefaultTask */

196
}
```

و در اینجا بود که ما برنامه منو رو هم راه اندازی کردیم.

در حلقه درست این تسک هم همیشه منتظر اینیم که یه چیزی در صف قرار داده شده باشه تا اون متوا رو با استفاده از مراتبی که در منو در نظر است رو صفحه نمایش دهد.

### حالا به توابع تسک کیپد میرویم:

```
/* USER CODE END Header_KeypadDefaultTask */

void KeypadDefaultTask(void *argument)

{

/* USER CODE BEGIN KeypadDefaultTask */

keypad_init(FALLING_EDGE);

/* creation of SensorTask */

SensorTaskHandle = osThreadNew(SensorDefaultTask, NULL, &SensorTask_attributes);

osDelay(100);

/* Infinite loop */
while(1)

keypad_process();

cosDelay(100);

/* while(1)

cosDelay(100);

/* USER CODE END KeypadDefaultTask */

/* USER CODE END KeypadDefaultTask */
```

در ابتدای این تسک ما تابع کیپد رو فعال سازی کردیم که در مواقع رخ داد لبه پایین رونده حساسیت از خود نشان دهد.

و در ادامه تسک سنسور ها رو فعال سازی می کنیم تا پس از شروع به کار کم کم باز پردازشی روی پردازنده اعمال شود.

بخش حلقه گیپد هم میاد به بررسی و اسکن صفحه کلید می پردازد.

بزارین کمی هم درباره فرآیند تسک سنسور صحبت کنیم:

```
if(HAL_GPIO_ReadPin(SW0_GPIO_Port, SW0_Pin) == GPIO_PIN_RESET) //por shod sensor :)

{
    TrsQueMes.rq_status = CH_PRODUCT_NUM;
    TrsQueMes.product_num++;
    osMessageQueuePut(lcdQueueHandle, &TrsQueMes, NULL, 50);

motor_dc_set_status(MOTOR_B, DIR_STOP);
    osDelay(200);
    motor_dc_set_status(MOTOR_A, DIR_RIGHT);

else if(HAL_GPIO_ReadPin(SW1_GPIO_Port, SW1_Pin) == GPIO_PIN_RESET) //resid sensor :)

{
    motor_dc_set_status(MOTOR_A, DIR_STOP);
    osDelay(200);
    osDelay(200);
    motor_dc_set_status(MOTOR_B, DIR_STOP);
    osDelay(200);
    motor_dc_set_status(MOTOR_B, DIR_RIGHT);

else
    mot
```

سنسور ها رو برای راحتی کار در پیاده سازی الگوریتم ها اومدیم و به صورت کلید هندل کردیم که اگر هر کدوم از سنسور ها تحریک شود عمل کرد موتور ها نصبت به اون تنظیم شود که یا باید موتور نوار نقاله روشن باشد یا باید موتور پمپ رو شن باشد که در این تابع کنترل می شود.

برای پیاده سازی کلید های کیپد نسبت به منو هایی که توشون قرار داریم از فرآیند های زیر استفاده میشه که با استفاده از switch case دارد کنترل می شود

```
uint32_t number = 0;
__weak void keypad_kp_0_9_func (void)
menu_MessageQueue_t TrsQueMes;
uint32_t temp;
    switch(g_menu_state)
        case MENU_MAIN_PAGE:
        break;
        case MENU CHANGE PF:
            TrsQueMes.rq_status = CH_ENTERED PF;
            temp = (number * 10) + get_keypad_value();
            if(temp <= 100)
                number = temp;
            TrsQueMes.entered_PF = number;
            osMessageQueuePut(lcdQueueHandle, &TrsQueMes, NULL, 50);
        case MENU_VIEW_DETALES:
        case MENU_RESET_PRODUCTS_NUM:
        default:
        break;
```

همون طور که معلومه فقط در منویی که می خواهیم درضد توان موتور رو وارد کنیم نیاز هست که کلید های ۰ تا ۹ کاری رو انجام بدن.

```
weak void keypad_kp_10_func (void) //kp A //MENU_CHANGE_PF
menu_MessageQueue_t TrsQueMes;
    switch(g menu state)
        case MENU MAIN PAGE:
           menu_page_init(MENU_CHANGE_PF);
       break;
        case MENU CHANGE PF:
           TrsQueMes.rq_status = CH_ENTERED_PF;
           number /= 10;
           TrsQueMes.entered PF = number;
           osMessageQueuePut(lcdQueueHandle, &TrsQueMes, NULL, 50);
        break;
        case MENU_VIEW_DETALES:
        break;
        case MENU_RESET_PRODUCTS_NUM:
        break;
```

برای کلید شـماره A هم نیاز هسـت که اگر توی منوی اصـلی بودیم ما رو به منوی درای کلید شـماره p هم نیاز هسـت که اگر توی منوی تغییر توان بودیم از عدد وارد شده بیاد و آخرین عدد رو کسر کنه.

کلید شـماره B هم میاد و در منوی تغییر توان تنظیمات رو سـت می کنه. و در منو اصلی میاد وارد صفحه گزارش می کنه که دیتیل رو بتونیم ببینیم.

کلید C هم میاد و دیتیل رو ریست می کنه و اینکه بزارین یه توضیحی هم برای این تابع راه اندازی صفحه منو بدم:

```
void menu_page_init (menu_state_t menu_state)
char lcd_buffer[17] = {0};
   g_menu_state = menu_state;
    switch(menu_state)
       case MENU_MAIN_PAGE:
           LCD_Clear();
           LCD_Puts(0, 0, "A.CH_PF");
           LCD_Puts(10, 0, "B.View");
           LCD_Puts(0, 1, "C.Res_det");
                                           //ta 10 poreh //kp 12
       break;
        case MENU_CHANGE_PF:
            LCD Clear();
           LCD_Puts(0, 0, "Enter new %PF:");
           number = 0;
       break;
       case MENU VIEW DETALES:
           LCD_Clear();
            sprintf(lcd_buffer, "Produc = %d", TrsQueMes.product_num);
            LCD_Puts(0, 0, 1cd_buffer);
            TrsQueMes.current_PF = motor_dc_get_pf(MOTOR_A);
            sprintf(lcd_buffer, "PF = %d", TrsQueMes.current_PF);
            LCD_Puts(0, 1, lcd_buffer);
       break;
        case MENU_RESET_PRODUCTS_NUM:
           need_res_prod_num = 1;
            LCD_Clear();
            LCD_Puts(0, 0, "detales reset");
           LCD_Puts(0, 1, "successfully.");
           osDelay(1000);
           menu_page_init(MENU_MAIN_PAGE);
       break;
```

می بینیم که با توجه به اینکه قراره به چه صفحه ای وارد شدیم دیتای همون صفحه رو روی نمایش گر نمایش بده.

کلید شماره D هم توی همه پیج ها میاد و منو رو به منوی اصلی تغییر می دهد.

خب گزارش ما تا همین جا به پایان رسید. لطفا برای داشتن حس واقعی تر از فرایند سیستم ویدیو موجود در فایل پروژه رو مشاهده کنید.