

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی برق

> پروژه کارشناسی گرایش مخابرات

بیشینهسازی عملکرد سیستم چند ورودی-تک خروجی به کمک سطوح بازتاب دهنده هوشمند با استفاده از بهینهسازی کلاسیک

نگارش سید علیرضا طباطبائیان نیم آوردی

> استاد راهنما دکتر محمدجواد عمادی

> > شهریور ۱۴۰۲



صفحه فرم ارزیابی و تصویب پایان نامه - فرم تأیید اعضاء کمیته دفاع

در این صفحه فرم دفاع یا تایید و تصویب پایان نامه موسوم به فرم کمیته دفاع- موجود در پرونده آموزشی- را قرار دهید.

نكات مهم:

- نگارش پایان نامه/رساله باید به زبان فارسی و بر اساس آخرین نسخه دستورالعمل و راهنمای تدوین پایان نامه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشد.(دستورالعمل و راهنمای حاضر)
- رنگ جلد پایان نامه/رساله چاپی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باید به ترتیب مشکی، طوسی و سفید رنگ باشد.
- چاپ و صحافی پایان نامه/رساله بصورت پشت و رو(دورو) بلامانع است و انجام آن توصیه می شود.

به نام خدا



تعهدنامه اصالت اثر



اینجانب سید علیرضا طباطبائیان نیم آوردی متعهد می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است.

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایاننامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشد. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخهبرداری، ترجمه و اقتباس از این پایان نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. نقل مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است.

سيد عليرضا طباطبائيان نيمآوردي



این پایان نامه راضمن شکر و ساس بیکران و در کال افتخار و اتنان تقدیم می نایم به محضرارز شمند بدر و مادر عزیزم به خاطر سمه ی تلاشهای محبت آمنری که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اندو با مهربانی چکونه زیستن را به من آموخته اند.

سپاس کزاری

بدین وسیله از زحمات و تلاش بی دریغ استاد محترم جناب آقای دکتر عمادی، مهندس جعفری و خانواده عزیزم صمیمانه سپاسگزاری می نمایم و همچنین از سایر دوستانیکه هر کدام به نحوی در تهیه این پایان نامه با این جانب همکاری داشته اند تشکر نموده و موفقیت همه آنها را از خداوند متعال خواهانم.

سید علسر ضاطباطبائیان نیم آوردی شهر پور ۱۴۰۲

چکیده

این پروژه به بررسی کاربردهای سطوح بازتابنده هوشمند (IRS) در زمینه شبکههای ارتباطی آینده، به ویژه در 6G، میپردازد. هدف این مطالعه بهینهسازی تابع هدف مجموع نرخ وزندار برای یک سناریو واقعی با دو کاربر است. در این سناریو، دو واحد IRS در نظر گرفته شده است و بازتاب بین دو سطح هوشمند نیز لحاظ شده است. همچنین در جلوی یکی از کاربران یک مانع قرار دارد. برای بهبود عملکرد شبکههای ارتباطی، رویکرد بهینهسازی مشترک به کار گرفته می شود که هم ضرایب IRS و هم ضرایب آنتن را بهینه می کند. این بهینه سازی با استفاده از الگوریتم CD یا همان AO صورت می گیرد که درون آن یک Gradient Descent نیز وجود دارد و با حلقهای تکراری، ضرایب تابش را بهبود می بخشد تا عملکرد کلی سیستم را بیشینه کند. این تحقیق همچنین ارزیابی نسبت سیگنال به تداخل بعلاوه نویز (SINR) در حضور بازتاب بین دو IRS را بررسی میکند. فرآیند بهینهسازی شامل چندین مرحله کلیدی است. ابتدا، تبدیل دوگان لاگرانژی به کار گرفته می شود تا تابع لگاریتمی حذف شود و مسئله بهینه سازی ساده شود. به علاوه، تکنیکهای برنامهریزی کسری برای تبدیل عبارات کسری به توابع خطی به کار گرفته می شوند که فرآیند بهینه سازی را ساده تر می کند. در فصل اول، مروری کلی بر مفاهیم اولیه مخابرات خواهیم داشت. در فصل دوم، مفاهیم کلی بهینهسازی را در حد مباحث مقدماتی یاد خواهیم گرفت. در فصل سوم، سناریو مسئله و کارهای شبیه به سناریو را بررسی میکنیم. در فصل چهار، سیستم مدل و الگوریتم حل مسئله را بررسی میکنیم. در نهایت در فصل پنجم نیز نتایج حاصل از شبیهسازی را بررسی و مقایسه خواهیم کرد.

واژههای کلیدی:

سطوح بازتابدهنده هوشمند، بازتاب بین سطحی، مجموع نرخ دادهها، نزول مختصاتی، گرادیان نزولی

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

علم مخابرات
۱-۱ مقدمهای بر علم مخابرات
۱-۱-۱
۲-۱ کاربردها و گستره علم مخابرات
۱-۲-۱ کاربردهای اصلی مخابرات
۲-۲-۱ گستره علم مخابرات
۱-۳ آغاز و پیشینه تاریخی علم مخابرات
۱-۳-۱ سازوکارهای اولیه
۱-۳-۲ استفاده از حیوانات و افراد
۱-۳-۳ اختراع رادیو
۱-۴ تکنولوژی مخابرات در قرن بیست و یکم
۱-۴-۱ انقلاب دیجیتالی و اینترنت
۲-۴-۱ شبکههای اجتماعی و ارتباطات اجتماعی آنلاین
۲-۴-۱ مخابرات 5G و پیشرفتهای آینده
۵-۱ مخابرات سیار یا مخابرات بیسیم
۱-۵-۱ تعریف ۱-۵-۱
۲-۵-۱ تاریخچه مخابرات بیسیم
۲-۵-۱ انواع مخابرات بیسیم
۱-۵-۱ کاربردهای مخابرات بیسیم
۱-۶ مخابرات سلولی
۱-۶-۱ تعریف
۲-۶-۱ تقسیمات شبکههای سلولی
۱-۶-۳ تکنولوژیهای نسلهای مختلف تلفن همراه
۱- 8 تغییرات اجتماعی و اقتصادی از طریق مخابرات سلولی 4 تغییرات اجتماعی و اقتصادی از طریق مخابرات سلولی
۷-۱ انواع فرستنده-گیرنده از نظر تعداد آنتن

٨	۱-۷-۱ ارتباط SISO : تک ورودی - تک خروجی		
٨	۲-۷-۱ ارتباط MISO: چند ورودی - تک خروجی		
٩	۱-۷-۱ ارتباط SIMO : تک ورودی - چند خروجی		
٩	۱-۷-۱ ارتباط MIMO : چند ورودی - چند خروجی		
١.	سطوح بازتاب دهنده هوشمند (IRS)	۸-۱	
١.	۱-۸-۱ مفهوم کلی		
١.	۲-۸-۱ اصول کار		
١.	۱-۸-۳ کاربردهای سطوح هوشمند		
۱۱	۱-۸-۲ چالشها و چشماندازهای آینده		
۱۱	۵-۸-۱ نتیجهگیری		
۱۳	هینهسازی کلاسیک	علم ب	۲
۱۵	مقدمهای بر بهینه سازی کلاسیک	1-7	
۱۵	۲-۱-۱ مفهوم بهینهسازی کلاسیک		
۱۵	۲-۱-۲ کاربردهای بهینهسازی کلاسیک		
۱۵	۲-۱-۳ روشهای بهینهسازی		
18	تاریخچه بهینهسازی	7-7	
18	۲-۲-۱ قدمت تاریخی بهینهسازی		
18	۲-۲-۲ تا رسیدن به قرن ۱۷ و ۱۸		
18	۲-۲-۳ قرن ۱۹ و پیدایش بهینهسازی ریاضی		
18	۲-۲-۴ قرن ۲۰ و پیشرفت بهینهسازی		
18	۲-۲-۵ تا به امروز		
۱۷	۲-۲-۶ نتیجه گیری		
۱٧	دستهبندی انواع الگوریتم و مسائل بهینه سازی	٣-٢	
۱۷	۲-۳-۲ دستهبندی انواع توابع هدف		
۱۸	۲-۳-۲ مسائل بهینهسازی معروف		
۱۹	تفاوت بهینهسازی کلاسیک و مدرن و مزیتهای هر کدام	4-7	
۱۹	العربية		

۱۹	۲-۴-۲ کاربردها و پیچیدگی مسائل:		
۱٩	۲-۴-۲ قدرت حل و کیفیت راهحل: ۲-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۲.	۲-۴-۲ میزان پیشرفت		
۲٠	بهینهسازی کلاسیک در علم مخابرات	۵-۲	
22	ای پیشین و سناریوی مسئله	۲ کارھ	.
	انواع مسائل مطرحشده در زمینه سطوح بازتاب کننده	1-4	
74	هوشمند		
۲۵	۱-۱-۳ مسائل میدانی:		
۲۵	٣-١-٣ مسائل سيستمى:		
78	مسائل مرتبط با سناریو پروژه	۲-۳	
۲٩	سناریوی پروژه	٣-٣	
۲٩	۳–۳–۱ سناریو اول: بدون مانع		
۲٩	۳–۳–۲ سناریو دوم: با مانع		
۳,	نوآوری ما	ہ ہ	
1 1	عواوری ۵۰	1-1	
	ِ يتم بهينهسازي		P
٣٣		۱ الگور	
۳۳ ۳۵	ریتم بهینهسازی	۱ الگور	
۳۳ ۳۵ ۳۵	ی <mark>تم بهینهسازی</mark>	۱ الگور	
TT TA TA TA	يتم بهينهسازى	۱ الگور	
TT TA TA TA TF	ي تم بهينهسازی	ا الگور ۱-۴	•
** *** *** *** *** *** ***	يتم بهينهسازى	ا الگور ۱-۴	
**	يتم بهينهسازى	ا الگور ۱-۴	•
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** **	يتم بهينهسازى	۱ الگور ۱-۴ ۲-۴	6
**	يتم بهينهسازى مدل سيستم و مدل كانال و مسئله بهينهسازى 1-1-4 مدل سيستم 1-1-7 مدل كانال 1-1-7 مدل كانال 1-1-7 مسئله بهينهسازى الگوريتم بهينهسازى متناوب 1-7-7 تعريف 1-7-7 استفاده	۱ الگور ۱-۴ ۲-۴	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *	يتم بهينهسازى مدل سيستم و مدل كانال و مسئله بهينهسازى -۱-۱ مدل سيستم -۱-۲ مدل كانال -۱-۳ مسئله بهينهسازى الگوريتم بهينهسازى متناوب الگوريتم بهينهسازى متناوب -۲-۲ تعريف -۲-۲-۲ استفاده	۱ الگور ۱-۴ ۲-۴	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	يتم بهينهسازى مدل سيستم و مدل كانال و مسئله بهينهسازى 1-1-1 مدل سيستم 1-1-7 مدل كانال 1-1-7 مسئله بهينهسازى 1-1-7 مسئله بهينهسازى 1-1-1 تعريف 1-1-7 استفاده 1-1-7 استفاده 1-1-7 استفاده	۱ الگور ۱-۴ ۲-۴ ۳-۴	F

۴.	۴-۴-۲ سادهسازی مسئله	
۴.	بهینهسازی ضرایب آنتن	۵-۴
۴.	۴–۵–۱ مقدار بتا بهینه	
۴١	۴–۵–۲ مقدار بهینه بردار آنتن	
۴١	۴-۵-۴ روش جستجوی دوبخشی	
۴١	۴-۵-۴ حد بالای لامبدا	
47	بهینهسازی ضرایب فاز سطوح هوشمند	8-4
۴٣	۴–۶–۱ مقدار اپسیلون بهینه	
۴٣	۴-۶-۲ روش گرادیان نزولی	
44	۴-۶-۳ ضرایب بهینه سطوح هوشمند یک و دو	
44	۴-۶-۴ سه ناحیه اصلی بهینهسازی ضرایب فاز	
47	چ و پیشنهادات	۵ نتایع
49	نتایج	1-0
49	۵-۱-۱ نتایج و تحلیل بهینهسازی بدون مانع	
49	۵-۱-۲ نتایج و تحلیل بهینهسازی با مانع	
49		
	پیشنهادات	۲-۵
49	پیشنهادات	Υ-Δ
	۵-۲-۵ بازتاب مرتبه ۳	Υ-Δ
49 49	۵-۲-۱ بازتاب مرتبه ۳	
49 49 5 7	۵-۲-۵ بازتاب مرتبه ۳ ۳ مازی سطوح هوشمند ۳ ساخت فریمورک برای بهینهسازی سطوح هوشمند	پيوست

صفحه	فهرست تصاوير	شكل
٣٠	سیگنالهای دریافتی کاربر اول در شرایط با مانع	1-4
٣٠	سیگنالهای دریافتی کاربر دوم در شرایط با مانع	۲-۳
٣٧	شیوه استفاده الگوریتم مختصات نزولی در پروژه	1-4

فهرست جداول

صفحه

جدول

فهرست نمادها

نماد مفهوم n فضای اقلیدسی با بعد \mathbb{R}^n n کره یکه n بعدی \mathbb{S}^n M جمینهm-بعدی M^m M وی هموار روی M $\mathfrak{X}(M)$ (M,g) مجموعه میدانهای برداری هموار یکه روی $\mathfrak{X}^1(M)$ M مجموعه p-فرمیهای روی خمینه $\Omega^p(M)$ اپراتور ریچی Qتانسور انحنای ریمان \mathcal{R} تانسور ریچی ricمشتق لي L۲-فرم اساسی خمینه تماسی Φ التصاق لوى-چويتاي ∇ لايلاسين ناهموار Δ عملگر خودالحاق صوری القا شده از التصاق لوی-چویتای ∇^* متر ساساکی g_s التصاق لوی-چویتای وابسته به متر ساساکی ∇ عملگر لایلاس-بلترامی روی p-فرمها Δ

فصل اول علم مخابرات در این فصل ابتدا علم مخابرات را تعریف و اصول اساسی آن را بررسی میکنیم. سپس به کاربردها و گستره این علم میپردازیم. در ادامه با بیان تاریخچه آن، در کی نسبی از این علم پیدا میکنیم. سپس بر بخش خاصی از مخابرات به نام مخابرات بیسیم یا مخابرات سیار و سپس مخابرات سلولی متمرکز میشویم. در نهایت نیز انواع فرستنده-گیرنده را از حیث تعداد آنتن بررسی کرده و مفهوم کلی سطوح بازتاب دهنده هوشمند و کاربردهای آن را مورد بررسی قرار میدهیم.

۱-۱ مقدمهای بر علم مخابرات

علم مخابرات یک رشته مهم و چندگانهای است که به مطالعه انتقال، تبادل و تفسیر اطلاعات بین افراد، سیستمها و دستگاهها میپردازد. این علم به دنبال بهبود کارایی و امنیت انتقال اطلاعات در فرآیندهای مختلف میباشد. مخابرات تأثیر بسزایی بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و فناوری دارد و در زمینههای مختلفی نظیر تلفن، اینترنت، تلویزیون و ارتباطات نظامی به کار میرود.

- ۱. انتقال اطلاعات: عملیات انتقال دادهها و اطلاعات از یک مکان به مکان دیگر از اصول اساسی مخابرات است. این انتقال می تواند به صورت سیمی (مانند کابلها) یا بی سیم (از طریق امواج رادیویی یا مایکروویو) انجام شود.
- 7. **مدولاسیون و دمدولاسیون:** برای انتقال اطلاعات، آنها به سیگنالهایی تبدیل میشوند که به راحتی قابل انتقال باشند. این فرآیند به نام مدولاسیون شناخته میشود. در مقابل، دمدولاسیون فرآیند بازیابی اطلاعات از سیگنالهای مدوله شده را شامل میشود.
- ۳. **کدگذاری و کدگشایی:** برای افزایش امنیت و کاهش تداخلات، اطلاعات ممکن است با استفاده از روشهای کدگذاری به یک فرمت خاص تبدیل شوند. کدگشایی نیز فرآیند بازگرداندن اطلاعات به فرمت اصلی را توصیف می کند.

۱-۲ کاربردها و گستره علم مخابرات

۱-۲-۱ کاربردهای اصلی مخابرات

- ۱. تلفنی و تصویری: انتقال صدا و تصاویر در عصر حاضر از طریق تلفن و ویدئوکنفرانس از کاربردهای اصلی مخابرات به شمار میآید.
- 7. **شبکههای کامپیوتری:** اینترنت و شبکههای دیگر از راههای ارتباطی بر اساس اصول مخابراتی هستند که به ما امکان ارسال و دریافت اطلاعات را از سراسر جهان میدهند.

- ۳. تلویزیون و رادیو: انتقال برنامههای تلویزیونی و رادیویی به تلویزیونها و رادیوها نیز از طریق اصول مخابراتی انجام میشود.
- ۴. تلهمدیسین و تلهپزشکی: از مخابرات برای انتقال اطلاعات پزشکی و تصاویر پزشکی به منظور تشخیص بیماریها و مشاورهی پزشکی از راه دور استفاده میشود.
- ۵. **ار تباطات فضایی:** در ماموریتهای فضایی و ارتباطات با ماهوارهها، اصول مخابراتی برای ارسال و دریافت اطلاعات به کار می وند.
- ۶. شبکههای اجتماعی: ارتباطات اجتماعی آنلاین از طریق شبکههای اجتماعی نیز از تکنیکهای
 مخابراتی برای انتقال اطلاعات استفاده می کنند.

۱-۲-۱ گستره علم مخابرات

علم مخابرات به وسیعترین معانی به سایر حوزههای علمی نیز ارتباط دارد. به عنوان مثال:

- **مخابرات نظامی**: در ارتباطات نظامی، امنیت، ردیابی، جاسوسی و انتقال دادهها در شرایط خاص مورد بررسی قرار می گیرد.
- پزشکی: از مخابرات در تلهمدیسین، انتقال تصاویر پزشکی و اطلاعات بیماریها برای تشخیص از راه دور استفاده می شود.
- حمل و نقل: ارتباطات در خودروها، قطارها و هواپیماها جهت بهبود امنیت و کارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد.
- تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT): علم مخابرات بهعنوان پایهای از علوم مرتبط با ICT، به توسعه ابزارها، سیستمها و نرمافزارهای ارتباطی کمک میکند.
- امنیت اطلاعات: در دنیای امروز، امنیت اطلاعات و محرمانگی داده ها نقش بسزایی دارد که از اصول مخابراتی برای رمزنگاری و حفاظت در برابر نفوذ استفاده می شود.
- شبکههای هوش مصنوعی: انتقال دادهها و اطلاعات در شبکههای هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء نیز از اصول مخابراتی بهره میبرد.

علم مخابرات به دلیل تأثیرات وسیعتری که بر ابزارها، فرآیندها و جوامع دارد، به یکی از پایههای اصلی توسعه فناوری و ارتباطات در جوامع مدرن تبدیل شده است. این علم به دنبال بهبود ارتباطات بین انسانها و دستگاهها در سراسر جهان است و در عصر اطلاعات، نقش بسزایی دارد.

۱-۳ آغاز و پیشینه تاریخی علم مخابرات

در طول تاریخ، انسانها همواره تلاش کردهاند تا ارتباطات خود را بهبود بخشند. از ارسال پیغامهای ساده با کمک آتش یا دیگر علائم تا به اختراع وسایل پیامرسان پیشرفته، مراحل مختلفی در تاریخچه مخابرات وجود دارد.

1-7-1 سازوکارهای اولیه

در دورانهای اولیه تاریخ، ارتباطات انسانها از طریق نمادها، علائم و صداها انجام می شد. انسانها از طریق آتش و دود، نشانههای راهبردی می ساختند که از دور قابل مشاهده بودند. همچنین، استفاده از پیغامهای صوتی با استفاده از زنگها و دستگاههای ساده دیگر از مکانیسمهای اولیه مخابرات بود.

T-T-1 استفاده از حیوانات و افراد

با گذر زمان، انسانها از حیوانات و افراد برای انتقال پیغامها و اطلاعات به فاصلههای بیشتر استفاده کردند. از پیغامرسانی با استفاده از کوفیها و مسیریابی پیادهرویها تا ایجاد سیستمهایی برای انتقال پیامها با استفاده از اسبها، مثالهایی از این دورانها هستند.

۱-۳-۳ اختراع رادیو

با پیشرفت فناوری در قرن ۱۹، اختراع رادیو توسط علمایی چون گوگلیلمو مارکونی و نیکولا تسلا انقلابی در زمینه مخابرات ایجاد کرد. رادیو به انسانها امکان ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیسی را به صورت بیسیم فراهم کرد و ارتباطات بیسیم را آغاز کرد.

f-1 تکنولوژی مخابرات در قرن بیست و یکم

در قرن بیست و یکم، پیشرفتهای فراوانی در زمینه علم مخابرات رخ داد. با ظهور کامپیوترها و توسعه اینترنت، ارتباطات به طور جهانی و پیچیده تری انجام می شود. فناوری های بی سیم مانند موبایل، وای فای، بلوتوث و ماهواره ها ارتباطات را به سطح جدیدی رسانده اند.

انقلاب دیجیتالی و اینترنت-1-4

در دهههای اخیر، انقلاب دیجیتالی و ظهور اینترنت تغییرات اساسی در مخابرات ایجاد کردهاند. اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی، میلیاردها دستگاه را به یکدیگر متصل کرده و به اشتراک گذاری اطلاعات، ارتباطات اجتماعی و تجارت را تغییر داده است.

۱-۴-۱ شبکههای اجتماعی و ارتباطات اجتماعی آنلاین

با ظهور شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و لینکدین، ارتباطات اجتماعی به صورت آنلاین و از راه دور انجام می شود. این شبکهها نه تنها به اشتراک گذاری تجربیات و اطلاعات، بلکه در پیدا کردن کار، تبلیغات و تأثیر گذاری نیز نقش دارند.

مخابرات G و پیشرفتهای آینده G مخابرات

تکنولوژی مخابرات همچنان در حال پیشرفت است. به عنوان مثال، فناوری 5G با امکانات بالاتری در سرعت انتقال داده، کاهش تأخیر و افزایش توانایی اتصال بهتر، در حال توسعه است و قرار است تاثیرات چشمگیری بر ارتباطات و صنایع داشته باشد.

$\Delta-1$ مخابرات سیار یا مخابرات بیسیم

۱−۵−۱ تعریف

مخابرات سیار یا مخابرات بیسیم به انتقال اطلاعات و ارتباطات بین دستگاهها از طریق امواج رادیویی یا وسایل بیسیم مشغول است. این فناوری به ما این امکان را میدهد که در هر مکانی و در هر زمانی ارتباط داشته باشیم، بدون نیاز به سیمکشی یا اتصال فیزیکی مستقیم.

۱-۵-۱ تاریخچه مخابرات بیسیم

مخابرات بیسیم از زمان اختراع رادیو تا به امروز تغییرات بزرگی را تجربه کرده است. اختراع تلگراف بیسیم توسط مارکونی در اواخر قرن نوزدهم توسط وایرلس تلگراف راهاندازی شد. پس از آن، با اختراع رادیو و سایر فناوریهای بیسیم، مخابرات بیسیم به شکلی کاملاً جدید تبدیل شد.

۱-۵-۳ انواع مخابرات بیسیم

مخابرات بیسیم به انواع مختلفی تقسیم میشود. از جمله انواع مخابرات بیسیم میتوان به مخابرات سلولی، وایفای، بلوتوث، نسلهای مختلف تلفن همراه مانند 3G، 4G و ارتباطات ماهوارهای اشاره کرد.

۱-۵-۴ کاربردهای مخابرات بیسیم

مخابرات بیسیم در زندگی روزمره ما نقش بزرگی ایفا می کند. از تماسهای تلفنی و پیامکها تا استفاده از اینترنت بیسیم، تلویزیونهای هوشمند، دستگاههای هوشمند، سامانههای ردیابی موقعیت جغرافیایی، سیستمهای اطلاع رسانی اضطراری و بسیاری از فناوریهای دیگر، مخابرات بیسیم به طور گسترده در حیات ما حضور دارد.

۱-۶ مخابرات سلولی

۱–۶–۱ تعریف

مخابرات سلولی، یا شبکههای تلفن همراه، سیستمهای ارتباطی بیسیم هستند که از امواج رادیویی برای انتقال صدا، داده و اطلاعات استفاده می کنند. این سیستمها به دستگاههای تلفن همراه اجازه می دهند تا به تبادل اطلاعات با یکدیگر و به شبکه ارتباطی متصل شوند.

۱-۶-۱ تقسیمات شبکههای سلولی

شبکههای تلفن همراه به چندین منطقه تقسیم میشوند که به این مناطق سلول گفته میشود. هر سلول یک محدوده جغرافیایی را پوشش میدهد و دارای یک تجهیزات ارتباطی مرکزی است که به عنوان ترانسهدایت کننده مرکزی (BTS) شناخته میشود.

۱-۶-۳ تکنولوژیهای نسلهای مختلف تلفن همراه

شبکههای تلفن همراه در طول زمان به نسلهای مختلفی تقسیم میشوند که به تواناییهای خاص خود معروف هستند. از نسل اول تا نسل پنجم، هر نسل به سرعت انتقال داده، پهنای باند، قابلیتهای صوتی و تصویری و کاربردهای دیگر ارتباطات بیسیم تاثیر میگذارد.

4-8-1 تغییرات اجتماعی و اقتصادی از طریق مخابرات سلولی

مخابرات سلولی تغییرات عمدهای در جوامع و اقتصادها به وجود آورده است. از تجارت الکترونیک و کسبوکارهای آنلاین گرفته تا ارتباطات اجتماعی و تغییرات در رفتارهای انسانی، این تکنولوژی اثرات چشمگیری را در سطح جامعه داشته است.

-1 انواع فرستنده -گیرنده از نظر تعداد آنتن

-1-1-1 ارتباط SISO: تک ورودی – تک خروجی

ارتباط SISO، مخفف Single-Input Single-Output، یک سیستم ارتباطی بیسیم ابتدایی است که در آن یک فرستنده تنها از یک آنتن برای ارسال سیگنال به یک گیرنده استفاده می کند. در این تنظیم، یک آنتن در فرستنده و یک آنتن در گیرنده وجود دارد. ارتباط در جهت یکطرفه است، به این معنی که فرستنده اطلاعات را ارسال کرده، و گیرنده آن را دریافت می کند.

سیستمهای تک ورودی - تک خروجی در کاربردهای مختلفی از جمله پخش رادیویی سنتی، دستگاههای واکیتاکی و بسیاری از سیستمهای ارتباطی بیسیم اولیه استفاده میشوند. با وجود سادگی، سیستمهای تک ورودی - تک خروجی محدودیتهایی در زمینه نرخ داده، محدوده پوشش و قابلیت اطمینان دارند. تداخل، خنثی شدن و نویز ممکن است بر کیفیت سیگنال دریافتی نیز تأثیر بگذارد.

1-V-1 ارتباط MISO : چند ورودی – تک خروجی

ارتباط MISO، مخفف Multiple-Input Single-Output، در شرایطی به کار میرود که یک گیرنده تنها سیگنالها را از چند فرستنده متفاوت که هرکدام دارای آنتن خود هستند، دریافت میکند. این تنظیم برای بهبود کیفیت سیگنال، پوشش و نرخ داده مورد استفاده قرار می گیرد. چندین فرستنده می توانند با همکاری به تقویت قدرت سیگنال دریافتی و کاهش تأثیر خنثی شدن و خنثی شد گی کمک کنند.

سیستمهای MISO اغلب در شبکههای سلولی به کار میروند، جایی که چندین ایستگاه پایه سیگنالها را به یک دستگاه تلفن همراه ارسال میکنند. دستگاه تلفن همراه از طریق ترکیب سیگنالها از آنتنهای مختلف به کیفیت سیگنال دریافتی بهتری دست مییابد. این تنظیم به حل مشکلاتی مانند خنثی شدن چندمسیره و اثر سایه ای کمک میکند و باعث بهبود کیفیت ارتباط میشود.

-V-1 ارتباط SIMO : تک ورودی – چند خروجی

ارتباط SIMO، مخفف Single-Input Multiple-Output، به سیستمی اشاره دارد که یک فرستنده تنها سیگنال را به چندین گیرنده ارسال می کند، هر کدام دارای آنتن خود هستند. این تنظیم امکان دریافت تنوعی را فراهم می کند، به طوری که گیرنده های چندگانه سیگنال را از مسیرهای مختلف دریافت می کنند. این کار باعث مقابله با محوشوندگی و بهبود قابلیت اطمینان ارتباط می شود.

سیستمهای SIMO در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرند که ارتباط قابل اعتماد بسیار مهم است، مانند ارتباطات بی سیم در محیطهای چالشی یا پوشش دهی داخلی. با استفاده از چندین آنتن در سمت گیرنده، تأثیرات انتشار چندمسیره و محوشوندگی می تواند کاهش یابد و از این رو کیفیت ارتباط بهبود می یابد.

*- ارتباط MIMO : چند ورودی – چند خروجی *

ارتباط MIMO، مخفف Multiple-Input Multiple-Output، یک سیستم پیشرفته ارتباطی بیسیم است که همزمان از چندین آنتن در فرستنده و گیرنده استفاده می کند. تکنولوژی MIMO از تنوع فضایی و انتشار چندمسیره برای دستیابی به نرخ داده، پوشش و اطمینان بیشتر استفاده می کند. چندین جریان داده می توانند به صورت همزمان روی همان فرکانس ارسال شوند که باعث افزایش ظرفیت سیستم می شود.

سیستمهای MIMO به عنوان یک تکنولوژی بنیادی در استانداردهای ارتباطی بیسیم مدرن، از جمله Wi-Fi و شبکههای سلولی (مانند 4G و 5G) به کار میروند. با استفاده از چندین آنتن، سیستمهای MIMO می توانند از تنوع فضایی برای بهبود کیفیت سیگنال، مهار تداخل و دستیابی به نرخ داده بالاتر استفاده کنند.

(IRS) سطوح بازتاب دهنده هوشمند $\lambda-1$

$1-\Lambda-1$ مفهوم کلی

سطوح بازتاب دهنده هوشمند همچنین با نامهای سطوح بازتاب کننده قابل تنظیم یا سطوح بازتاب دهنده هوشیار، فناوری پیشرفتهای در ارتباطات بیسیم و پردازش سیگنال هستند. این ایده شامل استفاده از سطوحی با عناصر غیرفعال (passive) نمایش داده میشود که برای کنترل و مدیریت امواج الکترومغناطیسی به کار میروند. با تغییر بازتاب و پراکندگی سیگنالها، سطور بازتاب دهنده هوشمند میتواند کیفیت سیگنالها را افزایش داده، پوشش را افزایش داده و عملکرد کلی سیستمهای ارتباطی بیسیم را بهبود بخشد. در ادامه، مروری اجمالی از این سطوح و کاربردهای آن آورده شده است:

۱–۸–۲ اصول کار

IRS شامل یک سطح با عناصر غیرفعال کوچک مانند آنتنها، سوئیچها یا مواد قابل تنظیم می شود. این عناصر می توانند فاز و مقدار موجهای الکترومغناطیسی ورودی را تغییر دهند. با تنظیم دقیق فاز و مقدار، IRS می تواند سیگنالها را در جهات مورد نظر بازتاب کند تا تداخل سازنده ایجاد کرده و قدرت سیگنال در گیرنده را بهبود دهد.

$7-\lambda-1$ کاربردهای سطوح هوشمند

- افزایش کیفیت ارتباط بیسیم: یکی از کاربردهای اصلی سطوح هوشمند، بهبود کیفیت و پوشش سیستمهای ارتباطی بیسیم است. با تغییر سیگنالهای بازتابی، میتوان اثر تداخلهای چندمسیره را کاهش داده، نسبت سیگنال به نویز را بهبود داده و پوشش را به مناطقی با سیگنال ضعیف ترتیب دهد.
- پوشش داخلی و نفوذ: IRS میتواند در محیطهای داخلی برای رفع مشکلات نفوذ سیگنال به دلیل دیوارها، مبلمان و موانع دیگر استفاده شود. این فناوری میتواند نفوذ سیگنال و پوشش را بهبود داده و ارتباطات داخلی را قابل اعتمادتر کند.
- **5G و به بعد**: IRS در شبکههای 5G و سیستمهای ارتباطی آینده توانمندیهای بسیاری دارد. این وسیله میتواند به زیرساختهای سلولی موجود اضافه شود تا نرخ داده را بهبود داده، تاخیر را کاهش داده و ظرفیت شبکه را افزایش دهد.
- **کار آیی انرژی:** IRS نیز میتواند به بهبود کیفیت سیگنالهای دریافتی کمک کند و به دستگاهها

اجازه دهد با توان کمتر عمل کنند که این منجر به صرفهجویی در مصرف انرژی میشود.

- **ارتباطات امن:** با کنترل جهت سیگنال و کاهش نفوذ سیگنال به مناطق غیر مجاز می تواند به افزایش امنیت ارتباط کمک کند.
- اینترنت اشیا (IoT): در سناریوهای اینترنت اشیا که تعداد زیادی دستگاه با یکدیگر ارتباط دارند، سطوح هوشمند می تواند به بهبود کارآیی و قابلیت اعتماد شبکه کمک کند.
- ترکیب شود تا عملکرد IRS :**Massive MIMO** بزرگ ترکیب شود تا عملکرد آنها را بهبود دهد و سیستم ترکیبی با اجزای فعال و غیرفعال ایجاد کند.
- شکلدهی به شعاع و جهت: IRS با شکلدهی به شعاع و جهت دینامیک اجازه میدهد تا با تطابق به شرایط مختلف ارتباطات پیش بروید.

1-A-1 چالشها و چشماندازهای آینده

با وجود مزایای فراوان، مواردی مانند پیادهسازی عملی، همگامسازی و تخمین کانال در مورد IRS چالشهایی وجود دارد. با این حال، تحقیقات و توسعههای جاری به منظور غلبه بر این موانع و بهرهبرداری کامل از تکنولوژی سطوح هوشمند در حال انجام است.

نتیجهگیری $\Delta - \Lambda - 1$

سطوح بازتاب دهنده هوشمند نشان دهنده یک فناوری تحول آفرین در ارتباطات بی سیم هستند. توانایی این فناوری در تغییر موجهای الکترومغناطیسی، امکانات جدیدی را برای بهبود کیفیت سیگنالها، پوشش و ظرفیت ارتباطات ارائه می دهد. در حالی که تحقیقات و نوآوریها ادامه دارند، انتظار می رود که این سطوح نقش اساسی را در تدوین آینده سیستمهای ارتباطات بی سیم ایفا کند.

فصل دوم علم بهینهسازی کلاسیک در این فصل ابتدا به توضیح کلی مفاهیم بهینهسازی کلاسیک و کاربردهایی از آن میپردازیم. سپس تاریخچه آن را از ابتدا تا کنون به صورت اجمالی بررسی مینماییم. در بخش بعد، به بررسی انواع توابع بهینهسازی و مسائل معروف آن میپردازیم. در نهایت نیز بهینهسازی کلاسیک و مدرن و کاربرد آنها در مخابرات را مورد بررسی قرار میدهیم.

۱-۲ مقدمهای بر بهینه سازی کلاسیک

۱-۱-۲ مفهوم بهینهسازی کلاسیک

بهینهسازی کلاسیک یک حوزه ریاضی است که به مطالعه فرآیند یافتن مقدار کمینه یا بیشینه یک تابع هدف تحت قیدها میپردازد. این تابع هدف میتواند معمولاً معیاری از کیفیت یا کمیت یک سیستم یا فرآیند باشد که میخواهیم آن را بهینه کنیم. محدودیتها معمولاً شرایط و قیودی هستند که میتوانند بر روی متغیرهای مستقل تابع هدف اعمال شوند.

۲-۱-۲ کاربردهای بهینهسازی کلاسیک

بهینه سازی کلاسیک در بخشهای مختلف زمینه های علمی و مهندسی به کار می رود:

- مهندسی صنایع و مدیریت: در مسائل مدیریت موجودی، برنامهریزی تولید و برنامهریزی منابع، بهینه سازی کلاسیک به ما کمک می کند تا بهترین تصمیمها را برای تخصیص منابع و اجرای عملیات انجام دهیم.
- علوم کامپیوتر و مهندسی نرمافزار: در طراحی الگوریتمها و بهینهسازی عملکرد نرمافزارها، بهینهسازی کلاسیک به ما کمک می کند تا کارایی سیستمهای نرمافزاری را افزایش دهیم.
- مهندسی برق و مخابرات: در طراحی شبکهها، انتخاب پارامترهای سیستمهای ارتباطی، و بهبود کیفیت انتقال اطلاعات، بهینهسازی کلاسیک به ما کمک میکند تا از منابع محدود بهرهبرداری بهتری داشته باشیم.
- **علوم زیستی**: در تحلیل دادههای پزشکی و زیستشناسی، بهینهسازی کلاسیک میتواند در شناخت رفتار سیستمها و تخمین پارامترهای مهم مورد استفاده قرار گیرد.
- **مهندسی مکانیک**: در طراحی سازهها، بهینهسازی کلاسیک به ما کمک میکند تا بهترین ترازبندی و مواد مصرفی را برای ساخت و سازها انتخاب کنیم.

7-1-7 روشهای بهینهسازی

برای حل مسائل بهینهسازی کلاسیک، از روشهای مختلفی مانند روشهای گرادیانی، روشهای تکاملی، و روشهای تکاملی، و روشهای تقریبی استفاده میشود. این روشها بسته به خصوصیات مسئله و محدودیتها ممکن است ویژگیهای متفاوتی داشته باشند.

۲-۲ تاریخچه بهینهسازی

۲-۲-۱ قدمت تاریخی بهینهسازی

تاریخچه بهینهسازی به هزاران سال قبل باز می گردد. از دورههای باستانی، انسانها تلاش می کردند تا راههای بهتری برای حل مسائل بهینهسازی مختلف پیدا کنند. مثلاً در دوره یونان باستان، اقتصاددانان مسائلی مانند بهینهسازی تولیدات کشاورزی و مسائل مربوط به تخصیص منابع را مورد مطالعه قرار می دادند.

۲-۲-۲ تا رسیدن به قرن ۱۷ و ۱۸

در قرن ۱۷، برخی از اصول اساسی بهینهسازی توسط ریاضیدانان مطرح شد. جان فرشن بهبودهایی در مسائل بهینهسازی مطرح کرد و نخستین مبانی بهینهسازی را ریاضیاتی بیان کرد. در قرن ۱۸، لگاریتمها و مفاهیم نسبت به مسائل بهینهسازی به کار گرفته شدند.

Y-Y-Y قرن ۱۹ و پیدایش بهینهسازی ریاضی

در قرن ۱۹، با پیدایش مفاهیمی مانند توابع دیفرانسیل و انتگرال، تئوری بهینهسازی به ریاضیات مدرن تبدیل شد. یکی از تازهترین و پرکاربردترین مفاهیم در این دوره، مفهوم گرادیان بود که امکان پیدا کردن نقاط انتهایی توابع بهینهسازی را فراهم کرد.

۲-۲-۴ قرن ۲۰ و پیشرفت بهینهسازی

در قرن ۲۰، با پیشرفت روشهای عددی، تکنیکهای بهینهسازی به مرحله عملی و قابل استفاده در مسائل پیچیده رسید. الگوریتمهای بهینهسازی مانند روش نیوتن و روش ساده کوچکترین مربعات به کمک رایانهها قابل اجرا شدند.

$\lambda-Y-Y$ تا به امروز

با گذشت زمان، روشهای بهینهسازی پیچیده تر و تخصصی تری توسعه یافته اند. از بهینهسازی مبتنی بر شبکههای عصبی و الگوریتمهای تکاملی تا بهینهسازی گسسته و پیوسته، انواع و اقسام روشهای بهینهسازی هستند که در زمینههای مختلف به کار میروند.

۲-۲-۶ نتیجهگیری

تاریخچه بهینهسازی نشان می دهد که این حوزه از اوایل تاریخ تا به امروز در توسعه و پیشرفت بوده است. از ریشه های باستانی تا تکنیک های پیشرفته ریاضیاتی و محاسباتی، بهینه سازی به یکی از مهم ترین ابزارها در علم و فناوری تبدیل شده است.

T-T دستهبندی انواع الگوریتم و مسائل بهینه سازی

در علم بهینهسازی انواع مختلفی از مسائل وجود دارند. برخی از مسائل ساده نیاز به بهینهسازی رسمی ندارند، مانند مسائلی که جوابهای ظاهری دارند یا بدون متغیرهای تصمیم گیری هستند. اما در اغلب موارد، لازم است که یک راه حل ریاضی یافت شود و هدف دستیابی به نتایج بهینه است. بیشتر مسائل نیازمند نوعی بهینهسازی هستند. هدف از این بهینهسازی کاهش هزینه یک مسئله و کمینه کردن ریسک آن است. همچنین ممکن است تابع هدف، چند چندهدفه باشد و شامل تصمیمهای چندگانه باشد.

سه عنصر اصلی برای حل یک مسئله بهینهسازی وجود دارد: هدف، متغیرها و محدودیتها. هر متغیر می تواند مقادیر مختلفی داشته باشد و هدف یافتن مقدار بهینه برای هر یک است.

-7-7 دستهبندی انواع توابع هدف

بیایید انواع مختلف مسائل بهینهسازی را بر اساس عناصر متغیر متفاوت بررسی کنیم.

- بهینهسازی پیوسته در مقابل بهینهسازی گسسته: مدلهای که دارای متغیرهای گسسته، مسائل هستند، مسائل بهینهسازی گسسته هستند، در حالی که مدلهای دارای متغیرهای پیوسته، مسائل بهینهسازی پیوسته در مقابل مسائل بهینهسازی گسسته به حل آسان تری نسبت به مسائل بهینهسازی گسسته می انجامد. در مسئله بهینهسازی گسسته هدف جستجوی یک شیء مانند عدد صحیح، جایگشت یا گراف از مجموعهای شمارش پذیر است. با افزایش در تعداد الگوریتمها به همراه پیشرفتهایی در فناوری محاسباتی، اندازه و پیچیدگی مسائل بهینهسازی گسسته که به طور کارآمد حل می شود، افزایش یافته است. از طرفی، بهینهسازی پیوسته در بهینهسازی گسسته ضروری است زیرا بسیاری از الگوریتمهای بهینهسازی گسسته، سری زیرمسائل پیوسته را ایجاد می کنند. یعنی ابتدا مسئله را پیوسته فرض کرده و سپس پس از حل آن بر روی دامنه پیوسته، جواب را به دامنه یعنی ابتدا مسئله را پیوسته فرض کرده و سپس پس از حل آن بر روی دامنه پیوسته، جواب را به دامنه

گسسته تبدیل مینماییم.

- بهینهسازی بدون محدودیت در مقابل بهینهسازی با محدودیت: تفاوت مهمی در میان مسائل بهینهسازی وجود دارد. مسائلی که محدودیت بر متغیرها دارند و مسائلی که در آنها محدودیت بر متغیرها وجود ندارد. مسائل بهینهسازی بدون محدودیت به طور اساسی در بسیاری از کاربردهای عملی وجود دارد. مسائل بهینهسازی با محدودیت در کاربردها با محدودیتهای صریح بر روی متغیرها ظاهر میشوند. مسائل بهینهسازی با محدودیت بر اساس طبیعت محدودیتها، مانند محدودیتهای خطی، غیرخطی، محدب تقسیمبندی میشوند، مانند مسائل مشتقپذیر و غیرمشتقپذیر.
- بدون هدف، یک هدف یا چند هدف: اگرچه اکثر مسائل بهینهسازی دارای تابع هدف تکهدفه هستند، موارد غیرمعمولی وجود دارد که مسائل بهینهسازی هیچ هدفی ندارند یا چند تابع هدف دارند. مسائل بهینهسازی چندهدفه در مهندسی، اقتصاد و جریانهای لجستیک پیش میآیند. اغلب، مسائل با چند هدف به عنوان مسائل تک هدفه بازنویسی میشوند.
- بهینهسازی قطعی در مقابل بهینهسازی تصادفی: بهینهسازی قطعی زمانی است که دادهها برای مسئله داده شده به دقت شناخته شده باشند. اما گاهی اوقات به دلایل مختلف دادهها نمی توانند به دقت شناخته شوند. خطای اندازه گیری ساده می تواند دلیلی برای این باشد. دلیل دیگر این است که برخی از دادهها اطلاعاتی درباره آینده را توصیف می کنند و بنابراین با قطعیت قابل شناخته نیستند. در بهینهسازی به مسائلی با عدم قطعیت، بهینهسازی تصادفی نامیده می گویند که عدم قطعیت با این مدل ترکیب می شود.

Y-Y-Y مسائل بهینهسازی معروف

- **برنامهریزی خطی:** در مسائل برنامهریزی خطی (LP)، تابع هدف و تمام محدودیتها توابع خطی از متغیرهای تصمیم گیری هستند. از آنجا که تمام توابع خطی محدب هستند، حل مسائل برنامهریزی خطی به طور ذاتی آسان تر از مسائل غیر خطی است.
- برنامهریزی مربعی: در مسئله برنامهریزی مربعی (QP)، هدف یک تابع مربعی از متغیرهای تصمیم گیری است و محدودیت بر متغیرها، توابع خطی هستند. یک مسئله برنامهریزی مربعی که پرکاربرد است، مسئله بهینهسازی پرتفوی میانگین-واریانس مارکویتز است. تابع هدف واریانس پرتفویو و محدودیتهای خطی حداقلی برای بازدهی پرتفو را مشخص میکنند.

*-7 تفاوت بهینهسازی کلاسیک و مدرن و مزیتهای هر کدام

بهینهسازی کلاسیک و مدرن به دو دیدگاه متفاوت و پیچیدگیهای مختلف اشاره دارد. در زیر به مقایسه این دو رویکرد در چند زمینه مهم اشاره خواهیم کرد:

۲-۴-۲ الگوریتمها و روشها:

- کلاسیک: روشهای بهینهسازی کلاسیک اغلب بر اساس روشهای تحلیلی و ریاضی مبتنی بودهاند. این روشها ممکن است در صورت وجود توابع هدف و محدودیتهای پیچیده، تحلیل دستی دشواری داشته باشند.
- مدرن: در بهینهسازی مدرن، از الگوریتمهای محاسباتی پیچیده مانند الگوریتمهای تکاملی (مثل الگوریتمهای ژنتیک)، الگوریتمهای بهینهسازی مبتنی بر گراف، روشهای بهینهسازی تصادفی و شبکههای عصبی استفاده میشود. این الگوریتمها به دلیل قابلیت استفاده در مسائل پیچیده و چندبعدی مورد توجه قرار گرفتهاند.

Y-Y-Y کاربردها و پیچیدگی مسائل:

- کلاسیک: بهینه سازی کلاسیک به خصوص در مسائل ساده و با پیچیدگی پایین مانند برنامهریزی خطی، برنامه ریزی مربعی و بهینه سازی تابعهای معین پرکاربرد است.
- مدرن: بهینهسازی مدرن می تواند در مسائل پیچیده تر و چندوجهی کاربرد داشته باشد، از جمله بهینهسازی با محدودیتهای غیرخطی، بهینهسازی چند هدفه، بهینهسازی در شرایط عدم قطعیت و مسائل با تعداد زیادی متغیرها و محدودیتها.

$\Upsilon-\Upsilon-\Upsilon$ قدرت حل و کیفیت راه حل:

- کلاسیک: روشهای بهینهسازی کلاسیک معمولاً برای مسائل ساده و خطی میتوانند راهحلهای دقیق و بهینه ارائه دهند.
- مدرن: الگوریتمهای بهینهسازی مدرن به دلیل پیچیدگی بیشتر مسائل معمولاً به راهحلهای تقریبی میرسند، اما میتوانند در مسائل پیچیدهتر و با تعداد زیادی متغیرها و محدودیتها عملکرد مناسبی داشته باشند.

۲-۴-۲ میزان پیشرفت

- کلاسیک: روشهای بهینهسازی کلاسیک به طور کلی از دهههای گذشته وجود دارند و توسعه آنها به نسبت کمتری انجام می شود.
- مدرن: به دلیل پیشرفتهای چشمگیر در محاسبات و تکنیکهای هوش مصنوعی، روشهای بهینه سازی مدرن همچنان در حال توسعه و بهبود هستند.

در نهایت، انتخاب بین استفاده از بهینهسازی کلاسیک یا مدرن بسته به مسئلهای که در دست دارید، میزان پیچیدگی آن، توانمندیهای محاسباتی و تجربه شما خواهد بود. همچنین، ترکیب این دو رویکرد نیز در بسیاری از موارد میتواند به نتایج بهتری منجر شود.

۵-۲ بهینهسازی کلاسیک در علم مخابرات

بهینهسازی کلاسیک در علم مخابرات، که به عنوان بهینهسازی در شبکهها نیز شناخته می شود، در طراحی و بهبود سیستمهای ارتباطی، شبکههای ارتباطی و تخصیص منابع در مخابرات تاثیر گذار است. این حوزه در مخابرات از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در ارتباطات، منابع محدودی مانند پهنای باند، طیف فرکانسی، توان انتقال و… وجود دارد و نیاز به تخصیص بهینه این منابع به منظور دستیابی به کارایی و کیفیت بالا در انتقال اطلاعات داریم. در زیر، تعدادی از کاربردهای بهینهسازی کلاسیک در علم مخابرات را می توانید مشاهده کنید:

- تخصیص پهنای باند: در شبکههای ارتباطی، پهنای باند یک منبع محدود است و نیاز به تخصیص بهینه آن به منظور انتقال دادهها با کیفیت و سرعت مناسب داریم. بهینهسازی کلاسیک می تواند به مشکلات تخصیص پهنای باند در شبکههای مخابراتی پاسخ دهد.
- تخصیص طیف فرکانسی: در ارتباطات بیسیم، طیف فرکانسی محدود است و چندین سیگنال بیسیم همزمان در یک محدوده فرکانسی وجود دارند. بهینه سازی کلاسیک می تواند به تخصیص بهینه طیف فرکانسی به منظور کاهش تداخل و افزایش کیفیت ارتباطات کمک کند.
- تخصیص منابع در شبکههای حسگر بیسیم: در شبکههای حسگر بیسیم، منابع محدودی مانند انرژی و زمان وجود دارند و نیاز به تخصیص بهینه آنها به منظور جمعآوری دادهها از محیط

داریم. بهینه سازی کلاسیک می تواند در تخصیص منابع به حسگرها به منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه مفید باشد.

- تخصیص توان انتقال: در ارتباطات سیمی و بیسیم، تخصیص توان انتقال به سیگنالها به منظور انتقال بهینه و کاهش نویز در ارتباطات اهمیت دارد. بهینهسازی کلاسیک میتواند به تخصیص مناسب توان انتقال به سیگنالها کمک کند.
- طراحی شبکههای ارتباطی: در طراحی شبکههای ارتباطی مانند شبکههای تلفن همراه و اینترنت، نیاز به تعیین مکان و تعداد تجهیزات مورد نیاز و ترتیب ارتباط بین آنها وجود دارد. بهینه سازی کلاسیک میتواند به طراحی بهینه شبکههای ارتباطی با توجه به منابع موجود کمک کند.

در کل، بهینه سازی کلاسیک در علم مخابرات برای بهبود کارایی، کیفیت، واگذاری منابع و کاهش هدررفت منابع محدود مورد استفاده قرار می گیرد.

فصل سوم کارهای پیشین و سناریوی مسئله در این فصل ابتدا انواع مسائل مطرح شده در زمینه سطوح بازتاب کننده هوشمند را بررسی میکنیم و سپس مسائلی که تا حدودی با سناریوی ما شبیه است یا به درک بهتر این سناریو کمک میکند را بصورت سطحی بررسی میکنیم. در نهایت نیز سناریوی مورد تحلیل را شرح داده و تفاوت این سناریو را با سایر سناریوها بررسی میکنیم.

۱-۳ انواع مسائل مطرحشده در زمینه سطوح بازتاب کننده هوشمند

در زمینه سطوح بازتاب کننده هوشمند، مسائل مختلفی مطرح است. یکی از دستهبندیهای کلی مسائل مطرح شده در این زمینه، به شرح زیر است:

۲-۱-۲ مسائل میدانی:

- طراحی سطوح هوشمند: یکی از چالشهایی که همواره دانشمندان و محققان در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند، طراحی سطوح هوشمند در تعداد بالا و با هزینه پایین میباشد. البته سطوح هوشمند تا کنون در ابعاد کوچک و بصورت نمونههای آزمایشگاهی ساخته شدهاست که بازده مناسبی نیز داشته است.
- تحلیل مسئله از لحاظ جنبههای الکترومغناطیسی که نسبت مقالههای آن کمتر از تحلیلهای سیستمی است.

۲–۱–۳ مسائل سیستمی:

- بهینهسازی ضرایب آنتن
- بهینهسازی ضرایب فاز:
 - IRS تک □
- 💥 وجود دید مستقیم فرستنده به گیرنده
- 💥 عدم وجود دید مستقیم فرستنده به گیرنده
 - □ چند IRS
 - 💥 وجود دید مستقیم فرستنده به گیرنده
 - · وجود بازتاب سيگنال بين IRS ها
- · عدم وجود بازتاب سيگنال بين IRS ها
- 🧩 عدم وجود دید مستقیم فرستنده به گیرنده
 - · وجود بازتاب سیگنال بین IRS ها
- · عدم وجود بازتاب سيگنال بين IRS ها

Y-Y مسائل مرتبط با سناریو یروژه

توسعه و بکارگیری سطوح هوشمند بازتاب کننده در مخابرات بیسیم به عنوان یک تکنیک امیدوار کننده برای افزایش نرخ گذردهی و بازده طیفی در نظر گرفته می شود. سطوح هوشمند بازتاب کننده از تعداد زیادی المانهای بازتاب کننده تشکیل شده است که هر کدام به صورت مستقل می توانند سیگنال بازتابش را به گونه ای که مد نظر آنهاست کنترل کنند. با تغییر فاز هوشمندانه این سطوح بازتاب کننده، IRS میتواند سیگنال الکترومغناطیسی بازتاب شده را به گونه ای که ویژگیهایی خاص داشته باشد تغییر دهد. این تکنولوژی یک پیشرفت و بهینگی فابل توجه ای را مورد اشاره قرار میدهد به طوری که هم هزینه تولید این صفحات بسیار پایین است و هم توان مصرفی آنها در حد بسیار کمی نسبت به سایر تکنولوژی های موجود قرار دارد. همچنین این وسیله به راحتی بر روی انواع سطوح ساختمانی قابل نصب می باشد. این سطوح توانایی اتصال به دیوار برای بازتاب مقدار قابل توجه ای از موج الکترومغناطیسی تابیده به سطوح را دارد و باعث افزایش نرخ کاربرد فضایی که خود منجر به افزایش مجموع نرخ قابل دسترسی کاربران یا افزایش نرخ امنیت است، میشود.

در این بخش، مسائل از پیش حل شده ای که با سناریوی فعلی ما ساز گاری و شباهت دارد را بصورت اجمالی مورد بررسی قرار میدهیم:

- در [۳]، یک بررسی پایهای بر روی مدل کردن سیگنال، معماری سختافزار و شروط عملی در حل مسئله بهینهسازی داشته است. همچنین اشارهای به جنبههای مهم طراحی سطوح هوشمند از جمله بهینهسازی فاز، تخمین کانال و استراتژیهای مختلف پیادهسازی سطوح هوشمند داشته است.
- در [۴]، به بررسی و آنالیز عملکرد IRS در سناریو شامل فرستنده تک آنتنه (بدون نیاز به بهینهسازی ضرایب آنتن) و کاربر به گونهای که دید مستقیم بین آنتن و کاربر وجود ندارد پرداخته است. در این سناریو، سطح هوشمند با M المان بازتاب کننده مجهز شدهاست. تحلیل نهایی نیز بر روی احتمال قطع شدن سیگنال، نرخ خطای سمبل و حد بالای نرخ قابل دسترسی انجام شدهاست. آنالیزها نشان داده است که سطح هوشمند میتواند بهنیهسازی از مرتبه M انجام دهد.
- در [۵]، چارچوب بهینهسازی قابل مقیاس را برای پیکربندی سطوح بازتاب دهنده هوشمند (IRS) بزرگ در سیستمهای ارتباطات بیسیم ارائه می دهد. سطوح هوشمند می توانند محیطهای انتشار

بیسیم را با معرفی بازتابهای سیگنال قابل پیکربندی تغییر دهند. برای امکان بهینهسازی مقیاس پذیر، المانهای واحد IRS به دستههایی تقسیمبندی می شوند. پاسخ هر دسته با استفاده از مفاهیم فیزیک و الکترومغناطیس مدل می شود. این تکنیک، اجتناب از بهینهسازی هر المان واحد به طور جداگانه را فراهم می کند. برای اینکار، یک رویکرد بهینهسازی دو مرحله ای پیشنهاد می شود. مرحله طراحی آفلاین که مدل حالتهای انتقال برای هر دسته را ایجاد می کند و مرحله بهینهسازی آنلاین که بهترین حالت انتقال برای هر دسته را انتخاب می کند تا عملکرد سیستم بهینهسازی شود. در سناریو downlink چند کاربره، الگوریتمها برای کمینه کردن توان انتقالی در حالی که اطمینان از کیفیت خدمات برای هر کاربر با بهینهسازی همزمان تنظیم IRS و تشکیل دهنده تابش فرستنده ارائه می شود.

- . [۶]، این مقاله یک سیستم ارتباطات بیسیم را بررسی می کند که یک فرستنده (آلیس) پیامهای محرمانه را به دو گیرنده باب ۱ و باب ۲ در حضور دو شنود کننده غیر مجاز ارسال می کند. یک سطح هوشمند، به طور همزمان، عمل فرستندگی و گیرندگی (STAR-RIS) را برای بهبود امنیت بکمک energy harvesting در شنود کنندگان هدایت میکند. STAR-RIS می تواند ضرایب انتقال و بازتاب خود را به طور پویا تنظیم کند تا بر انتشار سیگنال کنترل داشته باشد. نرخ امنیت قابل دستیابی و انرژی جذب شده به عنوان توابعی از ضرایب انتقال و بازتاب بدست می آیند.
- در [۷] نیز استفاده از سطوح بازتابدهنده هوشمند برای کمک به ارتباطات اپتیکی در فضای آزاد (FSO) را برای ارائه دسترسی به اینترنت پهنباند به قطارهای با سرعت بالا (HST) بررسی میکند. یک RIS میتواند تابشهای نور را با تنظیم ضرایب انتقال/بازتاب کننده کنترل و هدایت کند. این کار میتواند پوشش را گسترش داده و لینکهای اپتیکی مستقیم از ایستگاههای پایه را بهبود ببخشد. مدلهای تحلیلی برای کانال از لینکهای مستقیم و RIS-های کمکی در شرایط نوری ضعیف و متوسط تا قوی ارائه میشود.
- مقالات [۸]، [۹]، [۱۰]، [۱۱] سناریوی تأثیر بازتاب بین سطوح را بدون در نظر گرفتن اثر Los ارائه میدهند.
- در $[\Lambda]$ ، یک سامانه ارتباطی بیسیم با کمک دو IRS توزیع شده نزدیک به ایستگاه پایه (BS) و کاربر پیشنهاد میدهد. این سامانه یک کانال LoS رنک ۱ بین دو IRSها فرض می کند و بهینه سازی ضرایب سطوح را برای به دست آوردن توان با مقیاس text به قوه $\{\Lambda\}$ ، که $\{\Lambda\}$ تعداد کل

عنصرهای IRS است، انجام می دهد. نتایج شبیه سازی مقیاس قدرت K به قوه K بدست آمده از استقرار دو IRS کمک کننده به یکدیگر را تأیید می کند که عملکرد مقیاس قدرت K به قوه K یک سیستم تک IRS ای را پیش می گیرد.

• در [۹]، تخمین کانال و طراحی پاسیو بیم فرمینگ برای یک سیستم تک کاربره کمکشده توسط IRS دوگانه مورد بررسی قرار می گیرد. دو روش تخمین کانال پیشنهاد می شود: ۱) تخمین ماتریس کانال کامل، ۲) تخمین دو بردار برای کانال میان دو IRS رنک ۱.

براساس کانالهای تخمینی، طراحی پاسیو بیم فرمینگ بهینه سازی می شود تا نرخ دست یافتنی را به حداکثر برساند. نتایج شبیه سازی افزایش قابل توجهی از نرخ سیستم IRS دوگانه نسبت به IRS تکی نشان می دهد، به ویژه با تعداد زیادی عنصر.

- در [۱۱]، یک سیستم MIMO چند کاربره توسط دو IRS همکاریبازتابنده مورد مطالعه قرار می گیرد و طراحی پاسیو بیم فرمینگ ارائه می شود. تجزیه و تحلیل تئوری نشان می دهد که برای مورد تک کاربره، SNR بهتر و برای مورد چند کاربره، رتبه بالاتری کانال نسبت به سیستم SINR را تکی بدست می آید. یک الگوریتم بهینه سازی تناوبی AO پیشنهاد می شود تا حداقل SINR را در مورد چند کاربره به حداکثر برساند (Min Max Optimization). نتایج شبیه سازی افزایش نرخ قابل توجهی را در سیستم IRS دوگانه در تنظیمات مختلف نشان می دهند.
- به طور خلاصه، مقالات فوق الذکر سیستمهای ارتباطی بیسیم کمکشده توسط IRS دوگانه را تحت مدلها و فرضیات کانال مختلف مورد بررسی قرار میدهند. تمرکز اصلی بر طراحی پاسیو بیمفرمینگ بر دو IRS است تا افزایش توان دریافتی نسبت به سیستمهای IRS تکی را ممکن سازد. هم تجزیه و تحلیل نظری و هم شبیهسازیها عملکردهای ممتاز سیستمهای IRS دوگانه با تابش بهینه را نشان میدهند.

۳-۳ سناریوی پروژه


در این پروژه، هدف بهینهسازی دو سناریو شبیه به هم میباشد.

T-T-1 سناریو اول: بدون مانع


در این سناریو، هر دو کاربر به آنتن دید مستقیم داشته و از هر دو سطح هوشمند نیز سیگنال دریافت میکنند. بین سطوح هوشمند نیز سیگنال بازتابی مرتبه اول برقرار است. در این سناریو، وزن نرخ دریافتی کاربران برابر و مساوی مقدار ۱ میباشد. آنتن گیرنده هر کاربر دارای یک المان میباشد ولی آنتن فرستنده دارای M_1 المان میباشند. در این سناریو، میراد کاربر از M_2 مسیر مختلف سیگنال را دریافت میکند.

Υ – Υ سناریو دوم: با مانع

در این سناریو، فقط کاربر دوم به آنتن دید مستقیم داشته و از هر دو سطح هوشمند سیگنال دریافت میکند اما کاربر اول، دید مستقیم به آنتن فرستنده ندارد و فقط از سطح هوشمند شماره ۱ سیگنال دریافت میکند. بین سطوح هوشمند نیز سیگنال بازتابی مرتبه اول برقرار است. در این سناریو، وزن نرخ دریافتی کاربران برابر و مساوی مقدار ۱ میباشد اما میتوان در صورت نیاز، به علت اینکه کاربر اول تعداد سیگنال کمتری دریافت میکند، وزن آن را زیادتر نمود. آنتن گیرنده هر کاربر دارای یک المان میباشد ولی آنتن فرستنده دارای M_1 المان میباشد. سطوح هوشمند نیز به ترتیب دارای M_1 المان میباشد. در این سناریو، کاربر اول از ۲ مسیر و کاربر دوم از M_1 مسیر مختلف سیگنال را دریافت میکنند میباشد. در تصویر زیر قابل مشاهده است:



شکل ۳-۱: سیگنالهای دریافتی کاربر اول در شرایط با مانع



شکل ۳-۲: سیگنالهای دریافتی کاربر دوم در شرایط با مانع

\mathfrak{r} نوآوری ما

در حال حاضر، همانطور که دیدهاید، تعداد زیادی مقاله و مطلب در مورد مفهوم سطوح بازتابنده هوشمند وجود دارد. نه تنها تعداد اندکی از آنها اثر بازتاب دوگانه یا بازتاب درجه دوم بین IRS در کل عملکرد سیستم را در نظر گرفتهاند، بلکه تقریباً تمامی آنها اثر خط دید مستقیم (LoS) را در این سناریوها با اعمال یک مانع نادیده گرفتهاند. این نادیده گرفتن، انگیزهای برای ما به وجود آورد تا یک سناریو را پیشنهاد دهیم تا اثر بازتاب دوگانه در حضور سیگنالهای خط دید مستقیم را تجزیه و تحلیل کنیم. در این مقاله، به طور کلی، به تحلیل بهبودی که در حضور بازتاب دوگانه به دست میآید، می پردازیم تا ببینیم آیا اثر بازتاب دوگانه را می توان نادیده گرفت یا خیر.

فصل چهارم الگوریتم بهینهسازی در این فصل ابتدا سیستم مدل و چنل مدل را بیان میکنیم و سپس تکنیک ساده کردن مسئله به کمک متغیرهای واسط را شرح میدهیم. در ادامه، الگوریتم اصلی حل مسئله یعنی بهینهسازی دورهای را مرور میکنیم و سپس دوگانه لاگرانژ و الگوریتم جستجوی ریشه دوبخشی را توضیح مختصری میدهیم و به کمک آنها، ضرایب آنتن را بهینه میکنیم. سپس ضرایب فاز را بکمک روش معروف گرادیان نزولی بهینهسازی کرده و در نهایت، ۳ ناحیه اصلی بهینهسازی ضرایب فاز را شرح میدهیم.

1-4 مدل سیستم و مدل کانال و مسئله بهینهسازی

۱−۱−۴ مدل سیستم

طبق سناریویی که در فصل قبل شرح دادیم، سیگنال دریافتی در هر کاربر به شرح زیر میباشد:

$$x = \sum_{k=1}^{K} w_k s_k, \tag{1-f}$$

که دیتای کاربر k ام توسط s_k نمایش داده میشود. همچنین فرض میشود که این s_k ها به ازای k متغیرهای رندوم و مستقل با میانگین صفر و واریانس k با باشند. $k=1,\ldots,K$ از طرفی $k=1,\ldots,K$ بر دار ضرایب آنتن فرستنده هستند.

اکنون سیگنال دریافتی برای کاربر k ام به شرح زیر قابل سادهسازی میباشد:

$$y_k = \underbrace{h_{d,k}^H x}_{\text{Luid}} + \underbrace{h_{r_1,k}^H \Phi_1 G_1 x}_{\text{Luid}} + \underbrace{h_{r_2,k}^H \Phi_2 G_2 x}_{\text{Luid}} + \underbrace{h_{r_2,k}^H \Phi_2 G_2 x}_{\text{Luid}} + \underbrace{h_{r_1,k}^H \Phi_1 D \Phi_2 G_2 x}_{\text{Luid}} + \underbrace{h_{r_2,k}^H \Phi_2 D^H \Phi_1 G_1 x}_{\text{Luid}} + \underbrace{u_k}_{\text{Luid}}$$
 نویز سفید گاوسی جمع شونده باز تاب مر تبه دوم سطح هوشمند

بگونهای که $u_k \sim \mathcal{CN}(0,\sigma_0^2)$ نشان دهنده نویز گاوسی در کاربر

اكنون به سراغ نوشتن نسبت سيگنال به نويز بعلاوه تداخل(SINR) ميرويم.

برای هر کاربر، نویز گاوسی بعلاوه سیگنال کاربران دیگر بعنوان سیگنال مزاحم تلقی شده و در مخرج کسر قرار میگیرند. پس SINR کاربر k به شکل زیر است:

$$\gamma_{k} = \frac{\left|\left(h_{d,k}^{H} + h_{r_{1},k}^{H}\Phi_{1}G_{1} + h_{r_{2},k}^{H}\Phi_{2}G_{2} + h_{r_{1},k}^{H}\Phi_{1}D\Phi_{2}G_{2} + h_{r_{2},k}^{H}\Phi_{2}D^{H}\Phi_{1}G_{1}\right)w_{k}\right|^{2}}{\sum_{i=1,i\neq k}^{K}\left|\left(h_{d,k}^{H} + h_{r_{1},k}^{H}\Phi_{1}G_{1} + h_{r_{2},k}^{H}\Phi_{2}G_{2} + h_{r_{1},k}^{H}\Phi_{1}D\Phi_{2}G_{2} + h_{r_{2},k}^{H}\Phi_{2}D^{H}\Phi_{1}G_{1}\right)w_{i}\right|^{2} + \sigma_{0}^{2}}$$

همچنین شرط توان نیز برای مجموع کاربران بهشکل زیر نوشته میشود:

$$\sum_{k=1}^{K} ||w_k||^2 \le P_T$$

 $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_K] \in \mathbb{C}^{N_t imes K}$ بگونهای که:

۲-۱-۴ مدل کانال

برای مدل کردن کانال، ابتدا از مدلهای رندوم استفاده مینماییم اما در صورت جواب گرفتن از الگوریتم، آنرا برای مدلهای رایلی و رایسی نیز بهینهسازی میکنیم.

7-1-۴ مسئله بهینهسازی

در این پروژه، هدف، بیشینه کردن مجموع نرخ دریافتی کاربران است که به آن WSR گفته میشود. برای اینکار میبایست ضرایب آنتن و ضرایب فاز سطوح هوشمند را بصورت همزمان و توام بهینهسازی نماییم زیرا این دو دسته از متغیرها بر یکدیگر تاثیر میگذارند و نمیتوانند بصورت جداگانه بهینهسازی شوند. همچنین باید هر جوابی که برای ضرایب آنتن ارائه میشود، در شرط توان صدق نماید. پس مسئله را میتوان به شکل زیر فرموله کرد:

$$(P1)$$
 $\max_{\mathbf{W}, \mathbf{\Phi_1}, \mathbf{\Phi_2}} f_1(\mathbf{W}, \mathbf{\Phi_1}, \mathbf{\Phi_2}) = \sum_{k=1}^K \omega_k \log_2(1 + \gamma_k)$ $\theta_{m_k} \in \mathcal{F}, \quad \forall m_k = 1, \dots, M_k,$ (۲-۴)
$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|_2^2 \leq P_T,$$

۲-۴ الگوریتم بهینهسازی متناوب

در این بخش، الگوریتم Alternating optimization یا بهینهسازی پیدرپی که به الگوریتم Coordinate یا مختصات نزولی نیز معروف میباشد را تعریف و نحوه بکارگیری آنرا شرح خواهیم داد.

۴-۲-۴ تعریف

الگوریتمهای هماهنگ نزولی مسائل بهینهسازی را با حداقلسازی تقریبی در امتداد جهتهای مختصاتی یا ابرصفحه مختصاتی حل می کنند. این روش سالهاست که در برنامههای کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد و محبوبیت آن به دلیل مفید بودنش در تجزیه و تحلیل دادهها، یادگیری ماشین و دیگر زمینههای مورد علاقه فعلی، همچنان در حال رشد است.

۲-۲-۴ استفاده

در مسئله بهینهسازی فعلی، ۲ دسته اصلی پارامتر داریم که باید بهینهسازی شوند. دسته اول مربوط به ضرایب آنتن میباشد که یک بردار با طول مشخص است. دسته دوم مربوط به ضرایب سطوح هوشمند است که خود به ۲ دسته تقسیم میشوند زیرا ۲ سطح هوشمند مستقل از هم داریم. البته لازم به ذکر است که در ادامه و با بوجود آمدن متغیرهای کمکی در طول مسئله، این دسته از متغیرها نیز به پارامترهای بهینهسازی اضافه میشوند که طول عمر آنها بصورت محلی تعریف میشود و جزو پارامترهای اصلی مسئله نیستند.

پس به طول کلی یک حلقه داریم که ابتدا ضرایب اولیهای را برای فاز سطوح هوشمند در نظر گرفته و ضرایب آنتن را بهینهسازی مینماییم. سپس ضرایب آنتن را ثابت فرض کرده و ضرایب سطوح هوشمند را بهینهسازی مینماییم.



شكل ۴-۱: شيوه استفاده الگوريتم مختصات نزولي در پروژه

۳-۴ تبدیل دوگان لاگرانژی

یکی از مشکلاتی که در این مسئله بهینهسازی و همه مسائل مرتبط با بهینهسازی حداکثر نرخ قابل دسترسی با آن روبرو هستیم، وجود تابع لاگاریتم میباشد. اگر فقط یک عدد تابع لگاریتم وجود داشت، به علت اینکه لگاریتم تابعی اکیدا یکنوا (اکیدا صعودی) است، میتوانستیم آن را حذف کرده و فقط تابع جلوی لگاریتم را بهینهسازی نماییم اما در اینجا با جمع چند لگاریتم روبرو هستیم. شاید یک راه حل احتمالی این باشد که از قانون تبدیل جمع به ضرب در لگاریتم استفاده شود اما این خود باعث افزایش پیچیدگی مسئله میشود.

۴-۳-۴ تعریف

اکنون که مشکل را درک کردیم، به سراغ معروفترین راهحل آن میرویم. یکی از تبدیلهایی که میتوان جهت حذف لگاریتم در چنین مسائلی استفاده نمود، تبدیل دوگانی لاگرانژ لگاریتمی میباشد. این تبدیل توسط دو عضو جامعه علمی برق در سال ۲۰۱۸ در بخش دوم مقالهای جهت استفاده برای حل مسائل مخابرات ارائه گردید.

تکنیک به گونهای میباشد که با اضافه کردن پارامترهایی اختیاری به نام آلفا به مسئله، باعث جابجایی تابع جلوی لگاریتم به بیرون آن میشود و عملا با حذف لگاریتم، باعث ساده شدن مسئله بهینه سازی میشود. در ادامه از این تکنیک پرکاربرد استفاده خواهیم نمود.

۲-۳-۴ سادهسازی مسئله

این تکنیک در مسئله ما بهصورت زیر قابل استفاده میباشد:

$$f_{1a}(\mathbf{W}, \mathbf{\Theta}, \boldsymbol{\alpha}) = \sum_{k=1}^{K} \omega_k \log_2(1 + \alpha_k) - \sum_{k=1}^{K} \omega_k \alpha_k + \sum_{k=1}^{K} \frac{\omega_k (1 + \alpha_k) \gamma_k}{1 + \gamma_k}$$

همانطور که مشاهده میشود، مسئله ۴-۲ قابل تبدیل به مسئله بالا میباشد که پارامتر اختیاری آلفا به تعداد کاربران به مسئله اضافه شدهاست.

همچنین گاما همان نسبت سیگنال به نویز معروف میباشد. اکنون شاید این سوال پیش بیاید که آیا با اضافه شدن یک دسته پارامتر جدید، چگونه باعث ساده تر شدن مسئله میشویم؟

جواب این سوال وقتی مشخص میشود که به کمک الگوریتم مختصات نزولی شروع به بهینهسازی

این دو دسته پارامتر نماییم:

۱- دسته اول همان پارامترهای آنتن و سطوح هوشمند

۲- دسته دوم پارامترهای اختیاری اضافه شده به مسئله

برای اینکار، ابتدا پارامترهای دسته اول را ثابت فرض میکنیم و نسبت به پارامترهای دسته دوم مشتق میگیریم. نکته قابل توجه اینکه این مشتق گیری به سادگی قابل انجام است و با صفر قرار دادن آن، مقدار بهینه آلفا به شکل زیر یافت میشود:

$$\alpha_k^{\circ} = \gamma_k$$

اکنون با ثابت فرض کردن آلفا، مسئله به شکل زیر تبدیل میشود و به سراغ بهینهسازی پارامترهای دسته اول میرویم:

$$(P1'')$$
 max $\mathbf{W}, \mathbf{\Theta}$ $\sum_{k=1}^{K} \frac{\alpha_k^{\sim} \gamma_k}{1 + \gamma_k}$

بگونهای که $\alpha_k^{\sim} = \omega_k (1 + \alpha_k)$ میباشد.

اکنون به مجموع چند عبارت کسری رسیدیم که در ادامه با استفاده از تکنیک برنامهریزی چند کسری به حل این مسئله میپردازیم.

\mathfrak{r} برنامهریزی چند کسری \mathfrak{r}

اکنون با چند کسر مواجه هستیم که مشتق گرفتن از آنها و حل معادله حاصله به راحتی امکان پذیر نیست. پس لازم است از تبدیل دیگری به نام برنامه ریزی چند کسری استفاده نماییم تا این مسئله به فرم خطی تبدیل شود بگونه ای که مسئله حاصله، معادل مسئله اصلی باشد یعنی نقاط بهینه یکسانی داشته باشند.

۴-۴- تعری**ف**

این تبدیل در بخش اول مقالهای که در بخش قبل به آن اشاره شد معرفی شدهاست. همانند تبدیل معرفی شده در بخش قبل و سایر تبدیلها، یک دسته پارامتر اختیاری بنام بتا به مسئله اضافه میشوند که البته باعث ساده شدن مسئله بهینه سازی میشود.

در ادامه به نحوه استفاده از این تکنیک در مسئله میپردازیم.

Y-Y-Y سادهسازی مسئله

ابتدا برای سادهسازی نوشتار، یک پارامتر جدید مربوط به کانالها تعریف میکنیم:

$$\mathbf{h}_k = \mathbf{h}_d, k + \mathbf{GH}\mathbf{\Theta}\mathbf{h}_r, k$$

یس نسبت سیگنال به نویز به شکل زیر تغییر میکند:

$$\gamma_k = \frac{\|\mathbf{h}_k \mathbf{w}_k\|^2}{\sum_{i=1, i \neq k}^K \|\mathbf{h}_k \mathbf{w}_i\|^2 + \sigma_0^2}$$

اکنون با استفاده از تبدیل کسری و اضافه شدن پارامتر بتا، مسئله بهینهسازی به شکل زیر تغییر میکند و به فرم خطی نوشته می شود:

$$f2a(\mathbf{W}, \boldsymbol{\beta}) = \sum_{k=1}^{K} 2\sqrt{\alpha_k^{\sim}} \Re\left\{\beta_k^* \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k\right\} - \sum_{k=1}^{K} |\beta_k|^2 \sum_{i=1}^{K} ||\mathbf{h}_k \mathbf{w}_i||^2 + \sigma_0^2.$$

بگونهای که دامنه بتا برابر اعداد مختلط باشد.

۴-۵ بهینهسازی ضرایب آنتن

اکنون دوباره با بکارگیری الگوریتم مختصات نزولی یا Coordinate Descent میتوان پارامتر های بتا و سایر پارامترها را در داخل یک حلقه، بهینهسازی کرد.

برای اینکار میبایست ابتدا نسبت به بتا مشتق گرفته و مقدار بهیه آن را بدست آوریم. این کار به سادگی قابل انحام است.

۴-۵-۴ مقدار بتا بهینه

مقدار بهینه بتا در زیر آورده شدهاست:

$$\beta_k^* = \sqrt{\alpha_k^{\sim}} \frac{\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k}{\sum_{i=1}^K ||\mathbf{h}_k \mathbf{w}_i||^2 + \sigma_0^2}.$$

۴-۵-۴ مقدار بهینه بردار آنتن

اکنون نوبت به بهینهسازی اولین دسته پارامتر اصلی مسئله یعنی ضرایب فعال آنتن رسیده است. همانند سایر پارامترها برای بدست آوردن مقدار بهینه آن، نسبت به W مشتق گرفته و برابر صفر قرار میدهیم. نتیجه در رابطه زیر قابل مشاهده است:

$$\mathbf{w}_{k}^{*} = \sqrt{\alpha_{k}^{\sim}} \beta_{k} \left(\lambda_{0} \mathbf{I}_{M} + \sum_{i=1}^{K} |\beta_{i}|^{2} \mathbf{h}_{i} \mathbf{h}_{i}^{H} \right)^{-1} \mathbf{h}_{k},$$

البته لازم به ذکر است چون بر روی این دسته پارامتر، شرط توان نیاز است رعایت شود باید یک پارامتر کمکی به نام لامبدا به مسئله اضافه کنیم که با تغییر آن، شرط توان را برقرار سازیم. مقدار لامبدا به صورت بهینه توسط حل نامعادله زیر بدست می آید:

$$\lambda_0^* = \min\left(\lambda_0 \ge 0 : \sum_{k=1}^K ||\mathbf{w}_k||^2 \le PT\right).$$

روش حل این نامعادله را توسط سریعترین روش یعنی جستجوی دوبخشی در زیر توضیح خواهیم داد.

7-4 روش جستجوی دوبخشی 7-4

یکی از ساده ترین و در عین حال بهینه ترین روشهای جستجوی ریشه تابع در یک بازه، روش جستجوی دو بخشی یا Bisection Search میباشد. این روش میتواند به طور همزمان فقط یک ریشه را در یک بازه مشخص پیدا کند. برای اطمینان از وجود ریشه در یک بازه، طبق قضیه مقدار میانی، مقدار تابع باید در ابتدا و انتهای بازه مختلف العلامه باشند. این روش ابتدا وسط بازه را به عنوان نقطه سوم در نظر گرفته و مقدار آن را در تابع حساب میکند. سپس بازه جستجوی جدید بین نقطه سوم و نقطه ایست که علامت متفاوتی با نقطه سوم دارد. به همین روش بازه جستجو را کوچک کرده و در نهایت با یک شرط پایان مثلا تعیین شرط میزان خطا بر روی ریشه، الگوریتم متوقف میشود.

۴-۵-۴ حد بالای لامبدا

یکی از مسائلی که در روش دو بخشی باید پیش از اجرای الگوریتم تعیین کنیم، نقطه شروع و پایان الگوریتم میباشد. نقطه شروع برای این مسئله همیشه از صفر میباشد اما حد بالای آن چگونه یافت

میشود؟

- یک روش آنست که مقداری بسیار بزرگ برای آن قرار دهیم که اتفاقا در اکثر سناریوها روشی قابل انجام است اما به علت محاسبات سنگینتر با اعداد بزرگتر، باعث کند شدن الگوریتم و به علت بزرگ بودن بازه جستجو، دیرتر به ریشه تابع همگرا میشود.

- اما در روش دوم، طبق مقاله [] ميتوان از ضابطه زير جهت حد بالاي پارامتر لامبدا استفاده نمود:

$$g(\lambda) \leq \sum_{k=1}^{K} |\alpha_{k}|^{2} |q_{k}|^{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{\left[\mathbf{Z}_{k}\right]_{i,i}}{\lambda_{\max}^{2}} \triangleq P_{\max}, \Rightarrow \lambda_{\max} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{K} |\alpha_{k}|^{2} |q_{k}|^{2} \sum_{i=1}^{N} \left[\mathbf{Z}_{k}\right]_{i,i}}{P_{\max}}}.$$

از طریق روابط زیر نیز قابل اثبات است:

$$g(\lambda) = \sum_{k=1}^{K} \left\| \mathbf{w}_k \right\|_2^2 =$$

$$\sum_{k=1}^{K} \operatorname{Tr} \left(\mathbf{F}_{1} \left(\mathbf{\Sigma}_{1} + \lambda \mathbf{I} \right)^{-1} \mathbf{F}_{1}^{H} \alpha_{k} q_{k} \overline{\mathbf{h}}_{k} u_{k} u_{k}^{H} \overline{\mathbf{h}}_{k}^{H} q_{k} \alpha_{k} \mathbf{F}_{1} \left(\mathbf{\Sigma}_{1} + \lambda \mathbf{I} \right)^{-1} \mathbf{F}_{1}^{H} \right) =$$

$$\sum_{k=1}^{K} |\alpha_k|^2 |q_k|^2 \operatorname{Tr}\left((\boldsymbol{\Sigma}_1 + \lambda \mathbf{I})^{-2} \mathbf{F}_1^H \overline{\mathbf{h}}_k u_k u_k^H \overline{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{F}_1\right) = \sum_{k=1}^{K} |\alpha_k|^2 |q_k|^2 \sum_{i=1}^{N} \frac{[\mathbf{Z}_k]_{i,i}}{(\varepsilon_i + \lambda)^2},$$

8-8 بهینهسازی ضرایب فاز سطوح هوشمند

اکنون سراغ بهینهسازی دسته دوم از پارامترهای اصلی مسئله میرویم. دوباره برای تبدیل کسر به عبارتی خطی، نیاز است از برنامهریزی چند کسری استفاده نماییم که در زیر قابل مشاهده است(اینبار با پارامتر اپسیلون این کار را انجام میدهیم):

$$f_{3a}(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\varepsilon}) = \sum_{k=1}^{K} 2\sqrt{\tilde{\alpha}_k} \operatorname{Re} \left\{ \varepsilon_k^* \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{H}} \mathbf{a}_{k,k} + \varepsilon_k^* b_{k,k} \right\} - \sum_{k=1}^{K} \left| \varepsilon_k \right|^2 \left(\sum_{i=1}^{K} \left| b_{i,k} + \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{H}} \mathbf{a}_{i,k} \right|^2 + \sigma_0^2 \right)$$

ا مقدار اپسیلون بهینه 1-8-1

همانند بخش قبل که مقدار بهینه بتا را بدست آوردیم، اکنون به سراغ محاسبه مقدار بهینه اپسیلون میرویم:

$$\varepsilon_{k}^{\circ} = \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}_{k}} \left(b_{k,k} + \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{H}} \mathbf{a}_{k,k}\right)}{\sum_{i=1}^{K} \left|b_{i,k} + \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{H}} \mathbf{a}_{i,k}\right|^{2} + \sigma_{0}^{2}}.$$

7-8-4 روش گرادیان نزولی

این الگوریتم بهینه سازی، در عین مفهوم بسیار ساده ای که دارد، یک روش بسیار پرکاربرد و در صورت انتخاب کردن طول گام مناسب، بسیار سریع است.

برای پیدا کردن کمینه محلی، کافیست تابع مشتقپذیر باشد تا از آن مشتق گرفته و در جهت خلاف آن حرکت نماییم. برای پیدا کردن بیشینه، کافیست در جهت مشتق حرکت نماییم. لازم به ذکر است که همه الگوریتمها نقاط بهینه محلی میدهند و اگر تابع محدب باشد، آن نقطه بهینه محلی، بهینه سراسری نیز میباشد.

در این روش نیاز به انتخاب طول گام داریم که سرعت همگرایی را مشخص می کند. اگر طول گام خیلی کوچک باشد، ممکن است دیر همگرا شود. اگر طول گام خیلی بزرگ انتخاب شود، ممکن است در بهینه محلی گیر نکند. پس باید مقداری مناسب برای آن قرار دهیم که روشهای زیادی نیز برای انتخاب طول گام به شکلی تطبیق پذیر یا adaptive نوشته شده است.

-8-8 ضرایب بهینه سطوح هوشمند یک و دو

برای محاسبه مقدار بهینه تتا میتوان دوباره مشتق گرفت ولی این روش سرعت کمی دارد و بهتر است از روش گرادیان نزولی برای یک بردار استفاده نماییم.

ابتدا چند تعریف ساده ارائه میدهیم:

$$\left|b_{i,k} + \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{H}} \mathbf{a}_{i,k}\right|^{2} = \left(b_{i,k} + \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{H}} \mathbf{a}_{i,k}\right) \left(b_{i,k}^{*} + \mathbf{a}_{i,k}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{\theta}\right) = \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{H}} \mathbf{a}_{i,k} \mathbf{a}_{i,k}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{\theta} + 2 \operatorname{Re} \left\{b_{i,k}^{*} \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{H}} \mathbf{a}_{i,k}\right\} + \left|b_{i,k}\right|^{2}$$

$$f_4(\boldsymbol{\theta}) = f_{3a}(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\varepsilon}^{\circ}) = -\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{R} \boldsymbol{\theta} + 2 \operatorname{Re} \left\{ \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{e} \right\} + C,$$

$$oldsymbol{R} = \sum_{k=1}^K |arepsilon_k|^2 \sum_{i=1}^K \mathbf{a}_{i,k} \mathbf{a}_{i,k}^\mathrm{H},$$

$$\boldsymbol{e} = \sum_{k=1}^{K} \left(\sqrt{\tilde{\alpha}_k} \varepsilon_k^* \mathbf{a}_{k,k} - \left| \varepsilon_k \right|^2 \sum_{i=1}^{K} b_{i,k}^* \mathbf{a}_{i,k} \right),$$

$$C = \sum_{k=1}^{K} \left(2\sqrt{\tilde{\alpha}_k} \operatorname{Re} \left\{ \varepsilon_k^* b_{k,k} \right\} - |\varepsilon_k|^2 \left(\sigma_0^2 + \sum_{i=1}^{K} |b_{i,k}|^2 \right) \right)$$

ابتدا به کمک گرادیان نزولی و مپ کردن جواب بر روی دایره واحد، مقدار گرادیان را از طریق رابطه زیر محاسبه میکنیم:

$$\nabla_{\Theta} f_4 = 2 \operatorname{Re} \left\{ (\mathbf{R} \theta - \mathbf{e})^* \odot (-j\theta) \right\},$$

اکنون به کمک مفهوم روش iterative گرادیان نزولی، مقدار جدید ضرایب فاز سطح هوشمند شماره ۱ را از ترکیب مقدار قبلی بهمراه ضریبی از تغییرات (گرادیان) توسط رابطه زیر بدست میآوریم:

$$\mathbf{\Theta}^{(t+1)} = \mathbf{\Theta}^{(t)} - \gamma^{(t)} \nabla_{\mathbf{\Theta}} f\left(\mathbf{X}^{(t)}\right),\,$$

محاسبه ضرایب سطح هوشمند شماره ۲ نیز به روش مشابه قابل انجام است.

\mathfrak{r} سه ناحیه اصلی بهینهسازی ضرایب فاز \mathfrak{r}

برای بهینهسازی ضرایب فاز، ۳ ناحیه اصلی وجود دارد که جواب نهایی را میتوان به آن ناحیه مپ کرد.

- ناحیه اول، ناحیه درون دایره واحد است که اکثر الگوریتمها بصورت پیشفرض جواب را در این ناحیه میدهند. این ناحیه الزاما جواب بهینه سراسری نمیدهد زیرا همراه با کاهش توان همراه است (اندازه بردار داخل دایره واحد کمتر از ۱ میباشد).

- ناحیه دوم، ناحیه روی دایره یکه است. احتمال وجود بهینه سراسری در این ناحیه بالا است. جواب های درون دایره واحد که از الگوریتمهای مرحله قبل بدست میآید، به این ناحیه مپ میشوند یعنی اندازه بردار آنها برابر واحد میشود یا به عبارتی آن عدد مختلط را بر اندازهاش تقسیم میکنند.

- ناحیه سوم که ناحیه ایست که عملا کاربرد واقعی دارد، ناحیه کوانتیزه شده روی دایره یکه است. به عبارتی این ناحیه زیرمجموعه ناحیه قبل است و فقط شامل نقاط محدودی از آن میشود. مثلا می توان کوانتیزیشن ۹ بیتی انجام داد که حدودا خطای یک درجه می دهد.

این مسئله بر روی ناحیه دوم حل شده است که به راحتی موقع پیادهسازی میتواند به نزدیکترین نقطه در ناحیه سوم مپ شود.

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات در این فصل ابتدا نتایج حاصل از پیادهسازی الگوریتم توضیح دادهشده در فصل قبل را برای هر دو سناریو مورد بررسی قرار میدهیم و سپس به دو مورد از کارهایی که در آینده برای پیشبرد این تحقیق و کمک به سایر محققان قابل انجام است اشاره میکنیم.

۵–۱ نتایج

نتایج و تحلیل بهینهسازی بدون مانع -1-1

نتایج و تحلیل بهینهسازی با مانع $T-1-\Delta$

۵-۲ پیشنهادات

در این بخش به بررسی دو پیشنهاد(کارهای آینده) میپردازیم که میتواند توجه زیادی را به خود جلب کرده و مشکلات زیادی را حل کند:

2 بازتاب مرتبه 2

همانطور که دراین ستاریو بررسی شد، بازتاب بین سطوح هوشمند فقط تا بازتاب مرتبه ۱ لحاظ شده است و در بخش نتایج مشاهده شد که این بازتاب، تاثیر چندانی بر روی بهینه شدن خروجی به نسبت پیچیدگی که به مسئله اضافه میکند، ندارد اما گاهی ناچار هستیم که این بازتاب را لحاظ کنیم. مثلا در هنگامی که دید مستقیم به فرستنده و یکی از دو سطوح هوشمند وجود ندارد، ناچار به لحاظ این بازتاب هستیم.

اکنون یکی از مسائلی که مطرح میشود، این است که اگر ۳ سطح هوشمند استفاده کنیم و دید مستقیم به دو سطح نداشته باشیم، آیا از نظر نرخ دریافتی کاربر، بهینه است که از سیگنال بازتابی مرتبه ۲ استفاده کنیم تا اطلاعات را به کاربر برسانیم؟

این یکی از سوالاتی است که میتواند در آینده و به کمک سایر محققان جواب داده شود.

-1-4 ساخت فریمورک برای بهینهسازی سطوح هوشمند

یکی از چالشهای اصلی که در برنامهنویسی این پروژه برای بهینهسازی ضرایب فاز وجود داشت، نبود هیچ فریمورک یا همان چارچوب برنامهنویسی خاصی برای حل این مسائل است. ابتدا مجبور بودیم به دنبال الگوریتم بهینه بگردیم و سپس این الگوریتم را پیادهسازی نماییم و این امکان وجود داشت که الگوریتم مورد نظر در بیشینههای محلی غیر بهینه گیر کرده و نتواند به جواب قابلقبولی برسد. یا حتی ممکن بود این الگوریتم همگرا نشود که محقق در این صورت به ناچار مجبور است به سراغ سایر الگوریتمها رفته که این کار اصلا از نظر زمان و انرژی، بهینه نیست.

اکنون میتوان به عنوان یکی از کارهای آینده، فریمورکی طراحی کرد که کاربر، سناریو خود را به آن داده و این فریمورک، انواع روشهای مرسوم بهینهسازی در این حوزه را امتحان کرده و بهینهترین جواب را انتخاب و به ما نمایش دهد.

البته که این مورد نیاز به صرف زمان و انرژی زیادی دارد که صرفا در قالب پروژهای صنعتی و با وجود سرمایه گذار قابل انجام است.

پیوست

واژهنامهی فارسی به انگلیسی

حاصل ضرب دکارتی Cartesian product	Ī
خ	اسکالر
خودریختی Automorphism	ب
S	بالابر
Degree	پ
j	Jnvariant
microprocessor	ت
ز	تناظر
Submodule	ث
س	ثابتساز
	τ
سرشت	جایگشت Permutation
ص	€
صادقانه Faithful	چند جملهای Polynomial
ض	τ

انگلیسی	به	فارسی	مەي	اژەنا	١
			$\overline{}$		-

همبند Connected	ضرب داخلی Inner product
ی	ط
يال Edge	طوقه Loop
	ظ
	ظرفیت
	3
	عدم مجاورت Nonadjacency
	ف
	فضای برداری Vector space
	ک
	کاملاً تحویلپذیر Complete reducibility
	گ
	گراف
	م
	ماتریس جایگشتی Permutation matrix
	ن
	ناهمبند Disconnected
	9
	وارون پذیر Invertible

واژهنامهی انگلیسی به فارسی

A	همریختی Homomorphism
خودریختی	I
В	ال Invariant
دوسویی	L
C	بالابر
گروه دوری	M
D	مدول
Cرجهدرجه	N
E	Natural man
يال	نگاشت طبیعی المعنی
F	0
تابع Function	یک به یک
G	P
گروه	Permutation group گروه جایگشتی
н	Q

گراف خارجقسمتی Quotient graph	سرشت بدیهی Trivial character
R	${f U}$
تحویل پذیر	منحصر بفر د
S	- mque · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sequence	V
T	فضای برداری Vector space

Abstract

This research explores the potential application of Intelligent Reflecting Surfaces (IRS) in the context of future communication networks, specifically focusing on 6G. The study aims to optimize the weighted-sum-rate objective function for a realistic scenario involving two users. In this scenario, the collaboration of two IRS units is considered, with a second-order reflection occurring between them. One of the users experiences an obstacle, highlighting the need for improved network performance. To enhance the communication network's performance, a joint optimization approach is employed, optimizing both the passive beamforming coefficients of the IRS and the active beamforming coefficients of the antenna. This optimization is carried out using a coordinate descent algorithm consisting of a gradient descent inside it, which iteratively refines the beamforming coefficients to maximize the overall system performance. The research also includes an evaluation of the Signal-to Interference-plus-Noise Ratio (SINR) improvement in the presence of the second-order reflection between the two IRS units. The optimization process comprises several key steps. Firstly, the Lagrangian dual transformation is applied to eliminate the logarithmic function, simplifying the optimization problem. This transformation facilitates a more efficient and tractable optimization process. Additionally, fractional programming techniques are employed to convert fractional terms into linear functions, further streamlining the optimization process. These optimization techniques enable the exploration of optimal beamforming strategies and pave the way for enhanced performance in future wireless communication systems.

Key Words:

IRS, Double Reflection, Sum-Rate, Coordinate Descent, Gradient Descent