НПБИ Лист Продолж. на листе		_	СПЕЦИАЛЬН	ЮЕ ПРОГРАММНОЕ «КАМА-НАДИР» Описание программи Лист увтержения		ИЕ	XXXX.	XXXXX	X-XX X	XX XX-ЛУ			
Под	дразд.	ПА	СиТ	Подл	. на предпр.	нпви			Формат		A4		
	доку-	2	2	Ин	в. №		Дата посту	пл.		Кол.	листов	1	
мента 2				П	рименяемость	1		7	⁷ чет измеі				
Осно-		Кол.(№ экз.)							Да		Дата		
Дата	вание	Посту- пило	Спи- сано	Дата		Обозначение		Изм.	№ доку	мента	внесе- ния	Листы	
				1									
Tex	кнологич	еский ,	цокум	ент									
НПБИ Лист Продолж. на листе					1			XXX-XX XX XX					
ні	ТБИ			-	СПЕЦИАЛЬН	ЮЕ ПРОГРАММНОЕ «КАМА-НАДИР»		ИЕ	XXX	X.XXX	XX-XX	XX XX	
	ПБИ дразд.	нал	исте	Подл	сп ециа льн . на предпр.	«КАМА-НАДИР» Описание программи		ие	ХХХ Формат	X.XXX		xx xx	
Под	дразд.	на л	исте Си Т		. на предпр.	«КАМА-НАДИР»	nī				A 4		
Под	дразд. гдоку- ента	на л ПА(исте		. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программі НПБИ			Формат	Кол.	А 4	XX XX 35	
Под	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(2	исте Си Т 2		. на предпр. в. №	«КАМА-НАДИР» Описание программи	nī		Формат		А4 листов нений		
Под	дразд. гдоку- ента	на л ПА(исте СиТ 2		. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программі НПБИ	nī		Формат	Кол. ⁷ чет измен	А 4		
Под Вид м	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид м	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид м	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид м	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид м	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид м	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид м	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид м	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид м	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид м	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид _М	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид _М	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Под Вид _М	дразд. (доку- ента Учет к	на л ПА(Опий Кол.(Посту-	исте СиТ 2 В экз.) Спи-	Ині	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	
Дата	дразд. (доку- ента Учет к	на л	исте СиТ 2 В экз.) Списано	Дата	. на предпр. в. №	«кама-надир» Описание программи НПБИ	nī	пл.	Формат	Кол. ⁷ чет измен	А4 листов нений Дата внесе-	35	

Выдача копий Абоненты Дата Кол. экз. Основание Списано Дата Кол. экз. Основание Учтенные абоненты Списано Абоненты Дата Кол. экз. Основание Списано Дата Кол. экз. Основание Списано Дата Кол. экз. Основание Списано Кому Разовые Выдачи Дата Кол. экз. Основание Выдача копий Абоненты Дата Кол. экз. Основание Списано Дата Кол. экз. Основание Учтенные абоненты Списано Абоненты Дата Кол. экз. Основание Списано Дата Кол. экз. Основание Списано Дата Кол. экз. Основание Списано Кому Дата

Кол. экз.

000 «МОРТЕХИНЖИНИРИНГ» $\mathbf{VTBEP}\mathbf{K}\mathbf{\mathcal{A}}\mathbf{\mathbf{H}}\mathbf{O}$

T'e	нер	альный директор
0(OC	«Мортехинжиниринг»
		Р.Е. Кореньков
«	>	2020 г.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «КАМА-НАДИР»

Описание программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

XXXX.XXXXX-XX XX XX-ЛУ

Представит	ели	предпр	
разработчи	ка		
Главный	конс	груктор	ЗАО
«Мортехин	жини	ринг»	
	A.:	В. Гайда	Й
«»		2020	Г.
Начальник ПО	отд€	ела разр	аботки
	Α.	М. Саль:	ников
«»		2020	г.

Инв. № подп. и дата Взам инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

<u>УТВЕРЖДЕН</u> XXXX.XXXXX-XX XX XX-ЛУ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «КАМА-НАДИР»

Описание программы

XXXX XXXXX-XX XX XX

Листов 35

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

2020

Аннотация

В документе описаны назначение СПО «Кама-Надир», средства его реализации, требования к аппаратному и программному обеспечению, необходимые для устойчивой работы программы и иные смежные вопросы, имеющие первостепенное значение.

В разделе 2 структура программы описана в привязке к решаемым задачам, приведены полные или же упрощенные схемы алгоритмов их решения и взаимодействия между ними, а также описаны массивы входных и выходных данных по каждой решаемой задаче.

Содержание

1	Фун	кциональное назнчение 5
	1.1	Назначение СПО «Кама-Надир»
	1.2	Общее описание функционирования программы
	1.3	Требования к программному обеспечению
	1.4	Требования к аппаратной платформе
	1.5	Структура программы и ее составные части
	1.6	Язык программирования
2	Лог	ика работы программы 8
	2.1	Структурирование программы по Задачам
	2.2	Задача формирования сигналов FS
		2.2.1 Входные и выходные данные задачи FS
	2.3	Задача формирования скоростей опорного трехгранника OS 12
		2.3.1 Входные и выходные данные задачи OS
	2.4	Задача вычисления параметров кватерниона РК
		2.4.1 Входные и выходные данные задачи РК
	2.5	Задача определения параметров ориентации РО
		2.5.1 Входные и выходные данные задачи РО
	2.6	Задача преобразования скоростей PS
		2.6.1 Входные и выходные данные задачи PS
	2.7	Задача перепроектирования скоростей PV
		2.7.1 Входные и выходные данные задачи PV
	2.8	Задача выработки массива выходной информации VI
		2.8.1 Входные и выходные данные задачи VI
	2.9	Задача коррекции положения опорного трехгранника РР 20
		2.9.1 Входные и выходные данные задачи РР
	2.10	Задача инерциального счисления IS
		2.10.1 Входные и выходные данные задачи IS
	2.11	Задача инерциального счисления квази ISq
		2.11.1 Входные и выходные данные задачи ISq
	2.12	Задача вычисления навигационных параметров VNP
		2.12.1 Входные и выходные данные задачи VNP
	2.13	Задача аппроксимации АР
		2.13.1 Входные и выходные данные задачи АР
	2.14	Задача формирования переходной матрицы FK-20
		Задача фильтра Калмана FK-1
		2.15.1 Входные и выходные данные задачи FK-1
	2.16	Задача приема сигнала ПАСНС GPSV
		Задача приема сигнала лага LAG

3 Схема алгоритма работы СПО «Кама-Надир»

34

1 Функциональное назнчение

1.1 Назначение СПО «Кама-Надир»

СПО «Кама-Надир» представляет собой встраиваемое программное обеспечение, предназначенное для обработки информации от ИИБ 12.002, НАП ГНСС, лага и выработки на их основании навигационных параметров и параметров ориентации объекта, реализованных в соответствии с переданными Заказчиком алгоритмами.

1.2 Общее описание функционирования программы

- программа работает под управлением операционной системы реального времени QNX-6.5.0;
- программа принимает данные от ИИБ-12.002, НАП ГНСС, лага (цифрового или импульсного);
- Обрабатывает и ассоциирует данные, выполняет проверку годности принятых данных;
- Далее программа реализует навигационный цикл, в соответствии с блоксхемой на Рисунок 1.
- дополнительно программа выполняет контроль и статусы периферийного оборудования, взаимодействие с пультом оператора ПО5, реализуя заложенные в него функции, функции расширенного контроля принимаемых от НАП ГНСС данных;
- результаты вычислений транслируются потребителям: ПО5, канал RS422 (внешний потребитель), канал реального времени Manchester, межканальный обмен с параллельным каналом.

1.3 Требования к программному обеспечению

Программа предназначена для функционирования под управлением ОС реального времени (ЗОС РВ «Нейтрино», QNX-6.5.0, Debian Buster, Raspberry Pi OS (panee Raspbian), MOXA Industrial Linux, Debian Stretch).

1.4 Требования к аппаратной платформе

Работа программы проверялась на следующих аппаратных платформах: x86, ARM (Cortex-A8), RISC.

1.5 Структура программы и ее составные части

Основными составными частями СПО «Кама-надир» являются:

- /nadir/bin/nadir исполняемый модуль;
- /nadir/bin/cpc драйвер счетчика импульсов аналогового лага;
- /nadir/lib/libcpcapi.a библиотека взаимодействия с драйвером счетчика импульсов аналогового лага;
- /nadir/lib/libkernel.so библиотека базовой функциональности; Плагины:
 - /nadir/lib/libstdthread.so реализация потоков выполнения процессоров данных;
 - /nadir/lib/libdpexchangeng.so реализация процессора данных внутреннего обмена данными;
 - nadir/lib/libdpparserchain.so реализация процессора данных цепочки декодирования входной информации и кодирования выходной;
 - /nadir/lib/libdpsync.so реализация процессора данных синхронизации вычислителей;
 - -/nadir/lib/libdpalignment.so реализация процессора данных основного алгоритма;
 - /nadir/lib/libdptime.so реализация процессора данных установки системного времени;
 - /nadir/lib/libdpkamatmk.so реализация процессора данных передачи информации по протоколу ИТС №5;
 - /nadir/lib/libdprmcanalyser.so реализация процессора данных анализатора принятых сентенций RMC;
 - /nadir/lib/libdpmodectrl.so реализация процессора данных обработчика переключения режимов работы (сервисный/нормальный);
 - /nadir/lib/libdpsleep.so реализация процессора данных задержки обработки входных данных;
 - /nadir/lib/libethiface.so реализация сетевых интерфейсов сопряжения;
 - /nadir/lib/libserialiface.so реализация последовательного интерфейса сопряжения;
 - /nadir/lib/libpliface.so реализация интерфейса сопряжения с аналоговым лагом:
 - /nadir/lib/libsyncparser.so реализация кодирования/декодирования данных синхронизации вычислителей;
 - /nadir/lib/libiibparser.so реализация декодирования данных ИИБ;
 - /nadir/lib/libpo5parser.so реализация кодирования/декодирования данных пульта оператора (протокол ИТС №101);
 - -/nadir/lib/libn
meaparser.so реализация декодирования навигационных данных принятых по протоколу ИТС IEC 61162-1 ed. 4.0;

- $-/{\rm nadir/lib/libconsumer.so}$ реализация кодирования данных "потребителя" (протокол ИТС IEC 61162-1 ed4.0);
- /nadir/lib/libregistrator.so реализация кодирования данных "регистратора"(протокол ИТС №100);
- $-/\mathrm{nadir/lib/libexhibitorparser.so}$ реализация кодирования/декодирования данных технологического ПО "кама-терминал";
- /nadir/lib/libplparser.so реализация кодирования/декодирования данных аналогового лага.

1.6 Язык программирования

Код программы написан на языках прораммирования C++'14, C'11. Используемые библиотеки: stdlib, libboost.

2 Логика работы программы

2.1 Структурирование программы по Задачам

Работа СПО «Кама-Надир» структурирована по решаемым задачам согласно схеме на Рис. 1.

Начало работы медленного цикла (ТОЗ)

Sagava OPSV (TOS)




Рис. 1 – Задачи программы

2.2 Задача формирования сигналов FS

Реализует следующие функции согласно схеме на Рис. 2




Рис. 2 – Задача FS

- Принимает от задачи VOG сигналы q1,q2,q3,w1,w2,w3 и формирует с учетом принятой модели инструментальных погрешностей передаваемые в задачи PK и PS приращения угла поворота qx1,qy1,qz1 и кажущейся скорости wx1,wy1,wz1 в проекциях на оси БЧЭ.
- Преобразует сигналы горизонтных каналов ВОГ- q1,q2 к осям объекта при значении признака ориентации POR=1 в случае установки корпуса БЧЭ с поворотом на 180 относительно продольной оси объекта.
- Осуществляет масштабирование, компенсацию аддитивных и мультипликативных составляющих модели инструментальных погрешностей сигналов ВОГ и акселерометров с использованием задаваемых в случае необходимости в файле данных КАМ.DAT корректур, а также меняющихся в запуске и оцениваемых оптимальным фильтром Калмана (ОФК) составляющих дрейфов в осях БЧЭ:
 - систематических ошибок pm1a, qm1a, rm1a,wx0, wy0, wz0
 - масштабных коэффициентов kx, ky, kz, kwx, kwy, kwz
 - невыставок dxy, dxz, dyx, dyz, dzx, dzy, daxy, daxz, dayx
 - оценки дрейфов dpf, dqf, drf

2.2.1 Входные и выходные данные задачи FS

Входная информация

- q1, q2, q3, w1,w2,w3- из задачи VOG-приема сигналов БЧЭ
- pm1a,qm1a, rm1a, wx0, wy0, wz0, kwx, kwy, kwz, dxy, dxz, dyx, dyz, dzx, dzy, daxy, daxz, dayx, dayz, dazx, dazy из файла данных kam.dat
 - dpf, dqf, drf- из задачи FK

- qx1, qy1, qz1- в задачу PK
- qx1,qy1,qz1,wx1,wy1,wz1- в задачу PS

2.3 Задача формирования скоростей опорного трехгранника OS

Реализует следующие функции согласно упрощенной схеме на Рис. 3




Рис. 3 – Задача OS

[–] Формирует угловую скорость коррекции ω (omx , omy, omz) -

составляющие угловой скорости опорного аналитического трехгранника в проекциях на собственные оси - по информации из задачи PV о проекциях на горизонтальную плоскость аналитического трехгранника приращения кажущейся скорости БИНС в осях аналитического опорного трехгранника за время навигационного цикла ТМ.— Wr (We, Wn, Wv).

- Вычисляет по сигналу лага VL горизонтальные составляющие скорости объекта в проекциях на оси географического трехгранника VLE, VLN с использованием курса K и -на оси опорного аналитического трехгранника VLX, VLY с использованием курсового угла ALG
- Компенсирует в горизонтальных проекциях сигналов акселерометров кориолиссовы составляющие, порождаемые вертикальной составляющей угловой скорости опорного аналитического трехгранника $omvz = U * sin(\phi)$ и горизонтальными составляющими скорости объекта в проекциях на оси опорного аналитического трехгранника для получения после их интегрирования только составляющих скорости относительно Земли и сравнения их с составляющими сигнала лага в проекциях на оси опорного аналитического трехгранника на предыдущем шаге VLX1, VLY1 с целью формирования сигналов демпфирования sv1, sv2.
- В рабочем режиме (ра1=3) формирование сигналов демпфирования sv1, sv2 и абсолютных угловых скоростей опорного аналитического трехгранника omve, omvn, omvz производится с использованием корректур dvx, dvy, выработанных $O\Phi K$.
- Формирование составляющих угловой скорости опорного аналитического трехгранника в проекциях на собственные оси выходные сигналы задачи OS-производится с использованием корректур db, dg, dalf, выработанных ОФК, что также обеспечивает демпфирование переходных процессов, вызванных реальными начальными угловыми рассогласованиями, начальными отклонениями угловых скоростей, ускорениями качки и инструментальными погрешностями.
- В конце задачи реализуется контроль уровня угловых скоростей опорного трехгранника и в случае превышения горизонтальными составляющими угловых скоростей от или от значения 2-4 рад/сек (60 град/час) включается счетчик циклов cnf.

2.3.1 Входные и выходные данные задачи OS

Входная информация:

- Vl, r01, r02, fi из задачи VNP
- pa1, k0, k01, k1, k2, k3 ,k4 ,k5 из задачи ${\rm TR}$
- we,wn- из задачи PP
- omz0, k10, kf, -из файла данных kam.dat
- k -из задачи AP

- omve, omvn, omvz, alg -в задачу IS,
- alg в задачу VNP,
- alg, fig, omvn, omve, sv1, sv2 -в задачу AP
- omx, omy, omz в задачу PP
- pff в задачу KN

2.4 Задача вычисления параметров кватерниона РК

Вычисляет, согласно упрощенной схеме на Рис. 4, по информации о приращениях за время быстрого цикла TC абсолютного угла поворота δ Q в проекциях на оси EY9 - qx1, qy1, qz1, - из задачи FS компоненты кватерниона mm (m0m, m1m, m2m, m3m), определяющего ориентацию связанных осей EWHC относительно инерциального трехгранника путем численного интегрирования кинематического уравнения Пуассона.




Рис. 4 – Задача РК

2.4.1 Входные и выходные данные задачи РК

- qx1,qy1,qz1- из задачи FS
- r0,r1,r2,r3- из задачи PP
- ppk- из файла данных kam.dat

Выходная информация:

- r0,r1,r2,r3- в задачу PP

2.5 Задача определения параметров ориентации РО

Вычисляет, согласно упрощенной схеме на Рис. 5, курс и углы бортовой и килевой качек БИНС –kbv, tbv, pbv, а также скорости изменения курса и углов бортовой и килевой качек –kbvt, tbvt, pbvt по информации о компонентах кватерниона г из задачи PP, курсовому углу опорного трехгранника ALF из задачи IS или, в случае режима приведения, по углу ALG из задачи OS, вычисляемого методом гирошироткомпаса.




Рис. 5 – Задача РО

2.5.1 Входные и выходные данные задачи РО

- r0,r1,r2,r3- из задачи PP
- ра,km0,pm0.tm0,kmk- из файла данных kam.dat
- alf- из задачи IS

- alg- из задачи OS
- ра1- из задачи TR

Выходная информация:

– Kbv, tbv; pbv, kbvt, tbvt, pbvt,robn kbn; kbd; tbn; tbd; pbn; pbd; r0bn, r0bd ,ktbn; ktbd; ttbn; ttbd; ptbn; ptbd;-kbv, tbv; pbv, kbvt, tbvt, pbvt, robn - в задачу VI

2.6 Задача преобразования скоростей PS

Вычисляет, согласно схеме на Рис. 6, по информации о приращениях абсолютного угла поворота и кажущейся скорости qx1, qy1, qz1, wx1, wy1, wz1 - из задачи FS приращениях кажущейся скорости w1x, w1y, w1z в осях связанного трехгранника путем численного интегрирования кинематического уравнения для производной вектора абсолютной скорости V во вращающихся с абсолютной угловой скоростью ω осях.




Рис. 6 – Задача PS

2.6.1 Входные и выходные данные задачи РЅ

- qx1, qy1, qz1, wx1, wy1, wz1 из задачи FS Выходная информация:
 - w1x, w1y, w1z в задачу PV

2.7 Задача перепроектирования скоростей PV

Перепроектирует согласно схеме на Рис. 7 приращения кажущейся скорости БИНС w (w1x, w1y, w1z) в осях связанного трехгранника за время навигационного цикла TM на горизонтальную плоскость аналитического опорного трехгранника с использованием кватерниона r (r0, r1, r2, r3).




Рис. 7 – Задача PV

2.7.1 Входные и выходные данные задачи PV

Входная информация:

- r0,r1,r2,r3- из задачи PP
- w1x,w1y,w1z- из задачи PS

- we,wn,wv- в задачу OS
- wv- в задачу AP

2.8 Задача выработки массива выходной информации VI

Реализует следующие функции согласно схеме на Рис. 8:




Рис. 8 – Задача VI

- Определяет интервал времени RES между текущим моментом и моментом формирования экстраполяционных коэффициентов в задаче AP
- RES = ElapsedTime(T); время между текущим моментом и моментом формирования
- ${
 m qb1} = {
 m Res}/0.1 + {
 m q0};$ параметров ${
 m Vbn} \dots {
 m szbd}$ в задаче аппроксимации,
- ${
 m q0}=0$; решаемой с циклом $0.1~{
 m cek}$
- Определяет интервал времени RES1 между текущим моментом и моментом формирования экстраполяционных коэффициентов в задаче PO RES1 = ElapsedTime(T); время между текущим моментом и моментом формирования qb2 = Res1/0.01+q0; параметров kbn ptbd в задаче PO решаемой с циклом 0.01 сек
- Осуществляет линейную экстраполяцию выходных значений составляющих мгновенной скорости VEB, VNB, VZB и перемещений SEB, SNB, SZB с использованием экстраполяционного сдвига q1 и коэффициентов линейной экстраполяции vebn, vnbn, vzbn, sebn, snbn, szbn, vebd, vnbd, vzbd, sebd, snbd, szbd из задачи AP
- Осуществляет линейную экстраполяцию выходных значений углов ориентации kbv, tbv, pbv и угла наклона rob и угловых скоростей ориентации kbt, tbt, pbt с использованием экстраполяционного сдвига q2 и коэффициентов линейной экстраполяции kbn; kbd; tbn; tbd; pbn; pbd; r0bn, r0bd, ktbn; ktbd; ttbn; ttbd; ptbn; ptbd из задачи PO в случае, когдазадача VI решается с большей частотой, чем PO

– Осуществляет преобразование мгновенных скоростей veb, vnb, vzb и перемещений seb, snb, szb от места установки БИНС (т.О) до места установки потребителя (т.П) с использованием проекций (x, y, z) отстояния R1 в связанных с БИНС осях XYZ

2.8.1 Входные и выходные данные задачи VI

Входная информация:

- $-Kb_2$ -из задачи приема информации 2 канала
- *posn, prtr-*с пульта оператора
- -pff,vlm из задачи VNP
- pa1, tr- из задачи TR
- crsm из задачи GPSV-прием CHC

Выходная информация:

- массив

2.9 Задача коррекции положения опорного трехгранника РР

Осуществляет, согласно схеме на Рис. 9, коррекцию кватерниона r , определяющего ориентации связанного трехгранника относительно аналитического опорного трехгранника с использованием кватерниона поворота опорного аналитического трехгранника относительно инерциального трехгранника S (S1, S2, S3) за время навигационного цикла ТМ с помощью формулы кватернионного произведения.




Рис. 9 – Задача РР

2.9.1 Входные и выходные данные задачи РР

Входная информация:

- r0,r1,r2,r3- из задачи PK
- omx,omy,omz из задачи OS


Выходная информация:

- r0,r1,r2,r3- в задачу PV, PO,PK

2.10 Задача инерциального счисления IS

Реализует следующие функции согласно упрощенной схеме на Рис. 10:

- при включении (sgn1==0) проводит инициализацию переменных: координат fii, lai:
 - при отказе или отсутствии ПА СНС (prgk=0) значениями записанными в файл данных kam.dat через задачу TR fii=fiv; lai=lav;
 - при годности ПА СНС (prgk=1) значениями, полученными от корабельной ПА СНС fii=fivkg; lai=lavkg;
 - при включении после режима Квази (sgn2==0) значениями координат, пересчитанными в задаче Квази из квазигеографической в географическую систему координат fii=fiiqp; lai=laiqp; курсового угла alf
 - при обычном запуске значением курсового угла alg из задачи OS, определенным методом гирошироткомпаса в режиме приведения alf=alg;
 - при запуске в технологическом режиме гирогоризонткомпаса (pa=0) нулевым значением курсового угла alf=0;
 - при повторном включении после перезапуска ПА СНС (przv==3) значением курсового угла alf1, сохраненного в задаче VNP в момент выключения задачи IS для восстановления его значения -alf=alf1; -при включении после режима Квази (sgn2==0) значением курсового угла, пересчитанными в задаче Квази из квазигеографической в географическую систему координат alf=alfqp;
 - параметра rmk2, определяющего скорость вращения опорного трехгранника в азимуте;
 - при работе в обычных режимах (pa=1) значением omvz из задачи OS rmk2=omvz ;
 - при работе в технологическом режиме гирогоризонткомпса (pa=0) значением вертикальной составляющей угловой скорости ГСК $mk2 = U*sin(\phi) + vle*tan(\phi)/r01$, формируемой по информации о широте fi и скорости от лага vl из задачи VNP;
- Обнуляет параметры Sign1, sign2 для последующих перезапусков и скорость демпфирования oz1k в текущем запуске
- формирует выражения для интегрирования значений географической широты fii, долготы lai, и курсового угла alf.






Рис. 10 – Задача IS

2.10.1 Входные и выходные данные задачи IS

- omve, omvn, omvz, alg из задачи OS
- vle, vln, r01, r02, alf
1 из задачи VNP
- dff, dlf, из задачи FK
- k3i, k4i, k5i, pa, fiv, lav из задачи TR
- fivkg; lavkg- из задачи GPSV

- pga, prgk, pkvz- с пульта оператора
- fiiqp, laiqp, alfqp- из задачи ISq

Выходная информация:

– fii,lai,alf – в задачи AP, FK, PO, Isq

2.11 Задача инерциального счисления квази ISq

Задача инерциального счисления в квази предназначена для выработки координат fiiq (ϕq) , laiq (λq) ., курса кq, составляющих скорости Veq, Vnq, угла перехода qqp в квазигеографической системе координат (КГСК) согласно схеме на Puc. 11




Рис. 11 – Задача ISq

2.11.1 Входные и выходные данные задачи ISq

Входная информация:

- fii, lai, alf -из задачи IS
- k3i, k4i, k5i-из задачи TR
- omve, omvn, omvz-из задачи OS
- Vl, a, e2- из задачи VNP
- kbv2 -из задачи PO
- psh- с пульта оператора

Выходная информация:

- fiiq, laiq, kq, veq, vnq, qqp, kqp, fiq, laq -в задачу VI
- fiiqp, laiqp, alfqp -в задачу IS

2.12 Задача вычисления навигационных параметров VNP

Реализует следующие функции согласно упрощенной схеме на Рис. 12:

- вычисляет радиусы кривизны меридионального сечения (широтный радиус) –R02 и сечения первого вертикала (долготный радиус) R01 с использованием параметров эллипсоида Красовского 1942 г. (пулковская система координат СК 42) для обеспечения задач VNP, OS, IS, ISq, FK
- вычисляет поправку wzkm, формируемую по составляющим сигнала лага vle, vln и компенсирующую влияние кориоллисова ускорения и удельной силы тяжести gk в проекции сигналов акселерометров на вертикальную ось ГСК для задачи AP
- формирует значения продольной vl и поперечной vlр составляющих скорости объекта
- проводит коррекцию координат при помощи поступающих из пульта оператора поправок
- dfp; dlp , вводимых в момент ввода признака pvp=1 при нажатии на пульте оператора кнопки КООРД.
- выключает задачу FK (sgn1f=0; pfk1=0;) при переключении режима ГА (pr2g != pr1g) с целью соответствующей новому режиму инициализации этой задачи при последующем включении. В случае выключения режима ГА оптимальный фильтр Калмана
- (ОФК) инициализируется обычной ковариационной матрицей, а в случае включения- усеченной матрицей.
- осуществляет синхронизацию инициализации задач IS и ISq при переключениях задачи ISq, когда выполняется неравенство pr2k!=pr1k (pr1k =pkvz)
- производит автоматическое переключение обсервационного (pff=1), автономного (pff=0) и инерциального (pff=2) режимов в зависимости от признака отказа ПА СНС (prgv, 0-исправен, 1-отказ), признака перехода на инерциальный режим из задачи TR (pris==1), признака рабочего режима из задачи TR

- (pa1=3) и признака ручного включения обсервационного режима (prgk==1), вводимого с пульта оператора
- производит включение задачи IS после восстановления работоспособности ПАСНС с задержкой на 10 сек после устранения отказа с обновлением инерциальных координат fii, lai




Рис. 12 – Задача VNP

2.12.1 Входные и выходные данные задачи VNP

Входная информация:

- kbv2 -из задачи PO
- -psh, pkvz, pga, pvp, dfp, dlp, pvl, pvs, pas, vlzd с пульта оператора
- pris из задачи TR
- alg-из задачи OS
- vl, vlp, sl- от относительгого, абсолютного или импульсного лага
- fivkg, lavkg, prgv-от Π ACHC
- fii, lai, из задачи IS
- fiiq, laiq, fiq , laq- из задачи ISq

- Wzkm, fi, la в задачу AP
- vln1, vle1, vlx1, vly1, vln, vle, vlx, vly, r01, r02 в задачу OS
- fii, lai, pis, sgn1, przv в задачу IS
- fiiq, laiq, fiq, laq, sgn1q в задачу ISq

2.13 Задача аппроксимации АР

Реализует следующие функции согласно упрощенной схеме на Рис. 13:

- формирует составляющие приборной скорости объекта по горизонтальным осям Γ CK vep, vnp в каждом из режимов приведения во время автоматического (prtr=0) или ручного (prtr=1,2,3,4) запуска:
- формирует составляющие первого интеграла от ускорения объекта по горизонтальным осям ГСК ie, in в режиме приведения (pa1=2) и рабочем (pa1=3) режиме. Указанные интегралы используются некоторыми потребителями для довыставки инерциальных систем методом векторного согласования.
- формирует экстраполяционные коэффициенты ien; ied; inn; ind; i1en; i1ed; i1nn; i1nd, которые передаются в задачу VI для осуществления линейной экстраполяции выходных значений первых ieb, inb и вторых i1e, i1n интегралов.
- формирует динамические параметры три составляющие вектора мгновенной скорости ve3, vn3, vz3 и перемещения sep, snp, szp корабля, вызванных качкой и орбитальным движением, с использованием фильтров низких частот, исключающих влияние медленноменяющихся составляющих погрешностей определения мгновенных скоростей и перемещений, порождаемых инструментальными ошибками –дрейфами нуля ВОГ и акселерометров.
- формирует сглаженные и исключающие запаздывание (экстраполированные на 1 цикл вперед) углы и угловые скорости ориентации БИНС относительно ГСК ke, te, pe,ke3, te3, pe3- для выдачи в канал индикации (пульты или репитеры) в случае его работы с частотой $1/{\rm tm}$.




Рис. 13 – Задача АР

2.13.1 Входные и выходные данные задачи АР

Входная информация:

- kbv2, pbv, tbv из задачи PO
- alg, sv1, sv2, omve, omvn из задачи OS
- we, wn из задачи PV
- psh, prts, pa, pkvz, ks-а с пульта оператора
- fi, la, vle, vln, r01, r02, vte, vtn, wzkm из задачи VNP
- fii, Lai, alf из задачи IS
- fiiq, Laiq, fiq, Laq из задачи ISq
- fisg, Lasg из задачи GPSV
- pff из задачи VNP
- pa1 из задачи TR
- а-м, b-m- из задачи FK

- vzbn, vebn, vnbn, vebd, vnbd, vzbd, sebn, snbn, szbn, sebd, snbd, szbd, fim, lam, vlem, vlnm, fio, Lao, ien; ied; inn; ind; i1en; i1ed; i1nn; i1nd - в задачу - VI,
 - ke, te, pe, ke3, te3, pe3 в канал индикации (пульты или репитеры)
 - vp, vepu, vnpu, vp-s, vtzd, ktzd, m-a, ms-a на пульт оператора

Задача формирования переходной матрицы FK-20 2.14

- Реализует следующие функции согласно упрощенной схеме на Рис. 14:

 Проводит инициализациию задачи FK-20 при обычном включении задачи FK (sgn1=0), либо при переключении в режим $\Gamma A (sgn1f=0)$.
- Формирует элементы матрицы состояния (матрицы динамики) f[10][10] непрерывной системы линейных дифференциальных уравнений ощибок БИНС.






Рис. 14 – Задача FK-20

2.15 Задача фильтра Калмана FK-1

Реализует следующие функции согласно упрощенной схеме на Рисунок 15:

- В начале этой задачи производится фиксация на момент «t» прихода опорной информации от ΠA CHC fivk, Lavk, vevk, vnvk информации БИНС-углов ориентации K (kb), Ψ (pb), Θ (tb)- k-f[0]; p[0]; t[0] и их предыдущих значений k-f[1]; p[1]; t[1], интегралов от горизонтальных составляющих приборной скорости средних значений скорости относительно земли за медленный цикл TZ (1сек). VEPSZ, VNPSZ, и текущего значения переходной матрицы fpf3, а затем обнуление величин VEPS, VNPS и приведение к единичному виду переходной матрицы fpf.
- Формирует вектор измерений z[4] в обсервационном режиме при наличии признака использования ПА СНС PRGK=1
- Осуществляет пороговый контроль элементов вектора измерений и в случае превышения ими пороговых значений обнуляет соответствующие элементы матрицы измерений, исключая выбросы замеров из участия в обработке и формировании сигналов коррекции.
- Реализует прогноз ковариационной матрицы рк путем численного интегрирования уравнения Риккати
- Вычисление транспонированной переходной матрицы fpt, осуществляемой функцией M-TRANS(10,10,(double *)fpf3,(double *)fpt);
- Вычисление матрицы m[i][j], являющейся произведением переходной fpf3[i][l] и и вычисленной на предыдущем цикле TZ ковариационной pn[l][j] матриц




Рис. 15 – Задача FK-1

2.15.1 Входные и выходные данные задачи FK-1

Входная информация:

- ve, vn, ssve, ssv
v, ssvle, ssvln, vnps, veps, ${\rm fpf}[10][10]$ из задачи FK-20
- fivk, lavk, vevk, vhvk из задачи GPSV
- vln, vle, r01, r02, pff из задачи VNP
- fii, alf из задачи IS
- kb, pb, tb из задачи VI
- pz5, rx, ry, rz из файла данных kam.dat
- pga, prgk с пульта оператора

Выходная информация:

- dpf, dqf, drf в задачу FS
- dlf, dff в задачу IS
- db, dg, dalf , dvx, dvy в задачу OS
- a_v, b_v, t_v, a_va, b_va, t_va-в задачу VI

2.16 Задача приема сигнала ПАСНС GPSV

Производит разборку информации буфера buf-gpsv , который заполняется сообщением \$GPRMC, полученным от драйвера порта ΠA CHC (GPSV) как показано на схеме на Puc. 16




Рис. 16 – Задача GPSV

2.17 Задача приема сигнала лага LAG

Производит разборку информации буфера buf_lag , который заполняется сообщениями \$VDVTG, \$VD VHW, \$VD VBW, полученными от драйвера порта лага как показано на схеме на $Puc.\ 17$




Рис. 17 – Задача LAG

3 Схема алгоритма работы СПО «Кама-Надир»

Файл приложения.

					рации и	изменени	ІЙ		
Изм	Ном изменён- ных	ера листоі заменён- ных	в (страниц	аннули- рован- ных	Всего листов (стра- ниц) в	№ докумен- та	Входящий № сопрово- дительного докум и	Подп	Дата
2	_	Bce	_	——————————————————————————————————————	докум —	НПБИ.5080-16	дата		
		Dee				11111111.0000-10			