МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ИиСП

Отчет

по лабораторной работе № 5

по дисциплине «Машинно-зависимые языки программирования» Вариант 1

Выполнил: ст. гр. ПС-11

Ложкин С.А.

Проверил: доцент, доцент

кафедры ИиСП Баев А.А.

г. Йошкар-Ола 2023 **Цель работы**: научиться работать с устройствами вывода (светодиодами, 7-сегментными индикаторами) и изменять состояние программы, используя устройства ввода (кнопка), работать с прерываниями, используя языки программирования С и ассемблер, после чего запустить программу на локальном схематичном окружении.

Задания на лабораторную работу:

- 1. Сделать на C и asm мигание светодиода;
- 2. Сделать на C и asm анимацию на 7-сегментном индикаторе;
- 3. Сделать на C и asm две анимации на 7-сегментном индикаторе с использованием кнопки;
- 4. Сделать на С и asm секундомер, используя 7-сегментный индикатор, кнопку и прерывания
- 5. Сделать на С и asm секундомер, используя два 7-сегментных индикатора, кнопку и прерывания.
- 6. Сделать на С гирлянду с тремя режимами работы

1. Теоретические сведения

Для работы с устройствами вывода необходимо первоначально настроить пины на вход или выход через регистры типа DDRх (в них номер бита на 1 - на выход, 0 - на вход). Для настройки пинов на вход дополнительно необходимо включить подтягивающий к питанию резистор к этому выводу. Это можно настроить в регистрах типа PORTх (в них номер бита на 1 - подача напряжения на выход, если этот пин настроен на вход, то включится подтягивающий резистор к пину, при записи 0 - напряжения на пине не будет)

Устройства ввода как раз работают с пинами, настроенными на вход. Их значения можно считывать нативно через пины и потом их обрабатывать, что делается не постоянно, если в программе есть задержка, или же использовать прерывания, которые обрабатываются всегда. Настройка прерываний осуществляется с помощью регистров EIMSK, чтобы определить, какой пин будет наблюдать за внешинй прерыванием. Регистр EICRA позволяет настроить условия генерации прерываний для каждого из возможных для этого пинов. После настройки прерывания необходимо не забыть включить их.

Что касается настройки окружения и микроконтроллера в Proteus, то необходимо подключать каждый элемент к соответствующему пину или группе пинов, которую вы хотите использовать, и на землю. Реальная цепь подразумевает наличие резисторов для уменьшения силы тока и напряжения, чтобы не повредить периферию, но в случае с моделированием этим можно пренебречь и сосредоточиться только на работоспособности программы и системы в целом.


2. Практическая часть

Мигание светодиода

```
Код на С:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
{
      DDRC |= (1 << PORTC0);
      int dir = 1;
      while (1)
      {
            if (dir)
            {
                  PORTC |= (1 << PORTC0);
                  dir = 0;
            }
            else
            {
                  PORTC &= ~(1 << PORTC0);
                  dir = 1;
            }
            _delay_ms(250);
      }
}
```

```
Код на asm:
setup:
      sbi DDRC,0
      ldi r16,1
      ldi r17,0
loop:
      or r16,r17
      ; if
      breq clear_bit
      ; then
      sbi PORTC,0
      ldi r16,0x00
      rjmp delay
clear_bit:
      ; else
      cbi PORTC,0
      ldi r16,0x01
delay:
            r30,35
      ldi
            r31,244
      ldi
delay_loop:
      sbiw r30,1
      brne delay_loop
```

rjmp loop



7-сегментный индикатор

```
Код на C:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    DDRB = 0xFF;
    while(1)
    {
        PORTB = (1 << 0);
        _delay_ms(250);
        PORTB = (1 << 1);
        _delay_ms(250);
```

```
PORTB = (1 << 2);
           delay ms(250);
           PORTB = (1 << 3);
           delay ms(250);
           PORTB = (1 << 4);
           delay ms(250);
           PORTB = (1 << 5);
           delay ms(250);
      }
}
Код на asm:
setup:
     ldi r16,0xFF
      out
           DDRB,r16 ; весь DDRB на выход
      ldi
           r16,0b00000001; 1 (1 << 0)
      ldi
           r17,0b00000010; 2 (1 << 1)
     ldi
           r18,0b00000100; 4 (1 << 2)
           r19,0b00001000; 8 (1 << 3)
      ldi
           r20, 0b00010000 ; 16(1 << 4)
      ldi
           r21,0b00100000; 32(1 << 5)
     ldi
main:
           PORTB, r16; PORTB (1 << 0)
      out
     //задержка
           r30, 0x23
      ldi
                       ; 35
     ldi
           r31, 0xF4
                       ; 244
delay1:
      sbiw r30, 0x01
                       ; вычиаем сразу их двух
     brne delay1
```

```
PORTB,r17; PORTB (1 << 1)
      out
     //задержка
           r30, 0x23
                      ; 35
     ldi
           r31, 0xF4
      ldi
                      ; 244
delay2:
      sbiw r30, 0x01
                       ; вычиаем сразу их двух
     brne delay2
           PORTB,r18; PORTB (1 << 2)
      out
     //задержка
           r30, 0x23 ; 35
      ldi
      ldi
           r31, 0xF4
                      ; 244
delay3:
     sbiw r30, 0x01
                       ; вычиаем сразу их двух
     brne delay3
           PORTB,r19; PORTB (1 << 3)
      out
     //задержка
           r30, 0x23
                     ; 35
      ldi
           r31, 0xF4 ; 244
      ldi
delay4:
      sbiw r30, 0x01
                       ; вычиаем сразу их двух
     brne delay4
           PORTB,r20; PORTB (1 << 4)
      out
     //задержка
           r30, 0x23 ; 35
      ldi
```

```
\begin{array}{ccc} ldi & r31, 0xF4 & ; 244 \\ delay5: & \end{array}
```

sbiw r30, 0x01 ; вычиаем сразу их двух

brne delay5

out PORTB,r21; PORTB (1 << 5)

//задержка

ldi r30, 0x23 ; 35

ldi r31, 0xF4 ; 244


delay6:

sbiw r30, 0x01 ; вычиаем сразу их двух

brne delay6

rjmp main

Сборка в Proteus:




Подключение кнопки

```
Код на С:
#define F CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
{
      DDRB = 0xFF & \sim (1 << PINB7);
      PORTB |= (1 << PINB7);
      int button = 0;
      while(1)
      {
            for(int i = 0; i < 6; i++)
            {
                  button = PINB & (1 << PINB7);
                  if(button != 0)
                  {
                        PORTB = (1 << i);
                  }
                  else
                  {
                        PORTB = (0x20 >> i);
                  }
                  PORTB |= (1 << PINB7);
                  _delay_ms(250);
            }
      }
}
```

```
Код на asm:
def I = r17
.def TEMP = r18
.def SHIFT_I = r19
reset:
  rjmp setup
setup:
     ldi TEMP,0b01111111
      out DDRB, TEMP; все на выход, 7 бит на вход
      sbi PORTB,7; подтягиваем резистор к 7 биту
loop:
     ldi I,0
      for_loop:
      ; пропуск если кнопка не нажата
            sbis PINB,7
            rjmp button pressed
      ; не нажата
            ldi TEMP,1
      ;сдвиг
            mov SHIFT I,I
            inc SHIFT I
      shift_not_pressed:
            1s1 TEMP
            dec SHIFT_I
            brne shift not pressed
```

```
1sr TEMP
            rjmp outer
      ;нажата
      button_pressed:
      ;сдвиг
            ldi TEMP,0b01000000
            mov SHIFT_I,I
            inc SHIFT I
      shift_pressed:
            1sr TEMP
            dec SHIFT_I
            brne shift_pressed
      outer:
            out PORTB, TEMP
            sbi PORTB,7; для кнопки
            ; задержка
                        r30, 0x23 ; 35
                  ldi
                  ldi
                        r31, 0xF4
                                    ; 244
            delay:
                  sbiw r30, 0x01
                                    ; вычиаем из слова(r31:r30)
                  brne delay
            inc I
            cpi I,6
            brlo for_loop; I < 6 \Rightarrow переход
rjmp loop
```



Прерывания

```
Код на C:
#define F_CPU 1000000UL

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

uint8_t segments[] =
{

0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F

0b00000110, // 1 - B, C

0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G

0b01001101, // 3 - A, B, C, D, G

0b01100110, // 4 - B, C, F, G

0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
```

```
0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
      0b00000111, // 7 - A, B, C
      0b011111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
      0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
volatile int is_button_pressed = 0;
volatile int counter = 0;
ISR(INT0 vect)
{
      if(is_button_pressed == 0)
      {
            is button pressed = 1;
      }
      else
      {
            is_button_pressed = 0;
            counter = 0;
      }
}
void setup()
{
      DDRB = 0xFF;
      PORTD = (1 << PD2);
      EIMSK = (1 << INT0);
      EICRA = (1 << ISC01);
      sei();
}
```


```
int main(void)
{
     setup();
     while(1)
      {
           if(is_button_pressed == 0)
            {
                 if(counter >= 10)
                 {
                       counter = 0;
                 PORTB = segments[counter++];
                 _delay_ms(1000);
           }
      }
}
Код на asm:
.equ ARR_SIZE = 10
.def IS_BUTTON_PRESSED = r16
.def COUNTER = r17
.def TEMP = r18
.def NUM_ITEMS = r19
.dseg
segments: .BYTE ARR_SIZE
```

```
.org 0x0000
rjmp main
.org INT0addr
rjmp button handler
button handler:
           cpi IS_BUTTON_PRESSED,0
           brne first press
           ldi IS_BUTTON_PRESSED,1
           rjmp handler_finish
     first press:
     ; сбросился и остановился
           ldi COUNTER,0
           ldi IS_BUTTON_PRESSED,0
     handler finish:
reti
reset:
     rjmp main
main:
     ldi ZH,High(segments flash * 2)
     ldi ZL,Low(segments flash * 2)
     ldi YH,High(segments)
     ldi YL,Low(segments)
     ldi NUM ITEMS,ARR SIZE
```

```
arr_copy:
     lpm TEMP,Z+
     st Y+,TEMP
     subi NUM_ITEMS,1
     brne arr_copy
; установка
     ldi TEMP,0xFF
     out DDRB,TEMP
     sbi PORTD,2
     ; найстройка прерываний
     sbi EIMSK,INT0
     lds r24,EICRA
     ori r24,0x02
     sts EICRA,r24
     sei
     ; настройка указателя
     ldi YH,High(segments)
     ldi YL,Low(segments)
     ldi TEMP,0
loop:
           cpi IS_BUTTON_PRESSED,0
           brne loop
           cpi COUNTER,10
           brlo outer
           ldi COUNTER,0
```

outer:

```
; установка числа в регистр
           add YL,COUNTER
           adc YH,TEMP
           ; вывод
           ld r24,Y
           out PORTB,r24
           ; возвращение указателя обратно
           sub YL,COUNTER
           sbc YH,TEMP
           inc COUNTER
     ; задержка на 1 сек
           ldi
                 r18, 0x3F; 63
           ldi
                 r24, 0x0D
                 r25, 0x03
           ldi
     delay_loop:
                r18, 0x01
           subi
                 r24, 0x00
           sbci
                 r25, 0x00
           sbci
           brne delay loop
rjmp loop
.cseg
                     0b00111111, 0b00000110, 0b01011011, 0b01001111,
segments flash:
                .db
0b01100110, 0b01101101, 0b011111101, 0b000000111, 0b01111111, 0b01101111
```



Секундомер

```
Код на C:
#define F_CPU 1000000UL

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

uint8_t segments[] =
{

0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F

0b00000110, // 1 - B, C

0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G

0b01001101, // 3 - A, B, C, D, G

0b01100110, // 4 - B, C, F, G

0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
```

```
0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
      0b00000111, // 7 - A, B, C
      0b011111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
      0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
volatile int counter = 0;
void reset timer()
{
      PORTB = segments[0];
      PORTC = segments[0];
      PORTD &= \sim(1 << PIND3);
}
ISR(INT0 vect)
{
      counter = 0;
      reset timer();
}
void draw stopwatch(int counter)
{
      PORTB = segments[counter / 10];
      PORTC = segments[counter % 10];
      PORTD = ((segments[counter % 10] & 0b01000000) >> 3) | 0b00000100; //
маска для индикатора
}
```

```
void setup(void)
{
     DDRB = 0b011111111;
     DDRC = 0b11111111;
      DDRD = 0b00001000; // PIND3 & PIND2
     PORTD |= (1 << PIND2);
     EIMSK = (1 << INT0);
      EICRA |= (1 << ISC01);
      sei();
}
int main(void)
{
     setup();
     while(1)
      {
           if(counter == 100)
                  counter = 0;
            }
            draw_stopwatch(counter);
           _delay_ms(1000);
           counter++;
      }
}
```

```
Код на asm:
.equ ARR SIZE = 10
.def COUNTER = r17
.def TEMP = r18
.def NUM ITEMS = r19
.def ADAPTED COUNTER = r20
.dseg
segments: .BYTE ARR_SIZE
.cseg
.org 0x0000
rjmp main
.org INT0addr
rjmp button handler
button_handler:
     ldi COUNTER,0
     out PORTB, TEMP
     out PORTC, TEMP
     cbi PORTD,3
reti
reset:
     rjmp main
main:
     ldi ZH,High(segments_flash * 2)
     ldi ZL,Low(segments_flash * 2)
```

```
ldi YH,High(segments)
     ldi YL,Low(segments)
     ldi NUM ITEMS,ARR SIZE
arr_copy:
     lpm TEMP,Z+
     st Y+,TEMP
     subi NUM_ITEMS,1
     brne arr_copy
; установка
     ldi TEMP,0b01111111
     out DDRB,TEMP
     out DDRC,TEMP
     cbi DDRD,2
     sbi DDRD,3
     sbi PORTD,2
     ; найстройка прерываний
     sbi EIMSK,INT0
     lds r24,EICRA
     ori r24,0x02
     sts EICRA,r24
     sei
     ; настройка указателя
     ldi YH,High(segments)
     ldi YL,Low(segments)
     ldi TEMP,0
loop:
           cpi COUNTER,100
           brlo outer
```


ldi COUNTER,0

```
outer:
           reall print dozens
           reall print digits
           inc COUNTER
     ; задержка на 1 сек
                 r23, 0x3F; 63
           ldi
                 r24, 0x0D
           ldi
                 r25, 0x03
           ldi
     delay_loop:
           subi r23, 0x01
                r24, 0x00
           sbci
                 r25, 0x00
           sbci
           brne delay loop
rjmp loop
.cseg
                .db
                     0b00111111, 0b00000110, 0b01011011,
segments flash:
                                                               0b01001111,
0b01100110, 0b01101101, 0b011111101, 0b000000111, 0b011111111, 0b01101111
find dozens:
           mov ADAPTED COUNTER, COUNTER
           clr r22
     dozens loop:
           cpi ADAPTED COUNTER,10
```

```
brlo find dozens finish
           subi ADAPTED COUNTER,10
           inc r22
     rjmp dozens loop
     find_dozens_finish:
     mov ADAPTED_COUNTER,r22
ret
find_digits:
           mov ADAPTED COUNTER, COUNTER
     digits loop:
           cpi ADAPTED COUNTER,10
           brlo find digits finish; переход если < 10
           subi ADAPTED_COUNTER,10
     rjmp digits_loop
     find digits finish:
ret
print_7_bit:
     andi r24,0b01000000
     ; сдвигаю под пин d3
     lsr r24
     lsr r24
     lsr r24
     ; для кнопки
     ori r24,0b00000100
```

ret

```
print dozens:
     ; установка десятков
           rcall find_dozens
           add YL,ADAPTED_COUNTER
           adc YH,TEMP
           ; получили сегмент
           ld r24,Y
           out PORTB,r24
           ; возвращение указателя обратно
           sub YL,ADAPTED_COUNTER
           sbc YH,TEMP
ret
print_digits:
     ; установка единиц
           reall find digits
           add YL,ADAPTED_COUNTER
           adc YH, TEMP
           ; получили сегмент
           ld r24,Y
           out PORTC,r24
           reall print 7 bit
           ; возвращение указателя обратно
           sub YL,ADAPTED_COUNTER
           sbc YH,TEMP
```



Гирлянда

Код на С:

#define F_CPU 1000000UL

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

#include <util/delay.h>

#include <stdint.h>

/**

Режимы работы:

- 0. Накопление слева направо
- 1. Накопление в центр
- 2. Уменьшение налево

*/

```
volatile uint8 t state = 0;
volatile uint8 t i = 0;
volatile uint8 t off lights counter = 18;
volatile uint32 t garland value = 0;
void reset garland()
     garland value = 0;
     PORTB &= 0b11000000;
     PORTC &= 0b11000000;
     PORTD &= 0b11000100;
void fill garland()
{
     garland value = 0xFFFFF;
     PORTB |= 0b00111111;
     PORTC |= 0b00111111;
     PORTD |= 0b01111111;
}
void draw garland()
     PORTB = garland value & 0b00111111;
     PORTC = (garland value >> 6) & 0b00111111;
     int temp = (garland value >> 12) & 0b00111111;
     0b00000011);
```

```
}
void generate_accumulation_to_right()
{
      garland_value &= \sim(1ul << (i - 1));
                                           // убираю предыдущий
      garland_value |= (1ul << i);
                                            // рисую текущий
      i++;
      if(off lights counter == 0)
      {
            i = 0;
             off_lights_counter = 18;
            reset garland();
      if(i == off_lights_counter)
      {
            i = 0;
            off_lights_counter--;
      }
}
void generate accumulation to center()
{
      //
      // правая сторона
      //
      garland_value &= \sim(0x20000 >> (i - 1)); // 1 на 17 бите
      garland value = (0x20000 >> i);
      //
      // левая сторона
```


```
//
      garland_value &= \sim(1ul << (i - 1));
      garland value = (1ul << i);
      i++;
      if (off_lights_counter == 0)
       {
             i = 0;
             off_lights_counter = 18;
             reset garland();
       }
      if (i == off_lights_counter / 2)
       {
             i = 0;
             off_lights_counter -= 2;
       }
}
void generate decreasing to left()
{
      garland value = (0x20000 >> (i - 1));
      garland value &= \sim (0x20000 >> i); // 0b10000000
      i++;
      if(off_lights_counter == 0)
       {
             i = 0;
             off_lights_counter = 18;
             fill garland();
```

```
if(i == off_lights_counter)
      {
           i = 0;
            off lights counter--;
      }
}
ISR(INT0_vect)
{
     i = 0;
      off_lights_counter = 18;
     reset garland();
      state++;
      if(state == 3)
            state = 0;
      if (state == 2) fill_garland();
}
void setup(void)
{
     DDRB = 0b001111111; // Bce 6
      DDRC = 0b001111111; // + 6
      DDRD = 0b01111011; // PIND2 на прерывание по изменению
состояения и ещё 6 на гирлянду
     PORTD |= (1 << PIND2);
```


```
EIMSK = (1 << INT0);
      EICRA |= (1 << ISC01);
      sei();
}
int main(void)
{
      setup();
      while (1)
            switch (state)
             {
                   case 0:
                         generate_accumulation_to_right();
                         break;
                   case 1:
                         generate_accumulation_to_center();
                         break;
                   case 2:
                         generate_decreasing_to_left();
            draw_garland();
            _delay_ms(200);
      }
}
```

Ниже представлены все режимы работы


Накопление с правой стороны



Накопление в центре



Уменьшение с левой стороны



Выводы: в результате выполнения данной лабораторной работы я научился писать программы по взаимодействию с устройствами ввода/вывода, запускать их на локальном схематичном окружении и применять полученные знания на практике.