Proyecto Ensamblador

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

PABLO FERNÁNDEZ DE GRACIA 200068 ÁLVARO CABO CIUDAD 200172

Índice

1.	L	Diagrama de flujo o pseudocodigo y comentario de los algoritmos	,
	ι	ıtilizados	2
2.	L	istado comentado de las subrutinas en ensamblador	7
	1.	INIT ()	7
	2.	PRINT (Buffer, Descriptor, Tamaño)	8
	3.	SCAN (Buffer, Descriptor, Tamaño)	10
	4.	RTI	12
	5.	TRANS_A	13
	6.	TRANS_B	13
	7.	RECEP_A	14
	8.	RECEP_B	14
3.	. [Descripción del juego de ensayo (conjunto de casos de prueba)	15
4.		Observaciones finales y comentarios personales de la práctica, as como la estimación del tiempo empleado en la misma	

Diagrama de flujo o pseudocódigo y comentario de los algoritmos utilizados

INIT

La idea de esta subrutina es crear una especie de constructor que permita inicializar todo lo necesario para realizar la transmisión, tanto los punteros de lectura, escritura, el vector de interrupciones y como los parámetros necesarios para esta.

Al ser una subrutina de inicio, podríamos plantearla como un constructor sin parámetros, ya que todos están predefinidos

```
INIT(){
       //Linea A (Operamos con números enteros que son instancias de binarios)
       CRA= 32;
       MR1A=3;
       MR2A=0;
       //Repetimos para línea B
       // Control de velocidad DUART
       // Inicio recepcion
               CRA= CRA+5;
               CRB= CRB+5;
       //Creacion vector director
       Private IVR = 128;
       RTI -> 100 //Guardamos la direccion #0'100 en $RTI
       IMR = 66
       Copia-IMR =IMR //Guardamos el puntero a IMR en la copia
INI-BUFS();
}
```

```
SCAN(Dir-Buffer, Descriptor, Tamaño){
        //Salvamos a pila
        If(tamaño==0) return 0;
        Int contador=0;
        If(Descriptor ==0) Print_AA(contador);
        Else if(Descriptor==1) Print_BB(contador);
        Else return -1;
}
SCAN_AA{
while(Leecar(0)!=-1 or Contador==Tamanho){
        Contador++;
        St(Leecar(0)) -> buffer +contador;
        }
Return contador;
}
//SCAN_BB es equivalente a SCAN_AA salvo por el parametro de entrada a leecar (1)
PRINT{
//Salvamos a pila
        If(tamaño==0) return 0;
        Int contador=0; int res:
        If(Descriptor ==0) res=Print_AA();
        Else if(Descriptor==1) res=Print_BB();
        Else res=-1;
        Return res;
```

}

```
PRINT_AA{
       while(Escaccar(0)==0 or Contador==Tamanho){
               Contador++;
               St(esccar(3)) -> buffer +contador;
               }
       //Desactivamos la interrupciones por esa linea
               Return contador;
       }
//PRINT_BB es equivalente a PRINT_AA salvo por el parametro de entrada a escacar(4);
     RTI(){
       $puerta = ISR AND COPY_IMR
       Switch(puerta){
       Case 0: Trans_A(); BREAK;
       Case 1: Recep_A(); BREAK;
       Case 4: Trans_B(); BREAK;
       Case 5: Recep_B(); BREAK;
       Default:
       //Recuperamos D0-D2 de la pila
       //Recuperamos PC
       }
       //Reservamos
```

```
TRANS_A {
   If (Leecar(2)==-1) {
           D2=COPIA_IMR; //desactivar interrupciones
           IMR[0]=0; //de transferencia por A
   }
   Else {
           D0=Leecar(2);
           TBA = D0;
   }
   Return D0;
}
  TRANS_B {
   If (Leecar(3)==-1) {
           D2=COPIA_IMR; //desactivar interrupciones
           IMR[4]=0; //de transferencia por B
   }
   Else {
           D0=Leecar(3);
           TBB = D0;
   }
   Return D0;
}
   RECEP_A {
           D0 = 0;
           D1 = RBA;
           If (Esccar(D0)==-1) {
                  Llamada a RTI;
           }
           Else {
                  Llamada a RTI_FIN;
           }
   }
```

```
    RECEP_B {
        D0 = 1;
        D1 = RBB;
        If (Esccar(D0)==-1) {
                  Llamada a RTI;
        }
        Else {
                  Llamada a RTI_FIN;
        }
    }
```

Listado comentado de las subrutinas en ensamblador

INIT ()

```
MOVE.B
                     #%00010000,CRA
                                       * Reinicia el puntero de control CRA para
acceder a MR1A
                     #%00000011,MR1A
                                       * 8 bits por caracter en A. Solicita una
      MOVE.B
                     #%00000000,MR2A
                                       * Eco desactivado en A
      MOVE.B
                     #%00010000,CRB
      MOVE.B
                     #%00000011,MR1B
      MOVE.B
                     #%00000000,MR2B
      *Control de la DUART
      MOVE.B #%0000000,ACR
38400 bps
      MOVE.B
                   #%11001100,CSRA
                                       * Velocidad = 38400 bps (tranmision y
                     #%11001100,CSRB
                                       * Velocidad = 38400 bps (tranmision y
      MOVE.B
      MOVE.B
                   #%00010101,CRA
                     #%00010101,CRB
      MOVE.B
       *Control de interrupciones
                    #%01000000,IVR
                   #RTI,$100
RTI en el
                                           * inicio de los vectores de
interrupción
      MOVE.B
                     #%00100010,IMR
                     #%00100010,COPIA_IMR
      BSR INI_BUFS
                                       * INICIALIZA BUFFERS
                                       * retorno.
```

PRINT (Buffer, Descriptor, Tamaño)

```
PRINT
          LINK
                   A6,#-4
                  8(A6),A2
          MOVE.L #0,D3
          MOVE.W 12(A6),D3
                                 * D3 = descriptor
          MOVE.L #0,D2
          MOVE.W 14(A6),D2
          CMP.W #0,D2
                  PRINTZ
          MOVE.L #0,D5
          CMP.W #0,D3
                 PRINT_AA
                                 * si descriptor == 0 saltamos a PRINT_A
          CMP.W
                  #1,D3
                  PRINT_BB
                                 * si descriptor == 1 saltamos a PRINT_B.
          MOVE.L #-1,D0
                  FIN_PRINT
PRINTZ
          MOVE.L #0,D0
          MOVEM.L (A7)+,A0-A5/D1-D7 * sacamos parámetros utilizados de la pila
FIN_PRINT
PRINT_AA:
          MOVE.B (A2)+,D1
          MOVE.L #2,D0
          BSR ESCCAR
          CMP.L #0,D0
          BNE FA_PRINT
          ADD.L #1,D5
          CMP.W D5,D2
                                    * COMPARO LA PARTE BAJA
          BEQ FA_PRINT
          BRA PRINT_AA
FA_PRINT
          MOVE.L D5,D0
          MOVE.B COPIA IMR, D3
                                 * D3 = COPIA IMR
          BSET #0,D3
          MOVE.B D3, COPIA_IMR
                                    * actualizo IMR
          MOVE.B D3, IMR
          BRA FIN PRINT
```

Álvaro Cabo Ciudad & Pablo Fernández de Gracia

```
PRINT_BB:
           MOVE.B (A2)+,D1
           MOVE.L #3,D0
           BSR ESCCAR
           CMP.L #0,D0
           BNE FB_PRINT
                                       * si no saltamos a FB_PRINT
           ADD.L #1,D5
                                      * COMPARO LA PARTE BAJA
           CMP.W D5,D2
           BEQ FB_PRINT
           BRA PRINT_BB
FB_PRINT
           MOVE.L D5,D0
           MOVE.B COPIA_IMR,D3
           BSET #4,D3
           MOVE.B D3, COPIA_IMR
           MOVE.B D3, IMR
           BRA FIN_PRINT
```

SCAN (Buffer, Descriptor, Tamaño)

```
SCAN
           LINK
                    A6,#-4
           MOVEM.L A0-A5/D1-D7,-(A7) * metemos por pila los parámetros a utilizar
           MOVE.L 8(A6),A5
           MOVE.L #0,D4
           MOVE.W 12(A6),D4
                                   * D4 = descriptor
           MOVE.L #0,D3
           MOVE.W 14(A6),D3
                   #0,D3
                   SCANZ
           MOVE.L #0,D6
                   #0,D4
                                    * si descriptor == 0 saltamos a 0.
                   SC_A
           CMP.W
                   #1,D4
                                   * si descriptor == 1 saltamos a 1.
                   SC_B
           MOVE.L #-1,D0
                   F_SCAN
SCANZ
           MOVE.L #0,D0
F_SCAN
           MOVEM.L (A7)+,A0-A5/D1-D7 * sacamos parámetros utilizados de la pila
SC_A:
           MOVE.L #0,D0
                   LEECAR
           CMP.B #-1,D0
           BEQ F_SCA
           ADD.L #1,D6
                                 * contador++
           MOVE.B D0, (A5)+
           CMP.W D6,D3
           BNE SC_A
           MOVE.L D6,D0
                                  * devuelvo en D0 caracteres leídos
F SCA
           BRA F_SCAN
```

Álvaro Cabo Ciudad & Pablo Fernández de Gracia

```
SC_B:
                   #1,D0
           MOVE.L
                                  * parametro de entrada de LEECAR
                    LEECAR
           CMP.B #$ffffffff,D0
                    F_SCB
           ADD.L #1,D6
           MOVE.B D0, (A5)+
           CMP.W D6,D3
           BNE SC_B
           MOVE.L D6,D0
           BRA F_SCAN
F_SCB
           MOVE.L D6,D0
           BRA F_SCAN
```

RTI

```
RTI
           * creamos un marco de pila para guardar los registros (Más cómodo
           * debido a la gran cantidad de procesos que dependen de la RTI).
           MOVEM.L D0-D2,-(A7) *Solo necesitamos 2 registros para hacer toda la
operación
RTI_LOOP:
           MOVE.B
                   ISR,D1
                    COPIA_IMR,D1
           AND.B
                    #0,D1
                    TRANS_A
                                    * si el bit 0 TxRDYA = 1 => saltamos a
                    #1,D1
                    RECEP_A
                    #4,D1
                    TRANS B
                                       * si el bit 4 TxRDYB = 1 => saltamos a
                    #5,D1
                    RECEP_B
                                       * si el bit 5 RxRDYB = 1 => a recepcion por
FIN_RTI
                     (A7)+,D0-D2
```

TRANS_A

TRANS_B

```
TRANS_B MOVE.L #3,D0 * parametro de entrada de LEECAR es

3(buffer B de transmision)
BSR LEECAR * lee 1 dato y lo pone en D0

CMP.B #-1,D0 * si D0 == -1 deshabilitar interrupciones

de transmision linea B
BEQ TRANS_BB

*Si no da error, lo guardamos en el buffer
MOVE.B D0,TBB * Caracter leido = @param: TBB.
BRA FIN_RTI

TRANS_BB

MOVE.B COPIA_IMR,D2
BCLR #4,D2 * IMR[4]=0, => desactivamos interrupcion.
MOVE.B D2,COPIA_IMR * Update Copia IMR
MOVE.B D2,IMR * Update IMR
BRA FIN_RTI
```

Álvaro Cabo Ciudad & Pablo Fernández de Gracia

RECEP_A

RECEP B

```
RECEP_B MOVE.L #1,D0 * parametro de entrada de ESCCAR es

1(buffer B de recepcion)

MOVE.B RBB,D1 * llevamos el registro de buffer de

recepcion de A a D1

BSR ESCCAR * escribe el dato en el buffer

CMP.L #-1,D0

BNE RTI_LOOP

BRA FIN_RTI * salto a FIN_RTI. * salto a

FIN_RTI.
```

Descripción del juego de ensayo (conjunto de casos de prueba)

Para realizar las pruebas, inicialmente probábamos con cadenas de caracteres arbitrarios para asegurarnos de que se transmitía y se escaneaba de manera correcta. Posteriormente, tras realizar las entregas nos descargábamos el fichero de correcciones e íbamos probando una a una las pruebas que fallaban sustituyendo los datos de una estructura como la siguiente:

```
PPAL
BUFFER:
          DS.B 2100
PARDIR:
          DC.L 0
PARTAM:
          DC.W 0
                                     * Tamaño que se pasa como parametro
CONTC:
          DC.W 0
DESA:
         EQU 0
DESB:
          EQU 1
                                    * Descriptor linea B
TAMBS:
          EQU 100
                                    * Tamaño de bloque para SCAN
TAMBP:
          EQU 102
PRUEBA: DC.B '1234567890123456789012345678901234567890'
       DC.B '1234567890123456789012345678901234567890'
       DC.B 0x0D
INICIO:
          MOVE.L #$8000,A7
          MOVE.L #$0,D0
          MOVE.L #$0,D1
          MOVE.L #$0,D2
          MOVE.L #$0,D3
          MOVE.L #$0,D4
          MOVE.L #$0,D5
          MOVE.L #$0,D6
          MOVE.L #$0,D7
          MOVE.L #$0,A0
          MOVE.L #$0,A1
          MOVE.L #$0,A2
          MOVE.L #$0,A3
          MOVE.L #$0,A4
          MOVE.L #$0,A5
          MOVE.L #$0,A6
```

```
MOVE.L #BUS ERROR,8
                                    * Bus error handler
          MOVE.L #ADDRESS_ER,12
                                    * Address error handler
          MOVE.L #ILLEGAL_IN,16
          MOVE.L #PRIV VIOLT,32
          MOVE.L #ILLEGAL IN,40
                                   * Illegal instruction handler
          MOVE.L #ILLEGAL_IN,44
          BSR INIT
          MOVE.W #$2000,SR * Permite interrupciones
BUCPR:
          MOVE.W #TAMBS, PARTAM
                                    * Inicializa parametro de tamaño
          MOVE.L #BUFFER, PARDIR
                                   * Parametro BUFFER = comienzo del buffer
OTRAE:
          MOVE.W #TAMBP, PARTAM
ESPE:
          BREAK
          MOVE.W PARTAM, - (A7)
                                   * Tamaño de escritura
          MOVE.W #DESB,-(A7)
                                    * Puerto B
          PEA PRUEBA
          JSR PRINT
          ADD.L #8,A7
          BREAK
                            * Restablece la pila
          ADD.L D0, PARDIR
                                    * Calcula la nueva direccion del buffer
          SUB.W D0, CONTC
          BEQ SALIR
          SUB.W D0, PARTAM
          BNE ESPE
          CMP.W #TAMBP, CONTC * Si el no de caracteres que quedan es menor
          BHI OTRAE
                                    * Siguiente bloque
          MOVE.W CONTC, PARTAM
          BRA ESPE
SALIR:
          BRA BUCPR
                                    * Bus error handler
BUS_ERROR: BREAK
ADDRESS_ER: BREAK
                                    * Address error handler
ILLEGAL_IN: BREAK
PRIV_VIOLT: BREAK
```

Proyecto Ensamblador 2021-22

Álvaro Cabo Ciudad & Pablo Fernández de Gracia

En esta prueba, estábamos probando a la subrutina PRINT con la prueba 36 por ejemplo, en la cual se escribía bloques de 100 caracteres compuestos por la cadena '1234567890' repetida 10 veces.

Observaciones finales y comentarios personales de la práctica, así como la estimación del tiempo empleado en la misma

Tras la elaboración de este proyecto, tanto mi compañero y yo hemos aprendido el manejo del lenguaje ensamblador de un computador con arquitectura CISC, ya que a diferencia del proyecto de Estructura de Computadores (RISC) en este caso las instrucciones eran algo más complejas, e incluso hemos descubierto instrucciones las cuales desconocíamos por completo.

En la convocatoria ordinaria, no conseguimos superar las pruebas mínimas ya que fallaban 3 pruebas de la línea B, debido a que le pasábamos como parámetro un #4 a ESCCAR queriendo indicar el buffer de transmisión de la línea B cuando debería haber sido un #3. Tras la tutoría con el profesor Santiago Rodríguez, detectamos el fallo y conseguimos pasar todas las pruebas del corrector.

Por otra parte, juntando tanto la convocatoria ordinaria como la extraordinaria, estimamos que hemos tardado un total de 45 horas en la elaboración del proyecto, juntando tanto el tiempo de elaboración de código, elaborar casos de prueba y comprobar los resultados, depuración del código en búsqueda de fallos y en las 2 tutorías que tuvimos con los profesores Juan Zamorano y Santiago Rodríguez. Finalmente, este proyecto ha ocupado un total de 379 líneas de código, de las cuales 296 son destinadas a las subrutinas pedidas, mientras que las 83 restantes son destinadas al programa principal donde comprobamos los casos de prueba.