به نام خدا

درس: شبکه مخابرات دادهها

استاد: دكتر محمدرضا پاكروان

گزارش پروژه شماره ۱

سیّدمحمّدامین منصوری طهرانی ۹۴۱۰۵۱۷۴ ۱. یکی از تکنیکها (Space Division Multiplexing(SDM) است. در این روش محیط انتقال داده به صورت فیزیکی به چند قسمت تقسیم میشود. در هر کانال که به صورت فیزیکی از سایر کانالها جدا شدهاست می توان تعدادی کانال انتقال داده به یکی از روشهای FDM, TDM, CDM داشت. در واقع برای مثال در مخابرات سیمی در این روش از رساناهای الکتریکی نقطه به نقطه جدا از هم برای هر کانال استفاده میشود. در مخابرات بی سیم این روش به وسیله آنتهای جدا از هم که تشکیل آرایه فازی می دهند پیاده سازی می شود. در واقع این جدایی فیزیکی برای رساندن چند رشته مختلف داده به صورت همزمان به کار میرود و تلاشی برای دستیابی به سیستمهای رشته مختلف داده به صورت همزمان به کار میرود و تلاشی برای دستیابی به سیستمهای این روش هنگامی استفاده می شود که بخواهیم حجم زیادی از داده را در فاصله اندک یا متوسط منتقل کنیم. مثال این روش هنگامی استفاده از فیبرهای کوچک درون یک شهر است. این روش به استفاده از فیبرهای خاصی حالت در Data center ها و یا اتصال شبکههای کوچک درون یک شهر است. این روش به استفاده از فیبرهای خاصی نیاز دارد و به همین دلیل برای کاربردهای فواصل دور مناسب نیست(چون باید زیرساختهای زیادی را تغییر داد.)

یک روش دیگر (Frequency Dvision Multiplexing(FDM) میباشد که در واقع یک تکنولوژی آنالوگ به حساب میآید. در این روش محیطی که برای انتقال تقسیم میشود «فرکانس» است و سیگنالها و رشتههای داده مختلف در بازههای فرکانسی جدا از هم بر روی یک کانال فرستاده میشوند. در FDM سیگنالها الکتریکی هستند. از کاربردهای بسیار متداول این تکنیک میتوان از رادیو و تلویزیون نام برد. به محل سکونت مشترکان فقط یک کابل وارد میشود ولی در فرکانسهای مختلف کانالهای مختلف قرار دارند و گیرنده مشترک با تنظیم فرکانس مورد نظر خود میتواند کانال دلخواه را گوش دهد یا ببیند.


یک تکنیک در مخابرات نوری، $Wavelength\ Division\ Multiplexing(WDM)$ بوده و در این تکنیک از حاملهای (Carrier) اپتیکی استفاده می شود. این سیگنالها که بر روی حاملهای اپتیکی سوارند توسط مالتیپلکسرهایی بر روی یک فیبر نوری فرستاده می شوند. این عملیات مالتی پلکس در واقع با تفاوت طول موج حامل یا متناظراً رنگ آن محقق می شود. در این روش هم چنین دو جهته بودن ارسال اطلاعات نیز برآورده می شود. در واقع تفاوت آن با FDM در محدوده فیزیک متفاوت ناشی از تفاوت محدوده فرکانسی است. اگر در محدودههای رادیویی باشیم از FDM را به کار می بریم. از علل محبوبیت آن امکان افزایش ظرفیت شبکه بدون استفاده از فیبر بیشتر است. در واقع فقط با ارتقاء دادن مالتی پلکسرها و دی ماکسهای دو سر می توان به این هدف دست یافت. هم چنین ظرفیت سرعت شبکه های فیبر نوری بسیار زیاد بوده و این باعث پیش رفتن به سمت این تکنیک می شود.

یک تکنیک متداول دیگر ($Time\ Division\ Multiplexing(TDM)$ است که در آن برای جدا کردن رشتههای داده به جای تقسیم فرکانس یا فضای فیزیکی از تقسیم «زمان» استفاده می شود و معمولا دیجیتال است. در این روش در بازههای زمانی جدا، از هر فرستنده تعدادی بیت گرفته می شود و با رشتههای دریافتی از سایر فرستنده ها در بازههای زمانی بعدی ترکیب شده و منتقل می شود و اگر این عملیات و به همراه آن جداسازی این رشتههای برای گیرندههای مربوط به هر فرستنده با سرعت کافی انجام شود، گیرندهها متوجه این تخصیص بازههای زمانی نخواهند شد. از کاربردهای آن می توان به PCM اشاره کرد. (TDMA)

از دیگر تکنیکهای متداول نیز میتوان به Code Division Multiplexing(CDM) اشاره کرد. در این روش رشتههای مختلف داده بر روی یک کانال و یک فرکانس منتقل میشوند ولی پیش از فرستاده شدن کد شده و کلید این کد به همراه سیگنال برای گیرنده فراهم میشود. از کاربردهای بزرگ CDMA میتوان به GPS اشاره کرد.[۱]

۲.

- (FDM) برای اصلی این تکنیک نسبت به روشی که در آن از یک تک حامل (FDM) برای ارسال استفاده می شود توانایی مقابله با شرایط بد کانال از جمله تضعیف فرکانس های بالا در سیمهای مسی بلند، تداخل باریک باند و اثرات مخرب ناشی از رسیدن سیگنال از چند مسیر است. این اثرات کانال بدون فیلترهای متعادل ساز چندان پیچیده قابل رفع شدن هستند و علت این امر این است که به جای یک سیگنل پهن باند و سریع، از تعداد زیاد سیگنال کندتر و باریک باند به جای آن استفاده می شود. هم چنین نرخ پایین (ISI) املان استفاده از بازه محافظ را به وجود می آورد. به این ترتیب از خطای ناشی از تداخل بین سمبلی جلوگیری می شود (ISI). این خطا ناشی از تاخیرهای احتمالی و پژواک است. از دیگر مزیتهای مهم آن بازدهی طیفی بیشتر این روش نسبت به دیگر تکنیکهای (ISI) می باند فراهم می شود. هم چنین پیاده سازی این تداخل را از بین می برد و امکان استفاده از حاملهای بیشتر در یک پهنای باند فراهم می شود. هم چنین پیاده سازی این روش به وسیله الگوریتم (ISI) بسیار کارآمد است.
- های خیر. اگر یک throughput مشخص مد نظر باشد، در این روش با ترکیب تعداد زیادی از sub-carrier های خیر. اگر یک throughput مشخص مد نظر باشد، در این روش با ترکیب تعداد زیادی از آنجا که فاصله throughput حست می یابیم. هم چنین از آنجا که فاصله throughput مان $\Delta f = 1/T_U$ ها یا همان $\Delta f = 1/T_U$ است، اگر تعداد این زیرحامل ها در یک پهنای باند مشخص زیاد شود، فاصله آن ها کم شده و با رابطه اخیر طول مفید هر throughput زیاد شده و throughput کاهش می یابد. تعداد زیرحامل ها و این نرخ رابطه عکس دارند.
- ۵. OFDMA استفاده از تکنیک OFDM برای امکان پذیر نمودن ارتباط چند کاربر از یک کانال است و با اختصاص پویای OFDMA برای محقق می شود. بنابراین می توان آن را ترکیبی از OFDMA و OFDMA دانست. هم چنین برای حمایت از OFDMA ممکن است تعداد زیر حامل های اختصاص یافته به کاربران OFDMA مختلف متفاوت باشد. تصویر زیر نحوه پیاده سازی OFDMA به وسیله OFDMA را نشان می دهد.




شکل ۱

- 2 . به وسیله دستور گفته شده 100 داده تولید می کنیم و این اعداد با احتمال مساوی صفر یا یک هستند. میانگین و واریانس آنها در کد محاسبه می شود و با دو متغیر Nean و Nean قابل مشاهده هستند. در اینجا گزارش نمی شوند زیرا با هر بار اجرای برنامه تغییرات اندکی محتمل است. اما میانگین بسیار به 0.5 و واریانس نیز بسیار به 0.5 نزدیک است. اما میانگین بسیار به 0.5 و 0.5 است. $(\frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{N})$


آرگومان سوم هم زاویه offset نقاط constellation است که ما آن را صفر برمی گزینیم. آرگومان آخر هم جهت constellation در نقاط constellation را نشان می دهد و ما آن را constellation گذاشته ایم و بنابراین در هر تغییر فقط یکی از دو بیت مجاز است تغییر کند.

خروجی pskmod به عنوان ورودی تابع scatterplot داده می شود و نتیجه در تصویر زیر رسم می شود که مطابق انتظار چهار نقطه در زاویه های به فاصله 90 هستند.




شکل ۲


- ۸. عملیات دمدولاسیون به وسیله دستور pskdemod انجام می شود و آرگومانهای ورودی آن کاملا مشابه pskmod دخیره هستند و باید برای بازیابی صحیح با آنها برابر قرار داده شوند. در کد نتیجه دمدولاسیون در بردار outDemod ذخیره می شود.
- ۹. اگر تعداد constellation points را عوض کنیم ولی همچنان دو بیت دو بیت جدا کنیم کار درستی نیست و در واقع فقط به ۴ نقطه اول از تعداد نقاط constellation points مدوله می کنیم. (مطابق شکل زیر)




در شکل فوق تعداد نقاط ۸ انتخاب شده و برای نگاشت مناسب باید هشت تا هشت تا جدا کنیم و در صورتی که این کار را انجام دهیم به تصاویر زیر میرسیم. (با تغییر پارامتر alphabetSize در ابتدای کد سوال ۷ امکان مشاهده تصاویر زیر به ازای مقادیر مختلف alphabetSize وجود دارد. در تصاویر زیر این مقدار از ۸ تا ۶۴ تغییر کرده است.)



اگر پارامتر سوم یا زاویه فاز اولیه را تغییر دهیم شکل می چرخد.(مطابق تصویر زیر)



اگر پارامتر چهارم یا ترتیب کد کردن را به bin(binary) تغییر دهیم در شکل تغییری حاصل نمی شود و فقط مقداردهی و مدولاسیون تغییر می کند. به این معنی که اعداد متوالی در زاویه های متوالی قرار می گیرند نه اعدادی که باینری آن ها تنها در ۱ بیت تفاوت دارد. (تصویر زیر)



شکل ۶

۱۰. این دستور با روشی غیر از محاسبه مستقیم با فرمول DFT آنرا محاسبه می کند. خود DFT نیز در واقع یک پریود سری فوریه یک سیگنال گسسته در زمان است. در واقع وقتی یک سیگنال گسسته در زمان محدود به MATLAB داده می شود فرض می کند این سیگنال متناوب است و در خروجی یک پریود از سری فوریه آنرا بدست می دهد. در حالت عادی برای محاسبه ضرایب سری فوریه یک دنباله به عنوان مثال هشت تایی (متناوب فرض شده) باید ضرایب سمت چپ در عبارت زیر با ضرب ما تریسی بدست آیند که $8 = 8 \times 8$ ضرب را ایجاب می کند.

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \\ c_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 \\ W_8^0 & W_8^1 & W_8^2 & W_8^3 & W_8^4 & W_8^5 & W_8^6 & W_8^7 \\ W_8^0 & W_8^2 & W_8^4 & W_8^6 & W_8^0 & W_8^2 & W_8^4 & W_8^6 \\ W_8^0 & W_8^3 & W_8^6 & W_8^1 & W_8^4 & W_8^7 & W_8^2 & W_8^5 \\ W_8^0 & W_8^4 & W_8^0 & W_8^4 & W_8^0 & W_8^4 & W_8^0 & W_8^4 \\ W_8^0 & W_8^5 & W_8^2 & W_8^7 & W_8^4 & W_8^1 & W_8^6 & W_8^3 \\ W_8^0 & W_8^6 & W_8^4 & W_8^2 & W_8^0 & W_8^6 & W_8^4 & W_8^2 \\ W_8^0 & W_8^7 & W_8^6 & W_8^4 & W_8^2 & W_8^0 & W_8^6 & W_8^4 & W_8^2 \\ W_8 & W_8^7 & W_8^6 & W_8^5 & W_8^4 & W_8^3 & W_8^2 & W_8^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \\ x[4] \\ x[5] \\ x[6] \\ x[7] \end{bmatrix}$$

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

در یک روش این دنباله را به دو دنباله 4 نقطهای تبدیل می کنیم و ضرایب c_k را نیز به دو جزء d_k+e_k تجزیه می کنیم. مطابق شکلهای زیر این ضرایب حساب می شوند.(دنبالههای با شماره زوج و فرد از هم جدا می شوند.)

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ W_4^0 & W_4^2 & W_4^0 & W_4^2 \\ W_4^0 & W_4^3 & W_4^2 & W_4^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[1] \\ x[3] \\ x[5] \\ x[7] \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ W_4^0 & W_4^2 & W_4^0 & W_4^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[2] \\ x[4] \\ x[6] \end{bmatrix}$$

تا به این جا به $32 = (4 \times 4) \times 2$ ضرب نیاز بوده است. حال رابطه این ضرایب با ضرایب ماتریس در زیر مشخص می شود:

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \\ c_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 + e_0 \\ d_1 + e_1 \\ d_2 + e_2 \\ d_3 + e_3 \\ d_4 + e_4 \\ d_5 + e_5 \\ e_6 \\ e_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_8 \\ w_8 \\$$

در اینجا ماتریس بزرگ را به دو زیرماتریس تقسیم کردیم. قدم بعدی یافتن رابطه ضرایب d_k,e_k با ضرایب بدست آمده a_k,b_k است:

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ W_4^0 & W_4^2 & W_4^0 & W_4^2 \\ W_4^0 & W_4^3 & W_4^2 & W_4^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[2] \\ x[4] \\ x[6] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 \\ W_8^0 & W_8^2 & W_8^4 & W_8^6 \\ W_8^0 & W_8^4 & W_8^0 & W_8^4 \\ W_8^0 & W_8^6 & W_8^4 & W_8^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[2] \\ x[4] \\ x[6] \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \\ d_6 \\ d_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 \\ W_8^0 & W_8^2 & W_8^4 & W_8^0 & W_8^4 \\ W_8^0 & W_8^6 & W_8^4 & W_8^2 & W_8^0 \\ W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 \\ W_8^0 & W_8^2 & W_8^4 & W_8^0 & W_8^0 \\ W_8^0 & W_8^4 & W_8^4 & W_8^0 & W_8^4 \\ W_8^0 & W_8^4 & W_8^4 & W_8^0 & W_8^4 \\ W_8^0 & W_8^4 & W_8^4 & W_8^0 & W_8^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[2] \\ x[4] \\ x[6] \end{bmatrix}$$

در اینجا رابطه ضرایب a_k و a_k مشخص شد. در ادامه رابطه b_k ها و a_k ها مشخص است:

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ W_4^0 & W_4^2 & W_4^0 & W_4^2 \\ W_4^0 & W_4^3 & W_4^2 & W_4^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[1] \\ x[3] \\ x[5] \\ x[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 & W_8^0 \\ W_8^0 & W_8^2 & W_8^4 & W_8^0 \\ W_8^0 & W_8^4 & W_8^0 & W_8^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[1] \\ x[3] \\ x[3] \\ x[5] \\ x[7] \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \\ e_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^0 & b_0 \\ W_8^1 & b_1 \\ W_8^2 & 2 \\ W_8^2 & W_8^6 & W_8^2 & W_8^6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[1] \\ x[3] \\ x[5] \\ x[5] \\ x[5] \end{bmatrix}$$

 $W_8^{\overline{5}}$

 e_6

بنابراین ضرایبی که به دنبال آنها بودیم به ترتیب زیر بدست آمدند:

 W_8^1

 W_8^3

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \\ c_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 + e_0 \\ d_1 + e_1 \\ d_2 + e_2 \\ d_3 + e_3 \\ d_4 + e_4 \\ d_5 + e_5 \\ d_6 + e_6 \\ d_7 + e_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} W_8^0 b_0 \\ W_8^1 b_1 \\ W_8^2 b_2 \\ W_8^3 b_3 \\ W_8^4 b_0 \\ W_8^5 b_1 \\ W_8^6 b_2 \\ W_8^7 b_3 \end{bmatrix}$$

علاوه بر 32 ضرب قبلی، 8 ضرب نیز برای ضرب W_8^i ها لازم است که مجموعاً 40 ضرب به جای 64 ضرب را نتیجه می دهد. با این مثال علت کاهش یافتن تعداد عملیاتها روشن می شود و به طور کلی اگر M(N) تعداد ضربهای لازم برای انجام عملیات بالا برای N نقطه باشد، داریم:

$$\begin{split} M(1) &= 0 \\ M(2) &= 2M(1) + 2 = 2 \\ M(4) &= 2M(2) + 4 = 2 \times 4 \\ M(8) &= 2M(4) + 8 = 3 \times 8 \\ M(16) &= 2M(8) + 16 = 4 \times 16 \\ M(32) &= 2M(16) + 32 = 5 \times 32 \\ M(64) &= 2M(32) + 64 = 6 \times 64 \\ M(128) &= 2M(64) + 128 = 7 \times 128 \\ & \dots \\ M(N) &= (\log_2 N) \times N \end{split}$$


- ۱۱. خروجی این دو هیچ تفاوتی نداشته و در واقع FFT روشی سریع تر برای محاسبه DFT است. همان طور که در قسمت قبل مشاهده شد، در حالتی که از رابطه اصلی برای محاسبه DFT استفاده کنیم تعداد محاسبات از مرتبه $O(n^2)$ خواهد بود که n تعداد اعضای دنباله ورودی است. در صورتی که از FFT استفاده کنیم این تعداد از مرتبه O(nlogn) خواهد شد که برای n های بزرگ تعداد محاسبات را به طور بسیار قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. FFT یک الگوریتم ندارد و در واقع به هر روشی که تعداد محاسباتش از مرتبه فوق باشد FFT گفته می شود.
- ۱۲. تفاوت این دو در یک تغییر علامت نمایی مختلط از j به j و همزمان یک فاکتور $\frac{1}{n}$ است که در FFT حضور نداشت. پیاده سازی هر دو کاملا مشابه بوده و تنها تفاوت، دو مورد اخیر میباشد و زمان اجرای آنها نیز یکسان است. البته تفاوت مفهومی آنها محرز است و FFT از حوزه زمان به حوزه فرکانس منتقل میکند حال آن که FFT از حوزه فرکانس به حوزه زمان منتقل میکند.
- ۱۳. دستور fftshift جای دو نیمه چپ و راست یک بردار را عوض می کند. وقتی از دستور fft تبدیل فوریه یک سیگنال را محاسبه کنیم، اگر بخواهیم فرکانس DC یا صفر در مرکز طیف باشد باید از دستور fftshift استفاده کنیم.
- ۱۴. یک مدل پایهای و کلی مورد پذیرش برای مدل کردن نویز حرارتی در کانالهای مخابراتی فرضهای زیر را در نظر می گیرد:
- نویز جمعشونده است به این معنی که سیگنال دریافتی در گیرنده حاصل جمع سیگنال ارسالی از فرستنده با یک نویز مستقل از سیگنال است.
- نویز سفید است به این معنی که چگالی طیف توان آن در همه فرکانسها برابر است یا همارز آن اتوکوریلیشن نویز یک ضربه بوده و در هر شیفتی غیر از صفر، مقدار اتوکوریلیشن صفر است.
 - نمونههای فرآیند تصادفی این نویز از چگالی توزیع گاوسی تبعیت می کنند.


معمولا فرض می شود که این کانال خطی و مستقل از زمان نیز می باشد.

در SNR به نسبت توان سیگنال به توان نویز گفته می شود که برحسب دسیبل تعیین می شود. این نسبت را می توان در ورودی یا خروجی گیرنده محاسبه کرد. BER یا همان $bit\ eror\ rate$ به نسبت تعداد بیتهای ارسالی که در گیرنده دچار خطا شده اند به تعداد کل بیتهای ارسالی گفته می شود. در صورتی که تعداد بیتهای ارسالی زیاد باشد انتظار داریم BER با BER به صورت نزولی انتظار این مقدار با BER به صورت نزولی انتظار می شود. رابطه BER با BER به صورت نزولی انتظار می می رود زیرا انرژی هر بیت ارسالی زیاد شده و نسبت به نویز مقاوم تر می شود پس با احتمال کمتری دچار خطا شده و BER کاهش می یابد. رابطه ریاضی آن برای AER به صورت زیر است. AER انرژی در هر بیت و AER چگالی طیف توان نویز است.

$$BER = \frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right), erfc(x) = 1 - erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-t^2} dt$$

۱۶. مطابق بلوک دیاگرام عمل می کنیم. ابتدا دو بیت مدولاسیون دیجیتال را انجام می دهیم. سپس این اعداد مدوله شده بلوک دیاگرام عمل می کنیم. ابتدا دو بیت مدولاسیون دیجیتال را انجام می دهیم. سپس این اعداد مدوله شده به ۶۴ زیرحامل رفته شده را به ۶۴ زیرحامل می فرستیم (با دستور reshape). یعنی اعداد ۱ تا ۶۴ دیجیتالی مدوله شده به ۶۴ زیرحامل رفته و به همین ترتیب تا انتها. در ادامه از هر کدام از این ستونهای ۶۴ تایی تبدیل فوریه وارون می گیریم. نتیجه در OFDMtimeDomain فرید می شود. این ماتریس ۸۰۰ ستون دارد که هر کدام ۶۴ نمونه زمانی سیگنال مختلط است. با دستور reshape دوباره این دادهها را کنار هم می گذاریم (مطابق بلوک دیاگرام). این سیگنال در زیر رسم شده است. با دستور D/A محور افقی شماره اندیس ها است و مفهوم زمانی ندارد.) ضمناً با توجه به ضرایب مختلط سیگنال زمانی نیز مختلط خواهد بود و برای رسم آن از دو نمودار مجزا برای قسمتهای حقیقی و موهومی آن استفاده می کنیم.






شکل ۷

PAPR برابر نسبت مجذور مقدار ماکزیمم موج به مجذور مقدار rms موج است. این مقدار به سادگی قابل محاسبه است. در هر بار اجرا طبیعتاً این مقادیر اندکی تغییر می کنند ولی حدود آنها نزدیک مقادیر زیر است که در یک بار اجرا بدست آمدند.

 $PAPR = 11.52 \equiv 10.61dB$ $PAPR \ for \ real \ part = 16.98 \equiv 12.30dB$ $PAPR \ for \ imag \ part = 15.66 \equiv 11.95dB$


۱۷. تقویت کننده های خطی توان خروجی ماکزیممی می توانند تحویل دهند که در توان بیشتر از آن خطی عمل نمی کنند. بنابراین وجود پیکههای بزرگ نسبت به متوسط سیگنال در صورتی که تقویت کننده برای متوسط تنظیم شده باشد که منطقی است، باعث بروز اثرات غیرخطی شده که مشخصا مطلوب نیستند. هم چنین بالا بودن PAPR هم ارز کم بودن توان متوسط است و چون تعداد بیتهای ارسالی در واحد زمان متناسب با توان متوسط سیگنال ارسالی است، این بالا بودن به منزله نرخ ارسال کمتر است که مطلوب نیست.


۱۸. نتیجه در تصویر زیر مشاهده میشود:




شکل ۸


- ۱۹. همان طور که شکل پریودیک نشان می دهد در فرکانسهای بالا توان افت می کند و یک روش معقول یافتن فرکانس نرمالایز شده ای است که انتگرال نمودار فوق تا آن در دو طرف فرکانس صفر برابر نصف انتگرال روی کل بازه فرکانسی شود (تعریف فرکانس قطع 3dB). این فرکانس نرمال در صور تی که بدانیم فاصله زمانی نمونهها چقدر است قابل تبدیل به فرکانس غیر نرمال و واقعی بوده و دو برابر آن پهنای باند استفاده شده را بدست می دهد. (معکوس فاصله زمانی نمونه برداری باید در فرکانس نرمال ضرب شود.)
- SNR نمودار SNR مشخصاً به SNR ربط دارد و ما برای چند SNR خاص آن را رسم می کنیم. ابتدا باید سایر مراحل را در گیرنده پیاده سازی کنیم. در ابتدا اثر کانال که نویز سفید جمع شونده گاوسی می باشد را پیاده سازی می کنیم. در ورودی دوم مقدار SNR و در ورودی سوم کلمه measured را می گذاریم در ورودی اول آن سیگنال رد شده از کانال، در ورودی دوم مقدار SNR و در ورودی سوم کلمه measured عدد ثابتی زیرا در غیر این صورت مقدار پیش فرضی برای توان سیگنال در نظر می گیرد در حالی که توان سیگنال ارسالی عدد ثابتی نیست. سپس داده های سریال ورودی را با دستور measured مانند قبل به صورت موازی در می آوریم و از آن ها measured گرفته و سپس دوباره آن ها را سریال می کنیم. با دستور measured مانند قبل نمودار measured را رسم می کنیم. به ازای چند measured مختلف نتیجه در زیر آورده شده است. (شکل ۹)







71. باید دادههای رسیده به گیرنده را دمدوله کنیم. با دستور pskdemod و با آرگومانهای مشابه مدولاسیون آن این کار را انجام می دهیم. بعد از آن هر عدد را به دو بیت تبدیل می کنیم(کد را به گونهای نوشتهام که برای M های غیر از T نیز همین عملیات انجام شود.). سپس کل بیتهای بازیابی شده را با بیتهای ارسالی مقایسه می کنیم و تعداد بیتهایی که دچار خطا شده تقسیم بر کل تعداد بیتهای ارسالی BER را بدست می دهد. تعداد بیتهای دچار خطا شده با خروجی نهایی و دادههای ارسالی اولیه بدست می آید. مجموع یکهای این بردار همان تعداد خطاهاست. نتیجه در تصویر زیر مشخص است (شکل T):




Terrestrial است. برای SNR برابر BER و مقدار معمول SNR برابر SNR مقدار معمول Cable DVB-C برای DVB-C هم همان مقادیر قبلی است. هم چنین جدول زیر مقادیر نوعی را نشان می دهد.

Required Base Band SNR SNR Requirements Versus Coding Rate and Modulation Scheme		
QPSK	1/8	-5.1
	1/5	-2.9
	1/4	-1.7
	1/3	-1.0
	1/2	2.0
	2/3	4.3
	3/4	5.5
	4/5	6.2
16 QAM	1/2	7.9
	2/3	11.3
	3/4	12.2
	4/5	12.8
64 QAM	2/3	15.3
	3/4	17.5
	4/5	18.6

جدول 1


BER در صورتی که تعامد کامل نباشد یا از کامل بودن انحراف زیادی پیدا کند BER زیاد می شود چون احتمال خطا به خاطر هم پوشانی بالا می رود. هم چنین اگر BER استفاده نشود یا به اندازه کافی نباشد اثرات تاخیر و پژواک باعث تداخل شده و BER را افزایش می دهند. تداخل های ناشی از امواج ناخواسته دیگر نیز باعث افزایش BER می شوند که با محدود کردن پهنای باند ارسالی می توان آن را کاهش داد (که البته ممکن است باعث کاهش throughput شود.) افزایش توان سیگنال ارسالی باعث افزایش توان هر بیت شده اما باید مراقب بود باعث تداخل با کاربران دیگر نشویم و افزایش توان بر تقویت کننده هایی که استفاده می کنیم نیز اثر مستقیم دارد. هم چنین بر باتری و مصرف و BER بهتری دارند اما باید توجه داشت در صورت استفاده از آن ها BER مفید است اما مشابه قبل متناظراً کم می شود. کاهش پهنای باند برای کم کردن اثر نویز هم در کاهش BER مفید است اما مشابه قبل throughput کاهش می یابد.

۲۴. در این حالت برای کند نشدن بیش از حد برنامه تعداد دادهها را به 7.8 کاهش می دهیم. سیگنال 7.8 را بدست می آوریم. در واقع پس از مدوله کردن دادههای هر کاربر بین آنها صفر می گذاریم تا عملیات قسمتهای قبل قابل انجام شود. برای مثال برای کاربر 7.1 یک بردار جدید می سازیم که همه درایههای آن صفرند و طول 7.8 (هر دو سمبل در یک ستون 7.8 تایی قرار می گیرند و کل سمبلها برای حالتی که با دو بیت مدوله کنیم 7.8 تا هستند پس کل طول این بردار جدید باید 7.8 7.8 7.8 باشد.) خواهد بود. البته کد به گونهای نوشته شده که با هر مقدار 7.8 سازگار باشد و کار کند. این بردار بزرگ با دستور 7.8 باشد.) خواهد ستونهای 7.8 تایی تبدیل می شود که فقط سطر 7.8 و 7.8 باشد و کار کند. این بردار بزرگ با دستور تقسمتهای قبل به آن اعمال می شود. (IFFT, parallel to serial) در نهایت برای هر کاربر یک سیگنال سریال نهایی 7.8 ماسل حاصل جمع اینها در هوا است. برای این قسمت چگالی کانال عبور کنند. سیگنال 7.8 کانال عبور کنند. سیگنال 7.8 کاربر شماره 7.8 رسم می شود. (شکل 7.8



شکل ۱۱


۲۵. همه عملیات مشابه سوال ۲۱ است. سیگنال نهایی قسمت قبل با نویز جمع شده، موازی شده، از آن fft گرفته می شود و کانالهای مربوط به کاربر مورد نظر برداشته می شوند و سریال می شوند سپس دمدوله شده و به روش قبل BER محاسبه می شود. نتیجه در تصویر زیر منعکس شده است. (شکل ۱۲)




شکل ۱۲

۲۶. با دستور dot مقدار ضرب داخلی را حساب می کنیم و این مقدار بسیار کم است و می توان با اطمینان زیادی گفت تعامد وجود دارد.

۲۷. در صورتی که فرض کنیم نویز هم اضافه می شود (SNR = 10) و این دو اثر را با هم بررسی کنیم نتیجه به صورت زیر خواهد بود:



اگر اثر تاخیر به تنهایی را در نظر بگیریم و نویزی در کانال اضافه نکنیم نتیجه به صورت زیر می شود:




۲۸. با در نظر گرفتن SNR=10 و اثر تاخیر همزمان خواهیم داشت:

 $BER\ user\ \#5=0.4389$, $BER\ user\ \#15=0.4987$, $BER\ user\ \#25=0.4652$ بدون در نظر گرفتن اثر نویز کانال، تاثیر تاخیر به صورت زیر خواهد بود:


BER user #5 = 0.4713, BER user #15 = 0.5000, BER user #25 = 0.4390

۲۹. به صورت کلی از تخمین گرهای آفست زمانی و فرکانسی با اضافه کردن پیشوندهای چرخهای استفاده می شود. در بعضی سیستمهای بی سیمیم به پایلوت هم نیاز است. روش کلی در واقع تخمین کانال است و جبران اثر آن است.

.۳۰ با در نظر گرفتن SNR = 10 و اثر ISI همزمان خواهیم داشت:



بدون در نظر گرفتن اثر نویز کانال، تاثیر ISI به صورت زیر خواهد بود:



۳۱. با در نظر گرفتن SNR = 10 و اثر ISI همزمان خواهیم داشت:

 $BER\ user\ \#5 = 0.0111$, $BER\ user\ \#15 = 0.0319$, $BER\ user\ \#25 = 0.0176$

بدون در نظر گرفتن اثر نویز کانال، تاثیر ISI به صورت زیر خواهد بود:

 $BER \ user \ #5 = 0$, $BER \ user \ #15 = 0$, $BER \ user \ #25 = 0$

۳۲. یکی از روشها که ما در این تمرین از آن استفاده نکردیم استفاده از بازههای نگهبان یا Gaurd Interval ها بین سمبلها است. به این ترتیب احتمال تداخل سمبلها را کاهش میدهیم. همچنین برای جبران این خطا از فیلترهای جبرانساز خطی یا غیرخطی استفاده میشود. البته نوع خطی باعث افزایش نویز شده و معمولا در کاربردها از نوع غیرخطی استفاده میشود و معروف ترین آنها Descision – feedback equalization(DFE) میباشد. برای کانالهایی که SNR پایینی دارند روش بهینه (SNR پایینی دارند روش بهینه دارند روش نازایش میباید. همچنین این فیلترها به دو دسته است که البته پیچیدگی آن با افزایش دنباله تاخیر به طور نمایی افزایش میباید. همچنین این فیلترها به دو دسته sequence estimator(SB) و یا symbol – by – symbol