

پایاننامه دوره کارشناسی

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان پروژه:

مشارکت ربات ها در حل مسئله ماز

استاد راهنما:

دكتر نصور باقري

دانشجويان:

محسن رحیمی و امیرحسین رحمانی

بهمن ماه ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحيم



تأييديه اتمام پروژه

گواهی میشود که آقایان/خانمها محسن رحیمی و امیرحسین رحمانی دانشجویان رشته مهندسی برق گرایش (یا گرایشهای) الکترونیک دانشکده مهندسی برق به شماره دانشجویی ۳۹۶۱۳۳۱۰۳۶ و ۳۹۶۱۳۳۱۰۳۶ پایاننامه مقطع کارشناسی که دارای ۳ واحد بوده است را با عنوان مشارکت رباتها برای حل مسئله ماز تحت نظارت استاد دکتر نصور باقری بهترتیب با نمره و در تاریخ به اتمام رساندهاند.

نسخه نهایی پایاننامه و فایل آن (به صورت DOC و PDF) مطابق با ساختار کلی و دستورالعمل مصوب دانشکده تهیه و تحویل آموزش دانشکده شده است.

امضاء	نام و نام خانوادگی	عنوان	ردیف
		استاد راهنمای پروژه	١
		مسؤول پروژههای گروه	۲
		مدیر گروه	٣
		رئیس یا معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده	۴



پایاننامه دوره کارشناسی

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان پروژه:

مشارکت ربات ها در حل مسئله ماز

استاد راهنما:

دكتر نصور باقري

دانشجويان:

محسن رحیمی و امیرحسین رحمانی

بهمن ماه ۱۴۰۰

تشکر و قدردانی:

از همه کسانی که در این پایان نامه ما را یاری رساندند بخصوص دکتر باقری کمال تشکر را داریم.

چکیده:

توسعه سریع تکنولوژیها ما را به برنامه ریزی دقیق برای بهترین انتخاب سوق می دهد. این فناوری و نوآوری ها باعث این شده است که کار افراد را در زندگی آسان تر کند. در این مقاله، ربات حل ماز با مهارت نقشه برداری و بومی سازی مستقل توسعه یافته است. درگام اول، ربات حل ماز با سه حسگر فاصله سنج اوولتراسونیک طراحی شده است که برای تشخیص دیوار برای جلوگیری از برخورد و برای تشخیص موانع استفاده می شود. همچنین انتظار می رود از ربات در محیطی که برای انسان غیرقابل دسترس است استفاده شود. علاوه بر این، مکان هایی نیز وجود دارد که استفاده از ربات ها تنها راه رسیدن به هدف است. ما با موفقیت توانایی حل ماز را بر روی ربات پیاده سازی کرده ایم. نتیجه آزمایش بهاین صورت بود که ربات می تواند ماز را با موفقیت بدون برخورد با دیوارها حل کند و همچنین مسیر صحیح را در حافظه خود ذخیره کند و در انتهای مسیر یعنی موقعی که به هدف رسید مسیر ذخیره شده را برای ربات همکار ارسال کند. در این طراحی، امکان ارسال موقعیت به ربات های دیگر تعبیه شده هست.

کلید واژه ها:

ماز- ميكروماوس- ربات حل ماز - الگوريتم - گراف - پيمايش گراف - ميكروكنترلر - ATmega328 - سنسور ها

مقدمه

در این پروژه هدف پیاده سازی الگوریتم برای حل ماز و پیدا کردن مسیر صحیح و ارسال آن به ربات هدف است که در شش فصل تهیه شده است.

فصل اول:

در فصل اول مقدمه ای از ربات های ماز تاریخچه و همچنین الگوریتم های مختلف و معروف برای حل آن پرداخته شده است.

فصل دوم:

در این فصل راجع به خواست پروژه و هدف آن توضیح داده شده است.

فصل سوم:

در این فصل که تحت عنوان تئوری سازی تنظیم شده راجع به انتخاب الگوریتم برای حل پروژه صحبت می شود.

فصل چهارم :

ابزارها و راهاندازی آن: در این فصل به معرفی ابزارها و نحوه راه اندازی آنها روی پلتفرم آردواینو بررسی می شود.

فصل پنجم:

پیاده سازی در عمل: پیاده سازی الگوریتم بر روی میکرو ATmega328 و تست الگوریتم نوشته شده در محیط واقعی این فصل را تشکیل میدهد.

فصل ششم:

در این فصل نتایج بدست آمده و پیشنهادات و کارهایی که در ادامه میتوان انجام داد مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست عناوين

فصل اول – مقدمه ای بر ربات های ماز
۱-۱- تاریخچه
۱-۲- مقدمه ای بر ربات های حل ماز
۱-۳- الگوريتم هاى حل ماز
۱-۴- کارایی
فصل دوم – خواست و هدف پروژه
فصل سوم-تئوری سازی
٣-١- انتخاب مسير
٣-٢- انتخاب الگوريتم براي حل ماز
۳-۳- پیمایش در گراف ها و نحوه پیاده سازی آن ها
۱۱ -۳-۳ - جستجوی اول سطح
۳-۳-۳ پیمایش عمق اول
۳-۴- الگوریتم های معروف و نحوه پیاده سازی آن ها
٣-۴-٣ الگوريتم تصادفي ماوس
۳–۴–۳ الگوريتم دنبال كردن ديواره ها
۳-۴-۳ الگوريتم pledge
۱۹Trémaux's الگوريتم -۴-۴-۳
۳۱ Dead-end filling الگوريتم –۵–۴–۳
۳-۴-۶- الگوريتم بازگشتي
۳–۴–۷ الگوريتم كوتاه ترين مسير
۸-۴-۳ الگو، يتم Flood Fill

۲۷	۳–۵– روش های ارتباطی بین دو دستگاه
۲۷	۳–۶– انتقال بیسیم
۲۸	۳-۶-۱- انتقال رادیویی
۲۸	۳–۶–۲– انتقال مایکروویو
۲۹	٣–۶–٣- انتقال مادون قرمز
٣٠	۳–۶–۴ انتقال نوری
٣٢	فصل چهارم- ابزارها و راه اندازی آن ها
٣٠	۴-۱- معرفی میکروکنترلر
٣١	۴-۲- انتخاب سنسور ها و نحوه راه اندازی آن ها
٣٢	۴–۳– سنسور فاصله سنج اولتراسونیک
٣٧	۴–۳–۱ طرز کار اولتراسونیک
٣٧	۴-۳-۲ نحوه ایجاد موج فراصوتی
٣٨	۳-۳-۴ نحوه عملکرد pulseIn
ع در آردواینو۳۸	۴–۳–۴ کد نوشته شده برای اندازه گیری مسافت سنسور تا مانِ
۴٠	۴–۴– انتخاب موتور
۴۵	۴–۵− PID کنترلر چیست؟
45	۱-۵-۴ پیاده سازی PID کنترلر با استفاده از Arduino
, PID کنترلر	۴–۵–۲– کد نوشته شده در نرم افزار Arduino برای پیاده سازی
۴۸	۴–۶– درایور موتور
۴۹	۴-۶-۱- درایورهای مختلف موتور برای ربات های خود ران
۵٠	۴–۷– ماژول درایور موتور L298N و راهاندازی آن
۵٠	۴–۷–۱ راهاندازی درایور L298N با آردوینو
۵١	۲-۷-۴ کد نوشته شده برای راه اندازی ماژول L298N

۵۳	۴–۸– ماژول درایور موتور L9110S و راهاندازی آن
۵۴	۴–۱-۸ راه اندازی ماژول درایور L9110S با آردوینو
۵۴	۴–۸–۲- کد نوشته شده برای راه اندازی ماژول L9110S
۵۶	۹-۴– ماژول وایرلس nRF24L01
ΔΥ	۹-۴- راهاندازی ماژول nRF24L01
ΔΥ	۹-۴-۲- کد نوشته شده برای راه اندازی ماژول nRF24L01
۵۹	۴-۱۰- انتخاب منبع تغذیه
۶۰	۴-۱۱- پارامترهای عملکرد باتری
۶۵	فصل پنجم- پیاده سازی در عمل
	1-۵ ساخت مسير
۶۷	۲-۵ ساخت ربات
۶۹	۵–۳– الگوریتم نوشته شده در نرم افزار Arduino
ΥΥ	فصل ششم- نتیجه گیری و پیشنهادات
٧٣	۶–۱ - نتایج بهدست آمده
٧٣	۶–۲– کارهایی که در ادامه میتوان انجام داد
٧۴	مراجعمراجع
٧۵	پيوست ١

فهرست تصاوير

شكل ۱–۱: مسير ماز
شکل ۱–۱: مسیر ماز
شکل۳–۱: نمونه از مسیر های ماز
شکل۳–۲: نمونه از مسیر های ماز
شکل۳-۳: مسیر ماز انتخاب شده برای حل مسئله ماز
شکل۳–۴: نظریه گراف
شکل۳-۵: جستجوی گراف براساس روش BFS
شکل۳-۶: جستجوی گراف براساس BFS
شکل۳–۷: نمونهی عملی از پیمایش گراف براساس الگوریتمBFS
شکل۳-۸: جستجوی گراف براساس DFS
شکل۳–۹: نمونهی عملی از پیمایش گراف براساس DFS
شكل٣-١٠: الگوريتم دنبال كردن ديوارهها
شكل٣-١١: الگوريتم PLEDGE
شکل۳–۱۲: طیفهای الکترومغناطیسی
شکل۳–۱۳: انتقال رادیویی
شکل۳–۱۴: انتقال مایکروویو
شکل۳–۱۵: انتقال نوری
شكل۳–۱۶: ماژول وايرلس nRF24L01
شکل۴–۱: آردوینو مدل اونو
شکل۴–۲: سنسور شدت نور
شکل۴–۳: طرز کار سنسور اوولتراسونیک
شکل۴–۴: طرز کار سنسور اوولتراسونیک۳۷

٣٧	شکل۴–۵: مدار راهاندازی سنسور شدت نور
۴۴	شکل۴-۶: موتور گیربکسی پلاستیکی
۴۵	شکل۴-۷: یک سیستم فیدبک با کنترل کننده PID
49	شکل۴–۸: کنترل موتور ها از طریق PWM با PID کنترلر
۵٠	شكل۴–۹: ماژول درايور 1298N
۵۰ ر	شکل۴-۱۰: مدار راهانداز موتور DC بهوسیله ماژول Lm298N و آردوینو در نرمافزار پروتئوس
۵۳	شكل۴-۱۱: ماژول درايور L9110S
۵۴	شکل۴–۱۲: مدار راه انداز ۲ موتور DC به وسیله درایور L9110S با آردوینو
۵۴	شکل ۴-۱۳: شماتیک nRF24L01 برای خروجی ۵۰ اهم RF
۵٧	شکل ۴–۱۴: نحوه راهاندازی ماژول nRF24L01 با
۶۶	شکل۵-۱: پیاده سازی ماز طراحی شده
۶۸	شکل۵–۲: پیاده سازی نهایی ربات در محیط واقعی نمونه ۴چرخ
۶۸	شکل ۵-۳. پیاده سازی نهایی ربات در محیط واقعی نمونه ۳ چرخ
۶۹	شکل۵–۴: محیط نرم افزار Arduino

فصل اول

مقدمهای بر ربات های ماز


۱-۱- تاریخچه ربات های حل ماز (میکروماوس)

میکروماوس^۱ رویدادی است که در آن ربات های کوچک ماز ۱۶*۱۶ را حل میکنند. که از اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. رویدادها در سراسر جهان برگزار میشوند و در بریتانیا، ایالات متحده، ژاپن،سنگاپور،هند،کره جنوبی محبوبیت بیشتری دارند و در کشور های شبه قاره مانند سریلانکا محبوب هست. [۱]

۱-۲- مقدمه ای بر ربات های حل ماز

ربات های ماز یا میکرو ماوس ها گروهی از ربات ها هستند که میتوانند یک مسیر ناشناخته را طی کنند و به مقصد برسند. مسیر ناشناخته در مسابقات و ازمایش ها یک ماز است و در عمل میتواند یک شهر یا یک مکان نامشخص باشد. [۱]

در زیر تصویر یک نمونه ماز را مشاهده میکنید.




شکل ۱-۱: مسیر ماز

همچنین در تصویر زیر نمونه ای ربات حل ماز را مشاهده می کنید.

-

¹ Micromouse



شكل ١-٢: ربات ميكروماوس [١]

ماز از سلول ها و شبکه های ۱۶ ۱۶۰ تشکیل شده است که هرکدام ۱۸۰ میلی متر مربع با دیوارهایی به ارتفاع ۵۰ میلی متر است. ربات های ماز، رباتهای کاملا مستقلی هستند که باید بدون کمک راه خود را از یک موقعیت شروع از پیش تعیین شده به سمت نقطه مرکزی ماز پیدا کنند. [۱]

ربات های ماز باید مکان خود را رهگیری کنند، دیواره ها را در حین کاوش کشف کنند، ماز را ترسیم کنند و تشخیص دهد که چه زمانی به هدف رسیده است. پس از رسیدن به هدف، ماوس آن مسیر را در کمترین زمان ممکن اجرا خواهد کرد. [۱]

مسابقات میکرو ماوس تحت عنوان UK^2 , UCLA 3 IEEE و کنفرانس ها تحت عنوان UK^2 , منظم برگزار می شوند. [۱]

² UK Micromouse and Robotics Society

³ Micromouse USA - USA Micromouse Fans Sit

⁴ Minos - UK Micromouse and Robotics Society

میکرو ماوس نیم سایز - Half-Size Micromouse

نسخه جدیدی از میکرو ماوس که نیم سایز نامیده میشود که در ۳۰ امین مسابقات میکرو ماوس در سال ۲۰۰۹ در ژاپن با عنوان robolaboN معرفی شد. در نسخه جدید بجای ماز ۱۶*۱۶، در مسابقات جدید از ماز ۳۲*۳۲ استفاده شد. که ابعاد سلول ها و دیوار ها به نصف کاهش پیدا کرد. [۱]

۱-۳- الگوريتم هاى حل ماز

ماوس ها می توانند از الگوریتم های مختلف جستجو استفاده کنند. الگوریتم های جستجو متداول از جمله روش A^* های مختلف و صنعتی A^* الگوریتم معروف جست و جو معروف و صنعتی A^* در میان الگوریتم های مختلف پیمایش گراف ها و پیمایش درخت استفاده کرد. [۱]

۱-۴- کارایی

ربات های ماز یا همان ماوس ها بسته به طرح های ماز می توانند با سرعت بیش از سه متر در ثانیه حرکت کنند. برخی از بهترین سازندگان میکروموس عبارتند از: یوسوکه کاتو، نگ بنگ کیات و فومیتاکا ناکاشیما هستند. رکورد جهانی کنونی ۲.۹۲۱ ثانیه و در اختیار نگ بنگ کیات است. [۱]

عملکرد ربات ها در سال های اخیر به طور قابل توجهی بهبود یافته است. از سال ۲۰۱۵، ماوس های برنده احتمالا با شتاب رو به جلو و ترمز بالای ۱۰ متر بر ثانیه حرکت کنند. Micromice از جمله رباتهای خودران با بالاترین عملکرد هستند .[۱]

فصل دوم خواست و هدف پروژه

خواست يروژه:

عنوان پروژه: مشارکت ربات ها برای حل مسئله ماز

مشخصات كيفي، بلوك دياگرام پروژه:

مسئله تعریف شده به این شکل است که دو ربات وجود دارد ۱- ربات اصلی 0 ۲- ربات همکار 2

مسئله تعریف به یکی از دو شکل زیر میتواند انجام شود:

شكل اول:

ربات اصلی باید موقعیت مکانی خود را توسط سنسورها نسبت به موانع بخواند، سپس موقعیت خود را به ربات همکار ارسال کند ربات ها باید به کمک هم ماز از پیش تعیین شده را حل کنند و به مسیر انتهایی برسند.

شكل دوم:

ربات اصلی ابتدا مسیر درست ماز را باید با بهره گیری از هوش خود پیدا کند سپس مسیر درست را برای ربات همکار ارسال کند تا ربات همکار در کوتاه ترین زمان مسیر صحیح را بپیماید و به مقصد تعیین شده برسد.

شرح پروژه:

ربات اصلی با توجه به سنسور هایی که باید برای آن انتخاب شود موقعیت خود را نسبت به موانع میخواند سپس با توجه به الگوریتم انتخابی شروع به حرکت در ماز تعیین شده میکند بعد از کاوش کردن در ماز باید مسیر صحیح را ذخیره کند هم چنین در طول مسیر باید بتواند برروی موتور های خود کنترل داشته

⁵ Main Robot

⁶ Fellow Robot

باشد تا با شتاب مناسب و ترمز های به موقع بتواند ماز را حل کند و در انتها باید بتواند با ربات همکار ارتباط برقرار کند که برای ارتباط با ربات همکار میتوانیم از ماژول های وایفای و وایرلس برای برقراری این ارتباط استفاده کنیم که ربات اصلی باید مسیر صحیح ذخیره شده بعد رسیدن به مقصد نهایی برای ربات همکار ارسال کند، سپس ربات همکار بعد از دریافت اطلاعات باید شروع به پیمودن مسیری که ربات اصلی فرستاده میکند تا به مقصد هدف برسد.


مراحل و فازهای انجام پروژه:

در ابتدا باید مسیر ماز طراحی و انتخاب شود، در مرحله بعد باید انتخاب شود با چه تکنولوژی و الگوریتم و ابزاری قرار است کار کنیم(برای تصمیم گیری در این باره باید به میزان بودجه و وقت خود نگاه کنیم) بعد از تصمیم گیری در این باره باید، ابزارهای لازم و مناسب تهیه شوند. سپس باید ربات طراحی شود که با توجه به مسیری که طراحی شده ابعاد ربات و طراحی آن صورت می گیرد. بعد از این مراحل به سراغ پیاده سازی الگوریتم برروی تکنولوژی انتخابی میرویم بعد از پیاده سازی الگوریتم و طراحی ربات ها در مرحله آخر باید به سراغ پیاده سازی آن در محیط واقعی برویم بعد از انجام مرحله نتیجه نهایی باید در قالب گزارش پایانی گردآوری و تهیه شود.


فصل سوم تئوری سازی

۳-۱- انتخاب مسیر

ماز ها می توانند مسیرهای بسیار پیچیده یا مسیر های ساده باشند که در زیر چند نمونه از مسیر های ماز آورده شده است.




شکل ۳-۱: نمونه از مسیر های ماز



شکل ۳-۲: نمونه از مسیرهای ماز

برای این پروژه ماز زیر را به عنوان مسیر انتخابی برای پروژه خود انتخاب شد:

که همانطور که مشاهده میکنید یک ماز ۶*۶ است. که باید بر اساس مسیر انتخابی و خواسته پروژه، الگوریتم انتخاب و طراحی شود.




شکل ۳-۳: مسیر ماز انتخاب شده برای حل مسئله ماز

۳-۲- انتخاب الگوریتم برای حل ماز

همانطور که در فصل اول صحبت شد برای حل ماز الگوریتم های زیادی وجود دارد که چند تا از معروف ترین الگوریتم های حل ماز را در قسمت اول نام برده شد و حالا در این قسمت مفصل تر راجع به این الگوریتم ها و هم چنین الگوریتم های پیمایش گراف ها و درخت ها صحبت می شود.

الگوریتم های حل ماز ارتباط نزدیکی با نظریه گراف ها دارند. اگر بتوان مسیر های ماز به روش مناسب بکشد می توان نتیجه را شبیه درخت کرد.


درخت: در نظریه گراف، درخت یک گراف بدون جهت است که در آن هر دو راس توسط یک مسیر به هم متصل شده است یا به به طور معادل یک گراف همبند و بدون دور است. [۲]



شکل ۳-۴: نظریه گراف [۲]

۳-۳- پیمایش در گراف ها و نحوه پیاده سازی آن ها:

پیمایش گراف به معنی بازدید از تکتک رأسهای گراف به نحوی خاص است. مسئله پیمایش درخت حالت خاصی از پیمایش گراف است. برای این چند الگوریتم وجود دارد. [۲]




شکل ۳-۵: جستجوی گراف براساس روش BFS [۲]

7 سطح اول سطح $^{-1}$

الگوریتم جستجوی سطح اول، گراف را با حرکت در سطح پیمایش میکند و از صف برای به خاطرسپاری رأسهای بعدی جهت جستجو استفاده میکند و زمانی که وارد یک بن بست شود، از تکرار بهره می گیرد. [۳]

⁷ Breadth_first search




شکل ۳-۶: جستجوی گراف براساس BFS. [۳]

G در مثال فوق الگوریتم سطح G ابتدا از رأس G به G به G و به G میرود و. سپس به G و در نهایت از G به G میرود. قواعد این پیمایش چنین هستند: [۳]

- قاعده اول: از رأس بازدید نشده مجاور بازدید کن. آن را به صورت بازدید شده نشانه گذاری کن، آن را نمایش بده و در صف درج کن .[۳]
 - قاعده ۲: اگر هیچ رأس مجاوری وجود ندارد، نخستین رأس را از صف خارج کن .[۳]
 - قاعده ۳: قواعد ۱ و ۲ را تا زمانی که صف خالی شود ادامه بده . [۳]

پیاده سازی الگوریتم جستجوی سطح اول BFS در زبان ++ [۴]


```
// function to add an edge to graph
    void addEdge(int v, int w);
    // prints BFS traversal from a given source s
    void BFS(int s);
};
Graph::Graph(int V)
    this->V = V;
    adj = new list<int>[V];
void Graph::addEdge(int v, int w)
    adj[v].push back(w); // Add w to v's list.
}
void Graph::BFS(int s)
    // Mark all the vertices as not visited
    bool *visited = new bool[V];
    for (int i = 0; i < V; i++)
        visited[i] = false;
    // Create a queue for BFS
    list<int> queue;
    // Mark the current node as visited and enqueue it
    visited[s] = true;
    queue.push back(s);
    // 'i' will be used to get all adjacent
    // vertices of a vertex
    list<int>::iterator i;
    while(!queue.empty())
        // Dequeue a vertex from queue and print it
        s = queue.front();
        cout << s << " ";
        queue.pop front();
        // Get all adjacent vertices of the dequeued
        // vertex s. If a adjacent has not been visited,
        // then mark it visited and enqueue it
        for (i = adj[s].begin(); i != adj[s].end(); ++i)
        {
            if (!visited[*i])
            {
                visited[*i] = true;
                queue.push back(*i);
            }
        }
    }
}
```



شكل ٣-٧: نمونه ي عملي از ييمايش گراف براساس الگوريتم BFS [۴]

خروجی کد برای گراف بالا براساس الگوریتم پیمایش اول سطح BFS به این صورت است:

Breadth First Search: 2 0 3 1



شکل ۳-۸: جستجوی گراف براساس DFS. [۳]

$^{\Lambda}$ پیمایش عمق اول $^{\Lambda}$

الگوریتم جستجوی عمق اول طوری یک گراف را پیمایش می کند که اولویت آن با پیمایش عمقی گراف است و از یک پشته برای بهخاطرسپاری رأسهای بعدی جهت جستجو استفاده می کند و زمانی که وارد یک بن بست شود، از تکرار بهره می گیرد. [۳]

14

⁸ Depth First


E به G به A به A به A به A به B میرود، سپس به A و در نهایت به B میرود. قواعد این پیمایش چنین است: [

- قاعده ۱: به رأس بازدید نشده مجاور برو. آن را به صورت بازدید شده علامت گذاری کن. آن را وارد یشته بکن. [۳]
 - قاعده ۲: اگر رأس مجاوری نمانده باشد، یک رأس را از پشته pop کنید .همه رئوسی که رأسهای مجاور ندارند، از پشته pop می شوند. [۳]
 - قاعده ۳: قاعده ۱ و قاعده ۲ را تا زمانی که پشته خالی شود، ادامه بده. [۳]

$[\Delta]$ C++ پیاده سازی الگوریتم جستجوی اول عمق در زبان

```
// C++ program to print DFS
// traversal for a given given
// graph
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
class Graph {
    // A function used by DFS
    void DFSUtil(int v);
public:
    map<int, bool> visited;
    map<int, list<int> > adj;
    // function to add an edge to graph
    void addEdge(int v, int w);
    // prints DFS traversal of the complete graph
    void DFS();
};
void Graph::addEdge(int v, int w)
    adj[v].push_back(w); // Add w to v's list.
}
```

```
void Graph::DFSUtil(int v)
    // Mark the current node as visited and print it
    visited[v] = true;
    cout << v << " ";
    // Recur for all the vertices adjacent to this vertex
    list<int>::iterator i;
    for (i = adj[v].begin(); i != adj[v].end(); ++i)
        if (!visited[*i])
        DFSUtil(*i);
}
// The function to do DFS traversal. It uses recursive
// DFSUtil()
void Graph::DFS()
    // Call the recursive helper function to print DFS
    \ensuremath{//} traversal starting from all vertices one by one
    for (auto i : adj)
        if (visited[i.first] == false)
            DFSUtil(i.first);
}
// Driver Code
int main()
    // Create a graph given in the above diagram
    Graph q;
    g.addEdge(0, 1);
    g.addEdge(0, 9);
    g.addEdge(1, 2);
    g.addEdge(2, 0);
    g.addEdge(2, 3);
    g.addEdge(9, 3);
    cout << "Following is Depth First Traversal \n";</pre>
    g.DFS();
    return 0;
}
```



شکل ۳-۹: نمونهی عملی از پیمایش گراف براساس DFS [۵]

خروجی کد برای گراف بالا براساس جستجوی اول عمق به صورت زیر است:

Output: DFS from vertex 1:1203

۳-۴- الگوریتم های معروف و نحوه پیاده سازی آن ها

حال که دو نمونه از پرکاربرد ترین الگوریتم های جستجوی گرافها را دیدیم به سراغ الگوریتم های مشهور حل ماز میرویم و میبینیم به چه صورت در الگوریتم های معروف و صنعتی ماز از الگوریتم های مشهور حل ماز میرویم شده برای بهینه کردن الگوریتم برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر برای حل ماز.

چند نمونه از الگوریتم های ماز عبارتند از:

۳-۴-۳ الگوريتم تصادفي ماوس ۹:


این روش یک روش پیش پا افتاده و ساده برای حل ماز است که میتواند توسط یک ربات غیر هوشمند پیاده سازی شود. این روش به این صورت است که ماوس باید مسیر جاری را دنبال کند تا به

-

⁹ Random mouse algorithm

یک تقاطع برسد و سپس تصمیمی تصادفی در مورد مسیر بعدی باید بگیرد. اگرچه چنین روشی همیشه سرانجام مسیر مناسب را پیدا میکند، اما این الگوریتم یه الگوریتم بهینه نیست و بسیار کند است. [۶]

۳-۴-۳ الگوريتم دنبال كردن ديواره ها٠٠:




شكل ٣-١٠: الگوريتم دنبال كردن ديوارهها [۶]

یکی از متداول ترین و شناخته شده ترین روش برای عبور از ماز ها با دنیال کردن دیواره ها است. که به عنوان قانون دست راست یا دست چپ نیز شناخته می شود. اگر ماز ساده باشد، یعنی همه ی دیواره ها به یکدیگر یا فضای بیرونی ماز متصل

باشند، این تضمین وجود دارد که با حفظ تماس یک دست به دیوارهای که از آن شروع به حرکت می-کنیم،

بتوان از Maze خارج شد . ولى Maze ساده نباشد، اين الگوريتم به يافتن خروجى در قسمتهاى گسسته كمكى نمى كند. اين الگوريتم يك پيمايش درخت اول عمق است. [۶]



۳-۴-۳ الگوريتم pledge:

ماز های گسسته را می توان به روش دنبال کردن دیواه ها حل کرد، در صورتی که ورودی و خروجی ماز روی دیواره های خارجی ماز قرار داشته باشند. [۶]

¹⁰ Wall follower

چنانچه از درون ماز شروع به حرکت کنیم، ممکن است الگوریتم دنبال کردن دیواره ها در قسمت گسسته ای که شامل خروجی نیست دائما یک حلقه را طی کند.الگوریتم Pledge میتواند این گونه مسائل را حل کند.

الگوریتم Pledge برای رفع موانع، به طی یک مسیر اختیاری نیاز دارد. هنگام مواجهه با مانع، یک دست (مثال دست راست) را در امتداد مانع نگه میداریم در حالیکه زوایای چرخش شمرده میشود. وقتی دوباره در راستای مسیر اصلی قرار گرفتیم و جمع زاویه ای چرخش ها برابر صفر شد، میتوان مانع را ترک کرد و در راستای مسیر اصلی حرکت نمود. این الگوریتم به شخص اجازه ی جهت یابی را در شروع از هر نقطه برای خارج از مازهای دوبعدی ، را میدهد. [۶]

۳-۴-۳ الگوريتم Trémaux's

الگوریتم ترمو، که توسط چارلز پیر ترمو ۱۱بداع شد، یک روش کارآمد برای یافتن راه خروج از ماز است که برای مشخص کردن یک مسیر نیاز نیاز به کشیدن خطوط روی زمین دارد و تضمین می شود که برای هر ماز خوش تعریف که تقاطع های کاملا مشخص دارد کار کند. اما تضمینی برای یافتن کوتاه ترین مسیر وجود ندارد. [۶]

الگوریتم براساس قوانین زیر کار می کند: [۶]

- هر مسیری را که دنبال میکنید یک بار باید علامت بزنید.علائم باید در هر دو انتهای مسیر قابل مشاهده باشند. بنابراین، اگر آنها به عنوان علائم فیزیکی ساخته می شوند، نه این که به عنوان بخشی از یک الگوریتم رایانه ذخیره شوند، باید همان علامت در هر دو انتهای مسیر ایجاد شود.
 - هرگز نباید وارد مسیری که در آن دو علامت وجود دارد شوید[۶]

_

¹¹ Charles Pierre Trémaux

- اگر به تقاطعی رسیدید که هیچ علامتی ندارد (به جز احتمالا موردی که در مسیری که وارد شده اید)، یک مسیر بدون علامت دلخواه انتخاب کنید، آن را علامت بزنید. [۶]
 - در غیر این صورت:
- اگر مسیری که وارد آن شده اید فقط یک علامت داشت، بچرخید و از آن مسیر برگردید
 و آن را علامت بزنید. به طور خاص باید این مورد هر وقت که بن بست رسیدید رخ دهد.
- اگر نه، یکی از مسیرهای باقیمانده را با کمترین علامت (در صورت امکان بدون علامت،
 و در غیر این صورت یک) انتخاب کنید، و آن مسیر را دنبال کنید و آن را علامت بزنید.

قانون بچرخ و برگرد^{۱۲} به طور موثر هر ماز دارای حلقه را به یک ماز ساده تبدیل می کند. هرگاه راهی را پیدا کنیم که که حلقه ای را ببندد، آن را به عنوان یک بن بست در نظر می گیریم و برمیگردیم. بدون این قانون یعنی اگر به جای برگشتن به عقب، خودسرانه مسیر دیگری را دنبال کنیم، ممکن است دستری به بخش های هنوز کشف نشده ماز را قطع کنیم. زمانی که در نهایت به هدف رسیدید، مسیرهایی که دقیقا یکبار علامت گذاری شده اند، درواقع راه بازگشت به نقطه شروع را نشان میدهند. اگر خروجی وجود نداشته باشد، این روش شما را به نقطع شروع باز میگرداند که در آن همه مسیر ها دوبار علامت گذاری شده اند. در این مورد، هر مسیر دقیقا دوبار، یک بار در هر جهت طی می شود. [۶]

اساسا این الگوریتم که در قرن نوزدهم کشف شد، حدود صد سال بعد به عنوان جستجو در عمق ۱۳مورد استفاده قرار گرفت. که پیش تر راجع به الگوریتم جستجو در عمق در گراف ها صحبت کردیم. [۶]

¹² turn around and return rule

¹³ depth-first search.

۵-۴-۳ الگوريتم Dead-end filling

الگوریتم Dead-end filling یک الگوریتم برای حل ماز است که بن بست ها را پر می کند، و تنها راه های صحیح را باز می گذاریم. می توان از این الگوریتم برای حل ماز روی کاغذ یا برنامه های کامپیوتری استفاده کرد. ام این روش برای ماز های نا شناخته مناسب نیست چراکه در این روش باید تمام ماز را بررسی کند. روش بدین صورت است که ابتدا باید همه بن بست ها در ماز را پیدا کنیم و سپس مسیر را از هر بن بست تا رسیدن به اولین تقاطع پرکنیم. [۶]

۳-۴-۶- الگوريتم بازگشتي ¹⁴

اگر یک پیشنمایش از ماز به شما داده شود، یک الگوریتم بازگشتی ساده می تواند به شما بگوید چگونه به پایان برسد. به الگوریتم یک مقدار X,Y اولیه داده می شود. اگر مقدار X,Y روی دیوار نباشند، متد خود را با تمام مقادیر X,Y مجاور بررسی می کند و مطمئن می شود که قبلا از مقادیر X,Y استفاده نکرده است. اگر مقادیر X,Y مربوط به نقاط انتهایی باشد، تمام نمونه های قبلی را به عنوان مسیر صحیح ذخیره می کند. [۶]

این روش درواقع یک پیمایش اول عمق از گراف هاست که بر حسب نقاط سلول ها و یا شبکه بیان می شود.

در ادامه نمونه کدی از الگوریتم بازگشتی در زبان جاوا آمده است: [۶]

¹⁴ Recursive algorithm

```
for (int col = 0; col < maze[row].length; col++) {</pre>
            wasHere[row][col] = false;
            correctPath[row][col] = false;
    boolean b = recursiveSolve(startX, startY);
    // Will leave you with a boolean array (correctPath)
    // with the path indicated by true values.
    // If b is false, there is no solution to the maze
public boolean recursiveSolve(int x, int y) {
    if (x == endX \&\& y == endY) return true; // If you reached the end
    if (maze[x][y] || wasHere[x][y]) return false;
    // If you are on a wall or already were here
    wasHere[x][y] = true;
    if (x != 0) // Checks if not on left edge
        if (recursiveSolve(x-1, y))  { // Recalls method one to the left
            correctPath[x][y] = true; // Sets that path value to true;
            return true;
        }
    if (x != width - 1) // Checks if not on right edge
        if (recursiveSolve(x+1, y))  { // Recalls method one to the right
            correctPath[x][y] = true;
            return true;
    if (y != 0) // Checks if not on top edge
        if (recursiveSolve(x, y-1)) { // Recalls method one up}
            correctPath[x][y] = true;
            return true;
    if (y != height - 1) // Checks if not on bottom edge
        if (recursiveSolve(x, y+1)) { // Recalls method one down
            correctPath[x][y] = true;
            return true;
        }
    return false;
}
```

10 الگوريتم كوتاه ترين مسير

هنگامی که یک ماز چندین راه حل دارد، حل کننده ممکن است بخواهد کوتاه ترین مسیر را از ابتدا تا انتها پیدا کند. الگوریتم های مختلفی برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیرها وجود دارد که بیشتر آن ها از نظریه گراف ها می آیند که پیشتر راجع به آن ها صحبت کردیم. [۶]

¹⁵ Shortest path algorithm

یکی از الگوریتم های کوتاه ترین مسیر را با پیاده سازی یک الگوریتم پیمایش اول-عمق پیدا می کند. در حالی که الگوریتم *A از تکنیک اکتشافی استفاده می کند. الگوریتم پیمایش سطح اول (BFS) از یک صف برای بازدید از سلول ها به ترتیب فاصله از شروع تا پایان استفاده می کند. [۶]

هر سلول بازدید شده باید فاصله خود را از ابتدا دنبال کند یا این که بررسی کند که کدام سلول مجاور نزدیکتر به شروع باعث اضافه شدن آن به صف شده است. هنگامی که مکان انتهایی یافت شد، مسیر سلول ها را به سمت عقب تا شروع کوتاه ترین مسیر دنبال می کند، پیمایش سطح اول در ساده ترین شکل ممکن محدودیت های خود را دارد مانند پیدا کردن کوتاه ترین مسیر در گراف های وزندار. [۶]

Flood Fill الگوريتم $-\lambda-4-7$

الگوریتم Flood Fill یکی از بهترین الگوریتم های حل ماز است. این الگوریتم مقادیری را به هریک از خانه ها یا سلول ها اختصاص می دهد که این مقادیر نشان دهنده فاصله هر سلول روی ماز تا سلول مقصد است. [۷]

طرزكار الگوريتم Flood Fill

طرز كار الگوريتم بر مبناى BFS

- ۱. یک صف از جفت اعداد ایجاد کنید.
- ۲. مقدار دهی اولیه را وارد صف کنید.
- ۳. یک آرایه دو بعدی برای مکان های بازدید شد ایجاد و مقدار دهی کنید به عنوان مثال [][vis.
 - ۴. تا زمانی که صف خالی نباشد مراحل ۴.۱ تا ۴.۶ را تکرار کنید.
 - یک عنصر جلویی را از صف بگیرید.
 - آن را از صف پاک کنید.

- ذخیره کردن مقدار/ رنگ فعلی در مختصاتی که از صف خارج شده است. (مقدار قبلی)
 - مقدار/ رنگ فعلی که از صف خارج شده است را بروز کنید.
- هر ۴ جهت را بررسی کنید یعنی (x,y-1), (x-1,y), (x-1,y), (x+1,y) معتبر است یا خیر
 اگر معتبر بود بررسی کنید مقدار آن در آن مختصات باید برابر با مقدار یا رنگ قبلی باشد و
 مقدار آن در مختصات در آرایهی [][] باید ۰ باشد.
 - اگر همه شرایط بالا درست باشد، مختصات مربوطه را در صف وارد کنید و به عنوان ۱ در آرایه [][]vis قرار دهید.
 - آرایه ۲ بعدی را چاپ کنید.

پیاده سازی این الگوریتم در زبان ++C+ [۷]

```
// C++ program for above approach
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
// Function to check valid coordinate
int validCoord(int x, int y, int n, int m)
    if (x < 0 | | y < 0) {
        return 0;
    if (x >= n || y >= m) {
        return 0;
    }
    return 1;
}
// Function to run bfs
void bfs(int n, int m, int data[][8],
                     int x, int y, int color)
{
  // Visiting array
  int vis[101][101];
  // Initialing all as zero
  memset(vis, 0, sizeof(vis));
  // Creating queue for bfs
  queue<pair<int, int> > obj;
```

```
// Pushing pair of {x, y}
obj.push({ x, y });
// Marking {x, y} as visited
vis[x][y] = 1;
// Until queue is empty
while (obj.empty() != 1)
  // Extracting front pair
 pair<int, int> coord = obj.front();
  int x = coord.first;
 int y = coord.second;
  int preColor = data[x][y];
 data[x][y] = color;
  // Popping front pair of queue
 obj.pop();
  // For Upside Pixel or Cell
  if (validCoord(x + 1, y, n, m))
      && vis[x + 1][y] == 0
      && data[x + 1][y] == preColor)
   obj.push(\{x + 1, y\});
   vis[x + 1][y] = 1;
  // For Downside Pixel or Cell
  if (validCoord(x - 1, y, n, m))
      && vis[x - 1][y] == 0
      && data[x - 1][y] == preColor)
   obj.push(\{ x - 1, y \});
   vis[x - 1][y] = 1;
  // For Right side Pixel or Cell
  if (validCoord(x, y + 1, n, m))
     && vis[x][y + 1] == 0
      && data[x][y + 1] == preColor)
    obj.push(\{x, y + 1\});
   vis[x][y + 1] = 1;
  }
  // For Left side Pixel or Cell
  if (validCoord(x, y - 1, n, m))
      && vis[x][y - 1] == 0
      && data[x][y - 1] == preColor)
   obj.push(\{x, y - 1\});
   vis[x][y - 1] = 1;
 }
}
```

```
// Printing The Changed Matrix Of Pixels
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < m; j++)
      cout << data[i][j] << " ";</pre>
    cout << endl;</pre>
  cout << endl;</pre>
// Driver Code
int main()
  int n, m, x, y, color;
  n = 8;
  m = 8;
  int data[8][8] = {
   { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, },
    { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 },
    { 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 },
   { 1, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 0 },
   { 1, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 0 },
   { 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 0 },
   { 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1 },
   { 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1 },
  } ;
  x = 4, y = 4, color = 3;
  // Function Call
 bfs(n, m, data, x, y, color);
 return 0;
}
                                               خروجی الگوریتم به صورت زیر در میآید:
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 0 1 1
1 3 3 3 3 0 1 0
1 1 1 3 3 0 1 0
1 1 1 3 3 3 3 0
1 1 1 1 1 3 1 1
1 1 1 1 1 3 3 1
```

خب تا اینجا با معروف ترین الگوریتم های حل ماز آشنا شدیم حالا برای قسمت انتهایی یعنی برای زمانی که ربات اصلی مسیر درست را پیدا کرد و قرار است با ربات همکار جهت تبادل اطلاعات ارتباط برقرار کند. صحبت میکنیم که چگونه ربات می تواند با ربات همکار ارتباط برقرار کند.

۳-۵- روش های ارتباطی بین دو دستگاه

روشهای مختلفی برای انتقال اطلاعات وجود دارد که هر کدام از آنها در جای خود کاربردی هستند. میبایست با توجه به کاربرد و امکانات موجود، بهترین روش را انتخاب کرده تا با بهترین هزینه به بالاترین کیفیت دست یابیم.


چون در این پروژه اطلاعات باید به روش بی سیم انتقال یابد بنابراین از روش های دیگر ارتباطی نظیر با سیم صحبت نمیشود.

٣-۶- انتقال بي سيم:

انتقال بی سیم شکلی از رسانه های هدایت نشده است. ارتباط بی سیم هیچ پیوند فیزیکی بین دو یا چند دستگاه وجود ندارد و بصورت بی سیم این ارتباط شکل می گیرد. سیگنال های بی سیم در هوا پخش می شوند و توسط آنتن های مناسب دریافت و تفسیر می شوند.

زمانی که آنتن به مدار الکتریکی یک کامپیوتر یا دستگاه بی سیم متصل می شود، داده های دیجیتال را به سیگنال های بی سیم تبدیل می کند و در محدوده فرکانسی خود پخش می شود. گیرنده در سمت دیگر این سیگنال ها را دریاقت و آن ها را به داده های دیجیتال تبدیل می کند.


یه قسمت کوچکی از طیف های الکترو مغناطیسی را میتوان برای انتقال بی سیم استفاده کرد . [۸]



شكل ٣-١٢: طيفهاي الكترومغناطيسي. [٨]

۳-۶-۱ انتقال رادیویی^{۱۶}

فرکانس های رادیویی آسان تر تولید میشوند و به دلیل طول موج بالایی که دارند می توانند از طریق دیواره ها و ساختارها به طور یکسان نفوذ کند. فرکانس های رادیویی به شش باند تقسیم میشوند. امواج رادیویی در فرکانس های پایین تر می توانند از دیوارها عبور کنند، در حالی که فرکانس های رادیویی بالاتر می توانند در خط مستقیم حرکت کنند و به عقب برگردند. قدرت امواج فرکانس پایین در مسافت های طولانی به شدت کاهش پیدا می کند. امواج رادیویی فرکانس بالا قدرت بیشتری دارند. [۸] فرکانس های پایین تر مانند باند های VLF, LF, MF می توانند ۱۰۰۰ کیلومتر را بروی سطح زمین طی کنند. [۸]



شکل ۳–۱۳: انتقال رادیویی. [۸]

۳-۶-۲- انتقال مایکروویو۱۷


امواج الکترومغناطیسی بالای ۱۰۰ مگاهرتز تمایل دارند در یک خط مستقیم حرکت کنند و سیگنال ها را میتوان با تابش آن امواج به سمت یک ایستگاه خاص ارسال کرد. از آنجایی که امواج

¹⁷ Microwave Transmission

¹⁶ Radio Transmission

مایکروویو در خطوط مستقیم حرکت میکنند، فرستنده و گیرنده هردو باید در یک راستا باشند تا کاملا در خط دید هم دیگر قرار بگیرند. [۸]

امواج مایکروویو می توانند دارای طول موج بین ۱ میلی متر تا ۱ متر و فرکانس بین ۳۰۰ مگاهرتز تا ۳۰۰ گیگاهرتز باشند. [۸]



شكل ٣-١٤: انتقال مايكروويو. [٨]

آنتن های مایکروویو امواج را متمرکز میکنند و پرتویی را از آن میسازند. همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، چندین آنتن را میتوان برای رسیدن به نقاط دورتر تراز کرد. امواج مایکروویو فرکانس بالاتری دارند و در دیوار نفوذ نمیکنند. [۸]

انتقال مایکروویو به شدت به شرایط آب و هوایی و فرکانس مورد استفاده بستگی دارد. [۸]

۳-۶-۳ انتقال مادون قرمز ^{۱۸}

موج مادون قرمز بین طیف مرئی و امواج مایکروویو قرار دارد. دارای طول موج ۷۰۰ نانومتر تا ۱ میلی متر و محدوده فرکانس از ۳۰۰ گیگاهرتز تا ۴۰۰ تتاهرتز است. [۸]


امواج مادون قرمز برای اهداف ارتباطی با برد بسیار کوتاه همانند تلویزیون و ریموت ها استفاده می شود. مادون قرمز در یک خط مستقیم حرکت می کند، ازین رو طبیعتا جهت دار است. به دلیل محدوده فرکانس بالا، مادون قرمز نمی تواند از موانع مانند دیوار عبور کند. [۸]

¹⁸ Infrared Transmission

۳-۶-۴- انتقال نوری۱۹

بالاترین طیف الکترومغناطیسی که میتواند برای انتقال داده استفاده شود، سیگنالینگ اپتیک یا نوری است. که این امر به وسیله لیزر محقق میشود. [۸]

به دلیل استفاده از نور، فرکانس تمایل دارد که کاملا در خط مستقیم حرکت کند. بنابراین فرستنده و گیرنده باید در خط دید هم دیگر باشند. از آنجایی که انتقال لیزر یک جهته است، در هردو انتهای ارتباط، لیزر و ردیاب باید عکس هم نصب شوند. پرتو لیزر عموما ۱ میلی متر عرض دارد، در نتیجه دقت کار برای تراز کردن دو گیرنده که دور از هم قرار دارند به وسیله منابع لیزر بالاست. [۸]



شکل ۳–۱۵: انتقال نوری [۸]

لیزر به عنوان فرستنده (TX) و آشکارسازهای عکس به عنوان گیرنده (RX) کار می کند.


لیزرها نمی توانند از موانعی مانند دیوار ها، باران، مه غلیظ نفوذ کنند. علاوه بر آن، پرتو لیزر توسط باد، دمای اتمسفر یا تغییر دما در مسیر تغییر می کند. لیزر یک انتقال داده امن است زیرا آسیب زدن به لیزر با عرض ۱ میلی متر بدون قطع کانال ارتباطی بسیار دشوار است. [۸]

-

¹⁹ Light Transmission

خب راجع به روش های انتقال داده بی سیم به صورت کلی صحبت شد. به طور خاص برای این پروژه از روش وایرلس برای ایجاد این ارتباط بین دو دستگاه استفاده شده است .

برای ارتباط وایرلس بین دو دستگاه از ماژول NRF24L01 استفاده شده است، راجع این ماژول و روش راه اندازی آن به طور مفصل در فصل بعد پرداخته شده است.



شكل ٣-١٤: ماژول وايرلس NRF24L01 [١١]

این چیپ در واقع یک ماژول عالی و نسبتا ارزان برای ارسال و دریافت اطلاعات از طریق وایرلس با خطای بسیار پایین است. چون فرکانس بالایی در حدود ۲.۴ گیگاهرتز دارد براحتی از اجسامی همانند دیوار و موانع دیگر عبور می کند و باعث می شود برد بیشتری به ما بدهد. [۱۱]

فصل چهارم ابزارها و راهاندازی آن ها

$^{1-4}$ معرفی میکروکنترلر 1 استفاده شده

ابتدا یه تعریفی از میکروکنترلر داشته باشیم ببینم میکروکنترولر چیست؟

میکروکنترولر چیست؟

میکروکُنترولر (به انگلیسی: Microcontroller) گونهای ریزپردازنده است که دارای حافظه دسترسی تصادفی (RAM) و حافظه فقطخواندنی (ROM)، تایمر، پورتهای ورودی و خروجی (I/O) و درگاه ترتیبی (Serial Port) پورت سریال) درون خود تراشه است، و میتواند به تنهایی ابزارهای دیگر را کنترل کند. به عبارت دیگر یک میکروکنترلر، مدار مجتمع کوچکی است که از یک CPU کوچک و اجزای دیگری مانند تایمر، درگاههای ورودی و خروجی آنالوگ و دیجیتال و حافظه تشکیل شدهاست. میکروکنترولر یا ریز کنترل گر یک تراشه IC است که درواقع مغز ربات شما است که برای کنترل دستگاه های دیگر برنامه نویسی میشود. [۱۲]

انواع ميكروكنترلر

میکروکنترلرها انواع گوناگونی دارند. میکروکنترلرهای ARM ، میکروکنترلرهای AVR ، میکروکنترلر است . [۱۲] میکروکنترلر است . [۱۲] میکروکنترلر است . [۱۲] میکروکنترلر است . وقت و غیره بخشی از انواع میکروکنترلر است . از برای ساخت ربات های میکروماوس بسته به وقت و هزینه و کارایی که از ربات انتظار دارید میتوانید یکی از میکروکنترلر ها را انتخاب کنید.

خب با توجه به وقت محدودی که در اختیار داشتیم از پلت فرم آردوینو ۲۱ استفاده کردیم که این پلت فرم از میکرو کنترلر AVR Atmega328 ساخته شده است.

حال برای آن که بیشتر با آردواینو آشنا بشیم به تصویر زیر نگاه کنید که یک نمونه از پلت فرم آردوینو است.

²⁰ Microcontroller

²¹ Arduino

أردوينو

آردوینو به انگلیسی: Arduino) یک پلتفرم سختافزاری و نرمافزاری متنباز است. پلتفرم آردوینو شامل یک میکروکنترلر تکبردی متنباز است که قسمت سختافزار آردوینو را تشکیل میدهد. علاوه بر این، پلتفرم آردوینو یک نرمافزار آردوینو طراحی پلتفرم آردوینو یک نرمافزار آردوینو طراحی شدهاست و یک بوت لودر نرمافزاری که بر روی میکروکنترلر بارگذاری میشود را در بر میگیرد. پلتفرم آردوینو به منظور تولید سریع و ساده پروژههای سختافزاری تعاملی و ساخت وسایلی که با محیط تعامل داشته باشند طراحی شدهاست،البته بردهای آردوینو اهداف آموزشی را نیز دنبال میکنند. [۱۳]



شكل ۴-۱: آردوينو مدل اونو [۱۳]

توجه داشته باشید همانطور که در توضیحات بالا اشاره شد آردواینو ابزار مناسبی برای ساخت دستگاه های صنعتی و حرفه ای نیست و صرفا به عنوان یک ابزار مناسب و سریع و ارزان برای اهداف آزمایشگاهی و آموزشی و پروژه های ساده و نیمه حرفه ای دانشگاهی و ... مناسب است.

اگر قصد ساخت ربات حرفه ای برای مقاصد تجاری و صنعتی و مسابقات مختلف رسمی را دارید آردوینو گزینه مناسبی نیست.

۲-۴ انتخاب سنسور ها و نحوه راهاندازی آن

خب بعد از این که میکرو مورد نظر را انتخاب کردیم برای این که بتوانیم مانع ها را در مسیر تشخیص دهیم باید سنسور هایی را انتخاب کرد که بتوانند این کار را انجام دهند که در ادامه به چند نمونه ازین سنسور ها اشاره شده است.

سنسور:

سنسور (sensor) یعنی حس کننده و از کلمه sens به معنی حس کردن گرفته شده و می تواند کمیت هایی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیت های الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل کند .[۱۸]

اما سنسور ها در ربات:

سنسورها اغلب برای در ک اطلاعات تماسی، تنشی، مجاورتی، بینایی و صوتی بهکار میروند. عملکرد سنسورها بدینگونه است که با توجه به تغییرات فاکتوری که نسبت به آن حساس هستند، سطوح ولتاژی ناچیزی را در پاسخ ایجاد میکنند، که با پردازش این سیگنالهای الکتریکی میتوان اطلاعات دریافتی را تفسیر کرده و برای تصمیمگیریهای بعدی از آنها استفاده کرد.

خب در این پروژه چون با سنسور های محیطی سر کار دارد فقط به این سنسور ها اشاره شده است.

سنسور محيطي چيست؟

این سنسور ها درواقع اطالاعات رو از میحط خارج و موقعیت ربات با اشیای اطراف را دریافت می کنند. برای این که بتوان موقعیت ربات با موانع اطرافش را دریافت کرد می توان از سنسور هایی نظیر سنسور نوری، سنسور حسگر مجاورتی مادون قرمز، آلتراسونیک، سنسور IR و.. استفاده کرد. [۱۸]

سنسور شدت نور

برخی از سنسور ها تنها دو پایه دارند. این سنسور ها درواقع، مقاومت هایی هستند که در اثر قرار گیریدر وضعیت های مختلف، مقاومت آن ها تغییر می کند. [۱۸]

سنسور شدت نور یکی از این سنسور هاست. در اثر افزایش شدت نور، مقاومت الکتریکی این سنسور کاهش می یابد. [۱۸]



شکل ۴-۲: سنسور شدت نور [۱۸]


با توجه به این که آردواینو نمی تواند مقاومت را مستقیما اندازه گیری کند،

باید به طریقی تغییرات در مقاومت سنسور را به تغییرات ولتاژ تبدیل کرد. [۱۸]

یکی از رایج ترین روشها برای این کار، استفاده از تقسیم ولتاژ است.

77 سنسور فاصله سنج اولتراسونیک 77

ماژول فاصله سنج اولتراسونیک با ارسال یک موج صوتی و محاسبه زمان بازگشت موج به سنسور پس از برخورد با مانع، فاصله سنسور تا مانع را محاسبه کند. این سنسور برای ساخت ربات های ماز و ربات های obstacle avoidance و کاربردهایی ازین قبیل استفاده می شود. [۱۸]



شکل ۴-۳: طرز کار ماژول اوولتراسونیک


همانوطر که در تصویر بالا میبینید ماژول HC-SR04 چهار پایه دارد. پایه های VCC و GND به ترتیب به ۵ ولت و GND آردواینو متصل میشود. و دو پایه دیگر یعنی Trig و Echo به پین های دیجیتال آردواینو متصل میشود هرچند در آردواینو میتواند پایه های آنالوگ را هم به دیجیتال تبدیل کرد بنابراین در صورت کمبود فضا میتوانید از پایه های آنالوگ آردواینو به عنوان پایه های دیجیتال استفاده کنید.

²² Ultrasonic sensor

۴-۳-۱ طرز کار اولتراسونیک:


با ارسال موج فراصوتی توسط سنسور فاصله سنج اولتراسونیک و محاسبه زمان بازگشت آن پس از برخورد با مانع، میتوان فاصله سنسور تا مانع را بدست آورد. امواج فراصوتی مانند امواج صوتی، با سرعت ۳۴۰ متر بر ثانیه در فضا حرکت میکنند. [۱۸]

لازم به ذکر است که مسافت طی شده توسط موج فراصوتی از ارسال تا برگشت، دو برابر فاصله سنسور از مانع است; در نتیجه برای بدست آوردن فاصله، باید مسافت طی شده توسط موج، در بازه ارسال تا دریافت موج را تقسیم بر دو کرد. [۱۸]



شکل۴-۴: طرز کار ماژول اوولتراسونیک [۱۸]

باتوجه به سرعت بالای موج فراصوتی، در محاسبات و کدنویسی از واحد میکروثانیه (10^{-6} ثانیه) استفاده می شود. در نتیجه سرعت صوت به جای 70^{+0} متر بر ثانیه 10^{+0} سانتی متر بر میکروثانیه محاسبه می شود. [۱۸]



۴-۳-۲ نحوه ایجاد موج فراصوتی:

برای ایجاد موج فراصوتی، ابتدا ۲ میکروثانیه، پایه Trig در وضعیت LOW قرار داده می شود تا اطمینان حاصل شود که پین Trig از قبل در وضعیت HIGH قرار ندارد. سپس به مدت ۱۰ میکروثانیه، این پین در وضعیت HIGH قرار داده می شود. با استفاده از دستور pulseIn در آردواینو، زمان رسیدن پالس ارسالی به پین Echo اندازه گیری و به مسافت تبدیل می شود. [۱۸]

۳-۳-۴ نحوه عملکرد pulseIn

دستور pulseIn منتظر میماند که pin در وضعیت فعال قرار گیرد به عنوان مثال

pulseIn(echoPin,HIGH);

در دستور بالا آردواینو منتظر میماند که پین Echo در وضعیت HIGH قرار گیرد وقتی یک پالس HIGH به پین میرسد، دستور pulseIn، مدت زمانی که پین در وضعیت LOW بوده تا ابتدای دریافت پالس HIGH را برمی گرداند. [۱۸]

۴-۳-۴ کد نوشته شده برای اندازه گیری مسافت سنسور تا مانع در آردواینو:

```
int trigPin=3;
int echoPin=2;
long duration;
int distance;
int incomingByte = 0; // for incoming serial data

void setup() {
   pinMode(trigPin,OUTPUT);
   pinMode(echoPin,INPUT);
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   Serial.print("Distance: ");
```

```
Serial.println(getDistanceFromSensor());

int getDistanceFromSensor() {
    digitalWrite(trigPin,LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin,HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin,LOW);
    duration=pulseIn(echoPin,HIGH);
    distance=duration*0.034/2;
    return distance;
}
```

در این پروژه از از سه سنسور اولتراسونیک برای تشخیص موانع در جهات مختلف اسفاده شده. در صورت وقت کافی می توانید از ترکیب سنسور های نوری و IR و اولتراسونیک استفاده کنیده برای بالا بردن دقت هرچند باید به سایز ربات خود هم دقت کنید بعد سنسور مورد نظر را انتخاب کنید.

استفاده از سه سنسور برای اینکار اشکالاتی را ایجاد کرد و این حالت استفاده از سه سنسور اولتراسونیک برای ساخت ربات های حرفه ای اصلا توصیه نمی شود و این که با وجود سه سنسور اما باز هم قسمت هایی از فضا را ممکن است پوشش ندهد. اگر قرار است از این سنسور ها در بهینه ترین حالت استفاده کنید بهتر است از یک سروو موتور ۱۸۰ درجه استفاده کنید که در این حالت ما فقط نیاز به یک سنسور اولتراسونیک داریم و چرخش های ۱۸۰ درجه سروو موتور باعث می شود فضای بسیار بیشتری توسط سنسور پوشش داده شود و همچنین دقت کار بالا رود، اما همیشه دقت، کاهش سرعت را به همراه دارد و با اینکار عملا سرعت را از دست می دهید ولی در عوض دقت را بدست می آورید این حالت برای ربات هایی که نیاز به سرعت دارند مانند ربات های میکرو ماوس و .. مناسب نیست و برای اینکار باید سنسور های مناسب به تعداد مورد نیاز برای پوشش کل فضا و همچنین دقت کافی استفاده شود.

۴-۴- انتخاب موتور

موتورها یکی از مکانیزم های اصلی حرکت ربات ها هستند. موتور ها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آنها وظایف خاصی را انجام میدهند. بعضی از موتور ها را میتوان به چرخ هایی متصل کرد که روبات را به اطراف حرکت دهد. بر اساس پروژه مورد نظر باید موتور خود را انتخاب کنیم که برای اینکار باید یکسری فاکتورها در انتخاب موتور را در نظر بگیریم که در ادامه به آن اشاره میکنیم.

عوامل مهم در انتخاب موتور:

ا. سرعت: سرعت همان حداکثر دور موتور است که معمولاً با دور در دقیقه یا RPM اندازه گیری میشود.
 ۱ دور در دقیقه به این معنی است که محور موتور هر دقیقه یک بار کاملاً به دور دایره می شود.
 ۱ دور در دقیقه به این معنی است که محور موتور هر دقیقه یک بار کاملاً به دور دایره می شود.
 ۱ دور در دقیقه به این معنی است که محور موتور موتور هر دقیقه یک بار کاملاً به دور دایره می شود.
 ۱ دور در دقیقه به این معنی است که محور موتور هر دقیقه یک بار کاملاً به دور دایره می شود.
 ۱ دور در دقیقه به این معنی است که محور موتور هر دقیقه یک بار کاملاً به دور دایره می شود.
 ۱ دور در دقیقه به این معنی است که محور موتور هر دقیقه یک بار کاملاً به دور دایره می شود.
 ۱ دور در دقیقه به این معنی است که محور موتور هر دقیقه یک بار کاملاً به دور دایره می شود.
 ۱ دور در دقیقه به این معنی است که محور موتور هر دقیقه یک بار کاملاً به دور دایره می شود.
 ۱ دور در دقیقه به این معنی است که محور موتور عربی است که محور موتور عربی باز کاملاً به دور دایره این معنی است که موتور عربی باز کاملاً به دور داری سرعت حداقل ۱۰۰۰ داری سرعت داری سر

۲. گشتاور : گشتاور اندازه گیری میزان قدرت خروجی موتور است. یعنی حداکثر وزنی که موتور
 می تواند بلند کند چقدر است. [۹]

به طور معمول ، هرچه دور موتور بیشتر باشد ، گشتاور آن کمتر است و بالعکس. بنابراین در طراحی و ساخت ربات، پیدا کردن موتورهایی با تعادل مناسب سرعت و گشتاور امری بسیار مهم است. [۹]

محرک های ربات

سه نوع محرک در ربات ها وجود دارد:

- Pneumatic actuators •
- Hydraulic actuators
 - Electric actuators •

اکثریت قریب به اتفاق ربات ها از موتورهای الکتریکی استفاده می کنند که اغلب از موتورهای DC گیربکس دار و بدون جاروبک در روبات های قابل حمل یا موتورهای AC در ربات های صنعتی و ماشین های CNC استفاده می کنند. این موتورها اغلب در سیستم هایی با بارهای سبک تر ترجیح داده می شوند و شکل غالب حرکت چرخشی است. [۹]

که در اینجا به طور خاص روی موتور های الکتریکی تمرکز شده است.

موتورهای الکتریکی: این نوع موتور ها انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. امروزه این نوع موتور ها رایج ترین نوع موتور در ساخت ربات ها است. آن ها همچنین در ربات هایی با اندازههای مختلف به خوبی عمل می کنند، نسبت به توان خروجی خود فشرده هستند و دارای آلودگی ناچیز هستند.

اگرچه موتور های الکتریکی رایج ترین نوع موتور در ساخت ربات ها هستند اما مشکلاتی نیز دارند نظیر این که سیستم فرمان پیچیده تری در مقایسه با سایر انواع موتورها نیاز دارند. [۹]

انواع موتور هاى الكتريكي

• موتورهای جریان متناوب ^{۲۳}(AC): جریان متناوب در پریزهای دیواری رایج موجود است. موتورهای AC از این منبع انرژی برای تولید القای الکترومغناطیسی استفاده می کنند. مهندسان از مکانیسمهای AC در موقعیت هایی که نیاز به سرعت ثابت دارند، استفاده می کنند. با این حال، این موتورها برای استفاده در صنعت رباتیک مناسب نیست و برای مقیاس های صنعتی بزرگ و با گشتاور بالا هستند. [۹]

41

²³ Alternating current (AC) motors

- موتور های جریان مستقیم ^{۲۴}(DC): معمولا این نوع موتورها با باتری تغذیه میشوند.مکانیسمهای DC در طیف وسیعی از اندازه ها ظاهر میشوند و محدوده های بار بسیار متغیر، به علاوه زمان پاسخ و تحرک سریع در مقایسه با مدل هایی که از برق شهرتغذیه میشوند ارائه میکنند.
- سروو موتور ^{۲۵}ها: این موتورها به طور خلاصه "Servo" نامیده می شوند، از جمله سرووهای صنعتی، برخی از دقیق ترین موتور های موجود هستند.آنها در حین کار از تنظیمات خطای فوری پشتیبانی می کنند. اگر به موقعیت یابی دقیق به همراه گشتاور بالا در پکیج کوچک نیاز دارید، این موتورها برای بازوهای رباتیک و دیگر انواع ربات و کوبات ^{۲۶}عالی هستند. هنگام کار با سرووها ممکن است بین حرکات تاخیر وجود داشته باشد. [۹]
- موتور های پله ای ^{۲۷}یا استپر موتور ها: استپر موتور یا استپ موتور یا موتور پله ای یک موتور براشلس الکتریکی dc است که یک دور کامل ۳۶۰درجه را به تعدادی پله یا استپ مساوی تقسیم میکند. این موتور ها می توانند تا هنگام نگه داشتن یک جسم، گشتاور بالا و همچنین موقعیت یابی دقیق برای هر مرحله را فراهم کنند. دقت این موتورها در حدود ۲۰۰۱ درجه و ۲۰۰۱ میلی متر است. گشتاور کلی مشابه موتورهای سروو است. کارکرد موتورهای پله ای نسبت به انواع دیگر از نظر تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز تا حدودی گران تر است.

چگونه موتور مناسب برای ربات خود انتخاب کنیم؟

برای انتخاب موتور برای پروژه های رباتیک بعدی خود میتوانید نکات بالا را مرور کنید. با این حال قبل این که یکبار دیگر موارد بالا را بخوانید، لیستی از ویژگی هایی که در ربات خود نیاز دارید ایجاد کنید.

²⁴ Direct current (DC) motors

²⁵ Servo motors

²⁶ cobot

²⁷ Stepper motors

میتوانید به عنوان مثال این سوال ها را در لیست خود بپرسید.

ربات چه وظیفهای را انجام خواهد داد، و میزان خطای شما برای حرکات آن چقدر باید باشد؟

محیط مورد نظر را از نزدیک مطالعه کنید تا درک لازم برای آلودگی نیز درک کنید، آلودگی موتور نه تنها عامل اصلی خرابی موتورها است، بلکه تهدیدی برای کیفیت محصول در محیط های تولیدی ریسک گریز هست.

نکات اصلی دیگر در انتخاب موتور که باید به آن دقت شود:

- نسبت اندازه به توان:^{۲۸} در چه مقیاسی میسازید؟ آیا ربات نیاز به حرکت در محیط های باریک دارد یا قدرت موتور مهم تر از اندازه است؟ [۹]
- محدودیت های بار^{۲۹}: انواع درایوهایی که برای ربات خود انتخاب میکنید به گشتاور کافی برای مقابله با بارهای مورد انتظاری که حمل میکند نیاز دارند. [۹]
- دقت: وقتی ربات در حال حرکت هست، تحمل انحراف چقدر است؟ آیا به موتوری نیاز دارید که تصحیح خطا را در لحظه انجام دهد؟ [۹]
- قابلیت اطمینان ۳: بخش تعمیر و نگهداری شما چقدر پرسنل دارد؟ هرچند وقت یکبار میخواهید تعمیر و نگهداری ربات خود را انجام دهید؟ [۹]
- مصرف منابع: موتور های پله ای در حالت آماده به کار نیز انرژی مصرف می کنند، اما گاهی اوقات آنها تنها انتخاب هستند. [۹]

²⁸ Size to power ratio

²⁹ Load limits

³⁰ Reliability

خب راجع موتور های مختلف صحبت شد که بسته به پروژه مورد نظر باید انتخاب شوند چرا که بدون موتور ها عملا ربات هیچ است و باید در انتخاب موتور دقت لازم را بشود.

اما برای این پروژه چون وقت بسیار محدود بود و باید بسرعت تصمیم گیری میشد از موتور های گیربکسی پلاستیکی استفاده شده است.



شكل ۴-۶: موتور گيربكسي پلاستيكي


همانطور که در تصویر بالا میبینید موتور های گیربکسی پلاستیکی به این شکل هستند، اما متاسفانه این نوع موتور ها که در بازار هست از کیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند و تراز کردن موتور ها برای این که با سرعت مشابه حرکت کنند کار دشواری است. چرا که این موتور ها رو برد به خوبی عمل نمی کنند و در پیاده سازی رباتتان به درستی عمل نمی کنند و انتظارات را برآورده نمی کند در این پروژه برای هر ربات از دو عدد ازین موتورهای گیربکسی استفاده شده اما روی برد متاسفانه یکی از موتور جریان بیشتری می کشد و تند تر می چرخد. که برای حل این موضوع می توان از ترانزیستور های قدرتی نظیر TIP42 می کشد و تند تر می چرخد. که برای حل این موضوع می توان از ترانزیستور های قدرتی نظیر مورت مشابه حرکت کند. اما این موتور ها از دقت خوبی برخوردار نیستند و بعد از تجربه کردن پیشنهاد می شود از این نوع موتور ها برای ساخت چنین ربات هایی استفاده نشود تنها مزیت این نوع موتور ها قیمت آن است که ارزان قیمت هستند اما برای مصارف حرفه ای و دقیق مناسب نیستند. در صورت داشتن بودجه کافی از موتورهای باکیفیت تر DC یا استیر موتور ها یا سروو موتور ها با قابلیت تنظیم PWM استفاده کنید تا در اجرا پروژه به مشکل نخورید و ربات بدرستی تست ها را پشت سر بگذارد.

همچنین یکی دیگر از راهکارهایی که میتوان برای حل این موضوع استفاده کرد، استفاده از PID کنترلر است. که در سیستم های کنترل خطی با این کنترل کننده آشنا شدیم.

۴-۵- PID کنترلر چیست؟

PID مخفف انتگرال ^{۳۱}و مشتق^{۳۱}است. این نام از روش هایی در مورد نحوه برخورد چنین کنترل کننده ای فقط در سیستم کننده ای با اغتشاش در سیستم گرفته شده است. با این حال، چنین کنترل کننده ای فقط در سیستم های دارای فیدبک وجود دارد. [۱۴]

سیستم فیدبک دار سیستمی است که بخشی از خروجی به ورودی فیدبک میشود.



شکل۴-۷: یک سیستم فیدبک با کنترل کننده PID (۱۴

عملکرد این کنترل کننده به این صورت است که سیگنال یا سیگنال هایی را به عنوان خطا از ورودی دریافت می کند و سپس عملیاتی را روی آن انجام می دهد و در نهایت خروجی شان باهم جمع می شود. خروجی این مجموعه همان خروجی کنترل کننده PID است که برای اصلاح خطا به سیستم فیدبک داده می شود. [۱۴]

فرمول استاندارد PID به شکل زیر است:

³¹ Integral

³² Derivative

$$y(t) = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T d\frac{de}{dt} \right) \quad (\Upsilon - \Upsilon)$$

با توجه به رابطه بالا تابع تبدیل به صورت زیر بهدست می آید:


$$G_c = K_{p+} \frac{Ki}{S} + K_d S$$
 (٣-٤)

با استفاده از PID کنترلر می توان خطا را تا حد زیادی کاهش داد و سرعت موتور ها با تقریب زیادی مشابه شوند. [۱۴]

۴-۵-۱- پیاده سازی PID کنترلر با استفاده از Arduino :

برای اینکه بتوان از PID کنترلر استفاد شود باید از موتور های دارای انکودر چرخشی ^{۳۳}یا رمزگذار چرخشی استفاده شود تا با استفاده از آن بتوان موقعیت شفت و در نهایت موقعیت چرخ های ربات را مشخص کرد. [۱۴]

کاری که باید انجام داد این است که هر زمان که چرخ از موقعیت خود خارج شد، موتور بچرخد، علاوه بر این موتور از طریق مدولاسیون عرض پالس، یا همان PWM کنترل می شود هرچه عرض پالس بیشتر باشد موتور تندتر می چرخد. [۱۴]



شكل ۴-٨: كنترل موتور ها از طريق PWM با PID كنترلر

³³ rotary encoder

۲-۵-۴ کد نوشته شده در نرم افزار Arduino برای پیاده سازی PID کنترلر:

```
#include <PID v1.h>
#define PIN INPUT 0
#define PIN OUTPUT 3
//Define Variables we'll be connecting to
double Setpoint, Input, Output;
//Specify the links and initial tuning parameters
double Kp=2, Ki=5, Kd=1;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
void setup()
 //initialize the variables we're linked to
 Input = analogRead(PIN INPUT);
 Setpoint = 100;
 //turn the PID on
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
}
void loop()
{
 Input = analogRead(PIN_INPUT);
myPID.Compute();
analogWrite(PIN OUTPUT, Output);
}
```

۴–۶– درایور موتور

یک کنترل کننده موتور یک دستگاه الکترونیکی است (معمولاً به شکل یه مدار بدون پوشش و محفظه است) که به عنوان یک دستگاه واسطه بین میکروکنترلر، یک منبع تغذیه یا باتری و موتورها عمل می کند.اگرچه میکروکنترلر (مغز ربات) سرعت و جهت موتور را مشخص میکند، اما به دلیل محدودیت زیاد در تغذیه خروجی (جریان و ولتاژ) نمیتواند آن ها را مستقیما هدایت کند. از طرف دیگر درایور موتور میتواند جریان را در ولتاژ مورد نظر فراهم کند اما نمیتواند تصمیم بگیرد که موتور تا چه میزان سریع بچرخد.بنابراین، میکروکنترلر و کنترل کننده موتور باید باهم کار کنند تا موتور به طور مناسبی حرکت کند. معمولا میکروکنترلر میتواند از طریق یک روش ارتباطی ساده مانند (UART(serial یا PWMبه کنترل کننده موتور دستوالعملی برای چگونگی تغذیه موتور بدهد. هم چنین برخی از کنترل کننده های موتور را می توان به صورت دستی و با استفاده از ولتاژ آنالوگ کنترل کرد (معمولاً با یک پتانسپومتر ایجاد میشود).اندازه و وزن فیزیکی کنترل کننده موتور میتواند بسیار متفاوت باشد، از یک دستگاه کوچکتر از نوک انگشتتان برای کنترل یک ربات کوچک sumo تا یک کنترل کننده سنگین وزن چند کلیوگرمی. اندازه و وزن کنترل کننده ربات معمولا کمینه تاثیر را روی ربات دارد، تا زمانی که شما با رباتهای خیلی کوچک و یا هواپیماهای بدون سرنشین کار می کنید که در این حالت کوچکترین وزنها هم تاثیر گذار خواهد بود. اندازه کنترل کننده موتور معمولاً به حداکثر جریانی که میتواند فراهم کند وابسته است. جریان بیشتر به معنی استفاده از سیم هایی با قطر بزرگتر است. [۱۵]

درایور موتور Motor Driver از مدارهای مهم در رباتیک و پروژههای مختلف میباشد. دسته بندی درایور موتور موتور بر اساس نوع تراشه و میزان ولتاژ و به خصوص جریان عبوری از درایور اهمیت دارد. انواع درایور موتور Servo Motor Driver و یا سرو موتور Motor Driver موتور DC موتور کنید. از آنجایی که راه اندازی موتورهای مختلف نیاز به تامین جریان و ولتاژ مجزا دارد، برای

مدیریت موتور Motor هم نیاز به تراشه و مدار کنترل موتور Motor Driver میباشد. همانطور که توضیح داده شد، بر اساس جریان عبوری و ولتاژ قابل عبور توسط ماژول دسته بندی میشوند.

درایور موتور Motor Driver یا راه انداز موتور برای به حرکت در آوردن موتور به کار میروند. این نوع مدارها به ازای اطلاعات دریافتی از میکرو و یا کنترل کننده، ولتاژ مورد نیاز موتور را تامین میکنند.

۴-۶-۱ درایورهای مختلف موتور برای ربات های خودران:

همانطور که پیشتر اشاره شد ربات های خودران توسط یک میکروکنترلر کنترل میشوند. از درایور های Fireblade و Viper Motor می توان برای ارتباط میکرو با موتور استفاده کرد. به غیر از این درایور های L293D ، L298N و وجود دارد.

L293D در شیلدهای مختلف مانند Auton Shield, Xbee Shield, Starter Shield استفاده می شوند. چراکه در موتورهای جریان پایین که معمولا در ربات های خودران کوچک استفاده می شود بهترین است. L298N یک درایور دو موتوره است که می تواند به شما کمک کند تا موتور هایی که حداکثر ۲ آمپر جریان دارند مانند موتور های BO، موتور های گیربکسی متصل کند.برای موتور های رابطی که جریان بالا می کشند، می توان سری BO، موتور های گیربکسی متصل کند.برای موتور های رابطی که جریان بالا می کشند، می توان سری Fireblade series – Fireblade 10A, Fireblade 30A (بدون کنترل سرعت) یا درایور موتور وایپر ۲۴ (کنترل کننده سرعت) با توجه به کاربرد مورد نظر انتخاب کرد.در این پروژه به طور خاص دو ماژول درایور L298N و L9110 راه اندازی می شود.

49

³⁴ Viper motor driver


۲-۴- ماژول درايور L298N و راه اندازي آن :



شکل ۴-۹: .ماژول درایور L298N

این درایور یکی از ارزان ترین و کاربردی ترین ماژول های کنترل موتور در بازار می باشد که می توان با آن دو موتورها را با این درایور راهاندازی کرد.

۲-۷-۴ راهاندازی درایور L298N با آردوینو



شکل ۴-۱۰: مدار راهانداز موتورهای dc بهوسیله ماژول ۱۳۵۹۵۳ و آردوینو در نرمافزار پروتئوس

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود برای راه اندازی موتور های dc با استفاده از این ماژول باید به این صورت عمل شود. موتور ها باید به پایه های Out2 و Out3 و Out3 متصل شوند. پایه ۱۲ ولت ماژول باید به سر مثبت باتری متصل شود و پایه Out3 باید به سر منفی باتری و آردوینو و پایه Out3 ماژول به Out3 ولت آردوینو متصل شود.

سپس پایه های ورودی ماژول به پایه های دیجیتال آردوینو متصل شود و اینکه برای کنترل سرعت موتور باید پایه های $^{\sim}$ مشخص شده است متصل شود تا باید پایه های $^{\sim}$ مشخص شده است متصل شود تا به توان از طریق دستور (anlogWrite (en, pwm) آردوینو می توان سرعت موتور ها را کنترل کرد.

۲-۷-۴ کد نوشته شده برای راه اندازی ماژول L298N

کد نوشته شده براساس مدار بالا که در شکل (۴-۱۰) نشان داده شده است نوشته شده است:

```
#define MA1 6 // Motor A pins
#define MA2 7
#define MB1 8 // Motor B pins
#define MB2 9
#define EnB 10
#define EnA 5
#define PWM RIGHT 200
#define PWM LEFT 200
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(MA1, OUTPUT);
  pinMode(MA2, OUTPUT);
  pinMode(MB1, OUTPUT);
  pinMode(MB2, OUTPUT);
  pinMode(EnA, OUTPUT);
  pinMode(EnB, OUTPUT);
}
void loop() {
  forward();
  delay(1000);
  Stop();
void forward() {
                  //function of forward
```

```
digitalWrite(MA1, HIGH);
 digitalWrite(MA2, LOW);
 digitalWrite(MB1, LOW);
 digitalWrite(MB2, HIGH);
 analogWrite(EnA, PWM LEFT);
 analogWrite(EnB, PWM RIGHT);
}
digitalWrite (MA1, HIGH);
 digitalWrite (MA2, 0);
 digitalWrite (MB1, HIGH);
 digitalWrite(MB2, 0);
 analogWrite(EnA, PWM LEFT);
 analogWrite(EnB, PWM RIGHT);
}
void Stop() {
                       //function of stop
 digitalWrite(MA1, LOW);
 digitalWrite(MA2, LOW);
 digitalWrite(MB1, LOW);
 digitalWrite(MB2, LOW);
 analogWrite(EnA, PWM LEFT);
 analogWrite(EnB, PWM RIGHT);
digitalWrite(MA1, HIGH);
 digitalWrite(MA2, LOW);
 digitalWrite(MB1, LOW);
 digitalWrite(MB2, HIGH);
 analogWrite(EnA, PWM LEFT);
 analogWrite(EnB, PWM RIGHT);
```

۴-۸- ماژول درایور L9110S و راه اندازی آن :

این ماژول یک ماژول درایور دوکاناله جمع وجور و ارزان قیمت برای راه اندازی موتور ربات های کوچک است. این ماژول دارای دو تراشه دارایور موتور مستقل است که هرکدام از آنها میتوانند تا ۸۰۰ میلی آمپر جریان را افزایش دهند. ولتاژ کاری این ماژول بین ۲.۵ تا ۱۲ ولت است، که این ماژول را قادر میسازد با هر میکروکنترلر ۳.۳ و ۵ ولت استفاد شود.

موتورها از طریق دو ترمینال پیچی به ماژول متصل میشوند. سیگنال مدولاسیون عرض پالس PWM برای کنترل سرعت موتور و یک خروجی دیجیتال برای تغییر جهت استفاده میشود. ماژول همچنین می تواند برای راه اندازی استپر موتورهای ۴ سیمه ۲ فاز نیز استفاده شود. نصب آن روی ربات یا پروژه های دیگر به آسانی انجام میشود.






شكل ۴-۱۱: ماژول درايور L9110S

۴-۸-۱ راه اندازی ماژول درایور L9110S با آردوینو:

راه اندازی این ماژول درایو بسیار شبیه به ماژول L298N است با این تفاوت که این ماژول پایه En ندارد.



شكل ۴-۱۲: مدار راه انداز ۲ موتور DC به وسيله درايور L9110S با أردوينو

۲-۸-۴ کد نوشته شده برای راه اندازی ماژول L9110S

کد نوشته شده برای مدار بالا که در شکل (۴-۱۲) نشان داده شده است نوشته شده است:

```
#define MA1 & // Motor A pins
#define MA2 f

#define MB1 \ \ \ // Motor B pins

#define MB2 \ \ \
#define PWM_RIGHT 200

#define PWM_LEFT 200

void setup() {
   pinMode(MA1, OUTPUT);
   pinMode(MA2, OUTPUT);
   pinMode(MB1, OUTPUT);
   pinMode(MB2, OUTPUT);
}

void loop() {
   forward();
```

```
delay(1000);
 turnLeft();
 delay(1000);
 turnRight();
 delay(1000);
 Stop();
}
analogWrite(MA1, PWM RIGHT);
 digitalWrite(MA2, LOW);
 digitalWrite(MB1, LOW);
 analogWrite(MB2, PWM Left);
}
                     //function of backward
void backward() {
 analogWrite(MA1, PWM RIGHT);
 digitalWrite (MA2, 0);
 analogWrite(MB1, PWM RIGHT);
 digitalWrite(MB2, 0);
void Stop() {
                       //function of stop
 digitalWrite(MA1, LOW);
 digitalWrite(MA2, LOW);
 digitalWrite(MB1, LOW);
 digitalWrite(MB2, LOW);
void turnLeft() {
                     //function of turn left
 analogWrite(MA1, PWM_RIGHT);
 digitalWrite(MA2, LOW);
 digitalWrite(MB1, LOW);
 analogWrite(MB2, PWM LEFT);
```


```
digitalWrite(MA1, LOW);
analogWrite(MA2, PWM_RIGHT);
analogWrite(MB1, PWM_LEFT);
digitalWrite(MB2, LOW);
}
```

۹-۴- ماژول وایرلس nRF24L01 و راهاندازی آن


ارتباط بیسیم دو یا چند برد آردوینو در بسیاری از کاربردهای صنعتی نظیر مانیتور کردن داده سنسورها، کنترل رباتها، اتوماسیون خانگی و ... مورد نیاز خواهد بود. یک راه حل ارزان قیمت و مطمئن برای ایجاد ارتباط RF دو طرفه استفاده از ماژول +nRF24L01 که یک ماژول فرستنده-گیرنده تولید شرکت Nordic Semiconductor است. nRF24L01 یک فرستنده رادیویی تک تراشهای برای فرکانس کاری 2.4-2.5GHz است. فرستنده و گیرنده از یک سینت سایزر ۲۵ فرکانسی کاملا یکپارچه، یک منبع تغذیه، یک تقویت کننده، یک نوسان ساز کریستالی، یک دمدولاتور، مدلاتور و موتور پروتکل توان خروجی پیشرفته TMShockBurst ، کانال های فرکانسی تشکیل شده است. و به راحتی قابل برنامه ریزی از طریق رابط SPI با مصرف جریان بسیار پایین است. [۱۶]

³⁵ synthesizer

۱-۹-۴ راهاندازی ماژول nRF24L01:



شکل ۱۳-۴: شماتیک nRF24L01 برای خروجی ۵۰ اهم RF ا



شکل۴-۱۴: نحوه راهاندازی ماژول nRF24L01 با Arduino

nRF24L01 کد نوشته شده برای راه اندازی ماژول

الگوریتم نوشته شده براساس مدار بالا که در شکل (۴-۱۴) نشان داده شده است نوشته شده است. [11]

كد آردواينو فرستنده

```
//Include Libraries
#include < SPI.h >
 #include < nRF24L01.h >
#include < RF24.h >
//create an RF24 object
RF24 radio(9, 8); // CE, CSN
//address through which two modules communicate.
const byte address[6] = "00001";
void setup()
  radio.begin();
//set the address
  radio.openWritingPipe(address);
//Set module as transmitter
  radio.stopListening();
void loop()
  //Send message to receiver
  const char path[] = "Correct Path";
  radio.write(&path, sizeof(path));
delay(1000);
```

کد آردواینو گیرنده

```
//Include Libraries
#include < SPI.h >
#include < nRF24L01.h >
#include < RF24.h >

//create an RF24 object
RF24 radio(9, 8); // CE, CSN

//address through which two modules communicate.
const byte address[6] = "00001";

void setup()
{
  while (!Serial);
    Serial.begin(9600);

  radio.begin();

  //set the address
  radio.openReadingPipe(0, address);

  //Set module as receiver
```

۴-۱۰- انتخاب منبع تغذیه

منبع تغذیه ربات های کوچک را باتری ها تشکیل می دهند. باتری ها انواع مختلفی دارند که باید براساس پروژه موزد نظر انتخاب شوند. یکیاز نکاتی که باید در انتخاب باتری ها دقت شود، قابل شارژ بودن یا نبودن آن است. برای صرفه جویی در هزینه انتخاب باتری قابل شارژ می تواند بهترین گزینه باشد، درست است در ابتدا هزینه بیشتری پرداخت خواهید کرد اما با چند بار شارژ کردن این باتری هزینه ها جبران خواهد شد. یکی دیگر از مواردی که اهمیت دارد، اندازه است. به طور کلی باتریها با سلول های بزرگ تر عمر طولانی تری دارند. ولتاژ های بالاتر به سلول های بیشتری نیاز دارد. در حالی که ممکن است پردازنده شما احتمالا فقط به منبع تغذیه ۵ ولت در چند ۱۰ میلی آمپر نیاز داشته باشد درحالی که موتور ها به ولتاژ های بالا و ظرفیت زیاد نیاز دارند. [۱۷]

به عنوان مثال یک ربات میکروماوس با موتور پلهای ^{۳۶}برای اینکه بتواند بهترین عملکرد دینامیکی خود را داشته باشد، نیاز به یک یا چند جفت سلول برای دادن ولتاژ ۱۵ یا بیشتر داشته باشد، هنگامی که استپرها کاملا انرژی دارند. ممکن است ۲ آمپر بکشند ربات شما باید حداقل ۱۵ دقیقه در حالت آماده به کار بماند. که در این شرایط مدیریت منابع تغذیه مهم خواهد شد. موتورها باید در صورت عدم نیاز خاموش شوند، سنسور ها باید برای مدت زمان کمتری پالس شوند و از بیش از حد چشمک زدن چراغ ها

³⁶ Stopper Motor

جلوگیری شود. این یک پیکرهبندی آسان برای مدیریت بهتر منبع تغذیه بود. بهعنوان مثال افت ۸ ولت در ۲۰۰ میلی آمپر رگولاتورها را بسیار داغ می کند که برای جلوگیری از داغ شدن رگولاتورها باید از هیت سینک استفاده شود. [۱۷]

۱۱-۴ پارامترهای عملکرد باتری

ولتار پایانه:

ولتاژ بین پایانههای باتری را ولتاژ پایانه مینامند که با ولت اندازه گیری میشود. معمولا یک سلول، ولتاژی از ۱ تا ۲ ولت دارد (اگر دانشمندان از گاز فلورین با پتانسیل کاهش ۲.۸۷ و فلز لیتیوم با -۳.۰۵ برای گرفتن ۵.۹۲ ولت استفاده کنند، چه میشود؟ فقط یک خیال پردازی ...) . با اتصال چندین باتری (در واقع سلول) به صورت سری، ولتاژ بالاتری را میتوان به دست آورد . [۱۷]

ولتاژ مدار باز:

وقتی باتری نه در حال شارژ است و نه خالی شدن، در این هنگام ولتاژ پایانه به عنوان ولتاژ مدار باز شناخته می شود. [۱۷]

منحنى ولتاژ:

منحنی ولتاژیک باتری افت ولتاژپیشرونده را هنگام تخلیه نشان میدهد. [۱۷]

منحنى تخليه:

باتریها معمولا تمایل دارند هنگام کار از لحاظ ولتاژ افت کنند. تعداد کمی از باتریها ولتاژ اولیه خود را تا زمان تخلیه کامل حفظ می کنند. این تخلیه در ولتاژ به صورت نموداری در برابر زمان نشان داده می شود. هر چه منحنی صاف تر باشد، باتری بهتر است؛ اکثر باتریهای قدیمی دارای تخلیه شیبدار بودند و

باتریهای جدیدتر البته صاحب برند معتبر، منحنی تخلیه صاف دارند. خیلی بعید است بتوانید برای یک باتری قلمی عادی که از بازار می خرید، خصوصاً در ایران انتظار دریافت منحنی باتری داشته باشید. چرا که اغلب فروشندگان قطعات تخصصی متاسفانه و با ابراز ناراحتی زیاد از این مساله، سواد و تخصص کافی در ارائه اطلاعات فنی محصول خود را ندارند! غیر از این مورد تولید کننده هم ممکن است برای یک باتری با کاربرد ساده مثلاً اسباب بازی و مشابه آن منحنی ارائه ندهد. اما در لوازم حساس تر مثلاً یک ربات برنده، یک دستگاه نظامی خرید باتری خیلی شوخی به نظر نمی رسد . [۱۷]

ظرفیت ذخیره سازی:

مقدار جریانی است که باتری می تواند در واحد زمان تأمین کند که با آمپر -ساعت اندازه گیری می شود (برای باتریها معمولاً میلی آمپر ساعت است). مثلا اگر باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت است، یعنی باتری می تواند ۲ آمپر یا ۲۰۰۰ میلی آمپر جریان را برای مدت یک ساعت تأمین کند. اگر ربات فقط ۱۰۰۰ میلی آمپر جریان مصرف می کند، باتری حدودا ۲ ساعت کار می کند. حالا دیگر باید تفاوت بین mA و میلی آمپر جریان مصرف می کند، باتری ها با یکدیگر آمپر ساعت از آمپر تنها خیلی مهم تر است. معمولاً روی تمام باتری ها عدد میلی آمپر نوشته شده. با اتصال موازی باتری ها (در واقع سلول ها) می توان جریان خروجی بالاتر را بدست آورد . [۱۷]

: C-rate

این مورد برای یک طراح ربات خیلی مهم نیست، اما خُب ... C-rate ... میزان شارژ و دشارژ باتری است که با توجه به ظرفیت ذخیره سازی آن که معمولا mAh یا Ah است، بیان می شود. ۱C به معنای تخلیه کل انرژی در ۲ ساعت است. مثلاً، تخلیه کل انرژی در ۲ ساعت است. مثلاً، یک باتری با ۱۵۰ میلی آمپر ساعت، در صورت تخلیه با ۱۲، جریان ۱۵۰۰ میلی آمپر، برای یک ساعت

میدهد. اگر همان باتری ۵C. ۱۰باشد، ۷۵۰ میلی آمپر در ۲ ساعت تخلیه میشود. معمولا اکثر باتریها ۱C هستند. [۱۷]

توان:

مقدار توان باتری در واحد حجم است که با وات بر متر مکعب اندازه گیری می شود. [۱۷]

تعداد دوره:

به تعداد دفعاتی گفته می شود که باتری شارژ و خالی (قابل استفاده برای **باتری های شارژشونده**)می شود، پیش از اینکه عملکرد به زیر حد انتظار برسد. [۱۷]

ماندگاری:

مدت زمانی که باتری می تواند بدون استفاده در قفسه یا فروشگاه سالم بماند . [۱۷]

طول عمر:

مدت زمان تا پیش از افت عملکرد باتری؛ چه استفاده شده چه استفاده نشده . [۱۷]

دما:

عملکرد اکثر باتریها با تغییر دما کاهش مییابد. بهتر است که باتری انتخاب کنید که با کمی تغییر دما عملکرد آن افت نکند . [۱۷]

انواع باتری ها

- ليتيم
- نیکل ـ کادمیم

- باتریهای هیبرید نیکل ـ فلز³⁷
 - باتریهای لیتیم ـ یون³⁸

... •

برای اینکه ربات عملکرد بهتری داشته باشد و موتور ها و سنسور ها در بهترین عملکرد خود قرار داشته باشند بهتر است منبع تغذیه میکروکنترولر را از سنسورها و موتور ها مستقل شود.

دراین پروژه برای میکرو از باتری کتابی ۹۷ و منبع تغذیه موتور ها وسنسور ها نیز از باتری لیتیوم یونی ۱۸۶۵۰ استفاده شده است.

از مزایای باتری لیتیوم یونی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- باتری های لیتیوم یونی عمر طولانی دارند
 - قابل شارژ میباشند
 - چگالی انرژی بالایی دارند
 - و ...

در کنار مزیت هایی که دارند معایبی نیز دارا هستند از جمله این که این باتری ها در مقایسه با سایر باتری ها:

- از وزن بالایی برخوردارند
- فضای زیادی را اشغال می کنند
- و همچنین تخلیه شارژ نسبتا بالایی دارند.

³⁷ nickel-metal hybrid

³⁸ Lithium-Ion

خب تا اینجا با وسایلی که می توان یک ربات میکروماوس و ربات حل ماز هوشمند با ویژگی هایی که در پروژه تعریف شده ساخت و نحوه راهاندازی آن ها صحبت شد.

در بخش بعدی راجع به پیاده سازی الگوریتم و پیاده سازی نهایی ربات صحبت خواهد شد.

فصل پنجم پیاده سازی در عمل

۵-۱- سا*خت* مسیر

خب در بخش های قبل راجعبه کلیات پروژه و شیوه انجام آن به صورت تئوری صحبت شد، حالا در این قسمت یعنی بخش آخر راجع پیاده سازی عملی مطالب گفته شده در بخش های قبل پرداخته می شود.

خب حالا باید ماز طراحی شده را در واقعیت پیاده سازی شود. شکل (۱-۵) پیاده سازی ماز انتخابی در محیط واقعی می باشد.



شکل ۵-۱: پیاده سازی ماز طراحی شده

۵-۲- ساخت ربات


در قسمت های قبل راجع به ابزارهایی که میشود یک ربات میکروماوس یا ربات حل ماز را ساخت صحبت شد.

در این قسمت به صورت عملی ربات حل مسئله ماز برای این پروژه طراحی و ساخته میشود.


ابزارهای استفاده شده:

- موتور گیربکسی ۲۲۰,۱۰۰RPM
 - باتری لیتیوم یونی ۱۸۶۵۰
 - باتری کتابی ۹۷
 - ماژول درايور L9110S
 - پلتفرم آردوینو
 - ماژول اوولتراسونیک
 - ماژول وايرلس nRF24L01

دو نمونه ربات برای پروژه ساخته شده نمونه $\ref{eq:property}$ چرخ و نمونه $\ref{eq:property}$ چرخ و نمونه $\ref{eq:property}$ خرخ و نمونه $\ref{eq:property}$ شده است.



شکل ۵-۲: پیاده سازی نهایی ربات در محیط واقعی نمونه ۴چرخ



شکل ۵-۳: پیاده سازی نهایی ربات در محیط واقعی نمونه ۳ چرخ

۵-۳- الگوریتم نوشته شده در نرم افزار Arduino

چون در پروژه هدف ارسال مسیر صحیح به ربات همکار است، بنابراین از الگوریتم هایی که نمی تواند مسیر را رهگیری کند نمی توان استاده کرد الگوریتم هایی نظیر دنبال کردن دیوارهها الگوریتم های تصادفی و...

همانطور که در قسمت های قبل گفته شد، ربات باید بتواند مسیر را رهگیری کند و در پشته ^{۳۹}ذخیره کند تا در انتهای مسیر ماز یعنی وقتی که به هدف رسید بتواند مسیر ذخیره شده در پشته را به ربات همکار ارسال کند.

برای همین برای این پروژه از ترکیب الگوریتم پیمایش گراف ها به روش BFS و الگوریتم FLOOD استفاده شده است.



شكل ۵-۴: محيط نرم افزار Arduino

-

³⁹ Stack

توضيحات الگوريتم نوشته شده:

برای اینکه بتوانیم مسیر درست را در stack ذخیره کنیم و درواقع نقشه مسیر صحیح را بدست آوریم از یک آرایه به عنوان path استفاده شده است چون ماز انتخابی ۳۶ خانه دارد ما از یک آرایه ۳۶ خانهای برای اینکار استفاده کردیم که جهت های حرکت ربات در خانه هایی که ربات در آن قرار می گیرد در این آرایه ذخیره میشود. وقتی ربات بین دوراهی قرار می گیرد برای اینکه مسیر های پیش رو ربات پیش بینی شود آرایهی دیگری با عنوان Mode قرار داده شده که مقدار اولیه آن نال هست، و وقتی ربات در دوراهی قرار گرفت شماره خانه مورد نظر و نوع دو راهی با کارکترهای A (چپ و راست)، B (راست و مستقیم)، C (چپ و مستقیم) در این آرایه ذخیره میشود و همچنین در آرایه دیگری با عنوان two_way موقعیت هایی که ربات در دوراهی قرار گرفته در آن ذخیره میشود، سپس بهوسیله تابع رندوم، ربات بصورت تصادفی یک مسیر را برای حرکت انتخاب می کند، که جهت انتخابی ربات بههمراه موقعیت ربات در آرایه دیگری با عنوان cur_dir دخیره میشود. در این حالت ۲ سناریو پیش میآید:

سناریو اول: مسیر انتخابی ربات صحیح باشد و مانعی بر سر راه ربات نباشد که ساده ترین حالت ممکن است و ربات به صورت عادی ادامه مسیر را طی میکند.

سناریو دوم: که چالش برانگیز است، این است که مسیر انتخابی ربات بن بست باشد که ربات باید مسیر طی شده را باز گردد و مسیر دیگری را انتخاب کند خب برای اینکار چون موقعیت حالت قبل ربات را ذخیره کرده بودیم ربات را به موقعیت قبلی برمیگردانیم و همچنین چون مسیر های طی شده اشتباه هستند باید از stack خارج شوند و همچنین جهت انتخابی جدید با جهت قبلی جایگزین شود، که ما این کار را در تابع ()turn_back انجام دادیم بهاین صورت فقط مسیر های صحیح در آرایه Path ذخیره می شود و همینطور موقعیت های مشابه نیز به همین صورت طی می شود تا موقعی که ربات به انتهای مسیر ماز یعنی مقصد برسد سیس آرایه ذخیره شده که درواقع مسیر صحیح ماز از ابتدا تا مقصد است و

نقشه صحیح ماز ما است را برای ربات همکار از طریق وایفای ارسال می شود چون ماژول RF24I01 نمی تواند بصورت همزمان بیشتر از ۳۲ بایت داده را ارسال کند به همین علت ما بصورت بیت به بیت داده ها را ارسال کردیم و دراین حین ربات همکار منتظر دریافت اطلاعات میماند بعد از دریافت اطلاعات و بررسی معتبر بودن اطلاعات، شروع به خواندن نقشه ارسالی می کند سپس براساس نقشه حرکت میکند تا به مقصد تعیین شده ماز برسد.

کد نوشته شده در نرمافزار Arduino

کد نوشته شده در پیوست ۱ آورده شده است.

سورس کد پروژه مشارکت ربات ها برای حل مسئله ماز در GitHub آپلود شده است و قابل دسترس است. که با زبان ++2 و در پلتفرم آردواینو پیاده سازی شده است. [۱۹]

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۶-۱- نتایج بدست آمده

باتوجه به مطالب جمع آوری شده و تحقیق هایی که صورت گرفت الگوریتم در نرم افزار Arduino نوشته و توسعه داده شد، و از طریق شبیه ساز و ترمینال نرم افزار تست شد و نتایج بدست آمده با نتایج مورد انتظار پروژه همخوانی داشته است. هم چنین ربات در محیط واقعی پیاده سازی و تست شده و نتایج بدست آمده در تئوری و شبیه ساز در محیط واقعی نیز بدست آمد و مطابقت کامل داشت. بدین صورت که ابتدا ربات اول مسیر صحیح ماز را پیدا می کند و در انتهای مسیر ماز با ارسال نقشه ماز به ربات همکار باعث می شود ربات همکار با در دست داشتن نقشه صحیح ماز بدون اشتباه رفتن مسیرها، تنها مسیر صحیح را طی کند و به انتها مسیر ماز برسد.

۶-۲- پیشنهادات و کارهایی که در ادامه میتوان انجام داد

از جمله کارهایی که می توان انجام داد این است که الگوریتم نوشته شده را بر روی یکی از میکروهای Xmega پیاده سازی کرد و همچنین بجای موتورهای گیربکسی از موتور های dc بالاتر و قابل کنترل یا از استپر موتور ها استفاده و در محیط واقعی تست شود و دوباره و نتایج بدست آمده با نتایج قبلی مقایسه شود. و همچنین می توان امکان پیدا کردن کوتاه ترین مسیر را نیز به الگوریتم نوشته شده اضافه کرد. و همین طور کانسپت ربات بهتری با سایز کوچک تر طراحی شود و همچنین استفاده از سنسور ها با خطا کمتر و دقت بالاتر نظیر سنسور های مادون قرمز و شتاب سنج و ... تا کنترل ربات راحت تر صورت بگیرد و دقت ربات بالاتر رود.

- [1] Wikipedia. [Accessed: 2021-10-10]. [Online]. Available:
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Micromouse
- [2] Wikipedia. [Accessed: 2021-11-15]. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory
- [3] Faradars On July 2020. [Accessed: 2021-11-10]. [Online]. Available: https://blog.faradars.org/graph-data-structure/
- [4] GeeksforGeeks On October 2021. [Accessed: 2021-11-14]. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/breadth-first-search-or-bfs-for-a-graph/
- [5] GeeksforGeeks On November 2021. [Accessed: 2021-11-17]. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/depth-first-search-or-dfs-for-a-graph/
- [6] Wikipedia. [Accessed: 2021-11-19]. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Maze-solving_algorithm
- [7] Archana Choudhary On November 2021. [Accessed: 2021-11-18]. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/flood-fill-algorithm/
- [8] Tutorialspoint. [Accessed: 2021-12-8]. [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/data_communication_computer_network/wireless_tra nsmission.htm
- [9] Megan R. Nichols On November 2020. [Accessed: 2021-11-28]. [Online]. Available: https://roboworld.com/how-to-select-the-right-motor-for-your-robot/
- [10] Deep Jain On July 2020. [Accessed: 2021-11-15]. [Online]. Available: https://www.baeldung.com/java-solve-maze
- [11] Last Minute Engineers. [Accessed: 2021-11-29]. [Online]. Available: https://lastminuteengineers.com/nrf24l01-arduino-wireless-communication/
- [12] Wikipedia. [Accessed: 2021-12-12]. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller
- [13] Wikipedia. [Accessed: 2021-12-10]. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
- [14] Roland Pelayo On May 2019. [Accessed: 2021-12-20]. [Online]. Available: https://www.teachmemicro.com/arduino-pid-control-tutorial/
- [15] Abbas Batalblo On February 2018. [Accessed: 2021-12-20]. [Online]. Available: https://www.sanatbazar.com/tech/electronic/item/248
- [16] Nordic Semiconductor ASA- Single chip 2.4 GHz Transceiver nRF24L01- Vestre Rosten 81. N-7075 Tiller. Norway. Norway. March 2006
- [17] Robochip On July 2021. [Accessed: 2021-11-25]. [Online]. Available: https://robochip.ir/blog-25014

[19] Amirhossein Rahmani & Mohsen Rahimi Students/Electronic at Bachelor's. [Accessed: 2022-01-21]. [GitHub]. https://github.com/amir-original/maze-robot

```
کد مربوط به ربات اصلی ۴۰:
/**
 * Main Robot
 * Cooperation of Multiple Robots to Solve Maze Tasks
 * The circuit:
   1.Arduino Uno
 * 2.Dc Motor 100RPM
     3.L9110s
     4.Ultrasonic HC-SR04
     5.Nrf24101
 * Created At 20/12/2021 - Updated At 15/2/2022
 * By Amirhossein Rahmani & Mohsen Rahimi
 */
/*Initilize WIFI Madule*/
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <printf.h>
RF24 radio(9, 8); // (CE, CSN) for ARD Nano
#define MA1 3 // Motor A pins
#define MA2 5
#define MB1 6 // Motor B pins
```

پیوست ۱: الگوریتم نوشته شده در نرم افزار Arduino

#define MB2 10

⁴⁰ Main Robot

```
#define PWM RIGHT 175
#define PWM LEFT 235
#define DST 20
#define DST_OBSTACLE 9
/**
*initialize all ultrasonics
*/
int trigPinLeft=A5;
int echoPinLeft=A4;
int trigPinRight=A1;
int echoPinRight=A0;
int trigPinFront=A3;
int echoPinFront=A2;
//
long duration;
int distance;
int cell=-1;
bool isFindCorrectPath=false;
bool deadend=false;
int send count=0;
0,0,0,0,0,0,
                              0,0,0,0,0,0,
                              0,0,0,0,0,0,
                              0,0,0,0,0,0,
                              0,0,0,0,0,0);
/**
* All modes that the robot must choose between that
 * mode : null, A:RL(Right and Left open), B:FR(Front and Right
open), C: LF (Front and Left open)
 * curr dir: `F`:Forward, `R`:turn Right, `L`:turn Left
```

```
*/
char mode[36],curr dir[36]={'\0','\0','\0','\0','\0','\0',
                             '\0','\0','\0','\0','\0','\0',
                             '\0','\0','\0','\0','\0','\0',
                             '\0','\0','\0','\0','\0','\0',
                             '\0','\0','\0','\0','\0','\0',
                             '\0','\0','\0','\0','\0','\0'};
const byte address[6] = {'R', 'x', 'A', 'A', 'A'};
uint32 t correct path[36];
void setup() {
  Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
  pinMode(trigPinFront,OUTPUT);
  pinMode(echoPinFront,INPUT);
  pinMode(trigPinRight,OUTPUT);
  pinMode(echoPinRight,INPUT);
  pinMode(trigPinLeft,OUTPUT);
  pinMode(echoPinLeft,INPUT);
  pinMode(MA1, OUTPUT);
  pinMode(MA2, OUTPUT);
  pinMode(MB1, OUTPUT);
  pinMode(MB2, OUTPUT);
  analogWrite(MA1, LOW);
  analogWrite(MA2, LOW);
  analogWrite(MB1, LOW);
  analogWrite(MB2, LOW);
  //setup wifi
  radio.begin();
  radio.setAutoAck(1);
```

```
radio.enableAckPayload();
  radio.setRetries(5,15);
  radio.openWritingPipe(address);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  radio.stopListening();
void loop() {
  Stop();
  delay(5000);
  //just front open
  if(isLeftWall() && isRightWall() && !isFrontWall()){
    path[++cell]=1;
   forward();
    delay(450);
    Stop();
  //just right open
  else if(isLeftWall() && !isRightWall() && isFrontWall()){
    path[++cell]=2;
    turnRight();
    delay(470);
    Stop();
    delay(5000);
    forward();
    delay(450);
  }
  //just left open
 else if(!isLeftWall() && isRightWall() && isFrontWall()){
    path[++cell]=3;
    turnLeft();
```

```
delay(470);
 Stop();
 delay(5000);
 forward();
 delay(450);
//left and right open
else if(!isLeftWall() && !isRightWall() && isFrontWall()){
 int rand_=random(1,3);
  //choose random way between left and right
    if(rand_==1){
      path[++cell]=2;
      curr_dir[cell]='R';
      turnRight();
      delay(470);
      Stop();
      delay(5000);
      forward();
      delay(450);
    if(rand ==2){
      path[++cell]=3;
      curr dir[cell]='L';
      turnLeft();
      delay(470);
      Stop();
      delay(5000);
      forward();
      delay(450);
     two way[cell]=1;
```

```
mode[cell]='A';//LR
     Stop();
     delay(70);
}
//left and front open
else if(!isLeftWall() && isRightWall() && !isFrontWall()){
 int rand_=random(1,3);
 //choose random way between left and front
 if(rand_==1){
      path[++cell]=1;
      curr_dir[cell]='F';
      forward();
      delay(450);
    }
    if(rand_==2){
      path[++cell]=3;
      curr_dir[cell]='L';
      turnLeft();
      delay(470);
      Stop();
      delay(5000);
      forward();
      delay(450);
    two way[cell]=1;
    mode[cell]='C';//LF
    Stop();
    delay(70);
}
//right and front open
```

```
else if(isLeftWall() && !isRightWall() && !isFrontWall()){
  int rand = random(1,3);
   //choose random way between right and front
   if(rand_==1){
      path[++cell]=1;
       curr_dir[cell]='F';
       forward();
       delay(450);
     }
     if(rand_==2){
       path[++cell]=2;
       curr_dir[cell]='R';
       turnRight();
       delay(470);
       Stop();
       delay(5000);
       forward();
       delay(450);
     two way[cell]=1;
     mode[cell]='B';//FR
     Stop();
     delay(70);
 }
 //Deadend left and right and front wall
 else if(isDeadend()){
   //turn back 180deg
  turnRight();
  delay(2000);
  Stop();
  delay(5000);
```

```
forward();
   delay(450);
   deadend=true;
 //turn back if is deadend
if(deadend){
   turn_back();
   delay(1000);
 }
 //right and left and front open all dir open
if(isAllDirOpen()){
   forward();
   delay(1000);
   Stop();
   path[++cell]=1;
   if(isAllDirOpen()){
     Stop();
     delay(2000);
     isFindCorrectPath=true;
     //End maze and send path to another robot
     copy(path,correct path,36);
   }
 }
* after solve maze and find correct path send path to Fellow robot
*/
while(isFindCorrectPath) {
   Stop();
   Serial.println("Stop Motor");
```

```
if(send_count==0) {
     send_correct_path_to_fellow_robot();
    }else{
       Serial.println("Already Sended.");
    }
    delay(400);
  }
}
void turn_back() {
  for(;two_way[cell]!=1;cell--){
    Stop();
    delay(5000);
    if(path[cell]==1){
      forward();
      delay(450);
      Stop();
    }else if(path[cell]==2){
      turnLeft();
      delay(470);
      Stop();
      delay(5000);
      forward();
      delay(450);
    }else if(path[cell]==3){
      turnRight();
      delay(470);
      Stop();
      delay(5000);
      forward();
      delay(450);
    }
```

```
path[cell]=0;
    delay(5000);
    Stop();
}
  //two way
   if(two_way[cell]==1){
      if(mode[cell] == 'A' && curr_dir[cell] == 'L') {
      forward();
      delay(450);
      Stop();
      path[cell]=2;
    }
    if(mode[cell] == 'A' && curr_dir[cell] == 'R') {
      forward();
      delay(450);
      Stop();
      path[cell]=3;
    //left and front open
    if(mode[cell] == 'C' && curr_dir[cell] == 'F') {
      turnRight();
      delay(470);
      Stop();
      delay(5000);
      forward();
      delay(450);
      path[cell]=3;
    if(mode[cell] == 'C' && curr_dir[cell] == 'L') {
      turnLeft();
      delay(470);
      Stop();
```

```
delay(5000);
      forward();
      delay(450);
      path[cell]=1;
    }
   //right and front open
    if(mode[cell]=='B' && curr_dir[cell]=='F'){
      turnLeft();
      delay(470);
      Stop();
      delay(5000);
      forward();
      delay(450);
      path[cell]=2;
    }
   if(mode[cell]=='B' && curr_dir[cell]=='R'){
      turnRight();
      delay(470);
      Stop();
      delay(5000);
      forward();
      delay(450);
      path[cell]=1;
   }
   }
  Stop();
  delay(300);
   deadend=false;
   exit;
/**
```

```
* Adjust speed and distance from obstacles
 */
void control speed(int speed left,int speed right) {
  analogWrite(MA1, speed left);
 analogWrite(MA2, 0);
 analogWrite(MB1, speed right);
 analogWrite(MB2, 0);
}
void distance adjustment(int left dst,int right dst) {
if(leftSensor() < left_dst){</pre>
   control speed(50,200);
   delay(95);
   Stop();
   delay(1000);
  if(rightSensor() < right_dst){</pre>
   control speed(200,50);
   delay(95);
   Stop();
   delay(1000);
  }
}
distance adjustment(DST OBSTACLE,DST OBSTACLE);
  analogWrite(MA1, LOW);
  analogWrite(MA2, PWM LEFT);
 analogWrite(MB1, LOW);
 analogWrite(MB2, PWM RIGHT);
}
```

```
analogWrite(MA1, HIGH);
 analogWrite(MA2, 0);
 analogWrite(MB1, HIGH);
 analogWrite(MB2, 0);
}
analogWrite(MA1, LOW);
 analogWrite(MA2, LOW);
 analogWrite(MB1, LOW);
 analogWrite(MB2, LOW);
}
analogWrite(MA1, 195);
 analogWrite(MA2, LOW);
 analogWrite(MB1, LOW);
 analogWrite(MB2, 215);
}
analogWrite(MA1, LOW);
 analogWrite(MA2, 195);
 analogWrite(MB1, 215);
 analogWrite(MB2, LOW);
}
/**
* get distance(cm) by ultarsonic sensor
*/
int getDuration(int trigPin,int echoPin) {
```

```
digitalWrite(trigPin,LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(echoPin,LOW);
  digitalWrite(trigPin,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  duration=pulseIn(echoPin,HIGH);
  return duration;
int rightSensor(){
  long duration=getDuration(trigPinRight,echoPinRight);
  return (duration*0.034/2);
}
int leftSensor() {
  long duration=getDuration(trigPinLeft,echoPinLeft);
  return (duration*0.034/2);
int frontSensor(){
  long duration=getDuration(trigPinFront,echoPinFront);
  return (duration*0.034/2);
bool isLeftWall(){
  if(leftSensor() < DST) {</pre>
     return true;
  }else{
    return false;
bool isRightWall() {
  if(rightSensor() < DST) {</pre>
```

```
return true;
  }
 return false;
bool isFrontWall() {
  if(frontSensor() < DST){</pre>
    return true;
  }
 return false;
}
bool isAllDirOpen(){
  if(!isLeftWall() && !isRightWall() && !isFrontWall())
   return true;
  else
   return false;
}
bool isDeadend() {
  if(isFrontWall() && isRightWall() && isLeftWall()){
   return true;
  }else{
   return false;
 }
}
void send_correct_path_to_fellow_robot() {
  int data;
  Serial.println("Sending...");
  for (int j = 0; j < 32; j++) {
      data=correct path[j];
```

```
radio.write(&data, sizeof(data));
      Serial.println(data);
      delay(1000);
   }
   Serial.println("sended successed");
   send_count=1;
}
// Function to copy 'len' elements from 'src' to 'dst'
void copy(uint32_t* src, uint32_t* dst, int len) {
    memcpy(dst, src, sizeof(src[0])*len);
}
                                                        کد مربوط به ربات همکار <sup>۴۱</sup>:
 * Fellow Robot
 * Cooperation of Multiple Robots to Solve Maze Tasks
 * The circuit:
   1.Arduino Uno
   2.Dc Motor 100RPM
     3.L9110s
     4.Ultrasonic HC-SR04
     5.Nrf24101
 ^{\star} Created At 20/12/2021 - Updated At 15/2/2022
 * By Amirhossein Rahmani & Mohsen Rahimi
 */
/*Initilize WIFI Madule*/
```

⁴¹ fellow-robot

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <printf.h>
RF24 radio(9, 8); // (CE, CSN) for ARD Nano
const byte address[6] = {'R', 'x', 'A', 'A', 'A'};
#define MA1 3 // Motor A pins
#define MA2 5
#define MB1 6 // Motor B pins
#define MB2 10
#define PWM RIGHT 200
#define PWM_LEFT 200
#define DST 20
#define DST_OBSTACLE 9
/**
*initialize all ultrasonics
int trigPinLeft=A5;
int echoPinLeft=A4;
int trigPinRight=A1;
int echoPinRight=A0;
int trigPinFront=A3;
int echoPinFront=A2;
//
long duration;
int distance;
bool start_=false;
bool is read data=false;
```

```
int j=-1;
int path[32];
int cell=0;
int data;
int count=0;
/**
 * path=1 --> move forward
 * path=2 --> turn right
 * path=3 -->turn left
 */
void setup() {
  Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
  pinMode(MA1, OUTPUT);
  pinMode(MA2, OUTPUT);
  pinMode(MB1, OUTPUT);
  pinMode(MB2, OUTPUT);
  radio.begin();
  radio.setAutoAck(1);
  radio.enableAckPayload();
  radio.setRetries(5,15);
  radio.openReadingPipe(1,address); // for Ard. NANO
  radio.setPALevel(RF24 PA MAX);
  radio.startListening();
}
void loop() {
   if(!is read data){
    while(isDataAvailable()){
      read data();
      if(count>32){
```

```
start_=true;
       is_read_data=true;
     }
    count++;
  }
}
while(start_) {
    if(path[cell] == 1) {
       forward();
      delay(400);
      Stop();
     }
    if(path[cell] == 2) {
       turnRight();
       delay(470);
       Stop();
       delay(5000);
       forward();
       delay(400);
     }
     if(path[cell] == 3) {
       turnLeft();
       delay(470);
       Stop();
       delay(5000);
       forward();
       delay(400);
     }
```

```
delay(4000);
      Stop();
    if(cell==32){
      start_=false;
    }
    cell++;
    //end maze
  }
}
/**
 * Adjust speed and distance from obstacles
 */
void control_speed(int speed_left,int speed_right){
  analogWrite(MA1, speed left);
  analogWrite(MA2, 0);
  analogWrite(MB1, speed right);
  analogWrite(MB2, 0);
}
void distance_adjustment(int left_dst,int right_dst) {
if(leftSensor() < left dst){</pre>
    control speed(50,200);
    delay(95);
    Stop();
    delay(1000);
  }
  if(rightSensor() < right_dst){</pre>
    control speed(200,50);
    delay(95);
    Stop();
```

```
delay(1000);
 }
}
distance_adjustment(DST_OBSTACLE,DST_OBSTACLE);
 analogWrite(MA1, LOW);
 analogWrite(MA2, PWM_LEFT);
 analogWrite(MB1, LOW);
 analogWrite(MB2, PWM RIGHT);
}
analogWrite(MA1, HIGH);
 analogWrite(MA2, 0);
 analogWrite(MB1, HIGH);
 analogWrite(MB2, 0);
}
void Stop() {
                   //function of stop
 analogWrite(MA1, LOW);
 analogWrite(MA2, LOW);
 analogWrite(MB1, LOW);
 analogWrite(MB2, LOW);
}
analogWrite(MA1, PWM LEFT);
 analogWrite(MA2, LOW);
 analogWrite(MB1, LOW);
 analogWrite(MB2, PWM RIGHT);
}
```

```
analogWrite(MA1, LOW);
  analogWrite(MA2, PWM LEFT);
  analogWrite(MB1, PWM RIGHT);
 analogWrite(MB2, LOW);
/**
 * get distance(cm) by ultarsonic sensor
 */
int getDuration(int trigPin,int echoPin){
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(echoPin,LOW);
  digitalWrite(trigPin,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  duration=pulseIn(echoPin,HIGH);
  return duration;
}
int rightSensor(){
  long duration=getDuration(trigPinRight,echoPinRight);
 return (duration*0.034/2);
}
int leftSensor(){
 long duration=getDuration(trigPinLeft,echoPinLeft);
  return (duration*0.034/2);
int frontSensor(){
  long duration=getDuration(trigPinFront,echoPinFront);
  return (duration*0.034/2);
```

```
bool isDataAvailable(){
   if (radio.available()) {
      Serial.print("Received Data : ");
      return true;
   }
   Serial.println("Not Receiving !!!");
   return false;
}

void read_data() {
   if (j<32) {
      radio.read(&data, sizeof(data));
      path[++j]=data;
      Serial.println(path[j]);
      delay(1000);
      }
}</pre>
```

Abstract:

The rapid development of technologies leads us to careful planning for the best choice. These technologies and innovations have made people's work easier in life. In this paper, a maze solving robot is developed with independent mapping and localization skills. In the first step, the maze-solving robot is designed with three ultrasonic distance sensors, which are used to detect the wall to prevent collisions and to detect obstacles. The robot is also expected to be used in an environment that is inaccessible to humans. In addition, there are places where the use of robots is the only way to reach the goal. We have successfully implemented the ability to solve the maze on the robot. The result of the experiment was that the robot could successfully solve the maze without hitting the walls, as well as save the correct path in its memory and send the saved path to the fellow robot at the end of the path, when it reaches the target. In this design, It is possible to send positions to other embedded robots.

Keywords:

Maze – Micro mouse – Algorithm – Graph – Graph navigation – Micro Controller – ATmega 328 – Sensors



Shahid Rajaee Teacher Training University

Faculty of Electrical Engineering

Department of Electronic

B.Sc. Thesis

Title:

Cooperation of Multiple Robots to Solve Maze Tasks

Supervisor:

Dr. Nasour Bagheri

By:

Mohsen Rahimi & Amirhossein Rahmani