

# پروژه اول درس تحلیل سیستمهای انرژی امیرحسین زابلی(۹۹۲٦۸۴۳) محمدسروش رضایی(۹۹۲۵۵۳۳) امیر جهانگرد(۹۹۲۵۲۹۳)

#### تعيين روش محاسبه

ابتدا روش حل توسط کاربر تعیین می شود. کد مربوط به این بخش در فایل choose\_the\_method نوشته شده است. روش کار به این صورت است که مقداری از ۱ تا ۳ از کاربر گرفته می شود. عدد ۱ مربوط به روش گوس-سایدل، عدد ۲ مربوط به روش نیوتن-رفسون و نهایتا عدد ۳ مربوط به روش مجزای سریع می باشد. برنامه با دریافت عددی خارج از این محدوده به کاربر خطا نشان می دهد و منتظر دریافت مجدد ورودی می شود:

```
branch and bus data
Ybus
method = input('Enter 1 for Gauss-Seidel, 2 for Newton-Raphson, 3 for Fast
Decoupled: ');
while method ~= 1 && method ~= 2 && method ~= 3
    fprintf('Invalid Input\n');
    method = input('Enter 1 for Gauss-Seidel, 2 for Newton-Raphson, 3 for
Fast Decoupled: ');
end
if method == 1
    maingauss
elseif method == 2
    mainnewton
else
    maindecouple
*از آنجا که در هر زیر برنامه نیاز به ماتریسهای دو زیر برنامه branch_and_bus_data و ybus داریم، آنها را همان ابتدا وارد
                                                می کنیم. (این ماتریسها در ادامه توضیح داده می شوند.)
```

### دادههای شینهها و خطوط

در فایل جداگانهای با اسم branch\_and\_bus\_data.m اطلاعات داده شده در صورت سوال را در دو ماتریس جداگانه وارد می کنیم:

% bus	data										
8	bus		Voltage Angle -Loa		LoadGenerator						
용	bus_i	type	Mag.	Degree	Pd	Qd	PG	QG	Min Q	Max	Q
bus =	[										
	1	1	1.04	0	0	0	72.3	0	-300	300	;
	2	2	1.025	0	0	0	163	0	-300	300	;
	3	2	1.025	0	0	0	85	0	-300	300	;
	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	;
	5	0	1	0	90	30	0	0	0	0	;
	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	;
	7	0	1	0	100	35	0	0	0	0	;
	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	;
	9	0	1	0	125	50	0	0	0	0	
	];										

% branch	data				
%	fbus	tbus	RL(pu)	XL(pu)	
branch =	[				
	1	4	0	0.0576	;
	4	5	0.017	0.092	;
	5	6	0.039	0.17	;
	3	6	0	0.0586	;
	6	7	0.0119	0.1008	;
	7	8	0.0085	0.072	;
	8	2	0	0.0625	;
	8	9	0.032	0.161	;
	9	4	0.01	0.085	
	1;				

همانطور که مشاهده می شود، ماتریس bus به تعداد شینه ها سطر دارد که این تعداد برابر ۹ است. علاوه بر این، شامل ۱۰ ستون نیز می باشد که مقادیر موجود در آن، بالای همان ستون نوشته شده: الله می شود شینه ها برابر ۹ است، این ستون اعداد ۱ تا ۹ را شامل می شود.

۲- type: شین مرجع با عدد ۱، شین تنظیم شده با عدد ۲ و شین بار با عدد صفر نشان داده شده است. Mag-۳: اندازه ولتاژ هر شین بر حسب پریونیت و با مبنای 345KV در آن قرار داده شده.برای شینهایی که مقادیر آنها داده نشده، مقدار 1 را قرار میدهیم.

Angle Degree-۴: فاز ولتاژ شینهها در این ستون قرار دارد.فاز شینهایی که مقدار آنها در صورت سوال تعیین نشده را برابر صفر قرار میدهیم.

۵- Pd و Qd: توان اکتیو(یکای MW) و راکتیو(یکای MVAR) شینهها در این ستون قرار دارند.

۲- چهار ستون انتهایی مربوط به شینهای ژنراتوری میباشند. برای باسهای بار تمام این مقادیر را برابر صفر
 قـرار میدهیم. همچنین QG (تـوان راکتیو) که بـرای هیچکدام از شینهها داده نشـده را مـساوی صفر قـرار
 میدهیم.

ماتریس branch اطلاعات مربوط به خطوط را در خود نگه میدارد. این ماتریس به تعداد خطوط به شینهها دارای سطر بوده و همچنین، ۴ ستون دارد:

۱- fbus و tbus: ستون اول مربوط به شماره شینهای است که خط از آن شروع می شود. ستون دوم نیز شماره شینهای است که خط به آن وارد می شود.

۲- RL و XL: به ترتیب نشان دهنده مقاومت و راکتانس هر خط می باشند.

#### ماتريس ادميتانس خطوط

برای محاسبه ماتریس ادمیتانس خطوط از ماتریس branch استفاده می کنیم. از دو ستون آخر این ماتریس مقدار امپدانس خطوط را ذخیره کرده و نهایتا مقادیر ادمیتانس ( $\frac{1}{Z}$ ) را محاسبه می کنیم. ماتریس ادمیتانس به تعداد سطرهای ماتریس branch که همان تعداد خطوط است، سطر دارد و تعداد ستونهای نیز برابر یک است. بنابراین ابتدا یک ماتریس با چنین اندازهای را با دستور ones (همه مقادیر ماتریس برابر یک خواهند بود) می سازیم. بعد از ذخیره مقادیر امپدانس در یک ماتریس Z ماتریس یک را بر ماتریس Z تقسیم می کنیم تا مقادیر ادمیتانس خطوط محاسبه شوند. در ادامه باید ماتریس ادمیتانس را که ماتریس مربعی که تعداد سطر و ستونهای آن برابر با تعداد شینههای سیستم است، پیدا کنیم. متغیر Z ماتریس مربعی که تعداد سطر و ستونهای آن برابر با تعداد شینههای سیستم است، پیدا کنیم. متغیر Z می میکنیم. از آنجا که درایههایی که روی قطر اصلی این ماتریس نیستند برابر با قرینه ادمیتانس بین دو شاخه می کنیم. از آنجا که درایههایی که روی قطر اصلی این ماتریس نیستند برابر با قرینه ادمیتانس بین دو شاخه ماتریس ادمیتانس کم کنیم. علاوه بر این، از آنجا که ماتریس ادمیتانس نسبت به قطر اصلی آن دارای تقارن ماتریس ادمیتانی مقدار هر درایهای را که محاسبه کردیم، در درایه قرینه شده نسبت به قطر اصلی نیز قرار است، بنابراین مقدار هر درایههای قطر اصلی، هر ادمیتانس که یکی از دو سر آن، شین مدنظر ما است را با درایه متناظر آن شین در ماتریس Z جمع می کنیم. کد مربوط به این بخش به صورت زیر است:

```
nl = branch (:,1);
nr = branch(:,2);
R = branch(:,3);
X = branch(:,4);
```

```
nbr = length( branch(:,1)); % number of branches
nbus = max(max(nl), max(nr));
Z = R + 1j * X ; % branch impedance
y = ones(nbr, 1)./Z; % branch admittance
Y = zeros(nbus, nbus); % initialize Y to zero
for k = 1: nbr % formation of the off diagonal elements
    if nl(k) > 0 \&\& nr(k) > 0
        Y(nl(k), nr(k)) = Y(nl(k), nr(k)) - y(k);
        Y(nr(k), nl(k)) = Y(nl(k), nr(k));
    end
end
for n = 1: nbus % formation of the diagonal elements
    for k = 1: nbr
        if nl(k) == n \mid \mid nr(k) == n
            Y(n, n) = Y(n, n) + y(k);
        else
        end
    end
end
```

مقادیر این ماتریس به صورت زیر است:

```
Columns 1 through 8
 0.0000 -17.3611i
                      0.0000 + 0.0000i
0.0000 -16.0000i
                                           0.0000 + 0.0000i
                                                                0.0000 +17.3611i
                                                                                     0.0000 + 0.0000i
                                                                                                         0.0000 + 0.0000i
                                                                                                                              0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
                                                                                                                                                   0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i
                                           0.0000 + 0.0000i
                                                                0.0000 + 0.0000i
                                                                                     0.0000
                                                                                            + 0.0000i
                                                                                                         0.0000 + 0.0000i
                                                                                                                                                   0.0000 +16.0000i
 0.0000 + 0.0000i
                      0 0000
                              + 0.0000
                                           0 0000
                                                   -17.0648i
                                                                0.0000 + 0.0000i
                                                                                     0 0000
                                                                                             + 0 00001
                                                                                                         0.0000 +17.0648i
                                                                                                                               0.0000 + 0.00001
                                                                                                                                                   0 0000
                                                                                                                                                           + 0.0000i
 0.0000 +17.3611i
                                                                3.3074 -39.4759i
                              + 0.0000i
                                                                                    -1.9422
                                                                                            +10.5107i
                                                                                                         0.0000 + 0.0000i
                                                                                                                               0.0000 + 0.0000i
                                                                                                                                                   0.0000
                      0.0000
                                           0.0000 + 0.0000i
                                                                                                                                                           + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
                              + 0.0000
                                           0.0000
                                                   + 0.0000i
                                                               -1.9422 +10.5107i
                                                                                     3.2242
                                                                                            -16.0989i
                                                                                                         -1.2820 + 5.5882i
                                                                                                                                                   0.0000 + 0.0000i
                                           0.0000 +17.0648i
                              + 0.0000i
                                                                0.0000
                                                                                             + 5.5882i
                                                                                                         2.4371 -32.4374i
                                                                                                                              -1.1551 + 9.7843i
                      0.0000
                                                                       + 0.0000i
                                                                                    -1.2820
                                                                                                                                                   0.0000
                                                                                                                              2.7722 -23.4822i
                                                                                                                                                   -1.6171 +13.6980i
 0.0000 + 0.0000i
                      0.0000
                              + 0.0000i
                                           0.0000
                                                   + 0.0000i
                                                                0.0000 + 0.0000i
                                                                                     0.0000
                                                                                             + 0.0000i
                                                                                                         -1.1551 + 9.7843i
 0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 +16.00001
                                                                                                          0.0000
                                                                                                                              -1.6171 +13.6980i
                                                                                     0.0000
 0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 + 0.0000i
                                           0.0000 + 0.0000i
                                                              -1.3652 +11.6041i
                                                                                     0.0000
                                                                                            + 0.00001
                                                                                                         0.0000 + 0.0000i
                                                                                                                              0.0000 + 0.0000i
Column 9
 0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i
-1.3652 +11.6041i
 0.0000 + 0.0000i
 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-1.1876 + 5.9751i
 2.5528 -17.5792i
```

# خروجی شینها و خطوط

برای نمایش خروجی شینها (اندازه و فاز ولتاژ، توانهای اکتیو و راکتیو و ...) فایلی را با نام busout.m ایجاد می کنیم. هنگام نمایش خروجی، ابتدا دقت جواب و تعداد تکرارهای محاسبات را (بسته به نوع محاسباتی که کاربر در ابتدا انتخاب کرده) را نمایش می دهیم. این مقادیر به ترتیب در متغیرهای maxerror و teri ذخیره می شوند. در ادامه با نوشتن یک حلقه، مقادیر شماره شین، اندازه ولتاژ، فاز ولتاژ، توان اکتیو بار، توان راکتیو بار، توان اکتیو ژنراتوری و توان راکتیو ژانراتوری مربوط به هر شین را نمایش می دهیم. کد این قسمت به صورت زیر است:

disp(tech)

```
fprintf('
                               Maximum Power Mismatch = %g \n', maxerror)
fprintf('
                                      No. of Iterations = %g \n\n', iter)
                                                       ---Generation---'
head =[ '
            Bus Voltage Angle
                                   ----Load----
                                                                  Mvar '
            No. Mag.
                          Degree
                                              Mvar
                                     MW
                                                                        '];
disp(head)
for n=1:nbus
     fprintf(' %5g', n)
     fprintf(' %7.3f', Vm(n))
     fprintf(' %8.3f', deltad(n))
     fprintf(' %9.3f', Pd(n))
     fprintf(' %9.3f', Qd(n))
     fprintf(' %9.3f', Pg(n))
     fprintf(' %9.3f\n', Qg(n))
end
    fprintf('
                  \n')
    fprintf(' Total
                                    ')
    fprintf(' %9.3f', Pdt)
    fprintf(' %9.3f', Qdt)
    fprintf(' %9.3f', Pgt)
    fprintf(' %9.3f', Qgt)
```

برای نمایش خروجی خطوط، فایلی با نام lineflow.m ایجاد می کنیم. توانهای اکتیو و راکتیو هر شین و پخش توانها و تلفات اکتیو و راکتیو خطوط را با استفاده از دو حلقه به دست می آوریم. در حلقه بیرونی، یک شین انتخاب می شود و توانها و پخش توان آن شین محاسبه می شود. در حلقه درونی، توان اتلافی بین خطوط و پخش توان آن شین به شینهای دیگر را مشخص می کنیم. نهایتا جمع توانهای اکتیو و راکتیو را نمایش می دهیم. کد مربوط به این قسمت در زیر قابل رویت است:

```
SLT = 0;
fprintf('\n\n\n')
fprintf('
                                    Line Flow and Losses \n')
fprintf('
              --Line-- Power at bus & line flow
                                                    --Line loss--\n')
             from to
fprintf('
                         MW
                                  Mvar
                                           MVA
                                                     MW
                                                             Mvar\n')
for n = 1:nbus
busprt = 0;
    for L = 1:nbr
        if busprt == 0
        fprintf(' \n')
        fprintf('%6g', n)
        fprintf('
                       %9.3f', P(n)*basemva)
        fprintf('%9.3f', Q(n)*basemva)
        fprintf('%9.3f\n', abs(S(n)*basemva))
        busprt = 1;
        else
```

```
end
        if nl(L)==n
            k = nr(L);
            In = (V(n) - V(k))*y(L);
            Ik = (V(k) - V(n))*y(L);
            Snk = V(n)*conj(In)*basemva;
            Skn = V(k)*conj(Ik)*basemva;
            SL = Snk + Skn;
            SLT = SLT + SL;
        elseif nr(L) == n
            k = nl(L);
            In = (V(n) - V(k))*y(L);
            Ik = (V(k) - V(n))*y(L);
            Snk = V(n)*conj(In)*basemva;
            Skn = V(k)*conj(Ik)*basemva;
            SL = Snk + Skn;
            SLT = SLT + SL;
            else
        end
        if nl(L) == n || nr(L) == n
            fprintf('%12g', k)
            fprintf('%9.3f', real(Snk))
            fprintf('%9.3f', imag(Snk))
            fprintf('%9.3f', abs(Snk))
            fprintf('%9.3f', real(SL))
        if nl(L) == n
            fprintf('%9.3f\n', imag(SL))
        else
            fprintf('%9.3f\n', imag(SL))
        end
        else
        end
    end
end
SLT = SLT/2;
fprintf('
           \n')
                                                 ')
fprintf('
           Total loss
fprintf('%9.3f', real(SLT))
fprintf('%9.3f\n', imag(SLT))
clear Ik In SL SLT Skn Snk
```

در ادامه به سه الگوریتم حل میپردازیم. برای هر یک از این روشها، دو فایل ایجاد میکنیم؛ در یک فایل اطلاعات کلی روش مربوطه و در دیگر الگوریتم پیادهسازی را کدنویسی میکنیم:

### روش گوس-سایدل

در دو فایل mainguass.m و ifgauss.m پیادهسازی شده:

basemva = 100; accuracy = 0.00005; accel = 1.3; maxiter = 100;

tic ifgauss toc busout lineflow

فایل ifgauss.m: در این فایل محاسبات اصلی روش گوس-سایدل را پیادهسازی می کنیم. در این روش داریم:

$$\begin{split} v_i^{(k+1)} &= \frac{\frac{P_i^{sch} - jQ_i^{sch}}{V_i^{*(k)}} - \sum_{j \neq i} Y_{ij} V_j^{(k)}}{Y_{ii}} \\ P_i^{(k+1)} &= Re\{V_i^{*(k)} \big[ V_i^{(k)} Y_{ii} + \sum_{j \neq i} Y_{ij} V_j^{(k)} \big] \} \\ Q_i^{(k+1)} &= -I\{V_i^{*(k)} \big[ V_i^{(k)} Y_{ii} + \sum_{i \neq i} Y_{ij} V_j^{(k)} \big] \} \end{split}$$

در این روش برای ولتاژهای مجهول مقدار 1.0+j0.0 در نظر گرفته می شود. در شینهای بار که توانهای این روش برای ولتاژهای مجهول مقدار  $Q_i^{sch}$  و  $P_i^{sch}$  معلوم هستند، با تخمین اولیه مذکور و با کمک معادله اول می توان ولتاژ این شینها را تعیین کرد.

 $Q_i^{sch}$  و  $|V_i|$  معلوم هستند، ابتدا به کمک سومین معادله مقدار  $P_i^{sch}$  و  $P_i^{sch}$  معادله مقدار معادله بودن را به دست آورده و سپس به کمک معادله اول، مقدار  $V_i^{(k+1)}$  را محاسبه می کنیم. از طرفی با معلوم بودن  $V_i^{(k+1)}$  در این نوع شین، تنها بخش موهومی  $V_i^{(k+1)}$  ذخیره می شود و برای بخش حقیقی آن داریم:

$$e_i^{(k+1)} = \sqrt{|V_i|^2 - (f_i^{(k+1)^2})}$$

در معادله بالا، خروجی بخش حقیقی  $V_i^{(k+1)}$  است و  $V_i^{(k+1)^2}$  بخش موهومی آن میباشد. بنابراین، ولتاژ شینها را از رابطه زیر حساب می کنیم که در آن آلفا همان ضریب تسریع است:

$$V_i^{(k+1)} = V_i^{(k)} + \alpha \left( V_{cal}^{(k)} - V_i^{(k)} \right)$$

برای استفاده از روش گوس-سایدل در متلب لازم است تا دادههای ماتریس اطلاعات شینها که در ماتریس bus bus هستند را بازیابی کنیم. بنابراین از یک حلقه استفاده می کنیم. لازم به ذکر است که در هر مرحله این حلقه، زاویه شینها را بر حسب رادیان محاسبه می کنیم و سپس فازور ولتاژ را به کمک اندازه و زاویه به دست می آوریم. از سوی دیگر، توانهای اکتیو و راکتیو هر شین را که از ماتریس bus بازیابی می شود را به کمک مقدار مبنا برحسب پریونیت می نویسیم و بنابراین می توانیم ماتریس توانهای مختلط را تشکیل دهیم. در نهایت، روش گوس-سایدل را با استفاده از یک حلقه پیاده سازی می کنیم و آن را به دفعات مدنظرمان تکرار می کنیم. در صورت همگرا نشدن پاسخ، واگرایی را به کاربر اطلاع می دهیم. همچنین، تعداد دفعات انجام فرآیند تا رسیدن به دقت مدنظر را ذخیره می کنیم. در نهایت توانهای محاسبه شده را از حالت پریونیت به مقدار واقعی و زوایا را به درجه برمی گردانیم تا توانهای تلفات خط و ... را محاسبه کنیم. کد مربوط به این بخش به صورت زیر است:

```
Vm = 0;
delta = 0;
yload = 0;
deltad = 0;
nbus = length(bus(:,1));
```

```
for k = 1:nbus
    n = bus(k,1);
    kb(n) = bus(k,2);
    Vm(n) = bus(k,3);
    delta(n) = bus(k,4);
    Pd(n) = bus(k,5);
    Qd(n) = bus(k,6);
    Pg(n) = bus(k,7);
    Qg(n) = bus(k,8);
    Qmin(n) = bus(k,9);
    Qmax(n) = bus(k,10);
    if Vm(n) \ll 0
        Vm(n) = 1.0;
        V(n) = 1 + 1j*0;
    else
        delta(n) = delta(n)*pi/180;
        V(n) = Vm(n)*(cos(delta(n)) + 1j*sin(delta(n)));
        P(n) = (Pg(n)-Pd(n))/basemva;
        Q(n) = (Qg(n)-Qd(n))/basemva;
        S(n) = P(n) + 1j*Q(n);
    end
    DV(n) = 0;
end
num = 0;
AcurBus = 0;
converge = 1;
Vc = zeros(nbus,1)+1j*zeros(nbus,1);
Sc = zeros(nbus,1)+1j*zeros(nbus,1);
iter = 0;
maxerror = 10;
while maxerror >= accuracy && iter <= maxiter</pre>
    iter = iter+1;
    for n = 1:nbus
        YV = 0+1j*0;
    for L = 1:nbr
        if nl(L) == n
            k = nr(L);
            YV = YV + Y(n,k)*V(k);
        elseif nr(L) == n
            k = nl(L);
            YV = YV + Y(n,k)*V(k);
        end
    end
    Sc = conj(V(n))*(Y(n,n)*V(n) + YV) ;
    Sc = conj(Sc);
    DP(n) = P(n) - real(Sc);
    DQ(n) = Q(n) - imag(Sc);
    if kb(n) == 1
```

```
S(n) = Sc;
        P(n) = real(Sc);
        Q(n) = imag(Sc);
        DP(n) = 0;
        DQ(n) = 0;
        Vc(n) = V(n);
    elseif kb(n) == 2
        Q(n) = imag(Sc);
        S(n) = P(n) + 1j*Q(n);
        if Qmax(n) \sim 0
            Qgc = Q(n)*basemva + Qd(n);
                if abs(DQ(n)) \le 0.005 \&\& iter >= 10
                     if DV(n) <= 0.045
                         if Qgc < Qmin(n)</pre>
                             Vm(n) = Vm(n) + 0.005;
                             DV(n) = DV(n) + 0.005;
                         elseif Qgc > Qmax(n)
                             Vm(n) = Vm(n) - 0.005;
                             DV(n) = DV(n) + 0.005;
                         end
                     else
                     end
                else
                end
        else
        end
    end
    if kb(n) \sim 1
        Vc(n) = (conj(S(n))/conj(V(n)) - YV)/Y(n,n);
    else
    end
    if kb(n) == 0
        V(n) = V(n) + accel*(Vc(n)-V(n));
    elseif kb(n) == 2
        VcI = imag(Vc(n));
        VcR = sqrt(Vm(n)^2 - VcI^2);
        Vc(n) = VcR + 1j*VcI;
        V(n) = V(n) + accel*(Vc(n) -V(n));
    end
    end
    maxerror = max( max(abs(real(DP))), max(abs(imag(DQ))) );
    if iter == maxiter && maxerror > accuracy
        fprintf('\nWARNING: Iterative solution did not converged after ')
        fprintf('%g', iter), fprintf(' iterations.\n\n')
        fprintf('Press Enter to terminate the iterations and print the
results \n')
        converge = 0;
        pause
    else
    end
```

```
if converge ~= 1
   tech= ('
                                 ITERATIVE SOLUTION DID NOT CONVERGE');
else
   tech=('
                             Power Flow Solution by Gauss-Seidel Method');
end
k=0:
for n = 1:nbus
    Vm(n) = abs(V(n));
     deltad(n) = angle(V(n))*180/pi;
     if kb(n) == 1
        S(n) = P(n)+1j*Q(n);
        Pg(n) = P(n)*basemva + Pd(n);
        Qg(n) = Q(n)*basemva + Qd(n);
        k = k+1;
        Pgg(k) = Pg(n);
     elseif kb(n) == 2
        k = k+1;
        Pgg(k) = Pg(n);
        S(n) = P(n)+1j*Q(n);
        Qg(n) = Q(n)*basemva + Qd(n);
     yload(n) = (Pd(n) - 1j*Qd(n))/(basemva*Vm(n)^2);
end
Pgt = sum(Pg);
Qgt = sum(Qg);
Pdt = sum(Pd);
Qdt = sum(Qd);
bus(:,3) = Vm';
bus(:,4) = deltad';
clear AcurBus DP DQ DV L Sc Vc VcI VcR YV converge delta
```

end

**خروجی روش گوس-سایدل:** تـصاویر زیر بـه تـرتیب خـروجیهای busout و lineflow فـرآیند را نـشان میدهند:

Maximum Power Mismatch = 4.95821e-05 No. of Iterations = 48

Bus	Voltage	Angle	Load		Generation	
No.	Mag.	Degree	MW	Mvar	MW	Mvar
1	1.040	0.000	0.000	0.000	72.349	81.367
2	1.025	9.692	0.000	0.000	163.000	53.411
3	1.025	4.880	0.000	0.000	85.000	38.554
4	0.996	-2.306	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.966	-3.738	90.000	30.000	0.000	0.000
6	1.004	2.107	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.979	0.836	100.000	35.000	0.000	0.000
8	0.997	3.973	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0.951	-4.139	125.000	50.000	0.000	0.000
Tota	l		315.000	115.000	320.349	173.332

			Line	Flow and	Losses	
Lin	e	Power a	t bus & l	ine flow	Line	loss
from	to	MW	Mvar	MVA	MW	Mvar
1		72.349	81.367	108.880		
	4	72.348	81.367	108.880	-0.000	6.313
2		163.000	53.411	171.528		
	8	162.998	53.411	171.526	0.000	17.502
3		85.000	38.554	93.335		
	6	84.997	38.554	93.333	0.000	4.859
4		0.000	0.000	0.000		
	1	-72.348	-75.054	104.246	-0.000	6.313
	5	31.029	26.554	40.840	0.286	1.548
	9	41.317	48.500	63.713	0.409	3.480
_			20.000	04.000		
5		-90.000	-30.000	94.868		4 540
	4	-30.743	-25.006	39.629	0.286	1.548
	6	-59.257	-4.993	59.467	1.477	6.440
		0 000	0 000	0 000		
6	-	0.000 60.735	0.000 11.433	0.000 61.801	1.477	6.440
	5 3	-84.997	-33.695	91.433	0.000	4.859
	3 7	24.262	22.262	32.928	0.128	1.084
	,	24.202	22.202	32.920	0.120	1.004
7		-100.000	-35.000	105.948		
,		-24.134	-21.178	32.109	0.128	1.084
		-75.867	-13.821	77.116	0.527	4.466
	Ü				01327	41400
8		0.000	0.000	0.000		
	7	76.394	18.287	78.553	0.527	
		-162.998	-35.909	166.906	0.000	17.502
	9	86.605	17.622	88.379	2.513	12.641
9		-125.000	-50.000	134.629		
		-84.092	-4.980	84.239	2.513	12.641
	4	-40.908	-45.020	60.829	0.409	3.480
Total	los	S			5.340	58.332

# روش نيوتن-رفسون

**فایل mainnewton.m:** مشابه فایل maingauss.m میباشد با این تفاوت که در این روش ضریب تسریع نداریم و همچنین maxiter را برابر 100 در نظر می گیریم.

فایل ifnewton.m: در این روش داریم:

$$P_{i} = \sum_{j=1}^{n} |V_{i}| |V_{j}| |Y_{ij}| \cos(\theta_{ij} - \delta_{i} + \delta_{j})$$

$$Q_{i} = -\sum_{j=1}^{n} |V_{i}| |V_{j}| |Y_{ij}| \sin(\theta_{ij} - \delta_{i} + \delta_{j})$$

مشابه قبل، زوایا بر حسب پریونیت بوده و زاویه فازها بر حسب رادیان میباشد. همچنین در این روش ماتریسی با نام ژاکوبین نیز تعریف میشود:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2^{(k)} \\ \vdots \\ \Delta P_n^{(k)} \\ \hline \Delta Q_2^{(k)} \\ \vdots \\ \Delta Q_n^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_2^{(k)}}{\partial \delta_2} & \cdots & \frac{\partial P_2^{(k)}}{\partial \delta_n} & \frac{\partial P_2^{(k)}}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial P_2^{(k)}}{\partial V_2} & \cdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial P_n^{(k)}}{\partial \delta_2} & \cdots & \frac{\partial P_n^{(k)}}{\partial \delta_n} & \frac{\partial P_n^{(k)}}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial P_n^{(k)}}{\partial V_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta Q_n^{(k)} & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial Q_n^{(k)}}{\partial \delta_2} & \cdots & \frac{\partial Q_n^{(k)}}{\partial \delta_n} & \frac{\partial Q_n^{(k)}}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial Q_n^{(k)}}{\partial V_2} & \cdots & \frac{\partial Q_n^{(k)}}{\partial V_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta_2^{(k)} \\ \vdots \\ \Delta \delta_n^{(k)} \\ \hline \Delta |V_2^{(k)}| \\ \vdots \\ \Delta |V_n^{(k)}| \end{bmatrix}$$

که به طور خلاصه به صورت زیر نیز نمایش داده می شود:

$$\left[\begin{array}{c} \Delta P \\ \Delta Q \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc} J_1 & J_2 \\ J_3 & J_4 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} \Delta \delta \\ \Delta |V| \end{array}\right]$$

برای عناصر قطری و غیر قطری ماتریس  $J_1$  داریم:

$$\begin{split} \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} &= \sum_{j \neq i}^n |V_i| |V_j| |Y_{ij}| \sin(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \\ \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} &= -|V_i| |V_j| |Y_{ij}| \sin(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \quad j \neq i \end{split}$$

برای عناصر قطری و غیر قطری  $J_2$  داریم:

$$\frac{\partial P_i}{\partial |V_i|} = 2|V_i||Y_{ii}|\cos(\theta_{ii}) + \sum_{j \neq i}^n |V_i||V_j||Y_{ij}|\cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j)$$

$$\frac{\partial P_i}{\partial |V_i|} = |V_i||Y_{ij}|\cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \quad j \neq i$$

برای عناصر قطری و غیر قطری  $J_3$  داریم:

$$\frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} = \sum_{j \neq i}^n |V_i| |V_j| |Y_{ij}| \cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j)$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} = -|V_i||V_j||Y_{ij}|\cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \quad j \neq i$$

عناصر قطری و غیر قطری ماتریس  $J_4$  به صورت زیر تعیین میشوند:

$$\begin{split} \frac{\partial Q_{i}}{\partial \mid V_{i} \mid} &= -2 \mid V_{i} \mid \mid Y_{ii} \mid \sin(\theta_{ii}) - \sum_{j \neq i}^{n} \mid V_{i} \mid \mid V_{j} \mid \mid Y_{ij} \mid \sin\left(\theta_{ij} - \delta_{i} + \delta_{j}\right) \\ \frac{\partial Q_{i}}{\partial \mid V_{j} \mid} &= - \mid V_{i} \mid \mid Y_{ij} \mid \sin\left(\theta_{ij} - \delta_{i} + \delta_{j}\right) \quad j \neq i \end{split}$$

همچنین معادلات زیر را داریم:

$$\begin{split} & \Delta P_i^{(k)} = P_i^{sch} - P_i^{(k)} \\ & \Delta Q_i^{(k)} = Q_i^{sch} - Q_i^{(k)} \\ & \delta_i^{(k+1)} = \delta_i^{sch} + \Delta \delta_i^{(k)} \\ & |V_i^{(k+1)}| = |V_i^{(k)}| + \Delta |V_i^{(k)}| \end{split}$$

مشابه قبل، داده لازم را از ماتریس bus بازیابی می کنیم. مقادیر فاز را نیز به رادیان تبدیل می کنیم. ماتریس توان مختلط را نیز از مقادیر توان در ماتریس bus ایجاد می کنیم. بعد از انجام محاسبات، مقادیر زاویه را به درجه و مقادیر توان را از پریونیت به مقدار واقعی می رسانیم. کد این قسمت به صورت زیر می باشد:

```
ns = 0;
ng = 0;
Vm = 0;
delta = 0;
yload = 0;
deltad = 0;
nbus = length(bus(:,1));
for k = 1:nbus
    n = bus(k,1);
    kb(n) = bus(k,2);
    Vm(n) = bus(k,3);
    delta(n) = bus(k, 4);
    Pd(n) = bus(k,5);
    Qd(n) = bus(k,6);
    Pg(n) = bus(k,7);
    Qg(n) = bus(k,8);
    Qmin(n) = bus(k, 9);
    Qmax(n) = bus(k, 10);
    if Vm(n) \ll 0
        Vm(n) = 1.0;
        V(n) = 1 + 1j*0;
    else delta(n) = delta(n)*pi/180;
        V(n) = Vm(n)*(cos(delta(n))+1j*sin(delta(n)));
        P(n) = (Pg(n)-Pd(n))/basemva;
```

```
Q(n) = (Qg(n)-Qd(n))/basemva;
        S(n) = P(n)+1j*Q(n);
    end
end
for k = 1:nbus
    if kb(k) == 1
        ns = ns+1;
    else
    end
    if kb(k) == 2
        ng = ng+1;
    else
    end
    ngs(k) = ng;
    nss(k) = ns;
end
Ym = abs(Y);
t = angle(Y);
m = 2*nbus-ng-2*ns;
maxerror = 1;
converge = 1;
iter = 0;
% Start of iterations
clear A DC J DX
while maxerror >= accuracy && iter <= maxiter</pre>
    for i = 1:m
        for k = 1:m
            A(i,k) = 0;
        end
    end
    iter = iter+1;
    for n = 1:nbus
        nn = n-nss(n);
        lm = nbus+n-ngs(n)-nss(n)-ns;
        J1 = 0;
        J2 = 0;
        J3 = 0;
        J4 = 0;
    for i = 1:nbr
        if nl(i) == n || nr(i) == n
            if nl(i) == n
                l = nr(i);
            end
            if nr(i) == n
                1 = nl(i);
            end
            J1 = J1 + Vm(n)*Vm(1)*Ym(n,1)*sin(t(n,1)-delta(n) + delta(1));
            J3 = J3 + Vm(n)*Vm(1)*Ym(n,1)*cos(t(n,1) - delta(n) + delta(1));
        if kb(n) \sim 1
```

```
J2 = J2 + Vm(1)*Ym(n,1)*cos(t(n,1) - delta(n) + delta(1));
            J4 = J4 + Vm(1) *Ym(n,1) *sin(t(n,1) - delta(n) + delta(1));
        else
        end
        if kb(n) ~= 1 && kb(l) ~=1
            lk = nbus+l-ngs(l)-nss(l)-ns;
            ll = l - nss(l);
            A(nn, ll) = -Vm(n)*Vm(l)*Ym(n,l)*sin(t(n,l)-delta(n) +
delta(1));
            if kb(1) == 0
                A(nn, lk) = Vm(n)*Ym(n,l)*cos(t(n,l)-delta(n) + delta(l));
            end
            if kb(n) == 0
                A(lm, ll) = -Vm(n)*Vm(l)*Ym(n,l)*cos(t(n,l)-delta(n)
+delta(1));
            end
            if kb(n) == 0 \&\& kb(1) == 0
                A(lm, lk) = -Vm(n)*Ym(n,l)*sin(t(n,l)-delta(n) + delta(l));
            end
        else
        end
        else
        end
    end
    Pk = Vm(n)^2*Ym(n,n)*cos(t(n,n))+J3;
    Qk = -Vm(n)^2*Ym(n,n)*sin(t(n,n))-J1;
    if kb(n) == 1
        P(n) = Pk;
        Q(n) = Qk;
    end
    if kb(n) == 2
        Q(n) = Qk;
        if Qmax(n) \sim 0
            Qgc = Q(n)*basemva + Qd(n);
            if iter <= 7
                if iter > 2
                     if Qgc < Qmin(n)</pre>
                         Vm(n) = Vm(n) + 0.01;
                     elseif Qgc > Qmax(n)
                         Vm(n) = Vm(n) - 0.01;
                     end
                else
                end
            else
            end
        else
        end
    end
    if kb(n) \sim= 1
```

```
A(nn,nn) = J1;
        DC(nn) = P(n)-Pk;
    end
    if kb(n) == 0
        A(nn,lm) = 2*Vm(n)*Ym(n,n)*cos(t(n,n))+J2;
        A(lm,nn) = J3;
        A(lm,lm) = -2*Vm(n)*Ym(n,n)*sin(t(n,n))-J4;
        DC(lm) = Q(n)-Qk;
    end
    end
    DX = A \setminus DC';
    for n = 1:nbus
        nn = n-nss(n);
        lm = nbus+n-ngs(n)-nss(n)-ns;
        if kb(n) \sim = 1
            delta(n) = delta(n) + DX(nn);
        end
        if kb(n) == 0
            Vm(n) = Vm(n)+DX(lm);
        end
    end
    maxerror = max(abs(DC));
    if iter == maxiter && maxerror > accuracy
        fprintf('\nWARNING: Iterative solution did not converged after ')
        fprintf('%g', iter)
        fprintf(' iterations.\n\n')
        fprintf('Press Enter to terminate the iterations and print the
results \n')
        converge = 0;
        pause
    else
    end
end
if converge ~= 1
    tech = ('
                                    ITERATIVE SOLUTION DID NOT CONVERGE');
else
    tech = ('
                                Power Flow Solution by Newton-Raphson
Method');
end
V = Vm.*cos(delta)+1j*Vm.*sin(delta);
deltad = delta*180/pi;
k=0;
for n = 1:nbus
    if kb(n) == 1
        k = k+1;
        S(n) = P(n) + 1j*Q(n);
        Pg(n) = P(n)*basemva + Pd(n);
        Qg(n) = Q(n)*basemva + Qd(n);
```

```
Pgg(k) = Pg(n);
        Qgg(k) = Qg(n);
    elseif kb(n) ==2
        k = k+1;
        S(n) = P(n)+1j*Q(n);
        Qg(n) = Q(n)*basemva + Qd(n);
        Pgg(k) = Pg(n);
        Qgg(k) = Qg(n);
    end
    yload(n) = (Pd(n) - 1j*Qd(n))/(basemva*Vm(n)^2);
busdata(:,3)=Vm';
busdata(:,4)=deltad';
Pgt = sum(Pg);
Qgt = sum(Qg);
Pdt = sum(Pd);
Qdt = sum(Qd);
```

خروجی روش نیوتن-رفسون: تصاویر زیر به ترتیب خروجیهای busout و lineflow را نمایش میدهند.

#### Maximum Power Mismatch = 6.86262e-07 No. of Iterations = 4

Bus	Voltage	Angle	Load		Gene	ration
No.	Mag.	Degree	MW	Mvar	MW	Mvar
1	1.040	0.000	0.000	0.000	72.341	81.367
2	1.025	9.693	0.000	0.000	163.000	53.412
3	1.025	4.881	0.000	0.000	85.000	38.554
4	0.996	-2.306	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.966	-3.737	90.000	30.000	0.000	0.000
6	1.004	2.107	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.979	0.836	100.000	35.000	0.000	0.000
8	0.997	3.974	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0.951	-4.138	125.000	50.000	0.000	0.000
Tota	ıl		315.000	115.000	320.341	173.333

		_		Flow and		
		Power a				loss
from	to	MW	Mvar	MVA	MW	Mvar
1		72.341	81.367	108.875		
	4	72.341	81.368	108.875	-0.000	6.313
2		163.000	53.412	171.528		
	8	163.000	53.412	171.528	0.000	17.503
3		85.000	38.554			
	6	85.000	38.554	93.335	0.000	4.859
4		0.000	0.000	0.000		
	1	-72.341	-75.055	104.242	-0.000	6.313
	5	31.026	26.555	40.838	0.286	1.547
	9	41.315	48.500	63.712	0.409	3.480
5		-90.000	-30.000	94.868		
	4	-30.740	-25.007	39.627	0.286	1.547
	6	-59.260	-4.993	59.470	1.477	6.440
6		0.000		0.000		
	5	60.737	11.433	61.804	1.477	6.440
		-85.000	-33.695	91.435		4.859
	7	24.263	22.262	32.928	0.128	1.084
7		-100.000				
			-21.178		0.128	
	8	-75.865	-13.822	77.114	0.527	4.466
8		0.000	0.000	0.000		
	7	76.393	18.287	78.551	0.527	4.466
		-163.000	-35.909	166.909	0.000	17.503
	9	86.607	17.622	88.382	2.513	12.642
9		-125.000	-50.000	134.629		
	8	-84.095	-4.980	84.242	2.513	12.642
	4	-40.905	-45.020	60.828	0.409	3.480
Total	los	s			5.341	58.334

# روش مجزای سریع:

فايل mainnewton.m: مشابه فايل mainnewton.m مىباشد.

:فایل decouple.m می دانیم در این روش ماتریسهای  $J_2$  و  $J_3$  صفر در نظر گرفته می شوند. تعریف می کنیم decouple.m فایل  $B_{ii} = \mid Y_{ii} \mid \sin(\theta_{ii})$ 

برای عناصر قطری و غیر قطری  $J_1$  داریم:

$$\frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = - |V_i| B_{ii}$$

$$\frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = - |V_i| B_{ij}$$

برای عناصر قطری و غیر قطری  $J_4$  نیز داریم:

$$\frac{\partial Q_i}{\partial |V_i|} = -|V_i||Y_{ii}\sin(\theta_{ii}) + Q_i$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial |V_i|} = -|V_i|B_{ij}$$

همچنین برای تغییرات متوالی اندازه ولتاژ و زاویه فاز داریم:

$$\Delta \delta = -\left[B'\right]^{-1} \frac{\Delta P}{|V|}$$

$$\Delta |V| = -[B'']^{-1} \frac{\Delta Q}{|V|}$$

درنهایت تمام مراحلی که در روشهای قبلی طی می کردیم را انجام می دهیم. با این تفاوت که باید ماتریسهای B1 و B2 را که همان B' و B' هستند را از هم جدا کنیم. کد مرتبط با این روش در ادامه قابل مشاهده است:

```
ns = 0;
Vm = 0;
delta = 0;
yload = 0;
deltad = 0;
nbus = length(bus(:,1));
for k = 1:nbus
    n = bus(k,1);
    kb(n) = bus(k,2);
    Vm(n) = bus(k,3);
    delta(n) = bus(k, 4);
    Pd(n) = bus(k,5);
    Qd(n) = bus(k,6);
    Pg(n) = bus(k,7);
    Qg(n) = bus(k,8);
    Qmin(n) = bus(k, 9);
    Qmax(n) = bus(k, 10);
    if Vm(n) \le 0
        Vm(n) = 1.0;
        V(n) = 1 + 1j*0;
    else delta(n) = pi/180*delta(n);
        V(n) = Vm(n)*(cos(delta(n))+1j*sin(delta(n)));
        P(n) = (Pg(n)-Pd(n))/basemva;
        Q(n) = (Qg(n)-Qd(n))/basemva;
```

```
S(n) = P(n) + 1j*Q(n);
    end
    if kb(n) == 1
        ns = ns+1;
    else
    end
    nss(n) = ns;
end
Ym = abs(Y);
t = angle(Y);
ii = 0;
for ib = 1:nbus
     if kb(ib) == 0 || kb(ib) == 2
        ii = ii+1;
        jj = 0;
        for jb = 1:nbus
            if kb(jb) == 0 \mid \mid kb(jb) == 2
            jj = jj+1;
            B1(ii,jj) = imag(Y(ib,jb));
            else
            end
        end
     else
     end
end
ii = 0;
for ib = 1:nbus
     if kb(ib) == 0
        ii = ii+1;
        jj = 0;
        for jb = 1:nbus
            if kb(jb) == 0
                 jj = jj+1;
                B2(ii,jj) = imag(Y(ib,jb));
            else
            end
        end
     else
     end
end
Blinv = inv(B1);
B2inv = inv(B2);
maxerror = 1;
converge = 1;
iter = 0;
% Start of iterations
while maxerror >= accuracy && iter <= maxiter</pre>
    iter = iter+1;
```

```
id = 0;
    iv = 0;
    for n = 1:nbus
        nn = n-nss(n);
        J11 = 0;
        J33 = 0;
        for i = 1:nbr
             if nl(i) == n || nr(i) == n
                 if nl(i) == n
                     l = nr(i);
                 end
                 if nr(i) == n
                     l = nl(i);
                 end
                 J11 = J11 + Vm(n)*Vm(1)*Ym(n,1)*sin(t(n,1)-delta(n) +
delta(1));
                J33 = J33 + Vm(n)*Vm(1)*Ym(n,1)*cos(t(n,1) - delta(n) +
delta(1));
            else
            end
        end
        Pk = Vm(n)^2*Ym(n,n)*cos(t(n,n))+J33;
        Qk = -Vm(n)^2*Ym(n,n)*sin(t(n,n))-J11;
        if kb(n) == 1
            P(n) = Pk;
            Q(n) = Qk;
        end
        if kb(n) == 2
            Q(n) = Qk;
            Qgc = Q(n)*basemva + Qd(n);
            if Qmax(n) \sim = 0
                 if iter <= 20
                     if iter >= 10
                         if Qgc < Qmin(n)</pre>
                             Vm(n) = Vm(n) + 0.005;
                         elseif Qgc > Qmax(n)
                             Vm(n) = Vm(n) - 0.005;
                         end
                     else
                     end
                 else
                 end
            else
            end
        end
        if kb(n) \sim= 1
             id = id+1;
            DP(id) = P(n)-Pk;
            DPV(id) = (P(n)-Pk)/Vm(n);
        end
```

```
if kb(n) == 0
            iv = iv+1;
            DQ(iv) = Q(n)-Qk;
            DQV(iv) = (Q(n)-Qk)/Vm(n);
        end
    end
    Dd = -B1\DPV';
    DV = -B2 \setminus DQV';
    id = 0;
    iv = 0;
    for n = 1:nbus
        if kb(n) \sim= 1
            id = id+1;
            delta(n) = delta(n) + Dd(id);
        end
    if kb(n) == 0
        iv = iv+1;
        Vm(n) = Vm(n)+DV(iv);
    end
    end
    maxerror = max(max(abs(DP)), max(abs(DQ)));
    if iter == maxiter && maxerror > accuracy
        fprintf('\nWARNING: Iterative solution did not converged after ')
        fprintf('%g', iter)
        fprintf(' iterations.\n\n')
        fprintf('Press Enter to terminate the iterations and print the
results \n')
        converge = 0;
        pause
    else
    end
end
if converge ~= 1
    tech= ('
                                   ITERATIVE SOLUTION DID NOT CONVERGE');
else
    tech=('
                               Power Flow Solution by Fast Decoupled Method');
end
k = 0;
V = Vm.*cos(delta)+1j*Vm.*sin(delta);
deltad = 180/pi*delta;
clear A DC DX
for n = 1:nbus
     if kb(n) == 1
        S(n)=P(n)+1j*Q(n);
        Pg(n) = P(n)*basemva + Pd(n);
        Qg(n) = Q(n)*basemva + Qd(n);
        k = k+1;
```

```
Pgg(k) = Pg(n);
     elseif kb(n) == 2
        S(n) = P(n)+1j*Q(n);
        Qg(n) = Q(n)*basemva + Qd(n);
        k = k+1;
        Pgg(k) = Pg(n);
     end
     yload(n) = (Pd(n) - 1j*Qd(n))/(basemva*Vm(n)^2);
end
bus(:,3) = Vm';
bus(:,4) = deltad';
Pgt = sum(Pg);
Qgt = sum(Qg);
Pdt = sum(Pd);
Qdt = sum(Qd);
clear Pk Qk DP DQ J11 J33 B1 B1inv B2 B2inv DPV DQV Dd delta ib id ii iv jb
jj
```

خروجی روش مجزای سریع: تصاویر زیر به ترتیب خروجیهای busout و lineflow را نمایش میدهند:

Maximum Power Mismatch = 2.10374e-05 No. of Iterations = 7

Bus	Voltage	Angle	L	oad	Gene	ration
No.	Mag.	Degree	MW	Mvar	MW	Mvar
1	1.040	0.000	0.000	0.000	72.340	81.367
2	1.025	9.693	0.000	0.000	163.000	53.411
3	1.025	4.881	0.000	0.000	85.000	38.554
4	0.996	-2.306	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.966	-3.737	90.000	30.000	0.000	0.000
6	1.004	2.107	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.979	0.836	100.000	35.000	0.000	0.000
8	0.997	3.974	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0.951	-4.138	125.000	50.000	0.000	0.000
Tota	l		315.000	115.000	320.340	173.332

			Line	Flow and	Losses	
Line	e	Power at	t bus & l:	ine flow	Line	loss
from	to	MW	Mvar	MVA	MW	Mvar
1		72.340	81.367	108.874		
	4	72.341	81.367	108.875	0.000	6.313
2		163.000	53.411	171.528		
	8	163.000	53.412	171.528	0.000	17.503
3		85.000	38.554	93.335		
	6	85.000	38.554	93.335	0.000	4.859
4		0.000	0.000	0.000		
	1	-72.341	-75.055	104.242	0.000	6.313
	5	31.026	26.555	40.838	0.286	1.548
	9	41.315	48.500	63.712	0.409	3.480
5		-90.000	-30.000			
	4	-30.740	-25.008	39.627	0.286	1.548
	6	-59.260	-4.993	59.470	1.477	6.440
6		0.000	0.000	0.000		
	5	60.737	11.433	61.804	1.477	6.440
	3	-85.000	-33.695	91.435	0.000	4.859
	7	24.263	22.262	32.928	0.128	1.084
7	-	-100.000	-35.000	105.948		
	6	-24.135	-21.178	32.109	0.128	1.084
	8	-75.865	-13.822	77.114	0.527	4.466
•			0.000	0 000		
8	_	0.000	0.000	0.000		4 466
	7			78.551	0.527	4.466
		-163.000		166.908		17.503
	9	86.607	17.622	88.382	2.513	12.642
9		125 000	-50.000	134.629		
9		-125.000 -84.095		84.242	2.513	12.642
		-40.905	-45.020	60.828	0.409	3.480
	4	-40.903	-43.020	00.020	0.409	3.400
Total	10	s s			5.341	58.334
Total		-			2.341	50.554

<sup>\*\*</sup>مقایسه خروجی سه روش نشان میدهد که نتایج نهایی تقریبا یکسان هستند.

# مقایسه پیچیدگی روشها

مقایسه تعداد تکرارها: روش گوس-سایدل بعد از ۴۸ تکرار به نتیجه رسیده و این تعداد نیز با استفاده از ضریب تسریع ۱.۳ رخ داده. روش نیوتن-فسون بعد از ۴ مرحله به تکرار رسیده که بین این سه روش کم ترین تعداد تکرار می باشد. روش مجزای سریع نیز بعد از هفت تکرار به نتیجه رسیده.

**زمان فرآیند محاسبات:** در سیستم مورد بررسی ما، روش گوس-سایدل تقریبا بعد از 0.0394 ثانیه، روش مجزای سریع در 0.437 ثانیه و روش نیوتن-رفسون بعد از 0.999 به جواب نهایی رسیده.

منبع: کتاب بررسی سیستمهای قدرت دکتر هادی سعادت