

# پروژه مدارهای منطقی و سیستمهای دیجیتال

نگارنده:

اميرمهدي سليماني فر

شماره دانشجویی:

911.114

استاد درس:

دکتر شاه منصوری

تاریخ تحویل: 21 بهمن ۱۳۹۹

## توضيحات يروژه

پیادهسازی لایه data-link پروتکل Ethernet با وریلاگ

Ethernet روشی ارتباطی برای اتصال کامپیوترهای موجود در یک شبکه ی محلی (Local area network) میباشد، که داده ها در قابل یک فریم به صورت سریال تبادل پیدا می کنند. اطلاعات باید در قالب مشخصی منتقل شوند که بتوان در مقصد متوجه زمان ورود اطلاعات جدید شد، و این که آیا اطلاعات درست هستند یا در مسیر خطایی به وجود آمده و مشخصات اطلاعات ورودی مشخص شوند. به این قالب کلی فریم (Frame) می گویند. هدف در این پروژه پیاده سازی فریم Ethernet به زبان وریلاگ می باشد.

در شکل زیر فریم Ethernet در حالت عمومی مشخص شده است:

Preamble SFD Destination Source MAC MAC Address Address	EtherType Payl	oad		FCS
---	----------------	-----	--	-----

یک Packet در Ethernet دارای بخشهای متفاوتی است که توضیحات و کاربرد هر بخش در سوالات تشریحی زیر آورده شده است:

## سوالات تشريحي

۱- بخش Preamble در ساختار Ethernet چند بایت است و چه کاربردی دارد؟

بخش Preamble (مقدمه) شامل ۷ بایت (۵۶ بیت) از یک و صفرهای متناوب است، که با توجه به اینکه Ethernet یک سیگنال دیجیتال خود تنظیم (Self-clocked) است و کارکرد آن ارتباطی با کلاکهای موجود در فرستنده و دریافت کننده ندارد، به دریافت کننده (Receiver) این اجازه را میدهد که خود را با کلاک موجود همگام کند تا در مراحل دریافت سیگنال اطلاعات مشکلی بوجود نیاید. به معنای دیگر کلاک در سیگنالهای اطلاعاتی اطلاعاتی التخراج میشود.

یک نمونه از از Preamble در با فرمت Hexadecimal در زیر آورده شده است:

0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0x55

۲- بخش SFD چند بایت است و چه کاربردی دارد؟ آیا با ارسال هر فریم این مقدار تغییری می کند؟

Start frame delimiter یا محدود کننده شروع فریم است یک بایت (۸ بیت) طول SFD دارد که پایان بخش Preamble (که برای Sync کلاک استفاده می شد.) را مشخص می کند.

در واقع بخشهای Preamble و SFD با هم بخش اول Ethernet packet بوده و پس از آن وارد بخش در واقع بخشهای Ethernet frame می شویم که حاوی اطلاعات موردنظر ما می باشد. هدف از طراحی SFD نشان دادن شکسته شدن الگوی صفر و یکهای متناوب است که به وسیله آن دستگاه متوجه شروع شدن Ethernet frame خواهد شد. مقدار SFD براساس استاندارد IEEE 802.3 ثابت بوده و همواره بصورت 10101011 تنظیم می شود. در بعضی موارد بخش SFD را بعنوان بخشی از Preamble قلمداد می کنند و در این نمایشها Preamble دارای ۸ بایت خواهد بود. هدف از سیگنال SFD علاوه بر اینکه نمایش دهنده شروع بخش اطلاعات است این می باشد که به دستگاه هشدار دهد این آخرین زمان برای همگامسازی کلاک است.

۳- کاربرد قسمتهای Destination MAC Address و Source MAC Address را بیان کرده و تعداد بایتهای هر کدام را مشخص نمایید.

شروع (Header) بخش Ethernet frame با دو آدرس MAC که به معنای کنترل دسترسی مدیوم/محتوا (Media/medium access control) میباشدکه هرکدام دارای ۶ بایت (۴۸ بیت) اطلاعات میباشند. MAC آدرسها یک عدد ۱۲ رقمی Hexadecimal هستند که اکثرا با علامت دو نقطه در میان هر دو رقم نمایش داده میشوند. ۶ رقم اول تولید کننده MAC address را مشخص میکنند که به آنها OUI یا بصورت کامل IEEE مسئول ثبت ارقام برای تولید کنندههای MAC address است. OUI چند تولید کننده بنام بشرح زیر است:

CC:46:D6 - Cisco

3C:5A:B4 - Google, Inc.

3C:D9:2B - Hewlett Packard

00:9A:CD - HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD

۶ رقم سمت راست نیز نشاندهنده کنترل کننده رابط شبکه (Network Interface Controller) هستند که توسط سازنده به دستگاه انتساب داده می شوند. بطور کلی یک MAC address می تواند به هر یک از صورتهای زیر نمایش داده شود:




با توجه به اینکه MAC address های مرتبط با هریک از دستگاهها با یکدیگر متفاوت است به این ترتیب می توان به وسیله آدرس های موجود فرستنده و دریافت کننده اطلاعات را در شبکه محلی مشخص کرد. با استفاده از دستورهای متفاوت مانند ipconfig /all در ویندوز می توان به MAC address دسترسی پیدا کرد که برای سیستم من بصورت 42-33-36-45-49 است. (۶ رقم ابتدایی ثبت شده شرکت HP می باشند.)

۴- EtherType برای چه مواردی استفاده می شود و چند بایت است؟

طول که فیلد Payload ۲ بایت (۱۶ بیت) است که می تواند برای دو کاربرد متفاوت استفاده شود. این EtherType برای تعیین پروتکلی که Payload بوسیله آن کپسوله شده است مورد استفاده قرار می گیرد. این Receiver برای تعیین پروتکل توسط Receiver برای تعیین آنکه داده دریافتی باید چگونه توسط پردازش شود مورد استفاده قرار می گیرد. قدارتها اولین بار توسط استاندارد EtherType معرفی شده و دو بازه از مقادیر را می پذیرد. مقدارهای کوچکتر از ۱۵۰۰ می تواند باری تعیین تعداد بایتهای Payload مورد استفاده قرار گیرند. مقدارهای بزرگتر از ۱۵۳۶ نیز نوع خاصی از EtherType را مشخص می کنند برای مثال مقدار 0x0800 نشان دهنده ی این العمان سیستم آدرس دهی اینترنتی نسل ۴ است. به همین ترتیب ۱۳۷۵ نیز با Ox86DD نمایش داده می شود. به این ترتیب ما بوسیله EtherType اطلاعاتی در رابطه با Payload بدست می آوریم.

۵- با توجه به متغیر بودن تعداد بایتهای دادهی موجود در Payload چگونه میتوان متوجه شد که اندازهی هر فریم داده چقدر میباشد؟

مقدار حداقلی Payload در صورت وجود تگ 802.1Q حداقل ۴۲ بایت و در صورت عدم وجود آن ۴۶ بایت است و همچنین حداکثر مقدار Payload نیز ۱۵۰۰ بایت است. با این وجود مقدار دقیق تعداد بایتهای اطلاعات همانگونه که در قسمت قبلی توضیح داده شد از مقدار EtherType بدست می آید بصورتی که اگر مقدار آن کمتر از ۱۵۰۰ باشد مقدار نشان دهنده تعداد بایتهای Payload است و در صورتی که این مقدار بیشتر باشد با توجه به اینکه ورودی های خاص نشان دهنده پروتکل های خاص انتقال هستند، بوسیله استانداردهای مرتبط با آنها می توان مقدار مربوط به Payload را تشخیص داد.



۶- بخش آخر هر فریم که به FCS اختصاص دارد چه کاربردی دارد و چند بایت را به خود اختصاص میدهد؟

دنباله بررسی فریم FCS که در مخفف Frame Check Sequence است یک کد تشخیص خطا است. که از ۴ بایت Cyclic redundancy check) CRC) تشکیل شده است. CRC در واقع می تواند داده خراب شده را در Packet دریافت شده توسط Receiver تشخیص دهد. نحوه عملکرد به این ترتیب است که FCS شامل مقداری است که در مبدا براساس داده موجود در فریم که آماده ارسال است محاسبه شده و در انتهای فریم همراه با آن فرستاده شده است. زمانی که گره مقصد فریم را دریافت می کند دوباره اقدام به محاسبه FCS براساس رابطه مورد توافق دو انتهای انتقال اطلاعات پرداخته و در صورتی که مقدار محاسبه شده تادیده گرفته می شود. FCS در مقصد با مقداری که در مبدا محاسبه شده بود متفاوت باشند فریم نادیده گرفته می شود. به این ترتیب FCS یک بررسی کننده انتقال یا عدم انتقال صحیح اطلاعات است.

۷- استاندارد تشخیص خطای CRC32 را توضیح دهید و با یک مثال و محاسبه نشان دهید که چگونه می توان از آن برای تشخیص خطا استفاده نمود؟

در انتقال و فشردهسازی اطلاعات فشردهسازی فایل و بازیابی خطا دو هدف در مقابل هم هستند، به گونهای که در فشردهسازی تمامی بیتها در هم تنیده شده و به نوعی اندازه فایل کاهش می یابد اما به همین دلیل اخلال در انتقال و یا ذخیره یکی از بیتها برخلاف حالت عادی که بر یک نتیجه تاثیر گذار بود می تواند باعث تغییر زیاد نتیجه شود که برای رفع آن می توان از Parity files (که دقیقا بیتهایی که دچار خطا شدهاند را نشان می دهد و بوسیله آن می توان فایل با خطا را بطور کامل بازیابی کرد.) و یا Check values (که تنها انتقال یا عدم انتقال سالم فایل را نشان می دهند.) استفاده کرد. در انتقال اطلاعات با توجه به اینکه می توان در صورت تشخیص خطا در خواست ارسال دوباره از فرستنده را داشت روش Check values بهینه تر است.

یک روش استفاده از مقدار جمع یا Check sum برای رشته اطلاعات است که البته بدلیل عدم تشخیص بسیاری از خطاها مناسب نیست. یه متد فویتر CRC است که در بالا مختصرا توضیح داده شد. در اینجا بجای جمع از باقیمانده استفاده می کنیم و باقیمانده تقسیم چندجملهای به پیمانه ۲ ورودی را بدست می آوریم. چند جملهای در حالت عمومی فرم زیر را دارد:

$$c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_2 x^2 + c_1 x + c_0$$

همچنین نمونهای از تقسیم چندجملهای ها بر یکدیگر در پایین نمایش داده شده است:

$$3x^{2} + 2x + 5$$

$$4x^{3} + 5x^{2} + 9x + 12$$

$$12x^{5} + 23x^{4} + 57x^{3} + 79x^{2} + 69x + 60$$

$$- 12x^{5} + 15x^{4} + 27x^{3} + 36x^{2}$$

$$- 8x^{4} + 30x^{3} + 43x^{2} + 69x$$

$$- 8x^{4} + 10x^{3} + 18x^{2} + 24x$$

$$- 20x^{3} + 25x^{2} + 45x + 60$$

$$- 20x^{3} + 25x^{2} + 45x + 60$$

همچنین منظور از چندجملهای به پیمانه ۲ آن است که تمامی ضرایب باید بر دو تقسیم شده و باقیمانده آنها در این تقسیم بجای ضریب قرار بگیرد. به این ترتیب مقدار هر یک از ضرایب از میان صفر و یک است. در اینحالت اعمال جمع و تفریق نتایج یکسانی خواهند داشت و میتوان در تقسیم به جای تفریق از جمع عبارتهای جبری استفاده کرد:

			(a+b)%2
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	2	0

ab	a - b	(a-b)%2
0	0	0
0 1	-1	1
10	1	1
1 1	0	0

Table 2: subtraction operation modulo 2

Table 1: addition operation modulo 2

CRC در واقع مخصوصا برای تشخیص خطاهایی طراحی شده است که Checksum قادر به پیداکردن آنها نیست. طراحی الگوریتم CRC به اینگونه بوده است که با رشتههای طولانی از صفر و یک تطابق داشته باشد و احتمال تشخیص خطا در این موارد به اندازه قابل قبول بالا است.

معمول ترین خارج قسمت مورد استفاده در CRC که به CRC32 معروف است بصورت زیر است:

$$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

در صورتی که عبارتی که میخواهیم CRC32 مربوط به آن را محاسبه کنیم باید از کم ارزشترین یک موجود در رشته اطلاعات به اندازهای صفر به سمت راست رشته اضافه کنیم که مقدار پس از آن نیز بزرگتر از چند جملهای خارج قسمت از لحاظ توانی باشد، زیرا در غیر اینصورت پیش از آنکه به تعداد بیت مورد نیاز برای CRC برسیم، عمل تقسیم خاتمه خواهد یافت. با توجه به اینکه اعمال بالا (همان تفریق چندجملهایها) معادل گیت CRC عمل می کند لذا زمانی که ما تمامی یکهای ورودی را از میان ببریم در واقع تقسیم انجام شده است و ما به CRC مورد نظر خود دست پیدا کردهایم. یک تقسیم برای محاسبه CRC32 در صفحه بعدی آورده شده است:

در این تقسیم عبارت خارج قسمت همان چند جملهای CRC32 است که در بالا نمایش داده شده است، همچنین ورودی ها به صورت Reverse یا از انتها به ابتدا تحویل داده شدهاند یعنی در واقع آنچه ما میخواهیم CRC آن را حساب کنیم، مقادیر ۸ بیتی ۶۵، ۶۶ و ۶۷ است که در سمت چپ آنها تعداد ۲۴ صفر برای صحت آورده شده است. در اینجا همانگونه که گفته شد تمامی عبارات Reverse هستند اما در پیادهسازی وریلاگ آنها را بطور معمول و با در نظر گرفتن ارزش مکانی پیادهسازی کردهایم.

#### 10000000001000101101

100000100110000010001110110110111

 $00 \\ 00 \\ 00 \\ 00 \\ 00 \\ 100 \\ 100 \\ 100 \\ 100 \\ 110 \\ 110 \\ 110 \\ 110 \\ 100 \\ 000$  $000 \\ 000 \\ 000 \\ 001 \\ 001 \\ 001 \\ 001 \\ 101 \\ 101 \\ 101 \\ 100 \\ 000$ 

میدانیم که براساس استانداردها ورودی باید حداقل ۴۲ بایت یا در موارد ۴۶ بایت باشد، اما به دلیل آنکه بررسی صحت کد وریلاگ در این حالت بسیار سخت خواهد شد، از این محدودیت صرف نظر کرده و کد خود را با تست کیس بالا بررسی خواهیم کرد. (دقت شود که در صورت نیاز به اعمال محدودیت میتوان با استفاده از یک دستور شرطی به راحتی آن را بررسی کرد.)

## کد وریلاگ

با توجه به پرسشی که شد می دانیم که طول Payload از ۱۵۰۰ بیشتر نخواهد شد و در واقع مقدار Payload همواره طول Payload را به ما خواهد داد به همین دلیل حداکثر به ۱۵۰۰ بایت یعنی ۱۲۰۰۰ بیت نیاز خواهیم همواره طول Payload را به ما خواهد داد به همین دلیل حداکثر به ۱۵۰۰ بایت یعنی ۱۲۰۰۰ بیت نیاز خواهیم داشت. برای پیاده سازی می خواهیم تمام یک فریم Ethernet را دریافت کنیم بنابراین از ابتدا بترتیب شروع به دریافت قسمتهای Preamble و Preamble و SFD و Preamble و ست قسمتهای عنیم مختلف می کنیم. با توجه به اینکه کلاک خارجی است قسمتهای عبارت را تشخیص داد بطوری که با دیدن صفر و تغییری را در رشته ایجاد نمی کنند و تنها می توان با آنها شروع عبارت را تشخیص داد بطوری که با دیدن صفر و یک است.) یکهای متناوب آنها را دنبال می کنیم و اگر این تناوب تا ۸ بایت ادامه داشت (البته بجز بیت آخر که یک است.) به این معنی است که یک قلک Ethernet frame آغاز شده است و ادامه مراحل را طی می کنیم.

در قسمت بعدی آدرسهای MAC مربوط به مبدا و مقصد را دریافت می کنیم که با توجه به اینکه کاربردی ندارند تنها آنها را ذخیره و نگهداری می کنیم و در آینده با آنها کاری نداریم. پس از آن دو بایت EtherType را دریافت می کنیم که براساس آنچه گفته شد فرض گرفته می شود مقداری کمتر از ۱۵۰۰ داشته و در نتیجه تعداد بایتهای Payload را به ما نشان می دهد، بنابراین پس از دریافت این قسمت در قسمت بعدی با استفاده از مقدار EtherType تا تکمیل اطلاعات بیت ورودی را در Payload ذخیره می کنیم. دقت شود که ورودی بصورت سری به ما داده خواهد شد و بنابراین از یک رجیستر value برای بررسی آنکه هم اکنون در کجای رشته قرار داریم استفاده می شود. پس از دریافت این قسمت ۳۲ بیت یا همان ۴ بایت آخر را که مربوط به FCS است دریافت می کنیم. حال که تمامی اطلاعات مربوط به رشته را داریم باید بررسی صحت آن را انجام دهیم برای اینکار بجای قراردادن صفر در سمت راست مقدار Payload و انجام تقسیم مقدار FCS را قرار می دهیم. با توجه به اینکه در چند جملهای اگر مقدارهای راست صفر بودند ما FCS را بدست می آوردیم در اینجا اگر خطایی در انتقال اطلاعات بوجود نیامده باشد باید خروجی ما بیتهای متوالی صفر باشند. (دلیل این اتفاق آن است که در صورتی که اطلاعات سالم منتقل شده باشند دوباره مقدار FCS توليد مي شود اما با توجه به آنكه تفريق مانند گيت XOR عمل می کند با مقدار FCS موجود در رشته اصلی XOR شده و تمامی بیتها جداگانه به صفر تبدیل می شوند. اگر خروجی صفر باشد به معنای صحت انتقال اطلاعات از منظر CRC است و بنابراین Done بنابر با یک شده و مقادیر خواسته شده به خروجی میروند. در غیر اینصورت نیز Done صفر شده و تمامی مقادیر به مقدار اولیه خود باز می گردند تا آماده دریافت رشته بعدی شوند. یک نکته قابل ذکر دیگر آن است که در Ethernet بین فریمها معمولا ۱۲ بایت (۹۶ بیت) فاصله وجود دارد که در اینجا با توجه به آنکه پیادهسازی ساختار دریافت خود فریم مدنظر بود از آن صرف نظر شده است.

توضیحات تکمیلی بوسیله کامنت گذاری در خود کد و تستبنچ مربوط به آن آورده شده است.

## توضيحات درباره تستبنج

باتوجه به اینکه تستبنچ دارای زمان اجرای ۴۶۴۰ نانوثانیه است که معادل ۴۶۴ دوره کلاک میباشد لذا توصیه میشود که ابتدا کد وریلاگ مطالعه و سپس شبیهساز بررسی شود. تستبنچ دارای دو ورودی است که در ورودی اول اطلاعات بطور صحیح و بدون ایجاد اختلال انتقال یافته است. با توجه به این موضوع انتظار داریم در نانوثانیه ۲۳۲۰ شاهد یک پالس در Done باشیم و مقادیر مربوط به size و out و مرتبط نیز در اینجا قابل بررسی هستند. (در واقع تا زمانی که مقدار Done برابر با صفر باشد یعنی ورودی صحیحی دریافت نکرده ایم و لذا خروجیها ممکن است مقدار مورد نظر را نداشته باشند.)

در حالت دوم انتقال اطلاعات با اختلال مواجه شده است به این ترتیب خروجی به Done تبدیل نخواهد شد. پس از هربار دستیابی به خروجی Done تمامی مقدارها در کلاک بعدی ریست می شوند تا امکان دادن ورودی جدید فراهم شود. در حالتهایی که ورودی بطور کامل دریافت شده است اما Corrupted است (با توجه به اینکه این حالت از حالتهایی که هنوز ورودی بطور کامل دریافت نشده یا در حال دادن ورودی نیستیم متمایز است.) می توانیم با استفاده از دستورات دیگر از سیستم فرستنده در خواست ارسال دوباره اطلاعات کنیم که در واقع همان کاری است که در انتقال Packet های Ethernet در واقعیت انجام می گیرد. با توجه به هزینه کمتر ارسال دوباره اطلاعات در شبکه محلی نسبت به انتقال اطلاعات بیشتر برای ایجاد توانایی تصحیح، تنها تشخیص وجود یا عدم وجود خطا در داده انتقال یافته کافی است.

با تشکر از زحمات شما امیرمهدی سلیمانی فر