

در این سوال به بدلیل استفاده از کتابخانه آماده **amcl** برای **particle filter** برای داکیومنتیشن فقط به توضیح لانج فایل و عکس ها میپردازیم.  
لانج فایل ما برای **localization** بدین اجزا است:

اجرای شبیه‌سازی ربات در **Gazebo**

بارگذاری مدل ربات (URDF)

تخمین موقعیت ربات روی نقشه از پیش ساخته شده با **AMCL**

تولید داده اسکن لیزری از **PointCloud**

تخمین ادومتری بصری با **RTAB-Map**

یکپارچه‌سازی فریم‌ها و زمان شبیه‌سازی

نمایش همه‌چیز در **RViz**

```
def generate_launch_description():
    bringup_dir = get_package_share_directory('robot_description')
    map_yaml_file = os.path.join(bringup_dir, 'maps', 'map.yaml')
    amcl_config_file = os.path.join(bringup_dir, 'config', 'amcl.yaml')
    world_file = os.path.join(bringup_dir, 'world', 'depot.sdf')
    urdf_file = os.path.join(bringup_dir, 'src', 'description', 'robot.urdf')
    rviz_config_file = os.path.join(bringup_dir, 'rviz', 'config.rviz')
    gz_bridge_config = os.path.join(bringup_dir, 'config', 'gz_bridge.yaml')
    vo_config_file = os.path.join(bringup_dir, 'config', 'rtabmap_slam.yaml')
```

در ابتدای تابع **generate\_launch\_description** مسیر فایل‌های مهم پروژه مشخص می‌شود:

- فایل نقشه (map.yaml)
- فایل تنظیمات AMCL
- فایل **world** شبیه‌سازی (depot.sdf)
- فایل مدل ربات (robot.urdf)
- فایل تنظیمات RViz
- تنظیمات ROS بین Gazebo و bridge
- تنظیمات Visual Odometry

سپس محتوای فایل URDF خوانده می‌شود تا به **robot\_state\_publisher** داده شود.

نود **use\_sim\_time** برای این است که همه نود ها از زمان شبیه‌سازی گزبو استفاده کنند.

و map هم مسیری است که نود های odometry و amcl برای تبدیل به map استفاده میکنند. برای این است که گزینه تنظیمات فایل های محیطی را مانند فایل ربات و world را GZ\_SIM\_RESOURCE\_PATH پیدا کند.

## ROBOT STATE PUBLISHER

مدل ربات را از URDF منتشر میکند.

تبدیل های TF بین لینک های ربات را تولید میکند.

از زمان شبیه سازی استفاده میکند.

این نود پایه‌ی کل سیستم TF است.

## gz\_sim

شبیه سازی Gazebo با world مشخص شده اجرا می شود

```
use_sim_time_arg = DeclareLaunchArgument(
    'use_sim_time',
    default_value='true',
    description='Use simulation (Gazebo) clock if true'
)

map_yaml_arg = DeclareLaunchArgument(
    'map',
    default_value=map_yaml_file,
    description='Full path to map yaml file to load'
)

gz_resource_path = SetEnvironmentVariable(
    name='GZ_SIM_RESOURCE_PATH',
    value=':'.join([
        os.path.join(bringup_dir, 'world'),
        str(Path(bringup_dir).parent.resolve())
    ])
)

robot_state_publisher = Node(
    package='robot_state_publisher',
    executable='robot_state_publisher',
    name='robot_state_publisher',
    output='screen',
    parameters=[
        {'use_sim_time': LaunchConfiguration('use_sim_time')},
        {'robot_description': robot_desc}
    ]
)

gz_sim = IncludeLaunchDescription(
    PythonLaunchDescriptionSource(
        [
            os.path.join(
                get_package_share_directory("ros_gz_sim"),
                "launch",
                "gz_sim.launch.py",
            )
        ]
    ),
    launch_arguments={"gz_args": ["-r -v 4 ", world_file]}.items(),
)
```

## ROS 2 و Gazebo بین Bridge

### Bridge Topic ها

ros\_gz\_bridge parameter\_bridge

این نود:

- داده های سنسور ها (لیدار، TF و غیره) را بین Gazebo و ROS منتقل می کند
- انجام شده تا پایدار باشد `/tf_static` برای QoS تنظیم

### سرویس Bridge کنترل

برای کنترل world در Gazebo از طریق ROS استفاده می شود.

### Gazebo ربات در spawn\_entity

این نود:

- ربات را با استفاده از `/robot_description` در محیط شبیه سازی قرار می دهد
- موقعیت اولیه ربات را تنظیم می کند

### اجرای RViz

`rviz2`

- محیط گرافیکی برای مشاهده:

نقشه ○

موقعیت ربات ○

TF ها ○

داده لیدار و ادومتری ○

## نودهای کمکی پردازش فریم و سنسورها

### Frame ID تبدیل

`frame_id_converter_node`

برای پکسانسازی با اصلاح نام فریم‌ها بین ROS و Gazebo استفاده می‌شود.

**EKF** برای ادومتری دیفرانسیلی و **IMU**

`ekf_diff_imu_node`

- داده‌های حرکتی و **IMU** را ادغام می‌کند

- خروجی ادومتری پایدارتر برای **localization** فراهم می‌کند

## تبدیل **LaserScan** به **PointCloud**

`pointcloud_to_laserscan`

از آنجا که AMCL به داده‌ی LaserScan نیاز دارد:

- داده‌های **PointCloud** لیدار سبک‌بُعدی Gazebo

- به اسکن دو‌بعدی تبدیل می‌شوند

- خروجی روی `scan_pc` منتشر می‌شود.

بدلیل مشکل اینترنت مجبور شدم این پروژه رو کلون کنم و

## Map Server (نود چرخه عمر)

`nav2_map_server`

- نقشه‌ی از پیش ساخته شده را بارگذاری می‌کند

- به صورت **LifecycleNode** اجرا می‌شود

- نقشه را روی `topic` مربوطه منتشر می‌کند

## AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization)

`nav2_amcl`

این نود:

- موقعیت و جهت ربات را روی نقشه تخمین می‌زند
- از داده‌ی اسکن لیزری (scan\_pc/) استفاده می‌کند
- فریم‌های TF را اصلاح و منتشر می‌کند

## Lifecycle Manager

`lifecycle_manager_localization`

وظیفه این نود:

- مدیریت وضعیت نودهای lifecycle

فعال‌سازی خودکار:

`map_server`

`amcl`

بدون این نود، AMCL و Map Server شروع به کار نمی‌کنند.

## Visual Odometry با RTAB-Map

`rtabmap_visual_odometry`

این نود:

- ادومتری بصری را با استفاده از تصویر RGB و Depth محاسبه می‌کند
- از دوربین ZED استفاده می‌کند
- TF منتشر نمی‌کند (برای جلوگیری از تداخل)
- خروجی ادومتری روی /vo/odom قرار می‌گیرد

اصلاح استاتیک **Transform**

`static_transform_publisher`

برای رفع ناسازگاری فریم لیدار در Gazebo :

- یک تبدیل استاتیک بین base\_link

- و فریم سنسور لیدار منتشر می‌شود

```
bridge_topics = Node(
    package='ros_gz_bridge',
    executable='parameter_bridge',
    parameters=[{
        'config_file': 'gz_bridge_config',
        'qos_overrides./tf_static.publisher.durability': 'transient_local',
    }],
    output='screen'
)

bridge_service_control = Node(
    package='ros_gz_bridge',
    executable='parameter_bridge',
    arguments=[[
        '/world/depot/control@ros_gz_interfaces/srv/ControlWorld'
    ]],
    output='screen'
)

spawn_entity = Node(
    package="ros_gz_sim",
    executable="create",
    arguments=[[
        "-name", "robot",
        "-topic", "/robot_description",
        "-x", "0",
        "-y", "0",
        "-z", "0.9",
    ]],
    output="screen",
)

rviz_node = Node(
    package='rviz2',
    executable='rviz2',
    name='rviz2',
    arguments=[['-d', rviz_config_file]],
    output='screen'
)

frame_id_converter_node = Node(
    package='robot_description',
    executable='frame_id_converter_node',
    name='frame_id_converter_node',
    output='screen',
    parameters=[{'use_sim_time': LaunchConfiguration('use_sim_time')}]
)
```


## ترتیب اجرای نودها

در انتها، تمام نودها داخل LaunchDescription قرار گرفته‌اند تا:

بهصورت هماهنگ و با زمان شبیه‌سازی و بدون تداخل TF اجرا شوند.

همچنین کانفیگ amcl

```
amcl:  
  ros_parameters:  
    use_sim_time: true  
    scan_topic: "/scan_pc"  
  
    # Frames  
    global_frame_id: "map"  
    odom_frame_id: "odom"  
    base_frame_id: "base_link"  
  
    # AMCL behavior  
    tf_broadcast: true  
    transform_tolerance: 0.5  
  
    # Particle filter  
    min_particles: 500  
    max_particles: 2000  
    kld_err: 0.05  
    kld_z: 0.99  
  
    # Motion model (tune these)  
    alphal: 0.2  
    alpha2: 0.2  
    alpha3: 0.2  
    alpha4: 0.2  
    alpha5: 0.2  
  
    # Laser model  
    laser_model_type: "likelihood_field"  
    z_hit: 0.5  
    z_short: 0.05  
    z_max: 0.05  
    z_rand: 0.5  
    sigma_hit: 0.2  
    laser_likelihood_max_dist: 2.0  
  
    # Update thresholds  
    update_min_d: 0.25  
    update_min_a: 0.2  
  
    # Resampling  
    resample_interval: 1
```



## .2

در اینجا یک نود در اسکریپت‌ها به نام `astar_planner` پیاده‌سازی می‌کند که هدف آن پیدا کردن مسیر بهینه و امن (بدون برخورد) بین موقعیت فعلی ربات و یک هدف مشخص روی نقشه‌ی دو بعدی است.

این نود از نقشه‌ی اشغال (**Occupancy Grid**) که توسط `map_server` منتشر می‌شود استفاده می‌کند و با الگوریتم `Astar` مسیر را محاسبه می‌کند.

### ورودی‌ها و خروجی‌های نود

#### ورودی‌ها (Subscriptions)

1. `nav_msgs/OccupancyGrid` از نوع **map**/  
این پیام شامل:

- رزولوشن (اندازه هر سلول به متر)

- ابعاد نقشه (width, height)

- مختصات مبدأ نقشه (origin)

- آرایه `data` که مقدار اشغال هر سلول را نگه می‌دارد

2. `geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped` از نوع `amcl_pose/`  
این پیام موقعیت تخمینی ربات را در فریم `map` ارائه می‌دهد.

اگر AMCL هنوز فعال نشده باشد، نود از TF برای گرفتن تبدیل `map -> base_link` استفاده می‌کند.

## ورودی سرویس (Service Request)

سرویس `robot_description/srv/PlanPath` از نوع `plan_path` یک هدف از نوع `geometry_msgs/PoseStamped` دریافت می‌کند.

یعنی کلاینت می‌گوید: هدف ربات در فریم `map` اینجاست.

## خروجی‌ها

1. پاسخ سرویس: `nav_msgs/Path`  
مسیر نهایی به صورت لیستی از `Pose`‌ها برگردانده می‌شود.

2. و `nav_msgs/Path` از نوع `publish /global_path`  
همان مسیر برای نمایش در RViz منتشر می‌شود.

## تبدیل مختصات (World ,Grid)

نقشه OccupancyGrid یک شبکه‌ی سلولی است، ولی ربات و هدف در مختصات متری (world) هستند.

### تبدیل grid به world

برای تبدیل نقطه متری (`wx`, `wy`) به خانه (`gx`, `gy`) :

- ابتدا نسبت به مبدا نقشه `offset` می‌گیریم:  
(`wx - origin_x` , `wy - origin_y`)

- بعد تقسیم بر رزولوشن:

```
gx = floor((wx - origin_x) / resolution
gy = floor((wy - origin_y) / resolution
```

اگر خانه خارج از محدوده نقشه باشد، برنامه‌ریزی مسیر انجام نمی‌شود.

### تبدیل world به grid

برای خروجی مسیر و نمایش، مرکز هر سلول را به مختصات متری برمی‌گردانیم:

```
wx = origin_x + (gx + 0.5) * resolution  
wy = origin_y + (gy + 0.5) * resolution
```

## تشخیص برخورد و ایمنی مسیر (Collision-Free)

هر سلول در داده‌ی نقشه می‌تواند:

0 آزاد

100 اشغال

1- ناشناخته

در این نود از پارامتر occupied\_threshold استفاده می‌شود (مثلاً 50):

- اگر مقدار سلول کمتر مساوی 50 باشد یعنی اشغال است

رفتار با سلول‌های ناشناخته

پارامتر allow\_unknown:

- اگر True باشد، سلول‌های ناشناخته (1-) آزاد در نظر گرفته می‌شوند

- اگر False باشد، ناشناخته‌ها اشغال در نظر گرفته می‌شوند

## افزایش ایمنی با Inflation (بافر اطراف مانع‌ها)

اگر فقط سلول‌های اشغال را حذف کنیم، مسیر ممکن است خیلی نزدیک دیوار/مانع عبور کند و در واقعیت برخورد کند.

برای همین یک پارامتر inflation\_radius (متر) داریم:

- این شعاع به تعداد سلول تبدیل می‌شود:  
`(inflation_cells = ceil(inflation_radius / resolution`

وقتی می‌خواهیم یک سلول را آزاد حساب کنیم، بررسی می‌کنیم که آیا همه سلول‌های اطراف آن در این محدوده هم آزاد هستند؟  
به این شکل مسیر فاصله‌ی امن از موانع دارد.

## ساخت گراف و همسایه‌ها (Connected Grid-8)

ما گراف جداگانه نمی‌سازیم؛ خود نقشه گراف است:

- هر سلول آزاد یک نود است
- همسایه‌ها در 8 جهت بررسی می‌شوند (بالا، پایین، چپ، راست، و قطرها)

### جلوگیری از Corner Cutting

در حرکت قطری، اگر دو سلول کناری بسته باشند، حرکت قطری ممنوع می‌شود تا از رد شدن غیرواقعی بین گوشی دو مانع جلوگیری شود.

### الگوریتم A\* چگونه اجرا می‌شود؟

A\* برای هر سلول سه مقدار اصلی دارد:

#### 1) $g(n)$

هزینه طی شده از شروع تا این سلول

هزینه حرکت:

- حرکت مستقیم = 1
- حرکت قطری =  $2\sqrt{2}$

#### 2) $h(n)$

تخمین فاصله تا هدف (Heuristic)

در این پروژه از فاصله اقلیدسی استفاده می‌شود:

$h = \text{hypot(dx, dy)}$

#### 3) $f(n)$

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

و این معیار انتخاب بهترین نود برای گسترش است.

## ساختار داده‌ها

. **Open Set**: صفحه اولویت‌دار بر اساس کمترین  $f$ .

. **Closed Set**: نودهایی که بررسی و گسترش داده شده‌اند.

. **g\_score**: بهترین هزینه رسیدن به هر سلول.

. **came\_from**: برای اینکه بعداً مسیر را از هدف به شروع بازسازی کنیم.

## بازسازی مسیر (Path Reconstruction)

وقتی به هدف رسیدیم:

- از هدف شروع می‌کنیم و با `came_from` به عقب برمی‌گردیم تا به `start` برسیم.
- لیست را `reverse` می‌کنیم تا مسیر از `start` به `goal` باشد.
- هر سلول به `PoseStamped` تبدیل می‌شود و در `Path`.

در آخر یک `service` در پوشه `srv` برای این درست کردیم تا سرویس تشکیل شده و `goal` مشخص شود و سپس پیدا کردن `path` در شبیه سازی شروع می‌شود.

برای لانچ کردن نیز تنها کانفیگ زیر را با توجه به ابعاد و پارامترهایی که وجود دارد اضافه کردیم:

## Bonus Question

# PID

## هدف

نود pid\_path\_follower وظیفه دارد ربات را طوری کنترل کند که مسیر منتشر شده روی global\_path (از نوع nav\_msgs/Path) را دنبال کند و با تولید پیام cmd\_vel/geometry\_msgs/Twist روی nav\_msgs/Path حرکت ربات را تنظیم کند.

ورودی‌ها و خروجی‌ها  
(Subscribe)

nav\_msgs/Path از نوع global\_path/  
شامل لیستی از waypoints (PoseStamped) در فریم map است.

TF: تبدیل map -> base\_link برای بهدست آوردن موقعیت و زاویه فعلی ربات ( بدون نیاز مستقیم به odom).

خروجی (Publish)

geometry\_msgs/Twist از نوع cmd\_vel/  
شامل سرعت خطی linear.x و سرعت زاویه‌ای angular.z

## ایده کلی کنترل PID در این نود

این کنترل‌کننده از یک روش رایج در دنبال‌کردن مسیر استفاده می‌کند:

1. ربات ابتدا نزدیکترین نقطه مسیر به خودش را پیدا می‌کند.
2. سپس یک نقطه‌ی هدف جلوتر از ربات (Lookahead) روی مسیر انتخاب می‌شود.
3. اختلاف زاویه بین جهت حرکت ربات و جهت نقطه‌ی هدف محاسبه می‌شود.
4. یک PID روی خطای زاویه‌ای اعمال می‌شود تا سرعت زاویه‌ای  $v$  ساخته شود.
5. سرعت خطی  $v$  با توجه به میزان خطا کم یا زیاد می‌شود (Speed scheduling) تا در پیچ‌ها ربات آرامتر حرکت کند و نوسان کمتر شود.

## انتخاب نقطه هدف (Lookahead Point)

پارامتر lookahead\_distance مشخص می‌کند نقطه هدف باید چقدر جلوتر از ربات باشد.  
هدف این است که ربات به جای دنبال‌کردن دقیق نقطه‌ی نزدیک، به سمت یک نقطه جلوتر حرکت کند تا حرکت نرم‌تر و پایدار‌تر شود.

## محاسبه خطای زاویه‌ای (Heading Error)

ابتدا زاویه ربات از کواترنیون استخراج می‌شود

سپس زاویه هدف نسبت به موقعیت ربات:

```
target_yaw = atan2(dy, dx)
```

خطای زاویه‌ای:

```
angular_error = target_yaw - robot_yaw
```

این خطا در بازه  $[\pi, \pi]$  نرمال می‌شود تا پرش زاویه‌ای ایجاد نشود.

## قانون PID برای کنترل زاویه

کنترل PID روی خطای زاویه‌ای انجام می‌شود که فرمول آن بدین صورت است:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

## تنظیم سرعت خطی (Speed Scheduling)

برای کم کردن نوسان در پیچ‌ها، سرعت خطی ثابت نیست.  
اگر خطای زاویه‌ای زیاد باشد، سرعت خطی کاهش می‌یابد:

- وقتی  $|خطا|$  زیاد است → سرعت کمتر
- وقتی  $|خطا|$  کم است → سرعت بیشتر

این باعث می‌شود ربات در مسیرهای منحنی کنترل پذیرتر حرکت کند.

## پارامترهای مهم PID

PID ضرایب:  $ang\_kp, ang\_ki, ang\_kd$  •

- `lookahead_distance`: فاصله نقطه هدف
- `goal_tolerance`: شرط توقف
- `max_linear_vel, max_angular_vel`: محدودیت سرعت‌ها
- `v_nominal, v_min`: تنظیم سرعت خطی
- `control_frequency`: نرخ کنترل

## MPC

### هدف

نود `mpc_path_follower` نیز مانند PID مسیر / `global_path`/ PID را دنبال می‌کند، اما به جای کنترل لحظه‌ای با PID، از کنترل پیش‌بین مدل (**MPC**) استفاده می‌کند تا عملکرد بهتر در پیچ‌ها و حرکت نرم‌تر داشته باشد.

در این پروژه از نسخه ساده و قابل اجرا در پروژه‌های دانشجویی استفاده می‌شود:  
**(QP Solver)** بدون نیاز به **Sampling MPC**

### ورودی‌ها و خروجی‌ها

#### ورودی (Subscribe)

`nav_msgs/Path` از نوع `global_path`/  
`map -> base_link` TF  
**(Publish)** خروجی

`geometry_msgs/Twist` از نوع `cmd_vel`/

### ایده اصلی MPC چیست؟

در MPC، کنترل‌کننده فقط به خطای لحظه‌ای نگاه نمی‌کند.  
بلکه برای چند قدم آینده پیش‌بینی می‌کند:

1. مجموعه‌ای از ورودی‌های ممکن ( $\omega$ ,  $v$ ) را بررسی می‌کند.
2. برای هر ورودی، حرکت ربات را برای یک افق زمانی (Horizon) شبیه‌سازی می‌کند.
3. برای هر شبیه‌سازی یک "هزینه" (Cost) حساب می‌کند.

4. ورودی‌ای را انتخاب می‌کند که کمترین هزینه را داشته باشد.
5. فقط همان ورودی مرحله اول اجرا می‌شود و در سیکل بعد دوباره محاسبه می‌شود.

این بخش برای MPC کامل نشده و در **launch file** هم دیفالت بر روی همان PID است.  
عکس‌ها و کد‌ها داخل گیت‌هاب قرار داده شده‌اند.

[https://github.com/ampardra/robotic\\_finale/tree/main](https://github.com/ampardra/robotic_finale/tree/main)