FC62 - <offline>

"EANA"
Name: EANA **Family:**
Author: SB **Version:** 3.0
Block version: 2
Time stamp Code: 09/09/2010 10:34:59 AM
Interface: 09/09/2010 10:34:59 AM
Lengths (block/logic/data): 01476 01308 00040

Name	Data Type	Address	Comment
IN		0.0	
ad_E	Int	0.0	Adresse du premier octet de la carte EANA (Zone de Péripherie d'Entrée)
ad_EANA	Int	2.0	Adresse du premier octet de la zone EANA (Zone MEMENTO)
num_DB	Int	4.0	Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
OUT		0.0	
code_erreur	Word	6.0	Codes d'erreurs de la fonction
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
db_lenght	Int	0.0	Longueur du DB testé par la fonction système TEST_DB
write_prot	Bool	2.0	Niveau de protection d'écriture (0 ou 1) du DB (non utilisée)
position_DB	Int	4.0	Position du curseur d'écriture du DB
position_S_EANA	Int	6.0	Position du curseur de lecture du DB
position_E_EANA	Int	8.0	Position du curseur de lecture de la carte EANA
position_EANA	Int	10.0	Position du curseur d'écriture des valeurs réelles internes
position_F_EANA	Int	12.0	Position du curseur de lecture des bits de forcage
position_D_EANA	Int	14.0	Position du curseur de lecture des bits de forcage
y	Int	16.0	Variable pour le numéro de bit de la boucle
cmpt1	Int	18.0	Compteur pour le nombre restant de convertion à effectuer
cmpt2	Int	20.0	Compteur pour le nombre restant de convertion à effectuer
temp_word	Word	22.0	Variable temporaire
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Block: FC62 FONCTION EANA

Pour une zone d'entrée analogique de 16 voies
Principe : La valeur de la carte EANA est recopié et convertie dans une valeur
réelle si le bit de forcage n'est pas activé
Par contre si le bit de forcage est activé, on est libre de choisir la valeur
réelle interne.
En cas de defaut de voie, un bit de defaut est mis à 1.
Utilisation : Il faut avant tout utiliser le DB EANA et remplacer les champs. Le
s valeurs réels des cartes seront en zone MEMENTO
En plus du bloc FC62, le bloc SFC24 doit etre inclu dans le projet.

Network: 1 SCL network

compiled by SCL compiler version: SCLCOMP K05.03.01.00_01.08.00.01 release

```
      SET
      SAVE
      =     L     24.1
      L     W#16#0
      T     #code_erreur      #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      L     #ad_E             #ad_E              -- Adresse du premier octet de la carte EANA (Zone de P
                              éripherie d'Entrée)
      L     0
      <I
```

```
      L     #ad_E             #ad_E              -- Adresse du premier octet de la carte EANA (Zone de P
                                                   éripherie d'Entrée)
      L     16
      +I
      L     8096
      =     L     24.2
      >I
      O     L     24.2
      JCN   A7d0
      L     W#16#1002
      T     #code_erreur      #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d0: L     #ad_EANA          #ad_EANA           -- Adresse du premier octet de la zone EANA (Zone MEMEN
                                                   TO)
      L     0
      <I
      L     #ad_EANA          #ad_EANA           -- Adresse du premier octet de la zone EANA (Zone MEMEN
                                                   TO)
      L     64
      +I
      L     8096
      =     L     24.2
      >I
      O     L     24.2
      JCN   A7d1
      L     W#16#1005
      T     #code_erreur      #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d1: L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      L     5
      <I
      L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      L     255
      =     L     24.2
      >I
      O     L     24.2
      JCN   A7d2
      L     W#16#1007
      T     #code_erreur      #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d2: L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    26
      UC    "TEST_DB"
            P#L 26.0
            P#L 28.0
            P#L 22.0
            P#L 2.0
      L     LW    28
      L     0
      <>I
      JCN   A7d3
      L     W#16#1008
      T     #code_erreur      #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d3: L     #temp_word        #temp_word         -- Variable temporaire
      T     #db_lenght        #db_lenght         -- Longueur du DB testé par la fonction système TEST_DB

      L     228
      <>I
      JCN   A7d4
      L     W#16#1009
      T     #code_erreur      #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d4: L     #ad_E             #ad_E              -- Adresse du premier octet de la carte EANA (Zone de P
                                                   éripherie d'Entrée)
      T     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      L     0
      T     #position_DB      #position_DB       -- Position du curseur d'écriture du DB
      T     #cmpt1            #cmpt1             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effe
                                                   ctuer
A7d5: L     #cmpt1            #cmpt1             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effe
                                                   ctuer
      L     15
      <=I
      JCN   A7d6
      L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    26
      L     #position_DB      #position_DB       -- Position du curseur d'écriture du DB
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      ITD
      TAK
      T     LD    28
      TAK
```

```
      L     L#8
      *D
      LAR1
      L     IW [AR1,P#0.0]
      OPN   DB [LW 26]
      LAR1  LD    28
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      L     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      L     2
      +I
      T     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      L     #position_DB      #position_DB       -- Position du curseur d'écriture du DB
      L     2
      +I
      T     #position_DB      #position_DB       -- Position du curseur d'écriture du DB
      L     #cmpt1            #cmpt1             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effe
                              ctuer
      L     1
      +I
      T     #cmpt1            #cmpt1             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effe
                              ctuer
      JU    A7d5
A7d6: L     32
      T     #position_S_EANA  #position_S_EANA   -- Position du curseur de lecture du DB
      L     0
      T     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      L     #ad_EANA          #ad_EANA           -- Adresse du premier octet de la zone EANA (Zone MEMEN
                              TO)
      T     #position_EANA    #position_EANA     -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles i
                              nternes
      L     224
      T     #position_F_EANA  #position_F_EANA   -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     226
      T     #position_D_EANA  #position_D_EANA   -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     0
      T     #y                #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      T     #cmpt2            #cmpt2             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effe
                              ctuer
A7d7: L     #cmpt2            #cmpt2             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effe
                              ctuer
      L     15
      <=I
      JCN   A000
      L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    26
      L     #position_F_EANA  #position_F_EANA   -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #y                #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      ITD
      +D
      OPN   DB [LW 26]
      LAR1
      A     DBX [AR1,P#0.0]
      NOT
      JCN   A001
      L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    26
      L     #position_S_EANA  #position_S_EANA   -- Position du curseur de lecture du DB
      L     4
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    28
      TAK
      T     LD    30
      TAK
      L     #position_S_EANA  #position_S_EANA   -- Position du curseur de lecture du DB
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 26]
      LAR1  LD    30
      L     DID [AR1,P#0.0]
      OPN   DB [LW 28]
      TAK
      LAR1
      TAK
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      ==D
      JCN   A7da
      L     #position_S_EANA  #position_S_EANA   -- Position du curseur de lecture du DB
      L     W#16#2000
```

```
      XOW
      T     #code_erreur      #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A001
A7da: L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    26
      L     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 26]
      LAR1
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      L     -4865
      <=I
      L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    26
      L     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 26]
      LAR1
      L     DIW [AR1,P#0.0]
      L     32512
      =     L     24.2
      >=I
      O     L     24.2
      JCN   A7db
      L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    26
      L     #position_D_EANA  #position_D_EANA   -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #y                #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      ITD
      +D
      SET
      OPN   DB [LW 26]
      LAR1
      =     DBX [AR1,P#0.0]
      L     #position_EANA    #position_EANA     -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles i
                              nternes
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    26
      TAK
      T     LD    28
      TAK
      L     #position_S_EANA  #position_S_EANA   -- Position du curseur de lecture du DB
      L     8
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 26]
      LAR1
      L     DID [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    28
      T     MD [AR1,P#0.0]
      JU    A001
A7db: L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    26
      L     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 26]
      LAR1
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      L     -4865
      TAK
      <I
      L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
      T     LW    26
      L     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 26]
      LAR1
      L     DIW [AR1,P#0.0]
      L     32512
      =     L     24.2
```

```
<I
A     L     24.2
JCN   A001
L     #position_EANA    #position_EANA     -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles i
                        nternes
ITD
L     L#8
*D
L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
T     LW    26
TAK
T     LD    28
TAK
L     #position_S_EANA  #position_S_EANA   -- Position du curseur de lecture du DB
ITD
L     L#8
*D
OPN   DB [LW 26]
LAR1
L     DBD [AR1,P#0.0]
L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
T     LW    26
TAK
T     LD    32
TAK
L     #position_S_EANA  #position_S_EANA   -- Position du curseur de lecture du DB
L     4
+I
ITD
L     L#8
*D
OPN   DI [LW 26]
LAR1
L     DID [AR1,P#0.0]
L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
T     LW    26
TAK
T     LD    36
TAK
L     #position_S_EANA  #position_S_EANA   -- Position du curseur de lecture du DB
ITD
L     L#8
*D
OPN   DB [LW 26]
LAR1
L     DBD [AR1,P#0.0]
L     LD    36
TAK
-R
L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
T     LW    26
TAK
T     LD    36
TAK
L     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
ITD
L     L#8
*D
OPN   DI [LW 26]
LAR1
L     DIW [AR1,P#0.0]
ITD
DTR
L     2.764800e+004
TAK
/R
L     LD    36
TAK
/R
L     LD    32
+R
LAR1  LD    28
T     MD [AR1,P#0.0]
L     #num_DB           #num_DB            -- Numéro du DB contenant la base de donnée de la carte
T     LW    26
L     #position_D_EANA  #position_D_EANA   -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
ITD
L     L#8
*D
L     #y                #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
ITD
+D
CLR
OPN   DB [LW 26]
LAR1
=     DBX [AR1,P#0.0]
```

```
A001: L     #y                #y                -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      L     7
      ==I
      JCN   A7dd
      L     #position_F_EANA  #position_F_EANA   -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     1
      +I
      T     #position_F_EANA  #position_F_EANA   -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     #position_D_EANA  #position_D_EANA   -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     1
      +I
      T     #position_D_EANA  #position_D_EANA   -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     0
      T     #y                #y                -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      JU    A7de
A7dd: L     #y                #y                -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      L     1
      +I
      T     #y                #y                -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
A7de: L     #position_S_EANA  #position_S_EANA   -- Position du curseur de lecture du DB
      L     12
      +I
      T     #position_S_EANA  #position_S_EANA   -- Position du curseur de lecture du DB
      L     #position_EANA    #position_EANA     -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles i
                              nternes
      L     4
      +I
      T     #position_EANA    #position_EANA     -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles i
                              nternes
      L     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      L     2
      +I
      T     #position_E_EANA  #position_E_EANA   -- Position du curseur de lecture de la carte EANA
      L     #cmpt2            #cmpt2             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effe
                              ctuer
      L     1
      +I
      T     #cmpt2            #cmpt2             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effe
                              ctuer
      JU    A7d7
A000: CLR
      A     L     24.1
      SAVE
      BE
```