


FCEE – Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia Licenciatura em Engenharia Informática Arquitetura de Computadores

3ºProjeto – Sistema de gestão de entradas em um parque de estacionamento



Docentes:

- Dionísio Barros
- Sofia Inácio
- Pedro Camacho
- Dino Vasconcelos

Discentes:

- Bjorn André Costa Foss nº2048319
- Joana Andrade Azevedo nº2076220

Conteúdo

1.	Introdução		2
2.	2. Objetivos		
3.	B. DESENVOLVIMENTO		2
	3.1.	Cálculo do número de contagens/ciclos	2
	3.2.	Desenvolvimento do código C	2
	3.3.	Desenvolvimento do código Assembly	3
4.	Cor	NCLUSÃO	3
5.		4	
6.	5. ANEXO B – SIMULAÇÃO		9
	6.1.	Simulação do Código em C	9
	6.2.	Simulação do Código em Assembly	10
7.	7. ANEXO C – CÓDIGO		10
	7.1.	Código C	10
	7.2.	Código Assembly	16

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular de Arquitetura de Computadores, foi-nos solicitado a criação de um sistema para gerir as entradas em um parque de estacionamento, de modo a verificarmos quantos lugares livres existem ao um automóvel entrar ou sair do parque.

Para um terceiro e último projeto desta unidade curricular, usamos o microcontrolador 8051, em específico, o AT89S51, com recurso ao software Keil Uvision5, onde pudemos simular os resultados pretendidos.

Para este projeto usamos dois tipos de linguagens, em C que é uma linguagem de alto nível, e Assembly que é uma linguagem de baixo.

2. Objetivos

O objetivo principal deste projeto é, como referido acima, o desenvolvimento de um programa que permite mostrar quantos lugares disponíveis é que existem na entrada e saída de um automóvel no estacionamento, através de um display, e também observar os comportamentos dos LEDs quando o carro passa nos sensores, de modo a verificar se o display está em sincronização com o estado dos LEDs.

3. Desenvolvimento

3.1. Cálculo do número de contagens/ciclos

Para realizar a contagem do tempo optou-se por utilizar o Timer no modo 1, ou seja, 16 bits sem autoreload.

Cálculo do número de ciclos/contagens:

65536us -10 000us = 55536 us (D8F0H).

10 000us*100 ciclos de máquina = 1 s ->variável contagens

Cálculo do THO e do TLO:

Como foi usado o modo1, não há autoreload então, quando há overflow, THO e TLO tem que ser sempre inicializados com os valores: THO = 0xD8 e TLO = 0xFO.

3.2. Desenvolvimento do código C

Para desenvolver o sistema de gerir as entradas em um parque estacionamento em linguagem C temos que incluir a biblioteca "reg51.h", pois sem esta não era possível resolver o trabalho.

Utilizamos o #define para definir as contagens, o sbit para os leds em cada pino, o bit para os sensores e ainda foi definido o display, o número máximo de lugares no parque de estacionamento e duas variáveis globais que vão contar cada segundo que passa e contar os 5 segundos.

De seguida, é inicializado as interrupções na função Init (void). Começando pelo registo IE e ativamos o bit EA, que é responsável por ativar as interrupções como um todo. Em

seguida, ativamos os bits ETO, EXO e EX1, que lidam com as interrupções externas e dos timers. Os valores do Timer Mode Configuration, calculados acima. O IP = 2 para ter maior prioridade no zero e no TCON é colocado os bits ITO e IT1 a 1 de modo que as interrupções externas ficarem ativas em falling edge (transição descendente). Por fim colocamos no pino P2 o valor do display.

Na função main (void) é chamado a função Init (), para inicializar as interrupções e temos um loop infinito com os leds no seu estado inicial.

As duas funções Entrada (void) e Saída (void), tem a mesma estrutura os únicos pontos que mudam é a posição dos leds e a incrementação do display, retirar um valor ao display caso se um carro entra e aumentar caso um carro sai. Nestas funções temos um ciclo while que vai contar cada segundo que passa até chegar a 5 segundos fazendo led amarelo acender e desligar a cada vez que passa um segundo. No final de cada função o TRO é colocado a zero, ou seja, para parar o timer.

Por último, temos as funções das interrupções. As interrupções externas 0 e 1, têm a mesma estrutura só que na externa 0 se o estacionamento tiver algum lugar livre entra, salta para função entrada e na externa 1 é o mesmo caso só que sai o carro através da função saída. A interrupção do tempo 0 volta a colocar os valores do THO e TLO, dado que este timer não volta a colocar o valor inicial, por não ser autoreload.

3.3. Desenvolvimento do código Assembly

No caso da programação em assembly para este sistema de gestão de entradas em parque de estacionamento, utilizou-se o conselho dos docentes e traduzimos o código em C para assembly, o que tornou mais fácil a sua realização.

Não há muito a referir neste ponto dado que se utilizou a mesma estrutura do código em C e esta já foi explicada no ponto 3.1.

4. Conclusão


Após a conclusão do projeto, podemos afirmar que alcançamos todos os objetivos propostos, o que resultou em um programa de gestão de entradas em um parque de estacionamento desenvolvido em duas linguagens de programação diferentes.

A execução desse trabalho prático foi fundamental para consolidar os conhecimentos adquiridos tanto na teoria quanto na prática da disciplina. Além disso, permitiu ampliar nosso conhecimento em programação, especialmente nas linguagens assembly e C.


Durante a execução do projeto, adquirimos experiência e conhecimento, o que é uma parte natural desse tipo de trabalho. Enfrentamos erros e dificuldades ao longo do caminho, que se tornaram oportunidades para aprender e fortalecer nossos conhecimentos.

5. Anexo A – Fluxogramas


Inicializações:




Programa Principal:




Interrupção Externa 1:




Interrupção Externa 0:




Interrupção Timer 0:



Entrada:




Saída:




6. Anexo B – Simulação

6.1. Simulação do Código em C



6.2. Simulação do Código em Assembly



7. Anexo C – Código

7.1. Código C

// P3 -> Arquitetura de Computadores

// Sistema de gest?o de entradas em um parque de estacionamento

// Linguagem C

#include <reg51.h>

// biblioteca do 8051

```
//ciclos
#define Contagens 100
                                                      // 100 contagens * 10000us = 1s
//luzes
sbit Verde1 = P1^0;
                                                             //LED Verde1
sbit Vermelho1 = P1^1;
                                              //LED Vermelho1
                                                     //LED Amarelo
sbit Amarelo = P1^2;
sbit Verde2 = P1^3;
                                                             //LED Verde2
sbit Vermelho2 = P1^4;
                                              //LED Vermelho2
//sensores
                                                             //Sensor1
bit Sensor1 = 0;
                                                                             -> P3^2
                                                             //Sensor2 -> P3^3
bit Sensor2 = 0;
//display
int display = 9;
                                                             //valores do display
//lugares de estacionamento
int lugar = 9;
                                                                     //N?mero m?ximo de
lugares dispon?veis
//Vari?veis Globais
                                                     //conta cada segundo
int cada_segundo = 0;
int conta = 0;
                                                                     //contar os 5 segundos
void Init(void) {
       //IE
       EA = 1;
       //Ativa Interrup??es Globais
```

```
EX0 = 1;
       //Ativa Interrup??o Externa 0
                                                                                      //Ativa
       ET0 = 1;
Interrup??o Timer 0
       EX1 = 1;
       //Ativa Interrup??o Externa 1
       //TMOD - Timer Mode Configuration
       // 2^16 - 10000 = 55536 -> D8F0H
       TMOD |= 0x01;
                                                                              //Timer Mode
1
       TH0 = 0xD8;
                                                                                      //Bit
menos significativo no THO = 0xD8
       TL0 = 0xF0;
                                                                                      //Bit
mais significativo em TLO = 0xF0
       //IP
       IP = 2;
       //prioridade mais elevada no zero
       //TCON
       ITO = 1;
                                                                                      //Ser
detetado na Transi??o descendente
       IT1 = 1;
                                                                              //Inicializa o
       P2 = display;
Display 9
}
//Programa Principal
void main(void) {
                                                                      // Inicia o Programa
Principal
       //Inicializa??es
       Init();
```

```
//LOOP Infinito
       while(1) {
       //Estado inicial dos LEDs
       Verde1 = 0;
                                                                                   // Ativa
o LED Verde1
       Vermelho1 = 1;
                                                                    // Desativa o LED
Vermelho1
       Amarelo = 1;
                                                                            // Desativa o
LED Amarelo
       Verde2 = 0;
                                                                                   // Ativa
o LED Verde2
       Vermelho2 = 1;
                                                                    // Desativa o LED
Vermelho2
       P2 = display;
                                                                            // lugares no
momento
       }
}
void Entrada(void) {
       Amarelo = 0;
       conta = 0;
       TR0 = 1;
       while(conta < 5){
                                     // ciclo while -> se a contagem for menor que 5
segundos
               if(cada_segundo == Contagens){
       // se a contagem de cada segundo for igual ao n?mero de contagens
                      conta++;
                                                            // incrementa a contagem dos
5 segundos
                      Amarelo = ~Amarelo;
                              // Altera o estado do LED Amarelo
                      cada_segundo = 0;
```

```
}
               //altera??o dos leds, caso entre um carro
               Verde1 = 0;
                                                     // Desliga o LED Verde1
               Vermelho1 = 1;
                                      // Liga o LED Vermelho1
               Verde2 = 1;
                                                     // Liga o LED Verde2
               Vermelho2 = 0;
                                      // Desliga o LED Vermelho2
       }
       Amarelo = 1;
       display--;
                                                     // Decrementa o n?mero do Display, ou
seja, ? ocupado mais um lugar no estacionamento
       TR0 = 0;
                                                             // Para o Timer 0
}
void Saida(void) {
       Amarelo = 0;
       conta = 0;
       TR0 = 1;
       while(conta < 5){
                                      // Se o contador n?o ultrapassar os 5 segundos
               if(cada_segundo == Contagens){
       // Cada segundo corresponde ao n?mero de contagens
                       conta++;
                                                             // Incrementa a contagem dos
5 segundos
                       Amarelo = ~Amarelo;
                              // Altera o estado do LED Amarelo
                       cada_segundo = 0;
               }
               //altera??o dos leds, caso entre um carro
```

```
Verde1 = 1;
                                                      // Desliga o LED Verde1
               Vermelho1 = 0;
                                      // Desliga o LED Vermelho1
               Verde2 = 0;
                                                     // Desliga o LED Verde2
               Vermelho2 = 1;
                                      // Liga o LED Vermelho2
       }
       Amarelo = 1;
                                              // Ativa o LED Amarelo
       display++;
                                                      // Incrementa o valor do Display, ou
seja, existe mais um lugar livre no estacionamento
       TR0 = 0;
                                                             // Para o Timer 0
}
//Interrup??o Externa 0
void InterrupcaoExt0(void) interrupt 0 {
                                                     // De acordo com o Registo -> EXO ? o
Bit 0
       if(display > 0) {
                              // Se o estacionamento tiver algum lugar livre
               Entrada();
                                                      // Chama a fun??o Entrada
       }
}
//Interrup??o Timer 0
void InterrupcaoTemp0(void) interrupt 1 {
                                                             // De acordo com o Registo ->
ET1? o Bit 1
       TH0 = 0xD8;
                                                      // Byte mais Significativo: TH0 -> D8H
       TL0 = 0xF0;
                                                      // Byte menos Significativo: TLO -> FOH
```

```
cada_segundo++;
                                           // Incrementa a contagem de 1 em 1 segundo
}
//Interrup??o Externa 1
void InterrupcaoExt1(void) interrupt 2 {
                                                  // De acordo com o Registo -> EX1 ? o
Bit 2
       if(display < 9) {
                             // Se o estacionamento tiver algum lugar ocupado
              Saida();
                                                   // Chama a fun??o Sa?da
       }
}
    7.2. Código Assembly
; P3 -> Arquitetura de Computadores
; Assembly
;Definição de constantes
;luzes
Verde1
              EQU P1.0
                                    ; LED Verde1
Vermelho1
              EQU P1.1
                                    ; LED Vermelho1
Amarelo
                     EQU P1.2
                                           ; LED Amarelo
Verde2
              EQU P1.3
                                    ; LED Verde2
Vermelho2
              EQU P1.4
                                    ; LED Vermelho2
;sensores
Sensor1
                      EQU P3.2
                                           ; Sensor1 -> P3^2
Sensor2
                     EQU P3.3
                                           ; Sensor2 -> P3^3
```

;ciclos

Contagens EQU 100 ; 10000us = 100contagens para chegar a 1s

;LUGARES DE ESTACIONAMENTO

lugar EQU 9 ; lotação máxima de 9 lugares no estacionamento

constante EQU 5 ; Constante para controlar as contagens de 1 segundo

;display

display EQU P2; display -> P2 (P2^0, P2^1, P2^2, P2^3)

; Depois do reset

CSEG AT 0000h ; 1º Endereço de Memória do Programa

JMP Inicio ; Salto Incondicional para o Início do Programa

; Se ocorrer a interrupção externa 0

CSEG AT 0003h

JMP Interrupção Externa 0 ; Salto Incondicional para a Interrupção Externa 0

; Se ocorrer a interrupção externa 1

CSEG AT 00013h

JMP InterrupcaoExt1 ; Salto Incondicional para a Interrupção Externa 1

; Tratamento da interrupção de temporização 0, para contar 10ms

CSEG AT 000Bh

JMP InterrupcaoTemp0 ; Salto Incondicional para a Interrupção Timer 0

CSEG AT 0050h ; Programa inicia no endereço de Memória 50H

Inicio: MOV SP, #7 ; Endereço da STACK POINTER ; Chamada à Rotina de Inicialização onde vai conter as CALL Inicializacao configurações dos registos SFR ;Programa principal Principal: ;ligar e desligar leds CLR Verde1 ; liga o led verde1 SETB Vermelho1 ; desliga o led vermelho1 **SETB Amarelo** ; desliga o led amarelo CLR Verde2 ; liga o led verde2 SETB Vermelho2 ; desliga o led vermelho1 MOV display, R1 ; Move os Dados do Display para R1 JMP Principal ; Salto Incondicional para o Programa Principal ;Inicialização Inicializacao: ;IE - Interrupt Enable SETB EA ; Ativa as interrupções globais SETB EXO ; Ativa a interrupção Externa 0 SETB ETO ; Ativa a interrupção Timer 0 SETB EX1 ; Ativa a interrupção Externa 1 ;TMOD - Timer Mode MOV TMOD, #1 ; Timer Mode 1 -> MOV TH0, #0xD8 ; Bit menos significativo no TH0 = 0xD8 MOV TLO, #0xF0 ; Bit mais significativo em TLO = 0xF0 ;IP

;prioridade mais elevada no zero

MOV IP, #2

;TCON - Timer Control

SETB ITO ; Ativa Flag da interrupção Timer 0

SETB IT1 ; Ativa Flag da interrupção Timer 0

MOV R1, #9 ; Inicializa o Display no Dígito 9

RET ; Retorno da Rotina Inicialização

;Interrupção externa 0

Interrupção Externa 0 ; Inicia a Rotina da Interrupção Externa 0

CJNE R1, #0, Entrada ; Compara se R1 != 0

RETI ; Retorno da Interrupção

Entrada: ;controlar o ciclo dos 5 segundos

CLR Amarelo ; Desliga o LED Amarelo

MOV R3, #0 ; Contagem dos segundos = 0

MOV R4, #0 ; Contagem de cada segundo = 0

SETB TRO ; TRO =1 -> Inicia o Timer 0

TempoAmarelo:

CJNE R3, #5 , TrocaAmarelo ;Compara se R3 != 5

SETB Amarelo ; Ativa o LED Amarelo

JMP FimEntrada ; Salto Incondicional para a etiqueta

FimEntrada

TrocaAmarelo:

CLR Verde1 ; Desliga o LED Verde1

CLR Vermelho2 ; Desliga o LED Vermelho2

SETB Vermelho1 ; Liga o LED Vermelho1

SETB Verde2 ; Liga o LED Verde2

CJNE R4, #Contagens, TrocaAmarelo **CPL Amarelo** ; nega o bit MOV R4, #0 ; Inicia a Contagem de cada segundo INC R3 ; Incrementa a contagem dos 5 segundos ; Salto Incondicional para a Etiqueta TempoAmarelo JMP TempoAmarelo FimEntrada: DEC R1 ; LUGAR = LUGAR - 1 CLR TRO ; Desativa Timer 0 RETI ; Retorno da Interrupção ;Interrupção externa 1 InterrupcaoExt1: ; Inicia a Rotina da Interrupção Externa 1 CJNE R1, #9, Saida ; Compara se R1 != 9 RETI ; Retorno da Interrupção Saida: ;controlar o ciclo dos 5 segundos **CLR Amarelo** MOV R3, #0 ; Contagem dos segundos = 0 MOV R4, #0 ; Contagem de cada segundo = 0 SETB TRO ; TR0 = 1 -> Inicia o Timer 0 Tempo_Amarelo: CJNE R3, #5 , Troca_Amarelo ;COMPARA **SETB Amarelo** ; Liga o LED Amarelo ; Salto Incondicional para a etiqueta FimSaida JMP FimSaida Troca_Amarelo: CLR Verde2 ; Desliga o LED Verde2 CLR Vermelho1 ; Desliga o LED Vermelho1

SETB Vermelho2 ; Liga o LED Vermelho2

SETB Verde1 ; Liga o LED Verde1

CJNE R4, #Contagens, Troca_Amarelo ; Compara se R4!= #Contagens

CPL Amarelo ; nega o bit (complemento para 2)

MOV R4, #0 ; Inicia a Contagem de cada segundo

INC R3 ; Incrementa a contagem dos 5 segundos

JMP Tempo_Amarelo ; Salto Incondicional para a Etiqueta Tempo_Amarelo

FimSaida:

INC R1 ; LUGAR = LUGAR + 1

CLR TRO ; Desativa Timer 0

RETI ; Retorno da Interrupção

;Interrupção do timer

InterrupcaoTemp0:

MOV TH0, #0xD8 ; Coloca o valor de TH0 -> MSB: D8H

MOV TL0, #0xF0 ; Coloca o valor de TL0 -> LSB: F0H

INC R4 ; Incrementa a contagem de cada segundo

RETI ; Retorno da Interrupção

END