

# Sistem antifurt

Proiect Sisteme Incorporate

Colaboratori: Paulescu Andrei

Raduțu Robert-Cristian

Rîcu Alexandru

Stoica Andra-Cristiana

# Cuprins

Introducere	4
Descriere Componente	5
Arduino UNO	5
Microtastatură/keypad	9
Modul Rfid	12
Cameră ESP32	16
Scenariu Funcționare.Diagrama UML	20
Schema circuitului	21
Interconectarea componentelor	22
Cod sursă	23
Referințe / Bibliografie	26

# Introducere

Titlul lucrării: Sistem Antifurt

#### Tema lucrării:

Detectarea automată a persoanelor și deschiderea ușii în cazul confirmării identității acestora.

#### Cerințe:

- Se vor utiliza module (rfid, camera, senzor de lumină) pentru detectarea unei persoane, respectiv detectarea cardurile de acces scanate.
- Se va folosi o cameră pentru a captura persoanele care doresc să acceseze încăperea.
- Modulele vor comunica datele folosind module de comunicare (WiFi, interfete seriale).
- Datele vor fi transmise spre un server web pentru procesare și analiza imaginilor.
- Parametrii măsurați (recunoaștere facială, fețe detectate) se vor afișa pe un server web.
- Datele preluate trebuie analizate, ușa trebuie descuiată/încuiată corespunzator.

#### Materiale necesare:

- Placă de dezvoltare Ardhuino Uno
- Modul camera ESP32
- Modul wifi ESP8266
- Modul rfid + carduri NFC
- Microtastatură 4\*4
- Actuator închidere ușă
- Scriitor USB TTL
- Releu 5VDC
- Conectori și socket-uri
- Fotorezistor
- Leduri, rezistențe
- Buzzer activ

# Arduino Uno:



[1]

Arduino Uno este o placă de microcontroler bazată pe ATmega328P.


Are 14 pini digitali de intrare/ieșire (dintre care 6 pot fi utilizați ca ieșiri PWM), 6 intrări analogice, un rezonator ceramic de 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), o conexiune USB, o mufă de alimentare, 32KB Flash, 2KB SRAM, 1KB EEPROM, un antet ICSP și un buton de resetare.

Aceasta conține tot ceea ce este necesar pentru a sprijini microcontrolerul, pur și simplu se conecteaza la PC printr-un cablu USB pentru scrierea programului și pentru alimentare sau poate fi alimentat cu un adaptor AC-to-DC sau de la o baterie.

Aceasta este încă utilizată pe scară largă pentru diverse scopuri educaționale și proiecte științifice. Standardul ridicat al plăcii și performanța de bună calitate fac din aceasta o resursă excelentă pentru a capta în timp real de la senzori și pentru a utiliza diferite periferice.

#### Pinout:

[5]



Analog la Digital Converter sau ADC este un circuit electronic utilizat pentru a converti semnalele analogice în semnale digitale. Această reprezentare digitală a semnalelor analogice permite procesorului (care este un dispozitiv digital) să măsoare semnalul analogic și să-l folosească in programul sau.

Pini Arduino A0-A5 sunt capabili de a citi tensiuni analogice. Pe Arduino ADC-ul are rezoluție pe 10 biți, ceea ce înseamnă că poate reprezenta tensiunea analogică cu 1024 niveluri digitale. ADC convertește tensiunea în biți pe care microprocesorul îi poate înțelege. Pini 0-13 din Arduino Uno servesc ca pini digitali de intrare/ieșire, iar pinul 13 din Arduino Uno este conectat la LED-ul BUILT-IN.

Pin	Function	Туре	Description					
1	NC	NC	Not connected					
2	IOREF	IOREF	Reference for digital logic V - connected to 5V					
3	Reset	Reset	Reset					
4	+3V3	Power	+3V3 Power Rail	Pin	Function	Ту	pe	Description
5	+5V	Power	+5V Power Rail	1	D0		gital/GPIO	Digital pin 0/GPIO
6	GND	Power	Ground	_ 2	D1		gital/GPIO	Digital pin 1/GPIO
_				_ 3	D2	Di	gital/GPIO	Digital pin 2/GPIO
7	GND	Power	Ground	4	D3	Di	gital/GPIO	Digital pin 3/GPIO
8	VIN	Power	Voltage Input	5	D4	Di	gital/GPIO	Digital pin 4/GPIO
9	A0	Analog/GPIO	Analog input 0 /GPIO	6	D5	Di	gital/GPIO	Digital pin 5/GPIO
-				<b>-</b> 7	D6	Di	gital/GPIO	Digital pin 6/GPIO
10	A1	Analog/GPIO	Analog input 1 /GPIO	_ 8	D7	Di	gital/GPIO	Digital pin 7/GPIO
11	A2	Analog/GPIO	Analog input 2 /GPIO	9	D8	Di	gital/GPIO	Digital pin 8/GPIO
12	A3	Analog/GPIO	Analog input 3 /GPIO	10	D9	Di	gital/GPIO	Digital pin 9/GPIO
-				- 11	SS	Di	gital	SPI Chip Select
13	A4/SDA	Analog input/I2C	Analog input 4/I2C Data line	12	MOSI	Di	gital	SPI1 Main Out Secondary In
14	A5/SCL	Analog input/I2C	Analog input 5/I2C Clock line	13	MISO	Di	gital	SPI Main In Secondary Out
			•	14	SCK	Di	gital	SPI serial clock output
				15	GND	Po	wer	Ground
				16	AREF	Di	gital	Analog reference voltage
				17	A4/SD4	Di	gital	Analog input 4/I2C Data line (duplicated)
				18	A5/SD5	Di	gital	Analog input 5/I2C Clock line (duplicated)

În cazul plăcii Arduino Uno pinii 3,5,6,9,10,11 au capacitatea de a fi folositi ca PWM. Pini I/O pot oferi până la 40 mA max, dar curentul recomandat este de 20 mA. Curentul maxim absolut furnizat de la toți pinii împreună este de 200mA.


### [7] Ce este PWM?

În general, Modulația lățimii pulsului (PWM) este o tehnică de modulare utilizată pentru a codifica un mesaj într-un semnal pulsatoriu.

Un PWM este compus din două componente cheie: frecvența și ciclul de funcționare.

- Frecvența PWM dictează cât timp este nevoie pentru a finaliza un singur ciclu (perioadă) și cât de repede fluctuează semnalul de la high la low.
- Ciclul de funcționare determină cât timp un semnal rămâne ridicat(high) din perioada totală. Ciclul de funcționare este reprezentat în procente.


În Arduino, pinii de PWM produc o frecvență constantă de ~ 500Hz, în timp ce ciclul de funcționare se modifică în funcție de parametrii stabiliți de utilizator. Vedeți următoarea ilustrație:



[6]

#### Ce este SPI?

Serial Peripheral Interface (SPI) este un protocol de transmisie de date serial utilizat de microcontrolere pentru a comunica cu unul sau mai multe dispozitive externe într-o conexiune de tip magistrală. SPI poate fi, de asemenea, utilizat pentru a conecta 2 microcontrolere. Pe magistrala SPI, există întotdeauna un dispozitiv care este notat ca un dispozitiv master(microcontroler) și toate celelalte ca slaves(periferice).



https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi

#### Functionare:

- Pinul SS/CS (Slave Select/Circuit Select) determină dispozitivul cu care masterul comunică în prezent.
- POCI / MISO (Master In Slave Out) O linie pentru trimiterea de date de la periferic către dispozitivul Master.
- PICO / MOSI (Master Out Slave In) Linia principală pentru trimiterea de date de la Master către dispozitivele periferice.
- SCK (Serial Clock) Un semnal de ceas/tact generat de dispozitivul Master pentru a sincroniza transmisia de date.

# 4x4 KeyPad


[2]

**KeyPad**-urile reprezintă o metodă bună de a lăsa user-ul sa interactioneze cu proiectul nostru. Pot fi folosite pentru a naviga prin meniuri, a introduce parole, a controla jocuri sau roboti.


Prima dată sa întelegem cum Arduino detectează apăsarile de taste.



Sub fiecare tastă este un întrerupător din membrană. Fiecare întrerupător dintr-o linie este conectat către celelalte întrerupătoare din acea linie printr-o urma conductivă. Prin apăsarea unui buton se închide întrerupătorul dintre o coloană si o linie, permitand curentului să treacă între un pin al coloanei si un pin al liniei.



Schema unui 4x4 KeyPad, arată cum liniile si coloanele sunt conectate.




Arduino detectează ce buton este apăsat detectând pinul de rând și coloană care este conectat la buton.

Acest lucru se întâmplă în patru pași:

- 1. În primul rând, când nu este apăsat niciun buton, toti pinii coloanei sunt ținuti pe HIGH, iar toți pinii sunt ținuti LOW;
- 2. Când este apăsat un buton, pinul coloanei este tras la nivel LOW, deoarece curentul de la coloana cu nivel HIGH curge spre pinul rândului cu nivel LOW;
- 3. Arduino știe acum în ce coloană se află butonul, deci trebuie doar să găsească rândul în care se află butonul. Face acest lucru prin comutarea fiecăruia dintre pinii rândului la nivel HIGH, și în același timp citind toti pinii coloanei pentru a detecta care pin de coloană revine la nivel HIGH;
- 4. Când pinul coloanei devine din nou HIGH, Arduino a găsit pinul rândului care este conectat la buton.

## Conectarea pinului la Arduino



**INSERT CODE HERE** 

## Modulul RFID RC522



[3] Modulul RFID RC522, bazat pe circuitul integrat MFRC522 de la NXP, este una dintre cele mai ieftine opțiuni RFID pe care le poți achiziționa online, cu prețuri sub patru dolari. De obicei, acesta vine cu o etichetă RFID de tip card și o etichetă sub formă de breloc cu o memorie de 1KB. Un sistem RFID sau de identificare prin radiofrecvență este format din două componente principale: o etichetă/card atașată obiectului care trebuie identificat și un cititor care citește eticheta/cardul.

Cipul răspunde prin trimiterea informațiilor stocate înapoi la cititor sub forma unui alt semnal radio. Aceasta este numită reflexie înapoi (backscatter). Cititorul detectează și interpretează această reflexie înapoi și trimite datele către un computer sau un microcontroler.

Una dintre cele mai importante aspecte ale modelului RC522 este că poate scrie pe etichete, ceea ce înseamnă că poți stoca orice mesaj în ele. Modulul cititor RC522 RFID este conceput pentru a crea un câmp electromagnetic de 13,56 MHz și pentru a comunica cu etichetele RFID (etichete conform standardului ISO 14443A).

Cititorul poate comunica cu un microcontroler printr-o interfață SPI cu 4 pini, având o viteză maximă de transfer de date de 10 Mbps. De asemenea, acesta suportă comunicarea prin protocoalele I2C și UART.

Modulul RC522 RFID poate fi programat pentru a genera o întrerupere (interrupt), permițând alertarea atunci când o etichetă se apropie de aceasta, în loc să existe flag-ul/sa fie pusă întrebarea constant de catre modul "Există o eticheta în apropiere?".


Tensiunea de alimentare a modulului variază între 2,5 și 3,3V, dar pinii logici suportă până la 5 volți, astfel că îl putem conecta ușor la un Arduino sau orice microcontroler cu logica de 5V fără a utiliza un convertor de nivel logic.

### Specificații tehnice:

Frequency Range	13.56 MHz ISM Band
Host Interface	SPI / I2C / UART
Operating Supply Voltage	2.5 V to 3.3 V
Max. Operating Current	13-26mA
Min. Current(Power down)	10μΑ
Logic Inputs	5V Tolerant
Read Range	5 cm

### RC522 RFID pini:

Modulul RC522 are în total 8 pini. Conexiunile sunt următoarele:



- Pinul VCC furnizează alimentarea modulului. Aceasta poate fi în intervalul de la 2.5 la 3.3 volți. Poți conecta acest pin la ieșirea de 3.3V a Arduino-ului. Modulul poate suporta tensiuni până la 5V, dar aceasta tensiune de alimentare este nerecomandată.
- Pinul RST este o intrare pentru reset și oprire. Atunci când acest pin este setat la nivel scăzut
   (0), modulul intră în modul de oprire, în care oscilatorul este oprit și pinii de intrare sunt
   deconectați de la unitatea centrală. În sens opus, modulul este resetat pe frontul de înalt al
   semnalului (1).
- Pinul GND este pinul de masă și trebuie conectat la pinul GND al Arduino-ului.
- Pinul IRQ este folosit pentru întrerupere si alertează microcontrolerul atunci când o etichetă
   RFID se află în apropiere.

- Pinul MISO/SCL/Tx acţionează ca master-in-slave-out (MISO) atunci când interfaţa SPI este activată, ca ceas serial (SCL) atunci când interfaţa I2C este activată sau ca ieşire de date serială (Tx) atunci când interfaţa UART este activată.
- Pinul MOSI acționează ca master-out-slave-in și este intrarea SPI către modulul RC522.
- Pinul SCK (Serial Clock) primește impulsurile de ceas furnizate de către bus-ul SPI master (Arduino).
- Pinul SS/SDA/Rx acționează ca intrare de semnal atunci când interfața SPI este activată, ca
  date seriale atunci când interfața I2C este activată și ca intrare de date seriale atunci când
  interfața UART este activată. Acest pin este în mod obișnuit marcat prin înconjurarea sa cu
  un pătrat, astfel încât poate fi folosit ca referință pentru identificarea altor pini.

Conectarea pinilor cu placa Arduino Uno:

RC522 Module	Arduino
VCC	 3.3V
GND	GND
RST	5
MISO / SCL / Tx	12
MOSI	 11
SCK	13
SS / SDA / Rx	10

# Esp32 - Cam

[4]

Esp32-Cam Al-Thinker pinout (Source: Random Nerd Tutorials)

Esp32-Cam este un modul de cameră ieftin, cu 2 megapixeli, de dimensiuni reduse, dezvoltat de AI-Thinker. Integrează un Esp32, un singur SoC (System on a Chip) Wi-Fi și Bluetooth de 2.4 GHz proiectat de Espressif Systems și o cameră OV2640 de la OmniVision.



Modulul standard AI-Thinker Esp32-Cam este compact (27

mm x 40.5 mm x 4.5 mm) și foarte ieftin (în jur de \$10). Chiar și versiunea cea mai scumpă a Esp32-Cam, modelul CH340, nu costă mai mult de \$20.

Esp32-Cam se mândrește cu o lanternă integrată și un slot pentru card microSD pentru a salva imaginile de la camera de 2 megapixeli. Același card microSD poate fi folosit pentru a stoca fișiere utile aplicației tale.

Împreună cu conectivitatea integrată Wi-Fi și Bluetooth (cu o antenă la bord), placa are un conector pentru o antenă externă, care poate fi utilă dacă trebuie să mărești raza semnalului tău.

Poți alimenta placa cu 3.3V sau 5V; alege doar pinul potrivit. Chiar dacă multe GPIOuri sunt folosite de cameră (15 pini), adaptorul microSD (6 pini), lanterna integrată (GPIO 4) și LED-ul roșu integrat (GPIO 33), rămân 10 GPIO-uri care pot fi conectate la periferice externe (vezi etichetele albastre deschis în imaginea de mai sus).

Pe partea negativă, din cauza dimensiunilor sale convenabil de mici, nu există un programator USB integrat (doar Esp32-Cam CH340 îl are), iar comutatorul de resetare se află pe partea de jos, care nu este ușor accesibil.

Cu toate acestea, având una sau mai multe plăci Esp32-Cam la îndemână te poate ajuta să începi un proiect în care ai nevoie de o cameră mică și de o soluție ieftină "all-inone".

### ESP32-CAM WITH ARDUINO IDE: THE BASICS ARDUINO IDE



Esp32-Cam Al-Thinker (Source: Luca Dinale via All3DP)


Cea mai simplă modalitate de a începe programarea acestei mici plăci este de a folosi lanțul de unelte Arduino Esp32 în Arduino IDE (Integrated Development Environment), o aplicație dezvoltată de Espressif care este folosită pentru a scrie și încărca coduri (programe) pe plăcile compatibile cu Arduino.

Arduino IDE folosește o versiune simplificată și redusă a limbajului de programare C++. Începătorii pot începe cu exemple și tutoriale, dar programatorii mai avansați pot crea propriile biblioteci și pot utiliza o aplicație CLI (Command Line Interface).

Cu Arduino, programul tău se numește "sketch", iar când îl compilezi, este "magic" depanat, tradus în C++ corespunzător și trimis plăcii tale în formă binară (limbajul mașinii).

Dacă întâmpini erori în timpul compilării, Arduino IDE îți dă sugestii pentru a-ți găsi greșeala. Destul de des, în special pentru utilizatorii noi, este o eroare de sintaxă. Una dintre cele mai frecvente erori este uitarea de a adăuga un punct și virgulă la sfârșitul unei linii. Poți afla mai multe despre Arduino IDE versiunea 1, Arduino IDE versiunea 2, Arduino Web Editor și Arduino PRO CLI de pe site-ul Arduino.

Există diferite modalități de a conecta Esp32-Cam și Arduino IDE (care rulează pe computerul tău), atât fizice, cât și la distanță. În continuare, vom discuta despre cinci modalități diferite de a face conexiunea fizică, apoi vom vedea cum să lucrezi cu Esp32-Cam și Arduino IDE, iar în final, vom examina alternativa: conectarea lucrurilor de la distanță.



Connection between an FTDI cable and an Esp32-Cam (Source: Luca Dinale via All3DP)

Cablu USB to TTL este un convertor de la USB la Serial care oferă o modalitate simplă de a conecta Esp32-Cam standard la un port USB de pe computerul tău. Dacă avem la îndemână un cablu USB to TTL, putem alimenta placa cu pinii de 3.3V sau 5V, plus pinii Ground (GND).

Pinul GPIO0 determină modul Normal sau modul Flash al modulului:

GPIO0 conectat la Ground = Esp32-CAM în modul Flash = Poți încărca codul

GPIO0 nu este conectat la Ground = Esp32-CAM în modul Normal = Placa execută programul

Există două pini seriali, GPIO01 și GPIO03 (marcați UOT și UOR), care pot fi utilizați pentru transmisie serială și pentru a primi date cu protocolul UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).

În afara cablului USB to TTL, vom avea nevoie de cinci cabluri jumper pentru a conecta Esp32-Cam, așa cum se vede în imaginea de mai sus:

Cablu roșu de 5V se conectează la 5V pe placă (sau 3.3V dacă folosești un cablu FTDI de 3.3V).

GND la GND.


Cablu portocaliu TXD la UOT pe placă.

Cablu galben RXD la UOR pe placă.

Un jumper conectează GPIO0 și GND (înainte de încărcarea codului). Întotdeauna trebuie sa ne asiguram că resetăm placa după ce schimbăm starea GPIO0. Conectăm și resetăm pentru a încărca, deconectăm și resetăm pentru a rula programul.

De reținut este că, deoarece comutatorul de resetare este pe partea de jos a plăcii, poate fi greu de atins. Pentru a reseta placa, putem pur și simplu să deconectăm și reconectăm firul de 5V sau firul de masă. De asemenea, este important să păstrăm Monitorul Serial Arduino deschis (Arduino IDE Menu > Tools > Serial Monitor) deoarece ne va oferi informații importante și ne va ajuta să depanezi schița ta.

### **USB to TTL Programmer**



USB to TTL programmer connected to an Esp32-Cam (Source: Luca Dinale via All3DP)


USB to TTL programmer are exact aceeași funcționalitate ca și cablul - este de asemenea un convertor de la USB la Serial, permițându-ți să-l conectezi pur și simplu la un port USB de pe computerul tău. Diferența dintre cablu și programator este dispunerea diferită a pinilor conexiunii seriale:

Conectează RX pe programatorul USB to TTL la UOT pe placă.

Conectează TX pe programatorul USB to TTL la UOR pe placă.

De obicei, USB to TTL programmers au un jumper pentru a selecta 3.3V sau 5V. Trebuie doar să asigurăm conectarea Esp32-Cam în mod corespunzător. Dacă setăm programmer-ul la 5V, ne conectăm la 5V pe placă; iar dacă setăm programmer-ul la 3.3V, ne conectăm la 3.3V pe placă.


# Funcționarea sistemului



Sistemul implementează o verificare a identității de tipul "multiplepoint-authentification".

Odată alimentat sistemul trece in modul de verificare a tastaturii și a modulului rfid, dacă nici o operație nu detectează credențiale valide sistemul va parcurge iar ciclul de verificare. Dacă credențialele sunt valide (cardID, pin) sistemul va verifica starea modulului de cameră și wifi. În cazul în care nu se poate realiza conexiunea WLAN a modulului wifi sistemul va debloca ușa ca masură preventivă în cazul în care există o problemă cu rețeaua, în caz contrar pentru un timp stabilit imaginile realizate de camera vor fi prelucrate folosind serverul web și în funcție de rezulatul comparației ușa se va deschide pentru un interval de timp sau se reia tot ciclul de funcționare.

# Circuit design EasyEDA



# Interconectarea componentelor

### Modul Camera ESP32 -> Arduino

- Pinul IO2 al camerei transmite "1" logic (3,3v) când camera este în init mode sau când a realizat o recunoaștere facială, valoare citită în mod analog către Arduino.
- Pinul IO4 al camerei este legat la un pin digital de la Arduino și pornește LED-ul camerei când primește "1" logic, în condiții de luminiozitate scăzută.
- Pinul A3 al plăcii Arduino citește analog voltajul de la fotorezistorul de pe placa camerei, acesta fiind folosit ca senzor de lumină.

### Tastatura -> Arduino

Pinii D7-D2 și A5-A4 sunt folosiți pentru scanarea tastelor apăsate și determinarea caracterelor introduse.

### Modul rfid -> Arduino

Modulul comunică prin SPI cu placa Arduino, Arduino scanează continuu pentru a detecta prezența unui card și aprinderea ledului corespunzător validitații acestuia (roșu-invalid, verde-valid).

### Modulul de deblocare usa -> Arduino

Dacă s-au indeplinit condițiile de deblocare Arduino trimite pe pinul A2 "1" logic acționând astfel releul 5VDC care funcționează ca un comutator și inchide circuitul, alimentând actuatorul zăvorului ușii, rezultând în deblocarea acesteia, aprinderea unui LED și activarea unui buzzer ce emite un semnal acustic.

### USB to TTL -> Camera ESP32

Folosind modulul USB to TTL încarcăm codul aferent camerei și server-ului web folosind o comunicare serială pe 2 canale RX si TX, folosind nivele logice compatibile (3,3V).

### Cod sursă. Arduino

```
1 ///192.168.43.84///
                                                       42 void setup() {
 2 #include <deprecated.h>
                                                       43 Serial.begin(9600);
 3 #include <MFRC522.h>
                                                           SPI.begin();
                                                       45 mfrc522.PCD_Init();
 4 #include <MFRC522Extended.h>
 5 #include <require cppll.h>
                                                       46
 6 #include < Keypad.h>
                                                       47 pinMode (RelayPin, OUTPUT);
 7 #include <SPI.h>
                                                       48 pinMode(RfidLeds, OUTPUT);
                                                       49 pinMode(FlashPin, OUTPUT);
 8 #include <MFRC522.h>
                                                       50
                                                           Rfid_is_good = false;
                                                       51 Pass_is_good = false;
10 #define Password_Length 5
11 #define SS PIN 10
                                                       52
12 #define RST PIN 13
                                                       53 digitalWrite(RelayPin, LOW);
13 int RelayPin = A2;
                                                       54 digitalWrite(RfidLeds, HIGH);
14 int FlashPin = A0;
                                                       55 delay(500);
                                                       56 digitalWrite(RfidLeds, LOW);
15 int FaceDetect = Al;
16 int RfidLeds = 8;
                                                            delay(500);
                                                       58 digitalWrite(RfidLeds, HIGH);
17 int parity = 0;
                                                       59 }
18
19 MFRC522 mfrc522(SS PIN, RST PIN);
                                                      61 void clearData() {
20 char Data[Password Length];
                                                      62 while (data_count != 0) {
21 char Master[Password Length] = "1111";
                                                       63
                                                            Data[data count--] = 0;
22 byte data count = 0, master count = 0;
                                                       64 }
23 bool Pass_is_good;
                                                       65 i=0;
24 bool Rfid_is_good;
                                                       66 return;
25 char customKey;
                                                       67 }
26 int i;
                                                       68
27 const byte ROWS = 4;
                                                       69 bool checkCard() {
28 const byte COLS = 4;
                                                       70 if (! mfrc522.PICC IsNewCardPresent()) {
29
                                                       71
                                                             return false;
30 char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
                                                       72 }
31 {'1', '2', '3', 'A'},
                                                       73 if (! mfrc522.PICC ReadCardSerial()) {
32 {'4', '5', '6', 'B'},
                                                       74
                                                           return false;
33
   {'7', '8', '9', 'C'},
                                                       75
34
    {'*', '0', '#', 'D'}
                                                           String content = "";
byte letter;
                                                       76
35 };
36
                                                       78 for (byte j = 0; j < mfrc522.uid.size; j++)
37 byte rowPins[ROWS] = {7, 6, 5, 4}; //connect to tl
                                                       79 {
38 byte colPins[COLS] = {3, 2, 18, 19}; //connect to
                                                       80
                                                           Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[j] < 0x10 ? " 0" :</pre>
                                                            Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[j], HEX);
                                                       81
40 Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys)
                                                            content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[j] < 0x10</pre>
                                                       82
```

```
140 void Camera Flash() {
 98 bool key() {
                                                 141 int sensorValue = analogRead(A3);
    //if (Pass is good) return;
    //if (checkCard() || Rfid_is_good) return 142 float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
                                                 143
                                                      if (voltage < 0.2) {
101
    for(i=0; i<Password Length; i++)
                                                 144
                                                        digitalWrite(FlashPin, HIGH);
102
                                                 145
103
       checkCard();
                                                 146
                                                      else {
104
       if (Rfid is good)
                                                 147
                                                       digitalWrite(FlashPin, LOW);
105
                                                 148
106
          clearData();
                                                 149
                                                      //Serial.println(voltage);
107
          return false;
                                                 150 }
                                                 151
108
                                                 152
109
       customKey = customKeypad.getKey();
                                                 153 void loop()
110
       if (customKey)
                                                 154 {
111
                                                 155 int time = 5000;
112
        Data[data_count] = customKey;
                                                 156
                                                      float detect = analogRead(FaceDetect)*(5.0/1023.0);
113
         data count++;
                                                 157
                                                       key();
114
       }else if (customKey == '#')
                                                 158
                                                       checkCard();
115
                                                 159
                                                       Camera Flash();
116
        clearData();
                                                 160 if (Pass_is_good || Rfid_is_good)
                                                 161
117
         return false;
                                                 162
                                                        while ( (detect < 1.9) && (time > 0) )
118
                                                 163
                                                         - {
119
                                                 164
                                                           time --;
        if (data count == Password Length - 1)
120
                                                 165
                                                           delay(1);
121
                                                 166
                                                           Camera Flash();
122
         if (!strcmp(Data, Master))
                                                 167
                                                           detect = analogRead(FaceDetect)*(5.0/1023.0);
123
                                                 168
124
           Pass is good = true;
                                                 169
                                                         if(detect>1.9)
125
           Serial.print("Correct password "); 170
126
          clearData();
                                                 171
                                                           digitalWrite(RelayPin, HIGH);
                                                 172
                                                          digitalWrite(RfidLeds, LOW);
           return true;
127
                                                 173
                                                           Serial.println(" + face detected == unlock door
128
        }else
                                                 174
                                                           delay(3000);
129
          Serial.print("Incorrect password ") 175
                                                           digitalWrite(RelayPin, LOW);
130
                                                 176
                                                           digitalWrite(RfidLeds, HIGH);
131
          Serial.println(Data);
                                                 177
                                                         }
132
          clearData();
                                                 178
                                                         Pass is good = false;
133
           return false;
                                                 179
                                                         Rfid_is_good = false;
134
                                                 180
135
                                                 181 }
136
137
    return false;
```

## Cod Sursă.CameraESP-32

[4]

```
void handle message (WebsocketsClient &client, WebsocketsMessage msg)
 if (msg.data() == "stream") {
   g state = START STREAM;
    client.send("STREAMING");
  if (msg.data() == "detect") {
   g state = START DETECT;
   client.send("DETECTING");
  if (msg.data().substring(0, 8) == "capture:") {
    g state = START ENROLL;
   char person[FACE ID SAVE NUMBER * ENROLL NAME LEN] = {0,};
   msg.data().substring(8).toCharArray(person, sizeof(person));
   memcpy(st name.enroll name, person, strlen(person) + 1);
    client.send("CAPTURING");
  if (msg.data() == "recognise") {
    g state = START RECOGNITION;
    client.send("RECOGNISING");
  if (msg.data().substring(0, 7) == "remove:") {
    char person[ENROLL NAME LEN * FACE ID SAVE NUMBER];
    msg.data().substring(7).toCharArray(person, sizeof(person));
    delete face id in flash with name(&st face list, person);
    send_face_list(client); // reset faces in the browser
  }
 if (msg.data() == "delete all") {
   delete all faces(client);
  1
void open door(WebsocketsClient &client) {
  if (digitalRead(relay pin) == LOW) {
    digitalWrite(relay pin, HIGH); //close (energise) relay so door un
   Serial.println("Door Unlocked");
    client.send("door open");
    door opened millis = millis(); // time relay closed and door opene
  }
```

# Referinte:

- [1] https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
- [2] https://www.circuitbasics.com/how-to-set-up-a-keypad-on-an-arduino/
- $\hbox{\it [3] https://lastminuteengineers.com/how-rfid-works-rc522-arduino-tutorial/}$
- [4] https://all3dp.com/2/esp32-cam-arduino-tutorial/
- [5] https://www.circuito.io/blog/arduino-uno-pinout/
- [6] https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi/all/
- [7] https://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/lab/lab3/
- [8] https://github.com/robotzero1/esp32cam-access-control