Programación de Microcontroladores (Ciclo 1 - 2025)

Proyecto 1: Reloj

Andrés Barrientos – 23288

Explicación del código (bloques, rutinas e interrupciones importantes).

Link a video de YouTube: https://youtu.be/yivhhOX2 rQ

```
unitdia = R0
.def
        decdia = R1
.def
        unitmes = R2
       decmes = R3
.def
       Aunitmin = R4
.def
        Adecmin = R5
.def
       Aunithora = R6
.def
        Adechora = R7
.def
        contador500ms = R18
       contador1s = R19
.def
        estado = R20
.def
        unitseg = R21
.def
       decseg = R22
.def
       unitmin = R23
.def
       decmin = R24
       unithora = R25
// dechora = R26
   jmp MAIN
.org 0x0006
   jmp ISR_PCINT0
.org 0x0020
   jmp ISR_TIMER0_OVF
MAIN:
   LDI R16, LOW(RAMEND)
   OUT SPL, R16
LDI R17, HIGH(RAMEND)
   OUT SPH, R17
TABLA: .DB 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90
```

En esta parte del código lo que se hace es asignar nombres a ciertos registros de propósito general para mantener la consistencia a lo largo del programa. R26 fue el único que se utilizó como registro como tal en el código ya que éste tiene otras funciones internas, lo que dificulta el asignarle un nombre directo.

Este fragmento inicia definiendo las direcciones de memoria para el inicio del programa, interrupciones por cambio de pin y desbordamiento en el TIMERO. Luego, en MAIN, se inicializa el puntero de la pila para que apunte al final de la RAM, lo cual es necesario para manejar llamadas a subrutinas e interrupciones. Abajo se muestra la tabla de los valores a mostrarse en el display de 7 segmentos.

```
; INTERRUPCIONES POR PULSADORES
; PB2 PB1 PB0

LDI R16, (1 << PCINT2)|(1 << PCINT1)|(1 << PCINT0)

STS PCMSK0, R16

LDI R16, (1 << PCIE0)

STS PCICR, R16

SEI

CLR R27

LDI ZH, HIGH(TABLA << 1)

LDI ZL, LOW(TABLA << 1)
```

ADD ZL, R27 LPM R27, Z Este bloque configura las interrupciones por cambio de estadi en los pines PB(0, 1, 2). Se habilita la detección de cambios mediante el registro PCMSKO. Luego, se activa la interrupción por cambio de pin (PCIEO) en el registro correspondiente. El SEI habilita las interrupciones globales para que el sistema responda a los eventos y luego se configura la tabla y el puntero Z para manejarla en la memoria del sistema.

```
LOOP:
   SBRs ESTADO, 0
   JMP EX000
   JMP EXXX1
   RJMP PULSO
//************
// PULSO
//*************
PULSO:
   CPI CONTADOR500MS, 50
   BRNE LOOP
   CLR CONTADOR500MS
    ;DOS PUNTOS
   SBRc R8, 7
   SBI PINB, PB3
   SBRs R8, 7
   CBI PORTB, PB3
   INC CONTADOR1S
   CPI CONTADOR15, 2
   BRNE LOOP
   CLR CONTADOR1S
   LDI R28, 9
   CPSE UNITSEG, R28
   CALL INC UNITSEG
   CLR UNITSEG
   LDI R28, 5
   CPSE DECSEG, R28
   CALL INC_DECSEG
   CLR DECSEG
   LDI R28, 9
   CPSE UNITMIN, R28
   CALL INC UNITMIN
   CLR UNITMIN
    LDI R28, 5
   CPSE DECMIN, R28
   CALL INC DECMIN
   CLR DECMIN
   LDI R28, 9
   CPSE UNITHORA, R28
   CALL INC_UNITHORA
   CLR UNITHORA
   LDI R28, 2
   CPSE R26, R28
   CALL INC_DECHORA
   CLR R26
   RJMP LOOP
```

En el bucle principal se verifica el bit 0 del registro estado para ver en qué parte del código iniciará, luego ejecuta la rutina **PULSO** que actualiza los contadores del reloj, siendo cada segundo, reiniciándolos hasta alcanzar sus límites, como 59 o 24 según corresponda. Además, controla un indicador visual.

## EXXX0:

SBRS ESTADO, 1 JMP EXX00 JMP EXX10 Este bloque declara y gestiona los estados de la FSM mediante la verificación de bits específicos en el registro **ESTADO**. Hay varios bloques de este tipo y utilizan toda la misma lógica.

#### E0000:

```
LDI R28, 0b1000_0000
MOV R8, R28
CALL UNITMIN_DISPLAY
CALL DECMIN_DISPLAY
CALL UNITHORA_DISPLAY
CALL DECHORA_DISPLAY
SBRS R29, 0
CBI PORTB, PB5
SBRC R29, 0
CALL ALARMA
RJMP PULSO
JMP LOOP
```

En este bloque se configura un estado en específico del programa. Estos igual se repiten a lo largo del código y utilizan la misma lógica. Al final de cada uno, siempre saltan a **PULSO** para continuar con la lógica o regresa al bucle principal.

#### ALARMA:

```
CPSE ADECHORA, R26
RET
CPSE AUNITHORA, UNITHORA
RET
CPSE ADECMIN, DECMIN
RET
CPSE AUNITMIN, UNITMIN
RET
LDI ESTADO, 11
RET
```

Este bloque implementa la lógica para comparar una alarma. Se comparan los valores en las variables del reloj con los de la alarma. Si alguna comparación no coincide, solo retorna sin hacer nada.

```
INIT_TIMER0:
  LDI R16, (1 << CS02) (1 << CS00) ;config prescaler 1024
  OUT TCCR0B, R16
  LDI R16, 99
                            ;valor desbordamiento
  OUT TCNT0, R16
                             ; valor inicial contador
  LDI R16, (1 << TOIE0)
  STS TIMSKO, R16
//***********************
// ISR Timer0 Overflow
ISR_TIMER0_OVF:
  LDI R17, 99
  OUT TCNT0, R17
  SBI TIFR0, TOV0
  INC CONTADOR500MS
```

Este bloque configura el Timer 0.
Se establece un preescalador de
1024 y se carga un valor inicial de
99 en el contador. También se
habilita la interrupción por
desbordamiento. Seguido, maneja
la interrupción por
desbordamiento del Timer 0.
Recarga el contador, limpia la
bandera de desbordamiento e
incrementa un contador de tiempo.

# ISR\_PCINT0:

RETI

PUSH R16 IN R16, SREG PUSH R16

SBRs ESTADO, 0 JMP ISR\_EXX00 JMP ISR EXX01 Maneja la interrupción por cambio de pin. Guarda el estado del registro R16 y el de SREG en la pila para preservarlos. Luego, verifica el bit 0 de **ESTADO** para ver a qué parte del código saltar.

# ISR\_EXXX0:

SBRS ESTADO, 1 JMP ISR\_EXX00 JMP ISR\_EXX10 Maneja una interrupción basada en el estado del sistema. Verifica el bit indicado de **ESTADO** para ver qué instrucción o rutina prosigue. Esta lógica se repite durante el código.

```
ISR_E0000:

IN R16, PINB

SBRS R16, PB0

LDI ESTADO, 1

IN R16, PINB

SBRS R16, PB1

LDI ESTADO, 2

IN R16, PINB

SBRS R16, PB2

LDI ESTADO, 3
```

JMP ISR\_POP\_PCINT0

Este fragmento maneja la interrupción del estado correspondiente. Lee los pines necesarios para cambiar al estado indicado, luego, salta a ISR\_POP\_PCINTO para finalizar la interrupción.

```
ISR_POP_PCINT0:
SBI PCIFR, PCIF0
```

POP R16 OUT SREG, R16 POP R16 RETI Este bloque finaliza la interrupción **PCINTO**. Limpia la bandera de interrupción para permitir nuevas interrupciones y luego restaura los registros R16 y SREG desde la pila. Finalmente, retorne de la interrupción permitiendo que el programa continúe con su ejecución normal.

```
UNITMIN_DISPLAY:
    CBI PORTD, PD2
    CBI PORTD, PD3
    CBI PORTD, PD4
    CBI PORTD, PD6
    CBI PORTD, PD7
    MOV R27, UNITMIN
    LDI ZH, HIGH(TABLA << 1)
    LDI ZL, LOW(TABLA << 1)
    ADD ZL, R27
    LPM R27, Z
    CBI PORTD, PD2
    CBI PORTD, PD3
    CBI PORTD, PD4
    CBI PORTD, PD6
    CBI PORTD, PD7
    SBRS R27, PC6
    CBI PORTB, PB4
    SBRC R27, PC6
    SBI PORTB, PB4
    OUT PORTC, R27
    SBI PORTD, PD5
    CBI PORTD, PD2
    CBI PORTD, PD3
    CBI PORTD, PD4
    CBI PORTD, PD6
    CBI PORTD, PD7
    RET
```

Este bloque actualiza la visualización de las unidades de minutos en un display de 7 segmentos. Primero, desactiva los pines del puerto D para evitar interferencias, luego carga el valor indicado en R27 y accede a la tabla para obtener el patrón de bits correspondiente al dígito. Después, configura PB4 según el bit 6 del patrón. Finalmente, envía el patrón al PORTC para mostrar el dígito en el display. Esta lógica se repite en todas las rutinas de este tipo.

## MES\_30D:

```
LDI R28, 3
CPSE DECDIA, R28
RJMP MES_30D_2

LDI R28, 0
CPSE UNITDIA, R28
CALL INC_UNITDIA_2
LDI R28, 1
MOV UNITDIA, R28
CLR DECDIA
RJMP INC_UNITMES
```

Este bloque maneja el incremento de días en meses de 30 días. Verifica si las decenas de día son 3. Si no lo son, salta a la siguiente. Luego establece las unidades de días en 1, reinicia las decenas y salta para incrementar el mes. Una lógica similar se utiliza en todos los bloques de este tipo.

```
ISR_INC_UNITMIN:

LDI R28, 9

CPSE UNITMIN, R28

JMP ISR_INC_UNITMIN_2

CLR UNITMIN

JMP ISR_INC_DECMIN
```

Este bloque maneja el incremento de las unidades de minutos durante una interrupción. Verifica si las unidades de minutos son 9. Una lógica similar se utiliza para todos los bloques.