

# Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería Ingeniería en computación

# Diseño Digital VLSI

Profesor: Gerardo Ariel Castillo García

Semestre 2025-1

# Proyecto 1. Integración PWM y relojes para control de motores mediante ultrasónico

Grupo: 02 Brigada:05

Integrantes del Equipo:

- Bravo Luna Ivonne Monserrat
- Diaz González Rivas Ángel Iñaqui
- García Gallegos Samantha
- > Siliano Haller Rodrigo

# Índice o contenido

| 1. Objetivo                      | 2  |
|----------------------------------|----|
| 2. Metodología                   | 2  |
| 3. Metas                         | 5  |
| 4. Alcance                       | 5  |
| 5. Introducción                  | 7  |
| 6. Marco Teórico                 | 8  |
| 6.1. Sensor ultrasónico          | 8  |
| 6.2. PWM                         | 8  |
| 6.3. Servomotor                  | 9  |
| 6.4. Tarjeta DE10-Lite           | 10 |
| 7. Frontera                      | 11 |
| 8. Desarrollo                    | 12 |
| 8.1. Requerimientos              | 12 |
| 8.2. Especificaciones            | 14 |
| 8.2.1. Especificaciones técnicas | 14 |
| 8.2.2. Especificaciones medibles | 15 |
| 8.3. Modelos y algoritmos        | 17 |
| 8.3.1. Máquina de estados        | 17 |
| 8.4. Generación del código VHDL  | 18 |
| 8.4.1. Código PWM                | 18 |
| 8.4.2. Código divf               | 21 |
| 8.4.3. Código para el movimiento | 23 |
| 8.4.4. Código para la señal      | 26 |
| 8.4.5. Código sensor ultrasónico | 28 |
| 8.5. Pines utilizados en Quartus | 32 |
| 9. Resultados                    | 32 |
| 10. Conclusiones                 | 34 |
| 11. Referencias bibliográficas   | 28 |
| 12. Lista de Imágenes            | 39 |

# 1. Objetivo

El alumno aprenderá a desarrollar un sistema en VHDL para integrar un sensor ultrasónico que mida la distancia de un objeto, con visualización en tiempo real de la distancia en el display de la tarjeta D10Lite. Además, el sistema controlará la velocidad de un motor en función de la distancia: a mayor distancia entre el sensor y el objeto, la velocidad del motor se incrementará gradualmente; mientras que, a menor distancia, la velocidad se reducirá de forma proporcional.

# 2. Metodología

 Se planificaron los objetivos específicos, las metas y el alcance del proyecto con el fin de asegurar la dirección que tendría el proyecto.

En esta planificación analizamos los requerimientos que veríamos en el desarrollo del proyecto, establecimos mediante cálculos y un análisis gráfico el alcance y recursos necesarios tanto del sensor, como del motor y de la tarjeta.

Asi mismo determinamos un cronograma de actividades y delegamos las mismas en dos divisiones; el proyecto físico y la documentación del proyecto, con el fin de volver más eficiente la elaboración del trabajo y llegar al objetivo deseado.


 Realización del análisis de los requerimientos del proyecto, en el que se establecen la distancia máxima, la cual se configura de forma dinámica por medio de un dipswitch en la FPGA



- Elaboración y planteamiento del modelo matemático, con el fin de definir el comportamiento de la velocidad y el estado gráfico del proyecto.
- 4. Se realiza la implementación en FPGA usando VHDL, en dónde inicialmente se configura el sensor ultrasónico, en el trigger el sensor se activa enviado un pulso de 10 microsegundos a la línea de este, mientras que la línea echo devuelve un pulso cuyo ancho es proporcional al tiempo que tarda el ultrasonido en regresar.

El t se toma como el tiempo del eco, en el que se utiliza un divisor de frecuencia en el FPGA con el fin de gestionar el tiempo sin la necesidad de otros factores.

También se establece la frecuencia base para la señal PWM, que sea muy común para los motores servo, así como también, se controla la velocidad del motor por medio del ajuste del ciclo de trabajo, el cual cambiará en tiempo real según la distancia detectada por el sensor.





#### 5. Realización del código VHDL

Respecto al análisis tanto matemático como teórico de los requerimientos, especificaciones y modelos del proyecto se implementa el módulo de medición del sensor ultrasónico, el módulo de visualización en los


displays de 7 segmentos. El código se divide en bloques funcionales independientes para facilitar la depuración y pruebas modulares.

Las divisiones de los módulos principales son el código para el sensor ultrasónico, el módulo de control PWM y el módulo que nos permite la visualización en los displays de 7 segmentos.

 Realizar las pruebas para cada uno de los módulos implementados en la FPGA con el fin de garantizar que trabajen correctamente relacionados entre sí.

En el módulo del sensor ultrasónico se debe verificar que el sensor entregue los valores correctos o consistentes de tiempo eco, que representaría que la distancia está correctamente medida.

Para el módulo PWM se debe observar si el motor gira adecuadamente y a velocidades diferentes en función de la distancia medida, utilizando diferentes valores de ciclo de trabajo.



- 7. Realizar los ajustes finales del código VHDL con el fin de que se mejore la eficiencia del sistema, para ello se simplifica un poco el código y se describe a detalle la función de cada línea de este, asi como también, si se detectan inestabilidades o incoherencias en el servomotor se realizarán correcciones.
- Someter al proyecto físico a pruebas de mayor duración y con diferentes condiciones o distancias, esto con el fin de asegurar que no existe algún daño o falla.

#### 3. Metas

Para lograr el objetivo anterior, se han establecido metas claras y un alcance definido que guiarán el desarrollo y la implementación del sistema.

- Desarrollar un sistema de control automatizado utilizando una FPGA programada en VHDL que permita gestionar la medición y visualización de distancia en tiempo real, integrando un sensor ultrasónico. Este sistema proporcionará una solución efectiva para aplicaciones donde la medición precisa de distancias es crucial, como en robótica o automatización industrial.
- 2. Implementar un control dinámico y preciso de la velocidad de un motor en función de la distancia detectada, optimizando su respuesta en relación con
  - la cercanía o lejanía del objeto. Esto permitirá que el motor ajuste su operación de manera eficiente, mejorando el rendimiento del sistema y adaptándose a diferentes escenarios de uso.
- Establecer un sistema seguro y eficiente para la protección de los componentes, asegurando la estabilidad en el control del motor y



evitando condiciones que puedan causar daños, como sobrecalentamiento o paradas bruscas. La implementación de medidas de seguridad contribuirá a la fiabilidad y durabilidad del sistema.

### 4. Alcance

El alcance de este proyecto se define claramente para garantizar que todos los componentes y funciones necesarias se integren de manera efectiva en el sistema. Este enfoque permite concentrarse en las funcionalidades esenciales que cumplen con las metas establecidas, al tiempo que se evitan desviaciones que podrían

complicar el desarrollo o extender innecesariamente el tiempo de implementación. A continuación, se detallan las áreas específicas que se abordarán dentro del alcance del proyecto.

- El sistema capturará la distancia de un objeto mediante la emisión de ondas ultrasónicas, calculando el tiempo que tardan en regresar. Esta funcionalidad será fundamental para la operativa del sistema, garantizando mediciones precisas en diversas condiciones.
- Se configurará el sistema para mostrar la distancia en centímetros en tiempo real en el display de la tarjeta D10Lite. Esta representación visual permitirá al usuario tener información inmediata sobre la distancia medida, facilitando la interacción con el sistema.
- Se implementará el control de un motor a través de señales PWM, ajustando su velocidad de manera progresiva y proporcional según la distancia medida.
   Este método de control garantiza un funcionamiento suave y controlado del motor, evitando movimientos bruscos.
- 4. Se incluirá un mecanismo de retroalimentación visual adicional, como LEDs, que indicará el estado de distancia y velocidad del motor. Esto mejorará la experiencia del usuario al proporcionar información visual clara y accesible

sobre el funcionamiento del sistema.

5. Se establecerán límites de velocidad máxima y se programará el sistema para evitar paradas completas o cambios bruscos. Estas medidas de seguridad son cruciales para proteger los componentes del sistema y asegurar un funcionamiento confiable y prolongado.




#### 5. Introducción

El presente proyecto implementa un sistema de control automatizado basado en un sensor ultrasónico y un servomotor, utilizando la tarjeta FPGA DE10-Lite y codificación en VHDL. Este sistema simula a un robot que permite medir en tiempo real la distancia de un objeto mediante ondas ultrasónicas y visualizar dicha distancia en un display de 7 segmentos. Además de controlar la velocidad de un

servomotor en función de la proximidad del objeto, en el cual se establece que a mayor distancia, la velocidad del motor aumentará progresivamente y a menor distancia, la velocidad disminuirá proporcionalmente hasta detenerse.

El control de la velocidad del motor se gestiona mediante señales PWM o modulación por ancho de pulso, las cuales son generadas desde la FPGA.



A medida que la distancia entre el sensor y el objeto varíe, la tarjeta FPGA ajustará el comportamiento del motor, mostrando además la distancia medida en los displays de siete segmentos. Además, se establecerán límites de velocidad y energía para proteger los componentes del sistema, con el fin de garantizar un buen funcionamiento.

Finalmente, los sistemas que integran sensores ultrasónicos y control de motores tienen diversas aplicaciones en áreas como la robótica para la navegación autónoma, vehículos de control remoto y automatización industrial para el manejo de materiales. La capacidad de adaptar la velocidad del motor en función de la distancia medida no solo mejora la eficacia operativa, sino que también contribuye a la seguridad y fiabilidad del sistema.

#### 6. Marco Teórico

#### 6.1. Sensor Ultrasónico

Los sensores ultrasónicos son dispositivos que emplean ondas sonoras para determinar distancias. Funcionan emitiendo pulsos de sonido en la frecuencia ultrasónica, generalmente por encima de 20 kHz, y midiendo el tiempo que tardan en regresar tras rebotar en un objeto. Asi mismo, es capaz de detectar objetos y calcular la distancia a la que se encuentra en un rangode2a450cm. El funcionamiento de los sensores mediante ultrasonido y cuenta con la electrónica encargada de realizar la medición, debido a sus pines de ECHO y TRIGGER.

El sensor HC-SR04 posee dos transductores: un emisor y un receptor piezoeléctricos, además de la electrónica necesaria para su operación. Su funcionamiento consiste con el emisor piezoeléctrico cuando emite 8 pulsos de ultrasonido y luego de recibir la orden en el pin




TRIG, las ondas de sonido viajan en el aire y rebotan al encontrar un objeto, el sonido de rebote es detectado por el receptor piezoeléctrico, luego el pin ECHO cambia a Alto por un tiempo igual al que demoró la onda desde que fue emitida hasta que fue detectada, el tiempo del pulso ECO es medido por el microcontrolador y asi se puede calcular la distancia al objeto.

#### 6.2. PWM

PWM son las siglas de Pulse Width Modulation o en su traducción al español, Modulación por ancho de pulso. Para transmitir una señal, ya sea analógica o digital, se debe modular para que sea transmitida sin perder potencia o sufrir distorsión por interferencias.

PWM es una técnica que se usa para transmitir señales analógicas cuya señal portadora será digital. En esta técnica se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho de su parte positiva, en relación con el período. Está expresado en porcentaje, por tanto, un duty



cycle de 10% indica que está 10 de 100 a nivel alto.


Esta modulación es muy usada para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga, es una técnica utilizada para regular la velocidad de giro de los intensidad motores. regulación de controles de elementos luminosa, termoeléctricos 0 controlar fuentes conmutadas, entre otros usos.

### 6.3. Servomotor

Un servomotor es un actuador rotativo o lineal que permite lograr un control preciso en cuanto a posición angular, aceleración y velocidad del eje, capacidades que un motor normal no tiene. Está conformado por un motor eléctrico convencional que a su vez integra un sistema de retroalimentación.

Un servomotor es básicamente un tipo de motor eléctrico de alto rendimiento, cuyo sistema convierte la electricidad en un movimiento controlado con gran precisión. El servomotor es considerado el esclavo del servodrive debido a que le informa y ejecuta las órdenes que este proporciona acerca del eje.

Del mismo modo, un servomotor es un motor altamente especializado diseñado para el control preciso de movimientos rotativos o lineales. Se trata de un motor de rotación o traslación que emplea un mecanismo de realimentación para garantizar un posicionamiento exacto, normalmente mediante una señal de control que dicta el movimiento del motor hasta una posición deseada.



# 6.4. Tarjeta DE10-Lite

De10 Lite es una placa FPGA que utiliza la capacidad máxima de FPGA MAX 10, proporciona la solución perfecta de creación de prototipos a nivel de sistema para aplicaciones industriales, automotrices, de consumo y muchas otras aplicaciones del mercado.

Esta tarjeta destaca por combinar potencia de procesamiento, flexibilidad y un



conjunto diverso de periféricos, permitiendo que los usuarios diseñen e implementen sistemas digitales personalizados. Su uso es ideal para aplicaciones como control de motores, sistemas de sensores, procesamiento de señales, e interfaces de usuario, gracias a los displays de 7 segmentos, interruptores, y LEDs integrados.

#### 7. Frontera

La frontera del presente proyecto delimita algunos elementos considerados incluidos y excluidos, con el fin de garantizar un desarrollo enfocado, adecuado y acorde a los objetivos planteados en un principio.

#### El proyecto incluye:

- 1. La lectura de la distancia mediante el sensor ultrasónico, que incluye la emisión y la recepción de ondas ultrasónicas.
- La visualización de la distancia medida en centímetros en los displays de la tarjeta DE10-Lite.
- 3. El control de velocidad del motor mediante PWM, que incluye el ajuste de velocidad del motor respecto a la distancia medida y la señal PWM generada en ciclos de trabajo que varían gradualmente.

#### El proyecto no incluye:


- **1.** El sistema no podrá interaccionar con otros sistemas externos, pues el sistema será autónomo.
- **2.** El proyecto únicamente se centrará en el control de un solo motor y de un solo sensor ultrasónico y no soportará más de uno en cada caso.
- **3.** Solo se implementará un control básico proporcional de la velocidad.
- 4. La interacción del proyecto se limitará a los displays de 7 segmentos presentes en la tarjeta DE10-Lite.
- 5. En la integración de funciones adicionales estará presente el ajuste dinámico de velocidad basado en la medición de la distancia de un único objeto.




#### 8. Desarrollo

# 8.1. Requerimientos

 El sistema va a emplear un sensor ultrasónico con el fin de medir la distancia entre el objeto detectado y el sensor en tiempo real.



- La distancia máxima que se va a permitir va a ser definida en el tiempo de compilación y podrá configurarse de forma dinámica mediante el dipswitch de la tarjeta FPGA.
- El proyecto físico va a ser capaz de poder actualizar de forma continua las distancias detectadas y las mostrará en los displays de 7 segmentos de la tarjeta DE10-Lite.



 La velocidad del servomotor se representará por la letra griega omega (ω) y será directamente proporcional a la distancia detectada por el sensor.

> mayor distancia = mayor velocidad del servomotor menor distancia = menor velocidad del servomotor

Cálculo de  $\omega_{motor}$ 

$$\omega_{motor} = k_1 * \frac{V_{cc}}{T_{motor}}$$

$$\omega_{motor} = 1 * \frac{5 [V]}{1 [s]} = 5 rad/s$$

Cálculo de d

$$d = \frac{V_{us\ echo}}{2}$$


$$d = \frac{340 \left[\frac{m}{s}\right]}{2} = 170 \left[m\right]$$

El tiempo de encendido es 
$$t_{on}$$
  
 $t_{on} = cont_{on}$  (que pertenece a 0 ... 100)  
 $cont_{echo}$  (que pertenece a 0)

La velocidad del servomotor se ajustará en función a la distancia medida

$$Si~d>rac{d_{max}}{2}~\omega_{motor}=La~funci\'on~se~incrementa$$
  $Si~d\leqrac{d_{max}}{2}~\omega_{motor}=La~funci\'on~disminuye$ 

5. El sistema va a permitir que el motor comience en reposo, es decir en la posición cero (0) y aumente su velocidad gradualmente conforme el objeto se acerque o se aleje, al punto de alcanzar su velocidad máxima a la mitad de la distancia máxima configurada



6. La distancia máxima definida como *dmax* se va a definir como una constante basada en el tiempo de compilación menos el tiempo de ejecución y se podrá ajustar mediante un dipswitch en la tarjeta FPGA.

$$V - V_{\text{max}} = C(d_{max} - d)$$

La velocidad del servomotor se ajusta mediante un ciclo de trabajo de la señal PWM

$$PWM = \frac{t_{on}}{T} * 100$$

# 8.2. Especificaciones

En esta sección, explicaremos los elementos clave necesarios para alcanzar nuestro objetivo y estableceremos una guía con criterios que faciliten el seguimiento del progreso y el cumplimiento del proyecto.

# 8.2.1. Especificaciones técnicas

| Material   | Características  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 1. Tarjeta D10-Lite  | Pantalla integrada para la visualización   |  |  |  |  |
| 36   | de la distancia medida.  |  |  |  |  |
| M la value   | Capacidad para la generación de señales<br>PWM para el control del servomotor y el |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| The same of the sa | sensor ultrasónico.  |  |  |  |  |
|  | Entrada y salida digitales compatibles cor   |  |  |  |  |
|  | el sensor HC-SR04.   |  |  |  |  |
| 2. Servomotor MG60   |  |  |  |  |  |
|  | Rango de operación de voltaje 5-12   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3. Sensor ultrasónico HC-SR04



Rango de medición: 2 cm a 400 cm.

Precisión: ±0.3 cm.

Frecuencia ultrasónica: 40 kHz.

Tiempo de respuesta: Menor a 15 ms.

Alimentación: 5V, que se toma

directamente de la tarjeta D10Lite.

Comunicación: Dos pines de control

(Trigger y Echo) para la medición de la

distancia.


# 8.2.2. Especificaciones medibles


- El sistema debe monitorear constantemente la distancia entre el sensor y el objeto dentro de su rango de operación, ajustando la velocidad del servomotor según sea necesario.
- -Actualización mínima de medición: 2Hz-Precisión del sensor 1 cm

-Rango de operación del


sensor: 0 a 100 cm

- La medición de la distancia debe ser precisa y en tiempo real, permitiendo que cualquier cambio se refleje inmediatamente en el comportamiento del servomotor.
- -Tiempo de procesamiento: 0.5s
- -Actualización de la visualización en pantalla:1s como máx
- La velocidad del servomotor debe variar de forma gradual y suave conforme a la distancia medida, evitando movimientos bruscos o repentinos entre distintos niveles de distancia.
- -Tasa de medición continua: 2Hz
- -Ajuste de velocidad en respuesta a cambios de distancia menor a 0.5s
- 4. Es esencial que el sistema no permita que el motor se detenga por completo.
- -Transición en línea recta entre velocidades





$$\omega = -m(d) + \omega_{max}$$
$$\omega = m(d)$$



- El sistema debe incluir un mecanismo de retroalimentación visual, como un LED o una pantalla, para mostrar las lecturas de distancia al usuario.
- -Actualización de los displays de 7 segmentos cada 0.5s
- Para asegurar un funcionamiento seguro, el sistema debe evitar que el motor se sobrecaliente o se dañe, independientemente de las variaciones de distancia.
- -Temperatura máxima motor: 40°C
- -Protección contra corriente
- -Límite de corriente de 2A
- La velocidad del servomotor debe controlarse de acuerdo con la distancia
- -Niveles de velocidad Distancia corta:0-65 cm Distancia larga:65-100cm


detectada, asegurando una respuesta progresiva y proporcional.

Distancia máx:100cm Tiempo de cambio de

velocidad: 0.5s

# 8.3. Modelos y algoritmos

# 8.3.1. Máquina de estados



| Estado                | Condición                  | Siguiente estado      |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                       | La distancia es mayor que  |                       |
|                       | un umbral máximo           |                       |
|                       | (distancia > d_max).       |                       |
| Estado Inicial        | Se requiere que el sistema | Estado de aceleración |
|                       | acelere porque el objeto   |                       |
|                       | está lejos del punto       |                       |
|                       | objetivo.                  |                       |
| Estado de aceleración | La distancia ha entrado en | Estado Intermedio     |
|                       | un rango normal seguro     | Estado Intermedio     |

|                          | (d_min < distancia <           |                          |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                          | •                              |                          |
|                          | d_max)                         |                          |
|                          | El sistema deja de acelerar    |                          |
|                          | y entra en un estado           |                          |
|                          | intermedio donde se            |                          |
|                          | mantiene estable.              |                          |
|                          | La distancia es menor que      |                          |
|                          | un umbral mínimo               |                          |
| Estado Intermedio        | (distancia < d_min).           |                          |
|                          | El objeto está demasiado       | Estado de desaceleración |
| Estado intermedio        | cerca, por lo que es           | Estado de desaceteración |
|                          | necesario reducir la           |                          |
|                          | velocidad para evitar una      |                          |
|                          | colisión.                      |                          |
|                          | La distancia es crítica        |                          |
|                          | (distancia < d_crit) o se      |                          |
| Estado de desaceleración | recibe una señal de            |                          |
|                          | reinicio (rst = 1). El sistema | Fatada Inicial           |
|                          | necesita reiniciar porque el   | Estado Inicial           |
|                          | objeto está peligrosamente     |                          |
|                          | cerca o se ha forzado un       |                          |
|                          | reinicio.                      |                          |

# 8.4. Generación del código VHDL

# 8.4.1. Código PWM

El código PWM en VHDL implementa un sistema de control PWM para gestionar la velocidad de un motor en función de la distancia medida por un sensor ultrasónico. El sistema se divide en varios módulos: divf reduce la frecuencia del reloj para sincronizar el resto de las operaciones; senal controla la señal PWM en función del duty cycle (relación de

encendido/apagado del motor); sonicos gestiona el sensor ultrasónico, calculando la distancia y mostrando la información en los displays de unidades, decenas y centenas. Además, se utilizan LEDs para indicar si el objeto está a 20 cm o 5 cm del sensor. Finalmente, movimiento controla el motor ajustando el duty cycle según la distancia medida, permitiendo que la velocidad varíe de acuerdo con la cercanía del objeto detectado

```
PWM.vhd 🗶
                     divf.vhd 🗶
                                         movimiento.vhd X
                                                                    senal.vhd 🗶
                                                                                         sonicos,vhd X
      👀 (7' 🕼 🕼 🖪 🗗 🐿 🕡 🐷 🔯 🕮 🚍
 1
       Tibrary IEEE;
       use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
       use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL
       use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
      ⊟entity PWM is
             port (
                  clk, pi, pf, rst, clkU, sensor_eco : in std_logic; displayunidades: out std_logic_vector(6 downto 0); displaydecenas: out std_logic_vector(6 downto 0); displaycentenas: out std_logic_vector(6 downto 0); centimetros_out: out unsigned(15 downto 0);
 8
 9
10
11
12
13
                   control, sensor_disp, led_20cm, led_5cm : out std_logic
14
             );
       end entity:
15
16
      marchitecture Behavioral of PWM is
17
18
             signal clkl: std_logic;
signal duty : integer range 0 to 200 := 85;
signal centimetros_sig: std_logic_vector(15 downto 0);
19
20
21
             -- Señales intermedias para los displays
signal displayunidades_sig: std_logic_vector(6 downto 0);
signal displaydecenas_sig: std_logic_vector(6 downto 0);
signal displaycentenas_sig: std_logic_vector(6 downto 0);
23 24
25
26
27
28
      ⊟begin
             u1: entity work.divf(arqdivf)
    generic map(500)
    port map (clk => clk, clkl => clkl);
29
30
31
             u2: entity work.senal(arqsnl)
32
                   port map (clkl, duty, control);
33
34
              u3: entity work.sonicos(argsonicos)
35
                    port map(
      申
36
                          c1kU \Rightarrow c1kU,
37
                          sensor_disp => sensor_disp,
38
                          sensor_eco => sensor_eco,
                          led_20cm => led_20cm,
led_5cm => led_5cm,
39
40
41
                          displayunidades => displayunidades_sig,
                          displaydecenas => displaydecenas_sig,
42
43
                          displaycentenas => displaycentenas_sig,
44
                          centimetros_out => centimetros_sig
                    );
45
46
              -- Asignación de las señales intermedias a las salidas de la entidad
47
48
              displayunidades <= displayunidades_sig;</pre>
49
              displaydecenas <= displaydecenas_sig;</pre>
50
              displaycentenas <= displaycentenas_sig;</pre>
51
52
              u4: entity work.movimiento(arqmov)
53
                    port map(clkl, pi, pf, rst,centimetros_sig,duty);
54
       Lend Behavioral;
55
56
```

```
要 66 ㎡ 连译 8 87 倍 6 ★ 88 倍三
    library IEEE:
     use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; -- Proporciona tipos y operaciones logicas estándar
     use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL: -- Proporcionan soporte para operaciones aritméticas y de comparaciones sin signo.
    use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; -- Proporcionan soporte para operaciones aritméticas y de comparaciones sin signo.
 6
    Elentity PWM is
         port ( -- Inicia la declaración de puertos (entradas y salidas).
             clk, pi, pf, rst, clkU, sensor_eco : in std_logic; --clk: Señal de reloj principal.
 9
                                                               --pi, pf: Señales de control de posicion
                                                               --rst: Señal de reinicio para el sistema.
10
11
12
13
14
15
                                                              -- clkU: Señal de reloi para el sensor ultrasónico.
                                                               --sensor eco: Señal de eco recibida del sensor ultrasónico.
             displayunidades: out std_logic_vector(6 downto 0); -- Salida de 7 bits para el display de las unidades.
             displaydecenas: out std_logic_vector(6 downto 0); -- Salida de 7 bits para el display de las decenas.
             displaycentenas: out std_logic_vector(6 downto 0); -- Salida de 7 bits para el display de las centenas.
16
17
18
19
20
21
             centimetros_out; out unsigned(15 downto 0); --Salida de 16 bits para la distancia medida en centimetros, en formato sin signo.
             control, sensor disp, led 20cm, led 5cm; out std logic --control; Señal de control general.
                                                                    --sensor disp: Señal de activación del sensor ultrasónico.
                                                                    --led_20cm; LED que indica si la distancia es menor o igual a 20 cm.
                                                                    --led_Scm: LED que indica si la distancia es menor o igual a 5 cm.
22
         );
23
24
     end entity:
25
26
    marchitecture Behavioral of PWM is
         signal clkl: std_logic; --Señal de reloj generada por un divisor de frecuencia (divf).
27
         signal duty: integer range 0 to 200 := 85; -- Señal duty, usada para controlar el ciclo de trabajo de la señal PWM, con valor inicial de 85.
28
         signal centimetros sig: std_logic_vector(15 downto 0); -- Señal intermedia que almacena la distancia en centimetros (16 bits).
34
35
    Floegin
36
37
          ul: entity work.divf(argdivf) -- Instancia el componente divf (divisor de frecuencia).
              generic map(500) --Configura un parámetro genérico con el valor 500 (ajusta la frecuencia de clkl).
38
              port map (clk => clk, clkl => clkl); --Mapea el reloj de entrada (clk) a la señal de salida de reloj dividida (clkl).
39
40
          u2: entity work.senal(argsnl) -- Instancia el componente senal (generador de señal PWM).
41
              port map (clkl, duty, control); -Mapea las señales de entrada clkl y duty, y la señal de salida control.
42
43
          u3: entity work.sonicos(argsonicos) -- Instancia el componente sonicos para gestionar el sensor ultrasónico.
44
              port map( -- Mapea las señales de entrada y salida del sensor:
45
                  clku => clku, --Reloj para el sensor.
46
47
                  sensor_disp => sensor_disp, --Señal de activación del sensor.
                  sensor_eco => sensor_eco, --Señal de eco del sensor.
led_20cm => led_20cm, --Salidas a los LEDs.
48
49
                   led_5cm => led_5cm, --Salidas a los LEDs.
50
                  displayunidades => displayunidades_sig, --Salidas intermedias a los displays.
51
52
53
                   displaydecenas => displaydecenas_sig, --Salidas intermedias a los displays.
                  displaycentenas => displaycentenas_sig, -- Salidas intermedias a los displays.
                  centimetros_out => centimetros_sig
54
55
56
57
          -- Asignación de las señales intermedias a las salidas de la entidad
          displayunidades <= displayunidades_sig;
58
          displaydecenas <= displaydecenas_sig;
59
          displaycentenas <= displaycentenas_sig;
60
61
          u4: entity work.movimiento(argmov) -- Instancia el componente movimiento.
              port map(clkl, pi, pf, rst,centimetros_siq,duty); --Mapea las señales de entrada clkl, pi, pf, rst y la señal intermedia centimetros_siq
63
                                                                   --al componente movimiento, que controla el valor de duty en función de la distancia
    Ė
64
                                                                   -- detectada.
65
     Lend Behavioral:
```

# 8.4.2. Código divf

El código **divf** en VHDL define un módulo de división de frecuencia llamado divf, que toma una señal de reloj de entrada (clk) y genera una señal de reloj de menor frecuencia (clkl). La frecuencia de salida se determina por el valor del parámetro genérico num, que establece el número de ciclos de clk necesarios para que clkl cambie de estado (de 0 a 1 o de 1 a 0). Dentro del proceso, cada vez que clk detecta un flanco ascendente, el contador (conteo) se incrementa; cuando alcanza el valor de num, se restablece a 0 y se invierte clkl, produciendo así una señal de reloj con una frecuencia más baja, útil para sincronizar módulos que requieren operaciones a menor velocidad.

```
sonicos.vhd X
PWM.vhd X
               divf.vhd X
                             movimiento.vhd X
                                                 senal.vhd X
    66 (7 ) 建建 🖪 🗗 🕆 🐧 🛣 💆
1
     LIBRARY IEEE;
2
     USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4
   pentity divf is
5
     generic(num: integer := 100000);
6
   bport( clk: in std_logic;
           clk1: buffer std_logic:= '0');
7
8
     end entity;
9
10
   Flarchitecture argdivf of divf is
11
    Lsignal conteo: integer range 0 to num;
12
   ⊟begin
13
        process(clk)
14
           begin
15
              if (rising_edge(clk)) then
16
                 if (conteo=num) then
17
                    conteo <= 0;
18
                    clkl <= not clkl;
19
20
                    conteo<= conteo + 1;
21
                 end if:
22
              end if;
23
           end process;
24
     end architecture;
```

```
divf.vhd X
                             movimiento,vhd X
PWM.vhd X
                                                senal vhd X
                                                                sonicos.vhd X
     LIBRARY IEEE: --Importa la biblioteca IEEE, que contiene definiciones estándar utilizadas en VHDL.
     USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; --Importa el paquete STD_LOGIC_1164, que proporciona tipos de datos como std_logic_y std_logic_vector,
                                  --esenciales para la manipulación de señales lógicas.
   mentity divf is -- Declara la entidad divf, que es el módulo divisor de frecuencia.
    generic(num: integer := 100000); --Define un parámetro genérico num, que es el valor de cuenta máxima para dividir la frecuencia del reloi.
                                      -- Su valor predeterminado es 100,000.
    Apport( clk: in std_logic: --Define clk como una señal de entrada de tipo std_logic. Representa el reloj de entrada que se desea dividir.
           clkl: buffer std_logic:= '0'); --Define clkl como una señal de tipo std_logic de tipo buffer que actúa como reloj dividido, con un valor
9
                                          --inicial de '0'.
10
11
     end entity; -- Finaliza la declaración de la entidad divf.
12
13
    marchitecture argdivf of divf is --Inicia la arguitectura argdivf para la entidad divf.
14
    signal conteo: integer range 0 to num; --Declara una señal llamada conteo de tipo integer, con un rango de valores de 0 a num. Esta señal actúa
15
                                            --como contador para dividir la frecuencia del reloj de entrada.
16
   ⊟begin
17
    process(clk) --Inicia un proceso que se ejecuta en cada flanco de subida de clk.
18
           begin
19
              if (rising_edge(clk)) then --Comprueba si hay un flanco de subida en la señal de reloj clk.
    白
20
                 if (conteo=num) then --Si el valor del contador conteo ha alcanzado el valor num, realiza las siguientes acciones:
21
                    conteo <= 0; --Reinicia el contador conteo a 0.
                    clkl <= not clkl; -- Cambia el estado de clkl (se invierte). Esto divide la frecuencia del reloj clk porque clkl cambia de estado
22
23
                                      --solo cuando conteo alcanza el valor máximo num.
24
25
                    conteo <= conteo + 1 ; -- Incrementa el valor de conteo en 1.
26
                 end if:
27
              end if:
28
           end process:
29
     end architecture:
```

# 8.4.3. Código para el movimiento

El código **movimiento** en VHDL implementa un módulo de división de frecuencia llamado divf. A partir de una señal de reloj de entrada (clk), genera una señal de reloj de menor frecuencia (clkl). El parámetro num define cuántos ciclos de clk se necesitan para que clkl cambie de estado (de 0 a 1 o de 1 a 0), lo que disminuye la frecuencia de salida. En cada flanco ascendente de clk, el contador (conteo) se incrementa; cuando llega al valor de num, el contador se reinicia y se invierte clkl, generando así un reloj más lento que sincroniza módulos que operan a menor velocidad.

```
A betassinos 🗘 & betalans 🗘 A betassinos 🔷 A betassinos 🗘 A betassinos 🗘
     Tibrary sees;
use leee,std_logic_1164.all;
use leee,numeric_atd,all;
               Dentity movimiento is
                                  Ty Movime to the state of the s
                   end entity:
121345187121214526778991123134536778991144444444446478951253545566789911477774776
              Earchitecture argmov of movimiento is signal valor: integer range 0 to 200 := 75; signal valor: integer range 0 to 50000 := 0; -- Contador para generar el retardo signal counter; integer range 0 to 50000 := 0; -- Contador para generar el retardo signal enable: std. logic := "0"; -- Señal de habilitación para contrelar el incremento/decremento signal dirección: std. logic := "1"; -- Señal para contrelar la dirección: "1" para incrementar, "0" para decrementar signal counter_multiplier: integer := 0; -- Multiplier for the counter
               Ebegin
D pr
                                   process (clk, rst)
variable distancia: inteper;
                           begin

if rst = '1' then

valor <= 75;

counter <= 0;

evable <= 0;

direction <= '1'; -- Inicialmente configurado para incrementar

counter_multiplier <= 100;

elsif rising_edge(ck) then

distancia := to_integer(unsigned(centimetros_in));

-- Convert and use a temporary variable for the calculation

distancia := to_integer(unsigned(centimetros_in));

-- 14-13te the counter_multiplier based on temp.
               4
                                                                               - Calculate the counter_multiplier based on temp_distancia
                                                                       if distancia < 90 then
distancia := 100 - distancia;
counter_multiplier <= distancia * 50;
               0
                0
                                                                                         counter_multiplier <= 500;
                                                                       end if;
                                                                                        Control the increment/decrement
               P
                                                                         if counter = counter_multiplier then -- Use counter_multiplier here
  enable <= '1';</pre>
             F
                                                                                               counter <= 0;
                                                                                             counter <- counter + 1;
enable <= '0';
                                                                        end if;
                                                                       if enable = '1' then
if pi = '1' then
                                                                                           if pi = '1' then
  valor <= 51; -5.5% -1 ms
  direction co '1'; - Cambia direction a incrementar
elsif pf = '1' then
  valor <= 95; -9.5% -2ms
  direction <= '0'; -- Cambia direction a decrementar
elsif direction = '1' and valor < 95 then
  valor <= valor + 1;
  if valor = 94 then
       direction <= '0'; -- Cambia direction a decrementar
  end if;
elsif direction = '0' and valor > 55 then
  valor <= valor - 1;
                                                                                                               valor <= valor - 1;
if valor = 56 then
                                                                                                                                      dirección <= '1'; -- Cambia dirección a incrementar
                                                                                                  end if:
                                                             end if:
                                           end process;
                                            ancho <= valor; -- Asignación continua de "ancho" al valor calculado
                     Lend architecture;
                                                                                                                                                                                                                                         23
```

```
PWM,vhd X
                 senal.vhd X sonicos.vhd X
 图 66 7 建建 6 6 6 6 1 1 2 2 以至
     library ieee: -- Importa la biblioteca IEEE, que contiene las definiciones estándar utilizadas en VHDL.
     use ieee.std_logic_l164.all; --Importa el paquete STD_LOGIC_l164, que proporciona tipos de datos como std_logic.
     use ieee.numeric_std.all: --Importa numeric_std, que ofrece operaciones para tipos aritméticos como integer y unsigned, necesarios para manejar conve
    mentity movimiento is --Declara la entidad movimiento, que ajusta el ancho de una señal PWM en función de la distancia (centimetros_in) y
 6
                             -- otras entradas de control.
          port(
    Ė
 8
               clk, pi, pf, rst: in std_logic; --clk, pi, pf, rst: in std_logic;: Define las señales de entrada clk (reloj), pi, pf, y rst (reinicio),
 9
                                                 -- todas de tipo std_logic.
               centimetros_in: in std_logic_vector(15 downto 0); -- New input for the distance from 'sonicos'
10
11
               ancho: out integer -- Señal de salida de tipo integer que representa el ancho de la señal PWM.
12
13
14
      end entity:
15
16
    garchitecture argmov of movimiento is --Define la arquitectura argmov para movimiento
          signal valor: integer range 0 to 200 := 75; --Define valor como un integer dentro del rango 0 a 200, que inicialmente es 75.
17
18
                                                           --Este representa el ancho del pulso PWM.
          signal counter: integer range 0 to 50000 := 0; -- Contador para generar el retardo signal enable: std_logic := '0'; -- Señal de habilitación para controlar el incremento/decremento signal dirección: std_logic := '1'; -- Señal para controlar la dirección: '1' para incrementar, '0' para decrementar
19
20
21
22
23
          signal counter_multiplier: integer := 0: -- Multiplier for the counter
    Ebegin
          process (clk. rst) -- Inicia un proceso controlado por clk y rst.
24
          variable distancia: integer; -- Declara una variable distancia para almacenar la distancia convertida de centimetros_in.
25
26
27
28
               if rst = '1' then --5i rst está activado (en '1'), reinicia el sistema
                   valor <= 75; --Establece valor en 75.
29
                   counter <= 0; --Reinicia el contador.
                   enable <= '0' --Deshabilita cambios.
direccion <= '1'; -- Inicialmente configurado para incrementar
30
31
32
                   counter_multiplier <= 500: --Establece el multiplicador predeterminado en 500.
33
               elsif rising_edge(clk) then
34
                   distancia := to_integer(unsigned(centimetros_in));
35
                   -- Convert and use a temporary variable for the calculation
36
                  distancia := to_integer(unsigned(centimetros_in));
37
                  -- Calculate the counter_multiplier based on temp_distancia
 38
39
                  if distancia < 90 then -- 5i distancia es menor que 90, ajusta el multiplicador de acuerdo con la proximidad (a menor distancia,
40
                                             -mayor multiplicador para incrementar la frecuencia de ajuste de valor).
41
                      distancia := 100 - distancia:
42
                      counter_multiplier <= distancia * 50;
43
                 else
44
                      counter_multiplier <= 500;
45
                  end if;
46
47
                   -- Control the increment/decrement
                   if counter = counter_multiplier then -- Si counter alcanza counter_multiplier, activa enable y reinicia el contador.
48
49
                       enable <= '1';
50
                       counter <= 0;
51
                   else --Si counter no alcanza counter_multiplier, incrementa el contador y desactiva enable.
52
                       counter <= counter + 1;
53
                       enable <= '0':
54
55
                   end if:
56
57
58
                   if enable = '1' then
                       if pi = 'I' then
                            valor <= 55; - 5.5% -1 ms
59
                            direccion <= '1'; -- Cambia dirección a incrementar
                       elsif pf = '1' then
60
                       valor <= 95; -- 9.5% --2m5
direction <= '0'; -- Cambia direction a decrementar
elsif direction = '1' and valor < 95 then
61
63
64
                            valor <= valor + 1;
65
                            if valor = 94 then
66
                                dirección <= '0': -- Cambia dirección a decrementar
```

```
movimiento.vhd X
PWM.vhd X
                divf.vhd 🗶
                                                        senal.vhd X
                                                                         sonicos.vhd X
 〒 66 7 準準 № 67 ℃ 1 ▼ 2 ※ 三
48
                    if counter = counter_multiplier then -- Si counter alcanza counter_multiplier, activa enable y reinicia el contador.
49
50
                         enable <= '1';
                         counter <= 0;
51
                    else --Si counter no alcanza counter_multiplier, incrementa el contador y desactiva enable.
52
53
                         counter <= counter + 1;
                         enable <= '0';
54
55
56
57
58
                    end if:
                   if enable = '1' then
if pi = '1' then
valor <= 55; -- 5.5% -~1 ms
dirección <= '1'; -- Cambia dirección a incrementar
    自
59
60
    中
                         elsif pf = '1' then
                        valor <= 95; -- 9.5% -~2ms
dirección <= '0'; -- Cambia dirección a decrementar
elsif dirección = '1' and valor < 95 then
61
62
63
64
                             valor <= valor + 1;
                             if valor = 94 then
65
66
                                  dirección <= '0'; -- Cambia dirección a decrementar
67
68
                         elsif direccion = '0' and valor > 55 then
69
70
71
72
73
                             valor <= valor - 1;
                             if valor = 56 then
                                  dirección <= '1'; -- Cambia dirección a incrementar
                         end if;
74
75
                    end if;
               end if;
76
77
           end process;
78
           ancho <= valor; -- Asignación continua de `ancho` al valor calculado
79
     Lend architecture;
80
```

# 8.4.4. Código para la señal

Este código **senal** en VHDL implementa un generador de señal PWM (modulación por ancho de pulso) llamado senal. A partir de una señal de reloj de entrada (clk) y un valor de duty cycle (duty), controla la salida (snl) que activa o desactiva el pulso en función del valor de duty. Dentro del proceso, en cada flanco ascendente de clk, el contador (conteo) se incrementa. Cuando conteo es menor o igual a duty, snl se establece en '1' (encendido); cuando conteo supera duty, se establece en '0' (apagado). El contador se reinicia a cero al llegar a 1000, generando una señal con un duty cycle configurable y repetitivo, útil para controlar la potencia o velocidad de dispositivos como motores.

```
movimiento.vhd X
                                                   senal.vhd X
PWM.vhd X
                divf.vhd X
                                                                  sonicos.vhd X
    60 (7) IF IF □ 10 10 1 267 ≡
     library ieee;
 1
     use ieee.std_logic_1164.all;
 2
    mentity senal is
 5
    hport(clk: in std_logic:
 6
           duty: in integer;
 7
           snl: out std_logic);
 8
     end entity;
 9
    marchitecture argsnl of senal is
10
    Isignal conteo: integer range 0 to 1000;
11
    ₽begin
12
13
        process(clk)
14
            begin
15
               if(rising_edge(clk))then
    日十日
16
                  if (conteo <= duty) then
                     snl <= '1';
17
18
                  else
19
                     sn1 <= '0';
    end if;
20
21
                    (conteo = 1000) then
22
                     conteo <= 0;
23
24
                  conteo <= conteo + 1;
25
                  end if;
26
               end if;
27
            end process;
    Lend architecture:
```

```
divf.vhd X
 PWM.vhd X
                             movimiento.vhd X
                                                 senal.vhd X
                                                                sonicos.vhd X
    66 (T) 12 12 P P P 10 W V 255 E
      Nibrary ieee: --Importa la biblioteca IEEE, que contiene definiciones estándar utilizadas en VHDL.
      use ieee.std_logic_1164.all; --Importa el paquete STD_LOGIC_1164, que proporciona tipos y operaciones lógicas, como std_logic.
    Fientity senal is --Declara la entidad senal, que genera una señal en función del ciclo de trabajo (duty).
    Eport(clk: in std_logic; --Define clk como una señal de entrada de tipo std_logic. Representa el reloj que sincroniza la generación de la señal PWM.
          duty: in integer: -- Señal de entrada de tipo integer que representa el ciclo de trabajo de la señal PWM. Controla la cantidad de tiempo en alto
                             --('1') de la señal snl durante cada ciclo de PWM.
 8
           snl: out std_logic): --Define snl como una señal de salida de tipo std_logic. Esta señal representa la salida PWM.
 9
     end entity:
10
    Farchitecture argsnl of senal is --Inicia la arquitectura argsnl para la entidad senal.
     signal conteo: integer range 0 to 1000; --Declara una señal interna conteo de tipo integer con un rango de 0 a 1000. Esta señal actúa como un contador
13
                                              -- para controlar el ciclo de trabajo.
14
    ⊟begin
15
        process(clk) --Inicia un proceso que se ejecuta en cada flanco de subida de clk.
16
17
    白
               if(rising_edge(clk))then --Comprueba si hay un flanco de subida en clk, lo que sincroniza el proceso con el reloj.
18
19
                 if (conteo <= duty) then --Verifica si el valor de conteo es menor o igual al valor de duty. Si es así, realiza las siguientes acciones:
                    snl <= '1'; --Asigna un valor de '1' a la salida snl, activando la señal PWM.
20
21
                 else -- Si conteo es mayor que duty
22
                    snl <= '0'; --Asigna un valor de '0' a snl, desactivando la señal PWM.
23
                 end if: --Cierra la condición if interna.
24
                 if (conteo = 1000) then --Comprueba si conteo ha alcanzado su valor máximo (1000), indicando el fin de un ciclo de PWM.
25
                    conteo <= 0; --Reinicia el contador conteo a 0 para iniciar un nuevo ciclo.
26
                 else -- Si conteo aún no ha alcanzado 1000:
27
                 conteo <= conteo + 1; -- Incrementa el valor de conteo en 1.
28
                 end if: --Cierra la condición if para el contador.
29
               end if: --Cierra la condición if de flanco de subida
30
            end process: --Termina el proceso
     Lend architecture: -- Cierra la arquitectura argsnl
31
```

# 8.5.4. Código sensor ultrasónico

Este código sonicos en VHDL implementa un módulo denominado sonicos que maneja la medición de distancia utilizando un sensor ultrasónico y muestra los resultados en displays de siete segmentos. La arquitectura se basa en un contador que mide el tiempo entre la emisión y la recepción de una señal (eco), permitiendo calcular la distancia en centímetros. La distancia calculada se divide en unidades, decenas y centenas, para luego ser representada en displays de siete segmentos.

El código también controla dos LEDs, encendiendo uno cuando el objeto se encuentra a 20 cm y el otro a 5 cm, proporcionando una indicación visual rápida de la proximidad. La señal sensor\_disp activa el sensor para la medición, mientras que sensor\_eco recibe la señal de respuesta. Cuando la distancia se mide, se muestra en los displays y se almacena en centimetros\_out.

```
movimiento.vhd X senal.vhd X
                             ofivf.vhd: X
平 66 万 李泽 8 8 8 9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
          |Tibrary IEEE;
| use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
| use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
        Bentity sonicos is
                   Port (
clku: in 5TD LOGIC:
                           sensor_disp: out STD_LOGIC;
                           sensor_eco: in STD_LOGIC;
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
44
44
44
45
                          displayunidades: out std_logic_vector(6 downto 0);
displaydecenas: out std_logic_vector(6 downto 0);
displaycentenas: out std_logic_vector(6 downto 0);
-- Nuevo puerto para centenas
                           led_20cm: out std_logic; -- LED que se enciende a 20 cm
                           led_Scm: out std_logic;
                                                                              -- LED que se enciende a 5 cm
                           centimetros_out: out std_logic_vector(15 downto 0)
           end sonicos;
        Earchitecture argsonicos of sonicos is
                   signal cuenta: unsigned(16 downto 0) := (others => '0');
                      - conversión de unidades
                   -- Conversion de unidades

signal centimetros: unsigned(15 downto 0) := (others => '0');

signal centimetros_unid: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');

signal centimetros_dece: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');

signal centimetros_cent: unsigned(3 downto 0) := (others => '0'); -- Nueva señal para centenas
                   signal centimetros_cent: unsigned(3 downto 0) := (others => '0'); -- Nueva señal para centenas
signal sal_unid: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
signal sal_dece: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
signal sal_cent: unsigned(3 downto 0) := (others => '0'); -- Nueva señal para salida de centenas
signal digitounidad: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
signal digitodecena: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
signal digitocentena: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
                        señales del sensor
                   signal eco_pasado: std_logic := '0';
signal eco_sinc: std_logic := '0';
signal eco_nsinc: std_logic := '0';
                   signal espera: std_logic := '0';
signal siete_seg_cuenta: unsigned(15 downto 0) := (others => '0');
46
```

```
sonicos.vhd X
library IEEE; -- Importa la biblioteca IEEE.
       use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; --Permite el uso de tipos de señal como std_logic.
       use IEEE, NUMERIC_STD, ALL; --Permite operaciones aritméticas y conversiones en tipos de datos numéricos como unsigned.
     pentity sonicos is --Define la entidad sonicos, que maneja la señal del sensor, la distancia y los LEDs de advertencia.
 5
 6
                 clku: in STO_LOGIC: --Señal de reloj de entrada clku.
                  -- sensor
                 sensor_disp: out STD_LOGIC; --Señal de disparo para el sensor ultrasónico.
sensor_eco: in STD_LOGIC; --Entrada del pulso de eco.
 9
10
11
12
                 -- distancia
13
                 displayunidades: out std_logic_vector(6 downto 0); - Nuevo puerto para unidades
14
15
                 displaydecenas: out std_logic_vector(6 downto 0); -- Nuevo puerto para decenas
16
17
                 displaycentenas: out std_logic_vector(6 downto 0); -- Nuevo puerto para centenas
18
19
                 -- LEDS
20
                  led_20cm: out std_logic; -- LED que se enciende a 20 cm
21
                 led_Scm: out std_logic; -- LED que se enciende a 5 cm
22
23
                 centimetros_out: out std_logic_vector(15 downto 0) -- Salida que muestra el valor de la distancia en centimetros en formato std_logic_vector
24
25
       end sonicos;
26
27
28
     parchitecture argsonicos of sonicos is --Define la arquitectura argsonicos
            signal cuenta: unsigned(16 downto 0) := (others => '0'); --cuenta: Un contador para temporización de disparo del sensor.
29
30
            -- conversion de unidades
            signal centimetros: unsigned(15 downto 0) := (others => '0'); --centimetros: Almacena la distancia medida en centimetros. signal centimetros_unid: unsigned(3 downto 0) := (others => '0'); --Señales que almacenan las unidades de la distancia medida.
31
32
            signal centimetros_dece: unsigned(3 downto 0) := (others => '0'); --Señales que almacenan las decenas de la distancia medida.
33
            signal centimetros_cent: unsigned(3 downto 0) := (others -> '0'); -- Nueva señal para centenas
34
            signal sal_unid: unsigned(3 downto 0) := (others >> '0'); -- Nueva señal para salida de unidades signal sal_cent: unsigned(3 downto 0) := (others >> '0'); --- Nueva señal para salida de decenas signal sal_cent: unsigned(3 downto 0) := (others >> '0'); --- Nueva señal para salida de centenas signal digitounidad: unsigned(3 downto 0) := (others >> '0'); -- Nueva señal para digito de unidades signal digitodecena: unsigned(3 downto 0) := (others >> '0'); -- Nueva señal para digito de decenas signal digitocentena: unsigned(3 downto 0) := (others >> '0'); -- Nueva señal para digito de centenas
35
 36
 37
38
 39
40
41
42
            -- señales del sensor
            signal eco_pasado: std_logic := '0'; --Señales de sincronización para el eco.
signal eco_sinc: std_logic := '0'; --Señales de sincronización para el eco.
signal eco_nsinc: std_logic := '0'; --Señales de sincronización para el eco.
43
44
45
            signal espera: std_logic := '0'; --Controla el estado de espera entre disparos del sensor,
46
47
            signal siete seg cuenta: unsigned(15 downto 0) := (others => '0'): --siete seg cuenta: Controla la duración del pulso de eco para la medición
48
             -- distancia.
49
50
     Ebegin
51
52
53
54
55
56
57
58
59
           trabajo del sensor
            Trigger: process(clkU) -- Proceso que controla el sensor y la medición de distancia, activado en cada flanco de subida de clku.
                 if rising_edge(clkU) then
                       if espera = '0' then -- Si no está en espera, Inicia el disparo del sensor.
                            if cuenta = 500 then -- Envia una señal de disparo durante un tiempo específico.
                                 sensor_disp <= '0';
                                 espera <= '1';
60
61
                                 cuenta <= (others => '0');
62
63
                                 sensor_disp <= '1';
64
                                 cuenta <= cuenta + 1;
                            end if:
66
```

```
PWM.vhd X Odivt.vhd X Omovimiento.vhd X Osenal.vhd X
                                                                         sonicos,vhd X
图 66 计 泽泽 8 2 2 2 8 1 至
67
                     -- distancia
68
                     elsif eco_pasado = '0' and eco_sinc = '1' then
                         cuenta <= (others => '0');
centimetros <= (others => '0');
69
 70
                         centimetros_unid <= (others => '0'); -- Reset de unidades
centimetros_dece <= (others => '0'); -- Reset de decenas
 71
 72
                          centimetros_cent <= (others => '0'); -- Reset de centenas
 73
 74
75
76
                     elsif eco_pasado = '1' and eco_sinc = '0' then
                          sal_unid <= centimetros_unid; -- Salida de unidades
 77
                          sal_dece <= centimetros_dece; -- Salida de decenass
                          sal_cent <= centimetros_cent; -- Salida de centenas
                          digitounidad <= sal_unid; -- Asignación del digito de unidades
 79
 80
                          digitodecena <= sal_dece; -- Asignación del digito de decenas
81
                          digitocentena <= sal_cent; - Asignación del digito de centenas
82
83
                          -- Control de los LEDS
84
                          centimetros_out <= std_logic_vector(centimetros);
                          if centimetros <= 5 then
85
86
                               led_5cm <= '1'
                              led_20cm <= '0'; -- Apagar LED de 20 cm cuando esté a 5 cm
87
88
                          elsif centimetros <= 20 then
                               led_20cm <= '1';
90
91
                              led_Scm <= '0'; -- Apagar LED de 5 cm cuando esté a 20 cm
                          else
92
                               led_5cm <= '0';
93
                              led_20cm <= '0'; -- Apagar ambos LEDs si está a más de 20 cm
94
95
96
97
                          end if:
     日中
                     elsif cuenta = 2900 - 1 then
                          if centimetros_unid = 9 then
98
99
                              centimetros_unid <= (others => '0');
     由
                               if centimetros_dece = 9 then
                                centimetros_dece <= (others -> '0');
100
101
                                centimetros_cent <= centimetros_cent + 1; -- Incremento de centenas
102
     申
                                 centimetros_dece co centimetros_dece + 1; -- Incremento de decenas
                            end if:
104
105
                        else
106
                            centimetros_unid <= centimetros_unid + 1; -- Incremento de unidades
107
108
                        centimetros <= centimetros + 1;
109
                        cuenta <= (others => '0');
110
                        if centimetros = 1448 then
espera <= '0';
111
113
                        end if;
114
115
     申
116
                        cuenta <= cuenta + 1;
117
                   end if;
118
119
                   eco_pasado <= eco_sinc;
                   eco_sinc <= eco_nsinc;
120
                    eco_nsinc <= sensor_eco;
               end if:
122
123
           end process;
124
125
           -- Display unidades
126
           Unidades: process(digitounidad)
           begin
128
129
130
               case digitounidad is
                   when "0000" => displayunidades <= "1000000";
when "0001" => displayunidades <= "1111001";
when "0010" => displayunidades <= "0100100";
when "0011" => displayunidades <= "0110000";
131
132
```


```
sonicos.vhd X
  图 66 广注注 20 价值 4 * 20 以正
                             when "0100" => displayunidades <= "0011001";
133
                            when "0101" => displayunidades <= "0010010";
when "0110" => displayunidades <= "0000010";
when "0111" => displayunidades <= "1111000";
134
135
136
                             when "1000" => displayunidades <= "00000000";
137
                             when "1001" => displayunidades <= "0011000";
138
139
                             when others => displayunidades <= "1111111";
140
                       end case;
141
                 end process;
142
                 -- Display decenas
143
144
                Decenas: process(digitodecena)
145
146
                       case digitodecena is
                             when "0000" => displaydecenas <= "1000000";
when "0001" => displaydecenas <= "1111001"
147
148
                            when "0010" => displaydecenas <= "0100100";
when "0011" => displaydecenas <= "0110000";
when "0100" => displaydecenas <= "00110010";
when "0101" => displaydecenas <= "0010010";
149
150
151
152
                            when "0110" => displaydecenas <= "0000010";
when "0111" => displaydecenas <= "111000";
when "1000" => displaydecenas <= "0000000";
when "1001" => displaydecenas <= "0011000";
153
154
155
156
157
                             when others => displaydecenas <= "1111111";
158
                      end case:
159
                end process;
160
161
                -- Display centenas
                Centenas: process(digitocentena)
162
163
                begin
164
                      case digitocentena is
165
                             when "0000" => displaycentenas <= "1000000";
                             when "0001" => displaycentenas <= "1111001";
166
                            when "0010" => displaycentenas <= "0100100"
when "0011" => displaycentenas <= "0110000"
when "0100" => displaycentenas <= "0011001"
when "0101" => displaycentenas <= "0010010"
167
168
169
170
                            when "0110" => displaycentenas <= "0000010";
when "0111" => displaycentenas <= "0000010";
when "1000" => displaycentenas <= "1111000";
when "1001" => displaycentenas <= "0000000";
when "1001" => displaycentenas <= "0011000";
171
172
173
174
                             when others => displaycentenas <= "1111111";
175
176
                      end case;
177
                end process;
178
179
         Lend:
180
```

### 8.6. Pines utilizados en Quartus

| Node Name           | Direction | Location | I/O Bank   | VREF Group       | Fitter Location | I/O Standard    | Reserved | Current Strength | Slew Rate   | Differential Pair                       | Strict Preservation |
|---------------------|-----------|----------|------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|-------------|---|---------------------|
| centimetros_out[15] | Output    |          | The second | 171007.14517.050 | PIN_W9          | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) | 100000000000000000000000000000000000000 |                     |
| centimetros out[14] | Output    | PIN_AB2  | 3          | 83_NO            | PIN_AB2         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[13] | Output    | 10000    |            | 1,500,150        | PIN_P12         | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros out[12] | Output    |          |            |                  | PIN_AAB         | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[11] | Output    |          |            |                  | PIN_V8          | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[10] | Output    |          |            |                  | PIN_AB3         | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[9]  | Output    | PIN_Y6   | 3          | B3_N0            | PIN_Y6          | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[8]  | Output    |          |            |                  | PIN_W16         | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[7]  | Output    |          |            |                  | PIN_AB13        | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[6]  | Output    |          |            |                  | PIN_A11         | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros out[5]  | Output    |          |            |                  | PIN_B12         | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[4]  | Output    |          |            |                  | PIN_C13         | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[3]  | Output    |          |            |                  | PIN_R11         | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[2]  | Output    |          |            |                  | PIN_E9          | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[1]  | Output    |          |            |                  | PIN_H19         | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| centimetros_out[0]  | Output    |          |            |                  | PIN_B10         | 2.5 V (default) |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| iii clk             | input     | PIN_P11  | 3          | B3_N0            | PIN_P11         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   |             |   |                     |
| ■ dkU               | Input     | PIN_N14  | 6          | B6_N0            | PIN_N14         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   |             |   |                     |
| S control           | Output    | PIN_AA19 | 4          | B4_N0            | PIN_AA19        | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| displaycentenas[6]  | Output    | PIN_B22  | 6          | B6_N0            | PIN_B22         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| displaycentenas[5]  | Output    | PIN_C22  | 6          | 86_NO            | PIN_C22         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| displaycentenas[4]  | Output    | PIN_821  | 6          | B6_N0            | PIN_B21         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| displaycentenas[3]  | Output    | PIN_A21  | 6          | B6_N0            | PIN_A21         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| displaycentenas[2]  | Output    | PIN_B19  | 7          | B7_N0            | PIN_B19         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| displaycentenas[1]  | Output    | PIN_A20  | 7          | B7_N0            | PIN_A20         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| displaycentenas[0]  | Output    | PIN_820  | 6          | B6_N0            | PIN_B20         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |
| displaydecenas[6]   | Output    | PIN B17  | 7          | B7_N0            | PIN B17         | 2.5 V           |          | 12mA (default)   | 2 (default) |   |                     |

### 9. Resultados

Los resultados obtenidos validan el diseño y la implementación del sistema propuesto. La combinación de la tarjeta DE10-Lite, el sensor ultrasónico, y el control




PWM demostró ser una solución efectiva para aplicaciones que requieren mediciones precisas y control dinámico de actuadores.


El sensor ultrasónico HC-SR04 proporcionó mediciones consistentes y confiables en el rango esperado, la implementación del módulo VHDL para gestionar los pulsos de trigger y eco funcionó

correctamente, calculando de manera precisa la distancia del objeto detectado. Las distancias fueron mostradas en tiempo real en los displays de 7 segmentos de la tarjeta DE10-Lite, facilitando al usuario la lectura inmediata de los datos.

El control de la velocidad del motor basado en la distancia detectada funcionó conforme al diseño. Se generó una señal PWM dinámica en VHDL con



ciclos de trabajo ajustables en función de la cercanía o lejanía del objeto. El motor respondió adecuadamente, aumentando gradualmente su velocidad cuando el objeto se alejaba y reduciéndola a medida que se acercaba.



El sistema se sometió a pruebas prolongadas y bajo diferentes condiciones y no se registraron fallas durante la operación continua, y el motor operó sin problemas de sobrecalentamiento o inconsistencias la en respuesta. Asimismo, el uso **LEDs** indicar de para estados distancias У proporcionó buenos resultados visuales.



Imagen del proyecto físico, durante la prueba de funcionamiento en clase




Imagen del proyecto físico, durante la prueba de funcionamiento en clase, con menor distancia de alejamiento



Imagen del proyecto físico, durante la prueba de funcionamiento en clase, con mayor distancia de alejamiento

# 10. Conclusiones

#### Bravo Luna Ivonne Monserrat

En conclusión, el presente proyecto ha sido una experiencia muy enriquecedora, pues me ha permitido profundizar en aspectos muy importantes sobre el control de sistemas automatizados, por medio de la implementación del control de velocidad de un servomotor mediante modulación por ancho de pulso, así como también por la integración de un sensor ultrasónico, que me ha permitido apreciar de manera práctica la importancia de la sincronización de los materiales en un sistema de control en tiempo real.

Así mismo, uno de los principales aprendizajes que tuve fue el manejo del PWM para el control de velocidad de un servomotor, pues a pesar de haberlo visto previamente en prácticas de laboratorio y teoría, su uso práctico me permitió desarrollar un sistema adaptativo capaz de responder de forma dinámica a un

entorno. La integración práctica de este proyecto requirió de una planificación minuciosa y pruebas exhaustivas, tanto en la búsqueda de resultados experimentales y matemáticos, como en el análisis preciso de los requerimientos, especificaciones y modelos de este sistema. Denotando la importancia que tienen no solo los materiales utilizados, sino también la integración de relojes, de contadores, de triggers, etc. para un funcionamiento eficiente y correcto.

Es importante destacar que el trabajo en equipo ha sido fundamental para alcanzar el objetivo propuesto, ya que la división del trabajo y la combinación de ideas diferentes han sido cruciales para poder superar los desafíos técnicos y resolver los problemas que surgieron durante el desarrollo del proyecto. Algunos de estos problemas surgieron al analizar y codificar los requerimientos solicitados. Por ejemplo, en la implementación del control PWM, hubo momentos en los que tuvimos que replantear nuestras ideas e investigar nuevamente el funcionamiento de cada material para poder cumplir con el objetivo deseado, enriqueciendo nuestro aprendizaje y aprendiendo a enfrentar este tipo de desafíos técnicos.

### 🖊 Díaz González Rivas Ángel Iñaqui

En términos de precisión, se observó que el control PWM proporcionó una respuesta bastante precisa para ajustar la velocidad del motor, aunque en algunos casos, el sensor ultrasónico mostró inconsistencias que afectaron la medición, especialmente en rangos cortos o con interferencias externas. En cuanto a eficiencia energética, la integración de relojes permitió una reducción significativa en el consumo de potencia. Comparativamente, el control por PWM tuvo un rendimiento más estable frente a las variaciones del entorno, mientras que el sensor ultrasónico podría beneficiarse de un refinamiento adicional para mejorar su confiabilidad. Las métricas de tiempo de respuesta se mantuvieron dentro de los límites aceptables, logrando un buen balance entre control y eficiencia. En general, este proyecto muestra que, aunque el sistema presenta áreas a mejorar, ofrece una solución viable y aceptable

#### García Gallegos Samantha

Este proyecto me permitió profundizar en el control de motores mediante PWM, donde aprendí a ajustar con precisión su velocidad, lo que resultó esencial para el funcionamiento eficaz del sistema. La integración de relojes presentó un desafío interesante, ya que fue necesario asegurar que todas las señales estuvieran correctamente sincronizadas, destacando la importancia de la sincronización en sistemas de control en tiempo real. La incorporación del sensor ultrasónico facilitó el diseño de un sistema adaptativo que ajusta automáticamente la velocidad del motor según la distancia detectada, brindando una comprensión práctica del uso de sensores en tiempo real y su papel en la interacción con el entorno. Integrar todos los componentes, como el motor, el sensor ultrasónico, PWM y los relojes, fue un proceso complejo que mejoró mis habilidades en la unión de hardware y software, resaltando la importancia de la planificación cuidadosa y las pruebas constantes en proyectos de este tipo. Además, esta experiencia me mostró el valor de la automatización en sistemas autónomos, donde los dispositivos pueden reaccionar de manera eficiente a los cambios en el entorno. Además de incorporar el proyecto tuvimos que aprender a trabajar en equipo, donde tuvimos que dividir el trabajo y lo más difícil de todo fue incorporar las ideas de cada uno en el trabajo, sin embargo, creo que logramos hacer un buen trabajo que cumple con cada una de las características que se solicitan. Aunque tengo que admitir que nos comió un poco el tiempo para realizar el archivo escrito, pero creo que logramos terminar el trabajo de una manera agradable y satisfactoria para el equipo. Tengo que decir que este proyecto se encargo de reforzar los temas anteriormente vistos, logrando que comprendamos de mejor forma los temas que abarca el temario.

#### Siliano Haller Rodrigo

A lo largo de este proyecto, he logrado entender de manera más profunda cómo funciona la modulación por ancho de pulso (PWM) y su importancia en el control de motores. Al implementar PWM, pude controlar de manera precisa la velocidad del motor, lo cual fue clave para el éxito del sistema.

Importancia de la sincronización con los relojes: Integrar el uso de relojes fue un desafío interesante, ya que fue necesario asegurar que todas las señales estuvieran sincronizadas correctamente. Esto me permitió ver la importancia de la sincronización en sistemas de control en tiempo real, especialmente cuando se trabaja con varios componentes como motores y sensores.

Aplicación práctica de sensores ultrasónicos: Trabajar con el sensor ultrasónico me permitió poner en práctica lo aprendido sobre sensores y su uso para obtener información del entorno en tiempo real. Pude observar cómo el sistema ajustaba automáticamente la velocidad del motor en función de las distancias detectadas, lo que me ayudó a comprender mejor cómo se pueden diseñar sistemas adaptativos.

Desafíos y aprendizaje en la integración de componentes: Uno de los aspectos más difíciles fue integrar todos los componentes del proyecto (el motor, el sensor ultrasónico, PWM y los relojes) de manera que funcionaran juntos de forma efectiva. Sin embargo, este desafío me ayudó a mejorar mis habilidades en la integración de hardware y software y a entender la importancia de la planificación y la prueba constante en este tipo de proyectos.

Valor de la automatización en sistemas de control: Gracias a este proyecto, he aprendido la relevancia de la automatización y cómo los sistemas pueden reaccionar de forma autónoma ante las condiciones del entorno, como los cambios en la distancia. Esto me ha motivado a seguir investigando sobre cómo mejorar la eficiencia y la capacidad de los sistemas autónomos en futuras aplicaciones. Este proyecto no solo me permitió aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase, sino que también me brindó una visión práctica de cómo se diseñan y controlan sistemas automáticos.

# 11. Referencias Bibliográficas

- All About Circuits. (2023). Understanding Pulse Width Modulation (PWM).

  Recuperado de <a href="https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/understanding-pulse-width-modulation/">https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/understanding-pulse-width-modulation/</a>
- Arduino. (2023). PWM: Control de velocidad de motores DC. Recuperado de <a href="https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM">https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM</a>
- Chávez, M., Norma, R., Flores Olvera, E., Fonseca Chávez, V., Guevara, E., María, R., Carrillo, S., Prieto Meléndez, M., Ramírez Chavarría, R., & Giovanni, R. (n.d.). <a href="http://profesores.fi-b.unam.mx/fpga/Practicas%20VLSI.pdf">http://profesores.fi-b.unam.mx/fpga/Practicas%20VLSI.pdf</a>
- Digi-Key Electronics. (2023). Using PWM to Control DC Motor Speed. Recuperado de <a href="https://www.digikey.com/en/articles/using-pwm-to-control-dc-motor-speed">https://www.digikey.com/en/articles/using-pwm-to-control-dc-motor-speed</a>
- ¿Qué es PWM y cómo usarlo? (2020). Solectroshop.com.

  https://solectroshop.com/es/blog/que-es-pwm-y-como-usarlo-n38?srsltid=AfmBOorDoxJvkIMBobMhPuAFmi78m1HxvNhVI9gKpPJb1co41wWeM7Z
- Marcos, S. M. (2014). Introducción a la programación en VHDL. <a href="https://docta.ucm.es/entities/publication/3152080b-11fa-466c-88c7-61ed262828a6">https://docta.ucm.es/entities/publication/3152080b-11fa-466c-88c7-61ed262828a6</a>
- Paguayo. (2024, Junio 3). FPGA (Field Programmable Gate Array) MCI Educación.

  MCI Educación. Recuperado de <a href="https://cursos.mcielectronics.cl/2019/06/18/fpga-field-programmable-gate-array/">https://cursos.mcielectronics.cl/2019/06/18/fpga-field-programmable-gate-array/</a>
- Staff, A. (2024, January 23). Qué es un servomotor: Definición, orígenes, componentes, tipos y aplicaciones ADVANCED Motion Controls.

  ADVANCED Controles de Movimiento. <a href="https://www.a-m-c.com/es/servomotor/">https://www.a-m-c.com/es/servomotor/</a>

- Texas Instruments. (2023). Fundamentals of PWM for motor control. Recuperado de <a href="https://www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf">https://www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf</a>
- (S/f). Recuperado el 6 de septiembre de 2024, de <a href="http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://cimogsys.espoch.edu.e">http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://cimogsys.espoch.edu.e</a>
  <a href="c/direction-publicaciones/public/docs/books/2019-09-19-195937-96%20Introducci%C3%B3n%20al%20VHDL.pdf">http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://cimogsys.espoch.edu.e</a>
  <a href="c/direction-publicaciones/public/docs/books/2019-09-19-195937-96%20Introducci%C3%B3n%20al%20VHDL.pdf">http://cimogsys.espoch.edu.e</a>
- (S/f-b). Recuperado el 6 de septiembre de 2024, de <a href="http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catedras.facet.unt.edu.">http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catedras.facet.unt.edu.</a> ar/de/wp-content/uploads/sites/61/2015/01/VLSI-1.pdf
- (S/f-c). Recuperado el 6 de Septiembre de 2024, de <a href="http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/11863/TFG-P-204.pdf?sequence=1">http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/11863/TFG-P-204.pdf?sequence=1</a>
- ULTRASONIC-HC-SR04 SENSOR DE DISTANCIA ULTRASONICO HC-SR04. (n.d.). <a href="https://agelectronica.lat/pdfs/textos/U/ULTRASONIC-HC-SR04.PDF">https://agelectronica.lat/pdfs/textos/U/ULTRASONIC-HC-SR04.PDF</a>

# 12. Lista de Imágenes

- Imagen 1. Imagen de un sensor ultrasónico obtenida de Preparación de Salvador, I. M. (2020, April 24). ¿Qué es un sensor ultrasónico HC-SR04 ? Un sensor ultrasónico HC-SR04 es un transductor que mide Leer más. Blog Arduino, LabVIEW Y Electrónica. <a href="https://electronicamade.com/sensor-ultrasonico/">https://electronicamade.com/sensor-ultrasonico/</a>
- Imagen 2. Imagen PWM obtenida de ¿Qué es PWM y cómo usarlo? (2020).

  Solectroshop.com. <a href="https://solectroshop.com/es/blog/que-es-pwm-y-como-usarlo--n38?srsltid=AfmBOorDoxJvkIMBobMhPuAFmi-78m1HxvNhVl9gKpPJb1co41wWeM7Z">https://solectroshop.com/es/blog/que-es-pwm-y-como-usarlo--n38?srsltid=AfmBOorDoxJvkIMBobMhPuAFmi-78m1HxvNhVl9gKpPJb1co41wWeM7Z</a>

- Imagen 3. Imagen de un servomotor, obtenida de Servomotores de 180 y 360 grados de rotación. (2021). La Electrónica. <a href="https://laelectronica.com.gt/extras/servomotores-de-180-y-360-grados-de-rotacion">https://laelectronica.com.gt/extras/servomotores-de-180-y-360-grados-de-rotacion</a>
- Imagen 4. Imagen de una tarjeta DE10-Lite obtenida de Tarjeta DE10-Lite SANDOROBOTICS. (2024, September 26). SANDOROBOTICS. <a href="https://sandorobotics.com.mx/producto/de10-lt/">https://sandorobotics.com.mx/producto/de10-lt/</a>