### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



### BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: LÀM QUEN VỚI PROTEUS VÀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051

Sinh viên thực hiện:

Trần Ngọc Ánh

22520077

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Minh Quân Mã lớp: CE103.O22


TP. HÒ CHÍ MINH, 8 THÁNG 4 NĂM 2024

### MỤC LỤC

<ul><li>I. Thực hiện thiết kế 1 mạch led trái tim gồm 32 led và được điều khiến bởi AT89C51 3</li><li>II. Lập trình Assembly để mạch có thể chạy liên tục ít nhất 3 hiệu ứng, mỗi hiệu ứng</li></ul>	
1. Source code:	3
2. Kết quả:	14
III. Giải thích nguyên lí hoạt động của từng hiệu ứng:	14
Hiệu ứng 1:	14
Hiệu ứng 2:	15
Hiệu ứng 3:	16
Hiệu ứng 4:	17
Hiệu ứng 5:	18
Hiệu ứng 6:	19
Hiệu ứng 7:	20
Hiệu ứng 8:	22
Hiệu ứng 9:	24
Hiệu ứng 10:	24
III. Tìm hiểu và viết các bước thực hiện mạch in từ bước thiết kế t	rên proteus đến bước
ra được mạch in trong thực tế.	26

### I. Thực hiện thiết kế 1 mạch led trái tim gồm 32 led và được điều khiển bởi AT89C51.

Bên dưới là schematic được tạo từ 32 led *màu đỏ* và vi điều khiển AT89C51. Các linh kiện (led) được đánh số từ 1 đến 32 tương ứng với các chân của vi điều khiển và một nguồn điện một chiều 5V.



### II. Lập trình Assembly để mạch có thể chạy liên tục ít nhất 3 hiệu ứng, mỗi hiệu ứng chạy trong vòng 05 giây.

### 1. Source code:

```
ORG 00H
MAIN:

CALL EFFECT1

CALL EFFECT2

CALL EFFECT3

CALL EFFECT4

CALL EFFECT5

CALL EFFECT6

CALL EFFECT7
```

```
CALL EFFECT8
   CALL EFFECT9
   CALL EFFECT10
    JMP MAIN
EFFECT1: ; cháy đơn
   MOV A,#00000011B
L00P0:
    MOV P0,A
    CALL DELAY
    RL A
    CJNE A,#00000011B,L00P0
    MOV A,#00000011B
LOOP1:
    MOV P2,A
    CALL DELAY
    RL A
    CJNE A,#00000011B,L00P1
    MOV A,#00000011B
LOOP2:
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    RL A
    CJNE A,#00000011B,L00P2
    MOV A,#00000011B
L00P3:
    MOV P1,A
    CALL DELAY
    RL A
    CJNE A,#00000011B,L00P3
    RET
EFFECT2: ; sáng dần
    MOV A,#00H
L00P4:
    SETB C
    RLC A
    MOV P0,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP4
    MOV A,#00H
L00P5:
```

```
SETB C
    RLC A
    MOV P2,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP5
    MOV A,#00H
L00P6:
    SETB C
    RLC A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP6
    MOV A,#00H
L00P7:
    SETB C
    RRC A
    MOV P1,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP7
    RET
EFFECT3: ; tắt dần
    MOV A,#0FFH
L00P8:
    CLR C
    RLC A
    MOV P0,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#00H,L00P8
    MOV A,#0FFH
L00P9:
    CLR C
    RLC A
    MOV P2,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#00H,L00P9
    MOV A,#0FFH
LOOP10:
    CLR C
    RLC A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
```

```
CJNE A,#00H,L00P10
    MOV A,#0FFH
LOOP11:
    CLR C
    RRC A
    MOV P1,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#00H,L00P11
    RET
EFFECT4: ; sáng từ trên xuống
    MOV A,#00H
LOOP12:
    SETB C
    RLC A
    MOV P0,A
    MOV P1,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP12
    MOV R6,#00H
    MOV R7,#00H
LOOP13:
    SETB C
    MOV A, R6
    RRC A
    MOV R6, A
    MOV R6,A
    MOV P3,R6
    CALL DELAY
    SETB C
    MOV A, R7
    RLC A
    MOV R7, A
    MOV P2,R7
    CALL DELAY
    CJNE R7,#0FFH,LOOP13
    RET
EFFECT5: ; tắt trái tim
    MOV R6, #0FFH
    MOV R7,#0FFH
```

```
LOOP14:
    CLR C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6,A
    MOV P3,R6
    CALL DELAY
    CLR C
    MOV A, R7
    RRC A
    MOV R7,A
    MOV P2,R7
    CALL DELAY
    CJNE R7,#00H,L00P14
    MOV A,#0FFH
LOOP15:
    CLR C
    RRC A
    MOV P0,A
    MOV P1,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#00H,L00P15
    RET
EFFECT6: ; tim sáng lên xuống
    MOV A,#00H
L00P16:
    SETB C
    RLC A
    MOV P0,A
    MOV P1,A
```

```
CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,L00P16
    MOV R6,#00H
    MOV R7,#00H
LOOP17:
    SETB C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6, A
    MOV P3,R6
    CALL DELAY
    SETB C
    MOV A, R7
    RRC A
    MOV R7,A
    MOV P2,R7
    CALL DELAY
    CJNE R7,#0FFH,LOOP17
    RET
EFFECT7: ; sáng quay trái
    MOV R6, #00H
    MOV R7,#00H
LOOP18:
    SETB C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6,A
    MOV P1,R6
    CALL DELAY
    SETB C
```

```
MOV A,R7
    RRC A
    MOV R7, A
    MOV P2,R7
    CALL DELAY
    CJNE R7,#0FFH,LOOP18
    MOV A,#00H
LOOP19:
    SETB C
    RRC A
    MOV P0,A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,L00P19
    MOV R6,#0FFH
    MOV R7,#0FFH
L00P20:
    CLR C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6, A
    MOV P1,R6
    CALL DELAY
    CLR C
    MOV A,R7
    RRC A
    MOV R7,A
    MOV P2,R7
    CALL DELAY
    CJNE R7,#00H,L00P20
    MOV A,#0FFH
```

```
LOOP21:
    CLR C
    RRC A
    MOV P0,A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#00H,L00P21
    RET
EFFECT8: ; sáng quay phải
    MOV A,#00H
L00P22:
    SETB C
    RLC A
    MOV P0,A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP22
    MOV R6,#00H
    MOV R7,#00H
L00P23:
    SETB C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6, A
    MOV P2,R6
    CALL DELAY
    SETB C
    MOV A, R7
    RRC A
    MOV R7,A
```

```
MOV P1,R7
    CALL DELAY
    CJNE R7,#0FFH,LOOP23
    MOV A,#0FFH
L00P24:
    CLR C
    RLC A
    MOV P0,A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#00H,L00P24
    MOV R6,#0FFH
    MOV R7,#0FFH
LOOP25:
    CLR C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6, A
    MOV P2,R6
    CALL DELAY
    CLR C
    MOV A,R7
    RRC A
    MOV R7,A
    MOV P1,R7
    CALL DELAY
    CJNE R7,#00H,L00P25
    RET
EFFECT9: ; nhấp nháy
    MOV R7,#5
```

```
TIMES:
    MOV P0,#00H
    MOV P1,#00H
    MOV P2,#00H
    MOV P3,#00H
    CALL DELAY
    MOV P0,#0FFH
    MOV P1,#0FFH
    MOV P2,#0FFH
    MOV P3,#0FFH
    CALL DELAY
    DJNZ R7, TIMES
    RET
EFFECT10: ; nhịp tim kép
    MOV A,#00H
L00P26:
    SETB C
    RLC A
    MOV P0,A
    MOV P1,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP26
    MOV R6, #00H
    MOV R7,#00H
L00P27:
    SETB C
    MOV A, R6
    RRC A
    MOV R6, A
    MOV P3,R6
```

```
CALL DELAY
    SETB C
    MOV A, R7
    RLC A
    MOV R7,A
    MOV P2,R7
    CALL DELAY
    CJNE R7,#0FFH,L00P27
    MOV R6,#00H
    MOV R7,#00H
L00P28:
    SETB C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6, A
    MOV P3,R6
    CALL DELAY
    SETB C
    MOV A, R7
    RRC A
    MOV R7,A
    MOV P2,R7
    CALL DELAY
    CJNE R7,#0FFH,L00P28
    MOV A,#00H
L00P29:
    SETB C
    RLC A
    MOV P0,A
    MOV P1,A
    CALL DELAY
```

```
CJNE A,#0FFH,LOOP29

RET

DELAY:

MOV R1,#150

LOOP30:

MOV R0,#150

LOOP31:

NOP

NOP

NOP

DJNZ R0,LOOP31

DJNZ R1,LOOP30

RET

END
```

### 2. Kết quả:

Video chứng minh tính hoạt động của các hiệu ứng trong thiết kế trên được đính kèm link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1osdDO0YcyBY8OdSkovt9kYgNADu85Q0F/view?usp=sharing

### III. Giải thích nguyên lí hoạt động của từng hiệu ứng:

- Hiệu ứng 1:

1. Khởi tạo: Biến A được gán giá trị 00000011B, tương đương 11 bit đầu tiên (0 đến 10) được bật.

### 2. Vòng lặp LOOP0:

- Gía trị của A được gán cho chân P0, điều khiển dải đèn LED đầu tiên.
- Hàm DELAY để tạo độ trễ cho hiệu ứng.

```
CALL DELAY
    RL A
    CJNE A,#00000011B,L00P1
    MOV A,#00000011B
LOOP2:
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    RL A
    CJNE A,#00000011B,L00P2
    MOV A,#00000011B
L00P3:
    MOV P1,A
    CALL DELAY
    RL A
    CJNE A,#00000011B,L00P3
RET
```

- o Bit 0 của A được xoay trái (RL)
- Kiểm tra xem A có bằng 00000011B hay không.
   Nếu không, lặp LOOP0 để tiếp tục xoay bit đầu tiên và điều khiển dải LED đầu tiên.
- Khi A bằng 00000011B, tất cả các bit đầu tiên được xoay trái và dải đèn LED đầu tiên sẽ tắt.
- **3. Vòng lặp LOOP1:** tương tự LOOP0 nhưng điều khiển dải đèn LED thứ hai (P2).
- **4. Vòng lặp LOOP2:** tương tự LOOP0 nhưng điều khiển dải đèn LED thứ ba (P3).
- 5. Vòng lặp LOOP3: tương tự LOOP0, nhưng điều khiển dải đèn LED thứ tư (P0).

### - Hiệu ứng 2:

```
EFFECT2:
            ; sáng dần
    MOV A,#00H
L00P4:
    SETB C
    RLC A
    MOV PO,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP4
    MOV A,#00H
L00P5:
    SETB C
    RLC A
    MOV P2,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP5
    MOV A,#00H
L00P6:
    SETB C
    RLC A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP6
```

1. Khởi tạo: Biến A được gán giá trị 00H, tương đương với tất cả các bit đều tắt.

### 2. Vòng lặp LOOP4:

- Kiểm tra trạng thái của cờ Carry (C). Nếu cờ không được bật, nó sẽ được bật bằng lệnh SETB C.
- Bit cuối cùng của A được xoay sang trái kèm theo cờ Carry (RLC).
- Gía trị mới của A được gán cho chân P0, điều khiển dải
   LED đầu tiên.
- o Hàm DELAY để tạo độ trễ cho hiệu ứng.
- O Kiểm tra xem A có bằng 0FFH (tất cả các bit đều bật) hay không. Nếu không bằng, lặp lại LOOP4 để tiếp tục xoay bit cuối cùng và bật dải đèn LED đầu tiên dần dần.

```
MOV A,#00H
LOOP7:
SETB C
RRC A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LOOP7
RET
```

- O Khi A = 0FFH, dải LED đầu tiên sẽ sáng hoàn toàn.
- **3. Vòng lặp LOOP5:** tương tự LOOP4, nhưng điều khiển dải LED thứ hai (P2).
- **4. Vòng lặp LOOP6:** tương tự LOOP4, nhưng điều khiển dải LED thứ hai (P3).

### 5. Vòng lặp LOOP7:

- Sử dụng lệnh xoay sang phải kèm theo cờ Carry (RRC)
   thay vì xoay sang trái. Điều này làm cho các bit được
   tắt dần bắt đầu từ bit cuối cùng.
- o Nó điều khiển dải đèn LED thứ tư (P1).
- Hiệu ứng 3:

```
; tắt dần
EFFECT3:
    MOV A,#0FFH
L00P8:
    CLR C
    RLC A
    MOV PO,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#00H,L00P8
    MOV A,#0FFH
LOOP9:
    CLR C
    RLC A
    MOV P2,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#00H,L00P9
    MOV A,#0FFH
LOOP10:
    CLR C
    RLC A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#00H,L00P10
    MOV A,#0FFH
LOOP11:
    CLR C
```

1. Khởi tạo: Biến A được gán giá trị 0FFH, tương đương với tất cả các bit đều bật.

### 2. Vòng lặp LOOP8:

- o Nếu cờ không được bật, nó tắt bằng lệnh CLR C.
- Bit cuối cùng của A được xoay sang trái kèm theo cờ Carry (RLC).
- Gía trị mới của A được gán cho chân P0, điều khiển dải LED đầu tiên.
- Hàm DELAY để tạo độ trễ cho hiệu ứng.
- Kiểm tra xem A có bằng 00H (tất cả các bit đều tắt)
   hay không. Nếu không bằng, lặp lại LOOP8 để tiếp
   tục xoay bit cuối cùng và tắt dải đèn LED đầu tiên dần
   dần.
- o Khi A = 0FFH, dải LED đầu tiên sẽ tắt hoàn toàn.
- **3. Vòng lặp LOOP9:** tương tự LOOP8, nhưng điều khiển dải LED thứ hai (P2).

```
RRC A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,L00P11
RET
```

**4. Vòng lặp LOOP10:** tương tự LOOP8, nhưng điều khiển dải LED thứ hai (P3).

### 5. Vòng lặp LOOP11:

- Sử dụng lệnh xoay sang phải kèm theo cờ Carry (RRC)
   thay vì xoay sang trái. Điều này làm cho các bit được
   tắt dần bắt đầu từ bit cuối cùng.
- O Nó điều khiển dải đèn LED thứ tư (P1)

### - Hiệu ứng 4:

```
EFFECT4:
    MOV A,#00H
LOOP12:
     SETB C
    RLC A
    MOV PO,A
    MOV P1,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP12
    MOV R6,#00H
    MOV R7,#00H
LOOP13:
    SETB C
    MOV A, R6
    RRC A
    MOV R6,A
    MOV R6,A
    MOV P3, R6
    CALL DELAY
     SETB C
    MOV A, R7
    RLC A
    MOV R7,A
    MOV P2,R7
     CALL DELAY
     CJNE
R7,#0FFH,L00P13
RET
```

### 1. Khởi tạo:

- o Biến A được gán 00H (tất cả các bit đều tắt).
- Biến R6, R7 được gán 00H (dùng để lưu trữ trạng thái bật/tắt của LED 3, 4)

### 2. Vòng lặp LOOP12:

- Nếu cờ Carry không được bật, nó được bật bằng lệnh
   SETB C.
- Bit cuối cùng của A được xoay sang trái kèm theo cờ Carry (RLC).
- Giá trị mới của A được gán cho cả chân P0 và P1,
   điều khiển đồng thời 2 dải đèn LED trên cùng.
- o Hàm DELAY được gọi để tạo độ trễ cho hiệu ứng.
- o Kiểm tra xem A có bằng 0FFH hay không. Nếu không bằng, lặp lại vòng lặp LOOP12 để tiếp tục xoay bit và bật sáng dần 2 dải đèn LED trên cùng.

### 3. Vòng lặp LOOP13:

- o Nếu cờ Carry không bật, nó bật bằng lệnh SETB C.
- O Xử lý dải đèn LED thứ 3 (P3):
  - Sao chép giá trị của R6 vào A.

•	Bit cuối cùng của A được xoay sang phải kèm theo
	cờ Carry (RRC).

- Giá trị mới của A được gán cho R6 và sau đó gán luôn cho chân P3 để điều khiển dải đèn LED thứ 3.
- O Hàm DELAY được gọi để tạo độ trễ cho hiệu ứng.
- o Bật lại cờ Carry (nếu cần) bằng SETB C.
- O Xử lý dải đèn LED thứ 4 (P2):
  - Sao chép giá trị của R7 vào A.
  - Bit cuối cùng của A được xoay sang trái kèm theo cò Carry (RLC).
  - Giá trị mới của A được gán cho R7 và sau đó gán luôn cho chân P2 để điều khiển dải đèn LED thứ 4.
- o Hàm DELAY được gọi để tạo độ trễ cho hiệu ứng.
- Kiểm tra xem R7 có bằng 0FFH hay không. Nếu chưa bằng, lặp lại vòng lặp LOOP13 để tiếp tục xử lý bật sáng dải đèn LED thứ 3 và 4.

### - Hiệu ứng 5:

### EFFECT5:

MOV R6,#0FFH

MOV R7,#0FFH

### LOOP14:

CLR C

MOV A, R6

RLC A

MOV R6, A

MOV P3,R6

**CALL DELAY** 

CLR C

MOV A, R7

 Khởi tạo: Biến R6, R7 được gán 0FFH cho hai dải đèn P2 & P3.

### 2. Vòng lặp LOOP14:

- Nếu cờ Carry bật, nó được tắt bằng lệnh CLR C.
- O Xử lý dải đèn LED thứ 3 (P3):
  - Sao chép giá trị của R6 vào A.
  - Bit cuối cùng của A được xoay sang trái kèm theo cờ Carry (RLC).
  - Giá trị mới của A được gán cho R6 và sau đó gán luôn cho chân P3 để điều khiển dải đèn LED thứ 3.
- Hàm DELAY được gọi để tạo độ trễ cho hiệu ứng.

# RRC A MOV R7,A MOV P2,R7 CALL DELAY CJNE R7,#00H,L00P14 MOV A,#0FFH LOOP15: CLR C RRC A MOV P0,A MOV P1,A CALL DELAY CJNE A,#00H,L00P15 RET

- o Nếu cờ Carry bật, nó được tắt bằng lệnh CLR C.
- O Xử lý dải đèn LED thứ 4 (P2):
  - Sao chép giá trị của R7 vào A.
  - Bit cuối cùng của A được xoay sang phải kèm theo cò Carry (RRC).
  - Giá trị mới của A được gán cho R7 và sau đó gán luôn cho chân P2 để điều khiển dải đèn LED thứ 4.
- o Hàm DELAY được gọi để tạo độ trễ cho hiệu ứng.
- o Kiểm tra xem R7 có bằng 00H hay không. Nếu chưa bằng, lặp lại vòng lặp LOOP14 để tiếp tục xử lý tắt dần đải đèn LED thứ 3 và 4 theo thứ tự.

### 3. Vòng lặp LOOP15:

- o Nếu cờ Carry bật, nó được tắt bằng lệnh CLR C.
- Bit cuối cùng của A (được gán giá trị 0FFH trước vòng lặp) được xoay sang phải (RRC).
- Giá trị mới của A được gán đồng thời cho cả chân P0
   và P1, điều khiển 2 dải đèn LED trên cùng.
- Hàm DELAY được gọi để tạo độ trễ cho hiệu ứng.
- Kiểm tra xem A có bằng 00H hay không. Nếu chưa bằng, lặp lại vòng lặp LOOP15 để tiếp tục tắt dần 2 dải đèn LED trên cùng theo từng bit.
- Hiệu ứng 6:

### MOV A,#00H LOOP16: SETB C RLC A MOV P0,A

### 1. Khởi tạo:

- o Biến A được gán giá trị 00H (tất cả các bit đều tắt).
- Biến R6 và R7 được gán giá trị 00H (dùng để lưu trữ trạng thái bật/tắt của dải đèn LED thứ 3 và 4).

```
MOV P1,A
    CALL DELAY
     CJNE A,#0FFH,L00P16
    MOV R6,#00H
    MOV R7,#00H
LOOP17:
     SETB C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6,A
    MOV P3, R6
    CALL DELAY
    SETB C
    MOV A, R7
    RRC A
    MOV R7,A
    MOV P2,R7
    CALL DELAY
    CJNE
R7,#0FFH,L00P17
    RET
```

2. Vòng lặp LOOP16: giống hệt vòng lặp LOOP12 của hiệu ứng 4. Nó sẽ điều khiển 2 dải đèn LED trên cùng (P0, P1) bật dáng dần theo từng bit.

### 3. Vòng lặp LOOP17:

- O Giống hệt vòng lặp LOOP13 của hiệu ứng 4. Nó sử dụng các biến R6 và R7 để điều khiển 2 dải đèn LED dưới (P2 & P3) bật sáng từng bit theo thứ tự từ dưới lên (P3 trước, P2 sau).
- Có thể thêm một đoạn code sau vòng lặp LOOP17 để giữ cho hình trái tim sáng trong một khoảng thời gian nhất định.
- Sử dụng lại các vòng lặp LOOP14 và LOOP15 từ
  hiệu ứng 5 để tắt dần hình trái tim theo thứ tự từ trên
  xuống (P0 & P1 trước, P2 & P3 sau).

- Hiệu ứng 7:

### MOV R6,#00H MOV R7,#00H LOOP18: SETB C MOV A,R6 RLC A MOV R6,A MOV P1,R6

1. Khởi tạo: Biến R6, R7 được gán giá trị 00H.

### 2. Vòng lặp LOOP18:

- o Nếu cờ Carry không bật, nó bật bằng lệnh SETB C.
- O Xử lý dải đèn LED thứ 2 (P2):
  - Sao chép giá trị của R6 vào A.
  - Bit cuối cùng của A được xoay sang trái kèm theo cờ Carry (RLC).

```
CALL DELAY
     SETB C
    MOV A, R7
    RRC A
    MOV R7,A
    MOV P2,R7
    CALL DELAY
     CJNE
R7,#0FFH,L00P18
    MOV A,#00H
LOOP19:
    SETB C
    RRC A
    MOV PO,A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,L00P19
    MOV R6,#0FFH
    MOV R7,#0FFH
L00P20:
    CLR C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6,A
    MOV P1,R6
    CALL DELAY
    CLR C
    MOV A, R7
    RRC A
    MOV R7,A
    MOV P2,R7
```

- Giá trị mới của A được gán cho R6 và sau đó gán luôn cho chân P2 để điều khiển dải đèn LED thứ
   2.
- Hàm DELAY được gọi để tạo độ trễ cho hiệu ứng.
- o Bật lại cờ Carry (nếu cần) bằng SETB C.
- O Xử lý dải đèn LED thứ 3 (P1):
  - Sao chép giá trị của R7 vào A.
  - Bit cuối cùng của A được xoay sang phải kèm theo cò Carry (RRC).
  - Giá trị mới của A được gán cho R7 và sau đó gán luôn cho chân P1 để điều khiển dải đèn LED thứ 3.
- O Hàm DELAY được gọi để tạo độ trễ cho hiệu ứng.
- Kiểm tra xem R7) có bằng 0FFH hay không. Nếu chưa bằng, lặp lại vòng lặp LOOP18 để tiếp tục xử lý bật sáng dải đèn LED thứ 2 và 3 theo thứ tự từ phải sang trái.

### 3. Vòng lặp LOOP19:

- o Nếu cờ Carry bật, nó tắt bằng lệnh CLR C.
- o Bit cuối cùng của A được xoay phải (RRC).
- Giá trị mới A được gán đồng thời cho cả chân P0, P3
   điều khiển 2 dải đèn LED ngoài cùng.
- o Hàm DELAY để tạo độ trễ cho hiệu ứng.
- Kiểm tra xem A có bằng 00H hay không. Nếu chưa
   bằng, lặp lại vòng lặp LOOP19 để tiếp tục tắt dần 2
   dải đèn LED ngoài cùng theo thứ tự từ trái sang phải.

```
CALL DELAY
CJNE R7,#00H,LOOP20
MOV A,#0FFH
LOOP21:
CLR C
RRC A
MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LOOP21
RET
```

- Hiệu ứng 8:

```
EFFECT8:
    MOV A,#00H
LOOP22:
    SETB C
    RLC A
    MOV PO,A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#0FFH,LOOP22
    MOV R6,#00H
    MOV R7,#00H
LOOP23:
    SETB C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6, A
    MOV P2,R6
     CALL DELAY
```

- 1. Khởi tạo: Biến A được gán giá trị 00H.
- 2. Vòng lặp LOOP22: Giống hệt vòng lặp LOOP19 của hiệu ứng 7. Nó sẽ điều khiển 2 dải LED ngoài cùng (P0, P3) bật sáng dần theo thứ tự từ trái sang phải,

### 3. Vòng lặp LOOP23:

- o Biến R6, R7 được gán giá trị 00H.
- O Giống hệt vòng lặp LOOP18 của hiệu ứng 7 nhưng sử dụng SETB C thay vì CLR C trước khi xoay bit. Điều này sẽ làm cho các bit được bật sáng theo thứ tự từ dưới lên trên (P2 trước, P1 sau).

### 4. Vòng lặp LOOP24:

- o Biến A được gán giá trị 0FFH.
- O Giống hệt vòng lặp LOOP19 của hiệu ứng 7 nhưng sử dụng lệnh RLC thay vì RRC. Điều này sẽ tắt dần các bit theo thứ tự từ phải sang trái.

### 5. Vòng lặp LOOP25:

o Biến R6, R7 được gán giá trị 0FFH.

```
O Sử dụng CLR C thay vì SETB C trước khi xoay bit.
     SETB C
    MOV A, R7
                                  Điều này sẽ tắt dần các bit theo thứ tự từ dưới lên
     RRC A
                                  trên (P2 trước, P1 sau).
    MOV R7,A
    MOV P1,R7
     CALL DELAY
     CJNE
R7,#0FFH,L00P23
    MOV A,#0FFH
LOOP24:
    CLR C
    RLC A
    MOV P0,A
    MOV P3,A
    CALL DELAY
    CJNE A,#00H,L00P24
    MOV R6,#0FFH
    MOV R7,#0FFH
LOOP25:
     CLR C
    MOV A, R6
    RLC A
    MOV R6, A
    MOV P2,R6
    CALL DELAY
    CLR C
    MOV A, R7
     RRC A
    MOV R7,A
    MOV P1,R7
     CALL DELAY
```

CJNE R7,#00H,LOOP25
RET

- Hiệu ứng 9:

```
EFFECT9:
             ; nhấp nháy
                                Biến R7 được gán giá trị 5 (số lần nhấp nháy).
    MOV R7,#5
                                Tắt tất cả dải đèn LED:
TIMES:
                                  Gán giá trị 00H cho các chân P0, P1, P2, và P3.
    MOV P0,#00H
                                  Gọi hàm DELAY để tạo độ trễ cho hiệu ứng tắt.
    MOV P1,#00H
                             o Bât tất cả các dải đèn LED.
    MOV P2,#00H
                               • Gán giá trị 0FFH cho các chân P0, P1, P2, và P3.
    MOV P3,#00H
                                 Gọi hàm DELAY để tạo độ trễ cho hiệu ứng bật.
     CALL DELAY
                             o Giảm giá trị của biến R7 đi 1.
    MOV P0,#0FFH
                             O Kiểm tra xem R7 có bằng 0 không. Nếu có, thoát khỏi
    MOV P1,#0FFH
                                vòng lặp TIMES.
    MOV P2,#0FFH

    Nếu chưa, lặp lại vòng lặp TIMES để tiếp tục nhấp nhát

    MOV P3,#0FFH
     CALL DELAY
                                các dải đèn LED.
     DJNZ R7, TIMES
     RET
```

- Hiệu ứng 10:

## EFFECT10: MOV A,#00H LOOP26: SETB C RLC A MOV P0,A MOV P1,A CALL DELAY CJNE A,#0FFH,LOOP26 MOV R6,#00H MOV R7,#00H

### 1. Khởi tao:

- o Biến A được gán giá trị 00H.
- o Biến R6, R7 được gán giá trị 00H.
- 2. Vòng lặp LOOP26: Giống vòng lặp LOOP12 của hiệu ứng 4, nó sẽ điều khiển 2 dải đèn LED trên cùng (P0, P1) bật sáng dần theo từng bit.
- 3. Vòng lặp LOOP27: Giống vòng lặp LOOP13 của hiệu ứng 4, nó sử dụng các biến R6 và R7 để điều khiển 2 dải đèn LED dưới (P2, P3) bật sáng từng bit theo thứ tự từ dưới lên (P3 trước P2).

### LOOP27: SETB C MOV A, R6 RRC A MOV R6, A MOV P3,R6 **CALL DELAY** SETB C MOV A, R7 **RLC** A MOV R7,A MOV P2,R7 **CALL DELAY CJNE** R7,#0FFH,L00P27 MOV R6,#00H MOV R7,#00H L00P28: SETB C MOV A, R6 RLC A MOV R6, A MOV P3,R6 **CALL DELAY** SETB C MOV A, R7 RRC A MOV R7,A MOV P2,R7 **CALL DELAY**

### 4. Vòng lặp LOOP28:

- Có thêm một đoạn code sau vòng lặp LOOP27 để giữ cho hình trái tim sáng trong một khoảng thời gian nhất định.
- Lặp lại giống LOOP27, điều này tạo ra hiệu ứng nhấp nháy nhanh hình trái tim sáng từ dưới lên.
- 5. Vòng lặp LOOP29: Giống vòng lặp LOOP14 của hiệu ứng 5. Nó sẽ tắt dần 2 dải đèn LED trên cùng (P0 & P1) theo từng bit.

```
CJNE
R7,#0FFH,LOOP28

MOV A,#00H

LOOP29:
SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LOOP29

RET
```

### III. Tìm hiểu và viết các bước thực hiện mạch in từ bước thiết kế trên proteus đến bước ra được mạch in trong thực tế.

### 1. Chuẩn bị:

- Phần mềm: Proteus 8 Professional (phiên bản 8.6 trở lên)
- Phần cứng: Máy tính, máy in laser, máy in ủi (bàn ủi nhiệt), giấy in nhiệt, đồng clad (đồng ép phíp), dung dịch ăn mòn, dung dịch trung hòa, bể chứa dung dịch, găng tay cao su, kìm, dao cắt,...

### 2. Thiết kế mạch in trên Proteus:

- o Mở Proteus và tạo một project mới.
- Sử dụng các công cụ vẽ trong Proteus để vẽ sơ đồ nguyên lý và layout mạch in.
- Kiểm tra kỹ lưỡng sơ đồ nguyên lý và layout để đảm bảo không có lỗi.
- Chạy DRC (Design Rule Check) để phát hiện các vi phạm quy tắc thiết kế.
- Lưu file thiết kế ở định dạng \*.sch và \*.brd.

### 3. In ấn layout mạch in:

Mổ file layout mạch in (\*.brd) trong Proteus.

- Cài đặt các thông số in ấn như kích thước giấy, hướng in, tỉ lệ in,...
- o In layout mạch in lên giấy in nhiệt bằng máy in laser.
- o Lưu ý: Sử dụng giấy in nhiệt chuyên dụng cho máy in ủi.

### 4. Chuyển mạch in lên đồng clad:

- o Cắt bỏ phần giấy thừa xung quanh bản in.
- Đặt bản in nhiệt lên đồng clad, mặt có hình ảnh úp xuống.
- o Cố định bản in bằng băng dính chịu nhiệt.
- Sử dụng máy in ủi để ủi bản in lên đồng clad.
- Cài đặt nhiệt độ và thời gian ủi phù hợp với loại đồng clad và giấy in nhiệt.
- Miết nhẹ bằng tay hoặc dụng cụ chuyên dụng trong quá trình ủi để đảm bảo bản in bám chặt vào đồng clad.

### 5. Ăn mòn đồng:

- Đeo găng tay cao su và kính bảo hộ.
- o Chuẩn bị dung dịch ăn mòn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Cho đồng clad đã ủi vào bể chứa dung dịch ăn mòn.
- o Thời gian ăn mòn phụ thuộc vào độ dày của đồng clad và loại dung dịch ăn mòn.
- Quan sát quá trình ăn mòn và khuấy đều dung dịch để đảm bảo ăn mòn đồng đều.

### 6. Trung hòa dung dịch ăn mòn:

- Cho đồng clad đã ăn mòn vào dung dịch trung hòa để loại bỏ axit dư thừa.
- Rửa sạch đồng clad bằng nước và lau khô.

### 7. Kiểm tra mạch in:

Sử dụng đồng hồ đo điện để kiểm tra các đường mạch và pads trên mạch in.

- O Đảm bảo các đường mạch không bị hở mạch hoặc chạm mạch.
- O Các pads phải có đủ diện tích tiếp xúc để hàn linh kiện.

### 8. Lắp ráp linh kiện:

- Hàn các linh kiện điện tử lên pads trên mạch in theo đúng sơ đồ nguyên lý.
- Sử dụng mỏ hàn và chì hàn phù hợp.
- Hàn các linh kiện cẩn thận để tránh làm hỏng mạch in.

### 9. Kiểm tra và hoàn thiện:

- Kiểm tra lại hoạt động của mạch in bằng đồng hồ đo điện hoặc dụng cụ chuyên dụng.
- Sửa chữa nếu có bất kỳ lỗi nào.
- Vệ sinh sạch sẽ mạch in.
- Lắp đặt mạch in vào vỏ hoặc khung theo thiết kế.