Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Факультет систем управления и робототехники

# Отчет по лабораторной работе №7 «Прямая и обратная задача кинематики. DH-параметры» по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность»

Выполнили студенты гр. **R3135** 

Трубицына А.М.

Вьюгина А.П.

Репин А.В.

Макаренко К.С.

Преподаватель: Перегудин А.А.,


ассистент фак. СУиР

# 1 Цель работы

Ознакомиться со способом нахождения параметров манипулятора и научиться переходить из декартовых координат в обобщенные и обратно.

# 2 Описание собранного робота

# Фотографии собранного робота






Рис. 1: Фотографии робота

# Параметры Денавита-Харденберга

Звено і	$a_i$	$\alpha_i$	$d_i$	$\theta_i$
1	0,7 см	$\frac{\pi}{2}$	18 см	$\theta_1$
2	12,8 см	0	0	$\theta_2 + \frac{\pi}{2}$
3	12,8 см	0	0	$\theta_3$

# 3 Коды для перехода из одной системы координат в другую

# 3.1 Функция для перехода из обобщенной СК в Декартову с помощью геометрических расчетов

Вывод формул




Рис. 2: Чертеж для вывода указанных формул

### Из чертежа:

$$\begin{cases} z = d_1 + a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin \theta_3 \\ L = a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos \theta_3 \end{cases}$$

Тогда итоговый результат равен

$$\begin{cases} x = \cos \theta_1 (a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos \theta_3) \\ y = \sin \theta_1 (a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos \theta_3) \\ z = d_1 + a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin \theta_3 \end{cases}$$

## Код

```
def straight_transfer_formulas(theta1, theta2, theta3):
2
       theta3 = theta2-theta3
       theta1 = np.deg2rad(theta1)
       theta2 = np.deg2rad(theta2)
       theta3 = np.deg2rad(theta3)
       а = [0, 0.007, 0.128, 0.128] # массив значений a_i
       alpha = [0, pi / 2, 0, 0]
       d = [0, 0.18, 0, 0] # массив значений d_i
       x = (a[2] * cos(theta2) + a[3] * cos(theta3)) * cos(theta1)
       y = (a[2] * cos(theta2) + a[3] * cos(theta3)) * sin(theta1)
10
       z = d[1] + a[2] * sin(theta2) + a[3] * sin(theta3)
11
       print("x = ", x)
12
       print("y = ", y)
       print("z = ", z)
```

# 3.2 Функция для перехода из обощенной СК в Декартову с помощью матричных расчетов

Вывод формул

Код

```
1 def straight_transfer(theta1, theta2, theta3):
2 theta3 = -theta3
3 # перевод из градусов в радианы
4 theta1 = np.deg2rad(theta1)
5 theta2 = np.deg2rad(theta2)
6 theta3 = np.deg2rad(theta3)
7 Q = np.array([[0], [0], [0], [1]])
8
9 a = [0, 0, 0.128, 0.128] # массив значений а_i
10 alpha = [0, pi / 2, 0, 0]
11 d = [0, 0.18, 0, 0] # массив значений d_i
```

```
T_0_1 = p_0 \arctan([[\cos(theta1), -\sin(theta1) * \cos(alpha[1]), \sin(theta1) *
        \rightarrow sin(alpha[1]), a[1] * cos(theta1)],
                            [sin(theta1), cos(theta1) * cos(alpha[1]), -cos(theta1) *
14
                            \rightarrow sin(alpha[1]), a[1] * sin(theta1)],
                            [0, sin(alpha[1]), cos(alpha[1]), d[1]],
15
                            [0, 0, 0, 1]])
17
        T_1_2 = np.array([[cos(theta2), -sin(theta2) * cos(alpha[2]), sin(theta2) *
        \rightarrow sin(alpha[2]), a[2] * cos(theta2)],
                            [sin(theta2), cos(theta2) * cos(alpha[2]), -cos(theta2) *
19
                            \rightarrow sin(alpha[2]), a[2] * sin(theta2)],
                            [0, sin(alpha[2]), cos(alpha[2]), d[2]],
20
                            [0, 0, 0, 1]])
21
22
        T_2_3 = np.array([[cos(theta3), -sin(theta3) * cos(alpha[3]), sin(theta3) *
23
        \rightarrow sin(alpha[3]), a[3] * cos(theta3)],
                            [sin(theta3), cos(theta3) * cos(alpha[3]), -cos(theta3) *
24
                            \rightarrow sin(alpha[3]), a[3] * sin(theta3)],
                            [0, sin(alpha[3]), cos(alpha[3]), d[3]],
25
                            [0, 0, 0, 1]])
        T = T_0_1.dot(T_1_2).dot(T_2_3)
        XYZ = T.dot(Q)
        print("x = ", XYZ[0][0])
29
        print("y = ", XYZ[1][0])
30
        print("z = ", XYZ[2][0])
```

# 3.3 Функция для перехода из Декартовой СК в обобщенную

```
def backwards_transfer(x, y, z):
1
       a = [0, 0, 0.128, 0.128] # массив значений a_i
2
       d = [0, 0.18, 0, 0] # массив значений d_i
       r1 = sqrt(x ** 2 + y ** 2)
       r2 = z - d[1]
       r3 = sqrt(r1 ** 2 + r2 ** 2)
       theta1 = atan(y / x)
       psi1 = acos((a[2] ** 2 + r3 ** 2 - a[3] ** 2) / (2 * a[2] * r3))
       psi2 = atan(r2 / r1)
       theta2 = psi2 + psi1
11
       psi3 = acos((a[2] ** 2 + a[3] ** 2 - r3 ** 2) / (2 * a[2] * a[3]))
12
       theta3 = pi - psi3
       theta1 = np.rad2deg(theta1)
15
       theta2 = np.rad2deg(theta2)
16
       theta3 = np.rad2deg(theta3)
17
       print("theta1 = ", theta1)
19
       print("theta2 = ", theta2)
20
       print("theta3 = ", theta3)
```

# 4 Код для движения робота

# 4.1 Поочередный поворот звеньев манипулятора на заданные углы

```
from ev3dev.ev3 import *
import time

def saturate(x, left, right):
```

```
if x > right: x = right
                  if x < left: x = left
                  return x
10
        sound = Sound()
11
        sound.set_volume(100)
12
        sound.beep()
        # первая координата - motorA
15
        # вторая координата - motorB
16
         # третья координата - тоtorC
        q0 = [90, 45, 45]
19
         # калибровка координат
20
        q0 = [saturate(q0[0], -180, 180), saturate(q0[1], -70, 40), saturate(q0[2], -120,

→ 100)]

        q = [5 * q0[0], -5 * q0[1], -5/3 * q0[2]]
22
23
        # значение коэффициентов в градусных мерах
        k_p = [0.3, 0.3, 0.1]
       k_i = [0.25/60, 0.25/60, 0]
        k_d = [1/60, 1/60, 0]
        motorA = LargeMotor('outA')
30
        motorB = LargeMotor('outB')
31
        motorC = MediumMotor('outC')
33
       motorA.position = 0
34
        motorB.position = 0
35
        motorC.position = 0
        timeStart = time.time()
38
        last_t = time.time()
39
        sum = 0
        last_e = 0
        inaccuracy = 5 # norpewhocmb в градусах
        U_{max} = 6.97
        name = str(q0[0]) + "_" + str(q0[1]) + "_" + str(q0[2]) + ".txt"
45
        file = open(name, 'w')
46
47
        motors_set = [motorA, motorB, motorC]
49
         for i in range(3):
50
                  while abs(q[i] - motors_set[i].position) > inaccuracy:
51
                            e = q[i] - motors_set[i].position
52
                           dt = time.time() - last_t
53
                           U = k_p[i] * e + k_d[i] * (e - last_e) / dt + k_i[i] * sum * dt
54
                           U = U/U_{max}*100
                           motors_set[i].run_direct(duty_cycle_sp=saturate(U, -100, 100))
56
                            file.write(str(motorA.position) + '\t' + str(motorB.position) + '\t' +
57
                                     str(motorC.position) + '\t' + str(
                                     saturate(U, -100, 100)) + '\t' + str(k_p[i] * e) + '\t' + str(k_d[i] * (e) + '\t' + str(k_d[i] * (e) + color + color
                                      \rightarrow - last_e) / dt) + '\t' +
                                                      str(k_i[i] * sum * dt) + '\n')
59
                            sum += e
60
                            last_e = e
61
```

```
1 last_t = time.time()
1 sum = 0
1 last_e = 0
1 last_t = time.time()
1 last_t = time.time()
1 motors_set[i].run_direct(duty_cycle_sp=0)
1 file.close()
```

# 5 Использование датчика цвета ColorSensor

В процессе работы появилась идея с помощью манипулятора реализовать механизм, который будет определять цвет предмета и записывать его координату.



Так как датчик определяет цвета достаточно неточно, то мы придумали некоторый алгоритм калибровки для попадания в классический 8-битный RGB интервал. Для этого мы удерживали датчик, смотрящий на белую бумагу, в одном положении, искали максимальное значение каждой компоненты света. В файл записывалось текущее значение компоненты, деленной на соответствующую максимальную и умноженное на 255. Также возникла идея построить график каждой из компонент и выделить пиковые значения.

# 5.1 Скрипты для реализации этой задачи

### Код для калибровки датчика

```
red_component = blue_component = green_component = 0
counter = 0
while time.time() - time_start < 0.5:
counter += 1
red_component += color_sensor.value(0)
green_component += color_sensor.value(1)
blue_component += color_sensor.value(2)
red_ideal = red_component/counter
green_ideal = green_component/counter
blue_ideal = blue_component/counter</pre>
```

## Код для построения графиков

```
results=dlmread('C:\Users\Anastasia\PycharmProjects\Robotics_Lab7\OUT

$\times \ 8.06\code_color2.txt'\); %cuumbeaem $\phiau\nabla$

time = results(:, 1);

red = results(:, 5);

green = results(:, 6);

blue = results(:, 7);

hold on;

plot(time, red, 'r');

plot(time, green, 'g');

plot(time, blue, 'b');
```

# 5.2 Полученный график интенсивностей RGB-компонент отраженного света

При анализе графика можно заметить 4 момента времени, в которые так или иначе устанавливается некоторое пиковое значение по какой-то из компонент.

• Максимальное значение у красного, минимальные у синего и зеленого определяют красный пвет




Рис. 3: График интенсивностей компонент

- Значение эеленого больше, чем у синего и красного значит, цвет зеленый
- Минимум по всем компонентам определяет черный цвет
- Смесь красного и зеленого с минимальным количеством синего определяет желтый цвет. На этом моменте манипулятор замер, поэтому это значение является не пиковым, а установившимся. Однако, если бы робот продолжил движение, то значения бы также продолжили меняться

Действительно, аналитические выкладки верны, так как на самом деле ситуация выглядела следующим образом:




Рис. 4: Робот с крышками

# 6 Выводы