
# Projet Arduino Voiture robotisée & contrôlée par radio fréquence

Bernard Anwar (en collaboration avec Chillat Quentin)

## **Rapport Semaine 2 (le 22/12/2023)**


#### Matériels utilisés

- Deux cartes Arduino UNO (et deux câbles USB),
- Deux modules radio 433MHz (un émetteur et un récepteur),
- Deux plaques d'essai et des fils pour câbler notre montage,
- Accéléromètre





# Schéma du câblage



Commencer par câbler la broche VCC du module radio à l'alimentation 5V de la carte Arduino au moyen d'un fil.

Reliera ensuite la broche GND du module radio à la broche GND de la carte Arduino. Câbler les broches de communication :

- le récepteur, la sortie de communication doit être reliée à la broche D11
- l'émetteur, la sortie de communication doit être reliée à la broche D12

#### Programme de communication entre émetteur et récepteur

Utilisation de la librairie VirtualWire

#### Codage côté émission

```
#include <VirtualWire.h>
#include <VirtualWire Config.h>
#define TxPin 12
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(3,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 vw set tx pin(TxPin);
 vw setup(2000);
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 const char *msg="Bonsoir tous le monde";
 digitalWrite(3,LOW);
 vw send((uint8 t*)msg,strlen(msg));
 vw wait tx();
 digitalWrite(3,HIGH);
 delay(200);
```

## Codage côté réception

```
#include <VirtualWire.h>
#include <VirtualWire Config.h>
#define RxPin 11
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(3,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 vw set rx pin(RxPin);
 vw setup(2000);
 vw rx start();
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 uint8 t buf[VW MAX MESSAGE LEN];
 uint8 t buflen = VW MAX MESSAGE LEN;
 if(vw get message(buf,&buflen)){
  int i;
  digitalWrite(3,LOW);
  Serial.print("From transistter: ");
  for(i=0;i<buflen;i++){
   Serial.print(char(buf[i]));
  Serial.println("");
  digitalWrite(3,HIGH);
```

# Adaptation des programmes de communication entre émetteur et récepteur pour prendre en compte les données de l'accéléromètre

Utilisation des librairies VirtualWire, Wire et MPU6050 (pour simplification du programme).

#### Codage côté émission

```
#include <VirtualWire.h>
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
#define TxPin 12
MPU6050 mpu;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin();
 mpu.initialize();
 pinMode(3, OUTPUT);
 vw set tx pin(TxPin);
 vw setup(2000);
void loop() {
 int16 tax, ay, az;
 mpu.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
 // Construction du message en format texte avec trois entiers signés sur 16 bits
 String message = String(ax) + "," + String(ay) + "," + String(az);
 Serial.println(ax < -8000\&\& ay < 1000);
 Serial.println(ax > 8000\&\& ay < 1000);
 // Affichage du message sur le moniteur série
 Serial.print("Sending: ");
 Serial.println(message);
 digitalWrite(3, LOW);
 // Obtention du pointeur de chaîne constante pour le message
 const char *messageChar = message.c str();
 // Envoi du message via la communication RF
 vw send((uint8 t*)messageChar, strlen(messageChar) + 1);
 vw wait tx();
 digitalWrite(3, HIGH);
 // Attente avant d'envoyer le prochain message
 delay(1000);
```

#### Codage côté réception


```
#include <VirtualWire.h>
#include <VirtualWire Config.h>
#define RxPin 11
const int ENA=9;
const int IN1=4;
const int IN2=5;
const int ENB=10;
const int IN3=6;
const int IN4=7;
int16 t accelerometer x, accelerometer_y, accelerometer_z;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(ENA,OUTPUT);
 pinMode(ENB,OUTPUT);
 pinMode(IN1,OUTPUT);
 pinMode(IN2,OUTPUT);
 pinMode(IN3,OUTPUT);
 pinMode(IN4,OUTPUT);
 analogWrite(ENA,255);
 analogWrite(ENB,255);
 //cli(); // Désactiver les interruptions
 vw set rx pin(RxPin);
 vw setup(2000);
 vw rx start();
 //sei(); // Réactiver les interruptions
void loop() {
 uint8 t buf[VW MAX MESSAGE LEN];
 uint8 t buflen = VW MAX MESSAGE LEN;
 if (vw get message(buf, &buflen)) {
  buf[buflen] = '\0'; // Ajouter la terminaison de chaîne
  String receivedMessage = String((char *)buf);
  Serial.print("Transmetteur: ");
  Serial.println(receivedMessage);
  // Analyser les données reçues (assumant qu'elles sont au format "x,y,z")
  sscanf(receivedMessage.c str(), "%d,%d,%d", &accelerometer_x, &accelerometer_y,
&accelerometer z);
  if (accelerometer x < 1000 \&\& accelerometer y < -8000) {
   digitalWrite(IN1, HIGH);
   digitalWrite(IN2, LOW);
   digitalWrite(IN3, LOW);
   digitalWrite(IN4, HIGH);
  } else if (accelerometer x < 1000 \&\& accelerometer y > 8000) {
```


```
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
} else if (accelerometer x > 8000 \&\& accelerometer y < 1000) {
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
} else if (accelerometer x < -8000 \&\& accelerometer y < 1000) {
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
} else {
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, LOW);
```

#### Tests effectués:

Vérification que les formats des données émissent par l'accéléromètre soient conformes lors de leur réception → tests réussis

Vérification que les directives données par l'accéléromètre soient correctement réalisées par le système embarqué de la voiture → seul le moteur B réagi correctement. (la roue du moteur A ne tourne pas)





# Réalisation à prévoir pour la semaine 3

Correction du problème accéléromètre sur le moteur A. Ajout d'une antenne.

Alimentation de la carte Arduino côté transmetteur.

Fixation du transmetteur sur un gant.