Projet Arduino Voiture robotisée & contrôlée par Bluetooth


Bernard Anwar (en collaboration avec Chillat Quentin)

Rapport Semaine 4 (le 19/01/2024)

Matériels utilisés


- Une batterie 18650 Eachine avec chargeur intégré
- Un connecteur (adaptateur)


Schéma du câblage



Assemblage

Ajout de la batterie 18650 Eachine à la place du porte-pile 4 piles.





<u>Programmes de communication entre maître (HC-05) et esclave (HC-06) pour prendre en compte les données de l'accéléromètre</u>

Codage côté maître (HC-05)

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bluetoothSerial(13, 12); // RX, TX (Connectez RX du HC-06 à 10 et TX à 11)
int16_t accelerometer_data[2] = {0};
String receivedString = "";
                                      // Chaîne pour stocker les données reçues
int ENA=9;
int IN1=4;
int IN2=5;
int ENB=10;
int IN3=6;
int IN4=7;
void setup() {
  Serial.begin(38400);
  bluetoothSerial.begin(38400); // Initialisez le port série pour la communication
Bluetooth
  pinMode(ENA,OUTPUT);
  pinMode(ENB,OUTPUT);
  pinMode(IN1,OUTPUT);
  pinMode(IN2,OUTPUT);
  pinMode(IN3,OUTPUT);
  pinMode(IN4,OUTPUT);
  analogWrite(ENA, 255);
  analogWrite(ENB, 255);
void loop() {
 // Vérifier s'il y a des données disponibles sur Bluetooth
 while (bluetoothSerial.available()) {
    char receivedChar = bluetoothSerial.read();
   // Si une virgule ou un saut de ligne est reçu, cela signifie la fin d'une valeur
    if (receivedChar == ',' || receivedChar == '\n') {
     // Convertir la chaîne reçue en entier
     int receivedValue = receivedString.toInt();
     // Mettre à jour les valeurs du tableau d'accéléromètre à partir des données reçues
     for (int i = 0; i < 2; i++) {
       if (accelerometer_data[i] == 0) {
          accelerometer_data[i] = receivedValue;
          break;
       }
      }
```

```
// Réinitialisez la chaîne pour la prochaine valeur
    receivedString = "";
   // Si le tableau est complètement construit, afficher chaque valeur
    if (accelerometer_data[0] != 0 && accelerometer_data[1] != 0 ) {
      Serial.print("Tableau d'accéléromètre complet : ");
      Serial.print(accelerometer_data[0]);
      Serial.print(", ");
      Serial.println(accelerometer_data[1]);
      if(accelerometer_data[1]<-10000){ //avancer</pre>
        digitalWrite(IN1,HIGH);
        digitalWrite(IN2,LOW);
        digitalWrite(IN3,L0W);
        digitalWrite(IN4,HIGH);
      }
      else if(accelerometer_data[1]>10000){//reculer
        digitalWrite(IN1,LOW);
        digitalWrite(IN2,HIGH);
        digitalWrite(IN3,HIGH);
        digitalWrite(IN4,LOW);
      }
      else if(accelerometer_data[0]<-10000){//tourner a gauche</pre>
        digitalWrite(IN1,HIGH);
        digitalWrite(IN2,LOW);
        digitalWrite(IN3,HIGH);
        digitalWrite(IN4,LOW);
      }
      else if(accelerometer_data[0]>10000){//tourner a droite
        digitalWrite(IN1,LOW);
        digitalWrite(IN2,HIGH);
        digitalWrite(IN3,L0W);
        digitalWrite(IN4,HIGH);
      }
      else{ //static
        digitalWrite(IN1,LOW);
        digitalWrite(IN2,LOW);
        digitalWrite(IN3,LOW);
        digitalWrite(IN4,LOW);
      }
      // Réinitialisez le tableau pour la prochaine série de valeurs
      memset(accelerometer_data, 0, sizeof(accelerometer_data));
    }
 } else {
   // Ajoutez le caractère à la chaîne en cours de réception
    receivedString += receivedChar;
  }
}
```

Codage côté esclave (HC-06)

```
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bluetoothSerial(10, 11); // RX, TX (Connectez RX du HC-05 à 10 et TX à 11)
#define MPU6050_ADDRESS 0x68
                                   // Adresse I2C du MPU6050
int16_t accelerometer_x, accelerometer_y, accelerometer_z;
char tmp_str[7]; // variable temporaire utilisée dans la fonction de conversion
char* convert_int16_to_str(int16_t i) { // convertit int16 en chaîne de caractères. De
plus, les chaînes résultantes auront la même longueur dans le moniteur de débogage.
  sprintf(tmp_str, "%6d", i);
  return tmp_str;
}
void setup() {
  Serial.begin(38400);
 Wire.begin();
 Wire.beginTransmission(MPU6050_ADDRESS); // Commence une transmission à l'esclave I2C
(carte GY-521)
  Wire.write(0x6B); // Registre PWR_MGMT_1
 Wire.write(0); // réglé à zéro (réveille le MPU-6050)
 Wire.endTransmission(true);
  bluetoothSerial.begin(38400);
}
void loop() {
  // Lire les données de l'accéléromètre (MPU6050)
  Wire.beginTransmission(MPU6050_ADDRESS);
 Wire.write(0x3B); // Adresse du registre de l'accélération X haute
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU6050_ADDRESS, 7 * 2, true);
  accelerometer_x = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
  accelerometer_y = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
  accelerometer_z = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
  // Envoyer les données à HC-06 sous forme de chaînes de caractères
  bluetoothSerial.print(convert_int16_to_str(accelerometer_x));
  bluetoothSerial.print(",");
  bluetoothSerial.println(convert_int16_to_str(accelerometer_y));
  /*bluetoothSerial.print(",");
  bluetoothSerial.println(convert_int16_to_str(accelerometer_z));*/
  // Attendre un court délai pour que les données soient envoyées
  delay(500);
```

Tâches effectuées:

Nous avons remplacé le porte-pile par une batterie.

Nous avons étudié les messages envoyés par l'accéléromètre selon l'inclinaison du poignet muni du gant. Ces données nous ont permis de corriger les programmes.

Nous avons modifié les programmes de communication Bluetooth (voir au-dessus).

Tests effectués:

Nous avons testé l'orientation des roues selon l'inclinaison du poignet muni du gant.

Lorsque le poignet est baissé, la voiture avance.

Lorsque le poignet est levé, la voiture recule.

Lorsque le poignet est incliné à droite, la voiture va à droite.

Lorsque le poignet est incliné à gauche, la voiture va à gauche.

Le temps de réaction est plutôt immédiat.

La voiture exécute les instructions même lorsqu'elle n'est pas branchée à l'ordinateur.

Réalisation à prévoir pour la semaine 5.

Perfectionner l'exécution des instructions par la voiture.