فصل چهارم شرح پروژه

# ۴-۱ سختافزار

در این پروژه از یک Raspberry pi 3 متصل به یک Breadboard استفاده شده است. بر روی این لخص لا است. اتصال LED فرار گرفته است که به یکی از پینهای GPIO رزبری پای متصل است. اتصال اینترنت رزبری پای از طریق یک کابل ethernet متصل به لپتاپ شخصی تأمین شده است. سیستمعامل اینترنت رزبری پای از طریق یک کابل raspbian متصل به لپتاپ شخصی تأمین شده است. سیستمعامل رزبری پای مورد استفاده است که از طریق کارت Micro SD در برد بارگذاری می شود. برای ارتباط با برد از اتصال ssh استفاده می کنیم. در نهایت برای روشن کردن رزبری پای آن را با کابل Wish به کامپیوتر شخصی متصل می کنیم. در شکل ۲۰ سخت افزار پروژه قابل مشاهده است:



شكل ۲۰: سختافزار پروژه

# ۴-۲ نرمافزار

برنامه پیاده سازی شده در این پروژه از دو قطعه Server و Client تشکیل شده است. برنامه Server در واقع مدیر اشیاء است که درخواستها را دریافت و پردازش، تغییرات سختافزاری را ایجاد و پاسخ مناسب

را ار سال می کند. برنامه Client در ابتدا مالک د ستگاه رزبری پای شده و سپس درخوا ستهای مورد نظر خود را ارسال می کند.

ساختار این پروژه بر مبنای مدل FCAPS که در فصل اول شرح داده شد است. برای نمایش نحوه پیادهسازی هر کدام از چهار حوزه مطلوب، به کمک IoTivity و استاندارد OCF، نمونههایی برای هرکدام در نظر گرفته شده است. نحوه کار هر کدام در بخش بعدی شرح داده خواهد شد:

## ۴-۲-۲ ساختار کد

ساختار برنامه کارساز با راهاندازی و تنظیمات اولیه شروع می شود. مهم ترین عمل کرد این قسمت آغازسازی پسته OCInit با OCInit است. پس از تمام این اقدامهای اولیه وارد حلقه اصلی برنامه می شویم. در این حلقه OCProcess مدام صدا زده می شود و تمام پردازشهای سطح پایین مورد نیاز بدین ترتیب انجام می گیرد.

در بخش راهاندازی منبع LED را نیز میسازیم. API مورد استفاده این کار یک تابع LED نیز برای مدیریت درخواستها می گیرد که بخش اساسی تابع کار ساز است. هرگاه IoTivity درخواستی برای این مدیریت درخواستها می گیرد که بخش اساسی تابع کار ساز است. هرگاه OCEntityHandlerCallback دریافتی منبع دریافت کند، این تابع را صدا می زند. این createResponsePayload با توجه به قالب از پشته تابع مناسب آن درخواست را صدا می زند. آن تابع نیز به کمک createResponsePayload قالب پا سخ را تنظیم می کند و به پشته تحویل می دهد. کار ساز این پا سخ را از پشته دریافت می کند و پردازش می کند.

```
createResponsePayload() {
          // Format response
}

processRequest() {
}

OCEntityHandlerCallback() {
          // How to process each request and send response
```

```
// Call proper processRequest function based on incoming
request flag
}
main() {
     //Initial Setup
     //Set Device Info
     //Set Platform Info
     //Initialize persistent storage
     //Initialize IoTivity stack
     //Create Resource
     //Main loop
     while(!STOP) {
        OCProcess()
     }
     OCStop()
}
عمل کرد اصلی کارخواه مشابه کارساز است. وجه تمایز اصلی آن در پردازش درخواستهاست. کارخواه دو
وظیفه ارسال درخواست و پردازش پاسخ را بر عهده دارد. سازوکار کلی درخواستها در بخش بعد شرح داده
شده است. قبل از شروع فرایند پشته، یک فهرست نمایش داده می شود و با انتخاب گزینه مورد نظر تابع
          آغازگر آن درخواست فراخوانی میشود و درخواست بدین ترتیب به کارساز ارسال میشود.
RequestCallback() {
    //Called by stack whenever a response is sent
}
createPayload() {
    //For put and post requests to set proper values
}
```

```
Initiator() {
  //Send request to the server
  OCDoRequest();
}
menu() {
  switch() {
     case n:
        Initiator()
  }
}
main() {
    //Initial setup
   //Setup persistent storage
   //Setup DB for provisioning
    //Initiate Stack
   //
    //Main loop
    while(!STOP) {
     OCProcess()
   OCStop()
}
```

# ۲-۲-۴ سازوکار درخواستها

# ۴-۲-۲-۱ مدیریت پیکربندی

برای بخش مدیریت پیکربندی این پروژه دو بخش «انتقال مالکیت دستگاه به کاربر»، «درخواست برای بخش مدیریت پیکربندی این پروژه دو بخش «CRUDN» در نظر گرفته شده است.

## انتقال مالکیت دستگاه به کاربر

در یک شبکه OCF برای اینکه کاربر بتواند به گره اینترنت ا شیاء د ستر سی دا شته با شد، باید مالک آن با شد. انتقال مالکیت یک عملکرد سمت کارخواه ا ست. بعد از این عمل ا ست که این کارخواه قادر خواهد بود به دستگاه دسترسی پیدا کند. برای این کار از سرایند Ocprovisioningmanager.h استفاده می کنیم تا از توابع و APIهای خود پشته برای این عملکردها استفاده کنیم. [۱۷] در اقدام اول می توانیم لیست دستگاههایی را که در زیرشبکه هستند و کارخواه ما مالک آنها نیستند را بیابیم:

### مشاهده دستگاههای بدون مالک

برای دریافت لیست دستگاههای unowned از تابع OCDiscoverUnownedDevices استفاده می کنیم. این تابع دو ورودی می گیرد. یکی مدت زمانی که باید تا دریافت جواب کار ساز باید منتظر بماند و بعدی اشاره گر<sup>۲</sup> به متغیر نگه داری لیست دستگاههای یافت شده بدون مالک.

```
if(OC_STACK_OK != OCDiscoverUnownedDevices(DISCOVERY_TIMEOUT, &g_unown_list))
{
    OIC_LOG(ERROR, TAG, "OCDiscoverUnownedDevices API error");
    return -1;
}
```

### ثبت دستگاه و انتقال مالکیت

پس از یافتن و ذخیرهسازی دستگاههای بدون مالک می توان به کمک تابع Callback function انتقال مالکیت د ستگاه را انجام داد. این تابع لی ست د ستگاههای بدون مالک و یک Callback function می گیرد و فرایند را انجام می دهد. تابع callback را خود پشته فراخوانی می کند و به آن ورودی می دهد. طبق این ورودی ها می توان موفقیت یا عدم موفقیت فرایند را تشخیص داد و پیغام مناسب را نمایش داد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Header

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pointer

در صــورت موفقیت عملکرد، می توان به کمک OCDiscoverOwnedDevices این بار دســـتگاه را در لیست دستگاههای owned مشاهده کرد.

### یافتن منابع دستگاه

در شبکه اینترنت اشیاء که با استاندارد OCF تو سعه یافته است منابع متعددی وجود دارد. برخی از این منابع، منابع فیزیکی و برخی مجازی هستند. منابع فیزیکی همان اشیاء در اینترنت اشیاء هستند و منابع منابع، منابع خود IoTivity برای مدیریت اجزای مختلف سامانه. با د ستور Discovery می توان محتوای تمام این منابع را مشاهده کرد. دستور Discovery به کمک تابع OCDoRequest انجام می گیرد. این تابع، تابعی عمومی برای انواع درخواستها در IoTivity است. به کمک ورودی های آن ماهیت این تابع مشخص می شود.

OCDoRequest(NULL, OC\_REST\_DISCOVER, queryUri, 0, 0, CT\_DEFAULT, OC\_LOW\_QOS, &cbData, NULL, 0);

در این تابع چند ورودی مهم وجود دارد. ابتدا باید نوع متد درخواست را مشخص کرد. که در اینجا queryUri را مشخص کرد. این مسیر داخل OC\_REST\_DISCOVER است. سپس باید مسیر منابع را مشخص کرد. این مسیر داخل Occ/res است و مقدار آن "oic/res" است. این تابع نیز به callback function نیاز دارد تا پشته پس از اجرای هنگام اجرای درخوا ست آن را فرابخواند. این تابع نیز در مده کله وارد شده است. پشته پس از اجرای درخواست نتیجه را که callback نیاز دارد را در اختیار تابع callback قرار می دهد. درخواست نتیجه را که ساختار تعریف شده در در اکتال است که شامل تمام اطلاعات مربوط به منبع نظیر آدرس، پایهبار او نتیجه درخواست است. سپس در callback که خودمان نوشته این پاسخ را تجزیه ۲ کرده و بخشهای مدنظر را در ترمینال نمایش می دهیم. [۱۹]

### ارسال درخواستهای CRUD

درخوا ستهای CRUD بخش مهمی از هر سامانه کارخواه-کار ساز را تشکیل میدهند. در این پروژه نیز برای نشان دادن نمونهای از هرکدام یک درخواست برای کار با منبع LED در نظر گرفته شده است.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Payload

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parse

سازوکار درخواستهای این چنینی در در IoTivity مشابه هم است. آدرس دستگاه مقصد، متد مورد نظر و تابع callback را در کارخواه مشخص کرده و درخواست OCDoRequest را اجرا می کنیم. پشته درخواست را به کارساز ارسال می کند. کارساز هنگام ساختن منبع LED یک EntityHandlerCallback نوع متد را به آن اختصاص می دهد که وظیفه پردازش درخواستهای وارده را دارد. این تابع callback نوع متد را تشخیص داده، پایهبار را دریافت می کند. اگر متد از نوع UPDATE ،CREATE یا DELETE باشد، آنها را پردازش می کند. سپس پاسخ مناسب را ساخته و به پشته تحویل می دهد. کارخواه این پاسخ را دریافت کرده و در تابع callback مربوطه تجزیه کرده و موارد مورد نیاز را در ترمینال نمایش می دهد.

### ۲-۴ نصب و راهاندازی

پس از نصب افزونههای مورد نیاز، iotivity را از repository رسمی آن دریافت کرده و در کامپیوتر شخصی و رزبری پای نصب می کنیم.

پس از نصب سایر کتابخانههای مورد نیاز، پین شماره ۷ در رزبری پای را یک خروجی تعریف می کنیم. (این LED پین به LED متصل است). سپس در کامپیوتر شخصی برنامه server را اجرا می کنیم و در رزبری پای برنامه client را. حال می توانیم وضعیت منابع مختلف را مشاهده کنیم و وضعیت را کنترل کنیم. در شکل ۲۱ کارسازی را می بینیم که در حال اجراست و پس از تنظیمات اولیه محیط iot، یک درخواست POST را پردازش می کند:

```
yasamin@yasamin-UX510UMK:-/iotivity/out/linux/x86_64/release/examples/OCFSecure$ ./server
46:26.326 DEBUG: SERVER_APP: [main] Initializing and registering persistentstorage
46:26.350 DEBUG: SERVER_APP: [main] Initializing IoTivity stack for server
46:26.350 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.350 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.350 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.350 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.350 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.350 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.354 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.354 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.354 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.354 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.354 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.354 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.354 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.354 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.354 DEBUG: SERVER_APP: [ServerFOpen] reading file: examples_OCFSecure_ocf_svr_db_server_RFOTM.dat with mode: rb
46:26.354 DEBUG: SERVER_APP:
```

شکل ۲۱: کارساز در حال اجرا و پردازش

### طبق شکل ۲۲ برنامه کارخواه با نمایش فهرستی از دستورات موجود شروع به کار می کند:

#### شكل ٢٢: فهرست اصلى كارخواه

گزینه اول provision است که برای یافتن و ثبت د ستگاههای جدید به کار می رود. منظور از د ستگاه در unowned اینجا همان برد رزبری پای است که کار ساز برنامه را اجرا می کند. اگر در ابتدا دستگاه در حالت unowned باشد، با انتخاب گزینه اول طبق شکل ۲۳ این فهرست میتوان uuid دستگاه را پیدا کرد:

```
1. Provision
2. Discover Resources and Send Requests
0. Exit
>> Enter Menu Number: 1

1. Discover unowned devices
2. Discover owned devices
3. Register unowned devices
9. Initial Menu
0. Exit
>> Enter Menu Number: 1

Discovering Only Unowned Devices on Network..
> Discovered Unowned Devices
[1] 12345678-1234-1234-123456789012 fe80::3e97:460e:523c:d5a0%wlp2s0:44007 ocf.1.0.0
```

#### شكل ۲۳: فهرست Provision كارخواه

با انتخاب گزینه ۳ سازوکار انتقال مالکیت دستگاه انجام می گیرد. مطابق شکل ۲۴ در صورت موفقیت پیغام مناسب نمایش داده می شود. و دستگاه در حالت «آماده عملیات عادی» قرار می گیرد. این بار با انتخاب گزینه ۲ دستگاه در نتیجه این لیست نمایش داده خواهد شد.

```
    Discover unowned devices
    Discover owned devices
    Register unowned devices
    Initial Menu
    Exit
    Enter Menu Number: 3
        Registering All Discovered Unowned Devices...
        Registered Discovered Unowned Devices
        Please Discover Owned Devices for the Registered Result

    Transfer SUCCEEDED - ctx: Provision Manager Client Application Context
```

شکل ۲۴: دستگاه آماده عملیات عادی

حال می توانیم تمام منابع تعریف شده در شبکه را به کمک گزینه دوم فهرست اصلی بیابیم. نمونهای از این منابع که همان منبع LED ما می باشد به صورت زیر در شکل ۲۵ نمایش داده می شود:

```
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                 Link#12
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                 URI:/switch
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                 Anchor:ocf://12345678-1234-1234-1234-123456789012
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                 Resource Types:
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                         oic.r.switch.binary
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                 Interfaces:
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                         oic.if.baseline
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                         oic.if.a
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                 Bitmap: 3
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                 Secure?: false
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                 Port: 0
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                 Endpoint #1
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                         tps: coaps
                                         addr: 192.168.1.105
59:20.535 INFO: PayloadLog:
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                         port: 43833
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                         pri: 1
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                 Endpoint #2
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                         tps: coaps
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                         addr: fe80::3e97:460e:523c:d5a0%25wlp2s0
59:20.535 INFO: PayloadLog:
                                         port: 60059
59:20.535 INFO: PavloadLog:
```

شکل ۲۵: منابع موجود در شبکه

ار سال درخوا ست منوط به د ستیابی به تمام منابع میبا شد. پس هرگاه این د ستور با موفقیت انجام شد، فهرست درخواستها نمایش داده خواهد شد. در این فهرست طبق شکل ۲۶ می توانیم ۴ دستور DELETE ، RETRIEVE ، CREATE را اعمال کرد.

```
1. Create (New LED)
2. Retrieve (LED resource)
3. Update (LED value)
4. Update (URI)
5. Delete (Second LED)
6. Observe CPU
9. Initial Menu
0. Exit
>> Enter Menu Number:
```

#### شكل ۲۶: عمليات CRUDN كارخواه

با انتخاب دستور CREATE یک نمونه جدید LED ساخته می شود و اطلاعات مربوط به آن نمایش داده می شود (شکل ۲۷):

```
17:28.421 INFO: CLIENT_APP: Callback Context for PUT recvd successfully
17:28.421 INFO: CLIENT_APP: StackResult: UNKNOWN
17:28.421 INFO: PayloadLog: Payload Type: Representation
17:28.421 INFO: PayloadLog: Resource #1
17:28.421 INFO: PayloadLog: URI:/switch
17:28.421 INFO: PayloadLog: Values:
17:28.421 INFO: PayloadLog: createduri(string):/switch/1
17:28.421 INFO: CLIENT_APP: ==========> Put Response
```

#### شكل ۲۷: نتيجه دستور CREATE

با انتخاب دستور RETRIEVE اطلاعات مربوط به منبع LED نمایش داده می شود (شکل ۲۸):

```
23:28.054 INFO: CLIENT_APP: Callback Context for GET query recvd successfully
23:28.054 INFO: CLIENT_APP: StackResult: OC_STACK_OK
23:28.054 INFO: CLIENT_APP: SEQUENCE NUMBER: 16777216
23:28.054 INFO: PayloadLog: Payload Type: Representation
23:28.054 INFO: PayloadLog:
                             Resource #1
23:28.054 INFO: PayloadLog:
                             URI:/switch
23:28.054 INFO: PayloadLog:
                             Resource Types:
23:28.054 INFO: PayloadLog:
                                     oic.r.switch.binary
23:28.054 INFO: PayloadLog:
                             Interfaces:
23:28.054 INFO: PayloadLog:
                                     oic.if.baseline
23:28.054 INFO: PayloadLog:
                                     oic.if.a
                             Values:
23:28.054 INFO: PayloadLog:
23:28.054 INFO: PayloadLog:
                                     value(bool):false
```

#### شكل ۲۸: نتيجه دستور RETRIEVE

هنگام تمام درخواستهای CRUD، پیغامهای مرحله به مرحله در سمت کارساز نیز ظاهر می شود (شکل ۲۹):

```
23:28.050 INFO: SERVER_APP: [OCEntityHandlerCallBack] Flags: 0x2: OC_REQUEST_FLAG
23:28.054 INFO: SERVER_APP: [OCEntityHandlerCallBack] OC_REQUEST_FLAG is detected
23:28.054 INFO: SERVER_APP: [OCEntityHandlerCallBack] Processing GET request
23:28.054 DEBUG: SERVER_APP: [ProcessGetRequest] Processing GET request
23:28.054 DEBUG: SERVER_APP: [CreateResponsePayload] Created response payload successfully.Setting up properties...
```

شکل ۲۹: نتیجه دستورات CRUDN در کارساز

# ۴-۳ جمعبندی

در این فصل، نتایج پیاده سازی پروژه و ابزار سختافزاری و نرمافزاری ا ستفاده شده، معرفی و نمایش داده شد. سختافزار پروژه یک برد رزبری پای به همراه LED متصل به GPIO آن بود. نرمافزار پروژه کتابخانهها و APIهای IoTivity به همراه برخی کتابخانههای مورد نیاز جزئی دیگر بود که در نهایت منجر به تولید دو برنامه تحت خط فرمان لینوکس با زبان برنامهنویسی c شد که کارخواه و کارساز پروژه را تشکیل میدادند. نیازمندیهای مطلوب پروژه از طریق این دو برنامه اجرا شد و نتیجه اجرا در این فصل نمایش داده شد.