IAD - 2.º Trabalho - Telecomando e Mapeamento

Semião, Bruno (100292) | Assunção, Eduarda (100301) | Simenta, Sofia (100368) | Marques, Patrícia (100357)

1 Hardware: Componentes do Carro

- Breadboard
- Arduino Uno R3
- Módulo Ponte H L298N
- 2 pilhas 9 V: Uma para alimentar o Arduino, outra para o motor.
- Elásticos fixadores da roda traseira: Para eliminar erros do movimento, colocando a roda no sentido de movimento quando está a andar em frente.

2 Interface: Secções da Aplicação

- Time Step e Time Range
- · Variável no eixo vertical

(Nota: Estas secções estão especificadas no relatório do 1º trabalho)

• Modos de funcionamento: Mapeamento com acelerómetro, sem acelerómetro, mapeamento de só rotação e controlo livre.




Figura 1: Interface Gráfica do Utilizador atualizada em Tempo Real

3 Comunicação Bluetooth

Para pôr o módulo a funcionar, foi necessário um divisor de tensão, pois o módulo lê $3.3~\rm V$ e não $5~\rm V$ como seriam enviados a partir de um "HIGH". Usamos o módulo Bluetooth HC-05 para tornar o carro portátil. Para o módulo **enviamos** velocidade e sentido das rodas esquerda L e direita R. Do módulo Bluetooth **recebemos** a distância detetada pelos sensores da frente e da direita, medições tanto do acelerómetro como do giroscópio.

```
#Setup Bluetooth connection at beggining of execution
def setupBluetooth(self):
    #Connect
try:
    self.bluetooth = serial.Serial(self.BT_PORT,
    9600, timeout=1)
    self.bluetooth.write_timeout = 0.1
    print(f"Connected successfully to {self.BT_PORT}\n\n")
except:
    print(f"OOPSIE - Could not connect to bluetooth
    port {self.BT_PORT}!\nExiting program.")
    exit()

#Clear input buffer
try:
```

```
self.bluetooth.flushInput()
self.bluetooth.flushOutput()
except:
print("OOPSIE - Couldn't clear Input Buffer!")
```

4 Envio de Dados

Dependendo do sentido escolhido para a roda, serão enviados 0 V ou 5 V para um dos pinos. Um outro terá um valor entre 0 V e 5 V, determinado pela velocidade escolhida. Haverá então uma diferença de voltagem positiva ou negativa, causando a rotação da roda num sentido ou noutro.

```
//With Arduino, control speed and direction of the
    motors

speedL = command.substring(0,3).toInt()-100;
speedR = command.substring(3,6).toInt()-100;
invertL = command.substring(6,7).toInt();
invertR = command.substring(7,8).toInt();

analogWrite(PinPWML, speedL);
digitalWrite(PinInvL, invertL);
analogWrite(PinPWMR, speedR);
digitalWrite(PinInvR, invertR);
```

```
#Send command
self.bluetooth.write(f"{self.speedL}{self.speedR}{self.
invL}{self.invR}\n".encode('utf-8'))
```

Como seria de esperar, andar para a frente e para trás é fornecer a mesma voltagem a ambos os motores, quer num sentido, quer noutro. Nas rotações, para virar sobre si próprio, colocamos uma roda a rodar para a frente e outra para trás, ambas com a mesma velocidade. O comando é seguido até dadas novas instruções.

5 Receção de Dados

5.1 Sensores

Usamos 2 sensores de distância ultrassónicos HC-SR04, um na frente e outro à direita. Convertemos linearmente os valores de voltagem dos sensores para distância em *mm* ao centro das rodas por via de calibrações. Usamos ainda o módulo acelerómetro giroscópio MPU-6050. O giroscópio tem bastante precisão. Já o acelerómetro não, devido ao impacto da gravidade, que é muitas ordens de grandeza superior às acelerações que o carro atinge.

```
//Receive and assign data (same for SensorR)
  pinMode(PinSensorF, OUTPUT);
  digitalWrite(PinSensorF, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(PinSensorF, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(PinSensorF, LOW);
  pinMode(PinSensorF, INPUT);
  state = String(pulseIn(PinSensorF, HIGH)) + "!";
mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
state += String(a.acceleration.x) + "!";
state += String(a.acceleration.y) + "!";
state += String(a.acceleration.z) + "!";
state += String(g.gyro.x) + "!";
state += String(g.gyro.y) + "!";
state += String(g.gyro.z) + "!";
20 bluetooth.println(state);
```

```
#Get and decode data
def Read_BT(self):
    while self.bluetooth.in_waiting <= 0 and self.isRun:
        #Wait until data is available
    time.sleep(0.005)

try:
    self.line = self.bluetooth.readline().decode('utf-8').split("!")
except:
    print("Failed to Read")</pre>
```


5.2 Calibração e Desvios

A calibração dos **sensores ultrassónicos** foi feita manualmente. Colocada uma régua com a sua origem no ponto entre as rodas, variamos e medimos a distância de um objeto ao sensor. Relacionamos esta com a voltagem adquirida para obter uma relação proporcional entre ambas. Quando nos referimos à calibração da **velocidade angular e aceleração**, referimo-nos ao desconto dos **offsets**. Estes são obtidos a partir das aquisições dos valores do acelerómetro e do giroscópio com o carro em repouso. Retiramos o *offset* para contrariar a sua inclinação inicial e usamos a *standard deviation* para ignorar valores que sejam ruído em futuras medições.

5.3 Limitações e Alternativas

Substituímos os sensores infravermelhos inicialmente utilizados pelos ultrassónicos, já que os primeiros dependiam da refletividade dos objetos e tinham baixo alcance (< 30 cm), não impedindo a travagem sem choque. Verificamos que o sensor tem um ângulo de efeito de 15°. Se, por um lado, é uma vantagem caso não haja paralelismo entre o carro e a parede, evitando colisões, por outro, dificulta a deteção de buracos pequenos 2.





2.1 Mapeamento

2.2 Setup

Figura 2: Limitação advindo do ângulo de efeito

6 Processamento de Dados

As medições recebidas do módulo Bluetooth são utilizadas para atualizar 8 #Found object on the front a posição do carro, o ângulo da sua trajetória e a posição de objetos 9 if self.sensorF < 550: próximos. Para calcular o ângulo de rotação, fazemos uma aproximação 10 # Position of obstacle linear com base na velocidade angular e no período de tempo decorrido. 11 position_x_obj = math.

```
#Get angular velocity
 self.velocityW = float(self.line[7]) - self.offsetW
 #Calculate angle
 self.phi += self.velocityW * self.timeDelta * self.
      rotationK
 #Get accelerations
 self.acceleration = -self.offset_acc + (float(self.line
      [2]) *1000)
 if(abs(self.acceleration) < 2*self.sd_acc): #Remove</pre>
      small random variations
      self.acceleration = 0
12 #Get position after calculating velocity
self.position[0] += int(self.positionK*self.velocity *
      self.timeDelta * math.cos(self.phi) )
 self.position[1] += int(self.positionK*self.velocity *
      self.timeDelta * math.sin(self.phi) )
```

```
#Get distance in mm considering the center of the wheels
self.sensorF = int((int(self.line[0]) + 580)*0.1754 )
self.sensorR = int((int(self.line[1]) + 333)*0.1754 )
```

7 Modos de Funcionamento

7.1 Controlo livre

Há 5 opções de movimento no caso do controlo livre: frente (W), trás (S), virar no sentido horário (D), no sentido antihorário (A) ou parar (q).

Para evitar colisões com obstáculos, implementamos um mecanismo de controlo, ignorando os comandos inseridos que o fariam colidir.

```
#If too close to front, cannot move forward
match self.key:
case 'w':
if self.sensorF > 350:
self.MovementHandler(11,0)
else:
self.MovementHandler(0,0)
```

7.2 Condução Automática e Mapeamento

A construção do mapa é baseada nas posições obtidas do carro e dos obstáculos próximos. A posição destes últimos é calculada a partir dos sensores de distância ultrassónicos e dos ângulos da trajetória do carro.

```
#Found object on the right
if self.sensorR < 400:
    # Position of obstacle based on angle and distance
    position_x_obj = math.floor( self.position[0] + self
    .sensorR * math.cos(self.phi - math.pi * 0.5) - 85.
    math.cos(self.phi))
    position_y_obj = math.floor( self.position[1] + self
    .sensorR * math.sin(self.phi - math.pi * 0.5) - 85.
    math.sin(self.phi))
    self.draw_position(position_x_obj,position_y_obj
    ,0,0,255)
    # Position of obstacle based on angle and distance
    position_x_obj = math.floor( self.position[0] + self
    .sensorF * math.cos(self.phi) )
    position_y_obj = math.floor( self.position[1] + self
    .sensorF * math.sin(self.phi) )
    self.draw_position(position_x_obj,position_y_obj
    ,255,0,0)
```

A condução automática tem instruções para que o carro se movimente em frente até identificar um objeto à sua frente. Nesse caso, gira aproximadamente 90° para a esquerda sobre o seu próprio eixo. Caso não esteja a andar exatamente a um ângulo reto da sua posição inicial, tem mecanismos de correção quando iniciar o movimento para a frente. Tem também a possibilidade de girar 90° para a direita, caso já tenha virado à esquerda e não detete uma parede ao seu lado, de forma a contornar um objeto e seguir em frente.

```
#Get diference to nearest multiple of pi/2
correction = int(400*(self.phi - 1.57075 * round(self.
phi/1.57075, 0)))
if correction > 100:
correction = 100
selif correction < -100:
```

```
correction = -100

self.speedL = 255 + correction
self.speedR = 255 - correction
self.invL = 0
self.invR = 0
self.isMoving = 1
```

7.2.1 Com Acelerómetro

Existindo uma inclinação variável do chão, não basta determinar um *offset* inicial. Então, neste método, sempre que há uma rotação do carro, ocorre nova calibração da aceleração. A figura 33.1 representa o mapeamento do setup representado na figura 33.2.





3.1 Mapeamento

3.2 Setup

Figura 3: Situação com Acelerómetro

7.2.2 Sem Acelerómetro

Para evitar perdas de exatidão, este método modela a velocidade, segundo a figura 4, do carro ao invés de a calcular através dos valores adquiridos pelo acelerómetro. Para podermos assumir que a velocidade fica constante, é dada a mesma voltagem sempre que é decidido o movimento em frente.

Consideramos que a velocidade é acelerada uniformemente, constante (v_0) e, depois, desacelerada uniformemente até parar (figura 4). De modo a obter v_0 , é feita uma calibração inicial: o carro é colocado com a frente perpendicular a uma parede, avança uma pequena distância e são registadas automaticamente as variações de distância e tempo. Apesar de ser uma boa modelação da velocidade e o mapeamento funcionar melhor, caso o carro fique preso ou embata num objeto, o programa não se apercebe por não estar a ser utilizada a aceleração real, provocando mapeamentos incorretos.




Figura 4: Modelação da velocidade

Observando as figuras 33.1 e 55.1 verifica-se, tal como era de esperar, que o mapeamento funciona melhor sem o acelerómetro.





5.1 Mapeamento

5.2 Setup

Figura 5: Situação sem acelerómetro

7.3 Só Com Rotação

Neste caso, não são necessárias calibrações, pois consideramos inalterada a posição do carro, sendo que este gira sobre o seu centro. Para isso, as rodas são colocadas a girar em sentidos opostos com o mesmo número de rotações. Para o offset da velocidade angular do carro, utilizamos o valor que foi consistentemente obtido (-0.01rad/s). Para efetuar o mapeamento, basta ter em conta as distâncias adquiridas pelos sensores ultrassónicos e o ângulo do carro calculado com os valores do giroscópio. A figura 66.1 representa o mapeamento do setup representado em 66.2.





6.1 Mapeamento

6.2 Setup

Figura 6: Situação com apenas rotação