

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر پروژه درس ساختار و زبان کامپیوتر

عنوان:

بازی دایناسور خودکار

نگارش

مهیار افشین مهر - محمد پیام تائبی - علی آقایاری

استاد

دكتر حسين اسدى

بهمن ۱۴۰۱

# فهرست مطالب ۱ شرح کلی پروژه

١	شرح	کلی پروژه 	۲
	1-1	وسایل مورد نیاز	۲
۲	اتصالا	ت و مراحل ساخت	٣
	1-7	مدار عادی و بدون LCD	٣
		۱-۱-۲ تصاویر مربوط به اتصالات LDR و موتور servo	٣
	7-7	اتصالات مربوط به LCD	۴
		۱-۲-۲ تصاویر مربوط به اتصالات LCD و مدار کلی	۵
٣	شرح	ک <i>د</i>	۶
	1-4	متغيرها و كتابخانهها	۶
	۲-۳	توابع مربوط به مقادیر نورهای سفید و سیاه	٧
	٣-٣	تابع setup تابع	٩
	4-4	تابع loop ، حلقهی اصلی	١ ،
۴	نتيجه	گیری	١,
Ĩ	منابع ،	ر مر <b>اجع</b>	11
ب	مطالب	، تکمیلی	١١

### ۱ شرح کلی پروژه

در این پروژه بازی دایناسور کروم را به صورت خودکار توسط یک برد arduino و یک LDR و یک موتور servo پیاده سازی کرده ایم. در این پروژه از یک LCD استفاده کرده ایم تا به کمک آن بتوان به کاربر نشان داد که با استفاده از سنسور LDR خود، رنگهای سفید و سیاه را تشخص دهد و به نوعی سنسور را کالیبره کند. کارکرد کلی به این صورت است که ابتدا LCD اعلام میکند که ۱۰ ثانیه سنسور RDR را روی نور سفید قرار دهیم. سپس ۱۰ ثایه دیگر سنسور باید روی نور سیاه قرار بگیرد و پس از آن LCD با نوشتن کلمه ی play شروع بازی را اعلام میکند. در ادامه با قرار دادن Servo روی صفحه ی مانیتور هرگاه درختها توسط سنسور تشخیص داده شوند، به موتور servo دستور داده می شود تا کلید space فشرده شود و بازی انجام شود.

### ۱-۱ وسایل مورد نیاز

- برد Arduino Uno : این برد یک برد open source است که دارای تعدادی پین ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ (۱۴ پین ) است. همچنین میتوان آن را از طریق کابل USB یا باتری ۹ ولتی تغذیه کرد.
- یک عدد موتور servo: یک موتور الکتریکی است که تعدادی مدارات الکتریکی کنار آن قرار میگیرد. موتور الکتریکی وظیفه ی گردش و یا حرکت خطی را دارند و مدارهای الکتریکی دیگر به افزایش دقت آن کمک میکنند.
- یک عدد سنسور LDR: این سنسور نوعی مقاومت وابسته به نور است که از نیمه رساناهایی با مقاومت بالا ساخته شده است. به طوری که مقاومت آن بر اثر شدت نور تابیده شده بر آن کاهش می یابد.
  - مقاومت K ۱۰ اهمی
- یک عدد bread board : یک برد مستطیل شکل که از آن برای برقراری ارتباط میان سایر قطعات الکتریکی استفاده می شود.
  - یک عدد LCD
    - تعدادی سیم


### ۲ اتصالات و مراحل ساخت

در این بخش نحوه اتصالات و مراحل ساخت مدار مورد نیاز را مرور می کنیم.


#### ۱-۲ مدار عادی و بدون LCD

ابتدا پینهای موتور servo را به برد arduino وصل میکنیم. موتور ۳ servo پین SPW را به برد و GND و D۹ و D۹ و D۹ و D۹ و D۹ و PWM و PWM دارد که به ترتیب به پینهای GND و O۹ و وصل میکنیم تا فرکانسهای مورد نیاز برای موتور servo از طریق پین ۹ منتقل شوند. (توضیحات بیشتر در بخش کد) در ادامه یک پایه سنسور LDR را به برد بورد و پایه دیگر آن را به پین ۳۷۳ در بخش power برد وصل کرده و یک وصل میکنیم. حال نوبت به وصل کردن مقاومت میرسد. مقاومت را به برد بورد وصل کرده و یک پایه ی آن را با سیم به GND و پایه ی دیگر را به همان پایه ی LDR که روی برد بورد است وصل میکنیم. مدار مورد نیاز کامل خواهد بود.

#### ۱-۱-۲ تصاویر مربوط به اتصالات LDR و موتور servo



شکل ۱: شماتیک کلی مدار LDR و موتور servo



شكل ٢: اتصالات مربوط به LDR و موتور servo

### ۲-۲ اتصالات مربوط به LCD

LCD یک parllel interface است. به این معنا که میکروکنترلر باید تعداد زیادی پین را به طور همزمان کنترل کند تا بتواند خروجی دهد. این interface شامل این پینها می شود:


- پین RS ( register select ) این پین کنترل میکند که در کدام خانهی حافظهی LCD را انتخاب کنیم که تعیین کند چه چیزی روی صفحهی مینویسیم. میتوانیم data register را انتخاب کنیم که تعیین کند چه دستوری LCD میرود ، یا اینکه instruction register را انتخاب کنیم که تعیین کند چه دستوری اجرا شود.
  - پین Read/Write ) R/W ): این پین تعیین میکند که در مود نوشتن هستیم یا خواندن
    - يين Enable
- ۸ پین دیتا ( $D_V D_V$ ): استیت این پینها (بالا یا پایین بودن ولتاژ) تعیین میکند که چه چیزی خوانده یا نوشته می شود.

اتصال این پینها در کد تعیین شده است که به آن میپردازیم.

# ابتدا LCD را روی برد بورد قرار دادیم و سپس اتصالات آن را برد arduino برقرار کردیم. اتصالات آن به این شکل است:

- LCD RS pin to digital pin 12
- LCD Enable pin to digital pin 11
- LCD D4 pin to digital pin 5
- LCD D5 pin to digital pin 4
- LCD D6 pin to digital pin 3
- LCD D7 pin to digital pin 2
- LCD R/W pin to GND
- LCD VSS pin to GND
- LCD VCC pin to 5V
- LCD K to GND
- LCD A to VCC
- LCD V0 to pin 6 arduino (PWM)


### ۲-۲-۲ تصاویر مربوط به اتصالات LCD و مدار کلی




شكل ٣: شماتيك كلى مدار LCD



شكل ۴: اتصالات مربوط به VCC و GND براى LCD و بردبورد



شكل ۵: مدار كامل LCD



شکل ۶: مدار کلی

### ۳ شرح کد

### ۳-۱ متغیرها و کتابخانهها

در ابتدا کتابخانههای مربوط به LCD و موتور Servo را include میکنیم. در ادامه متغیر هایی برای زاویه موتور servo تعریف میکنیم. unpressAngle مربوط به زاویه در زمانی است که کلید

space فشرده نشده و pressAngle مربوط به زمانی است که کلید space فشرده شده است. متغیر timer زمانی را تعیین میکند که LCD برای تشخیص نورهای سفید و سیاه جهت کالیبره کردن نیاز دارد. در ادامه یک object از LCD ساخته ایم و پینهای مربوط به آن را مشخص کرده ایم. در کامنت روبروی خط کد مربوط به ساخت LCD می توانید نحوه تعیین کردن پینها را ببینید. متغیر myservo یک شیء از جنس Servo است که برای موتور servo استفاده می شود. همچنین مقادیر مربوط به نور سفید و سیاه در متغیرهای whiteInt و backInt ذخیره شده و میانگین مقادیر مربوط به نور سفید و سیاه در متغیرهای اگر مقدار نور تشخیص داده شده توسط LDR از hreshold کمتر باشد، به عنوان نور سیاه و در غیر این صورت به عنوان نور سفید تشخیص داده می شود.

```
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
#define unpressAngle 90
#define pressAngle 82
#define timer 9
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // Creates an LCD object. Parameters:
    (rs, enable, d4, d5, d6, d7)
Servo myservo; // create servo object to control a servo
bool trig=true;
int whiteInt;
int blackInt;
int threshold;
```

### ۲-۳ توابع مربوط به مقادیر نورهای سفید و سیاه

دو تابع setWhite و setBlack به منظور تشخیص نورهای سفید و سیاه و کالیبره کردن خودکار استفاده شدهاند. برای شرح نحوه کارکرد توابع تنها تابع setWhite را توضیح میدهیم چرا که کارکرد هردو مشابه است. در تابع setWhite ابتدا محل کرسر در LCD ست شده و با کمک تابع کارکرد هردو مشابه است. در تابع LCD قرار میگیرد. سپس در حلقه LCD ، for برای ۱۰ ثانیه print عبارت مشخص شده روی LCD قرار میگیرد. سپس در حلقه analogRead برای ۱۰ ثانیه میر کرده و شمارش معکوس میکند. پس از صفر شدن تایمر روی آن با تابع delay اندکی whiteInt خوانده شده و روی LCD با عبارتی مناسب چاپ می شود. در ادامه با تابع delay اندکی

صبر کرده و با تابع clear متن LCD پاک می شود و کرسر روی محل اولیه خود قرار می گیرد. به این صورت مقدار متغیر whiteInt تعیین می شود. نحوه ی کارکرد تابع setBlack نیز به همین شکل بوده که مقدار متغبر blackInt را تعیین خواهد کرد.

```
void setWhite() {
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("set white in:");
 delay(1000);
 lcd.setCursor(0, 1);
 for (int i = timer; i >= 0; i--) {
   lcd.print(i);
   delay(1000);
   lcd.setCursor(0, 1);
 }
 lcd.clear();
 whiteInt = analogRead(A0);
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("white number is:");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(String(whiteInt));
 delay(3000);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
}
```

```
void setBlack() {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("set black in:");
  delay(1000);
  lcd.setCursor(0, 1);
  for (int i = timer; i >= 0; i--) {
    lcd.print(i);
```

```
delay(1000);
  lcd.setCursor(0, 1);
}
lcd.clear();
blackInt = analogRead(A0);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("black number is:");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(String(blackInt));
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
}
```

### ۳-۳ تابع setup

این تابع در ابتدای اجرای برنامه فقط یک بار اجرا شده و پس از آن تابع loop به صورت مداوم انجام می شود. در این تابع ابتدا پین myservo را به پین ۹ متصل می کنیم. در ادامه با تابع myservo با ورودی ۶ و ۱۲۰ نور LCD را تنظیم می کنیم. لازم به ذکر است که پین ۶ مربوط به LCD است. در ادامه تابع lcd.begin به نوعی LCD را تنظیم می کند. سپس توابع setBlack و setWhite فراخوانی می شوند تا با استفاده از سنسور LDR بتوانیم نور سفید و سیاه را کالیبره کنیم. سپس threshold مورد نیاز برای تشخیص نور سفید و سیاه را از میانگین متغیرهای blackInt و blackInt بدست می آوریم. در نهایت نیز LCD با نوشتن کلمه ی play دستور شروع بازی را می دهد.

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
   myservo.write(unpressAngle);
   analogWrite(6, 120); // Generate PWM signal at pin D11, value of 100 (out of
   255)
```

```
lcd.begin(16, 2); // Initializes the interface to the LCD screen, and
    specifies the dimensions (width and height) of the display }
setWhite();
setBlack();
threshold = blackInt + whiteInt;
threshold /= 2;
lcd.print("play");
}
```

### ۴-۳ تابع loop ، حلقهی اصلی

همانطور که گفته شد، این تابع پس از اجرا شدن تابع setup به طور مداوم اجرا می شود. در هر بار اجرای آن ابتدا با تابع myservo.write وضعیت موتور servo را در زاویه ۹۰ درجه که برابر فشار ندادن کلید space است قرار می دهیم. سپس با خواندن سیگنالی که توسط سنسور LDR فشار ندادن کلید analogRead است قرار می دهیم. سپس اگر ارسال می شود ( تکه کد که analogRead ) مقدار نور مشاهده شده را تشخیص می دهیم و سپس اگر از threshold کمتر باشد به عنوان دیدن نور سیاه بوده و زاویه ی موتور servo روی ۸۲ درجه که مربوط به فشردن کلید space است قرار می گیرد. در نتیجه دایناسور پرش می کند. در ضمن در هربار پرش دایناسور با استفاده از تابع delay به مدت ۵۰۰ مصر می کنیم.

```
void loop() {
  myservo.write(unpressAngle); // unpress the button
  int value = analogRead(AO);
  Serial.print(String(value) + "\n");
  if (value < threshold)
  {
    myservo.write(pressAngle); // press the button
    delay(500); // waits 500ms for the servo to reach the position
  }
}</pre>
```

### ۴ نتیجه گیری

همانطور که مشاهده کردیم میتوانیم برد arduino را طوری program کنیم که با استفاده از قطعات الکتریکی و الکترونیکی پردازشهای انجام دهد و آنها را فعال یا غیر فعال کند و حتی به کاربر نتیجه ی این پردازش را نشان دهد. هرچند که این برد از قدرت پردازشی کم و حافظه ی کمی برخوردار است ولی میتواند برای استفاده های کوچک حتی به عنوان یک کامپیوتر خانگی نیز استفاده شود.

# آ منابع و مراجع

- arduino website for lcd
- youtube

## ب مطالب تكميلى

برای دیدن فیلم روی لینک کلیک کنید.