目录 1

目录

1	实验	公内容说明	2
	1.1	实验题目	2
	1.2	实验说明	2
2	实验	☆环境	2
3	程序	设计与实现	3
	3.1	整体设计	3
	3.2	设备打开	3
	3.3	获取本机 IP 与 MAC	4
	3.4	路由表设计	5
	3.5	IP 数据包捕获	6
	3.6	IP 数据包转发	6
	3.7	ICMP 超时报文	7
	3.8	数据包缓存	8
	3.9	获取 IP-MAC 映射关系	8
4	实验	· 过程	10
	4.1	虚拟机测试	10
		4.1.1 路由表的增删改查	10
		4.1.2 连通性测试	11
		4.1.3 工作日志	11
		4.1.4 信息展示	12
	4.2	物理机测试	

实验内容说明 2

1 实验内容说明

1.1 实验题目

编程作业 (3) 简单路由器程序的设计

1.2 实验说明

- 设计和实现一个路由器程序,要求完成的路由器程序能和现有的路由器产品(如思科路由器、 华为路由器、微软的路由器等)进行协同工作。
- 程序可以仅实现 IP 数据报的获取、选路、投递等路由器要求的基本功能。可以忽略分片处理、选项处理、动态路由表生成等功能。
- 需要给出路由表的手工插入、删除方法。
- 需要给出路由器的工作日志,显示数据报获取和转发过程。
- 完成的程序须通过现场测试,并在班(或小组)中展示和报告自己的设计思路、开发和实现过程、测试方法和过程。

2 实验环境

本次实验借助 Winpcap 实现,机器配置:Windows7 32 位操作系统。物理机测试的网络拓扑如图1所示。




图 1: 实验设备网络拓扑

虚拟机测试环境的操作系统是 Windows Server2003, 网络拓扑如图1所示。

程序设计与实现 3

3 程序设计与实现

3.1 整体设计

借助 WinpCap, 实现工作在单网络适配器上的路由程序(单臂路由)。路由程序由 3 大模块组成:

- (a) 路由转发模块
- (b) 路由表管理
- (c) IP-MAC 映射的获取与管理

程序使用两个工作线程,一个线程负责 ARP 数据包的发送与捕获,另一个线程负责 IP 数据包的捕获与转发。

3.2 设备打开

Winpcap 提供了获取设备列表的接口,可以直接获得当前主机的所有网络适配器。

⟨⟩ CODE 1: 获得设备列表

Winpcap 提供的设备列表中,提供了用于打开设备的设备名称以及 IP 地址等信息,可以通过 WinpCap 为网卡提供的名称打开设备。

</> CODE 2: 打开设备

获取本机 IP 与 MAC 4

3.3 获取本机 IP 与 MAC

在从winpcap 获得的pcap_if_t列表中, pcap_addr 保存了该设备上分配的 IP 地址等信息。可以直接获得该设备的 IP 地址。

⟨♪ CODE 3: 获取本机 IP 地址

```
struct pcap_addr
{
    struct pcap_addr *next;
    struct sockaddr *addr; /* 网络地址 */
    struct sockaddr *netmask; /* 子网掩码*/
    struct sockaddr *broadaddr; /* 广播地址 */
    struct sockaddr *dstaddr;
};
```

而本机的 MAC 地址则需要手动获取,即通过伪造 ARP 报文来获得本机 MAC 地址。

</> CODE 4: 过滤指定的 IP 所对应 ARP 回复数据包的过滤器

```
void ArpTable::setFilter(pcap_t *dev,uint32_t targetip)
{
    IPv4Addr reqIP(targetip);
    ostringstream filterCondition;
    filterCondition<< "arp and (ether[21]=0x2) and (arp host "<< reqIP<<")";
    string str = filterCondition.str();
    struct bpf_program filter;

    if (pcap_compile(dev, &filter, str.c_str(), 1, 0) < 0) {
        PANIC("Unable to compile the packet filter. Check the syntax.");
    }
    if (pcap_setfilter(dev, &filter) < 0) {
        PANIC("\nError setting the filter.\n");
    }
}</pre>
```

<次 CODE 5: 获取本机 MAC 地址

```
Mac ArpTable::getMac(pcap_t *dev, uint32_t targetip, uint32_t myip, Mac mymac)
   setFilter(dev, targetip); //设置只接受所需MAC对于ARP回复的过滤器
   ARPFrame reqMac(targetip, myip, mymac);
   if (0 != pcap sendpacket(dev, (u char *)&reqMac, sizeof(reqMac))) {
       PANIC ("send arp err!");
   struct pcap pkthdr *pkthdr = NULL;
   const u_char *rawdata = NULL;
   if (1 != pcap_next_ex(dev, &pkthdr, &rawdata))
       continue;
   ARPFrame *arp = (ARPFrame *)rawdata;
   if (arp->frameHeader.frameType == 0x0608 /*htons(0x0806)*/ && /* 必须是arp包 */
       arp->operation == 0x0200/*htons(0x0002)*/ && /* 必须是arp应答 */
       arp->sendIP.addr == targetip && /* 必须是查询IP的应答 */
       arp->sendIP.addr != myip) /* 不是刚刚发出的包 */
   {
       return arp->sendHA;
   return Mac();
}
```

路由表设计 5

3.4 路由表设计

路由表需要具备基本的插入、删除、修改、查找的功能。通过三元组列表实现。

</> CODE 6: 路由表数据结构

```
struct RouterTableItem
{
    uint32_t netid;
    uint32_t subnetMask;
    uint32_t nextHop;
};
std::vector<RouterTableItem> table; //维护有序列表, netid主序, subnetMask次之
```

为了保证最长匹配的高效率实现,需要保证列表插入时保持列表有序。

</> CODE 7: 路由表插入

```
inline void RouterTable::insert(uint32_t netid, uint32_t subnetMask, uint32_t nextHop)
{
Guard g(mutex); //互斥锁 类似C++11中的lock_guard<mutex>

RouterTableItem item={netid&subnetMask,subnetMask,nextHop};

std::vector<RouterTableItem>::iterator curr=table.begin();
std::vector<RouterTableItem>::iterator end=table.end();
while(curr!=end && *curr<item) curr++; //適历至恰好大于本项的位置

if(curr!=end && *curr==item) { //if 已存在
    *curr=item; //覆盖
} else {
    table.insert(curr,item); //插入
}
};
```

查找时从列表末尾向开始遍历,返回第一个匹配项。由于列表是有序的,因此可以保证最长 匹配。

</> CODE 8: 路由表查找

IP 数据包捕获 6

3.5 IP 数据包捕获

IP 数据包捕获时,可以设置过滤器,只捕获目的 MAC 地址为自己的 IP 数据包,然后再做判断于处理。

</> CODE 9: IP 数据包过滤

```
void Router::setFilter()
{
    ostringstream filterCondition;
    filterCondition<< "ip and (ether dst "<<mymac<<")";
    string str = filterCondition.str();
    bpf_program filter;

if (pcap_compile(dev, &filter, str.c_str(), 1, 0) < 0) {
        PANIC("Unable to compile the packet filter. Check the syntax.");
    }
    if (pcap_setfilter(dev, &filter) < 0) {
        PANIC("\nError setting the filter.\n");
    }
}</pre>
```

在接受数据包时,只对完整捕获的数据包进行路由转发,同时对数据包的校验和进行检查。

</> CODE 10: 计算校验和

3.6 IP 数据包转发

如果目的 IP 不是自己,查看目的 IP 在本地 IP-MAC 映射表中是否存在,存在则查找路由表,并转发。

</> CODE 11: 查表转发

```
if(iphdr->ttl-1>0) { //route pkg
   if(find(ips.begin(),ips.end(),iphdr->des_ip)!=ips.end())
      continue;// dst ip is me

iphdr->ttl--;
   uint32_t nextHop=table.findNextHop(iphdr->des_ip);
   if(nextHop!=0) { //no table item
      deliver(iphdr,pkgsize,nextHop);
   }
}
```

转发时,修改报文的以太帧 MAC 和 IP 头 TTL 校验和,并尝试获取 IP 地址对应 MAC 地址,若当前还未获取则对数据包进行缓存。

ICMP 超时报文 7

</> CODE 12: 转发数据包

```
bool Router::deliver(iphdr_s* data,size_t size,uint32_t dstip)
   Guard g(mutex);
   Mac dstmac=arps.get(dstip);
   if(!dstmac.isValid()){ //当前没有IP-MAC对应关系
       arps.reponseMac(this,data,size,dstip); //cache pkg
   memcpy(data->frmhdr.des_mac,dstmac.addr,6);
   memcpy(data->frmhdr.src_mac,mymac.addr,6);
   /* recalculate checksum */
   data->check_sum=0;
   uint16_t *words = (uint16_t *)&(data->ver_hlen);
   size_t len = (sizeof(iphdr_s)-sizeof(frmhdr_s)) / sizeof(uint16_t);
   data->check_sum=checksum(words,len);
   /* send pkg */
   if (0 != pcap sendpacket(dev, (u char *)data, size)) {
       PANIC("Send pkg err!");
   return true;
```

3.7 ICMP 超时报文

如果 TTL 为 1 则回送 ICMP 超时报文; icmp 数据包定义与构造如下。

</> CODE 13: 构造 ICMP 超时回复

```
typedef struct icmp_pkg {
   iphdr_s iphdr;
   uint8_t type;
   uint8 t code;
   uint16_t checksum;
   uint32_t other;
   uint8_t data[sizeof(iphdr_s)-sizeof(frmhdr_s)+8];
} icmp_s;
void Router::ICMPTimeout(icmp_s* icmp,const iphdr_s* pkg)
   /* set icmp data */
   memcpy(icmp->data,&(pkg->ver_hlen),sizeof(icmp->data));
   icmp->type=11;
   icmp->code=0;
   icmp->other=0;
   icmp->checksum=0;
   uint16_t *words1 = (uint16_t *)&(icmp->type);
   size_t len1 = (sizeof(icmp_s)-sizeof(iphdr_s)) / sizeof(uint16_t);
   icmp->checksum=checksum(words1,len1); //计算ICMP校验和
   //IP头与以太帧的构造, 略
```

数据包缓存 8

3.8 数据包缓存

暂时未确定 IP 对应 MAC 地址的 IP 数据包,需要暂时被缓存,等到获取到对应数据包时再进行转发。

</> CODE 14: 数据包的缓存的数据结构

< CODE 15: 数据包的缓存与超时删除

```
void ArpTable::reponseMac(Router* router,iphdr_s* data,size_t size, uint32_t dstip)
   Guard g(mutex2); //互斥锁
   char* mydata=new char[size];
   memcpy(mydata,data,size);
   CachePkg pkg= {(iphdr_s*)mydata, size, router, time(NULL)};
   cache.insert(make_pair(dstip,pkg));
   //delete timeout cache
   multimap<uint32 t,CachePkg>::iterator m,beg= cache.begin(),end= cache.end();
   time t t=time(NULL);
   for (m = beg; m != end;) {
       const CachePkg &pkg=m->second;
        if (pkg.time+OVER_TIME<t) { //如果超时
           delete[](char*)(pkg.pkg);
           cache.erase(m++);
        } else {
           m++;
    }
}
```

3.9 获取 IP-MAC 映射关系

设置过滤器,只接受和处理 ARP 回复。

⟨♪ CODE 16: ARP 过滤器

```
void ArpTable::setFilter(pcap_t *dev)
{
    const char condition[]="arp and (ether[21]=0x2)";
    struct bpf_program filter;
    if (pcap_compile(dev, &filter, condition, 1, 0) < 0) {
        PANIC("Unable to compile the packet filter. Check the syntax.");
    }
    if (pcap_setfilter(dev, &filter) < 0) {
        PANIC("\nError setting the filter.\n");
    }
}</pre>
```

获取 IP-MAC 映射关系

9

当尝试获取 IP 对应 MAC 地址时,若缓存中无此项,或缓存超时,则发送 ARP 请求重新获取 IP 地址对应 MAC 地址;否则直接返回结果。

⟨♪ CODE 17: 发送 ARP 请求

```
Mac ArpTable::get(uint32_t targetip)
{
Guard g(mutex);
if(addr2mac.count(targetip)!=0) { //存在缓存
    if(age.count(targetip)==0||age[targetip]+AGED>time(NULL)) { //缓存未超时
        return addr2mac[targetip];
    }
}

//发送arp请求
ARPFrame reqMac(targetip, myip, mymac);
if (0 != pcap_sendpacket(dev, (u_char *)&reqMac, sizeof(reqMac))) {
        PANIC("send arp err!");
}
return Mac();
}
```

此外在另外一个单独的线程,将所有接受到的 ARP 回复存到缓存中,并对相应已缓存的数据包进行发送。

</>CODE 18: 处理 ARP 回复,发送缓存数据包

```
unsigned __stdcall ArpTable::runArp(void* arps)
   ArpTable* me=(ArpTable*)arps;
   ArpTable::setFilter(me->dev);
   struct pcap_pkthdr *pkthdr = NULL;
   const u char *rawdata = NULL;
   while (!me->stop) {
       if (1 != pcap_next_ex(me->dev, &pkthdr, &rawdata)) //if 接受到了数据包
           continue;
       ARPFrame *arp = (ARPFrame *)rawdata;
       if (arp->frameHeader.frameType == 0x0608 /*htons(0x0806)*/ && /* 必须是arp包 */
           arp->operation == 0x0200/*htons(0x0002)*/ && /* 必须是arp应答 */
           arp->sendIP.addr != me->myip) /* 不是刚刚发出的包 */
           Guard g(me->mutex2); //互斥锁
           //updata arp table
           uint32 t ip=arp->sendIP.addr;
           me->setArp(ip,Mac(arp->sendHA));
           //flush cache
           multimap<uint32_t,CachePkg>::iterator m,beg,end;
           beg = me->cache.lower_bound(ip);
           end = me->cache.upper_bound(ip);
           for (m = beg; m != end; m++) {
               const CachePkg &pkg=m->second;
               pkg.router->deliver(pkg.pkg,pkg.size,ip);
               delete[]((char*)pkg.pkg);
           me->cache.erase(ip);
       }
   }
```

实验过程 10

4 实验过程

4.1 虚拟机测试

实验环境在第二节中已经说明。

4.1.1 路由表的增删改查

使用规定的格式在命令行对路由表进行插入,结果如图2所示。同时也可以对路由表进行修改和删除,结果如图3所示。

```
🚾 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ARouter.exe
                                                                                 Launch user's ui, enter '?' for help.
[UI]: input format:
      - get help
    --- stop router and exit
  t --- show router table
   --- show arp table
  i <network id> <subnet mask> <next hop> --- add table item
  r  --- remove table item
  m  <next hop> --- modify table item
  206.1.3.0 255.255.255.0 206.1.2.2
                          ROUTER TABLE
 No. : - NETWORK ID - : - SUBNET MASK - : -- NEXT HOP --
     | 206.001.001.000 | 255.255.255.000 | 000.000.000.000
| 206.001.002.000 | 255.255.255.000 | 000.000.000.000
  000
      1 206.001.003.000 | 255.255.255.000 | 206.001.002.002
  002
```

图 2: 路由表的插入

```
😽 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ARouter.exe
                                                                            ROUTER TABLE
No. ! - NETWORK ID - ! - SUBNET MASK - ! -- NEXT HOP -
     001 | 206.001.001.000 | 255.255.255.000 | 000.000.000.000
 002 | 206.001.002.000 | 255.255.255.000 | 000.000.000.000
 003 | 206.001.003.000 | 255.255.255.000 | 206.001.002.002
 0 1.1.1.1
                       - ROUTER TABLE -
 No. : - NETWORK ID - : - SUBNET MASK - : -- NEXT HOP
     | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 | 001.001.001.001
 001 | 206.001.001.000 | 255.255.255.000 | 000.000.000.000
     | 206.001.002.000 | 255.255.255.000 | 000.000.000.000
 002
     | 206.001.003.000 | 255.255.255.000 | 206.001.002.002
 ииз
                       - ROUTER TABLE
 No. : - NETWORK ID - : - SUBNET MASK - : -- NEXT HOP -
     | 206.001.001.000 | 255.255.255.000 | 000.000.000.000
 001 | 206.001.002.000 | 255.255.255.000 | 000.000.000.000
002 | 206.001.003.000 | 255.255.255.000 | 206.001.002.002
```

图 3: 路由表的删除与修改

虚拟机测试 11

4.1.2 连通性测试

开启路由器后,使用 IP:206.1.1.2 的主机去 ping 另一台 IP:206.1.3.2 的主机, 结果如图4所示。 使用 tracert 进行测试, 结果如图5所示。

```
C:\Documents and Settings\Administrator\ping 206.1.3.2

Pinging 206.1.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 206.1.3.2: bytes=32 time=25ms TTL=126
Reply from 206.1.3.2: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 206.1.3.2: bytes=32 time=32ms TTL=126
Reply from 206.1.3.2: bytes=32 time=29ms TTL=126

Ping statistics for 206.1.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 15ms, Maximum = 32ms, Average = 25ms
```

图 4: ping 从 IP:206.1.1.2 到 IP:206.1.3.2

```
🛪 命令提示符
                                                                           C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 206.1.3.2
Tracing route to NANKAI-F3F03CED [206.1.3.2]
over a maximum of 30 hops:
      14 ms
               14 ms
                        16 ms
                               206.1.2.1
 2
      30 ms
               30 ms
                        30 ms
                               NANKAI-F3F03CED [206.1.2.2]
      32 ms
               28 ms
                        31 ms
                               NANKAI-F3F03CED [206.1.3.2]
Trace complete.
```

图 5: tracert 从 IP:206.1.1.2 到 IP:206.1.3.2

4.1.3 工作日志

在日志文件中,保存了捕获与转发的记录,如图6所示。

图 6: 日志文件

物理机测试 12

4.1.4 信息展示

在路由器初始化后, 能够显示本机 IP 地址及本机 MAC 地址, 如图??所示。

```
🗪 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ARouter.exe
Which device do you choose to use for the router?[0,1)0
After initialization, the router's table is as follows:
                          -- ROUTER TABLE --
  No. ! - NETWORK ID - ! - SUBNET MASK - ! -- NEXT HOP -- 000 ! 206.001.001.000 ! 255.255.255.000 ! 000.000.000.000
  001 | 206.001.002.000 | 255.255.255.000 | 000.000.000.000 |
initializing arp table...
After initialization, the arp table is as follows:
              --- ARP TABLE --
  206.001.002.001 -> 00:0C:29:39:E2:CD |
Local information:
  device name: rpcap://\Device\NPF_{3AC00148-1BFF-47AF-8441-F1D14A619031}
  local mac: 00:0C:29:39:E2:CD
  all ip address: 206.1.2.1 206.1.1.1
initializing router...
initializing log file...
log will be written in 'route.log'.
initializing new thread...
Router launched.
Launch user's ui, enter '?' for help
```

图 7: mac

在路由器工作一段时间后,展示其 ARP 缓存,如图8所示。

图 8: arp 缓存

4.2 物理机测试

物理机测试在检查作业时完成, 未能截图。