嵌入式实验报告

μcosll 的 edf 调度算法

张文玘

2016-11-25

1. 实验环境

RTOS	μCOSII_VC 移植版
VC 平台工具集	Visual Studio 2015

2. 实验目的

在 VC 移植版本的μCOUII 上实现 EDF 调度。

μCOSII 目前只提供对静态的固定优先级调度支持,很容易实现 RMS 调度,但是不支持动态优先级,而 EDF 调度是一种理论上可以实现 100%CPU 利用率的调度算法

3. EDF 调度实现

1) 思路与方法

- a) 定义用于实现 EDF 算法的数据结构,由于 EDF 调度采用最小截止时限优先的调度 算法,需要在 ucos_ii.h 文件中新建一个用于存储 edf 所需数据的数据结构 edf_data, 这个数据结构可以通过原代码中已定义的 os_tcb 数据结构中的 OSTCBExtPtr 来链接到 tcb 数据结构中,这个指针就是 ucos_ii 设计用来添加 tcb 扩展数据的指针。edf data 数据详见下文
- b) 程序每次调度哪个进程,是由 os_core.c 中的 OS_Sched 函数实现的,它根据当前 tcb 列表中最高优先级的任务进行调度,所以我们要实现的就是在它决定所调用的 tcb 之前找到在 edf 算法中优先级最高的任务(截止时间距离现在最近的任务),并将 OSPrioHighRdy 改掉,将 OS_SchedNew()函数替换为 OS_SchedEDF()用于实现找 到截止时间距离现在最近的任务。
- c) 新增 getEDFNextId()函数,用于找到下一个要执行任务的 id
- d) 原程序中有一个 OSTimeTick 的函数,它是一个时钟周期调用一次的函数,我在这里判断任务是完成还是抢占,在这里要给 edf_data 所需剩余的完成时间减 1,然后判断这个任务是否已经完成,如果已经执行完了,要对任务的截止时间等数据进行更新,以便之后的调用,并输出当前任务执行完成的信息以及下一个要执行的任务的 id;如果这个任务还没有执行完毕,要判断下一个要执行的任务是不是当前任务,如果不是的话要进行抢占
- e) 一个小改动是要在 getEDFNextID()和 OS_SchedEDF()函数中遍历任务序列时判断其扩展指针是否为空,避免 edf 为空的情况。
- f) 在 app.c 中进行任务初始化,统一将进入系统的时间强制设为 1
- g) 在 os_cfg.h 中修改 OS_TICKS_PER_SEC 变量, 将其设为 1, 即 1 秒钟 1 个 tick

2) 核心数据结构

a) Edf data 的结构体定义(ucosii.h 中)

```
□ typedef struct edf_data {
    INT32U c_value; //p_value代表周期长度, c_value代表执行时间,单位都为tick INT32U p_value;
    INT32U comp_time; //在当前周期中此任务还需消费的tick数 INT32U ddl; //任务的deadline
    INT32U start; //初始化为此任务进入系统的时间 INT32U end;
}EDF_DATA;
```

Start 都初始化为 1

3) 核心算法

a) 调度函数 OS_SchedEDF()

```
static void OS_SchedEDF(void) {
    OS_TCB* p_current;
OS_TCB* edf_ptcb;
int temp_earliest_deadline = 1000000;
    int temp_deadline = 0;
    int isAllDelay = 1;
    p_current = OSTCBList;
    edf_ptcb = OSTCBPrioTbl[OS_TASK_IDLE_PRIO];
    //如果什么都不做的活应该指向空闲任务(OSTCBPrioTbl[OS_TASK_IDLE_PRIO]即为系统中的空闲任务)
OSPrioHighRdy = OS_TASK_IDLE_PRIO;
]// APP_TRACE("\n In os_schedEDF, curent id:%d, delay:%d", OSTCBCur->OSTCBId, OSTCBCur->OSTCBDly);
| APP_TRACE("\ ni nos_schedeur, curent ta:%a, delay:%a", OSTCBCur->OSTCBId, OSTCBCur->OSTCBDiy);

| APP_TRACE("\ ni nos_schedeur, curent ta:%a, delay:%a", OS_TASK_IDLE_PRIO, OSTCBPrioTbl[OS_TASK_IDLE_PRIO]->OSTCBId);

| while (Ip_current->OSTCBPrio != OS_TASK_IDLE_PRIO)&&((p_current->OSTCBExtPtr)!=0x00000000)){

| APP_TRACE("\ nid:%d, comptime:%d, delay: %d,", p_current->OSTCBId, ((EDF_DATA*)p_current->OSTCBExtPtr)->comp_time, p_current->OSTCBDIy);

| APP_TRACE("\ ddl:%d, prio:%d", ((EDF_DATA*)p_current->OSTCBExtPtr)->comp_time > 0) {
            temp_deadline = ((EDF_DATA*)p_current->OSTCBExtPtr)->ddl;
           if (temp_deadline < temp_earliest_deadline) {
    temp_earliest_deadline = temp_deadline;
               edf_ptcb = p_current;
            isAllDelay = 0;
        p_current = p_current->OSTCBNext;
    if (isAllDelay == 1) {
        //如果当前任务即为优先级最高的任务,则应将最高优先级的任务指向空闲任务,由于前面初始化时edf_ptcb指向的就是空闲任务,所以不需要再次赋值
        /\!/edf\_ptcb = OSTCBPrioTbl[OS\_TASK\_IDLE\_PRIO];
    OSPrioHighRdy = edf_ptcb->OSTCBPrio;
```

b) 获取下一个任务的 id, getEDFNextID()

```
static INT32U getEDFNextID(void) {
  OS_TCB* p_current;
OS_TCB* edf_ptcb;
   int temp_earliest_deadline = 1000000;
  int temp deadline = 0;
   int isAllDelay = 1;
  INT32U nextId = 0;
  p current = OSTCBList;
  edf_ptcb = OSTCBPrioTbl[OS_TASK_IDLE_PRIO];//如果什么都不做的活应该指向空闲任务(OSTCBPrioTbl[OS_TASK_IDLE_PRIO]即为系统中的空闲任务)
  OSPrioHighRdy = OS TASK IDLE PRIO;
  //APP_TRACE("\n In os_schedEDF, curent id:%d, delay:%d", OSTCBCur->OSTCBId, OSTCBCur->OSTCBDly);
  while ((p_current->OSTCBPrio != OS_TASK_IDLE_PRIO)&&(p_current->OSTCBExtPtr!=0x00000000)) {
    //APP_TRACE
//APP_TRACE
     if (p_current->OSTCBDly == 0 && ((EDF_DATA*)p_current->OSTCBExtPtr)->comp_time > 0) {
       temp_deadline = ((EDF_DATA*)p_current->OSTCBExtPtr)->ddl;
       if (temp_deadline < temp_earliest_deadline) {
         temp_earliest_deadline = temp_deadline;
         edf_ptcb = p_current;
       isAllDelay = 0:
     p_current = p_current->OSTCBNext;
   if (isAllDelay == 1) {
     、//如果当前任务即为优先级最高的任务,则应将最高优先级的任务指向空闲任务,由于前面初始化时edf ptcb指向的就是空闲任务,所以不需要再次赋值
     //edf_ptcb=OSTCBPrioTbl[OS_TASK_IDLE_PRIO];
   nextId = edf_ptcb->OSTCBId;
   return nextld;
```

c) 对截止时间和执行时间的更新,以及输出信息的实现(位于 ostimetick 函数中)

```
((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->comp_time--://当前任务及执行了一个周期,所需要的执行时间减1

if (((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->cdl = ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->dl = ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->c_value; ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->cmp_time = ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->c_value; ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->c_value; ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->c_value; ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->end = OSTimeGet(); OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCur->OSTCBCUr->OSTCBCUr->OSTCBCUr->OSTCBCUr->OSTCBCUr->O
```

其中的 delay 值代表函数在 end 到周期结束这段时间内不能再次调用此进程

4) 测试用例

```
/*--- edf_datas ---*/

// EDF_DATA{c_value,p_value,comp_time,ddl,start,end|

EDF_DATA edf_datas[] =

{
    { 1,3,1,4,1,1 },
    { 3,5,3,6,1,1 },

};

输出
```

```
created, Thread ID 20184
OSTick
Task[ 63] created, Thread ID 7460
Task[ 62] created, Thread ID 19716
Task[ 61] created, Thread ID 14424
Task[ 21] created, Thread ID 7196
Task[ 22] created, Thread ID 16436
Task[21]'?' Running
Task[22]'?' Running
Task[63] 'uC/OS-II Idle' Running
1
5
6
7
8
         Preempt
                          65535
        Completed
                          1
                                  1
        Completed
                          2
        Completed
         Preempt
        Completed
        Completed
11
        Completed
                          1
14
        Completed
15
                                  65535
        Completed
16
         Preempt
                          65535
```