# Proyecto\_Final\_Equipo13

June 22, 2024

# 1 Informe del Proyecto

### Integrantes

- Armando Bringas Corpus (A01200230).
- Juan Sebastián Téllez López (A01793859).
- Marcos Eduardo García Ortiz (A01276213).

### **EQUIPO 13**

### MR4010 Navegación Autónoma

#### **Docentes**

- Dr. David Antonio Torres.
- Mtra. Maricarmen Vázquez Rojí.
- Tutor Prof. Luis Ángel Lozano MedinaFecha: 22 de junio de 2024

Título del Proyecto: Clonación de Comportamiento para Conducción Autónoma

**Descripción:** Este informe incluye los scripts y explicaciones detalladas del proyecto de clonación de comportamiento para conducción autónoma.

### 1.1 Script: behavioral\_cloning\_driving.py

Descripción del script.

```
[]: # Bibliotecas para el procesamiento de imágenes
import cv2
import numpy as np

# Biblioteca para interactuar con el sistema operativo
import os

# Bibliotecas para aprendizaje automático
from keras.models import load_model
from keras.optimizers import Adam

# Bibliotecas para el control de robots y vehículos
from controller import Robot, Camera, GPS
from vehicle import Car, Driver
```

```
class CarEngine:
    La clase CarEngine encapsula la funcionalidad del motor de un coche en el_{\sqcup}
 ⇔contexto de una simulación.
    Incluye métodos para inicializar dispositivos, actualizar la pantalla, ...
 ⇔configurar el ángulo de dirección
    y la velocidad, actualizar el estado del coche y obtener la imagen de la \sqcup
 ⇔cámara del coche.
    11 11 11
    def __init__(self):
        Inicializa la instancia de CarEnqine con valores predeterminados.
        Configura el robot, el conductor, el timestep, la cámara, el GPS, la_{\sqcup}
 ⇔pantalla, el ánqulo,
        la velocidad y el ángulo máximo.
        self.robot = Car() # Instancia de la clase Car
        self.driver = Driver() # Instancia de la clase Driver
        self.timestep = int(self.robot.getBasicTimeStep()) # Timestep básicou
 ⇔del robot
        self.camera = self._initialize_device("camera") # Inicializar elu
 ⇔dispositivo de cámara
        self.gps = self._initialize_device("gps") # Inicializar el dispositivo⊔
 \hookrightarrow GPS
        self.display = self.robot.getDevice("display") # Obtener elu
 ⇔dispositivo de pantalla
        self.angle = 0.0 # Ángulo de dirección inicial
        self.speed = 25.0 # Velocidad inicial
        self.MAX_ANGLE = 0.28 # Ángulo de dirección máximo
    def _initialize_device(self, device_name):
        Inicializa un dispositivo en el robot.
        Este método recupera un dispositivo del robot por su nombre, lo⊔
 ⇔habilita con el timestep del robot
        y devuelve el dispositivo.
        Args:
            device_name (str): El nombre del dispositivo a inicializar.
            Device: El dispositivo inicializado.
```

```
device = self.robot.getDevice(device_name) # Obtener el dispositivo_
⇔del robot
       device.enable(self.timestep) # Habilitar el dispositivo con elu
⇔timestep del robot
      return device # Devolver el dispositivo inicializado
  def update_display(self):
       11 11 11
      Actualiza la pantalla en la interfaz del robot.
      Este método recupera la velocidad actual y el ángulo de dirección del_{\sqcup}
⇔robot, los formatea en cadenas
       de texto, y los muestra en la interfaz del robot. Primero se limpia la \Box
⇒pantalla con un color negro,
       luego se dibujan las etiquetas de velocidad y ángulo de dirección en ⊔
⇔color aquamarina,
       y los valores reales se dibujan en color blanco.
      La velocidad se muestra en km/h y el ángulo de dirección se muestra en\sqcup
\neg radianes.
       # Obtener la velocidad actual del robot
      speed = self.driver.getCurrentSpeed()
       # Obtener el ángulo de dirección actual del robot
      steering_angle = self.driver.getSteeringAngle()
       # Preparar las etiquetas y los valores para la velocidad y el ángulo de l
→dirección
      speed_label_str = "Speed: "
      speed_value_str = f"{speed:.2f} km/h"
      steering_angle_label_str = "Steering Angle: "
      steering_angle_value_str = f"{steering_angle:.5f} rad"
       # Limpiar la pantalla con color negro
      self.display.setColor(0x000000)
       self.display.fillRectangle(0, 0, self.display.getWidth(), self.display.

    getHeight())
       # Definir los colores para las etiquetas y los valores
      aquamarine = 0x7FFFD4
      white = OxFFFFFF
       # Dibujar las etiquetas de velocidad y ángulo de dirección en coloru
\rightarrowaquamarina
      self.display.setColor(aquamarine)
```

```
self.display.drawText(speed_label_str, 5, 10)
       self.display.drawText(steering_angle_label_str, 5, 30)
       # Dibujar los valores de velocidad y ánqulo de dirección en color blanco
       self.display.setColor(white)
       self.display.drawText(speed_value_str, 50, 10)
       self.display.drawText(steering_angle_value_str, 100, 30)
  def set_steering_angle(self, value):
       11 11 11
       Configura el ángulo de dirección del coche.
       Este método toma un valor como entrada, verifica si su valor absoluto⊔
⇔es mayor que el umbral
       de la zona muerta, y si lo es, establece el ángulo de dirección del_{\sqcup}
⇒coche al producto del ángulo
       de dirección máximo y el valor de entrada. Si el valor absoluto de la⊔
⇔entrada no es mayor que el umbral
       de la zona muerta, el ángulo de dirección se establece en O.
       Se espera que el valor de entrada esté en el rango de -1 a 1, y se_{\sqcup}
⇔mapea al rango de -MAX_ANGLE a MAX_ANGLE.
       Args:
           value (float): El ángulo de dirección deseado en el rango de -1 a 1.
       11 11 11
      DEAD_ZONE = 0.06
       value = value if abs(value) > DEAD_ZONE else 0.0
       # Mapear los valores de -1 a 1 a -MAX_ANGLE a MAX_ANGLE
       self.angle = self.MAX_ANGLE * value
  def set_speed(self, kmh):
       11 11 11
       Configura la velocidad de crucero del coche.
       Este método toma un valor de velocidad en kilómetros por hora (km/h)_{\sqcup}
\hookrightarrow como entrada
       y establece la velocidad de crucero del coche a este valor.
       Arqs:
           kmh (float): La velocidad de crucero deseada en km/h.
       self.speed = kmh  # Establecer la velocidad del coche
       self.driver.setCruisingSpeed(self.speed) # Establecer la velocidad de_
⇔crucero del coche
```

```
def update(self):
       Actualiza el estado del coche.
       Este método actualiza la pantalla en la interfaz del robot, establece\sqcup
⇒el ángulo de dirección del coche
       y establece la velocidad de crucero del coche. La pantalla se actualiza⊔
⇔con la velocidad actual
       y el ángulo de dirección del coche. El ángulo de dirección se establece\sqcup
⇔en el ángulo actual del coche.
       La velocidad de crucero se establece en la velocidad actual del coche.
       self.update_display() # Actualizar la pantalla en la interfaz del robot
       self.driver.setSteeringAngle(self.angle) # Establecer el ángulo de
⇒dirección del coche
       self.driver.setCruisingSpeed(self.speed) # Establecer la velocidad de_
⇔crucero del coche
  def get_image(self):
       n n n
       Recupera una imagen de la cámara del coche y la procesa.
       Este método recupera una imagen sin procesar de la cámara del coche, la \sqcup
⇔convierte en un array de numpy
       y la redimensiona para que coincida con las dimensiones de la cámara.⊔
→Luego, la imagen se redimensiona
       a un tamaño estándar de 200x66 píxeles para mantener la consistencia.\Box
⇒Se recorta una parte de la imagen
       para enfocarse en las partes relevantes, y la imagen recortada se_{\sqcup}
→redimensiona nuevamente al tamaño estándar.
       Finalmente, el color de la imagen se convierte de formato BGRA a BGR, y_{\sqcup}
{\scriptstyle \rightarrow} se \ devuelve \ la \ imagen \ procesada.
       Returns:
           np.ndarray: La imagen procesada de la cámara del coche.
       raw_image = self.camera.getImage() # Obtener la imagen sin procesar de_
→la cámara
       # Convertir la imagen sin procesar en un array de numpy y_{\sqcup}
⇔redimensionarla para que coincida con las
       # dimensiones de la cámara
       image = np.frombuffer(raw_image, np.uint8).reshape(
           (self.camera.getHeight(), self.camera.getWidth(), 4)
       image = cv2.resize(image, (200, 66)) # Redimensionar la imagen au
\rightarrow200x66 pixeles
```

```
image = image[35:, :, :] # Recortar la imagen para enfocarse en las
 ⇒partes relevantes
        image = cv2.resize(image, (200, 66)) # Redimensionar la imagen_
 ⇔recortada a 200x66 píxeles
        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGRA2BGR) # Convertir el color__
 ⇔de la imagen de formato BGRA a BGR
        return image # Devolver la imagen procesada
def main_loop(car, model):
    El bucle principal de la simulación del coche.
    Esta función toma una instancia de CarEngine y un modelo entrenado como⊔
 ⇔entrada, y ejecuta el bucle principal
    de la simulación del coche. El bucle se ejecuta mientras el método step del_{\sqcup}
 ⇔robot no devuelva -1,
    lo que indica el final de la simulación.
    En cada iteración del bucle, si un contador alcanza un valor de_{\sqcup}
 →temporizador predefinido, la función recupera
    una imagen de la cámara del coche, procesa la imagen y utiliza el modelo_{\sqcup}
 ⇒para predecir el ángulo de dirección
    basado en la imagen procesada. El ángulo de dirección predicho se establece⊔
 ⇒como el ángulo de dirección del coche,
    y la velocidad del coche se establece en un valor fijo. Se actualiza el_{\sqcup}
 ⇔estado del coche y el contador se
    reinicia a 0.
    Si el contador no alcanza el valor del temporizador, simplemente se,
 \hookrightarrow incrementa.
    Si ocurre una excepción durante la ejecución del bucle, la función imprime_{\sqcup}
 →un mensaje indicando la salida
    del bucle principal.
    Arqs:
        car (CarEngine): La instancia de CarEngine a controlar.
        \mathit{model} (\mathit{Model}): El \mathit{modelo} entrenado a utilizar para predecir el ángulo_{\sqcup}
 →de dirección.
    11 11 11
    try:
        TIMER = 30 # El valor del temporizador para actualizar el estado del
 ⇔coche
        COUNTER = 0 # Un contador para rastrear el número de iteraciones
        predicted_steering_angle = 0.0 # El ángulo de dirección predicho
```

```
while car.robot.step() != -1: # Ejecutar el bucle mientras el método⊔
 ⇔step del robot no devuelva -1
            if COUNTER == TIMER: # Si el contador alcanza el valor del
 \hookrightarrow temporizador
                image = car.get_image() # Obtener una imagen de la cámara del__
 ⇔coche
                preprocessed_image = np.array([image]) # Procesar la imagen
                # Utilizar el modelo para predecir el ángulo de dirección
 ⇒basado en la imagen procesada
                predicted_steering_angle = model.
 →predict(preprocessed_image)[0][0]
                print(f"Predicted steering angle: {predicted_steering_angle}")
                # Imprimir el ángulo de dirección predicho
                COUNTER = 0 # Reiniciar el contador
                car.set_steering_angle(predicted_steering_angle)
                # Establecer el ángulo de dirección del coche al ángulo de
 ⇔dirección predicho
                car.set_speed(25) # Establecer la velocidad del coche a un_
 ⇔valor fijo
                car.update() # Actualizar el estado del coche
            COUNTER += 1 # Incrementar el contador
    finally:
        print("Exiting the main loop.") # Imprimir un mensaje indicando la_
 ⇒salida del bucle principal
if __name__ == "__main__":
    # Crear una instancia de la clase CarEngine. Esta clase encapsula la_{\sqcup}
 ⇔funcionalidad del motor de un coche
    # en el contexto de una simulación.
    car = CarEngine()
    # Cargar el modelo entrenado desde el archivo 'gear fifth.keras'. El modelo⊔
 \hookrightarrow se carga sin compilar.
    # El parámetro 'safe_mode' se establece en False, lo que significa que el_{\sqcup}
 ⇔modelo se carga incluso
    # si se quardó con una versión superior de Keras. El parámetro 'compile' sel
 ⇔establece en False.
    # lo que significa que el modelo se carga sin su estado compilado.
    model = load_model('../models/gear_fifth.keras', safe_mode=False,_
 ⇔compile=False)
```

```
# Compilar el modelo con el optimizador Adam y una tasa de aprendizaje de 0.

→001.

# La función de pérdida se establece en 'mse' (error cuadrático medio).

model.compile(Adam(learning_rate=0.001), loss='mse')

# Ejecutar el bucle principal de la simulación del coche con la instancia

→de CarEngine y el modelo

# entrenado como entrada.

main_loop(car, model)
```

### 1.2 Script: capture\_controller\_input.py

Descripción del script.

```
[]: # Bibliotecas para interacciones con el sistema operativo y operaciones de
     →archivos CSV
     import os
     import csv
     # Biblioteca para operaciones de fecha y hora
     from datetime import datetime
     # Bibliotecas para operaciones numéricas y procesamiento de imágenes
     import numpy as np
     import cv2
     # Biblioteca para desarrollo de juegos y manejo de entradas del joystick
     import pygame
     # Bibliotecas para control de robots y vehículos
     from controller import Robot, Camera, GPS
     from vehicle import Car, Driver
     class FileHandler:
         Una clase utilizada para manejar operaciones de archivos como crearu
      \hookrightarrow directorios,
         escribir en archivos CSV y quardar imágenes.
         11 11 11
         def __init__(self, folder="train_images", csv_file="images.csv",__
      ⇒save_images=False):
             Inicializar la clase FileHandler.
             Parámetros:
```

```
folder (str): El nombre de la carpeta donde se quardarán las imágenes.
       csv_file (str): El nombre del archivo CSV donde se quardarán los nombres
                       de las imágenes y los ángulos de dirección.
       save_images (bool): Una bandera que indica si se deben quardar las_{\sqcup}
\hookrightarrow imágenes o no.
       11 11 11
       self.folder = folder # El nombre de la carpeta donde se guardarán lasu
⇒imágenes.
       self.csv_file = csv_file # El nombre del archivo CSV donde se_
⇒quardarán los nombres
       # de las imágenes y los ángulos de dirección.
       self.save_images = save_images # Una bandera que indica si se debenu
→ guardar las imágenes o no.
       self._directory_exists() # Verificar si el directorio existe, si no, u
⇔crearlo.
       self.last_row = self._get_last_row() # Obtener el último número de_
⇒fila del archivo CSV.
       self.pic_num = 0 if self.last_row == 0 else self.last_row - 1
       # Establecer el número de imagen en O si el último número de fila es O,
       # de lo contrario, establecerlo en el último número de fila menos 1.
       self.csv_writer = self._csv_writer() # Inicializar el escritor de CSV.
       self.csv_file_handler = open(self.csv_file, mode='a', newline='') ifu
⇒self.save_images else None
       # Abrir el manejador de archivos CSV en modo de adición si save_images_
⇔es True,
       # de lo contrario, establecerlo en None.
       self.last_image = None # Inicializar la última imagen en None.
  def _directory_exists(self):
       Verificar si el directorio existe, si no, crearlo.
       if self.save_images and not os.path.exists(self.folder):
           os.makedirs(self.folder)
  def _get_last_row(self):
       11 11 11
       Obtener el último número de fila del archivo CSV.
       Retorna:
       int: El último número de fila.
       if not os.path.isfile(self.csv_file):
           return 0 # Si el archivo CSV no existe, retornar O.
      with open(self.csv_file, mode='r') as f: # Abrir el archivo CSV en_
⇔modo de lectura.
```

```
last_row = 0 # Inicializar el último número de fila en O.
           reader = csv.reader(f) # Crear un lector de CSV para el archivo.
           for last_row, _ in enumerate(reader, 1):
               pass # Enumerar sobre las filas en el archivo CSV, comenzando⊔
⇔la cuenta desde 1.
           return last row # Después de recorrer todas las filas, retornar el |
⇒último número de fila.
  def _csv_writer(self):
       11 11 11
       Inicializar el escritor de CSV.
      Retorna:
       csv.writer: El escritor de CSV.
      if not self.save_images:
           return None # Si save_images es False, retornar None.
       csv_file = open(self.csv_file, mode='a', newline='') # Abrir elu
→archivo CSV en modo de adición.
       csv_writer = csv.writer(csv_file) # Crear un escritor de CSV para elu
→archivo.
       if not self._csv_exist_and_content():
           csv_writer.writerow(["Image Name", "Steering Angle"])
           # Si el archivo CSV no existe o no tiene contenido, escribir lau
⇔fila de encabezado en el archivo CSV.
       return csv_writer # Retornar el escritor de CSV.
  def _csv_exist_and_content(self):
       Verificar si el archivo CSV existe y tiene contenido.
       Retorna:
       bool: True si el archivo CSV existe y tiene contenido, False en caso⊔
\hookrightarrow contrario.
      return os.path.isfile(self.csv_file) and os.path.getsize(self.csv_file)
→> 0
  def write_path_image(self, steering_angle):
      Escribir la ruta de la imagen y el ángulo de dirección en el archivo⊔
\hookrightarrow CSV.
       Parámetros:
       steering_angle (float): El ángulo de dirección.
```

```
current_datetime = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d_%H-%M")
        # Obtener la fecha y hora actuales y formatearlas como,
 →"YYYY-MM-DD HH-MM".
        file name = os.path.join(self.folder, f"M-{current datetime}-{self.
 →pic_num}.png")
        # Crear el nombre del archivo uniendo el nombre de la carpeta, la fecha
 ⇔y hora formateadas,
        # y el número de imagen, y agregando la extensión ".png".
        if file_name != self.last_image:
            self.csv_writer.writerow([file_name, steering_angle])
            # Escribir el nombre del archivo y el ángulo de dirección en elu
 →archivo CSV.
            print(f"Image saved: {file_name}, Steering angle: {steering_angle}")
            # Imprimir un mensaje indicando que la imagen ha sido quardada yu
 ⇔mostrando el nombre del archivo
            # y el ángulo de dirección.
            self.last_image = file_name  # Establecer el nombre del archivo de_u
 → la última imagen
            # en el nombre del archivo actual.
            self.pic_num += 1 # Incrementar el número de imagen en 1.
    def flush and close(self):
        Vaciar y cerrar el manejador de archivos CSV.
        if self.save_images:
            self.csv_file_handler.flush()
            self.csv_file_handler.close()
class Controller:
    Una clase utilizada para manejar las entradas del joystick.
    11 11 11
    DEAD_ZONE = 0.05
    def __init__(self):
        Inicializar la clase Controller.
        11 11 11
        pygame.init()
        pygame.joystick.init()
        self.joystick = pygame.joystick.Joystick(0)
        self.joystick.init()
```

```
def get_axis(self, axis):
        Obtener el valor del eje especificado.
        Parámetros:
        axis (int): El número del eje.
        Retorna:
        float: El valor del eje. Si el valor absoluto es menor que la zona_
 ⇔muerta, retorna 0.0.
        ,,,,,,
        value = self.joystick.get_axis(axis)
        return 0.0 if abs(value) < self.DEAD_ZONE else value</pre>
    def button_pressed(self, button):
        Verificar si el botón especificado está presionado.
        Parámetros:
        button (int): El número del botón.
        Retorna:
        bool: True si el botón está presionado, False en caso contrario.
        return self.joystick.get_button(button)
class CarEngine:
    Una clase utilizada para controlar los movimientos del coche y mostrar la_{\sqcup}
 ⇔velocidad y el ánqulo de dirección.
    def __init__(self):
        Inicializar la clase CarEngine.
        self.robot = Car() # Crear una instancia de la clase Car para
 ⇔controlar los movimientos del coche.
        self.driver = Driver() # Crear una instancia de la clase Driver para
 ⇔controlar las acciones del conductor.
        self.timestep = int(self.robot.getBasicTimeStep())
        # Obtener el paso de tiempo básico del robot, que es el intervalo de
 →tiempo entre dos pasos
        # consecutivos de control.
        self.camera = self._initialize_device("camera") # Inicializar elu
 ⇔dispositivo de cámara para capturar imágenes.
```

```
self.gps = self._initialize_device("gps") # Inicializar el dispositivou
→GPS para obtener las coordenadas GPS.
      self.display = self.robot.getDevice("display") # Obtener elu
\hookrightarrowdispositivo de visualización para mostrar la
      # velocidad y el ángulo de dirección.
      self.angle = 0.0 # Establecer el ángulo de dirección inicial en 0.0.
      self.speed = 30.0 # Establecer la velocidad inicial en 30.0 km/h.
      self.MAX STEERING = 1.0 # Establecer el ángulo de dirección máximo en
→1.0.
  def _initialize_device(self, device_name):
      Inicializar el dispositivo especificado.
      Parámetros:
      device_name (str): El nombre del dispositivo.
      Retorna:
      Device: El dispositivo inicializado.
      device = self.robot.getDevice(device_name)
      device.enable(self.timestep)
      return device
  def set_steering_angle(self, joystick_value):
      Establecer el ángulo de dirección basado en el valor del joystick.
      Parámetros:
      joystick_value (float): El valor del joystick.
      self.angle = self.MAX_STEERING * joystick_value
  def set_speed(self, kmh):
      Establecer la velocidad del coche.
      Parámetros:
      kmh (float): La velocidad en kilómetros por hora.
      self.speed = kmh
  def update_display(self):
      Actualizar la pantalla con la velocidad actual y el ángulo de dirección.
```

```
speed = self.driver.getCurrentSpeed() # Obtener la velocidad actual
⇔del conductor.
       steering_angle = self.driver.getSteeringAngle()
       # Obtener el ángulo de dirección actual del conductor.
      speed_label_str = "Speed: " # Definir la cadena de etiqueta de_
⇔velocidad.
       speed_value_str = f"{speed:.2f} km/h" # Formatear la cadena de valor_
→de velocidad con la velocidad actual.
       steering_angle_label_str = "Steering Angle: "
       # Definir la cadena de etiqueta del ángulo de dirección.
      steering_angle_value_str = f"{steering_angle:.5f} rad"
       # Formatear la cadena de valor del ángulo de dirección con el ángulo deu
⇔dirección actual.
       self.display.setColor(0x000000) # Establecer el color de la pantalla a
\hookrightarrownegro.
       self.display.fillRectangle(0, 0, self.display.getWidth(), self.display.
       # Rellenar el rectángulo de la pantalla con el color actual.
      aquamarine = 0x7FFFD4 # Definir el color aquamarina.
      white = OxFFFFFF # Definir el color blanco.
      self.display.setColor(aquamarine) # Establecer el color de la pantalla_
\rightarrowa aquamarina.
      self.display.drawText(speed_label_str, 5, 10)
       # Dibujar la cadena de etiqueta de velocidad en la posición_
⇔especificada.
       self.display.drawText(steering_angle_label_str, 5, 30)
       # Dibujar la cadena de etiqueta del ángulo de dirección en la posición
⇔especificada.
      self.display.setColor(white) # Establecer el color de la pantalla a
⇒blanco.
      self.display.drawText(speed_value_str, 50, 10)
       # Dibujar la cadena de valor de velocidad en la posición especificada.
      self.display.drawText(steering_angle_value_str, 100, 30)
       # Dibujar la cadena de valor del ángulo de dirección en la posiciónu
⇔especificada.
  def update(self):
       .....
       Actualizar la pantalla y establecer el ángulo de dirección y la l
⇔velocidad de crucero.
       11 11 11
```

```
self.update_display()
        self.driver.setSteeringAngle(self.angle)
        self.driver.setCruisingSpeed(self.speed)
    def get_image(self):
        Obtener la imagen actual de la cámara.
        Retorna:
        np.array: La imagen como un array de numpy.
        raw_image = self.camera.getImage() # Obtener la imagen actual de la_
 ⇔cámara como una imagen sin procesar.
        return np.frombuffer(raw_image, np.uint8).reshape(
             (self.camera.getHeight(), self.camera.getWidth(), 4)
        # Convertir la imagen sin procesar a un array de numpy con la forma
 \hookrightarrow correcta y retornarla.
def main_loop(car, controller, image_saver):
    El bucle principal del programa. Maneja los movimientos del coche en⊔
 ⇔función de las entradas del controlador
    y guarda imágenes si es necesario.
    Parámetros:
    car (CarEngine): El objeto motor del coche que controla los movimientos del_{\sqcup}
 \hookrightarrow coche
                      y muestra la velocidad y el ángulo de dirección.
    controller (Controller): El objeto controlador que maneja las entradas del_{\sqcup}
 ⇒ joystick.
    image_saver (FileHandler): El objeto manejador de archivos que maneja las⊔
 ⇔operaciones de archivos
                                 como crear directorios, escribir en archivos CSV<sub>L</sub>
 \hookrightarrow y guardar imágenes.
    La función se ejecuta en un bucle hasta que se presiona el botón {\it O} en el_{\sqcup}
 ⇔controlador. En cada iteración del bucle,
    procesa la cola de eventos de pygame, verifica si se presiona el botón 0 y_{1}
 ⇔de ser así, rompe el bucle.
    Si el atributo save_images del objeto image_saver es True\ y el contador de_{\sqcup}
 ⇒pasos es mayor o igual a steps_per_second,
    escribe la ruta de la imagen y el ángulo de dirección en el archivo CSV y⊔
 ⇔guarda la imagen. Luego, reinicia el contador
```

```
de pasos a 0. Obtiene los valores de los ejes 0 y 1 del controlador, ⊔
 ⇔establece el ángulo de dirección del coche
    en función del valor del eje O y actualiza el coche. Después del bucle, ⊔
 ⇒vacía y cierra el manejador de archivos CSV
    y cierra pygame.
   steps_per_second = 5  # Definir el número de pasos por segundo.
   step_counter = 0 # Inicializar el contador de pasos en 0.
   try:
       while car.robot.step() != -1:
            pygame.event.pump() # Procesar eventos de pygame.
            if controller.button_pressed(0): # Si se presiona el botón 0, u
 ⇔romper el bucle.
                break
            step_counter += 1  # Incrementar el contador de pasos en 1.
            if image saver.save_images and (step_counter >= steps_per_second):
                image_saver.write_path_image(axis_steering)
                car.camera.saveImage(image_saver.last_image, 1)
                # Guardar la imagen.
                step_counter = 0 # Reiniciar el contador de pasos.
            axis_steering = controller.get_axis(0) # Obtener el valor del eje_
 →0.
            axis_speed = controller.get_axis(1) # Obtener el valor del eje 1.
            car.set_steering_angle(axis_steering) # Establecer el ángulo de_
 ⇒dirección del coche.
            car.update() # Actualizar el coche.
   finally:
        image_saver.flush_and_close() # Vaciar y cerrar el manejador de_
 →archivos CSV.
       pygame.quit() # Cerrar pygame.
if __name__ == "__main__":
   car = CarEngine()
    # Crear una instancia de la clase CarEngine. Esta clase se utiliza parau
 ⇔controlar los movimientos del coche
    # y mostrar la velocidad y el ángulo de dirección.
   controller = Controller()
    # Crear una instancia de la clase Controller. Esta clase se utiliza para⊔
 →manejar las entradas del joystick.
```

### 1.3 Script: behavioral\_cloning\_and\_sensors\_driving.py

Descripción del script.

```
[]: import os
     import csv
     import numpy as np
     import cv2
     from datetime import datetime
     import pygame
     from controller import Robot, Camera, GPS, LidarPoint
     from vehicle import Car, Driver
     class file_handler:
         def __init__(self, folder="train_images", csv_file="images.csv",_
      ⇔save_images = True):
             # Attributes
             self.folder = folder
             self.csv_file = csv_file
             self.save_images = save_images
             self._directory_exists()
             self.last row = self. get last row()
             self.pic_num = 0 if self.last_row == 0 else self.last_row - 1
             self.csv_writer = self._csv_writer()
             self.csv_file_handler = open(self.csv_file, mode='a', newline='') ifu
      ⇔self.save_images is True else None
             self.last_image = None
         #Methods
         def _directory_exists(self):
             if self.save_images and not os.path.exists(self.folder):
                 os.makedirs(self.folder)
```

```
def _get_last_row(self):
        if not os.path.isfile(self.csv_file):
            return 0
        with open(self.csv_file, mode='r') as f:
            last_row = 0
            reader = csv.reader(f)
            for last_row, _ in enumerate(reader,1):
                pass
            return last_row
    def _csv_writer(self):
        if self.save_images is False:
            return None
        csv_file = open(self.csv_file, mode='a', newline='')
        csv_writer = csv.writer(csv_file)
        if self._csv_exist_and_content() is False:
            csv_writer.writerow(["Image Name", "Steering Angle"])
        return csv_writer
    def _csv_exist_and_content(self):
        return os.path.isfile(self.csv_file) and os.path.getsize(self.csv_file)_
 →> 0
    def write_path_image(self, steering_angle):
        current_datetime = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d_%H-%M")
        file_name = os.path.join(self.folder, f"M-{current_datetime}-{self.
 →pic_num}.png")
        if file_name != self.last_image:
            self.csv_writer.writerow([file_name, steering_angle])
            print(f"Image saved: {file_name}, Steering angle: {steering_angle}")
            self.last_image = file_name
            self.pic_num += 1
    def flush and close(self):
        if self.save_images is True:
            self.csv_file_handler.flush()
            self.csv_file_handler.close()
class Controller:
    DEAD_ZONE = 0.1
    def __init__(self):
        pygame.init()
        pygame.joystick.init()
        self.joystick = pygame.joystick.Joystick(0)
        self.joystick.init()
```

```
def get_axis(self, axis):
        value = self.joystick.get_axis(axis)
        return 0 if abs(value) < self.DEAD_ZONE else value
    def button_pressed(self, button):
        return self.joystick.get_button(button)
class CarEngine:
    def __init__(self):
        self.robot = Car()
        self.driver = Driver()
        self.timestep = int(self.robot.getBasicTimeStep())
        self.camera = self._initialize_device("camera")
        self.front_camera = self._init_camera_recognition("Front Camera")
        self.gps = self._initialize_device("gps")
        self.lidar = self._init_lidar("lidar")
        self.angle = 0.0
        self.speed = 0.0
    def _initialize_device(self, device_name):
        device = self.robot.getDevice(device_name)
        device.enable(self.timestep)
        return device
    def _init_camera_recognition(self, device_name):
        camara = self.robot.getDevice(device_name)
        camara.enable(self.timestep)
        camara.recognitionEnable(self.timestep)
        return camara
    def _init_lidar(self, device_name):
        lidar = self.robot.getDevice(device_name)
        lidar.enable(self.timestep)
        lidar.enablePointCloud()
        return lidar
    def set_steering_angle(self, wheel_angle):
        if (wheel_angle - self.angle) > 0.1:
            wheel_angle = self.angle + 0.1
        if (wheel_angle - self.angle) < -0.1:</pre>
            wheel_angle = self.angle - 0.1
        self.angle = max(min(wheel_angle, 0.5), -0.5)
    def set_speed(self, kmh):
        self.speed = kmh
    def update(self):
```

```
self.driver.setSteeringAngle(self.angle)
        self.driver.setCruisingSpeed(self.speed)
    def get_image(self):
        raw_image = self.camera.getImage()
        return np.frombuffer(raw_image, np.uint8).reshape(
            (self.camera.getHeight(), self.camera.getWidth(), 4)
        )
    def get_obj_areas(self):
        num obj = self.front camera.getRecognitionNumberOfObjects()
        #print("="*46)
        #print("Num objects: ",num_obj)
        areas = []
        for i in range(num_obj):
            obj = self.front_camera.getRecognitionObjects()[i]
            id = obj.getId()
            sizes = obj.getSize()
            area = abs(sizes[0] * sizes[1])
            #print(id)
            #print(f"Alto: {sizes[0]}")
            #print(f"Ancho: {sizes[1]}")
            #print(f"Area: {area}" )
            if area < 50.0:
                areas.append(area)
        return areas
    def get_lid_ranges(self):
        range_image = self.lidar.getRangeImage()
        ranges = [val for val in range_image if np.isinf(val) != True]
        num_lasers = len(ranges)
        mean_range = np.mean(ranges)
        #print(mean_range)
        #print(f'Num Lasers: {len(ranges)}')
        return mean_range, num_lasers
def main_loop(car, controller):
    try:
        while car.robot.step() != -1:
            pygame.event.pump()
            if controller.button_pressed(0):
                break
            #car.sensor_detection()
            areas_detec = car.get_obj_areas()
```

```
print(f"Areas: {areas_detec}")
    dist, num_lasers = car.get_lid_ranges()
    #print(f"Range: {proximity}")

axis_steering = controller.get_axis(0)
    axis_speed = controller.get_axis(1)

car.set_steering_angle(axis_steering)
    car.set_speed(0)
    car.update()

finally:
    #file_handler.flush_and_close()
    pygame.quit()

if __name__ == "__main__":
    car = CarEngine()
    controller = Controller()
    main_loop(car, controller)
```

- 1.4 Notebook: behavioral\_cloning\_training.ipynb
- 2 Entrenamiendo de Red Neuronal Convolucional (NVIDIA Model) para Clonar Comportamiento de Conducción
- 2.1 Librerías e instalaciones requeridas

```
[1]: import os

# Bibliotecas para manipulación y análisis de datos
import numpy as np
import pandas as pd

# Bibliotecas para procesamiento de imágenes
import cv2

# Bibliotecas para visualización de datos
import matplotlib.pyplot as plt

# Bibliotecas para aprendizaje automático y preprocesamiento de datos
from sklearn.utils import shuffle
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Bibliotecas para aprendizaje profundo
```

```
from keras.optimizers import Adam
from keras.models import Sequential
from keras.models import load_model
from keras.layers import Dense
from keras.layers import Conv2D
from keras.layers import Dropout
from keras.layers import Flatten
from keras.layers import Lambda
import tensorflow as tf

# Biblioteca para generar números aleatorios
import random
```

```
[2]: # Check TensorFlow version to ensure compatibility
    print("TensorFlow version:", tf.__version__)

# List all available physical devices (including GPUs)
    physical_devices = tf.config.list_physical_devices('GPU')
    print("Physical GPUs:", physical_devices)

# If a GPU is available, print its details
    if physical_devices:
        for gpu in physical_devices:
            print("Device:", gpu)
            details = tf.config.experimental.get_device_details(gpu)
            print("Name:", details.get('device_name'))
            print("Compute capability:", details.get('compute_capability'))
    else:
        print("No GPU devices found.")
```

```
TensorFlow version: 2.10.1

Physical GPUs: [PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0',
device_type='GPU')]

Device: PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')

Name: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Compute capability: (8, 9)
```

```
[3]: # Configuración del tamaño para el procesamiento de imágenes
# Posibles parámetros para filtros
SIZE = (200,66)
```

### 2.2 Cargamos nuestro Dataset

```
[4]: # Se espera que el archivo 'images.csv' esté libre de errores y contenga∟

→aproximadamente 3 vueltas de datos.

dataset = pd.read_csv('../data/images.csv')
```

```
# Mostrar el DataFrame
dataset
```

```
[4]:
                                            Image Name
                                                        Steering Angle
                train_images\M-2024-06-21_23-17-0.png
                                                              0.000000
     1
                train images\M-2024-06-21 23-17-1.png
                                                              0.000000
                train_images\M-2024-06-21_23-17-2.png
                                                              0.000000
     3
                train_images\M-2024-06-21_23-17-3.png
                                                              0.000000
                train_images\M-2024-06-21_23-17-4.png
                                                              0.000000
                                                               •••
           train_images\M-2024-06-22_00-03-19079.png
     19079
                                                              0.058807
           train_images\M-2024-06-22_00-03-19080.png
     19080
                                                              0.058807
            train_images\M-2024-06-22_00-03-19081.png
     19081
                                                              0.000000
     19082
            train_images\M-2024-06-22_00-03-19082.png
                                                              0.000000
     19083 train_images\M-2024-06-22_00-03-19083.png
                                                              0.000000
     [19084 rows x 2 columns]
```

### 2.3 Análisis y Preprocesamientos de los Datos

```
[5]: # Mostrar la descripción estadística del conjunto de datos dataset.describe()
```

```
[5]:
            Steering Angle
     count
              19084.000000
     mean
                 -0.062673
     std
                   0.220761
                  -0.741180
     min
     25%
                  -0.200012
     50%
                   0.000000
     75%
                   0.000000
                   0.999969
     max
```

```
[7]: def img_show(ruta, size=False, title=''):
         Función para mostrar una imagen con redimensionamiento opcional.
         Parámetros:
         ruta (str): Ruta al archivo de imagen.
         size (bool): Si es True, la imagen se redimensiona a las dimensiones_{\sqcup}
      ⇔especificadas en SIZE. Por defecto es False.
         title (str): Título para la imagen. Por defecto es una cadena vacía.
         Retorna:
         Ninguno
         11 11 11
         # Leer el archivo de imagen de la ruta especificada
         img = cv2.imread(ruta)
         # Recortar la imagen para eliminar los primeros 35 píxeles
         img = img[35:,:,:]
         # Redimensionar la imagen si el parámetro size es True
         img = cv2.resize(img, SIZE) if size == True else img
         # Convertir la imagen de espacio de color BGR a RGB
         RGB_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
         # Crear una nueva figura para mostrar la imagen
         fig = plt.figure(figsize=(4,5))
         # Añadir un subplot a la figura
         ax1 = fig.add_subplot(111)
         # Establecer el título para el subplot
         ax1.set_title(title)
         # Mostrar la imagen en el subplot
         ax1.imshow(RGB_img)
```


```
[8]: # Generar un índice aleatorio dentro del rango del número de rutas
index = random.randrange(0, len(paths))

# Imprimir la ruta en el índice generado aleatoriamente
print(paths[index])

# Mostrar la imagen en el índice generado aleatoriamente con el título 'Prueba∟
→ Train Image' y redimensionada según SIZE
```

```
img_show(paths[index], title='Prueba Train Image', size=True)
```

../data/train\_images\M-2024-06-21\_23-25-6324.png



```
[9]: # Crear una nueva figura con el tamaño especificado
plt.figure(figsize=(8,6))


# Graficar un histograma de los datos de 'angles' con 25 bins
plt.hist(angles, bins=25)

# Establecer el título del gráfico
plt.title('Distribución de Ángulos para y_train')

# Establecer la etiqueta para el eje x
plt.xlabel("Valor")

# Establecer la etiqueta para el eje y
plt.ylabel("Número de Muestras")

# Mostrar el gráfico
plt.show()
```



## 2.4 Datos de Entrenamiento y Prueba

```
[10]: # Función para cargar imágenes en una variable

def upload_dataset(path_list):
    """

    Función para cargar imágenes de una lista de rutas y devolverlas como una
    □lista.

Parámetros:
    path_list (list): Lista de rutas a los archivos de imagen.

Retorna:
    output_list (list): Lista de imágenes cargadas y procesadas.
    """

output_list = []

for path in path_list:
    # Cargar la imagen en formato BGR
    img = cv2.imread(path)
```

```
# Recortar la imagen para eliminar los primeros 35 píxeles
        img = img[35:,:,:]
        # Redimensionar la imagen según la variable global SIZE
        img = cv2.resize(img, SIZE)
        # Añadir la imagen procesada a la lista de salida
        output list.append(img)
   return output_list
# Cargar las imágenes en X_train
X_train = np.array(upload_dataset(paths))
# Dividir el conjunto de datos en conjuntos de entrenamiento y prueba, con unu
 ⇔tamaño de prueba del 10%
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_train, angles, __
→test_size=0.1)
# Imprimir las formas de los conjuntos de entrenamiento y prueba
print('Formas del entrenamiento (Train)', X_train.shape, y_train.shape)
print('Formas del prueba (Test)', X_test.shape, y_test.shape)
```

Formas del entrenamiento (Train) (17175, 66, 200, 3) (17175,) Formas del prueba (Test) (1909, 66, 200, 3) (1909,)

(66, 200, 3)

### 2.5 Modelo de Red Neuronal - NVIDIA Model

```
[12]: # Inicializar un modelo Secuencial
model = Sequential()

# Añadir una capa Lambda para normalizar las imágenes de entrada a [-1,1]

→ (suponiendo que las imágenes de entrada están escaladas a [0,255])
model.add(Lambda(lambda x: (x/127.5) - 1.0, input_shape=(66, 200, 3)))
```

```
# Añadir la primera capa de Convolución con 24 filtros de tamaño 5x5, función_
 →de activación ReLU y paso de 2
model.add(Conv2D(filters= 24, kernel_size=(5,5), activation='relu', __
 \hookrightarrowstrides=(2,2)))
# Añadir la segunda capa de Convolución con 36 filtros de tamaño 5x5, función
 →de activación ReLU y paso de 2
model.add(Conv2D(filters= 36, kernel_size=(5,5), activation='relu', __
 \hookrightarrowstrides=(2,2)))
# Añadir la tercera capa de Convolución con 48 filtros de tamaño 5x5, función
 →de activación ReLU y paso de 2
model.add(Conv2D(filters= 48, kernel_size=(5,5), activation='relu', __
 \hookrightarrowstrides=(2,2)))
# Añadir la cuarta capa de Convolución con 64 filtros de tamaño 3x3, función de
 ⇒activación ReLU
model.add(Conv2D(filters= 64, kernel_size=(3,3), activation='relu'))
# Añadir la quinta capa de Convolución con 64 filtros de tamaño 3x3, función de_
⇔activación ReLU
model.add(Conv2D(filters= 64, kernel_size=(3,3), activation='relu'))
# Añadir una capa de Dropout para evitar el sobreajuste, desactiva el 50% de
 →las neuronas
model.add(Dropout(0.5))
# Aplanar la salida del tensor de la capa anterior
model.add(Flatten())
# Añadir una capa Densa con 100 neuronas y función de activación ReLU
model.add(Dense(units= 100, activation= 'relu'))
# Añadir una capa Densa con 50 neuronas y función de activación ReLU
model.add(Dense(units= 50, activation= 'relu'))
# Añadir una capa Densa con 10 neuronas y función de activación ReLU
model.add(Dense(units= 10, activation= 'relu'))
# Añadir una capa Densa con 1 neurona y función de activación tanh (capa de_{\sqcup}
 \hookrightarrowsalida)
model.add(Dense(units= 1, activation= 'tanh'))
# Compilar el modelo con el optimizador Adam y la función de pérdida de erroru
 ⇔cuadrático medio
```

```
model.compile(Adam(learning_rate= 0.001), loss='mse')
# Imprimir el resumen del modelo
print(model.summary())
```

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	 Param #
lambda (Lambda)	(None, 66, 200, 3)	0
conv2d (Conv2D)	(None, 31, 98, 24)	1824
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 14, 47, 36)	21636
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 5, 22, 48)	43248
conv2d_3 (Conv2D)	(None, 3, 20, 64)	27712
conv2d_4 (Conv2D)	(None, 1, 18, 64)	36928
dropout (Dropout)	(None, 1, 18, 64)	0
flatten (Flatten)	(None, 1152)	0
dense (Dense)	(None, 100)	115300
dense_1 (Dense)	(None, 50)	5050
dense_2 (Dense)	(None, 10)	510
dense_3 (Dense)	(None, 1)	11

\_\_\_\_\_\_

Total params: 252,219 Trainable params: 252,219 Non-trainable params: 0

-----

 ${\tt None}$ 

### 2.6 Entrenamiento del Modelo y Validación

```
# validation split: fracción de los datos de entrenamiento que se usará comou
⇔datos de validación
# epochs: número de veces que el algoritmo de aprendizaje recorrerá todo elu
⇔conjunto de datos de entrenamiento
# batch_size: número de muestras a procesar antes de actualizar los parámetrosu
⇒internos del modelo
# verbose: modo de verbosidad, 1 = mostrar barra de progreso, 0 = silencioso
# shuffle: si se deben barajar los datos de entrenamiento antes de cada época
history = model.fit(
  X_train, y_train, validation_split=0.2,
  epochs=20, batch_size=300, verbose=1, shuffle=True
)
Epoch 1/20
0.0249
Epoch 2/20
0.0209
Epoch 3/20
0.0175
Epoch 4/20
0.0152
Epoch 5/20
0.0130
Epoch 6/20
0.0118
Epoch 7/20
0.0110
Epoch 8/20
0.0105
Epoch 9/20
0.0094
Epoch 10/20
0.0096
Epoch 11/20
0.0091
```

Epoch 12/20

```
0.0088
   Epoch 13/20
   0.0100
   Epoch 14/20
   0.0085
   Epoch 15/20
   0.0081
   Epoch 16/20
   0.0076
   Epoch 17/20
   0.0074
   Epoch 18/20
   0.0072
   Epoch 19/20
   0.0069
   Epoch 20/20
   0.0066
[14]: # Extraer el historial del proceso de entrenamiento del modelo
   history_dict = history.history
   # Extraer los valores de pérdida del historial
   loss_values = history_dict['loss']
   # Extraer los valores de pérdida de validación del historial
   val_loss_values = history_dict['val_loss']
   # Crear un rango de épocas desde 1 hasta el número de valores de pérdida más 1
   epochs = range(1, len(loss_values) + 1)
   # Graficar los valores de pérdida de validación contra las épocas
   line1 = plt.plot(epochs, val_loss_values, label='Pérdida de Validación/Prueba')
   # Graficar los valores de pérdida de entrenamiento contra las épocas
   line2 = plt.plot(epochs, loss_values, label='Pérdida de Entrenamiento')
   # Establecer las propiedades para la línea de pérdida de validación
   plt.setp(line1, linewidth=2.0, marker='+', markersize=10.0)
```

```
# Establecer las propiedades para la línea de pérdida de entrenamiento
plt.setp(line2, linewidth=2.0, marker='4', markersize=10.0)


# Establecer la etiqueta para el eje x
plt.xlabel('Épocas')

# Establecer la etiqueta para el eje y
plt.ylabel('Pérdida')


# Habilitar la cuadrícula en el gráfico
plt.grid(True)

# Añadir una leyenda al gráfico
plt.legend()

# Mostrar el gráfico
plt.show()
```



```
[15]: # Guardar el modelo entrenado
     model.save("../models/behavioral_cloning.keras")
[16]: # Cargar el modelo guardado
     new_model = load_model("../models/behavioral_cloning.keras")
[17]: # Cargamos la imagen de prueba
     index = random.randrange(0, len(paths))
     print(paths[index])
     ruta = paths[index]
     valor = angles[index]
     prueba = np.array(upload_dataset([ruta]))
     img_show(ruta, title='Imagen Original')
     # Realizamos la predicción con la imagen utilizando la red cargada
     prediction = new_model.predict(prueba)[0][0]
     print(f'Predicción de la Red: {prediction:.4f} \nControl real: {valor:.4f}')
     print(f'Error: {abs(prediction-valor):.4f}')
     ../data/train_images\M-2024-06-21_23-27-7478.png
     1/1 [======] - 0s 113ms/step
     Predicción de la Red: -0.1825
     Control real: 0.0000
     Error: 0.1825
```



 [17]: