

Conversão AD/DA através de PCM NRZ

Sistemas de Comunicação I

Arthur Cadore Matuella Barcella

Sumário

1. Introdução	3
2. Fundamentação Teórica:	3
3. Desenvolvimento e Resultados	4
3.1. Conversão AD	4
3.2. Transmissão PCM NRZ	4
3.3. Ruído na Recepção:	5
3.4. Reconstrução do sinal PCM	6
3.5. Conversão DA:	7
4. Scripts e Códigos Utilizados	8
4.1. Conversão AD	8
4.2. Transmissão PCM NRZ	10
4.3. Rúido na Recepção	11
4.4. Reconstrução do sinal PCM	12
4.5. Conversão DA	13
5. Conclusão	14
6. Referências Bibliográficas	14

1. Introdução

O objetivo deste trabalho é simular a conversão de um sinal analógico para digital através dos processos de amostragem e quantização. Em seguida a transmissão do sinal de maneira digital através de um canal de comunicação PCM (Pulse Code Modulation) com codificação não-retornante (NRZ).

Por fim, a conversão do sinal de digital para analógico novamente no receptor, realizando a filtragem do sinal recebido para interpreta-lo corretamente, em seguida, novamente amostragem e quantização e finalmente a conversão da informação recebida novamente para um sinal analógico.

Desta forma, poderemos compreender o funcionamento de um sistema de comunicação digital PCM NRZ e os efeitos da amostragem e quantização no sinal transmitido.

2. Fundamentação Teórica:

- Amostragem e Quantização: A amostragem é o processo de capturar valores de um sinal analógico em intervalos regulares de tempo. A quantização é o processo de discretizar os valores amostrados em níveis de amplitude finitos.
- Ruído AWGN: O ruído AWGN (Additive White Gaussian Noise) é um tipo de ruído que é
 adicionado ao sinal transmitido, simulando interferências e distorções no sinal. Utilizamos
 esse tipo de ruído por ser o mais aleatório possivel no espectro de frequência, simulando
 assim o ruído de um canal de comunicação real.
- Ruído de Quantização: O ruído de quantização é o erro que ocorre devido a discretização dos valores amostrados. Quanto maior a quantidade de níveis de quantização, menor será o ruído de quantização, desta forma, devemos priorizar a quantização com alta taxa de bits, para evitar a distorção do sinal interpretado.
- PCM (NRZ): O PCM (Pulse Code Modulation) é um método de modulação digital que consiste em amostrar e quantizar um sinal analógico, e transmitir a informação digitalizada através de um canal de comunicação. O NRZ (Non-Return-to-Zero) é um dos métodos codificação PCM que consiste em manter o sinal em nível alto ou baixo durante todo o período de bit, sem valores no zero.
- Processo de Filtragem: A filtragem é o processo de atenuar frequências indesejadas do sinal recebido, para que o sinal possa ser interpretado corretamente. A filtragem é realizada através de um filtro passa-baixas, que atenua as frequências acima de uma determinada frequência de corte.
- Conversão AD: A conversão AD (Analógico para Digital) é o processo de amostrar e quantizar um sinal analógico, transformando-o em um sinal digital. Utilizaremos este processo no inicio da simulação, para digitalizar o sinal analógico de entrada.

• Conversão DA: A conversão DA (Digital para Analógico) é o processo de transformar um sinal digital em um sinal analógico. Utilizaremos esse processo no final da simulação, para transformar o sinal digital recebido em um sinal analógico.

3. Desenvolvimento e Resultados

3.1. Conversão AD

Inicialmente, um sinal analógico foi criado para realizar o processo de conversão AD, para isso, foi escolhido um sinal senoidal de 80KHz com amplitude de 1V, neste ponto, é importante escolher um sinal bem comportado pois como conhecemos seu comportamento, podemos analisar melhor os efeitos da amostragem e quantização e qual resultado esperar no receptor após o processo de conversão D/A.

Em seguida, o sinal foi amostrado com uma taxa de amostragem de 40*F(s) (ou seja, 3200KHz) e quantizado em 4 bits, gerando um sinal digital que será transmitido através do canal de comunicação PCM.

A figura abaixo ilustra o processo de amostragem e quantização do sinal analógico:




Figure 1: Elaborada pelo Autor

Sinal Senoidal sendo Amostrado e Quantizado

3.2. Transmissão PCM NRZ

Uma vez que o sinal analógico foi amostrado e quantizado, temos como saída um vetor de bits. Através deste vetor, podemos realizar sua tramissão através de um canal de comunicação PCM NRZ.

O canal de comunicação PCM NRZ nada mais faz do que transmitir um nivel de amplitude especifico para cada valor de bit dado. Portanto, para a tramissão deste sinal, utilizamos -5 para 0 e 5 para 1.

A figura abaixo ilustra o sinal digital transmitido através do canal de comunicação PCM NRZ:




Figure 2: Elaborada pelo Autor

Sinal Digital Transmitido através do Canal PCM NRZ

3.3. Ruído na Recepção:

Uma vez o sinal sendo transmitido, é necessário adicionar um ruído AWGN para simular as interferências e distorções que ocorrem em um canal de comunicação real, para isso, geramos um ruído AWGN com uma amplitude de 0.1V e realizamos a soma com o sinal transmitido.

O sinal resultante é o sinal recebido no receptor, este agora está com distorções na sua aplitude por conta das componentes adicionadas pelo ruído AWGN.

Para ilustrar o sinal recebido e o ruído AWGN adicionado, temos a figura abaixo, note que a amplitude do sinal recebido foi distorcida pelo ruído AWGN:

Sinal Ruidoso - AWGN 4 2 -2 -6 0.0003 Tempo 0 0.0001 0.0002 0.0004 0.0005 0.0006 Sinal Binário como Onda Quadrada 4 2 0 -2 0.0001 0.0002 0.0004 0.0005 0.0006 Sinal Transmitido no Meio de Transmissão 0.0001 0.0002 0.0003 Tempo 0.0005 0.0004 0.0006

Figure 3: Elaborada pelo Autor

Sinal Recebido com Ruído AWGN

3.4. Reconstrução do sinal PCM

propriamente recebido.

O sinal PCM transmitido é então reconstruido no receptor, para isso, é utilizado um limiar, neste caso 0V, para decidir qual o valor binário correspondente do sinal em relação ao sinal

Uma vez recebido coletado, o sinal binário é superamostrado e filtrado, para que possamos visualizar o sinal corretamente com mais amostras para cada bit recebido.

Abaixo temos a figura do sinal PCM reconstruido no receptor, note que abaixo do sinal PCM recebido e reconstruido há um plot do sinal transmitido antes de ser corrompido pelo ruído, para que possamos compara-los:

Sinal Recebino no RX - Time Domain 0.0005 0.001 0.0015 Sinal Filtrado no receptor - Time Domain 0.0005 0.0015 Sinal Interpretado no receptor - Time Domain 0.0005 0.001 0.0015 Sinal PCM Enviado por TX - Time Domain (Para Comparação) 0.0005 0.0015 0.001 Time

Figure 4: Elaborada pelo Autor

Sinal PCM Reconstruido no Receptor

3.5. Conversão DA:

Uma vez com o trem de bits reconstruido, é necessário converter o sinal digital para analógico, para isso, realizamos um agrupamento dos bits de acordo com a ordem de transmissão.

Para um cenário real, a taxa de quantização deve ser igual entre as partes e préviamente configurada, assim quando os bits forem recebidos o destinatário saberá como agrupalos.

Uma vez agrupados, definimos um limiar para cada nivel, no caso de 4
bits, são 2^b niveis, portanto diferentes níveis possiveis para o sinal analógico na saída do D/A.

Desta forma, mapeamos cada agrupamento de 4bits em sua correspondente amplitude de saída, e assim, reconstruindo o sinal analógico:

Figure 5: Elaborada pelo Autor

Sinal Analógico Reconstruido no Receptor

4. Scripts e Códigos Utilizados

4.1. Conversão AD

O código abaixo apresenta a etapa de conversão AD, onde um sinal senoidal é amostrado e quantizado, gerando um sinal digital que será transmitido através do canal de comunicação PCM NRZ.

```
1 close all; clear all; clc;
  pkg load signal;
  pkg load communications;
5 % Altera o tamanho da fonte nos plots para 15
6 set(0, 'DefaultAxesFontSize', 20);
8 % Definindo a amplitude do sinal senoidal
  A_signal = 1;
10
11 % Definindo a frequência do sinal senoidal
f_signal = 80000;
13
14 % Definindo a frequência de amostragem
15 fs = 40*f_signal;
16 Ts = 1/fs;
17 T = 1/f_signal;
19 % Definindo o tempo inicial e final do sinal
20 t_inicial = 0;
  t_final = 0.01;
23 % Vetor de tempo
```

```
24 t = [t_inicial:Ts:t_final];
25
26 % Criando o sinal senoidal
27 signal = A_signal*cos(2*pi*f_signal*t);
28
29 % Criando um trem de impulsos com período de 2T
  impulse train = zeros(size(t));
  impulse_train(mod(t, 1/fs) == 0) = 1;
31
32
33 % Amostragem do sinal senoidal
signal_sampled = signal .* impulse_train;
35
36 % Quantidade de níveis desejada (tirando o 0)
n=4;
38 num_levels = 2^n;
40 % Gerando os níveis de quantização automaticamente
41 levels = linspace(-1, 1, num levels);
43 % Verifica se o vetor possui algum elemento com "0".
44 % Se sim, remove o elemento e sai do loop
45 for i = 1:length(levels)
       if levels(i) == 0
47
           levels(i) = [];
48
           break;
49
       end
50 end
52 % Quantização do sinal com 2<sup>n</sup> niveis
53 quantized_signal = zeros(size(signal_sampled));
  for i = 1:length(signal_sampled)
55
       for j = 1:length(levels)
           if signal sampled(i) <= levels(j)</pre>
57
               quantized_signal(i) = levels(j);
58
               break:
           end
60
       end
61 end
62
63 % Plotando os sinais
64 figure(1)
65 subplot(411)
66 plot(t,signal)
67 grid on;
68 xlim([0 3*T])
69 title('Sinal Senoidal (Dominio do tempo)')
71 subplot (412)
72 stem(t,impulse_train, 'MarkerFaceColor', 'b')
73 grid on;
74 xlim([0 3*T])
  title('Trem de impulsos (Dominio do tempo)')
75
77 subplot(413)
78 stem(t,signal_sampled, 'LineStyle','none', 'MarkerFaceColor', 'b')
79 grid on;
80 xlim([0 3*T])
title('Sinal Senoidal Amostrado (Dominio do tempo)')
```

```
subplot(414)
stem(t,quantized_signal, 'LineStyle','none', 'MarkerFaceColor', 'b')
stim([0 3*T])
hold on;
plot(t,signal, 'r')
xlim([0 3*T])
grid on;
title('Sinal Senoidal Amostrado e Quantizado (Dominio do tempo)')
```

4.2. Transmissão PCM NRZ

O código abaixo apresenta a etapa de transmissão do sinal digital através do canal de comunicação PCM NRZ, onde o sinal digital é transmitido com níveis de amplitude específicos para cada valor de bit.

```
1 % Desloca o vetor quantizado para 0 ou mais:
min value = min(quantized signal);
4 quantized signal = quantized signal - min value;
6 % Multiplica os valores quantizados para que sejam números inteiros
8 % Número de intervalos entre os níveis
9 num intervals = num levels - 1;
10
11 % Multiplicando os valores quantizados para que sejam números inteiros
quantized signal int = quantized signal * num intervals;
13
14 % Convertendo valores quantizados inteiros para binário
binary_signal = de2bi(quantized_signal_int, n);
16
17 % Concatenando os valores binários em um único vetor
binary signal concatenated = reshape(binary signal.', 1, []);
19
20 % Vetor de tempo
t = linspace(0, 1, length(binary signal concatenated) * 2);
22
23 % Repetindo cada valor do sinal
repeated signal = reshape(repmat(binary signal concatenated, 2, 1), 1, []);
25
27 % realizando a superamostragem do sinal com a função upper
28
29 % Superamostragem
^{30} n = 10;
31 amplitude =5;
repeated_signal_up = upsample(repeated_signal, n);
33
34 filtr tx = ones(1, n);
  filtered_signal = filter(filtr_tx, 1, repeated signal up)*2*amplitude-
  amplitude:
37 % criando um novo vetor de t para o sinal filtrado
38 t super = linspace(0, 1, length(filtered signal));
40 var noise = 0.1;
```

```
transmission_noise = sqrt(var_noise)*randn(1,length(filtered_signal));
   % Gerando o sinal transmitido no meio de comunicação multiplicando o sinal
43
  de transmissão pelo ruído do meio.
44 transmitted_signal = filtered_signal + transmission_noise;
46 % Plotando o sinal
47 figure(2)
48 subplot(311)
49 plot(t,repeated signal, 'LineWidth', 2);
50 ylim([-0.2, 1.2]);
51 xlim([0, 50*T]);
52 xlabel('Tempo');
53 ylabel('Amplitude');
54 title('Sinal Binário como Onda Quadrada');
55 grid on;
57 subplot(312)
58 plot(t_super,filtered_signal, 'LineWidth', 2);
59 xlim([0, 50*T]);
60 ylim([-amplitude*1.2 , amplitude*1.2]);
61 xlabel('Tempo');
62 ylabel('Amplitude');
63 title('Sinal Binário como Onda Quadrada');
64 grid on;
66 subplot(313)
67 plot(t super,transmitted signal, 'LineWidth', 2);
68 xlim([0, 50*T]);
69 ylim([-amplitude*1.2]);
70 xlabel('Tempo');
71 ylabel('Amplitude');
72 title('Sinal Binário como Onda Quadrada');
73 grid on;
```

4.3. Rúido na Recepção

O código abaixo apresenta a etapa de adição de ruído AWGN ao sinal transmitido, simulando as interferências e distorções que ocorrem em um canal de comunicação real.

```
n = 10;
   amplitude =5;
    repeated_signal_up = upsample(repeated_signal, n);
3
    filtr tx = ones(1, n);
    filtered_signal = filter(filtr_tx, 1, repeated_signal_up)*2*amplitude-
   amplitude;
   % criando um novo vetor de t para o sinal filtrado
   t super = linspace(0, 1, length(filtered signal));
10
11
   var noise = 0.1;
   transmission noise = sqrt(var noise)*randn(1,length(filtered signal));
13
   transmitted signal = filtered signal + transmission noise;
14
15
```

```
% Plotando o sinal
   figure(2)
   subplot(211)
    plot(t,repeated_signal, 'LineWidth', 2);
   ylim([-0.2, 1.2]);
   xlim([0, 50*T]);
22
   xlabel('Tempo');
   vlabel('Amplitude');
24
   title('Sinal Binário como Onda Quadrada');
25
    grid on;
26
27
    subplot (212)
28
    plot(t super,filtered signal, 'LineWidth', 2);
    xlim([0, 50*T]);
29
30
    ylim([-amplitude*1.2 , amplitude*1.2]);
31
   xlabel('Tempo');
32
    ylabel('Amplitude');
   title('Sinal Binário como Onda Quadrada - Superamostrado');
34
    grid on;
35
   figure(5)
37
    subplot (311)
    plot(t_super,transmission_noise, 'LineWidth', 2);
   xlim([0, 50*T]);
   ylim([-amplitude*1.2]);
41
   xlabel('Tempo');
    ylabel('Amplitude');
43
   title('Sinal Ruidoso - AWGN');
44
    grid on;
45
46
   subplot(312)
47
    plot(t_super,filtered_signal, 'LineWidth', 2);
48
    xlim([0, 50*T]);
49
    ylim([-amplitude*1.2]);
50
   xlabel('Tempo');
51
   ylabel('Amplitude');
   title('Sinal Binário como Onda Quadrada');
53
   grid on;
54
    subplot (313)
    plot(t_super,transmitted_signal, 'LineWidth', 2);
57
   \times lim([0, 50*T]);
   ylim([-amplitude*1.2]);
59
   xlabel('Tempo');
   ylabel('Amplitude');
   title('Sinal Transmitido no Meio de Transmissão');
    grid on;
```

4.4. Reconstrução do sinal PCM

O código abaixo apresenta a etapa de reconstrução do sinal PCM no receptor, onde o sinal recebido é comparado com um limiar para decidir qual o valor binário correspondente do sinal.

```
<sup>1</sup> % Definindo o limiar (valor que vai decidir se o sinal é 0 ou 1)
```

```
3 limiar = 0;
4 % amostrando o sinal recebido
5 received signal = transmitted signal(n/2:n:end);
7 % Verifica se o sinal recebido é maior ou menor que o limiar.
8 % Se for maior, o sinal é 1, se for menor, o sinal é 0.
9 received binary = received signal > limiar;
11 % Vetor de tempo para o sinal recebido
t received = linspace(0, 1, length(t super)/n);
13
14 % Plotando o sinal
15 figure(3)
16 subplot(211)
plot(t received, received signal);
18 xlim([0, 50*T]);
19 subplot(212)
20 stem(t_received, received_binary);
21 xlim([0, 50*T]);
23 % Calculando a taxa de erro de bit
24 num erro = sum(xor(received signal, received binary))
25 taxa_erro = num_erro/length(t_super)
```

4.5. Conversão DA

O código abaixo apresenta a etapa de conversão DA, onde o sinal digital é convertido para analógico, reconstruindo o sinal original.

```
1 % Vetor de tempo para o sinal recebido
1 t_received = linspace(0, 1, length(received_signal));
4 % Interpolando o sinal para restaurar a taxa de amostragem original
5 received signal interp = interp(received signal, n);
7 % Filtrando o sinal interpolado para remover artefatos
8 filtr rx = ones(1, n);
9 received signal filtered = filter(filtr rx, 1, received signal interp) / n;
11 % Plotando o sinal recuperado
12 figure(4);
13 subplot(211);
plot(t_super,
                 filtered signal, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Sinal
  Original');
15 hold on;
  plot(t_received,
                    received_signal_filtered(1:length(t_received)),
   'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Sinal Recuperado');
17 xlim([0, 50*T]);
ylim([-amplitude*1.2 , amplitude*1.2]);
19 xlabel('Tempo');
20 ylabel('Amplitude');
title('Sinal Original e Sinal Recuperado');
22 legend;
23 grid on;
24
```

```
% Convertendo o sinal recuperado para o formato analógico received_analog_signal = received_signal_filtered(1:length(t_received)) * (2*amplitude) - amplitude; % Normalização da amplitude

% Plotando o sinal analógico recuperado subplot(212);
plot(t_received, received_analog_signal, 'LineWidth', 2);
xlim([0, 50*T]);
xlabel('Tempo');
ylabel('Amplitude');
title('Sinal Analógico Recuperado');
grid on;
```

5. Conclusão

A partir dos conceitos vistos e dos resultados obtidos podemos concluir que a amostragem e quantização são processos fundamentais para a conversão de um sinal analógico para digital, e que a transmissão de um sinal digital através de um canal de comunicação PCM NRZ é possível e eficiente.

Além disso, a adição de ruído AWGN no sinal transmitido simula as interferências e distorções que ocorrem em um canal de comunicação real, e a reconstrução do sinal PCM no receptor é possível através da comparação do sinal recebido com um limiar.

Por fim, a conversão do sinal digital para analógico é possível através da conversão dos valores binários em níveis de amplitude, e a filtragem do sinal recebido é necessária para remover artefatos e distorções.

6. Referências Bibliográficas

Para o desenvolvimento deste relatório, foi utilizado o seguinte material de referência:

• Software Defined Radio Using MATLAB & Simulink and the RTL-SDR, de Robert W. Stewart