

PODSTAWY ROBOTYKI

Program robota piszącego podany tekst na kartce.

Autor: Szydłowski Artur

Nr albumu: 28 53 51

Kierunek: Automatyka i Robotyka - Gr. 07

Wydział Inżynierii Mechanicznej

i Robotyki

Prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Klepka

Kraków, 2017/18r

1. Cel projektu.



Napisanie programu w języku Melfa-Basic IV dla ramienia robota przemysłowego RV-2AJ, który będzie mu umożliwiał napisanie na kartce długopisem lub pisakiem dowolnego tekstu podanego przez użytkownika.

Czcionka musi być sparametryzowana (rozmiar, odstępy między znakami) i dodawanie kolejnych znaków lub edycja już istniejących nie powinna być trudna.

Robot musi na początku chwycić narzędzie do pisania i wskazać swój obszar roboczy, a po skończonej pracy odłożyć element na swoje miejsce.

2. Struktura programu.

Program składa się z kilku części. W pierwszej użytkownik może zdefiniować tekst, jaki robot ma napisać (aktualnie tylko duże litery A-Z bez polskich znaków, '_' oznacza nową linię, a każdy inny znak to spacja), rozmiar czcionki, odległości między znakami oraz interlinię.

Program następnie oblicza dodatkowe parametry geometryczne na podstawie wartości podanych przez użytkownika, a także wektory pozycji względnych, które ułatwiają definicję i parametryzację czcionek. Zmieniając punkty siatki, możemy wpływać na charakter i wygląd pisanych znaków – np. przechylić je, zmienić proporcje, itp. (może jednak dochodzić przy tym do zbytniego zniekształcenia i błędów, zwłaszcza w rysowaniu krzywizn).

W kolejnym etapie robot przechodzi do programu głównego, w którym inicjalizowana jest praca robota, chwyta on narzędzie i wskazuje obszar roboczy, po czym uruchamiana jest pętla wywołań odpowiednich procedur pisania kolejnych znaków tekstu. Na koniec odkładany jest pisak i serwa robota zostają wyłączone.

Ponadto robot posiada serię procedur związanych z obsługą robota, służące do zmiany pozycji kursora (punkt P4), a także procedury pisania znaków (trajektoria zawsze jest względem kursora w punkcie P4).

3. Możliwości rozwoju projektu.

Od strony programistycznej można by zastąpić serię warunkowych instrukcji sprawdzania znaku [IF MCH = ... THEN GOSUB *L_CW..] instrukcją SELECT CASE, dzięki której po odnalezieniu właściwego znaku, pozostałe możliwości nie byłyby już sprawdzane. Mogłoby to nieco przyspieszyć wykonanie programu, ale zwiększyłoby objętość linii kodu ponad 3-krotnie i subiektywnie zmniejszyło jego czytelność.

Doświadczalne zbadanie programu pozwoliłoby na eliminację ewentualnych błędów, optymalizację pracy i być może zwiększenie szybkości pisania. Ponadto warto by było zdefiniować wszystkie 255 możliwych znaków ASCII, opracować system komunikacji z robotem i przesyłania mu tekstu bez konieczności kompilacji i wgrywania nowego programu, a także rozdzielić fazę chwycenia i odkładania narzędzia, konfiguracji obszaru roboczego oraz pisania na małe podprogramy, uruchamiane wedle potrzeby przez operatora.

4. Warstwa techniczna.

Robot wymagał również stworzenia odpowiedniego narzędzia, które byłoby łatwe do chwycenia oraz zapewniało właściwy docisk pisaka do powierzchni bez względu na niewielkie różnice w miejscu uchwycenia i wysokości trzymania przez ramię robota. W tym celu zastosowałem prostopadłoscienne pudełko, w którym został umieszczony wkład z długopisu wraz ze sprężyną dociskową.

5. Kod programu.

```
10 CLR 0 'wyczyszczenie pamieci
                                                              550 '
                                                                     PROCEDURY
                                                              560 *L INIT 'procedura inicjalizacji, wziecie pisaka
20
        USTAWIENIA UZYTKOWNIKA
                                                              570 MOV P2+UP*10
30 CTXT$ = "ARTUR SZYDLOWSKI" 'tekst
                                                              580 HOPEN 1
40 MFS = 25 'rozmiar czcionki
                                                              590 DLY 4
50 MFK = 5 'kerning'
                                                              600 SPD 30
   MFI = 10 'interlinia
                                                              610 MOV P2
                                                              620 HCLOSE 1 'zamkniecie chwytaka
70 '___INICJALIZACJA_STALYCH_
                                                              630 DLY 2
                                                              640 MOV P2+UP*20
80 MFX = MFS / 2 'szerokosc liter
                                                              650 MOV P3+UP*10 'wskazanie dolnego naroznika ob. robocz.
90 MFY = MFS 'wysokosc liter
                                                              660 MVS P3+UP*2
100 DEF POS UP 'definicja podniesienia pisaka
                                                              670 DLY 5
110 \text{ UP.z} = 10
                                                              680 MVS P1+UP*2 'wskazanie lewego naroznika (poczatku)
120 \text{ P4} = \text{P1 'kursor}
                                                              700 RETURN
130 DEF POS P11 'definicja punktow siatki
                                                              710 *L_END 'procedura odlozenia pisaka
140 DEF POS P12
                                                              720 MOV P2+UP*10
150 \text{ P}12.y = -MFX/2
                                                              730 MVS P2
160 DEF POS P13
                                                              740 HOPEN 1
170 \text{ P}13.y = -MFX
                                                              750 DLY 1
180 DEF POS P21
190 \text{ P21.x} = -\text{MFY/4}
                                                              760 MVS P2+UP*10
200 DEF POS P23
                                                              770 RETURN
210 \text{ P23.x} = -\text{MFY/4}
220 \text{ P23.y} = -\text{MFX}
                                                              780 *L_CPR 'cursor print, procedura piszaca pierwszy znak tekstu
230 DEF POS P31
                                                              790 MCH = ASC (CTXT$) 'pobranie wartosci pierwszego znaku
                                                              800 M3 = LEN(CTXT$) - 1 'obliczenie nowej długosci wyrazu
240 \text{ P31.x} = -\text{MFY/2}
                                                              810 CTXT$ = MIRROR$ ( CTXT$ ) 'odbicie lustrzane tekstu,
250 DEF POS P32
                                                                                      z powodu blednego dzialania RIGHT
260 \text{ P}32.x = -MFY/2
                                                              820 CTXT$ = LEFT$ ( CTXT$, M3 ) 'obciecie znaku
270 \text{ P32.y} = -\text{MFX}/2
280 DEF POS P33
                                                              830 CTXT$ = MIRROR$ ( CTXT$ ) 'powrot tekstu do pierwotnej
                                                                                       postaci, ale bez obcietego znaku
290 \text{ P33.x} = -\text{MFY/2}
                                                              840 'WYWOLANIE ODPOWIEDNIEJ PROCEDURY PISZACEJ
300 \text{ P33.y} = -\text{MFX}
310 DEF POS P41
                                                              850 IF MCH = 65 THEN GOSUB *L CWA 'A
320 \text{ P41.x} = -\text{MFY*}3/4
                                                              860 IF MCH = 66 THEN GOSUB *L_CWB 'B
                                                              870 IF MCH = 67 THEN GOSUB *L CWC 'C
330 DEF POS P43
340 \text{ P43.x} = -\text{MFY*}3/4
                                                              880 IF MCH = 68 THEN GOSUB *L CWD ^{\prime}D
                                                              890 IF MCH = 69 THEN GOSUB *L CWE 'E
350 \text{ P43.y} = -\text{MFX}
360 DEF POS P51
                                                              900 IF MCH = 70 THEN GOSUB *L CWF ^{\prime}F
370 \text{ P51.x} = -\text{MFY}
                                                              910 IF MCH = 71 THEN GOSUB *L CWG 'G
380 DEF POS P52
                                                              920 IF MCH = 72 THEN GOSUB *L CWH 'H
390 P52.x = -MFY
                                                              930 IF MCH = 73 THEN GOSUB *L CWI 'I
400 \text{ P52.v} = -\text{MFX/2}
                                                              940 IF MCH = 74 THEN GOSUB *L_CWJ 'J
410 DEF POS P53
                                                              950 IF MCH = 75 THEN GOSUB *L CWK 'K
                                                              960 IF MCH = 76 THEN GOSUB *L CWL 'L
420 \text{ P53.x} = -\text{MFY}
430 \text{ P53.y} = -\text{MFX}
                                                              970 IF MCH = 77 THEN GOSUB *L CWM M
                                                              980 IF MCH = 78 THEN GOSUB *L CWN 'N
440 ' PROGRAM GLOWNY
                                                              990 IF MCH = 79 THEN GOSUB *L CWO 'O
                                                              1000 IF MCH = 80 THEN GOSUB *L CWP P
450 SERVO ON 'uruchomienie serwonapedow
                                                              1010 IF MCH = 82 THEN GOSUB *L CWR ^{\prime}R
460 GOSUB *L INIT 'inicjalizacja, wziecie pisaka
                                                              1020 IF MCH = 83 THEN GOSUB *L CWS 'S
470 GOSUB *L_CHM 'ustawienie kursora
                                                              1030 IF MCH = 84 THEN GOSUB *L_CWT'T
                                                              1040 IF MCH = 85 THEN GOSUB *L CWU ^{\prime}U
                                                              1050 IF MCH = 87 THEN GOSUB *L CWW 'W
480 M2 = LEN( CTXT$ ) 'petla for piszaca kolejne znaki
                                                              1060 IF MCH = 89 THEN GOSUB *L CWY 'Y
490 FOR M1=1 TO M2
500 GOSUB *L CPR
                                                              1070 \text{ IF MCH} = 90 \text{ THEN GOSUB *L CWZ 'Z'}
510 NEXT M1
                                                              1080 IF MCH = 95 THEN GOSUB *L CNL' NOWA LINIA
                                                              1090 GOSUB *L CNC 'przesuniecie kursora
520 GOSUB *L END 'odlozenie pisaka
                                                              1100 RETURN
530 SERVO OFF
540 END 'koniec programu glownego
                                                              1110 *L CHM 'cursor home, ustawienie kursora na poczatku
                                                              1120 \text{ P4} = \text{P1}
                                                              1130 RETURN
```

1140 *L_CNC 'cursor next char, procedura przesuniecia kursora 1150 P4.y = P4.y - MFX - MFK 1160 IF P4.y < P3.y THEN GOSUB *L_CNL 1170 MVS P4+P31+UP 11730 MVS P4+P31 11740 MVS P4+P32 11740 MVS P4+P32 11740 MVS P4+P33+UP 11740 MVS P4+P32 11740 MVS P4+P33+UP 11740 MVS P4+P31+UP 11740 MVS P4+P13 11740 MVS P4+P33	
1150 P4.y = P4.y - MFX - MFK 1160 IF P4.y < P3.y THEN GOSUB *L_CNL 1730 MVS P4+P31 1740 MVS P4+P32 1750 MVS P4+P32 1750 MVS P4+P33+UP 1760 RETURN 1760 MVS P4+P13+UP 1760 MVS P4+P13+UP 1760 MVS P4+P13 1760 MVS P4+P31 1760 MVS P4+P3	
1160 IF P4.y < P3.y THEN GOSUB *L_CNL 1730 MVS P4+P31 1740 MVS P4+P32 1750 MVS P4+P32 1750 MVS P4+P33+UP 1180 *L_CNL 'cursor next line, procedura nastepnej linii 1190 P4.y = P1.y 1200 P4.x = P4.x - MFY - MFI 1770 *L_CWF 'procedura pisania znaku F 1770 *L_CWF 'procedura pisania znaku F 1780 MOV P4+P13+UP 1790 MVS P4+P13 1800 MVS P4+P11 1230 *L_CPL 'cursor previous line, powrót do poprzedniej linii 1810 MVS P4+P51 1820 MVS P4+P51 1820 MVS P4+P51 1820 MVS P4+P51 1820 MVS P4+P31 1840 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P33+UP 1870 RETURN 1870 RETURN 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1890 MOV P4+P13+UP 1810 MVS P4+P51 1890 MOV P4+P13+UP 1870 RETURN 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MVS P4+P13 1990 MVS P4+P33 1	
1170 RETURN	
1180 *L_CNL 'cursor next line, procedura nastepnej linii 1190 P4.y = P1.y 1200 P4.x = P4.x - MFY - MFI 1210 IF P4.x < P3.x THEN GOSUB *L_CHM 1220 RETURN 1230 *L_CPL 'cursor previous line, powrót do poprzedniej linii 1240 P4.y = P1.y 1250 P4.x = P4.x + MFY + MFI 1260 IF P4.x > P1.x THEN GOSUB *L_CHM 1270 RETURN 1280 'DEFINICJE_LITER 1290 *L_CWA 'procedura pisania znaku A 1300 MOV P4+P51+UP 1310 MVS P4+P51 1320 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P33 1920 MVS P4+P33 1920 MVS P4+P33 1920 MVS P4+P33	
1180 *L_CNL 'cursor next line, procedura nastepnej linii 1190 P4.y = P1.y 1200 P4.x = P4.x - MFY - MFI 1770 *L_CWF 'procedura pisania znaku F 1210 IF P4.x < P3.x THEN GOSUB *L_CHM 1780 MOV P4+P13+UP 1790 MVS P4+P13 1800 MVS P4+P11 1810 MVS P4+P51 1820 P4.y = P1.y 1820 WVS P4+P51 1820 MVS P4+P51+UP 1830 MOV P4+P31+UP 1830 MOV P4+P31+UP 1840 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P33+UP 1870 RETURN 1870 RETURN 1870 RETURN 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1800 MOV P4+P51+UP 1810 MVS P4+P51 1870 RETURN 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MOV P4+P13 1890 MOV P4+P13 1890 MOV P4+P13 1990 MVS P4+P33 1990 MVS P4+P3	
1190 P4.y = P1.y 1200 P4.x = P4.x - MFY - MFI 1210 IF P4.x < P3.x THEN GOSUB *L_CHM 1220 RETURN 1230 *L_CPL 'cursor previous line, powrót do poprzedniej linii 1240 P4.y = P1.y 1250 P4.x = P4.x + MFY + MFI 1260 IF P4.x > P1.x THEN GOSUB *L_CHM 1270 RETURN 1280 'DEFINICJE_LITER_ 1290 *L_CWA 'procedura pisania znaku A 1300 MOV P4+P51+UP 1310 MVS P4+P51 1320 MVS P4+P53	
1200 P4.x = P4.x - MFY - MFI 1210 IF P4.x < P3.x THEN GOSUB *L_CHM 1220 RETURN 1780 MOV P4+P13+UP 1790 MVS P4+P13 1800 MVS P4+P11 1810 MVS P4+P11 1820 MVS P4+P51 1820 MVS P4+P51 1820 MVS P4+P31+UP 1830 MOV P4+P31+UP 1830 MOV P4+P31+UP 1840 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P33+UP 1870 RETURN 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1890 MOV P4+P51+UP 1810 MVS P4+P51 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MOV P4+P13 1990 MVS P4+P33 1990	
1210 IF P4.x < P3.x THEN GOSUB *L_CHM 1220 RETURN 1230 *L_CPL 'cursor previous line, powrót do poprzedniej linii 1240 P4.y = P1.y 1250 P4.x = P4.x + MFY + MFI 1260 IF P4.x > P1.x THEN GOSUB *L_CHM 1270 RETURN 1280 'DEFINICJE_LITER	
1790 MVS P4+P13 1800 MVS P4+P11 1810 MVS P4+P11 1810 MVS P4+P51 1820 MVS P4+P31+UP 1830 MOV P4+P31+UP 1840 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P33 1860 MVS P4+P33+UP 1870 RETURN 1870 RETURN 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1890 MOV P4+P51+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MOV P4+P13 1900 MVS P4+P13 1910 MVS P4+P13 1910 MVS P4+P33 1920 MVS P4+P33	
1800 MVS P4+P11 1230 *L_CPL 'cursor previous line, powrót do poprzedniej linii 1240 P4.y = P1.y 1820 MVS P4+P51 1820 MVS P4+P51+UP 1830 MOV P4+P31+UP 1840 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P33+UP 1870 RETURN 1870 RETURN 1870 RETURN 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1890 MOV P4+P51+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MOV P4+P13 189	
1230 *L_CPL 'cursor previous line, powrót do poprzedniej linii 1240 P4.y = P1.y 1250 P4.x = P4.x + MFY + MFI 1830 MOV P4+P31+UP 1830 MOV P4+P31+UP 1840 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P31 1850 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P33+UP 1870 RETURN 1870 RETURN 1870 RETURN 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku A 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1890 MOV P4+P13+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1900 MVS P4+P13 1910 MVS P4+P13 1910 MVS P4+P33 1920 MVS	
1240 P4.y = P1.y 1820 MVS P4+P51+UP 1250 P4.x = P4.x + MFY + MFI 1830 MOV P4+P31+UP 1260 IF P4.x > P1.x THEN GOSUB *L_CHM 1840 MVS P4+P31 1270 RETURN 1850 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P33+UP 1870 RETURN 1290 *L_CWA 'procedura pisania znaku A 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1300 MOV P4+P51+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1310 MVS P4+P51 1900 MVS P4+P13 1320 MVS P4+P12 1910 MVR P4+P13,P4+P31,P4+P53 1330 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1240 P4.y = P1.y 1820 MVS P4+P51+UP 1250 P4.x = P4.x + MFY + MFI 1830 MOV P4+P31+UP 1260 IF P4.x > P1.x THEN GOSUB *L_CHM 1840 MVS P4+P31 1270 RETURN 1850 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P33+UP 1870 RETURN 1290 *L_CWA 'procedura pisania znaku A 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1300 MOV P4+P51+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1310 MVS P4+P51 1900 MVS P4+P13 1320 MVS P4+P12 1910 MVR P4+P13,P4+P31,P4+P53 1330 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1250 P4.x = P4.x + MFY + MFI 1830 MOV P4+P31+UP 1260 IF P4.x > P1.x THEN GOSUB *L_CHM 1840 MVS P4+P31 1270 RETURN 1850 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P33+UP 1870 RETURN 1290 *L_CWA 'procedura pisania znaku A 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1300 MOV P4+P51+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1310 MVS P4+P51 1900 MVS P4+P13 1320 MVS P4+P12 1910 MVR P4+P13,P4+P31,P4+P53 1330 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1260 IF P4.x > P1.x THEN GOSUB *L_CHM 1840 MVS P4+P31 1270 RETURN 1850 MVS P4+P32 1860 MVS P4+P33+UP 1870 RETURN 1290 *L_CWA 'procedura pisania znaku A 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1300 MOV P4+P51+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1310 MVS P4+P51 1900 MVS P4+P13 1320 MVS P4+P12 1910 MVR P4+P13,P4+P31,P4+P53 1330 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1270 RETURN 1850 MVS P4+P32 1280 'DEFINICJE_LITER 1860 MVS P4+P33+UP 1290 *L_CWA 'procedura pisania znaku A 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1300 MOV P4+P51+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1310 MVS P4+P51 1900 MVS P4+P13 1320 MVS P4+P12 1910 MVR P4+P13,P4+P31,P4+P53 1330 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1280 'DEFINICJE_LITER_ 1860 MVS P4+P33+UP 1290 *L_CWA 'procedura pisania znaku A 1880 *L_CWG 'procedura pisania znaku G 1300 MOV P4+P51+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1310 MVS P4+P51 1900 MVS P4+P13 1320 MVS P4+P12 1910 MVR P4+P13,P4+P31,P4+P53 1330 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1280 'DEFINICJE_LITER	
1290 *L_CWA 'procedura pisania znaku A 1300 MOV P4+P51+UP 1310 MVS P4+P51 1320 MVS P4+P12 1330 MVS P4+P53 1320 MVS P4+P53 1320 MVS P4+P53 1320 MVS P4+P33	
1300 MOV P4+P51+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1310 MVS P4+P51 1900 MVS P4+P13 1320 MVS P4+P12 1910 MVR P4+P13,P4+P31,P4+P53 1330 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1300 MOV P4+P51+UP 1890 MOV P4+P13+UP 1310 MVS P4+P51 1900 MVS P4+P13 1320 MVS P4+P12 1910 MVR P4+P13,P4+P31,P4+P53 1330 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1310 MVS P4+P51 1320 MVS P4+P12 1330 MVS P4+P53 1910 MVR P4+P31,P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1310 MVS P4+P51 1320 MVS P4+P12 1330 MVS P4+P53 1910 MVR P4+P31,P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1320 MVS P4+P12 1330 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P31,P4+P53	
1330 MVS P4+P53 1920 MVS P4+P33	
1340 MOV P4+P53+UP 1930 MVS P4+P32	
1350 MOV P4+P31+UP 1360 MVS P4+P32+UP	
1360 MVS P4+(P31+P32)/2 1950 RETURN	
1370 MVS P4+(P32+P33)/2	
1380 MOV P4+P33+UP 1960 *L_CWH 'procedura pisania znaku H	
1390 RETURN 1970 MOV P4+P11+UP	
1980 MVS P4+P11	
1400 *L CWB 'procedura pisania znaku B 1990 MVS P4+P51	
1410 MOV P4+P11+UP 2000 MVS P4+P51+UP	
1420 MVS P4+P11 2010 MOV P4+P31+UP	
1430 MVS P4+P51 2020 MVS P4+P31	
1440 MVS P4+P52 2030 MVS P4+P33	
1450 MVR P4+P52,P4+P43,P4+P32 2040 MVS P4+P33+UP	
1460 MVS P4+P31 2050 MOV P4+P13+UP	
1470 MVS P4+P32 2060 MVS P4+P13	
1480 MVR P4+P32,P4+P23,P4+P12 2070 MVS P4+P53	
1490 MVS P4+P11 2080 MVS P4+P53+UP	
1500 MVS P4+P11+UP 2090 RETURN	
1510 RETURN	
2100 *L_CWI 'procedura pisania znaku I	
1520 *L CWC 'procedura pisania znaku C 2110 MOV P4+P52+UP	
1530 MOV P4+P13+UP 2120 MVS P4+P52	
1540 MVS P4+P13 2130 MVS P4+P12	
1550 MVR P4+P13,P4+P31,P4+P53 2140 MVS P4+P12+UP	
1550 MVR P4+P15,P4+P55 1560 MVS P4+P53+UP 2150 RETURN	
1570 RETURN	
2160 *L_CWJ 'procedura pisania znaku J	
1580 *L_CWD 'procedura pisania znaku D 2170 MOV P4+P13+UP	
1590 MOV P4+P11+UP 2180 MVS P4+P13	
1600 MVS P4+P11 2190 MVS P4+P33	
1610 MVS P4+P51 2200 MVR P4+P43,P4+P52,P4+P41	
1620 MVR P4+P51,P4+P33,P4+P11 2210 MVS P4+P41+UP	
1630 MVS P4+P11+UP 2220 RETURN	
1640 RETURN	
2230 *L CWK 'procedura pisania znaku K	
1650 *L CWE 'procedura pisania znaku E 2240 MOV P4+P11+UP	
1660 MOV P4+P13+UP 2250 MVS P4+P11	
1670 MVS P4+P13 2260 MVS P4+P51	
1680 MVS P4+P11 2270 MVS P4+P31	
1690 MVS P4+P51 2280 MVS P4+P13	
1700 MVS P4+P53 2290 MVS P4+P13+UP	

2300 MOV P4+P31+UP	2910 *L CWS 'procedura pisania znaku S
	_ 1
2310 MVS P4+P31	2920 MOV P4+P13+UP
2320 MVS P4+P53	2930 MVS P4+P13
2330 MVS P4+P53+UP	2940 MVS P4+P12
2340 RETURN	2950 MVR P4+P12,P4+P21,P4+P32
	2960 MVR P4+P32,P4+P43,P4+P52
2350 *L CWL 'procedura pisania znaku L	
2360 MOV P4+P11+UP	2970 MVS P4+P51
2370 MVS P4+P11	2980 MVS P4+P51+UP
	2990 RETURN
2380 MVS P4+P51	
2390 MVS P4+P53	3000 *L CWT 'procedura pisania znaku T
2400 MVS P4+P53+UP	
2410 RETURN	3010 MOV P4+P52+UP
	3020 MVS P4+P52
2420 *L CWM 'procedura pisania znaku M	3030 MVS P4+P12
2430 IF P4.y-MFX-MFK < P3.y THEN GOSUB *L CNC	3040 MVS P4+P11+UP
	3050 MVS P4+P11
2440 MOV P4+P51+UP	3060 MVS P4+P13
2450 MVS P4+P51	
2460 MVS P4+P12	3070 MVS P4+P13+UP
2470 P5 = P4+P43	3080 RETURN
2480 P5.y = P5.y - MFK/2	
2490 MVS P5	3090 *L CWU 'procedura pisania znaku U
	3100 MOV P4+P11+UP
2500 GOSUB *L_CNC	
2510 MVS P4+P12	3110 MVS P4+P11
2520 MVS P4+P53	3120 MVS P4+P41
2530 MVS P4+P53+UP	3130 MVR P4+P41,P4+P52,P4+P43
2540 RETURN	3140 MVS P4+P13
2340 KET OKIV	3150 MVS P4+P13+UP
2550 *L CWN 'procedura pisania znaku N	3160 RETURN
2560 MOV P4+P51+UP	3100 KETUKN
2570 MVS P4+P51	3170 *L_CWW 'procedura pisania znaku W
2580 MVS P4+P11	3180 IF P4.y-MFX-MFK < P3.y THEN GOSUB *L CNC
2590 MVS P4+P53	3190 MOV P4+P11+UP
2600 MVS P4+P13	3200 MVS P4+P11
2610 MVS P4+P13+UP	3210 MVS P4+P52
2620 RETURN	
2020 RETORIV	3220 P5 = P4 + P23
2(20 *I CWO ! !	3230 P5.y = P5.y - MFK/2
2630 *L_CWO 'procedura pisania znaku O	3240 MVS P5
2640 MOV P4+P21+UP	3250 GOSUB *L CNC
2650 MVS P4+P21	3260 MVS P4+P52
2660 MVR P4+P21,P4+P12,P4+P23	3270 MVS P4+P13
2670 MVS P4+P43	3280 MVS P4+P13+UP
2680 MVR P4+P43,P4+P52,P4+P41	
2690 MVS P4+P21	3290 RETURN
2700 MVS P4+P21+UP	3300 *L_CWY 'procedura pisania znaku Y
2710 RETURN	3310 MOV P4+P11+UP
2720 *I CWD hwaadawa nisania mada. D	3320 MVS P4+P11
2720 *L_CWP 'procedura pisania znaku P	3330 MVS P4+P32
2730 MOV P4+P51+UP	3340 MVS P4+P52
2740 MVS P4+P51	
2750 MVS P4+P11	3350 MVS P4+P52+UP
2760 MVS P4+P12	3360 MOV P4+P32+UP
2770 MVR P4+P12,P4+P23,P4+P32	3370 MVS P4+P32
	3380 MVS P4+P13
2780 MVS P4+P31	3390 MVS P4+P13+UP
2790 MVS P4+P31+UP	3400 RETURN
2800 RETURN	J. W. ALTORY
2010 *I CWD /2240 00 dr P	2410 *I CW7 loss and a section 1 7
2810 *L_CWR 'procedura pisania znaku R	3410 *L_CWZ 'procedura pisania znaku Z
2820 MOV P4+P51+UP	3420 MOV P4+P11+UP
2830 MVS P4+P51	3430 MVS P4+P11
2840 MVS P4+P11	3440 MVS P4+P13
2850 MVS P4+P12	3450 MVS P4+P51
2860 MVR P4+P12,P4+P23,P4+P32	3460 MVS P4+P53
2870 MVS P4+P31	3470 MVS P4+P53+UP
2880 MVS P4+P53	3480 RETURN
2890 MVS P4+P53+UP	
2900 RETURN	