ЧП Васильев В.И.,	эл. почта:	vvasiyev@gn	<u>nail.com,</u>
	сайт: wv	www.robot-ivan	narod ru

Тема: «Автоматизация строительных технологий»

Проект: **«Миниробот для нанесения рисунка аэрографом на поверхности плитки»**

Проектная документация (фрагмент)

г. Кириши, Ленинградская область 2002

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	
2. ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМАТОВ.	
3. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Прототипы функций UART0	14
4. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Программный код автомата UART0 A1x.c	
ЛИТЕРАТУРА	

Введение

С появлением новых пребований покупателей к разнообразию дизайна облицовочной, гипсовой плитки возникла необходимость автоматизации процесса нанесения рисунков на поверхность. В процессе изготовления плитки необходимо грунтовать поверхность лаком, затем краскораспылителем нанести тонкий фоновый слой. Аэрографом наносится выбранный из каталога рисуннок.

В настоящем проекте предложено решение на основе микроконтроллеров серии AVR, которые обеспечивают управление исполнительными механизмами и цикл нанесения рисунка на поверхность плитки.

Эту задачу целесообразно решать с использованием технологии автоматов. Для ее алгоритмизации и программирования оказалось удобным применить SWITCH-технологию [1].

Настоящая работа призвана автоматизировать этап нанесения рисунка на поверхность плитки, уменьшить брак при произвостве и увеличить производительность производства.

1. Постановка задачи

Целью настоящего проекта является изготовление макета миниробота для нанесения рисунка аэрографом на поверхности облицовочной плитки.

Миниробот состоит из следующих частей:

- а) Исполнительный механизм для перемещения аэрографа шаговыми двигателями;
- b) Модули управления шаговыми двигателями по осям X, Y, Z;
- с) Устройство управления подачей краски для аэрографа;
- d) Модуль управления, который формирует задания для остальных модулей (шаговые двигатели, индикации, пульт управления оператором). Модуль управления подключается к персональному компьютеру через интерфейс RS-232C.




Рис. 1 Структурная схема миниробота

Миниробот состоит из связанных автоматов с явным выделением состояний. Создается схема связи и граф переходов автоматов.

Алгоритмы автоматов реализованы на языках программирования **ASM**, **C** микроконтроллера AVR. На ассемблеры реализованы функции, которые критичны к времени выполнения. Язык программирования **C** позволяет ускорить проектирование, отладку программных модулей автоматов.

Для макетирования и отладки программы использовался набор *AVR Starter Kit STK500*.

2. Перечень автоматов, входящие в миниробот

Таб. №1 Перечень автоматов

Обозначение	Наименование	Примечание
A0.x	Командный процессор	Управление минироботом (модуль программный)
A1.x	Ассинхронный приемо- пере-датчик UART0	Программно-аппаратный (вектор прерывания)
A2.x	Пульт управления кнопочный	Программно-аппаратный (вектор прерывания)
A3.x	Алфавитно-цифровой дисплей	Программно-аппаратный (вектор прерывания)

Примечание:	
Обозначения	_ Номер вложенного автомата _ Номер автомата _ Автомат

Таб. №2 Перечень вложенных автоматов A1.xx (UART0)

Обозначение	Наименование	Примечание
A1.1	Приемник UART0	Программно-аппаратный (вектор прерывания)
A1.2	Передатчик UART0	Программно-аппаратный (вектор прерывания)
A1.3	Контроль потока Rx UART0	Программный
A1.4	Контроль потока Tx UART0	Программный

Таблица №3 Генератор событий eX миниробота (микроконтроллер серии AVR)

```
**********
       Генератор
       событий
* | e0 ( Reset Системный сброс )
 e1 (INTO Внешнее прерывание 0)
  e2 (INT1 Внешнее прерывание 1)
  е3 (INT2 Внешнее прерывание 2)
 e4 (TIM2 Comp Timer2 прерывание от таймера)
  __ e5 (TIM2_Ovf Timer2 прерывание от таймера)
  e6 (TIM1 Capt Timer1 прерывание от таймера)
 e7 (TIM1 CompA Timer1 прерывание от таймера)
  e8 (TIM1 CompB Timer1 прерывание от таймера)
 e9 (TIM1 Ovf Timer1 прерывание от таймера)
  e10 ( TIM0 Comp Timer0 прерывание от таймера )
 e11 (TIM0 Ovf Timer0 прерывание от таймера)
 e12 (SPI STC Передача байта интерфейса SPI выполнена)
* | e13 ( RXC0 UART0 прием байта )
 e14 ( RXC1 UART1 прием байта )
* | e15 ( DRE0 UART0 регистр пуст )
 |__ e16 ( DRE1 UART1 регистр пуст )
* | e17 ( TXC0 UART0 передан байт )
 ___ e18 ( TXC1 UART1 передан байт )
* | e19 ( EE DRY EEPROM готовность чтения байт )
__ e20 ( ANA_Comp Аналоговый компаратор )
* | e21 ( KEY Comp Изменение состояния кнопочного пульта )
* | e22 ( CMD
                Команда управления от внешнего источника )
```

e gl - Глобальное разрешение/запрещение прерываний, кроме e0.

Примечание: * - Помечены события, которые генерируются в версии программы 0.01

Таблица №4 Схема связи автомата A1.x (UART0)

СОБЫТИЯ для A1.x UART0 ***********************************	
e0 (Reset) e13 (RXC0 UART0 принят байт) e17 (TXC0 UART0 передан байт) e21 (KEY_Comp клавиши управления для UART0) e22 (CMD команда от ПК для UART0)	

Входные переменные для A1.x UART0 ***********************************	
x0 (RXD0 - прием данных или сигнал BREAK от внешнего устройства) x1 (DSR0 - готовность внешнего устройства для приема данных) x2 (CTS0 - готовность внешнего устройства для передачи данных)	
+	
v0 (SpeedBaud_UART0 - скорость Rx/Tx бод) v1 (ModeU2X0 - удвоенная скорость Rx/Tx бод) v2 (ModeCHR90 - количество Rx/Tx бит)	
v3 (CheckParity_UART0 - проверка четности)v4 (ContrStream_UART0 - контроль потока данных)	
v5 (Enb_DTR0 - разрешить контроль потока данных) v6 (Bit_DTR0 - установленный принудительно сигнал контроля потока данных) v7 (Enb_DSR0 - разрешить контроль потока данных) _v8 (Bit_DSR0 - установленный принудительно сигнал контроля потока данных)	
v9 (Enb_RTS0 - разрешить контроль потока данных) _ v10 (Bit_RTS0 - установленный принудительно сигнал контроля потока данных) v11 (Enb CTS0 - разрешить контроль потока данных)	
v17 (Enb_Err_UART0 - флаг разрешения подсчета ошибок)v18 (Rx_Tx_Err_UART0 - массив подсчета типа и количество ошибок)	

++
Внутренние переменные A1.1 UART0 приемник ++
v26 (UART0.UCSR0A.RXC0 - принят байт и сохранен в UART0.UDR0)v27 (UART0.UCSR0A.FE0 - ошибка фрейма приема)v28 (UART0.UCSR0A.OE0 - ошибка переполнения, предыдущий байт не прочитан)v29 (UART0.UCSR0B.RXCIE0 - разрешение прерывания, если байт принят)v30 (UART0.UCSR0B.RXEN0 - разрешение приема данных)v31 (UART0.UCSR0B.RXB80 - прием 9 бита, если режим Rx/Tx 9 бит)
+
v32 (Count_Tx_UART0 - подсчет количество переданных байт)v33 (Count_Tx_Err_UART0 - подсчет количество ошибочных переданных байт)v34 (TX_BUFFER_SIZE_UART0 - размер буфера передатчика UART0)v35 (TX_BUFFER_MASK_UART0 - маска для контроля буфера передатчика UART0)v36 (Tx_Head_UART0 - указатель начала буфера передатчика UART0)v37 (Tx_Tail_UART0 - указатель конца буфера передатчика UART0)v38 (Tx_Buf_UART0 - буфер переданных байт UART0)
v39 (UART0.UCSR0A.TXC0 - передан байт из SHIFT reg и нет новых в UART0.UDR0)v40 (UART0.UCSR0A.UDRE0 - Из UDR0 передан байт в SHIFT reg)v41 (UART0.UCSR0A.UDRIE0 - разрешает прерывание, если UDR0 пуст)v42 (UART0.UCSR0B.TXCIE0 - разрешение прерывания, если байт передан из SHIFT)v43 (UART0.UCSR0B.TXEN0 - разрешение передачи байт)v44 (UART0.UCSR0B.TXB80 - передача 9 бита, если режим Rx/Tx 9 бит)

z0 (TXD0 - сигнал BREAK для внешнего устройства) z1 (DTR0 - готовность UART0 для приема данных) z2 (RTS0 - готовность UART0 передать данные) z3 (LED_DTR0 - индикация "Готовность приема данных UART0") z4 (LED_RTS0 - индикация "Готовность передачи данных UART0")

```
z5 (LED DSR0 - индикация "Готовность внешнего устройства для приема")
  z6 (LED CTS0 - индикация "Готовность внешнего устройства для передачи")
  z7 ( LED TXD - индикация "Начало передачи байта UART0" импульс )
  _ z8 ( LED_RXD - индикация "Начало приема байта UART0" импульс )
СОСТОЯНИЕ автомата A1.x UART0
___ y0 (После системного Reset)
  у1 (Иницилизации внутренних переменных UART0)
  у2 (Изменение режимов работы UARTO)
  у3 (Разрешено Прием и Передача байт UARTO)
  у4 (Запрещен Прием UARTO, Разрешена Передача байт UARTO)
  _ y5 ( Разрешен Прием UART0, Запрещена Передача байт UART0 )
  уб (Запрещен Прием и Передача байт UARTO)
Примечание: В переменной Y - сохраняется состояние автомата
Рисунок №3 Схема связи автомата A1.3 ( Контроль потока Rx UART0 )
**********
|| СОБЫТИЯ для A1.3 Rx UARTO ||
**********
  __ e0 ( Reset )
  х (Значения входных сигналов CTS0, DSR0)
  CMD (Фукции управления DTR0, RTS0, CTS0, DSR0, XON/XOFF)
 Status Rx Buf (Состояние буфера приема: заполнен или не заполен)
Внутренние переменные A1.3 Rx UART0
    Соответствуют общим с А1.х и А1.2
СОСТОЯНИЕ автомата A1.3 Rx UART0
у0 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = Выкл, CTS0/RTS0 = Выкл
                 XON/XOFF Rx = Выкл, XON/XOFF Tx = Выкл)
                 Bit DTR0=1, Bit DSR0=1
                 Bit CTS0=1, Bit RTS0=1
   у1 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = Вкл. CTS0/RTS0 = Выкл
```

```
XON/XOFF Rx = \{Bкл, Bыкл\})
     аппаратный
                  Bit DTR0=DTR0, Bit DSR0=DSR0
                  Bit CTS0=\{0,1\}, Bit RTS0=\{0,1\}
   y2 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = Вкл, CTS0/RTS0 = Вкл
     аппаратный
                       XON/XOFF Rx = \{Bкл, Bыкл\})
                  Bit DTR0=DTR0, Bit DSR0=DSR0
                  Bit CTS0=CTS0, Bit RTS0=RTS0
   у3 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = Выкл, CTS0/RTS0 = Вкл
                       XON/XOFF Rx = {Bкл, Bыкл} )
     аппаратный
                  Bit DTR0=\{0,1\}, Bit DSR0=\{0,1\}
                  Bit CTS0=CTS0, Bit RTS0=RTS0
  у4 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = {Вкл,Выкл}, CTS0/RTS0 =
{Вкл,Выкл}
     программный
                        XON/XOFF Rx = Вкл)
                  Enb XON XOFF Rx = 1
 у5 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 ={Bкл,Выкл}, CTS0/RTS0 =
{Вкл,Выкл}
                        XON/XOFF Rx = Выкл )
      программный
                  Enb XON XOFF Rx = 0
Таблица №5 Схема связи автомата A1.4 ( Контроль потока Тх UART0 )
**********
|| СОБЫТИЯ для A1.3 Rx UARTO ||
**********
  e0 (Reset)
  х (Значения входных сигналов CTS0, DSR0)
   CMD (Фукции управления DTR0, RTS0, CTS0, DSR0, XON/XOFF)
 Status Tx Buf (Состояние буфера передатчика: заполнен или не заполен)
СОСТОЯНИЕ автомата A1.4 Tx UARTO
у0 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = Выкл, CTS0/RTS0 = Выкл
                  XON/XOFF Rx = Выкл, XON/XOFF Tx = Выкл)
                  Bit DTR0=1, Bit DSR0=1
                  Bit CTS0=1, Bit RTS0=1
   у1 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = Выкл, CTS0/RTS0 = Вкл
     аппаратный
                       XON/XOFF Tx = {Bкл, Bыкл})
                  Bit DTR0=\{0,1\}, Bit DSR0=\{0,1\}
                  Bit CTS0=CTS0, Bit RTS0=RTS0
   _ y2 ( Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = Вкл, CTS0/RTS0 = Вкл
                       XON/XOFF Tx = {Bкл, Bыкл} )
```

аппаратный

```
Bit DTR0=DTR0, Bit DSR0=DSR0
                    Bit CTS0=CTS0, Bit RTS0=RTS0
   у3 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = Выкл, CTS0/RTS0 = Выкл
                         XON/XOFF Tx = {Bкл, Bыкл})
      аппаратный
                    Bit DTR0=\{0,1\}, Bit DSR0=\{0,1\}
                    Bit CTS0={0,1}, Bit RTS0={0,1}
  у4 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = {Вкл,Выкл}, CTS0/RTS0 =
{Вкл,Выкл}
      программный
                          XON/XOFF Tx = Вкл)
                    Enb XON XOFF Tx = 1
  у5 (Состояние контроля потока: DTR0/DSR0 = {Вкл,Выкл}, CTS0/RTS0 =
{Вкл,Выкл}
                          XON/XOFF_Tx = Выкл)
      программный
                    Enb XON XOFF Tx = 0
   II. УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДОВ АВТОМАТА A1x UARTO
 e0 --> y0 C1x 1 Событие системный сброс --> UART0 выключен;
 y0 --> y1 C1x 2 Состояние A1x y0 --> y1
                                         UART0 выключен;
            Условие иницилизации от состояния пульта:
           A2x.y1 --> "Конфигурация заводская" копировать из ROM
           A2x.y2 --> "Конфигурация текущая" копировать из EEPROM
            Условие иницилизации:
            e21.1 "Изменение состояния A2x.y1 --> A2x.y2" -->
               "Конфигурация текущая" копировать из EEPROM
            e21.2 "Изменение состояния A2x.y2 --> A2x.y1" -->
               "Конфигурация заводская" копировать из ROM;
 y1 --> y2 C1x_3 Установка режима работы UART0 из переменных:
            v0..v44:
 y2 --> y3 C1x 4 Разрешить работать приему и передачи UART0;
 у3 --> у4 С1х 5 Нет места в буфере передатчика, Не готово внешнее
            устройство или принят сигнал XOFF от внешнего
           устройства;
 у3 --> у5 C1x 6 Нет места в буфере приемника
```

y3 --> y6 $C1x_7$ Нет места в буфере передатчика, Не готово внешнее y4 --> y6 $C1x_8$ устройство или принят сигнал XOFF от внешнего

нет места в буфере приемника

Таблица №6 Схема связи автомата А2.1 (KEY_CONTR) (клавиатура и выключатели $4 \times 4 = 16$ клавиш)

++
Внутренние переменные A2.1 KEY_CONTR
+
отжата)
TRAN_KEY переменная для состояния у1 (Для переходного процесса)

z0 Событие нажатие клавиши z1 Состояние отжатие клавиши z2 Состояние клавиши нажата (формирует непрерывный скан-код клавиш) z3 Состояние клавиши отжата (формирует непрерывный скан-код клавиш)
Формирование события:
e21 (KEY_Comp Изменение состояния кнопочного пульта)
Примечание: Событие формируется с учетом логики матриц разрешения/запрещения.
#####################################
y0 (Reset сброс массивов и переменных) y1 (Ввод состояния клавиатуры без формирования событий e21 и скан-кода) y2 (Обработка клавиатуры и формирование событий e21 и скан-кода)

СОБЫТИЯ для A2.1 KEY_CONTR **********************************	
e0 (Reset) e1 (Прерывание от таймера)	
Рисунок №6 Схема связи автомата A2.2 (DISP_CONTR) (символьный дисплей максимально 16 символов)	
++ Внутренние переменные A2.2 DISP_CONTR ++	
ds[16] Массив из 16-и 8 битовых кодов (ASCII или BITS поле)dan[16] Массив кодов типа битовых кодов и типы анимации для ASCI или BITS значенийdst[16] Массив времени действия анимации counttime Счетчик выполненных прерываний TIMER0	II

#####################################	
y0 (Reset сброс массивов и переменных) y1 (Вывод информации на индикатор)	

3. Приложение 1 'Прототипы функций UART0'

```
/* Prototypes Functions for UARTO A1x.c */
  /*____*/
  /* Reset UART */
  void Reset UART0 (void); // state is "Reset System" A1x.y0
      /* - Запрет прерывания UART0
          - Сигнал DTR0 = 1, RTS0 = 1
          - Регистры UCSR0A, UCSR0B - очистить
          - Массивы и переменные v0..v44 очисить
          - Состояние автомата A1x.y=0 ( начальное ) */
  /*____*/
  /* Copy Sets Variable UART0 mode */
  void CopySetsRom UART0(void); // Sets is Default
  void CopySetsEEPROM UART0(viod); // Sets is Profile EEPROM
  /*____*/
  /* Initialize UART0 mode */
  void Init S UARTO (SpeedBaund); // speed UARTO
  void Init 2S UART0 (ModeU2X0); // baud*2 UART0
  void Init P UARTO (CheckParity); // control parity
       Init CHR9 UART0 (ModeCHR90); // Rx/Tx 8 or 9 bits
  void
  void Init MPCM UART0 (ModeMPCM0); // Mode Multi-processor Comport
  /*____*/
  /* Received Byte for Rx Buf */
int ReceiveByteUART0(void); // if int = -1 then ERROR
                    // else int = read data
  /*____*/
  /* Transmited Byte to Tx Buf */
int TransmitByteUART0 (unsigned char data); // if int = -1 then ERROR
                        // else int = data
  /*____*/
  /* "Enable Err Count UART0" Enable counter */
  /* errors for Tx Rx UART */
```

```
void Enable Err Count UART0 (void); // End Err UART0 = 1
 /*_____*/
 /*:"Disable Err Count UART0" Disable counter */
     errors for Tx Rx UART */
void Disable Err Count UART0 (void); // End Err UART0 = 0
 /*_____*/
 /* Read Arry Tx Rx Err for UART */
int Read Tx Rx Err UART0 (void); // Type strings table Error
               // if int = -1 ERROR
 /*____*/
 void Echo ON UARTO(void); // Set Echo = 1 Mode 'ON'
 /*____*/
 /* "Echo OFF UARTO"
void Echo OFF UART0( void ); // Set Echo = 0 Mode 'OFF'
 /*___*/
 /* "Break UART0" for UART */
void Break UART0(void); // Set pin AVR TXD = MARK (Low)
 /*____*/
 void Dis UART0( void );
 /*____*/
 /* "Enb UART0" */
void Enb UART0(void);
  /*____*/
  /* "DTR ON CONTROLL UARTO" */
void DTR ON CONTR UART0(void); // Control DTR ON
  /*____*/
  /* "DTR OFF CONTROL UARTO"
void DTR OFF CONTR UARTO(void); // Control DTR OFF
  /*----*/
/* "DTR SET UART0"
void DTR_SET_UART0( void );
                          // Set DTR = 1
  /*____*/
  /* "DTR CLR UART0" */
void DTR CLR UART0( void );
                          // Set DTR = 0
 /*____*/
 /* "RTS ON CONTR UARTO"
void RTS ON CONTR UART0(void); // Control RTS ON
  /*____*/
```

```
/* "RTS OFF CONTR UARTO" */
void RTS OFF CONTR UARTO(void); // Control RTS OFF
  /*____*/
 /* "RTS SET UARTO"
void RTS_SET_UART0( void ); // Set RTS = 1
 /*____*/
 /* "RTS CLR UARTO"
void RTS CLR UARTO(void); // Set RTS = 0
 /* "DSR_ON_CONTR_UART0" */
void DSR ON CONTR UART0(void); // Control DSR ON
  /*____*/
 /* "DSR OFF CONTR UARTO"
void DSR OFF CONTR UART0(void); // Control DSR OFF
  /*____*/
 /* "DSR SET UARTO"
void DSR SET UARTO(void); // Set DSR = 1
 /*____*/
 /* "DSR CLR UARTO"
void DSR CLR UART0(void); // Set DSR = 0
 /* "XON XOFF ON CONTR Rx UARTO" */
void XON XOFF ON CONTR Rx UART0(void); XON/XOFF Rx = 1 Enable
 /*____*/
 /* "XON XOFF OFF CONTR Rx UARTO" */
void XON XOFF OFF CONTR Rx UART0(void); XON/XOFF Rx = 0 Disable
  /*____*/
 /* "XON XOFF_ON_CONTR_Tx_UART0" */
void XON XOFF ON CONTR Tx UART0(void); XON/XOFF Tx = 1 Enable
 /*____*/
 /* "XON XOFF OFF CONTR Tx UARTO" */
void XON XOFF OFF CONTR Tx UART0(void); XON/XOFF Tx = 0 Disable
```

4. Приложение 2 'Программный код UARTO A1x.c'

```
/****************************

* Programm: UART0_A1x.c *

* Note: For projekt MINIROBIT BUILDING *

* Name: Module Code adapted from Atmel AVR *
```

```
Application for Amega161
     Interrupt mode driver for UART0.
* Edit data:
            28.08.2002
* Last data:
           1.10.2002
* Version:
           0.02
****************
#include "iom161.h"
#include "uart0 A1x.h"
#include "uart0 A1x decl.h"
#include "stdio.h"
#include "ctype.h"
/* Debug test UART0 for module */
// #define TEST UART0
/*____*/
/* Start Rx/Tx UART0 */
void Enb UART0(void)
                       // Enable Rx/Tx
 UCSR0B = UCSR0B | (1<<TXEN0); // TXEN0 = 1
 UCSR0B = UCSR0B | (1<<RXEN0); // RXEN0 = 1
 UCSR0B = UCSR0B \mid (1 << RXCIE0); // RXCIE0 = 1
/*____*/
/* Start Rx UARTO */
void Enb_Rx_UART0(void)
                           // Enable Rx
 UCSR0B = UCSR0B | (1<<RXEN0); // RXEN0 = 1
 UCSR0B = UCSR0B | (1<<RXCIE0); // RXCIE0= 1
/*____*/
/* Start Tx UART0 */
void Enb Tx UART0(void)
                         // Enable Tx
 UCSR0B = UCSR0B | (1<<TXEN0); // TXEN0 = 1
   */
/* Stop Rx/Tx UARTO */
void Dis UART0(void)
                       // Disable Rx/Tx
 UCSR0B = UCSR0B \& \sim (1 << TXEN0); // TXEN0 = 0
 UCSR0B = UCSR0B \& \sim (1 << RXEN0); // RXEN0 = 0
 UCSR0B = UCSR0B \& \sim (1 << RXCIE0); // RXCIE0 = 0
```

```
/*____*/
/* Stop Rx UARTO */
                        // Disable Rx
void Dis Rx UART0(void)
 UCSR0B = UCSR0B \& \sim (1 << RXEN0); // RXEN0 = 0
 UCSR0B = UCSR0B & \sim(1<<RXCIE0); // RXCIE0 = 0
/*____*/
/* Stop Tx UARTO */
void Dis Tx UART0(void)
                        // Disable Tx
 UCSR0B = UCSR0B \& \sim (1 << TXEN0); // TXEN0 = 0
/* Copy Sets Variable UART0 mode */
void CopySetsROM UART0(void)
                              // Sets is Default
 SpeedBaud UART0 = fSpeedBaud UART0;
 ModeU2X0 = fModeU2X0;
 ModeCHR90 = fModeCHR90;
 CheckParity UART0 = fCheckParity UART0;
 SizeBit UART0 = fSizeBit UART0;
 ContrStream UART0 = fContrStream UART0;
 Enb DTR0 = fEnb DTR0;
 Bit DTR0 = fBit DTR0;
 Enb DSR0 = fEnb DSR0;
 Bit DSR0 = fBit DSR0;
Enb RTS0 = fEnb RTS0;
Bit RTS0 = fBit_RTS0;
 Enb CTS0 = fEnb CTS0;
 Bit CTS0 = fBit CTS0;
 Sym XON = fSym XON;
 Sym XOFF= fSym XOFF;
 Enb_XON_XOFF_Tx_UART0 = fEnb_XON_XOFF_Tx_UART0;
 Count XOFF Tx UART0 = fCount XOFF Tx UART0;
 Enb XON XOFF Rx UART0 = fEnb XON XOFF Rx UART0;
 Count XOFF Rx UART0 = fCount XOFF Rx UART0;
 Enb_Echo_UART0 = fEnb_Echo_UART0 ;
 ModeMPCM0 = fModeMPCM0;
 Enb Err UART0 = fEnb Err UART0;
/* Copy Sets Variable UART0 mode */
void CopySetsEEPROM UART0(void) // Sets is Profile EEPROM
   {}
```

```
/*____*/
/* Init UART0 mode */
void Init_S_UART0 (unsigned int SpeedBaund) // speed UART0
  volatile char FlagErr;
  volatile unsigned char cTmp;
  volatile unsigned long lTmp;
  Dis UART0();
  FlagErr = 1; // Set Flag Error
  cTmp = UCSR0A & 0x02; // Real bit mode U2X0 in reg UCSR0A
  switch (SpeedBaund)
   case 300:
   case 600:
   case 1200:
   case 2400:
   case 4800:
   case 9600:
   case 19200:
   case 38400:
   case 57600:
   if (cTmp == 0)
    { // calculate UBR for On Speed Mode
     1Tmp = (unsigned long)FQCK / 16 / (unsigned long)SpeedBaund - 1;
     UBRR0 =(unsigned char)lTmp;
                                          // low byte UBR
     UBRH.uh0 = (unsigned char)(1Tmp / 256); // high byte UBR
     }
   else
    { // calculate UBR for Double Speed Mode
     1Tmp = (unsigned long)FQCK / 8 / (unsigned long)SpeedBaund - 1;
     UBRR0 = (unsigned char) | Tmp;
                                           // low byte UBR
     UBRH.uh0 = (unsigned char)(1Tmp / 256);
                                             // high byte UBR
   SpeedBaud UART0 = SpeedBaund;
   break;
   default:
    // if error speed store old speed
    FlagErr = 0;
   break;
   };
  Enb_UART0();
void Init 2S UART0 (unsigned char ModeU2X0) // baud*2 UART0
    Dis UART0();
    if (ModeU2X0 == 0)
                            // if ModeU2X0=0 then U2X0=0
```

```
// else U2X0=1
     UCSR0A = UCSR0A \& \sim (0x02);
     Init S UART0(SpeedBaud UART0); // UART0 is 1*SpeedBaund
    else
     UCSR0A = UCSR0A \& \sim (0x02);
     Init S UART0(SpeedBaud UART0);
     UCSR0A = UCSR0A \mid (0x02); // UART0 is 2*SpeedBaund
    Enb UART0();
void Init P UARTO (unsigned char Parity) // control parity
    Dis UART0();
    switch (Parity)
     {
     case 0:
     Init CHR9 UART0(0); // Mode 8 bits
     CheckParity UART0 = Parity;
     break;
     case 1:
     case 2:
     case 3:
     case 4:
     CheckParity UART0 = Parity;
       switch (SizeBit UARTO)
           case 0:
           Init CHR9 UART0(0); // Mode 8 bits
           Init CHR9 UART0(1); // Mode 9 bits
           break;
           default:
           Init CHR9 UART0(0); // Mode 8 bits
           break;
           };
     break;
     default:
     CheckParity UART0 = 0;
     Init CHR9 UART0(0); // Mode 8 bits
     break;
     };
    Enb_UART0();
    }
void Init B UART0 (unsigned char SizeBit)
    Dis UART0();
```

```
switch (SizeBit)
     case 0:
     case 1:
     SizeBit_UART0 = SizeBit;
     break;
     default:
     SizeBit UART0 = 1; // SizeBit 8 bits
     break;
     };
    Enb UART0();
void Init CHR9 UART0 (unsigned char Mode) // Rx/Tx 8 or 9 bits
    switch (Mode)
     {
     case 0:
      UCSR0B = UCSR0B & \sim(0x04); // Mode 8 bit Rx/Tx
      UCSR0B = UCSR0B & \sim (0x01); // Set 9 bit = 0
      ModeCHR90 = Mode;
     break;
     case 1:
      UCSR0B = UCSR0B \mid (0x04); // Mode 9 bit Rx/Tx
      UCSR0B = UCSR0B \mid (0x01); // Set 9 bit = 1
      ModeCHR90 = Mode;
     break:
     default:
      UCSR0B = UCSR0B & \sim(0x04); // Mode 8 bit Rx/Tx
      UCSR0B = UCSR0B & \sim(0x01); // Set 9 bit = 0
      ModeCHR90 = 0;
     break;
     };
void Init MPCM UART0 (unsigned char ModeMPCM0) // Mode Multi-processor Com port
    Dis UART0();
    if (ModeMPCM0 == 0)
    UCSR0A = UCSR0A & \sim(0x01); // Mode MPCM0 for Rx/Tx
    else
    UCSR0A = UCSR0A \mid (0x01); // Mode MPCM0 for Rx/Tx
    Enb UART0();
```

```
Reset UART
                              */
void Reset UART0 (void) // Reset UART0 Status A1x.y0
  volatile unsigned char cTmp;
  volatile int i;
  /* Sets out pins DTR0=1, RTS0=1 */
  cTmp = DDRC \land (1+4); // Mode Pins to Out
  DDRC = cTmp;
  cTmp = PORTC \land (1+4); // Pins Out bits
  PORTC = cTmp;
  /* Programm state SYSTEM RESET */
 UCSR0B=0x02; // Disable UART0 Rx/Tx cTmp = UDR0; // Clear ERROR Resiverd
 UCSR0A=0x20;
                      // Erase Errors
  UBRH.uh0=0x00;
  UBRR0=0x0;
  /* Erase all variables */
  /* Erase Buffer Tx */
  for (i=1;i<=TX BUFFER SIZE UART0;i++)
   TxBuf UART0[i] = 0; // Buffer Tx Erase
  TxHead UART0 = 0;
                          // Head Top
  TxTail UART0 = 0;
                          // Tail Top
  /* Erase Buffer Rx */
  for (i=1;i<=RX BUFFER SIZE UART0;i++)
   RxBuf UART0[i] = 0; // Buffer Rx Erase
   };
  RxHead UART0 = 0;
                         // Head Top
  RxTail UART0 = 0;
                           // Tail Top
  /* Erase Array Errors Rx/Tx */
  for (i=1;i\leq=Rx\ Tx\ Err\ SIZE\ UART0;i++)
   Rx Tx Err UARTO[i] = 0; // Array Rx Tx Err Erase
  /* Erase variables */
  Count Rx UART0 = 0;
  Count Tx UART0 = 0;
  Count Rx Err UART0 = 0;
  Count Tx Err UART0 = 0;
  /* */
  SpeedBaud UART0 = 0;
  ModeU2X0 = 0:
  ModeCHR90 = 0;
  CheckParity UART0 = 0;
  SizeBit UART0 = 1;
  ContrStream UART0 = 0;
```

```
Enb DTR0 = 0;
Bit DTR0 = 1;
Enb DSR0 = 0;
Bit DSR0 = 1;
Enb RTS0 = 0;
Bit RTS0 = 1;
Enb CTS0 = 0;
Bit CTS0 = 1;
Enb XON XOFF Tx UART0 = 0;
Count XOFF Tx UART0 = 0;
Enb XON XOFF Rx UART0 = 0;
Count XOFF Rx UART0 = 0;
Enb Echo UART0 = 0;
ModeMPCM0 = 0;
/*******/
/* New status A1x.y */
A1x_y = 0; // y0 for UART0
/*____*/
/* ? status A2x ? */
switch(A2x y)
 case 1: // if A2x y == y1 Copy sets from EEPROM
 CopySetsEEPROM UART0();
 break;
 case 2: // if A2x_y == y2 Copy sets from ROM
 CopySetsROM UART0();
 break:
 default:
 ; // Error! "No status A2x"
 break;
 };
/*******************/
/* New status A1x.y */
A1x_y = 1; // y1 for UART0
/*_ ____*/
/* Calculator BAUD */
Init S UART0(SpeedBaud UART0);
/*____*/
/* Enable Rx/Tx UARTO */
// ?? DTR0,RTS0 and enable
/*******/
/* New status A1x.v */
A1x y = 2; // y2 for UART0
/*____*/
/* Enable Rx/Tx UART0 */
```

```
/******************/
  /* New status A1x.y */
  A1x y = 3; // y3 for UART0
  }
/* "Enable Err Count UART0" Enable counter */
      errors for Tx Rx UART
void Enable Err Count UART0 (void) // Enb Err UART0 = 1
  unsigned int i;
  Dis UART0();
  /* Erase Array Errors Rx/Tx */
  for (i=1;i<=Rx Tx Err SIZE UART0;i++)
   Rx_Tx_Err_UART0[i] = 0; // Array Rx_Tx_Err_Erase
   };
  /* Erase variables */
  Count Rx UART0 = 0;
  Count Tx UART0 = 0;
  Count Rx Err UART0 = 0;
  Count Tx Err UART0 = 0;
  /* */
  Enb\_Err\_UART0 = 1;
  Enb UART0();
  }
/* "Disable Err Count UART0" Disable counter */
     errors for Tx Rx UART
void Disable_Err_Count_UART0 ( void ) // End_Err_UART0 = 0
  Enb Err UART0 = 0;
/*____*/
/* Read Arry Tx Rx Err for UART */
int Read Tx Rx Err UART0 (void) // Type strings table Error
static volatile unsigned int Arr Tmp[Rx Tx Err SIZE UART0];
unsigned int i;
volatile unsigned int iT;
  /* Rear for Arr Errors */
  for (i=1;i<=Rx Tx Err SIZE UART0;i++)
   Arr Tmp[i] = Rx Tx Err UART0[i];
```

```
iT = printf(" \n\r");
  iT = printf("Table Errors Rx/Tx:");
  iT = printf("");
  iT = printf("%d", Arr Tmp[1]);
  iT = printf(" ");
  iT = printf("%d", Arr Tmp[2]);
  iT = printf("");
  iT = printf("%d", Arr_Tmp[3]);
  iT = printf("");
  iT = printf("%d", Arr_Tmp[4]);
  iT = printf(" \n\r");
  iT = printf("Table Counters Rx:");
  iT = printf("");
  iT = printf("%ld", Count Rx UART0);
  iT = printf("");
  iT = printf("%ld", Count Rx Err UART0);
  iT = printf(" \n\r");
  return 0;
                       // if int = -1 ERROR
  }
/*____*/
/* Control stream UART0 mode */
void ControlStream ON UART0(void)
  ContrStream UART0 = 1;
/*____*/
/* Control stream UART0 mode */
void ControlStream_OFF_UART0( void )
  ContrStream\_UART0 = 0;
/*____*/
/* "Echo On UARTO"
void Echo ON UARTO(void) // Set Echo = 1 Mode 'ON'
   Enb Echo UART0 = 1;
/*- ----*/
/* "Echo OFF UARTO"
void Echo OFF UARTO(void) // Set Echo = 0 Mode 'OFF'
   Enb Echo UART0 = 0;
```

```
/*____*/
/* "Break UART0" for UART */
void Break UART0(void) // Set pin AVR TXD = MARK (Low)
/*____*/
/* "DTR ON CONTROLL UARTO" */
void DTR ON CONTR UART0(void) // Control DTR ON
  Enb DTR0 = 1;
/*____*/
/* "DTR OFF CONTROL UARTO"
void DTR OFF CONTR UART0(void) // Control DTR OFF
  Enb DTR0 = 0;
/* "DTR SET UART0"
void DTR_SET_UART0( void ) // Set signal DTR = 1
  Bit DTR0 = 1;
  PORT_FLOW_D = PORT_FLOW_D | ( 1 << DTR0 ); // Pin port output
   if (Bit DTR0 & 0x01 == 0)
   ClrBit( PORT FLOW O, DTR0); // pin output set low 0
   else
   SetBit( PORT FLOW O, DTR0); // pin output set high 1
  }
/* "DTR CLR UART0"
void DTR CLR UART0(void) // Set DTR = 0
  Bit DTR0 = 0;
  PORT FLOW D = PORT FLOW D | (1<< DTR0); // Pin port output
   if (Bit_DTR0 & 0x01 == 0)
   ClrBit( PORT FLOW O, DTR0); // pin output set low 0
   }
   else
   SetBit( PORT FLOW O, DTR0); // pin output set high 1
```

```
}
/*____*/
/* "RTS ON CONTR UARTO" */
void RTS ON CONTR UART0(void) // Control RTS ON
  Enb_RTS0 = 1;
/*____*/
/* "RTS OFF CONTR UARTO"
void RTS OFF CONTR UARTO(void) // Control RTS OFF
  Enb RTS0 =0;
/* "RTS SET UARTO"
void RTS_SET_UART0( void ) // Set RTS = 1
  Bit RTS0 = 1;
  PORT FLOW D = PORT FLOW D | (1<< RTS0); // Pin port output
   if (Bit RTS0 & 0x01 == 0)
   ClrBit( PORT_FLOW_O, RTS0); // pin output set low 0
   else
   SetBit( PORT FLOW O, RTS0); // pin output set high 1
   };
   }
/*----*/
/* "RTS CLR UART0"
void RTS_CLR_UART0( void ) // Set RTS = 0
  Bit RTS0 = 0;
  PORT FLOW D = PORT FLOW D | (1<< RTS0); // Pin port output
   if (Bit RTS0 & 0x01 == 0)
   ClrBit( PORT_FLOW_O, RTS0); // pin output set low 0
   else
   SetBit( PORT FLOW O, RTS0); // pin output set high 1
   }
/*----*/
```

```
/* "DSR ON CONTR UARTO" */
void DSR_ON_CONTR_UART0( void ) // Control DSR ON
  Enb DSR0 = 1;
/*____*/
/* "DSR OFF CONTR UARTO" */
void DSR OFF CONTR UART0(void) // Control DSR OFF
  Enb DSR0 = 0;
/*____*/
/* "DSR SET UARTO"
void \overline{DSR}_{\overline{SET}}UARTO(\text{ void }) // Set \overline{DSR} = 1
  Bit DSR0 = 1;
/*____*/
/* "DSR CLR UARTO" */
void DSR_CLR_UART0( void ) // Set DSR = 0
   Bit_DSR0 = 0;
/*____*/
/* "CTS ON CONTR UARTO" */
void CTS ON CONTR UART0(void) // Control CTS ON
  Enb_CTS0 = 1;
/*----*/
/* "CTS OFF CONTR UARTO" */
void CTS OFF CONTR UARTO(void) // Control CTS OFF
  Enb\_CTS0 = 0;
/*____*/
/* "CTS SET UARTO"
void CTS_SET_UART0( void ) // Set CTS = 1
  Bit_CTS0 = 1;
/*____*/
```

```
/* "CTS CLR UART0" */
void CTS CLR UART0(void) // Set CTS = 0
   Bit_CTS0 = 0;
/* "XON XOFF ON CONTR Rx UARTO" */
void XON XOFF ON CONTR Rx UART0(void) // XON/XOFF Rx = 1 Enable
   Count XOFF Rx UART0 = 0;
   Enb XON XOFF Rx UART0 = 1;
/* "XON XOFF OFF CONTR Rx UARTO" */
void XON XOFF OFF_CONTR_Rx_UART0(void) // XON/XOFF Rx = 0 Disable
   Count XOFF Rx UART0 = 0;
   Enb XON XOFF Rx UART0 = 0;
/*____*/
/* "XON XOFF ON CONTR Tx UARTO" */
void XON XOFF ON CONTR Tx UART0(void) // XON/XOFF Tx = 1 Enable
   Count XOFF Tx UART0 = 0;
   Enb XON XOFF Tx UART0 = 1;
/* "XON XOFF OFF CONTR Tx UARTO" */
void XON XOFF OFF CONTR Tx UART0(void) // XON/XOFF Tx = 0 Disable
   Count XOFF Tx UART0 = 0;
   Enb XON XOFF Tx UART0 = 0;
/****************/
/* Function IncErrArr */
void IncErrArr UARTO (int pos)
if (Enb Err UART0 = 0)
 Rx Tx Err UART0[pos]++;
 };
/* End IncErrArr */
/*****************/
/***********/
```

```
/* Read and write functions */
unsigned char ReceiveByte UART0(void)
    unsigned char tmptail;
    unsigned char cByte;
    while (RxHead UART0 == RxTail UART0) /* wait for incomming data */
    tmptail = (RxTail UART0 + 1) & RX BUFFER MASK UART0;/* calculate buffer index */
    RxTail UART0 = tmptail; /* store new index */
    cByte = RxBuf UART0[tmptail];
    return cByte; /* return data */
void TransmitByte UART0( unsigned char data )
    unsigned char tmphead;
    /* calculate buffer index */
    tmphead = (TxHead UART0 + 1) & TX BUFFER MASK UART0;
         /* wait for free space in buffer or Enable Transmit */
    while (tmphead == TxTail UART0)
    TxBuf UART0[tmphead] = data; /* store data in buffer */
    TxHead UART0 = tmphead; /* store new index */
    UCSR0B |= (1<<UDRIE0); /* enable UDRE interrupt */
unsigned char DataInReceiveBuffer(void)
    return (RxHead UART0!=RxTail UART0);
        /* return 0 (FALSE) if the receive buffer is empty */
/*************/
/* Function interrupt UARTO RX(void) */
#pragma vector=UART0 RX vect
static interrupt void UARTO RX(void)
  unsigned char tmphead;
  unsigned char cTmp;
  unsigned char cByte;
  unsigned char cPERx;
  volatile unsigned char FlgErr;
  volatile int dTest;
/* if enable flow control stream */
   switch (ContrStream UART0)
```

```
case 0:
 break;
 default:
  switch (Enb DTR0)
   case 1:
   PORT FLOW D = PORT FLOW D | (1<< DTR0); // Pin port output
    if (Bit DTR0 & 0x01 == 0)
    ClrBit( PORT FLOW O, DTR0); // pin output set low 0
    else
    SetBit( PORT FLOW O, DTR0); // pin output set high 1
   break;
   default:
   break;
   };
 break;
};
switch (ContrStream UART0)
 case 0:
 break;
 default:
  switch (Enb DSR0)
   {
   case 1:
   PORT FLOW D = PORT FLOW D & ~(1<< DSR0); // Pin port input
   Bit DSR0 = ((PORT FLOW I & (1<<DSR0)) >> DSR0); // Calculate bit
   break;
   default:
   break;
  switch (Enb CTS0)
   case 1:
   PORT FLOW D = PORT FLOW_D & ~(1<< CTS0); // Pin port input
   Bit_CTS0 = ( (PORT_FLOW_I & ( 1<<CTS0)) >> CTS0 ); // Calculate bit
   break:
   default:
   break;
   };
 break;
};
```

FlgErr = 0; // if FlgErr=0 then NO Errors Rx

```
//cTmp = UCSR0A \& 0x10; // Test bit FE0=?
if ( (UCSR0A & 0x10) != 0 )
               // '1' - Rx byte yes Error
 FlgErr = 1;
 IncErrArr UART0(1); // increment Rx Tx Err UART0[1]
 };
cByte = UDR0;
                         // Read Byte Rx from UDR0
//cTmp = UCSR0A \& 0x08; // Test bit OE0=?
if ( (UCSR0A & 0x08 != 0)
 {
 FlgErr = 1;
 IncErrArr UART0(2); // increment Rx Tx Err UART0[2]
   };
/* Calcul Parity for cByte and comperate Bit Parity */
switch (SizeBit UART0)
case 0: // Size 7 bits
cTmp = CheckParity7( cByte);
cPERx = cByte & (1 << 7); // Read 8 Bit cByte Rx
cPERx = (cPERx >> 7); // cPERx = 0 or 1
break;
case 1:
cTmp = CheckParity8( cByte);
cPERx = (UCSR0B \& 0x02) >> 1; // Read 9 Bit Rx cPEx = 0 or 1
break:
default:
break;
};
 /* return
  if cTmp = 0 then parity cByte
  if cTmp = 255 then no parity
 cPEx = 0 or 1
 */
 switch (CheckParity UART0)
{
case 0:
break;
case 1: // Parity E
cTmp = cTmp \& 0x01;
if (cPERx != cTmp)
FlgErr = 1;
IncErrArr UART0(3); // increment Rx Tx Err UART0[3]
};
```

```
break;
case 2: // Parity O
 cTmp = \sim cTmp \& 0x01;
 if (cPERx != cTmp)
   FlgErr = 1;
   IncErrArr UART0(3); // increment Rx Tx Err UART0[3]
break;
case 3:
if (cPERx != 1) // Control Mark
FlgErr = 1;
IncErrArr UART0(3); // increment Rx Tx Err UART0[3]
break;
case 4:
if (cPERx != 0) // Control Space
FlgErr = 1;
IncErrArr UART0(3); // increment Rx Tx Err UART0[3]
};
break;
default:
break;
};
/* Check buffer Rx */
if (FlgErr == 0) // No Errors for Rx
  /* calculate buffer index */
  tmphead = ( RxHead_UART0 + 1 ) & RX_BUFFER_MASK_UART0;
  if (tmphead == RxTail UART0)
      IncErrArr UART0(4); // increment Rx Tx Err UART0[4]
  else
  RxHead UART0 = tmphead; /* store new index */
    switch (ContrStream UART0) // Begin Switch ContrStream UART0
       case 0:
       break;
       case 1: // Yes control stream
          if (RxHead UART0 > (RX BUFFER SIZE UART0-4))
                 /* Signal DTR0 = 0 Stop Tx from PC IBM */
                 /* if enable flow control stream */
```

```
switch (Enb RTS0)
                  case 1:
                  PORT FLOW D = PORT FLOW D | (1<< RTS0); // Pin port output
                   SetBit( PORT_FLOW_O, RTS0); // pin output set hing 1
                  Bit RTS0 = 1;
                  break:
                  default:
                  break;
                   };
            else
             {
                 /* Signal DTR0 = 0 Stop Tx from PC IBM */
                 /* if enable flow control stream */
                 switch (Enb RTS0)
                  {
                 case 1:
                 PORT FLOW D = PORT FLOW D | (1 << RTS0); // Pin port output
                 ClrBit( PORT FLOW O, RTS0); // pin output set high 1
                 Bit RTS0 = 0;
                 break;
                 default:
                 break;
                  };
            }; // End if
            switch(Enb XON XOFF Rx UART0) // Begin Switch
Enb_XON_XOFF_Rx_UART0
             case 0:
             break;
             case 1:
                if (RxHead UART0 > (RX BUFFER SIZE UART0-4))
                  switch(Count XOFF Rx UART0)
                  case 0:
                  TransmitByte UART0(Sym XOFF);
                  Count XOFF Rx UART0++;
                  break;
                  case 1:
                  case 2:
                  case 3:
                  case 4:
                  Count XOFF Rx UART0++; //increment counter
                  break;
                  case 5:
```

```
TransmitByte UART0(Sym XOFF);
              Count_XOFF_Rx_UART0 = 1;
              break;
              default:
              TransmitByte_UART0(Sym_XOFF);
              Count XOFF Rx UART0 = 1;
              break;
              };
            }
            else
             switch(Count XOFF Rx UART0)
             case 0:
             break;
             default:
             TransmitByte_UART0(Sym_XON);
             Count XOFF Rx UART0 = 0;
             break;
             };
        break;
        default:
        break;
        }; //// End Switch ( Enb_XON_XOFF_Rx_UART0 )
     break;
    default:
     break;
     }; // End Switch (ContrStream UARTO)
if (FlgErr == 0)
RxBuf UART0[tmphead] = cByte; /* store received data in buffer */
 switch (ContrStream UART0)
 {
 case 1:
  switch (Enb_XON_XOFF_Tx_UART0)
   case 0:
   break;
   case 1:
    if (cByte == Sym_XOFF)
    Count XOFF Tx UART0 = 1; // Disable Transmit
    if ( cByte == Sym XON)
```

```
Count XOFF Tx UART0 = 0; // Enable Transmit
        };
       break;
       default:
       break;
       };
     break;
     default:
     break;
     };
    };
    /* if Mode Echo then Tx Byte*/
    if (Enb Echo UART0 == 1)
    TransmitByte UART0(cByte);
    };
    if (Enb Err UART0 == 1)
     Count Rx_UART0++;
     };
    else
           // Yes Errors Rx for UART0
    if (Enb Err UART0 == 1)
     Count Rx Err UART0++;
     };
    };
/* End function interrupt UARTO RX(void) */
/***************/
/*************/
/* This method interrupt event TX Empty */
#pragma vector=UART0 UDRE vect
static interrupt void UARTO UDRE(void)
  unsigned char tmptail;
  unsigned char cTmp;
  unsigned char cByte;
  unsigned char cPEx;
  unsigned char EnbTx;
  EnbTx = 1; // Yes Enable Tx
/* if enable flow control stream for signal DTR0 */
```

```
switch (ContrStream UART0) // Begin switch (ContrStream UART0)
    case 1:
     switch (Enb DTR0)// Begin switch (Enb DTR0)
      case 1:
      PORT FLOW D = PORT FLOW D | (1<< DTR0); // Pin port output
        if (Bit DTR0 & 0x01 == 0)
        ClrBit( PORT FLOW O, DTR0); // pin output set low 0
        else
        SetBit( PORT FLOW O, DTR0); // pin output set high 1
      break;
      default:
      break;
       \};// End switch (Enb DTR0)
    break;
    default:
    break:
    };// Begin switch (ContrStream UART0)
/* if enable flow control stream */
   switch (ContrStream UART0) // Begin switch (ContrStream UART0)
    case 1:
     switch (Enb RTS0)
      case 1:
      PORT FLOW D = PORT FLOW D | (1<< RTS0); // Pin port output
        if (Bit RTS0 & 0x01 == 0)
        ClrBit( PORT FLOW O, RTS0); // pin output set low 0
        else
        SetBit( PORT FLOW O, RTS0); // pin output set high 1
        };
       break;
      default:
      break;
       };
    break;
    default:
    break;
    }; // End switch switch (ContrStream UART0)
```

```
/* if enable flow control stream */
 switch (ContrStream UART0)// Begin switch (ContrStream UART0)
  case 1:
   switch (Enb_DSR0)
    {
    case 1:
    PORT FLOW D = PORT FLOW D & ~(1<< DSR0); // Pin port input
    Bit DSR0 = ((PORT FLOW I & (1<<DSR0)) >> DSR0); // Calculate bit
    break;
    default:
    break;
    };
   switch (Enb CTS0)
    case 1:
    PORT_FLOW_D = PORT_FLOW_D & ~(1<< CTS0); // Pin port input
    Bit CTS0 = ((PORT FLOW I & (1 << CTS0)) >> CTS0); // Calculate bit
    break;
    default:
    break;
    };
  break:
  default:
  break;
 \};// End switch (ContrStream UART0)
/* ?? Test Controls stream UARTO */
switch (ContrStream UART0)
 {
 case 1:
  if (Enb XON XOFF Tx UART0 == 1)
   switch (Count XOFF Tx UART0)
    case 0:
    break;
    default:
    EnbTx = 0; // Disable Tx software flow
    break;
    };
  if (Enb_CTS0 == 1)
   switch (Bit CTS0)
    case 1:
    EnbTx = 0; // Disable Tx hardware flow
```

```
break;
    default:
    break;
    };
  };
  if (Enb_DSR0 == 1)
   switch (Bit DSR0)
    {
    case 1:
    EnbTx = 0; // Disable Tx hardware flow
    break;
    default:
    break;
    };
  if (Enb_RTS0 == 1)
   switch (Bit RTS0)
    case 1:
    EnbTx = 0; // Disable Tx hardware flow
    break;
    default:
    break;
    };
   if (Enb_DTR0 == 1)
   switch (Bit_DTR0)
    case 1:
    EnbTx = 0; // Disable Tx hardware flow
    break;
    default:
    break;
    };
   };
break;
default:
break;
};
/* Enable Yes then Transmit Byte */
if (EnbTx == 1)
 /* check if all data is transmitted */
 if (TxHead UART0 != TxTail UART0)
```

```
/* calculate buffer index */
tmptail = ( TxTail_UART0 + 1 ) & TX_BUFFER_MASK_UART0;
TxTail UART0 = tmptail; /* store new index */
cByte = TxBuf UART0[tmptail]; // Byte for Tx UART0
/* Calculate Parity for mode SizeBit */
switch (SizeBit UART0)
  {
  case 0:
  cTmp = CheckParity7( cByte);
  break;
  case 1:
  cTmp = CheckParity8( cByte);
  break;
  default:
  cTmp = CheckParity8( cByte);
  break;
  };
/* For Modes CheckParity UARTO */
  switch (CheckParity UART0)
  case 0:
  break;
  case 1:
   if ( cTmp == 0) // cByte parity
    UCSR0B = UCSR0B \& \sim (1 << TXB80); // TXB80 = 0
   else
   UCSR0B = UCSR0B \mid (1 << TXB80); // TXB80 = 1
   };
  break;
  case 2:
   if ( cTmp == 0) // cByte parity
   UCSR0B = UCSR0B \mid (1 << TXB80); // TXB80 = 1
   else
   UCSR0B = UCSR0B \& \sim (1 << TXB80); // TXB80 = 0
   };
  break;
  case 3: // Mark
  UCSR0B = UCSR0B \mid (1 << TXB80); // TXB80 = 1
  break;
  case 4: // Space
```

```
UCSR0B = UCSR0B \& \sim (1 << TXB80); // TXB80 = 0
        break;
        default:
        UCSR0B = UCSR0B \mid (1 << TXB80); // TXB80 = 1
        };
     /* Set bits for mode SizeBit */
        cPEx = UCSR0B & 0x01; // Calculate bit TXB80
                      // cPEx = 0 or 1
     switch (SizeBit UART0)
        case 0: // Mode data size 7 bits
        cTmp = cByte \mid (0x80); // b7=1
         if ( cPEx == 0)
         ClrBit(cTmp,7);
         else
         SetBit(cTmp,7);
         };
        break;
        case 1: // Mode data size 7 bits
        cTmp = cByte;
        break;
        default:
        break;
        };
      UDR0 = cTmp; /* start transmition */
    else
      UCSR0B &= ~(1<<UDRIE0); /* disable UDRE interrupt */
   }
   else
   UCSR0B &= ~(1<<UDRIE0); /* disable UDRE interrupt */
   };
/* This method interrupt event TX Empty */
/***************/
#ifdef TEST UART0
/* main - a simple test program*/
void main( void )
    volatile long int 1 i;
    volatile unsigned char cByte;
```

```
volatile int iByte;
volatile int iRet;
unsigned int i;
int x;
char y;
float z;
Reset UART0();
Init S UART0(57600); // 9600 default
Init 2S UART0(0);
Init B UART0(1); // Size Bits '8'
Init P UART0(0); // Parity 'N'
          // Stop Bit '1'
Echo OFF UART0(); // Echo OFF
ControlStream OFF UART0();
                               // Flow Control ON
XON_XOFF_OFF_CONTR_Rx_UART0(); // Software Control OFF
XON XOFF OFF CONTR Tx UART0(); // Enable Tx Control
/* Enable control hardware flow all signals */
DSR OFF CONTR UARTO(); // Hardware Flow Control DSR
DTR OFF CONTR UARTO(); // Hardware Flow Control DTR
CTS OFF CONTR UARTO(); // Hardware Flow Control CTS
RTS OFF CONTR UARTO(); // Hardware Flow Control RTS
RTS CLR UARTO();
                        // RTS0=0 Request to send
DTR CLR UART0();
                        // DTR0=0 Data Terminal Ready
CTS CLR UARTO();
DSR CLR UARTO();
/*********/
Enable Err Count UART0();
i = 0;
SEI(); /* enable interrupts => enable UART interrupts */
iRet = printf("Test ver 0.02 for file 'A1x.c' UART0 \n\r");
if (Enb XON XOFF Rx UARTO!= 0)
iRet = printf("%c",Sym XON);
Count XOFF Rx UART0 = 0;
                 // Enable Tx for Computer
};
    /* test print */
    x=1;
    y='t';
    z=1230.09876;
    iRet = printf("\%d",x); // yes
    iRet = printf("\%c",y); // yes
    iRet = printf("\%f",z); // no type "f"
```

```
/* end print */
while (1)/* forever */
     /* test new function getchar() and prints stdin */
     do
      iByte = getchar K(); // new size buffer 40 yes
      iRet = printf("%c",toupper( (unsigned char) iByte));
      if (iByte == 0x0A) // ^J LF
      iRet = printf("\r");
      };
     while ( iByte != 0x0A);
   /* test function gets( array) */
   /* Error test
     iRet = (int) gets(test);
     if (iRet!=0)
    iRet = printf("%s",test);
   };
*/
     /* test counters errors */
    if (DataInReceiveBuffer()!=0)
     //cByte = ReceiveByte UART0();
     //iRet = printf("%c",cByte); // yes
      if (i > 50) // if 20 symbols Rx and Tx
      //iRet = Read Tx Rx Err UART0();
      i = 1;
      };
     i++;
     };
    //iByte = (int) cByte;
    //putchar((int)cByte); // yes
     //TransmitByte(cByte); /* echo the received character */
    //putchar((int)cByte); // yes
    //iRet = sprintf(p,"%ld",Count Rx UART0); // yes
    //iRet = puts(p); // yes
```

```
//iRet = printf("\n\r Test main i="); // yes

//iRet = printf("%d", i); // yes

//iRet = printf("%ld",Count_Rx_UART0); // yes

};

}

#endif
```

4. ЛИТЕРАТУРА

- 1. Сайт по автоматному программированию http://is.ifmo.ru
- 2. AVR Atmel Corporation 8-bit RISC Microcontrollers Data Book, August 1999