# 大容量后备式 UPS

合肥阳光电源有限公司 曹仁贤 合肥工业大学电气学院 李维华

常规的大容量 UPS 均为在线运行方式,即在市电掉电或恢复时进行无间断(0毫秒)切换,以保证重要负荷的不间断供电,而常规的后备式 UPS 往往容量在 2kVA 以下。

事实上有很多场合并无必要安装在线式 UPS,但其负载功率往往也较大,如在以下应用场合:

- 发电厂、变电站事故照明、润滑油泵、水泵供电;
- 楼宇、小区消防、紧急照明;
- 矿山、钢厂等应急用电;

.....

在以上诸多场合,若采用在线式 UPS,当然能满足要求,但一方面电源的"大材小用",造成不必要的投资;另一方面由于在线式 UPS 的系统效率较低,从而造成电能的巨大损耗,若采用大容量后备式 UPS,可完全克服上述弊端。

## 1 大容量在线式与后备式 UPS 原理

在线式 UPS 原理如图 1 (a) 所示,交流市电经过整流后一方面给蓄电池组充电,另一方面给逆变器供电,一旦交流失电,整流器将停止工作、逆变器的输入将有蓄电池组供给;后备式 UPS 原理如图 1 (b) 所示,交流市电正常情况下交流电力经过静态旁路开关给负载供电,而逆变器则处于热备份状态,一旦市电电压异常,逆变器将自动投入运行,两组静态开关互锁,保证交流市电和逆变输出电源之间,尤造成环流。




图 1 在线式和后备式 UPS 原理框图

在供电要求不高的场合,采用大容量后备式 UPS 有许多优势,主要有:

- 1) 大大降低电源成本,由于省略了与逆变器等同功率的整流器,因而电源成本可降低 1/3。
- 2) 系统效率大大提高,由于市电正常时,电源由交流旁路供电,只有浮充充电机很小的耗电和静态开关产生的损耗,另外电源输入端由于无整流性负载,因此其功率因数只与负载有关,当负载为阻性时,无须校正,功率因素为1。
- 3) 系统带载能力较强,旁路供电时逆变电源并不承担负载,而静态开关均采用大功率 晶闸管模块,其允许过载能力很强,可带动电动机等感性负载。

## 2 大容量后备式 UPS 技术方案

大容量后备式 UPS 虽然其原理于 500VA 后备 UPS 一样,但由于其输出功率较大,因此仍有很多关键的技术问题,主要有:

- 适合应用于电动机负载的大功率逆变技术;
- 大容量后备式 UPS 的 市电 至 逆变切换技术。

## 3 大功率逆变电源

将直流电力转换为交流电力,时相对成熟的技术,常规的 URS 内部都有逆变器部分,但对于大容量后备式 UPS 来说,由于其负载往往是电动机负载,对击时间比较长,特别是大功率风机,由于其惯性较大,起动时间有的达到 10s 以上,由于电动机起动瞬间由 5~7 倍冲击电流,在电源与电动机容量接近的情况下,常规 UPS 能承受 5~7 倍、并持续 10s 以上的过载,若仅仅将电源余量增加,必然造成投资增加,本文采用快速电流反馈控制技术,可使逆变电源的容量与电动机容量相接近,从而大大降低电源成本。





图 2 具有限流功能的逆变电源

具有限流功能的逆变电源原理如图 2 所示,逆变器输出电压、电流经过采样后由直接数字处理器计算并得到当前的输出电压、电流值,当输出电流值超过限流值并经历一定的时间后,在判断输出电流是否继续上升。若上升,则降低输出电压,以保证输出电流不超过限流值,由于采用了专门用于电动机和电源控制的 DSP 控制器 (TMS320F240),其运算速度很快,可在电动机起动时限制电源的冲击在电动机额定电流的 2 倍以下,从而保证逆变电源的可靠运行。电压、电流双闭环系统动态图如图 3 所示,电流调节为内环,只在负载扰动 Ia 超过

允许值时起作用,而电压调节器保证输出电压的稳定,关键是电压调节器和电流调节器的设计。

采用直接数字处理器 TMS320F240 作控制算法,可方便实现双闭环控制,由于该处理器运算速度很快,在一个指令周期内(50ns)内即可完成一次乘法运算,另外,具有 12 路 PWM 发生通道和双 10 位 A/D 转换模块、时钟模块等,可方便生成正弦波基准信号,同步锁相及限流功能。



# 4 市电 🛬 逆变切换技术

尽管大容量后备式 UPS 的负载允许一定的时间间断,但采用了静态旁路开关和适当的控制后,可以将切换时间控制在光色周期(10ms)之内,切换必须保证两电源之间的环流在允许范围内。

### (1) 市电掉电时的切换

由于后备式 UPS 正常由旁路供电(其运行方式与在线式 UPS 相反),在市电掉电时必须立即将市电静态开关 SCR<sub>1</sub>关断,切换电路图如图 4 所示,两组静态开关在逻辑上必须保证互锁。由于晶闸管为半控型功率器件,关断条件除了门极不加触发信号外,晶闸管电流必须小于维持电流,也叫过零关断。切换控制器时刻检测交流市电电压,市电掉电的判断是具有一定难度的,图 5 所示为市电电压采样图,市电(图 a)经过整流后(图 b)再经过 DSP 处理器采样,所谓市电掉电,其电压变化趋势将不随正弦函数曲线,因此根据电压变化趋势给出市电掉电信号,与此同时,控制器将立即撤销市电通路上晶闸管 SCR<sub>1</sub> 触发信号,但此时并不能立即触发逆变器通道的晶闸管 SCR<sub>2</sub>,必须检测到市电电流  $I_1$  为零,才能触发 SCR<sub>2</sub>。


#### (2) 市电恢复时的切换

市电恢复时的切换要比掉电时复杂,但由于市电恢复时逆变器输出、市电均存在,在准备切换阶段,切换电路控制器必须协助逆变器完成以下工作:

- 逆变器输出相位与市电完全同步
- 逆变器输出电压与市电电压相等

这两个工作是由逆变器完成的,其中同步工作一般在市电恢复后 10~20 个周期内即可完成,而逆变器输出电压调整可在 1~2 个周期内完成,当输出电压调整为市电电压时表明

上述两个条件都具备了,此时立即撤销逆变器通道  $SCR_2$  的触发信号,并检测逆变器通道的电流  $I_2$ ,一旦电流过零,立即触发市电通道晶闸管  $SCR_1$ ,这就完成了一次切换。



## 5 结语

- (1) 大容量后备式 UPS,由于其成本低、效率高,可在消防、事故照明、应急供电等场合推广使用。
- (2) 大容量后备式 UPS 的负载多为电动机负载,因此,其逆变器必须具有较强的过载能力。
  - (3) 大容量后备式 UPS 的"市电 ★ 逆变"切换电路尤为重要,必须确保可靠切换。

4

i 《大容量后备式 UPS》发表于 2001 年《UPS 应用》第九期。