

DATE=2025/3/25 TIME=9:27:31

零件名: EB75缸盖OP100B2 OP110A2

修订号: 蒋欣志

序列号: 20241017060148 1017白班频次

统计计数:1

以下为OP100控制图项目尺寸,仅供测量员参考

DIM	位置(特性尺寸	†I) 16=	柱体位置 H172	使用轴=平	均	参考长	度=0.0000	单位=毫米	
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS		MEAS	DEV	OUTTOL	
Х	174.7800				174	.8080	0.0280		
Z	-12.7500				-12	.7203	0.0297		
TP		0.1500		0.0000			0.0816	0.0000	#
DIM	(特性尺寸1)	位置20=	柱体位置 H176	使用轴=平	均	参考长	度=0.0000	单位=毫米	
AX		+TOL	-TOL				DEV		
Х	174.7800				174	.7992	0.0192		
Z	153.2500					.2682			
TP		0.1500		0.0000			0.0530	0.000	#
	100	0.1000		0.0000	0	•0000	0.0000	0.0000	"
DIM	位置 (特性尺寸	ti) 23=	柱体位置 H179	使用轴=平	均	参考长	度=0.0000	单位=毫米	
AX			-TOL				DEV		
	174.7800						0.0060		
Z	272.7500					.7780			
TP		0.1500		0 0000	0	0573	0.0573	0 0000	#
11	ICI D	0.1300		0.0000	O	•0575	0.0373	0.0000	"
DTM	位置 (特性尺寸	hτ) 24=	柱体位置 H180	使用轴=平	坮	参老书	- 度=0 0000	单位=亳米	
AX			-TOL				DEV		
	57.9000	1101	101	DONOB			0.0279	001101	
Z	-12.7500								
TP		0.2000		0.0000	12	0796	0.0284	0.0000	#
TE	Kr S	0.2000		0.0000	U	.0790	0.0790	0.0000	π
DTM	(特性尺寸工)/	位置28=	柱体位置 H184	使用轴=平	均	参考长	: 度=0 0000	单位=豪米	
AX			-TOL						
	57.9000	1101	101	BONOB			0.0169	001101	
Z	153.2500						0.0156		
TP		0.2000		0 0000	100	0461	0.0461	0 0000	#
11	IXF 5	0.2000		0.0000	U	.0401	0.0401	0.0000	π
ртм	位置 (特性尺寸	Г т) 31=	柱体位置 H187	使用轴=平	ኅ	参老书	- 度=0 0000	单位=亳米	
AX		+TOL					DEV		
	57.9000	1101	101	BONOB			-0.0024	001101	
Z							0.0239		
TP		0 2000		0 0000			0.0481	0 0000	#
11	IXF 5	0.2000		0.0000	U	.0401	0.0401	0.0000	π
DTM	圆柱度 (特性E	き寸ェ) 2=	柱体的圆柱度H1	72 单.位=	亭米				
AX	NOMINAL	+TOL		MEAS		DEV	OUTTOL		
M			0.0000					#	
11	0.0000	0.0100	0.0000	0.0000	`	0.0000	0.0000	π	
ртм	圆柱度1=柱体的	句 周 柱 度 🛚	1176 单位=毫米						
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL		
M		0.0100		0.0003	1			#	
1/1	0.000	0.0100	, 0.000	0.0003	`		3.0000	"	

DIM	圆柱度1=柱体的	的圆柱度H179	单位=毫米						
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
M	0.0000	0.0100	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000	#		
	「 NUMBER=EB75缶			DATE=2025/	3/25 Т	IME=9:27:31	-	PAGE#=2	
DIM	圆柱度1=柱体的	的圆柱度H180	单位=毫米						
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	0.0000	0.0100	0.0000	0.0020	0.0020	0.0000	-#		
DIM	圆柱度1=柱体的	的圆柱度H184	单位=毫米						
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV				
М	0.0000	0.0100	0.0000	0.0016	0.0016	0.0000	-#		
DIM	圆柱度(特性尺	只寸I) 3=柱体	的圆柱度H18	87 单位=毫	毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV				
М	0.0000	0.0100	0.0000	0.0011	0.0011	0.0000	#		
以下	为OP110控制图	项目尺寸,仅	供测量员参	考					
	圆柱度(特性尺	只寸I)17=柱位			单位=毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	0.0000	0.0070	0.0000	0.0008	0.0008	0.0000	-#		
DIM	(特性尺寸1)	圆柱度13=柱位	体的圆柱度柱	E体H224	单位=毫米				
AX	NOMINAL		-TOL		DEV	OUTTOL			
М	0.0000	0.0070	0.0000	0.0012	0.0012	0.0000	-#		
DIM	圆柱度(特性尺	只寸I)18=柱位	体的圆柱度柱	E体H227	单位=毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	0.0000	0.0070	0.0000	0.0011	0.0011	0.0000	-#		
DIM	圆柱度(特性尺	只寸エ)19=柱位	体的圆柱度柱	E体H228	单位=毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	0.0000	0.0070	0.0000	0.0009	0.0009	0.0000	-#		
DIM	(特性尺寸I)	圆柱度4=柱体	的圆柱度柱(体H232 单	位=毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	0.0000	0.0070	0.0000	0.0016	0.0016	0.0000	#		
DIM	圆柱度(特性尺	只寸I) 20=柱位	体的圆柱度柱	E体H235	单位=毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL			OUTTOL			
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0014	0.0014	0.0000	-#		
以下	为OP100尺寸								
DIM	同轴度1=同轴度	医从柱体 柱体	圆н168 1直名	径22.5台阶·	孔 至 柱体	柱体H168 1	҆҆҆҆҆҆ 延伸长度=	=0.0000	单位=毫米
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV		_		
М	0.0000	0.1000	0.0000	0.0266	0.0266	0.0000	#		
DIM	同轴度4=同轴度	医从柱体 柱体	圆H168 4直	径22.5台阶	孔 至 柱体	柱体H168 4	_T 延伸长度=	-0.0000	单位=毫米
AX	NOMINAL				DEV	OUTTOL	_		
М	0.0000	0.1000	0.0000	0.0257	0.0257	0.0000	#		
DIM	位置1= 圆位置	圆H168_1直径	圣22.5台阶	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL			DEV	OUTTOL		
Х	137.3500				137.3624	0.0124			
Z	5.5000					0.0323			
TP	RFS	0.2500		0.0000	0.0692	0.0692	0.0000 -	-#	
DIM	位置4= 圆位置	圆H168_4直径	至22.5台阶孔	上 单位=毫	米				
•									

DIM 圆柱度1=柱体的圆柱度H179 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS DEV OUTTOL
PART NUMBER=EB75缸盖OP100B2 OP110A2	DATE=2025/3/25 TIME=9:27:31 PAGE#=3
X 137.3500	137.3468 -0.0032
Z 254.5000	254.5253 0.0253
TP RFS 0.2500	0.0000 0.0509 0.0509 0.0000 -#
DIM 同钟度5=同钟度从柱体 柱体出68 1直2	径17台阶孔 至 柱体 柱体H168_1_T 延伸长度=0.0000 单位=毫米
	MEAS DEV OUTTOL
M 0.0000 0.1000 0.0000	0.0142 0.0142 0.0000 -#
_	径17台阶孔 至 柱体 柱体H168_4_T 延伸长度=0.0000 单位=毫米
	MEAS DEV OUTTOL
M 0.0000 0.1000 0.0000	0.0091 0.0091 0.0000 #
DIM 位置5= 圆位置 圆H168_1直径17台阶1	单位=毫米
	BONUS MEAS DEV OUTTOL
X 137.3500	137.3661 0.0161
z 5.5000	5.5329 0.0329
TP RFS 0.4000	0.0000 0.0733 0.0733 0.0000 -#
prw 位署0 国位署 国出20 4克久17台险引	1 苗份 喜坐
DIM 位置8= 圆位置 圆H168_4直径17台阶升 AX NOMINAL +TOL -TOL	LI 中位=笔木 BONUS MEAS DEV OUTTOL
X 137.3500	137.3473 -0.0027
Z 254.5000	254.5261 0.0261
TP RFS 0.4000	0.0000 0.0524 0.0524 0.0000 -#
	圆锥与直径17台阶孔相交圆- 至 平面 F200D,最短=关,无半径 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	
M 40.2500 0.3000 -0.3000	40.2277 -0.0223 0.0000#
DIM 距离5= 3D距离 平面 圆H168 4角度90	圆锥与直径17台阶孔相交圆- 至 平面 F200D,最短=关,无半径 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	
M 40.2500 0.3000 -0.3000	40.2200 -0.0300 0.0000#
DIM 位置9= 圆锥 的位置圆锥H168_1角度9(AX NOMINAL +TOL -TOL	0 甲位=毫米 MEAS DEV OUTTOL
A 90.0000 1.0000 -1.0000	
1.0000	03.0073 0.1323 0.0000
DIM 位置12= 圆锥 的位置圆锥H168_4角度	90 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	MEAS DEV OUTTOL
A 90.0000 1.0000 -1.0000	89.8911 -0.1089 0.0000#
PIM 位署13、 圆雉 的位署圆梯11160 1角度	10
DIM 位置13= 圆锥 的位置圆锥H168_1角度: AX NOMINAL +TOL -TOL	
A 10.0000 1.0000 -1.0000	
DIM 位置16= 圆锥 的位置圆锥H168_4角度:	10 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	
A 10.0000 1.0000 -1.0000	10.0125 0.0125 0.0000#
DIM 距离7= 3D距离 平面 周出60 1色度10	圆锥底端- 至 平面 F200D,最短=关,无半径 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	図年成绩 主 「回 F200D, 取应-大, 九十任 辛位-笔水 MEAS DEV OUTTOL
M 27.6500 0.2000 -0.2000	
_	0圆锥底端- 至 平面 F200D,最短=关,无半径 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	MEAS DEV OUTTOL
M 27.6500 0.2000 -0.2000	27.5776 -0.0724 0.0000#
DIM 位置17= 圆位置 圆H168 1 T1 单位=	毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS DEV OUTTOL
x 137.3500	137.3636 0.0136
z 5.5000	5.5370 0.0370

	RFS					0.0788		
					5/3/25	TIME=9:27:31		PAGE#=4
MI	位置20= 圆位	置 圆出168	B_4_T1 单位=	毫米				
λX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
ζ	137.3500					-0.0031		
	254.5000					0.0248		
'P		0.2000		0.0000	0.0499	0.0499	0.0000	#
-	1110			2.0000	3.3133	3.0199		
IM	位置7= 圆位5	置 H211 「	单位=毫米					
Х	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	71.5000					-0.0055		
	-36.0000					0.0228		
	RFS	0.1000				0.0469	0.0000	#
ΙM	位置8= 圆位5							
X.		+TOL	-TOL	BONUS		DEV	OUTTOL	
	71.5000					-0.0007		
	298.5000				298.5027	0.0027		
Ρ	RFS	0.1000		0.0000	0.0055	0.0055	0.0000	#
ТМ	位置12= 圆位	習 8711	单位-亭米					
				BONIIS	MF. A S	DEV	ΟΙΙΨΨΟτ.	
	0.0000	. 101	101	201100		-0.0048	201101	
	-334.5000					0.0201		
	-334.3000 RFS	0 1400				0.0201	0 0000	#
_	IVE O	0.1400		0.0000	0.0414	0.0414	0.0000	ıı ———·
IM	垂直度3= 垂〕	直度柱体	主体H211,RFS	至 平面 F20	00D,RFS 延作	申长度=0.0000	单位=毫米	K
X			-TOL			OUTTOL		
						0.0000	#	
			注体H212,RFS . ─TOL			申长度=0.0000 OUTTOL	单位=毫为	K
Χ	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV			K
X	NOMINAL 0.0000	+TOL 0.0150	-TOL 0.0000	MEAS	DEV	OUTTOL		K
X I IMI	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5	+TOL 0.0150 置 H103	-TOL 0 0.0000 単位=毫米	MEAS 0.0014	DEV 0.0014	OUTTOL 0.0000	#	*
X IM X	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5 NOMINAL	+TOL 0.0150 置 H103	-TOL 0 0.0000 単位=毫米	MEAS 0.0014	DEV 0.0014 MEAS	OUTTOL O.0000 : DEV	#	K
X IM X	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000	+TOL 0.0150 置 H103	-TOL 0 0.0000 単位=毫米	MEAS 0.0014	DEV 0.0014 MEAS -4.8674	OUTTOL 0.0000 : DEV 0.0326	#	*
X IM X	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位i NOMINAL -4.9000 35.5000	+TOL 0.0150 群 H103 ¹ +TOL	-TOL 0 0.0000 単位=毫米	MEAS 0.0014 BONUS	DEV 0.0014 MEAS -4.8674 35.4817	OUTTOL 0.00000 = DEV 0.0326 -0.0183	#	
X IM X	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000	+TOL 0.0150 置 H103	-TOL 0 0.0000 単位=毫米	MEAS 0.0014	DEV 0.0014 MEAS -4.8674	OUTTOL 0.00000 = DEV 0.0326 -0.0183	#	#-
X IM X	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位i NOMINAL -4.9000 35.5000	+TOL 0.0150 H103 + +TOL 0.1000	-TOL 0 0.0000 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS	DEV 0.0014 MEAS -4.8674 35.4817	OUTTOL 0.00000 = DEV 0.0326 -0.0183	#	
X [I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS	+TOL 0.0150 H103 + +TOL 0.1000	-TOL 0 0.0000 単位=毫米 -TOL 単位=毫米	MEAS 0.0014 BONUS	DEV 0.0014 MEAS -4.8674 35.4817	OUTTOL 0.00000 = DEV 0.0326 -0.0183	#	
X I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS	+TOL 0.0150 置 H103 +TOL 0.1000	-TOL 0 0.0000 単位=毫米 -TOL 単位=毫米	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000	DEV 0.0014 MEAS -4.8674 35.4817 0.0748	OUTTOL 0.0000 : DEV 0.0326 -0.0183 0.0748	OUTTOL 0.0000	
IM X P IM X	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL	+TOL 0.0150 置 H103 +TOL 0.1000	-TOL 0 0.0000 単位=毫米 -TOL 単位=毫米	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000	DEV 0.0014 MEAS -4.8674 35.4817 0.0748	OUTTOL 0.0000 = DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439	OUTTOL 0.0000	
IM X P IM X	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000	+TOL 0.0150 置 H103 +TOL 0.1000	-TOL 0 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS	DEV 0.0014 MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049	0.0000 OUTTOL	
IM X P IM X	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000	+TOL 0.0150 H103 +TOL 0.1000 工置 H106 +TOL	-TOL 0 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049	0.0000 OUTTOL	#-
X I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000	+TOL 0.0150 H103 +TOL 0.1000 位置 H106 +TOL 0.1000	-TOL 0 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049	0.0000 OUTTOL	#-
X I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS	+TOL 0.0156 日 H103 +TOL 0.1000 日 H106 +TOL 0.1000	-TOL 0 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883	0.0000 OUTTOL	#-
X I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS	+TOL 0.0156 日 H103 +TOL 0.1000 日 H106 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS	DEV 0.0014 MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#-
IM X P IM X P IM	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS	+TOL 0.0156 日 H103 +TOL 0.1000 日 H106 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#-
IM X P IM X	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000	+TOL 0.0156 日 H103 +TOL 0.1000 日 H106 +TOL 0.1000	-TOL 0 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#-
X IM X P IM X	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0150 H103 +TOL 0.1000 Z置 H106 +TOL 0.1000 Z置 H162 +TOL 0.1000	-TOL 0 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#-
IM X P IM X P IM X	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0156 2 H103 +TOL 0.1000 2 H106 +TOL 0.1000 2 H162 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000 O.0000	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819 0.0671	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181 0.0671	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#-
IM X P IM X P IM X	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0150 H103 +TOL 0.1000 Z置 H106 +TOL 0.1000 Z置 H162 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000 O.0000	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819 0.0671	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181 0.0671	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#-: #:
IM X P IM X P IM X	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0156 2 H103 +TOL 0.1000 2 H106 +TOL 0.1000 2 H162 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000 O.0000	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819 0.0671	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181 0.0671	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#-: #:
IM X P IM X P IM X	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0156 2 H103 +TOL 0.1000 2 H106 +TOL 0.1000 2 H162 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000 O.0000	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819 0.0671	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181 0.0671	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#-: #:
IM X P IM X P IM X	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0156 2 H103 +TOL 0.1000 2 H106 +TOL 0.1000 2 H162 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000 BONUS	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819 0.0671 MEAS -5.8807	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181 0.0671 DEV 0.0193	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#-: #:
IM IM IX IN IT IN	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0156	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000 BONUS	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819 0.0671 MEAS -5.8807 267.0128	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181 0.0671 DEV 0.0193 0.0128	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#-
MICAL	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS 位置85= 圆位 NOMINAL -5.9000 27.0000 RFS	#TOL 0.0156 0.1000 2 H106 +TOL 0.1000 2 H162 +TOL 0.1000 2 H163 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819 0.0671 MEAS -5.8807 267.0128 0.0463	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181 0.0671 DEV 0.0193 0.0128 0.0463	# OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#-
IM X P IM X P IM X P IM X P IM X	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS 位置85= 圆位 NOMINAL -5.9000 267.0000 RFS	+TOL 0.0156	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000 BONUS	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819 0.0671 MEAS -5.8807 267.0128 0.0463	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181 0.0671 DEV 0.0193 0.0128 0.0463	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#-
IM X IP IM IM IM X IP IM IM IM X IP IM	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS 位置85= 圆位 NOMINAL -5.9000 267.0000 RFS	#TOL 0.0156 0.1000 2 H106 +TOL 0.1000 2 H162 +TOL 0.1000 2 H163 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819 0.0671 MEAS -5.8807 267.0128 0.0463 MEAS 0.0090	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181 0.0671 DEV 0.0193 0.0128 0.0463	# OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#-
IM IM IX IN IT IN	NOMINAL 0.00000 位置9= 圆位5 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS 位置85= 圆位 NOMINAL -5.9000 267.0000 RFS	#TOL 0.0156 0.1000 2 H106 +TOL 0.1000 2 H162 +TOL 0.1000 2 H163 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	MEAS 0.0014 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000	MEAS -4.8674 35.4817 0.0748 MEAS 129.6439 323.9951 0.0883 MEAS -5.8717 20.4819 0.0671 MEAS -5.8807 267.0128 0.0463 MEAS 0.0090 -246.5309	DEV 0.0326 -0.0183 0.0748 DEV 0.0439 -0.0049 0.0883 DEV 0.0283 -0.0181 0.0671 DEV 0.0193 0.0128 0.0463 DEV 0.0117 -0.0309	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#-

 DIM 垂直度5= 垂直度柱体 柱体H162,RFS 至 平面 F100,RFS 延伸长度=0.0000 単位=毫米

 AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL

 M 0.0000 0.0100 0.0000 0.0005 0.0005 0.0005 0.0000 #-----

M 0.0000 0.0100 0.0000	0.0005 0.0005 0.0000 #
	DATE=2025/3/25 TIME=9:27:31 PAGE#=5 平面 F100,RFS 延伸长度=0.0000 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	MEAS DEV OUTTOL
M 0.0000 0.0100 0.0000	0.0002 0.0002 0.0000 #
5TM 位置11 国位置 H102 单位 克坐	
DIM 位置11= 圆位置 H103 单位=毫米	BONUS MEAS DEV OUTTOL
X -134.5000	-134.5113 -0.0113
Z -288.5000	-288.5134 -0.0134
TP RFS 0.1700	
DIM 位置13= 圆位置 H201_G 单位=毫米	
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS DEV OUTTOL
X 85.0000	85.0157 0.0157
Z -36.0000	BONUS MEAS DEV OUTTOL 85.0157 0.0157 -35.9991 0.0009 0.0000 0.0315 0.0315 0.0000#
TP RFS 0.1000	0.0000 0.0315 0.0315 0.0000#
DIM 位置14= 圆位置 H205 H 单位=毫米	
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS DEV OUTTOL
X 85.0000	85.0069 0.0069
Z 296.0000	296.0136 0.0136
TP RFS 0.1000	0.0000 0.0305 0.0305 0.0000#
11 0.1000	
DIM 位置15= 圆位置 H201_G 单位=毫米	
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS DEV OUTTOL
x 0.0000	0.0088 0.0088
z -332.0000	-332.0127 -0.0127
TP RFS 0.1400	0.0000 0.0309 0.0309 0.0000 -#
	· 亚子 -000 打体以序 0 0000 - 常尺 含火
DIM 並且度1= 並且度任体 任体H201,RFS 主 AX NOMINAL +TOL -TOL	平面 F200D,RFS 延伸长度=0.0000 单位=毫米
	0.0009 0.0009 0.0000 #
	平面 F200D,RFS 延伸长度=0.0000 单位=毫米 MEAS DEV OUTTOL
	0.0008 0.0008 0.0000 #
	使用轴=平均 参考长度=0.0000 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS DEV OUTTOL
X 174.7800	174.8080 0.0280
Z -12.7500 TP RFS 0.1500	-12.7203 0.0297 0.0000 0.0816 0.0816 0.0000#
TP RFS 0.1500	0.0000 0.0816 0.0816 0.0000#
DIM (特性尺寸I)位置20= 柱体位置 H176	使用轴=平均 参考长度=0.0000 单位=毫米
	BONUS MEAS DEV OUTTOL
x 174.7800	174.7992 0.0192
z 153.2500	153.2682 0.0182
TP RFS 0.1500	0.0000 0.0530 0.0530 0.0000#
DIM (特性尺寸I)位置23= 柱体位置 H179	
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS DEV OUTTOL
X 174.7800	174.7860 0.0060
Z 272.7500 TP RFS 0.1500	272.7780 0.0280 0.0000 0.0573 0.0573 0.0000#
11 KES 0.1300	0.0000 0.0073 0.0073 0.0000#
DIM (特性尺寸I)位置24= 柱体位置 H180	使用轴=平均 参考长度=0.0000 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS DEV OUTTOL
X 57.9000	57.9279 0.0279
z -12.7500	-12.7216 0.0284
TP RFS 0.2000	0.0000 0.0796 0.0796 0.0000#

PART NUMBER=EB75缸盖OP100B2 O				PAGE#=6
DIM (特性尺寸I) 位置28= 柱体				
	-TOL BONUS	MEAS 57.9169		TOL
X 57.9000 Z 153.2500		153.2656		
TP RFS 0.2000		0.0461		000#
1F RF5 0.2000	0.0000	0.0401	0.0401 0.0	000#
DIM (特性尺寸I)位置31= 柱体	位置 H187 使用轴=平:	均 参考长度:	=0.0000 单位=毫	· 米
AX NOMINAL +TOL			DEV OUT	
X 57.9000	102 201100		-0.0024	102
Z 272.7500		272.7739		
TP RFS 0.2000		0.0481		000#
DIM 圆柱度1=柱体的圆柱度H187	单位=毫米			
AX NOMINAL +TOL	-TOL MEAS	DEV	OUTTOL	
M 0.0000 0.0100		0.0011	0.0000 #	
DIM 圆柱度1=柱体的圆柱度H184	单位=毫米			
AX NOMINAL +TOL	-TOL MEAS	DEV	OUTTOL	
M 0.0000 0.0100	0.0000 0.0016	0.0016	0.0000 -#	
DIM 圆柱度1=柱体的圆柱度H180	单位=毫米			
AX NOMINAL +TOL	-TOL MEAS	DEV	OUTTOL	
M 0.0000 0.0100	0.0000 0.0020	0.0020	0.0000 -#	
DIM 圆柱度1=柱体的圆柱度H179	单位=毫米			
AX NOMINAL +TOL	-TOL MEAS	DEV	OUTTOL	
M 0.0000 0.0100	0.0000 0.0006	0.0006	0.0000 #	
DIM 圆柱度1=柱体的圆柱度H176	单位=毫米			
	-TOL MEAS		OUTTOL	
M 0.0000 0.0100	0.0000 0.0003	0.0003	0.0000 #	
	× /> ÷ //			
DIM 圆柱度1=柱体的圆柱度H172				
AX NOMINAL +TOL	-TOL MEAS	DEV	OUTTOL	
M 0.0000 0.0100	0.0000 0.0006	0.0006	0.0000 #	
DIM 角度173D角度 从 柱体 H172	ᅎᅑᇑᅑᇑᇎᇬ			
		DDI	OTTEMOT.	
AX NOMINAL +TOL 角度 20.0000 0.3333				щ
用及 20.0000 0.3333	-0.3333 19.9070	-0.0130	0.0000	#
DIM 角度173D角度 从 柱体 H176	至 平面 平面 1505			
	-TOL MEAS		\cap IITT \cap I	
角度 20.0000 0.3333				#
711/2 20:0000 0:3333	0.3333 13.3027	0.0173	0.0000	11
DIM 角度173D角度 从 柱体 H179	至 平面 平面 F505			
	-TOL MEAS	DEV	OUTTOL	
角度 20.0000 0.3333	-0.3333 19.9847	-0.0153	0.0000	#
7,17,20				,
DIM 角度173D角度 从 柱体 H180	至 平面 平面F505			
		DEV	OUTTOL	
AX NOMINAL +TOL 角度 20.5000 0.3333	-0.3333 20.5239	0.0239	0.0000	#
DIM 角度173D角度 从 柱体 H184	至 平面 平面F505			
AX NOMINAL +TOL				
角度 20.5000 0.3333	-0.3333 20.5112	0.0112	0.0000	#
DIM 角度173D角度 从 柱体 H187	至 平面 平面F505			
AX NOMINAL +TOL				
角度 20.5000 0.3333	-0.3333 20.5213	0.0213	0.0000	#
DIM 位置83= 平面 的位置F187-底				
AX NOMINAL +TOL	-TOL MEAS	DEV	OUTTOL	

	-5.5410							
	「 NUMBER=EB75缶				/3/25 T	IME=9:27:31	L	PAGE#=7
DIM	位置83= 平面		-底面 单位	三毫米				
AX					DEV			
Y	-5.5410	0.0500	-0.0500	-5.5530	-0.0120	0.0000	#	
DIM	位置83= 平面	的位置F180	-底面 单位	=毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		
Y	-5.5410	0.0500	-0.0500	-5.5585	-0.0175	0.0000	#	
DIM	位置83= 平面	的位置F179	-底面 单位	=毫米				
AX	NOMINAL				DEV	OUTTOL		
	-81.3450						#	
							"	
DTM	位置83= 平面	的位置F176	-底面 单位	=毫米				
AX					DEA	OHTTOI.		
	-81.3450						#	
_	01.5150	0.0300	0.0300	01.3091	0.0211	0.0000	"	
ртм	位置83= 平面	的位署 🗗 70	- 底面 苗 台	=亭米				
AX					חבת	$\bigcap T T T T T$		
	-81.3450	0 0500	-0.0500	_01 26/5	DEV _0_0105	0 0000	#	
1	-01.3430	0.0300	-0.0300	-01.3043	-0.0193	0.0000	#	
D.T.1.	位置32= 圆位置	3 国1110日	出位 卓亚					
				DOMES	ME 2 C	DELL	OTTER TO T	
		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
	82.1000				82.1454			
	354.5000				354.4919			
TP	RFS	0.1000		0.0000	0.0923	0.0923	0.0000	#
	, m = 1, m	ı en les						
	位置89= 圆位置							
		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
X	82.1000				82.1358	0.0358		
Z	354.5000				354.5063	0.0063		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.0728	0.0728	0.0000	-#
DIM	位置33= 圆位置							
		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
X	6.1000				6.1460	0.0460		
Z	300.0000				299.9973	-0.0027		
TP	RFS	0.1000		0.0000	0.0922	0.0922	0.0000	#
DIM	位置90= 圆位置	〖圆H108螺	纹孔 单位=	-毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	6.1000				6.1734	0.0734		
Z	300.0000				300.0711	0.0711		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.2043	0.2043	0.0000	#
DIM	位置87= 圆位置	☑ 圆H107	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
X	76.0000					-0.0006		
Z	54.5000				54.4946			
TP	RFS	0.0600		0.0000	0.0109		0.000	-#
	112.0	0.0000		0.0000	0.0203	0.0103	0.0000	"
МТД	位置35= 圆位置	引 明158	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	ーTOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	16.2000	1 1011	1011	DOMOS	16.2359		001101	
Z	-51.0000				-51.0123			
		0 1000		0 0000			0 0000	#
TP	RFS	0.1000		0.0000	0.0759	0.0759	0.0000	#
DIM	位置37= 圆位置	- 国111 00	苗 冶_ 喜业					
				DONITIO	MT 7 0	D 77.7	OTTER OT	
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
X	159.9000					0.0431		
Z	-51.0000	0 1000		0 0000	-51.0224		0 000	
TP	RFS	0.1000		0.0000	0.0971	0.0971	0.0000	#

DIM	位置94= 圆位置	〗 圆 H160 归	螺纹孔 单位 -	=毫米				
AX	NOMINAL				MEAS	DEV	OUTTOL	
PART	T NUMBER=EB75缶	L盖OP100E	32 OP110A2	DATE=2025	5/3/25	TIME=9:27:31		PAGE#=8
Χ	159.9000				159.9698	0.0698		
Z	-51.0000				-50.9912	0.0088		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1406	0.1406	0.0000	#
	位置88= 圆位置							
		+TOL	-TOL	BONUS		DEV	OUTTOL	
	143.7000					0.0072		
	0.0000					-0.0100		
TP	RFS	0.0600		0.0000	0.0247	0.0247	0.0000	#
DTM	位置34= 圆位置	息 周111 67	的					
AX			平位-笔水 -TOL	DOMITE	MEAC	DEA	OUTTOL	
	70.2000	T10L	-101	PONOS			001101	
	-51.0000					0.0305 0.0228		
		0.4000		0 0000		0.0762	0 0000	-#
11	KF 5	0.4000		0.0000	0.0762	0.0762	0.0000	-#
ртм	位置91= 圆位置	景 圆∺157₫	螺纹孔 单位=	=毫米				
			条 終行。 		MEAS	DEV	OUTTOL	
	70.2000	. 101	101	201100		0.0778	001101	
	-51.0000				-50 9977	0.0023		
		0.4000		0.0000			0.0000	#
	111.0			2.0000	0.1000	3.1000		"
DIM	位置36= 圆位置	〖 圆H159	单位=毫米					
			-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	213.9000	2				0.0310		
	-51.0000					0.0076		
TP		0.4000		0.0000		0.0639	0.0000	-#
DIM	位置38= 圆位置	〖 圆H109	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	203.9000				203.9712	0.0712		
Z	5.5000				5.5287	0.0287		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1536	0.1536	0.0000	#
DIM	位置42= 圆位置	〖 圆H116	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	169.9000				169.9573	0.0573		
Z	254.5000				254.5176	0.0176		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1199	0.1199	0.0000	#
DIM	位置45= 圆位置							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
Χ	169.9000					0.0555		
Z	5.5000					-0.0014		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1110	0.1110	0.0000	#
	A	1 12	× 0: = 0:					
	位置46= 圆位置							
AX		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
X	60.2000				60.2731			
Z	5.5000	0 100		0 00 = =	5.5153		0 0 7 7 7	
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1495	0.1495	0.0000	#
D.T	位置50 同位 型	! 回… 4 ^	苗島 東東					
	位置50= 圆位置			Darrie			0117707	
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
X	26.2000				26.2516			
Z	254.5000	0 4000		0 0000		-0.0251	0 0000	ш
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1148	0.1148	0.0000	#
DTM	位置50 回位 型	息 国元1 4 6	苗份 克亚					
DIM AX	位置53= 圆位置	L 図H146 +TOL	早祉=電木 -TOL	DOMITO	Mu⊐ v ∪	ו זייו כן	Ottmmor	
AX X	NOMINAL 26.2000	LIOT	-10F	BONUS	MEAS 26.2403		OUTTOL	
Λ	20.2000				20.2403	0.0403		

Z		* * ^ ₽ 1 0 0 ₽ 2	0.0011070	D3.000		-0.0178		DAGE II O
	「NUMBER=EB75缸		2 OPIIUA2					
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.0881	0.0881	0.0000	-#
	公里:1 同公里	回…150	公公					
	位置54= 圆位置			501777			0	
AX		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	-12.9000				-12.8000	0.1000		
	158.5000				158.5235			
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.2054	0.2054	0.0000	#
DIM	位置55= 圆位置	圆H155	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS		DEV	OUTTOL	
Χ	82.1000				82.1663	0.0663		
Z	318.5000				318.4982	-0.0018		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1326	0.1326	0.0000	#
DIM	位置56= 圆位置	圆H156	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	6.1000					0.0878		
Z					35/ /821	-0.0070		
TP		0.4000		0 0000	0 1702	-0.0179 0.1793	0 0000	#
11	C 1A	0.4000		0.0000	0.1793	0.1793	0.0000	#
D.T.1.	公里 55 国公里	国-1117	公島 東北					
	位置57= 圆位置			50,,,,,			0	
		+TOL	-TOL	BONUS		DEV	OUTTOL	
	234.6000					0.0567		
Z	-25.5000				-25.5011	-0.0011		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1133	0.1133	0.0000	#
DIM	位置60= 圆位置	圆H120	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	234.6000				234.6406	0.0406		
	292.5000				292.5068	0.0068		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.0822		0.0000	-#
DIM	位置65= 圆位置	圆H132	单位=毫米					
		+TOL		BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	144.6000	.101	102	201.00		0.0477	001102	
	-30.0000					-0.0021		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.0955	0.0955	0 0000	#
II	Kr 5	0.4000		0.0000	0.0955	0.0933	0.0000	π
DTM	位置70= 圆位置	周111 / 1	单位_亭 来					
				DOME	ME 2.0	DELL	OTTER TO T	
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	109.6000				109.6589			
Z	307.5000				307.5393			
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1417	0.1417	0.0000	#
	A III							
	位置71= 圆位置							
AX		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
Χ	-4.9000				-4.8075	0.0925		
Z	284.5000				284.5056	0.0056		
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1853	0.1853	0.0000	#
DIM	位置72= 圆位置	圆H153	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	1.1000				1.2028			
Z	187.5000				187.5205			
TP		0.4000		0.0000	0.2096	0.2096	0.0000	#
	111.5				3.2000	3.2000	3.0000	"
ртм	位置73= 圆位置	周11151	单位=亭米					
AX		+TOL	平位-笔水 -TOL	DOMITIC	MEXO	DE11	$\bigcap T$ T T T T T T T T T	
	NOMINAL	±10P	-10F	BONUS	MEAS		OUTTOL	
X	3.1000				3.1734			
Z	87.5000				87.5045			"
TP	RFS	0.4000		0.0000	0.1470	0.1470	U.U000	#

DIM 位置74= 圆位置 圆H150 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
PART NUMBER=EB75缸盖OP100B2 OP110A2	DATE=2025	5/3/25	TIME=9:27:31	-	PAGE#=10
x -9.9000			0.0651		
z -35.5000			-0.0047		
TP RFS 0.4000	0.0000	0.1305	0.1305	0.0000	#
스== 미스= ··· 쓰스 숙시					
DIM 位置75= 圆位置 H602 单位=毫米	DOMING	ME 2.0	DELL	OTTER TO T	
AX NOMINAL +TOL -TOL				OUTTOL	
Y 36.5000 Z 130.0000			-0.0676		
TP RFS 0.4000	0 0000	0 1355	0.0039	0 0000	#
11 KIS 0.4000	0.0000	0.1333	0.1333	0.0000	π
DIM 位置80= 圆位置 H607 单位=毫米					
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Y 41.5000			-0.0366		
Z 291.0000			-0.0022		
TP RFS 0.4000	0.0000	0.0733	0.0733	0.0000	-#
DIM 位置81= 圆位置 H169 单位=毫米					
AX NOMINAL +TOL -TOL				OUTTOL	
x -12.9000			0.0173		
Z 69.5000		69.5287	0.0287		
TP RFS 0.4000	0.0000	0.0671	0.0671	0.0000	-#
DIM 位置82= 圆位置 H170 单位=毫米	DONILIO	MEAG	DDI	OTTEMBOT	
AX NOMINAL +TOL -TOL X -12.9000	BONUS	_12 0000	-0.0008	OUTTOL	
Z 128.5000			0.0413		
TP RFS 0.4000				0 0000	_#
11 KIS 0.4000	0.0000	0.0023	0.0023	0.0000	-π
以下为OP110尺寸					
3.17,332==37,4,3					
DIM 位置9= 圆锥 的位置H220-90_圆锥	单位=毫米				
DIM 位置9= 圆锥 的位置H220-90_圆锥 自 AX NOMINAL +TOL -TOL		DEV	OUTTOL		
DIM 位置9= 圆锥 的位置H220-90_圆锥 自 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000		DEV -0.3935	OUTTOL 0.0000	-#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000	MEAS 89.6065	DEV -0.3935	OUTTOL 0.0000	-#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥	MEAS 89.6065 单位=毫米			-#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS	DEV	OUTTOL		
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS	DEV			
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371	DEV	OUTTOL		
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90 圆锥	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米	DEV -0.1629	OUTTOL 0.0000		
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS	DEV -0.1629 DEV	OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90 圆锥	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS	DEV -0.1629 DEV	OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 89.9552	DEV -0.1629 DEV	OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 89.9552 单位=毫米	DEV -0.1629 DEV -0.0448	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 89.9552 单位=毫米 MEAS	DEV -0.1629 DEV -0.0448	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 89.9552 单位=毫米 MEAS	DEV -0.1629 DEV -0.0448	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 89.9552 单位=毫米 MEAS 50.0651	DEV -0.1629 DEV -0.0448	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 89.9552 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 89.9552 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 89.9552 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米 MEAS 50.1154	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米 MEAS 50.1154 单位=毫米	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置24= 圆锥 的位置H227-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米 MEAS 50.1154 单位=毫米 MEAS	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651 DEV 0.1154	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米 MEAS 50.1154 单位=毫米 MEAS	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651 DEV 0.1154	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置24= 圆锥 的位置H227-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米 MEAS 50.1154 单位=毫米 MEAS 50.1154	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651 DEV 0.1154	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置24= 圆锥 的位置H227-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置24= 圆锥 的位置H227-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米 MEAS 50.1154 单位=毫米 MEAS 50.1154	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651 DEV 0.1154 DEV 0.1841	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	##	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置24= 圆锥 的位置H227-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置24= 圆锥 的位置H227-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米 MEAS 50.1154 单位=毫米 MEAS 50.1154	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651 DEV 0.1154 DEV 0.1841 长度=0.000 MEAS	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	##	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置24= 圆锥 的位置H227-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置24= 圆锥 的位置H227-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置82= 柱体位置 柱体H220 使用轴和X NOMINAL +TOL -TOL AX NOM	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米 MEAS 50.1154 单位=毫米 MEAS 50.1154	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651 DEV 0.1154 CE=0.000 MEAS 151.0297	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 0 单位=毫米 DEV -0.0203	## OUTTOL	
AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置13= 圆锥 的位置H224-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置16= 圆锥 的位置H227-90_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 90.0000 0.0000 -0.5000 DIM 位置17= 圆锥 的位置H220-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置21= 圆锥 的位置H224-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置24= 圆锥 的位置H227-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000 DIM 位置24= 圆锥 的位置H227-50_圆锥 AX NOMINAL +TOL -TOL A 50.0000 1.0000 -1.0000	MEAS 89.6065 单位=毫米 MEAS 89.8371 单位=毫米 MEAS 50.0651 单位=毫米 MEAS 50.1154 单位=毫米 MEAS 50.1154	DEV -0.1629 DEV -0.0448 DEV 0.0651 DEV 0.1154 CE=0.000 MEAS 151.0297	OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	## OUTTOL	#

							PAGE#=11
DIM	位置86= 柱体	位置 柱体H224	使用轴:				
AX		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL
Χ	151.0500				151.0273		
Z	153.2500				153.2589	0.0089	
TP	RFS	0.1500		0.0000	0.0488	0.0488	0.0000#
DIM	位置89= 柱体	位置 柱体H227	使用轴:	=平均 参考	长度=0.0000	单位=毫米	
		+TOL					OUTTOL
Χ	151.0500				151.0304	-0.0196	
Z	272.7500				272.7606	0.0106	
TP	RFS	0.1500		0.0000	0.0445	0.0445	0.0000#
DIM		度 从 柱体 柱体	本H227 至	至 y 轴			
AX					DEV		
角度	14.0000	0.3333	-0.333	3 13.99	99 -0.0001	0.000	0#
DIM	角度4= 2D 角	度 从 柱体 柱体	本H224 至	E Y 轴			
AX	NOMINAL	+TOL 0.3333	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
角度	14.0000	0.3333	-0.333	3 13.99	75 -0.0025	0.000	0#
		度 从 柱体 柱体					
AX					DEV		
角度	14.0000	0.3333	-0.333	3 13.99	73 -0.0027	0.000	0#
DIM	(特性尺寸1)	圆柱度9=柱体的	的圆柱度	柱体H220 」	单位=毫米		
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0008	0.0008	0.0000	-#
DIM	(特性尺寸1)	圆柱度13=柱体	的圆柱度	₹柱体H224	单位=毫米		
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
М	0.0000	0.0070	0.0000	0.0012	0.0012	0.0000	-#
DIM	(特性尺寸1)	圆柱度16=柱体	的圆柱度	₹柱体H227	单位=毫米		
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0011	0.0011	0.0000	-#
DIM	位置33= 平面	的位置FH227-9	单位=	毫米			
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
Y	-10.3000	0.2000 -	0.2000	-10.3483	-0.0483	0.0000	#
DIM	位置36= 平面	的位置FH224-9	单位=	毫米			
AX		+TOL			DEV	OUTTOL	
Y	-10.3000	0.2000 -	0.2000	-10.3299	-0.0299	0.0000	#
DIM	位置40= 平面	的位置FH220-9	单位=	毫米			
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
Y	-10.3000	0.2000 -	0.2000	-10.3264	-0.0264	0.0000	#
DIM	位置41= 圆锥	的位置H235-60	圆锥	单位=毫米			
AX		+TOL				OUTTOL	
A		1.0000 -					#
DIM	位置44= 圆锥	的位置H232-60	圆锥	单位=毫米			
AX		+TOL			DEV	OUTTOL	
A	60.0000	1.0000 -	1.0000	59.6251	-0.3749	0.0000	#
DIM	位置48= 圆锥	的位置H228-60	_圆锥	单位=毫米			
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
A	60.0000	1.0000 -	1.0000	59.5933	-0.4067	0.0000	#
МТД	位置49= 周维	的位置H235-90	圆锥	单位=亭米			
AX		+TOL				OUTTOL	
11/1	1401.17141.171	. 101	1011	PHILAD	DE V	0011011	

A 90.0000	0 0000	0 5000	00 0005	0 0105	0 0000	ш
						PAGE#=12
DIM 位置52= 圆锥	的位置H232-90)	·位=毫米	3/23 111	3.27.32	111001 12
AX NOMINAL					OUTTOL	
A 90.0000	0.0000 -	-0.5000	89.9371	-0.0629	0.0000 -	#-
DIM 位置56= 圆锥 AX NOMINAL A 90.0000	的位置H228-90	_圆锥 单	位=毫米			
AX NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
A 90.0000	0.0000 -	-0.5000	89.9191	-0.0809	0.0000 -	#-
// III		H- FT 6.1 =		حد م	V 0 1	
DIM 位置90= 柱体(
	+TOL	-TOL		MEAS 92.4826		OUTTOL
X 92.5000 Z 272.7500				272.7378		
TP RFS	0 1500					0.0000#
IF KF5	0.1300		0.0000	0.0423	0.0425	0.0000#
DIM 位置93= 柱体(位置 柱体H232	使用轴=	平均 参考士		单位=毫米	
AX NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	O.0000#
x 92.5000				92.4819	-0.0181	
Z 153.2500				153.2487	-0.0013	
TP RFS	0.1500		0.0000	0.0362	0.0362	0.0000#
DIM 位置97= 柱体(
AX NOMINAL	+TOL	-TOL				OUTTOL
X 92.5000				92.4799	-0.0201	
z -12.7500				-12.7535	-0.0035	
TP RFS	0.1500		0.0000	0.0408	0.0408	0.0000#
	幸 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	ナ	tob			
DIM 角度9= 2D 角质					0	
AX NOMINAL		-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	у п
角度 20.5000	0.3333	-0.3333	20.5183	0.0185	0.0000)#
DIM 角度12= 2D 角	度 从 柱体 柱	体出232 至	y 轴			
AX NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
AX NOMINAL 角度 20.5000	0.3333	-0.3333	20.5087	7 0.0087	0.0000)#
DIM 角度16= 2D 角						
		-TOL		DEV	OUTTOL	
角度 20.5000	0.3333	-0.3333	20.5081	0.0081	0.0000)#
	国社市。 社社	4 回 45 克 45	/ 	公 之 以		
*** * * *	圆柱度1=柱体的		1本H235 早 MEAS			
AX NOMINAL				D D 7	OTTEMBOT	
M 0.0000		0 0000				ш
	0.0070	0.0000		DEV 0.0014		-#
DIM (特性尺寸T)			0.0014	0.0014		#
DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的	的圆柱度柱	0.0014 体H232 单	0.0014	0.0000 -	#
AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的	的圆柱度柱 -TOL	0.0014 体H232 单 MEAS	0.0014 位=毫米 DEV	0.0000 -	
AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的	的圆柱度柱 -TOL	0.0014 体H232 单 MEAS	0.0014 位=毫米 DEV	0.0000 -	
AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070	的圆柱度柱 -TOL 0.0000	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016	0.0014 位=毫米 DEV 0.0016	0.0000 -	
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I)	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单	0.0014 位=毫米 DEV 0.0016	0.0000 - OUTTOL 0.0000 -	
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS	0.0014 位=毫米 0.0016 位=毫米 DEV	0.0000 - OUTTOL 0.0000 -	#
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS 0.0009	0.0014 位=毫米 0.0016 位=毫米 DEV	0.0000 - OUTTOL 0.0000 -	#
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000 DIM 位置1= 平面 自	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070 的位置FH235-9.	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000 4 单位=3	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS 0.0009	0.0014 位=毫米 0.0016 位=毫米 DEV 0.0009	O.0000 - OUTTOL O.0000 - OUTTOL O.0000 -	#
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000 DIM 位置1= 平面自 AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070 的位置FH235-9. +TOL	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000 4 单位=4 -TOL	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS 0.0009	0.0014 位=毫米 0.0016 位=毫米 DEV 0.0009	0.0000 - OUTTOL O.0000 - OUTTOL O.0000 -	# #
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000 DIM 位置1= 平面自 AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070 的位置FH235-9.	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000 4 单位=4 -TOL	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS 0.0009	0.0014 位=毫米 0.0016 位=毫米 DEV 0.0009	0.0000 - OUTTOL O.0000 - OUTTOL O.0000 -	# #
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000 DIM 位置1= 平面自 AX NOMINAL Y -9.4000	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070 的位置FH235-9. +TOL 0.2000 -	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000 4 单位=4 -TOL -0.2000	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS 0.0009 毫米 MEAS -9.4593	0.0014 位=毫米 0.0016 位=毫米 DEV 0.0009	0.0000 - OUTTOL O.0000 - OUTTOL O.0000 -	# #
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000 DIM 位置1= 平面 自 AX NOMINAL Y -9.4000	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070 的位置FH235-9. +TOL 0.2000 -	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000 4 单位=3 -TOL -0.2000	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS 0.0009 毫米 MEAS -9.4593	0.0014 位=毫米 0.0016 位=毫米 DEV 0.0009	O.0000 - OUTTOL O.0000 - OUTTOL O.0000 -	# #
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000 DIM 位置1= 平面 自 AX NOMINAL Y -9.4000 DIM 位置4= 平面 自 AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070 的位置FH235-9. +TOL 0.2000 -	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000 4 单位=3 -TOL -0.2000 4 单位=3	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS 0.0009 毫米 MEAS -9.4593	0.0014 位=毫米 0.0016 位=毫米 DEV 0.0009	0.0000 - OUTTOL 0.0000 - OUTTOL 0.0000 -	
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000 DIM 位置1= 平面 自 AX NOMINAL Y -9.4000 DIM 位置4= 平面 自 AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070 的位置FH235-9. +TOL 0.2000 -	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000 4 单位=3 -TOL -0.2000 4 单位=3	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS 0.0009 毫米 MEAS -9.4593	0.0014 位=毫米 0.0016 位=毫米 DEV 0.0009	0.0000 - OUTTOL 0.0000 - OUTTOL 0.0000 -	
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000 DIM 位置1= 平面 自 AX NOMINAL Y -9.4000 DIM 位置4= 平面 自 AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070 的位置FH235-9。 +TOL 0.2000 -	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000 4 单位=4 -TOL -0.2000 4 单位=4 -TOL	の.0014 体H232 単 MEAS 0.0016 体H228 単 MEAS 0.0009 毫米 MEAS -9.4593 毫米 MEAS -9.4496	0.0014 位=毫米 0.0016 位=毫米 DEV 0.0009	0.0000 - OUTTOL 0.0000 - OUTTOL 0.0000 -	
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000 DIM 位置1= 平面 自 AX NOMINAL Y -9.4000 DIM 位置4= 平面 自 AX NOMINAL Y -9.4000 DIM 位置8= 平面 自 DIM 位置8= 平面 自	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070 的位置FH235-9。 +TOL 0.2000 -	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000 4 单位=4 -TOL -0.2000 4 单位=4 -TOL	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS 0.0009 毫米 MEAS -9.4593 毫米 MEAS -9.4496	0.0014 位=毫米 DEV 0.0016 位=毫米 DEV 0.0009 DEV -0.0593	O.0000 - OUTTOL O.0000 - OUTTOL O.0000 - OUTTOL O.0000 -	
AX NOMINAL M 0.0000 DIM (特性尺寸I) AX NOMINAL M 0.0000 DIM 位置1= 平面 自 AX NOMINAL Y -9.4000 DIM 位置4= 平面 自 AX NOMINAL Y -9.4000 DIM 位置8= 平面 自 AX NOMINAL	圆柱度4=柱体的 +TOL 0.0070 圆柱度8=柱体的 +TOL 0.0070 的位置FH235-9. +TOL 0.2000 - 的位置FH232-9. +TOL 0.2000 -	的圆柱度柱 -TOL 0.0000 的圆柱度柱 -TOL 0.0000 4 单位=4 -TOL -0.2000 4 单位=4 -TOL	0.0014 体H232 单 MEAS 0.0016 体H228 单 MEAS 0.0009 毫米 MEAS -9.4593 毫米 MEAS -9.4496 毫米	0.0014 位=毫米 DEV 0.0016 位=毫米 DEV 0.0009 DEV -0.0593	O.0000 - OUTTOL O.0000 - OUTTOL O.0000 - OUTTOL O.0000 -	

DIM 圆度1=圆锥的圆度H220-90_圆锥 单位=毫米							
AX				MEAS			
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0011	0.0011	0.0000 -#	_
PART	NUMBER=EB75	缸盖OP100B2	OP110A2	DATE=2025/3	3/25 TI	ME=9:27:32	PAGE#=13
DIM 圆度5=圆锥的圆度H224-90_圆锥 单位=毫米							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000 #	-
DIM 圆度8=圆锥的圆度H227-90_圆锥 单位=毫米							
				MEAS			
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0005	0.0005	0.0000 #	_
DIM 圆度9=圆锥的圆度H228-90_圆锥 单位=毫米							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
						0.0000 #	_
DIM 圆度13=圆锥的圆度H232-90_圆锥 单位=毫米							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV		
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0009	0.0009	0.0000 -#	_
DIM 圆度16=圆锥的圆度H235-90_圆锥 单位=毫米							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0008	0.0008	0.0000 -#	-
END OF MEASUREMENT FOR							
PN=EB75缸盖OP100B2 OP110A2 DWG=蒋欣志 SN=20241017060148 1017白班频次							
TOTAL # OF MEAS =0 # OUT OF TOL =0 # OF HOURS =00:00:00							

DIM 圆度1=圆锥的圆度H220-90_圆锥 单位=毫米