

# Documento para la información de riesgos

## Mantenimiento

**AVICOLA DE GALICIA, SAU**

Rev: 6  
MATADERO  
Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34  
36001-PONTEVEDRA (Pontevedra)  
CIF:A36002236

# Índice

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

ANEXO MODELO REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

# FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

## RIESGOS GENERALES PLANTA-MATADERO

| FICHA RIESGO GENERAL                |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA |                                                    |
| EMPRESA                             | AVICOLA DE GALICIA, SAU                            |
| CENTRO                              | Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra) |
| DENOMINACIÓN                        | RIESGOS GENERALES PLANTA-MATADERO                  |

## RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

### Caídas de personas a distinto nivel

*Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).*

#### **Tránsito - Escalera fija: Desplazamiento por las escaleras de la instalación.**

- Los pavimentos de las escaleras deben ser de materiales no resbaladizos o disponer de elementos antideslizantes. Así mismo dispondrán de pasamanos en al menos uno de los lados. Si la escalera supera la anchura de 1,20 mts dispondrá de un pasamanos en cada lado. En la medida de lo posible la limpieza y fregado de las escaleras de oficinas se realizará en horario que no pueda existir tránsito de personas.
- Las superficies de los espacios de trabajo deben mantenerse limpios, secos y exentos de sustancias resbaladizas. Especialmente en los peldaños de las escaleras. Estos tendrán rugosidad suficiente o tiras antideslizantes. Muy especialmente se vigilara el estado de los peldaños y las zonas superiores de los depósitos evitando su acceso cuando exista hielo o estén especialmente mojados.
- Verificar periódicamente el correcto estado de las escaleras incluyendo los elementos antideslizantes, estructurales, asideros, etc.
- La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- Se deberá informar de la prohibición de circular de forma intempestiva a trabajadores, evitando las carreras, empujones y las salidas masivas de forma atropellada.

#### **Tránsito ==> Muelles de carga==>Muelles de carga para la carga en camiones**

- Instalar franjas señalizadoras de escalón (franjas inclinadas, pintadas en el pavimento, negras y amarillas alternativamente)
- Cuando no haya camión en el muelle de carga estará cerrado el portón.
- Mantener limpias las superficies de los mismos. Mantener practicables en todo momento las zonas de acceso peatonal.
- Estará dotado de rampa nivelable a fin de salvarla distancia y desnivel entre el muelle de carga y la plataforma del vehículo.- Para asegurar una correcta nivelación en función de la altura de la superficie de la caja del camión, se utilizan las rampas nivelables que están diseñadas para soportar cargas puntuales superiores a las nominales con superficie antideslizante y que admiten hasta 10cm de desnivel transversal del vehículo.
- Prohibición formal de bajar y subir por el muelle carga

**Aberturas y desniveles.**

- Todas las plataformas de trabajo situadas en altura, dispondrán de barandilla perimetral con listón intermedio

**Accesos a cubiertas, altillos y cámaras de frío**

- Prohibido el acceso a zonas en altura que carezcan de todos los elementos de protección colectiva necesaria (barandillas de 90 m dotadas de listón intermedio y rodapiés). Únicamente personal con formación específica en trabajos en alturas y designado expresamente por la empresa podrá acceder a lugares en alturas (+ de 2 metros) sin protección colectiva. Dicho personal hará uso de los EPIS frente a caídas de altura y estará sujeto a línea de vida certificada.

- Para realizar tareas de mantenimiento en cubiertas y bajocubiertas se deberá tener un documento que certifique la carga máxima que pueden soportar, teniendo en cuenta el estado de deterioro por el paso del tiempo o la exposición ambiental. Este cálculo lo hará un empresa especializada

Las cubiertas deberán contar con protecciones para proteger frente a caídas por el borde de la misma y frente a rotura: Protecciones colectivas, complementadas con Sistemas de protección individual si las primeras no eliminan el riesgo

Debe realizarse e implantarse un protocolo de trabajo para el acceso y trabajos a realizar en las cubiertas (interiores y exteriores)

Debe realizarse e implantarse un protocolo de rescate. Método de rescate en caso de que algún trabajador pueda caer desde la cubierta, por el borde o a través de esta

El acceso a cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías sólo podrán autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para el trabajo pueda realizarse de forma segura

Se debe informar y formar a los trabajadores que realicen este tipo de tareas, en trabajos en altura y cubiertas

**Accesos==>Accesos puntuales a líneas de trabajo situadas sobre el nivel del suelo y pasarelas de acceso**

- Mantener los pavimentos de las escaleras limpias de restos resbaladizos. Deben ser de materiales no resbaladizos o disponer de elementos antideslizantes.

**Caídas de personas al mismo nivel**

*Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.*

**Presencia de grasas, humedades, suelos resbaladizos.**

- Mantener orden y limpieza en el Centro de trabajo manteniendo libres de obstáculos las zonas de paso. Recoger de forma periódica vertidos líquidos, vísceras, grasas, etc. producidos. Mantener adecuados niveles de iluminación.
- Realizar mantenimiento adecuado del suelo del Centro de Trabajo para garantizar el perfecto estado de conservación, especialmente en las zonas de rampa.
- Los sumideros se mantendrán limpios con el fin de que el agua drene correctamente y evitar charcos de agua.

### **Suelo húmedo o mojado**

- Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos.
- Revisar con periodicidad el estado del pavimento de tipo impermeable, que no sea absorbente de la sangre, grasa, restos, etc es importante que sea de tipo antideslizante, resistente y de una muy fácil limpieza y también de rápida desinfección.
- Revisar las aberturas en el suelo o arquetas deben estar provistas de solidas coberturas o rejillas.
- Se debe procurar que las operaciones de limpieza no constituyan por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Realizar limpiezas periódicas del suelo mediante productos que eliminen los restos de animales, grasa animal o de sangre, para evitar despojos o residuos en los que se pueda patinar así como para obtener una desinfección adecuada
- Prestar especial atención al orden y limpieza. Es importante mantener el centro de trabajo en perfecto orden y limpieza.- Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Se realizarán preferentemente fuera del horario normal de trabajo.

### **Accesos a cámaras frigoríficas.**

- Programar limpiezas periódicas del suelo de las cámaras frigoríficas (refrigeradoras y congeladoras) para evitar acumulación agua y la formación de placas de hielos. Especial precaución en el interior de las cámaras debido a la posible existencia de hielo o escarcha que haga los suelos muy resbaladizos. Uso de calzado de seguridad con suela antideslizante.

### **Obstáculos en las zonas de paso**

- Mantener el orden y limpieza, dejando libres de obstáculos y de materiales las zonas de trabajo y de paso.
- Las superficies de los espacios de trabajo deben mantenerse limpias, secas y exentas de sustancias resbaladizas. Para ello es aconsejable distribuir por el local contenedores específicos para los desperdicios.- Mantener el suelo siempre limpio y libre de obstáculos a su paso sobre todo en las zonas donde se ha almacenado material del tipo cajas, sacos u otros materiales.- Retirar los objetos que sean innecesarios tales como envases, utensilios que no se estén utilizando, etc.- Mantener las vías de acceso y los pasos perfectamente iluminados.- Eliminar la suciedad, papeles, derrames, grasas, desperdicios y obstáculos contra los que se pueda tropezar.

### **Tránsito ==> Rampas**

- Las rampas existentes en el centro deben disponer una inclinación adecuada de acuerdo con el RD 486/97:  
Hasta 3 m. de longitud la perndiente máxima será de 12%  
Mas de 3 metros y hasta 10 m de longitud, máxima de 10%.  
Para rampas mayores de 10 m. pendiente máxima de 8%.

### **Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento**

*Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.*

#### **Almacenamiento en estanterías o armarios**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el almacenamiento de material en estanterías y armarios. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material en estanterías y armarios:- Anclar las estanterías al suelo y/o pared.- Comprobar periódicamente la estabilidad de los elementos que conforman la estantería/armario susceptibles de caída.- No intentar sujetar un armario o estantería que se cae, retirarse inmediatamente.- Respetar el límite de carga máxima indicado por el fabricante, no sobrecargando las estanterías con peso excesivo.- No sobrecargar las estanterías y colocar el material más pesado en las zonas más bajas de las estanterías.- No subir a los estantes inferiores para acceder a los superiores; siempre utilizar una escalera.- Mantener los objetos almacenados en las estanterías ordenados para evitar posibles derrumbamientos.- Informar al responsable de cualquier defecto o incidencia en las estanterías/armarios para que sea reparado, por ejemplo: baldas en mal estado, largueros de estanterías golpeados, etc.
- Llevar a cabo un mantenimiento adecuado de las estanterías para la detección, comunicación y registro de anomalías. Todas las reparaciones o modificaciones a que den lugar los informes de estado de las estanterías se realizarán por personal cualificado del fabricante y con las estanterías vacías de carga. Después de un golpe se reemplazará cualquier elemento deformado verificando la verticalidad de las escalas. Los elementos nuevos serán idénticos a los sustituidos. Mientras no se haya reparado se descargará la estantería dejándola fuera de servicio y debidamente señalizada y debidamente señalizada
- Señalizar las cargas máximas en las cabeceras de las estanterías que serán respetadas en todo momento
- Establecer la prohibición de encaramarse a las estanterías, o subirse a estantes inferiores para alcanzar los superiores.
- Anclar al paramento vertical las estanterías y armarios.

#### **Apilamientos sobre estibas ==> Inestabilidad**

- Definir y señalizar la zona de almacenamiento sobre estibas.
- Señalizar la altura máxima del almacenamiento sobre estibas.
- Verificar el correcto estado de los almacenamiento sobre estibas.  
Realizar los apilamientos de forma que se garantice la estabilidad de los mismos, evitando excesiva altura del mismo y comprobando la verticalidad de forma periódica.
- En lo posible el almacenamiento de jaulas, palets y demás materiales se realizará en las estanterías al efecto.  
No obstante cuando se deban apilar las palets o jaulas de material apoyadas sobre la inferior se recomienda limitar a un máximo de 3 niveles.  
Debe quedar una distancia de seguridad de al menos un metro entre la altura máxima de los elementos almacenados y el techo o elementos existentes (luminarias...).  
En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

No almacenar elementos sin flejar en alturas. Los elementos se almacenarán de forma estable y perfectamente nivelados.  
Inspección periódica del estado de los palets y de las jaulas metálicas utilizando únicamente las que se encuentren en perfecto estado de conservación.  
Durante las operaciones de manipulación de materiales con medios mecánicos no podrá permanecer personal en sus inmediaciones.  
No realizar pilas de palets vacíos en alturas excesivas que puedan comprometer su estabilidad. Se recomienda que la altura no sea superior a 15 palets.  
Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m.

### **Almacenamiento en estanterías y armarios**

- Las estanterías deberán llenarse de abajo a arriba, colocando los productos más pesados en las zonas inferiores.  
Las estanterías deben estar ancladas a la pared o al suelo y ser resistentes, horizontales, y homogéneas, no debiendo estar sobrecargadas.
- No almacenar en lugares altos objetos pesados que puedan suponer un riesgo de caída sobre quien lo coloca o recoja de su lugar de almacenamiento.  
Asegurar la estabilidad de los elementos almacenados, situándolos de manera que se facilite su alcance, procurando que no sobresalgan de su zona de almacenamiento.
- Las áreas de almacenamiento deben mantenerse bien ordenadas, iluminadas, y con sistemas claros para la clasificación e identificación de los materiales u objetos allí depositados. Sus vías de acceso serán amplias, en función del tamaño de los propios materiales o contenedores y también del flujo de personas.  
No sobrecargar los estantes y estanterías por encima de la carga admisible que puede soportar cada estructura. Los materiales más pesados se colocarán en las zonas más accesibles y preferentemente a ras del suelo, y se mantendrá una uniformidad en el apilamiento suficiente que garantice su estabilidad y prevenga de posibles derrumbamientos.
- Si una estantería comienza a volcarse, no intente pararlo. Apártese, lo más rápidamente posible, de su línea de caída.

### **Apilamientos de cajones**

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m. De todos modos, es preferible su apilamiento en estanterías.- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

### **Caídas de objetos desprendidos**

*Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.*

### **Objetos o materiales manipulados por carretillas elevadoras y transpaletas**

- El personal que circule a pie deberá mantener una distancia de seguridad suficiente respecto a la zona de influencia de las carretillas elevadoras y transpaletas que se encuentren operando o en



desplazamientos.

- Limitar el uso de la carretilla elevadora únicamente a personal debidamente formado y autorizado. El carretillero deberá observar y cumplir las normas de seguridad establecidas para el manejo de carretillas elevadoras. Se informará a los carretilleros sobre su obligación de circular a velocidad moderada, sobre todo en las curvas y las intersecciones. Las carretillas circularán únicamente por las vías señalizadas para el paso de carretillas elevadoras y los trabajadores a pie por los pasos habilitados para ello.
- Dar instrucciones a los trabajadores encargados del manejo de carretillas elevadoras: Circular siempre con la horquilla próxima al suelo. La carga transportada no impedirá la visión del carretillero. La carga a transportar deberá ir siempre dentro de elementos de carga que impida la caída accidental, o se flejarán correctamente para su transporte. Los trabajadores deberán mantenerse siempre a una distancia de seguridad suficiente de la zona de trabajo de las carretillas elevadoras
- Es recomendable, en lo posible, delimitar las zonas de paso de carretillas u otros medios de manipulación mecánica de cargas, distinguiéndolas de las de paso y de puestos de trabajo.

#### **Objetos o materiales manipulados por carretillas elevadoras y transpaletas**

- Es recomendable, en lo posible, delimitar las zonas de paso de carretillas u otros medios de manipulación mecánica de cargas, distinguiéndolas de las de paso y de puestos de trabajo.

#### **Golpes contra objetos inmóviles**

*Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.*

#### **Orden y limpieza. Accesos. Zonas de paso.**

- Mantener las zonas de paso libres de obstáculos, almacenamientos....de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento, de tal manera que la anchura de las mismas sea como mínimo de 1 m.
- Informar a los trabajadores que se deben retirar los objetos / materiales almacenados de forma provisional / permanente en las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. Registrar la entrega de información

#### **Iluminación**

- La iluminación de cada zona o lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella. Siempre que sea posible se dispondrá de iluminación natural, que deberá complementarse con iluminación artificial cuando la primera no garantice condiciones de visibilidad adecuadas.

#### **Zonas de paso, salidas y vías de circulación**

- No deberán almacenarse objetos y materiales en las zonas de paso, salidas y vías de circulación, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. No apilar ni almacenar materiales, ni siquiera momentáneamente, fuera de las zonas

destinadas para ello. Retirar aquello que no esté en uso y no se necesite.

- Los espacios de trabajo deben ser seguros y tener unas dimensiones mínimas de:- 3 m. de altura desde el piso hasta el techo. En locales comerciales, de servicio, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 m.- 2 m. cuadrados de superficie libre por trabajador.- 10 m. cúbicos, no ocupados, por trabajador. Ante la falta de espacio, nunca colocar muebles o estantes en zonas de paso. Los lugares de paso serán transitables, sin obstáculos y de dimensiones suficientes que eviten golpes inesperados de los trabajadores con los objetos hallados a su paso. Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.

### **Atrapamiento por o entre objetos**

*Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.*

#### **Tránsito junto a máquinas en movimiento**

- Respetar distancias de seguridad con respecto a máquinas o maquinaria en movimiento, incluso respecto a carros circulando en el centro de trabajo. No se permitirán partes accesibles con órganos en movimiento en ninguna máquina del centro de trabajo
- Realizar inspecciones periódicas de equipos e instalaciones comprobando los sistemas de seguridad y protección de las máquinas.  
Establecer programa de revisiones periódicas.

### **Estrés térmico**

*Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.*

#### **Condiciones ambientales en las distintas zonas de planta**

- Dado que la temperatura de algunas secciones es controlada por el tipo de materia prima que se utiliza, se empleará ropa de trabajo adecuada a las condiciones termohigrométricas existentes en cada caso.

### **Contactos eléctricos**

*Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.*

#### **Instalación eléctrica.**

- Se realizará un mantenimiento preventivo, periódico y adecuado de la instalación eléctrica.
- Efectuar la inspección periódica de la instalación eléctrica del local mojado por un Organismo de Control (O.C.A.) y documentar dicha inspección.
- Efectuar la comprobación de la instalación de puesta a tierra por personal técnicamente competente, como mínimo una vez al año.
- Se recomienda comprobar trimestralmente el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales. Se recomienda llevar a cabo una revisión trimestral del correcto estado de los elementos de la instalación eléctrica (cuadros, cableado, cajas de conexiones, enchufes, interruptores, etc.). En caso de observar deficiencias, éstas serán corregidas por personal

cualificado.

- Asegurarse de que todos los equipos de trabajo presentan protección adecuada frente al riesgo eléctrico tanto por contacto directo como indirecto y que cumplen con lo establecido para zonas húmedas/mojadas

#### **Centro de transformación.**

- Las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica deberán ser revisadas al menos cada 3 años (según R.D. 1955/200).
- Las instalaciones de tierra serán revisadas al menos una vez cada 3 años a fin de comprobar el estado de las mismas.
- Mantener cerrado con llave el Centro de transformación y adoptar las medidas oportunas para que únicamente acceda a dicho lugar personal cualificado y autorizado. Conservar registro documental del mantenimiento periódico del centro de transformación.

#### **Trabajos con riesgo eléctrico en baja tensión ==> Trabajos en tensión**

- Asegurar que la realización de los trabajos eléctricos es ejecutada únicamente por personal cualificado y autorizado.

#### **Cuadros eléctricos: tapa de protección y señalización**

- Los armarios y cuadros eléctricos deberán cumplir las siguientes normas de seguridad:
  - Deben señalizarse advirtiendo del riesgo de contactos eléctricos mediante una señal de advertencia de riesgo eléctrico. Asimismo, se advertirá que los trabajos en su interior sólo pueden ser efectuados por personal competente y debidamente autorizado para ello.
  - Se mantendrán cerrados mediante una puerta o tapa de seguridad.
  - Las partes metálicas de los cuadros eléctricos, estarán puestas a tierra. La puerta metálica de los cuadros eléctricos estará interconectada con un conductor eléctrico al resto de la estructura metálica del cuadro.
  - Todos los magnetotérmicos deberán estar rotulados de forma clara indicando las zonas a las que suministran energía.

#### **Mantenimiento y revisión de la instalación eléctrica**

- El diseño, instalación y protección de los aparatos e instalaciones eléctricas cumplirán con el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Anualmente las instalaciones eléctricas deben ser objeto de un mantenimiento adecuado con el fin de garantizar su buen estado de conservación. Cada 5 años estas revisiones las realizará personal con título facultativo realizando las reformas y actuaciones que sean necesarias.
- Mantenimiento e inspección periódico del estado de cables, clavijas... con objeto de localizar y sustituir los que se encuentren en mal estado.  
No utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas o mojadas.  
Los cables y clavijas deben estar en perfecto estado no realizando reparaciones improvisadas sino sustituyendo los que se encuentren deteriorados por otros nuevos.  
Se recuerda la necesidad de utilizar bases de enchufe y clavijas con puesta a tierra o equipos eléctricos dotados de doble aislamiento.  
Verificar periódicamente los sistemas de protección eléctrica: comprobar mensualmente que los interruptores diferenciales de la instalación eléctrica funcionan correctamente. Para ello, accionar el

pulsador de prueba (o de test) de dichos interruptores y comprobar que se dispara al instante. Si no es así, los interruptores diferenciales deberán sustituirse lo antes posible.

### **Instalación eléctrica general**

- Instalación eléctrica de acuerdo con el reglamento electrotécnico de baja tensión. Revisión de la instalación eléctrica periódica por personal autorizado.
- \* Inspección inicial por OCA cuando la potencia instalada es > 100 Kw o cuando se trata de un local de pública concurrencia.
- \* Inspección periódica por OCA cada 5 años.
- Se revisarán periódicamente los cuadros eléctricos del centro de trabajo, a fin de garantizar el buen estado de funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. Se asegurará que las tomas de corriente, enchufes y cables conductores estén en buen estado, con adecuado aislamiento y con las partes activas de la instalación inaccesibles.
- Las averías de tipo eléctrico (cambio de fusibles, diferenciales, ..) que surjan serán reparadas por personal cualificado. Prohibición formal de efectuar reparaciones sobre líneas eléctricas, cuadros eléctricos, cajas de reparto, etc.

### **Equipos eléctricos**

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:
  - Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.
  - Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o 'ladrones' que no permitan la conexión a tierra de los equipos.
  - No sobrecargar los enchufes.
  - No tirar de los cables eléctricos para mover o desplazar los aparatos o maquinaria eléctrica.
  - Para desenchufar un aparato hágalo tirando de la clavija y nunca del cable.

### **Presencia generalizada de agua**

- Cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para evitar accidentes derivados de riesgos eléctricos.
- En lugares húmedos se tendrá la precaución de tener una toma de tierra adecuada y un buen mantenimiento para controlar el riesgo por descarga eléctrica.
- Las tomas de corriente estarán dotadas de protecciones colectivas (magnetotérmicos y tomas de corriente dotadas de interruptores de circuito de avería por puesta a tierra).

### **Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas**

*Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.*

### **Derrames o fugas de productos químicos ==> Almacenamiento**

- Verificar el correcto funcionamiento del lavaojos y de la ducha de emergencias.
- Almacenar los productos químicos siguiendo los criterios de incompatibilidad

- Verificar que no existe incompatibilidad entre los productos químicos almacenados.
- Señalizar el riesgo químico existente.
- Disponer de todas las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados por los trabajadores.
- Etiquetar todos los recipientes receptores igual que los originales. Evitar, en la medida de lo posible, el trasvase de productos químicos, manteniéndolos en sus recipientes originales.

### **Explosiones**

*Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.*

#### **Instalaciones**

- Consultar apartado "Instalaciones"

### **Incendios**

*Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.*

#### **Instalaciones de protección contra incendios ==> Bocas de incendio equipadas**

- Realizar la comprobación por inspección de todos los componentes de las BIE, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión, accionar la lanza o boquilla en caso de ser de varias posiciones. Realizar la comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
- Comprobar la buena accesibilidad y señalización de las BIE.
- Garantizar en todo momento la accesibilidad a las bocas de incendio equipadas.
- Documentar la revisión trimestral de las bocas de incendio equipadas.

#### **Material combustible.**

- Orden y limpieza adecuados, los embalajes y desperdicios no se depositarán fuera de los recipientes previstos para ello. No acumular materiales al lado de zonas con riesgo de incendio. Limpiar de grasa las cercanías de focos de calor o fuego.

#### **Almacenamiento productos químicos.**

- Disponer de las fichas de datos de seguridad en castellano de los productos químicos existentes en el centro de trabajo en lugares accesibles y conocidos por todos los operarios para su posible consulta.

#### **Medidas de emergencia**

- Realizar el informe de medidas de emergencia donde se analicen las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

- Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Normas generales en caso de emergencia.
- Designar al responsable encargado de poner en práctica las medidas de emergencia, que deberá contar con la formación necesaria.
- Realizar anualmente un simulacro de evacuación.

### **Equipos de protección contra incendios**

- Se deberá disponer de extintores y se cumplirán las siguientes indicaciones:- Serán adecuados al riesgo existente.- Se dispondrán en puntos totalmente accesibles y visibles.- Se instalarán preferentemente cerca de las salidas de los locales.- Se fijarán preferentemente sobre soportes a los paramentos verticales, de tal modo que su parte superior esté como máximo a 1,20 m del suelo.- La distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta un extintor no superará los 15 metros. En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los extintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrán a razón de uno por cada 300 m<sup>2</sup> de superficie construida y convenientemente distribuidos.- Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo 21A-113B.
- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. La señalización deberá cumplir los siguientes requisitos:- Fijarse en lugares adecuados y ser duradera.- Ser visible en todo momento, por lo que ante un fallo del alumbrado normal, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente, o serán autoluminiscentes.
- La accesibilidad a los equipos de extinción de incendio debe quedar garantizada en todo momento. No deberán estar tapados por plantas, percheros y demás mobiliario.
- Se deberán realizar las operaciones de mantenimiento de los equipos e instalaciones de protección contra incendios de acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 513/2017, Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, por personal especializado del fabricante o instalador\*  
Cada año:- Comprobación del peso y presión en su caso.- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvula y partes mecánicas.\* Cada cinco años:- A partir de la fecha de retimbrado (y por tres veces) se retimbrará el extintor. Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación.

### **Vías de evacuación**

- Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.
- Para poder evacuar a los trabajadores en condiciones de máxima seguridad es preciso disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias.

- Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.  
Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse.
- Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.
- En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
- Debe disponerse de señalización de las vías y recorridos de evacuación, teniendo en cuenta lo siguiente:- Se deben colocar señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica.- La señalización se instalará preferentemente a una altura y en una posición apropiada en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata al elemento a señalar.- El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y visible.- Se debe tener en cuenta que la señal debe permanecer visible incluso en caso de fallo en suministro del alumbrado normal. Si la iluminación general es insuficiente, se dispondrá de fuentes luminosas incorporadas externamente o internamente a las propias señales, o bien serán autoluminiscientes.- Es aconsejable que el número de señales sea el imprescindible, ya que un número excesivo puede confundir a los ocupantes.- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.

### **Iluminación de emergencia**

- Para permitir la correcta evacuación de los ocupantes en caso de fallo del suministro eléctrico, es absolutamente necesario disponer de sistemas que garanticen un nivel de iluminación mínimo de todos los recorridos de evacuación.- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de la alimentación a la instalación de alumbrado normal. Se entiende por fallo el descenso de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.- El alumbrado de emergencia debe cumplir con las condiciones de servicio que se indican a continuación durante, 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:- Proporcionará una iluminación de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado.- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor de 40. Se deberán realizar comprobaciones periódicas del correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia.

### **Medidas de emergencia.**

- Se recomienda la elaboración del plan de autoprotección de acuerdo con el Decreto 171/2010
- Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.



Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:  
Normas generales en caso de emergencia.

- Realizar anualmente un simulacro de evacuación.

### **Atropellos, golpes o choques contra vehículos**

*Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa*

#### **Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo**

- Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo. Se recomienda un pasillo de al menos 1 m de ancho para el paso de peatones.

#### **Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo. Zona muelle de recepción. Explanada exterior.**

- Señalizar en los accesos a la zona el riesgo por existencia de camiones y medios mecánicos para la manipulación de cargas (carretillas elevadoras) y el límite de velocidad que para espacios exteriores se establece en 20 km/h.
- Se recomienda delimitar en la explanada zonas de paso para peatones claramente visibles. Se debe informar a los trabajadores a pie que circulen por la zona que hagan uso de dichas zonas de paso y a los carretilleros que respeten la prioridad de paso de los peatones en dichas zonas.
- Se recomienda también instalar barreras físicas donde sea necesario para evitar atropellos.
- Adoptar las medidas necesarias para que únicamente circule por la explanada el personal imprescindible.
- No debe permanecer nadie en la zona de maniobra de los camiones mientras éstos se encuentran en movimiento. Las maniobras de marcha atrás de los camiones serán realizadas con ayuda de un operario que señalará las mismas.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Ropa de alta visibilidad (UNE-EN ISO 20471).
- Realizar las revisiones y mantenimiento periódico establecido por el fabricante de las carretillas elevadoras con el objeto de mantener la máquina en perfectas condiciones de seguridad: cambios de aceite y valvulinas, ajuste y engrase de elementos móviles, la reparación o sustitución de piezas desgastadas por fricción, así como la eliminación de defectos y holguras. Revisión de elementos de iluminación, señalización y advertencia, etc. Dejar constancia documental de las mismas.

### **Exposición a agentes físicos**

*Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.*

#### **Ruido**

- Corregir las medidas de prevención y protección frente al ruido, a fin de evitar que vuelvan a superarse los valores límites de exposición (87 dBA y 140 dBC respectivamente).
- Realizar informe específico "Mapa de ruido-mapas de riesgos".



- Determinar las razones de la sobreexposición al ruido.
- Establecer de forma inmediata medidas para reducir la exposición al ruido por debajo del valor límite de exposición (uso correcto de EPIs adecuados, reducción de tiempos de exposición, supresión de tareas o equipos, .....)
- Realizar evaluación específica de la exposición a ruido.
- Señalizar el área de trabajo como zona de uso obligatorio de protección auditiva individual.

### **Exposición a agentes biológicos**

*Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.*

#### **Grupos 2 y 3 por diferentes vías de entrada ==> Sin intención deliberada de manipularlos**

- Disponer de instalaciones sanitarias apropiadas, retretes y cuartos de aseo, con productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.
- Disponer del tiempo suficiente para el aseo personal, según recoge el RD 664/1997, después de la realización de tareas en contacto con medios que puedan vehiculizar agentes biológicos y siempre antes de la comida y/o antes de abandonar el trabajo.
- Disponer de instrucciones que contemplen la actuación en caso de accidente o incidente de riesgo biológico.
- Disponer de medidas específicas para evitar que los trabajadores puedan sufrir cortes, pinchazos, arañazos, mordeduras o picaduras.
- Prohibir comer y beber durante la realización de tareas con posible exposición a agentes biológicos
- Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.
- El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a contaminantes biológicos.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:  
Agentes biológicos
- Someter a los trabajadores a las campañas de vacunación y controles periódicos necesarios. Esto será programado en la planificación de vigilancia de la salud.

### **Otros riesgos**

*Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.*

#### **Lugares de trabajo ==> Servicios higiénicos==>Se dispone de baños y vestuarios, estos con taquilla. Se dispone de agua caliente.**

- Realizar inspecciones periódicas para verificar que las condiciones de trabajo, observadas en el momento de la visita, no han cambiado y que los controles adoptados por la organización siguen siendo eficaces. En caso contrario, comunicárselo inmediatamente a la organización preventiva de su empresa.

Cooperar con la organización preventiva de su empresa para que se pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Dotar de recipientes especiales y cerrados en los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres.
- Locales de aseo con: espejo, lavabo con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas.
- Los vestuarios estarán provistos de: - Asientos. - Armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.

#### **Lugares de trabajo ==> Material y locales de primeros auxilios.**

- Señalizar los botiquines de primeros auxilios con señal de salvamento o socorro, de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma blanco sobre fondo verde.
- Designar la persona encargada de revisar periódicamente el material de primeros auxilios, así como de ir reponiéndolo tan pronto como caduque o sea utilizado.
- Dotar al centro de trabajo de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. Dispondrá, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable.

#### **Gestión PRL ==> Señalización**

- Señalizar los riesgos existentes en el centro de trabajo con señales de advertencia y peligro.
- Señalizar el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual en el centro de trabajo y en los lugares del mismo donde sea obligatorio su uso.
- Señalizar y delimitar la zona de trabajo, impidiendo el paso a la zona de peligro a personal ajeno.
- Señalizar la prohibición de paso a personas no autorizadas.
- Señalizar el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual en el equipo de trabajo.
- Señalizar los riesgos generados por el equipo de trabajo y las zonas peligrosas con señales de advertencia y peligro.

# FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

## INSTALACIONES

| FICHA RIESGO GENERAL                |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA |                                                    |
| EMPRESA                             | AVICOLA DE GALICIA, SAU                            |
| CENTRO                              | Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra) |
| DENOMINACIÓN                        | INSTALACIONES                                      |

## RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

### Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

*Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.*

#### **Almacenamiento==>Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos**

- Almacenar en lugares adecuados las botellas y botellones de gases comprimidos, asegurando la correcta fijación de las mismas y la protección contra golpes.

### Sobreesfuerzos

*Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.*

#### **Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Transporte de botellas y botellones de gases comprimidos**

- Dotar de ayudas mecánicas para la manipulación de cargas.

### Estrés térmico

*Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.*

#### **Cámaras frigoríficas.**

- En punto 30 de la presente tabla se analizan riesgos y medidas exigibles en cuanto a la instalación frigorífica.

#### **Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>cámaras frigoríficas y de congelación**

- En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
- Dotar de un cartel de seguridad bien visible y adecuadamente protegido en las proximidades de la cámara, con las siguientes indicaciones: a) Instrucciones claras y precisas para parar la instalación, en caso de emergencia. b) Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y de la empresa frigorista. c) Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o planta. d) Denominación, grupo y carga aproximada, en kilogramos, de gas refrigerante existente en la instalación.

### **Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas**

*Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.*

#### **Posibilidad de fuga de Amoníaco.**

- Consultar apartado 30 de la presente tabla en cuanto a instalaciones frigoríficas.
- Poner a disposición de los trabajadores la ficha de seguridad del líquido refrigerante utilizado (NH3).

### **Explosiones**

*Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.*

#### **Instalaciones industriales**

- Realizar las revisiones periódicas adecuadas así como el mantenimiento preventivo en las instalaciones industriales existentes en el Centro de Trabajo:- Instalación eléctrica- Instalación frigorífica- Calderas- Aire comprimido
- En las salas del depósito de combustible, salas de máquinas, salas de calderas, transformador eléctrico, etc. se deberá señalizar la prohibición de entrada de personal no autorizado, prohibición de fumar y riesgo de material inflamable. Mantener la puerta cerrada de manera que únicamente tenga acceso al mismo el personal autorizado

#### **Instalaciones y Equipos a presión ==> Equipos a presión==>Compresores.**

- Realizar las inspecciones periódicas de los aparatos a presión por Organismo de Control Autorizado o empresa instaladora.
- Cumplir los requisitos de autorización, revisión y registro de los equipos a presión.
- Implantar un programa de mantenimiento periódico de los equipos a presión.

#### **Botellones de gases a presión.**

- Revisar periódicamente el cumplimiento de su normativa de referencia (ITC-MIE-APQ5 e ITC-MIE-AP7):Gases almacenados identificados, con instrucciones de seguridad de cada gas.Señalizar la prohibición de fumar.Deben estar almacenados alejados de gases inflamables o de otros materiales inflamables. Evitar el contacto con grasas y aceites.Las botellas deben permanecer de pie y sujetadas.El lugar donde se almacenen debe estar perfectamente ventilado.

#### **Instalaciones y Equipos a presión ==> Calderas**

- Dotar a la sala de calderas de la siguiente documentación:- Manual de funcionamiento.- Procedimientos de actuación en caso de activación de las seguridades.- Instrucciones de emergencia fácilmente visibles.
- Realizar las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante de las calderas.Dejar constancia documental.

**Instalaciones frigoríficas**

- Consultar apartado 30 de la presente tabla.

**Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos**

- Asegurar las botellas y botellones de gases comprimidos manteniéndolos en vertical.
- Colocar las instrucciones oportunas para el manejo de botellas y botellones en los lugares de uso de los mismos.
- Señalizar la zona de almacenamiento de botellas/botellones con el tipo de gases y los distintivos de seguridad.
- Identificar las botellas y botellones y mantener el etiquetado.

**Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos==>Almacenamiento de botellas en exterior**

- Proteger del sol las botellas de gases almacenadas en el exterior.

**Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos==>Ausencia de mantenimiento de botellas y botellones de gases comprimidos**

- Realizar las inspecciones, controles y pruebas periódicas de los recipientes a presión transportables por un Organismo de Control Autorizado.
- Documentar las inspecciones de los recipientes a presión según ADR.

**Ausencia de comprobaciones de la caldera**

- Realizar las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante de la caldera. Dejar constancia documental.

**Ausencia de documentación en la sala de calderas**

- Dotar a la sala de calderas de la siguiente documentación:- Manual de funcionamiento.- Procedimientos de actuación en caso de activación de las seguridades.- Instrucciones de emergencia fácilmente visibles.

**Ausencia de inspecciones obligatorias de la caldera**

- Realizar las inspecciones obligatorias:
  - Nivel A por empresa instaladora de categoría EIP-2 cada año.
  - Nivel B por fabricante de la caldera habilitado como empresa instaladora de categoría EIP-2 cada 3 años.
  - Nivel C por OCA cada 6 años.Dejar constancia documental.

**Ausencia de vigilancia en la caldera**

- Disponer del sistema de vigilancia de la caldera según las instrucciones del fabricante.

## **Incendios**

*Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.*

### **Instalaciones industriales**

- Realizar las revisiones periódicas adecuadas así como el mantenimiento preventivo en las instalaciones industriales existentes en el Centro de Trabajo:
  - Instalación eléctrica
  - Instalación frigorífica
  - Calderas
  - Aparatos a presión

### **Establecimiento o edificación==>Depósito de gasoil**

- El depósito debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94) y a la ITC MI IP 03.
- Mantener el perímetro del depósito protegido mediante valla de protección que debe impedir cualquier contacto accidental de un vehículo o material.
- Instalar una bandeja o similar dotada de paredes estancas a líquidos y de una altura mínima de 25 cm. en el suelo de manera que cubra la totalidad del depósito.
- Colocar, en un lugar bien visible y próximo al depósito, un cartel de "Depósito de combustible: prohibido fumar, encender fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan chispas"
- Colocar en las inmediaciones del depósito, al menos, dos extintores de polvo seco de eficacia mínima 89B.

### **Ausencia y/o insuficientes extintores en las inmediaciones de los equipos de suministro de la instalación petrolífera**

- Dotar a la instalación, en las inmediaciones de cada equipo de suministro en los aparatos surtidor o isletas de repostamiento, de un extintor de polvo BC por cada posición de suministro. La distancia de los extintores a los puntos de suministro no podrá exceder de 15 m para los de clase B y 25 m para los de la clase C y D. Los extintores tendrán eficacia mínima 144B para productos de clase B y de 89 B para productos de clase C y D.

### **Ausencia de sistema de abastecimiento de agua contra incendios en la instalación petrolífera**

- Los almacenamientos en superficie ubicados en el exterior de edificaciones deberán disponer de un sistema de abastecimiento de agua contra incendios.

### **Ausencia de sistema de protección con espuma en la instalación petrolífera**

- Los almacenamientos en superficie ubicados en el exterior de edificaciones deberán disponer de un sistema de protección con espuma.

### **Ausencia y/o insuficientes extintores en la zona de almacenamiento de la instalación petrolífera**

- La zona de almacenamiento en la instalación deberá contar con extintores de polvo, portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal forma que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo no exceda de 15 m.

Los extintores tendrán eficacia mínima 144B para productos de clase B y de 89 B para productos de clase C y D.

#### **Ausencia de alarma en la instalación petrolífera**

- Instalar una alarma acústica, perfectamente audible en toda la zona, distinta de las señales destinadas a otros usos.

Los puntos de accionamiento de la alarma estarán situados en los accesos al cubeto y en el exterior de los mismos y a menos de 25 m desde cualquier zona de riesgo.

Observaciones: Los puntos de accionamiento manual de alarma podrán ser sustituidos por detectores automáticos, transmisores portátiles en poder de vigilantes o personal de servicio u otros medios de vigilancia continua del área de almacenamiento (circuito cerrado de TV, etc.).

#### **Ausencia de orden y limpieza en la sala de calderas**

- Retirar el almacenamiento de la sala de calderas.

La sala de calderas deberá estar limpia y libre de polvo, gases o vapores inflamables.

#### **Otros riesgos**

*Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.*

#### **Cámaras frigoríficas.**

- Tomar las medidas preventivas recogidas en el plan de autoprotección
- Las instalaciones deberán ser revisadas periódicamente por una empresa frigorista con la periodicidad y los criterios indicados en las Instrucciones técnicas complementarias IF-14 y IF-17. 3
- Se prohíbe el almacenamiento en la sala de máquinas de elementos ajenos a la instalación frigorífica. La cantidad máxima de refrigerante que puede ser almacenado en su sala de máquinas es el 20[%] de la carga total de la instalación, con un máximo de 150 Kg.
- Se comprueba que tal como indica la normativa se dispone de un cartel bien visible y adecuadamente protegido, con las siguientes indicaciones: a) Instrucciones claras y precisas para parar la instalación, en caso de emergencia. b) Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y de la empresa frigorista. c) Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o planta. d) Denominación, grupo y carga aproximada, en kilogramos, de gas refrigerante existente en la instalación.
- Disponer de la ficha de seguridad de los gases refrigerantes utilizados.
- Existirán dos máscaras antigas en condiciones de utilización colocadas junto a la entrada o fuera de la sala de máquinas.
- Debe existir una persona expresamente encargada de la instalación frigorífica (recurso preventivo) para lo cual habrá sido instruida previamente y dispondrá de la formación de nivel básico en prevención. Dicha persona se encargará al finalizar la jornada de comprobar que no queda nadie encerrado en las cámaras.
- Comprobar periódicamente que funciona correctamente el avisador acústico de las cámaras frigoríficas acondicionadas a temperatura negativa y que se encuentran fácilmente accesibles los hachas tipo bombero junto a las puertas. Comprobar periódicamente que la puerta se puede abrir fácilmente desde el interior en todo momento. No puede trabajar una persona sola en recinto



frigorífico sin vigilancia

- Inspecciones periódicas de las instalaciones Se trata de una instalación de nivel 2 por lo que se inspeccionarán cada diez años, pudiendolas hacer coincidir con alguna de las revisiones detalladas en el apartado 2 de la INSTRUCCIÓN IF-14

#### **Cámaras de refrigeración y congelación**

- Todas las cámaras frigoríficas deben contar con un sistema de cierre que permita su apertura desde el interior, cuya ubicación conocerá todo el personal que las utilice habitualmente y con pulsadores que en caso de bloqueo accionen una alarma, luminosa o acústica, que advierta de la presencia de personal en el interior de la cámara.

#### **Depósito de gasoil. Certificados de las revisiones y pruebas de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio.**

- Disponer de los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados de las revisiones de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio realizadas por las empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras.
- Realizar las inspecciones periódicas cada diez años por organismo de control autorizado y mantener el acta de la inspección.

#### **Ausencia de inscripción de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio en el registro correspondiente**

- Inscribir el almacenamiento petrolífero de la instalación para consumo propio en el registro de establecimientos industriales de la Comunidad Autónoma, presentando la documentación correspondiente.

#### **Ausencia de certificados de las revisiones y pruebas de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio**

- El titular estará en posesión y conservará los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados de las revisiones de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio realizadas por las empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras.

#### **Ausencia de inspecciones de la instalación petrolífera cada diez años por organismo de control autorizado**

- Llevar a cabo las inspecciones periódicas obligatorias cada diez años por organismo de control autorizado y disponer del acta de la inspección.

#### **Ausencia de revisiones y pruebas cada diez años en la instalación petrolífera para consumo propio**

- Llevar a cabo las revisiones obligatorias cada diez años por empresa instaladora, mantenedora o conservadora o por un organismo de control autorizado y mantener el certificado, informe o dictamen debidamente diligenciado.

#### **Ausencia de documentación obligatoria de la caldera**

- Disponer de la siguiente documentación y mantenerla de forma permanente:- Declaración de Conformidad.- Instrucciones del fabricante.- Libro de la instalación.- Certificado de la instalación.- Última acta de inspección periódica.- Manual de seguridad.- Otra documentación (certificaciones de

reparaciones, modificaciones, etc.).

**Ausencia de placa de características del equipo a presión**

- El equipo a presión dispondrá de una placa, legible y accesible, en la que se indique el número de identificación otorgado por el órgano competente de la comunidad autónoma, la presión máxima de servicio de la instalación, la presión de prueba del equipo o conjunto, su categoría y grupo, así como las fechas de realización de las inspecciones, el nivel de inspección realizado y el sello de la entidad responsable de la inspección.

**Ausencia de cartel de prohibición de entrada de personal ajeno en la sala de calderas**

- Instalar un cartel en el/los acceso/s a la sala de calderas con la prohibición expresa de entrada de personal ajeno a la sala de calderas.

# FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

## Maquinaria/Equipos de trabajo: Producción- Matadero

| FICHA RIESGO GENERAL                |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA |                                                    |
| EMPRESA                             | AVICOLA DE GALICIA, SAU                            |
| CENTRO                              | Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra) |
| DENOMINACIÓN                        | Maquinaria/Equipos de trabajo: Producción-Matadero |

## RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

### Caídas de personas al mismo nivel

*Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.*

#### **Ausencia de orden y limpieza**

- Mantener criterio de seguridad y verificar periódicamente: Retirada de sobrantes de material alrededor de las máquinas. Disponer de contenedores para almacenar restos.
- Verificar periódicamente la presencia de cables y/o alambres sueltos en zonas de paso.

### Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

*El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).*

#### **Puesta en marcha involuntaria ==> Órganos de accionamiento sin proteger contra accionamientos involuntarios**

- Instalar una carcasa de protección en el pedal que impida su accionamiento involuntario.
- Proteger las palancas de accionamiento del equipo mediante barras, paneles, etc.,... para evitar accionamientos involuntarios.
- Proteger los conductores de alimentación del pedal.
- Proteger los mandos mediante carcasas de protección, pulsadores encastrados, etc... para evitar accionamientos involuntarios.

#### **Equipos con partes móviles accesibles ==> Órganos de accionamiento junto a parte móvil**

- Situar los órganos de accionamiento de forma que no sean accesibles las partes móviles.
- Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo para el uso del equipo. Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Verificar la parada de emergencia (pulsador de seta de color rojo sobre fondo amarillo preferiblemente) que permita parar la máquina en condiciones de seguridad. Debe ser accesible desde cualquiera que sea la posición del operario.

#### **Señalización ==> Órganos de accionamiento sin señalar su función**

- Verificar periódicamente la correcta identificación de los órganos de accionamiento del equipo.

**Señalización ==> Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI**

- Verificar periódicamente el correcto estado de la señalización de seguridad del equipo de trabajo.

**Puesta en marcha involuntaria ==> Puesta en marcha intempestiva tras una parada**

- Verificar el equipo de forma que sólo se ponga en marcha mediante una acción voluntaria sobre un órgano de mando previsto a tal efecto.

**Equipos con partes móviles accesibles ==> Ausencia o deficientes sistemas de protección**

- No desmontar protecciones de partes móviles de las que dispongan los equipos o instalaciones. Mantener siempre colocadas las protecciones que impiden el acceso a partes móviles o el contacto con útiles de trabajo. En caso de no disponer de las mismas mantenerse alejado de las partes móviles. Comprobar que los dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado, señalización, declaración de conformidad, y correcta utilización, etc

**Delimitación de la zona de trabajo ==> Espacio insuficiente**

- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores para realizar tareas de limpieza de las máquinas o equipos de trabajo. Dejar constancia documental.
- Señalizar el radio de acción de los equipos de trabajo mediante franjas continuas de un color bien visible, teniendo en cuenta el color del suelo.

**Máquinas y equipos de trabajo, accesos a partes móviles.**

- Conforme al R.D. 1215/1997 todos los equipos que puedan tener elementos móviles que entrañen riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: Serán de fabricación sólida y resistente, no ocasionarán riesgos suplementarios no deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. Estarán situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, no deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección.
- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores que pueden hacer uso de máquinas y equipos de trabajo. Dejar constancia documental.

**Equipos con partes móviles accesibles ==> Riesgo de contactos con elementos móviles por deficiencias en las protecciones existentes**

- Comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los sistemas de seguridad existentes en la línea funcionan correctamente. Bajo ningún concepto se pondrán fuera de servicio los dispositivos de seguridad de las líneas de producción.
- La empresa deberá tener a disposición de los trabajadores los manuales de instrucciones de los equipos a utilizar así como las instrucciones necesarias.
- NO INTERVENIR NUNCA DE MANERA DIRECTA EN PARTES OPERATIVAS DE LAS MÁQUINAS SIN BLOQUEARLAS PREVIAMENTE.

### **Golpes o cortes por objetos o herramientas**

*Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).*

#### **Manipulación de objetos cortantes o punzantes ==> Presencia de elementos cortantes o punzantes**

- Verificar periódicamente que se mantienen en buen estado los medios manuales auxiliares de manipulación de cargas (carros, jaulas, transpaletas,...) y no presentan elementos cortantes.

### **Atrapamiento por o entre objetos**

*Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.*

#### **Maquinaria**

- Tal y como establece el Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud laboral para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, éstos no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate. Es decir, el equipo de trabajo deberá utilizarse siempre teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Los equipos de trabajo deben disponer de uno o varios dispositivos de parada de emergencia por medio de los cuales se puedan evitar situaciones peligrosas que se produzcan de forma inminente o que se estén produciendo. La parada de emergencia debe reunir los siguientes requisitos:- Estar disponible y ser operativa permanentemente.- Tener prioridad sobre las demás órdenes y modos de funcionamiento.- Estar dispuesto de manera que sea fácilmente accesible y accionado sin peligro por el operario.- Ser un pulsador en forma de seta, cables, barras, manillas o en aplicaciones particulares, pedales sin cubierta de protección.- Ser de color rojo y siempre que sea posible sobre fondo amarillo.- Y cualquier actuación sobre el órgano de accionamiento debe conducir al bloqueo mecánico del auxiliar de mando en la posición de parada. Su rearme no debe provocar un nuevo arranque.
- La máquina dispondrá, como nueva máquina que es, del Manual de Instrucciones en una de las lenguas oficiales del país, de la Declaración de Conformidad CE y del marcado CE. En el caso que se trate de una "máquina peligrosa" según anexo del Reglamento de Máquinas, dispondrá además, del Examen CE de Tipo.
- Respetar los procedimientos de bloqueo y aislamiento necesarios. Poner carteles de advertencia en caso necesario.- No inutilizar los dispositivos de seguridad de las máquinas.- Las reparaciones de los equipos serán realizadas por personal especializado.
- Información a los trabajadores sobre Normas de seguridad para la correcta utilización de los equipos de trabajo.
  - Antes de utilizar los equipos de trabajo debe comprobarse que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. Está prohibida la utilización de los equipos sin sus protecciones o con los dispositivos neutralizados.- Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, deben adoptarse precauciones adicionales como empujadores, plantillas, pinzas, etc., y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.- Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.- El mantenimiento, montaje y desmontaje de los equipos de trabajo debe realizarse de manera segura cumpliendo con las instrucciones del fabricante o en su defecto las elaboradas por el empresario.

- Deben mantenerse los dispositivos que permiten el bloqueo de los equipos de trabajo e impiden su puesta en marcha cuando se realicen operaciones de limpieza, mantenimiento o reparación. Además, se debe señalar que se están efectuando dichas operaciones.
- Mantener y conservar los equipos en unas condiciones de trabajo óptimas para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Se aconseja seguir las instrucciones de los fabricantes y registrar dichas intervenciones en el diario de mantenimiento. Si no se dispusiera de los manuales de instrucciones, se deberán elaborar procedimientos de trabajo escritos que indiquen cómo llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y qué medidas de seguridad deben tomarse.

#### **Tareas de limpieza, desatascos, ajustes...**

- Estará prohibido retirar la protección de cualquier componente de la instalación y anular los dispositivos de seguridad de las máquinas. Velar por el cumplimiento de tal prohibición.
- Las tareas de reparación de la maquinaria debe ser realizadas por personal autorizado por la empresa con conocimiento y experiencia en la materia (personal de mantenimiento) o en su caso personal del fabricante o empresa encargada del mantenimiento.

#### **Uso de equipos de trabajo==>Partes móviles de los equipos de trabajo e instalaciones en las que se interviene**

- Los trabajadores deben llevar ropa de trabajo ajustada al cuerpo, y no deberán portar pulseras, collares o colgantes u otros elementos similares que puedan engancharse con salientes o elementos móviles de los equipos o instalaciones. El pelo deberá estar recogido para evitar que pueda engancharse en las cintas o rodillos.

Antes de realizar cualquier operación en una máquina (limpieza, ajuste), deberá procederse a bloquear de forma segura las partes móviles del mismo; nunca intervenir en un equipo si no se posee la seguridad de que los órganos móviles a los que se accede han sido correctamente bloqueados.

#### **Ausencia o deficiente delimitación de la zona de trabajo (Equipo de cuelgue de pollo vivo)**

- Dotar de sistema que permita el tránsito seguro del personal para acceder a las distintas partes del muelle de carga de aves vivas.

#### **Contactos eléctricos**

*Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.*

#### **Equipos eléctricos**

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:
  - Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.
  - Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o 'ladrones' que no permitan la conexión a tierra de los equipos.
  - No sobrecargar los enchufes.
  - No tirar de los cables eléctricos para mover o desplazar los aparatos o maquinaria eléctrica.
  - Para desenchufar un aparato hágalo tirando de la clavija y nunca del cable.

## **Incendios**

*Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.*

### **Compresor**

- Implantar un programa de mantenimiento periódico de los equipos a presión y anotar en un libro de registro las operaciones realizadas, fechas y el responsable. Este programa preventivo debe comprender, al menos:
  - \* Anualmente, el usuario deberá realizar limpiezas de filtros de aire y de las paredes del calderín así como purga de los mismos.
  - \* Cada 10 años como mínimo se someterá el recipiente a una prueba de presión hidrostática.
- Cumplir los requisitos de autorización, revisión y registro de los equipos a presión.
- Realizar las inspecciones periódicas de los aparatos a presión por Organismo de Control Autorizado o empresa instaladora.
- Disponer de la Declaración de Conformidad y del manual de instrucciones de los equipos a presión, así como del certificado de la instalación.
- Aplicar las instrucciones del fabricante en utilización, medidas de seguridad y mantenimiento.
- Disponer de los certificados de las inspecciones y reparaciones o modificaciones realizadas en los equipos.

## **Exposición a agentes físicos**

*Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.*

### **Ruido**

- Establecer de forma inmediata medidas para reducir la exposición al ruido por debajo del valor límite de exposición (uso correcto de EPIs adecuados, reducción de tiempos de exposición, supresión de tareas o equipos, .....)
- Establecer un programa de medidas técnicas y/o organizativas destinado a reducir la exposición al ruido
- Asegurar un correcto mantenimiento periódico del equipo según las instrucciones del fabricante.
- Usar equipos que incorporen a su diseño constructivo medidas de limitación de sonoridad.

### **Vibraciones ==> Cuerpo entero**

- Realizar y verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.

### **Vibraciones ==> Mano-Brazo**

- Verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.



- Elaborar relación nominal de equipos de trabajo donde se recojan los niveles de exposición a vibraciones mano-brazo.
- Incluir en el procedimiento de Adquisiciones y Compras la obligatoriedad de estudiar los niveles de emisión de vibraciones previo a la adquisición del equipo.
- Comprobar que las condiciones de exposición a vibraciones permanecen constantes.
- Asegurar que el equipo de trabajo cuenta con elementos amortiguadores contra vibraciones.

### **Otros riesgos**

*Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.*

#### **Gestión PRL ==> Equipos de trabajo**

- Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano de los equipos que carezcan del mismo. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización del equipo.
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo.  
Dejar constancia documental.
- Los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores han de cumplir con las disposiciones mínimas del R.D. 1215/1997. Han de disponer de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones en castellano. Así mismo, la señalización de seguridad correspondiente advirtiendo de los riesgos que conlleva su utilización y equipos de protección individual de uso obligatorio.
- Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
- Verificar el correcto estado de la placa de características eléctricas y mecánicas del equipo, en caso de encontrarse deteriorado, reponer.

# FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

## Maquinaria/Equipos de trabajo: Mantenimiento

| FICHA RIESGO GENERAL                |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA |                                                    |
| EMPRESA                             | AVICOLA DE GALICIA, SAU                            |
| CENTRO                              | Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra) |
| DENOMINACIÓN                        | Maquinaria/Equipos de trabajo: Mantenimiento       |

## RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

### Caídas de personas a distinto nivel

*Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).*

#### **Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==> Ausencia o deficientes elementos de apoyo antideslizantes (Escalera manual)**

- Dotar a la escalera de dispositivos antideslizantes en su base, por ejemplo zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, etc.

#### **Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==> Elementos con deformaciones o deterioros visibles (Escalera manual)**

- Sustituir los elementos constituyentes de la escalera (largueros, peldaños, zapatas) que se encuentran deformados y/o deterioros.

#### **Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==> Ausencia o deficiente dispositivo antiapertura en escalera de tijera (Escalera manual)**

- Dotar a la escalera de elementos que impidan su apertura al ser utilizadas tales como correas de seguridad u otros equivalentes.

#### **Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==> Ausencia o deficiente dispositivo de inmovilización de escalera (Escalera manual)**

- Dotar a la escalera de un sistema que permita su inmovilización.

#### **Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==> Ausencia o deficiente sistema de bloqueo en escalera telescópica (Escalera manual)**

- Dotar a la escalera telescópica de mecanismos de bloqueo en cada tramo y para cada larguero, deberán quedar claramente bloqueados en la posición de trabajo.

#### **Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==> Ausencia o deficientes apoyos entre tramos de la escalera telescópica (Escalera manual)**

- Dotar a la escalera telescópica de puntos de apoyo entre tramos, al menos deberá contar con dos puntos de apoyo entre el tramo superior de la escalera y los largueros del tramo inferior.

#### **Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==> Elementos añadidos o improvisados en la escalera (Escalera manual)**

- Retirar del servicio la escalera de mano que presenta alteraciones y/o modificaciones respecto a la configuración tipo del fabricante.

**Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Tramos entre peldaños no tienen la misma distancia (Escalera manual)**

- Retirar del servicio la escalera de mano ya que no presenta la misma distancia entre peldaños (la distancia entre peldaños o escalones debe ser uniforme con una desviación permitida de  $\pm 2$  mm).

**Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Ausencia de marcado de escalera (Escalera manual)**

- Retirar del servicio la escalera y sustituirla por otra que disponga de marcado con la norma UNE de aplicación en su diseño y fabricación (EN 131), así como pictogramas referentes a su uso y disposición.

**Caídas de personas al mismo nivel**

*Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.*

**Distracciones durante la utilización del polipasto**

- Informar a los trabajadores: Extremar la precaución durante el desplazamiento con el polipasto. Verificar previamente al desplazamiento el orden y la limpieza en la zona de paso.

**Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento**

*Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.*

**Utilización de un polipasto portátil sobre estructura portante de la cubierta de la nave**

- Establecer un programa de mantenimiento y de revisiones periódicas: \* Diariamente, antes de iniciar el trabajo, el maquinista debe revisar todos los elementos sometidos a esfuerzo.\* Trimestralmente, al menos, deben revisarse a fondo los cables, cadenas, poleas, frenos, controles eléctricos y sistemas de mando de todos los elementos de los aparatos a izar.- Debe establecerse un libro de registro de intervenciones.- La carga máxima admisible, en kilogramos, de cada aparato para izar se marcará en el mismo, de forma destacada y fácilmente legible.- Los accesorios deben tener una resistencia acorde a la carga máxima y se mantendrán en buen estado.- Los ganchos deberán disponer de pestillo de seguridad para impedir que la carga pueda soltarse.- Las cargas lineales suspendidas en los polipastos, deberán ser dirigidas por operarios situados a los laterales de la carga, nunca debajo de la misma.
- Verificar la resistencia de la estructura soporte en la cual se monta el equipo y que presente las características necesarias para cargarlo y que cumpla con las condiciones y tolerancias correspondientes.

Comprobar periódicamente que la resistencia estructural donde se apoyan estos equipos de elevación de cargas está garantizada, verificando bajo inspección la ausencia de deformaciones o desperfectos que puedan ocasionar la caída o desplome de los mismos.

### **Caídas de objetos en manipulación**

*Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.*

#### **Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo==>Ausencia de soporte del útil (Esmeril)**

- Instalar un soporte regulable del útil en el equipo de trabajo.

#### **Atrapamiento, golpes por caída de la carga manipulada con polipasto**

- Señalizar en el equipo el uso obligatorio de casco. Señalizar el riesgo de caída de cargas y la prohibición de colocarse debajo de la carga. Señalizar la prohibición de uso para elevación de personas. Señalizar el peso máximo a elevar.

#### **Uso de polipasto**

- Mantener criterio de seguridad: Los accesorios de Elevación dispondrán del correspondiente marcado "CE" y en sus placas de identificación figurarán, entre otras marcas, el nombre del fabricante y la carga máxima permitida. La reposición de accesorios se realizará solo con elementos certificados y de características idénticas a las originales.
- Mantenimiento periódico: deben seguirse escrupulosamente las pautas y criterios de mantenimiento básico que el fabricante del polipasto incluye en el Manual de Instrucciones (de no existir, habrá de realizarse un procedimiento al respecto). El mantenimiento lo realizará el fabricante, empresas conservadoras autorizadas o el usuario si dispone de personal especializado, formado en el tipo concreto de polipasto
- Informar a los trabajadores: Las operaciones con cargas utilizando gancho de elevación, se realizarán en cuatro tiempos: Eslingado de la carga. Tensado de las eslingas sin llegar a levantar la carga, para comprobar su fijación. Ligera elevación de la carga para comprobar su equilibrado y verificación de que no se excede la carga máxima permitida. Elevación definitiva de la carga para su traslado.
- Informar a los trabajadores: Todos los desplazamientos se realizarán a velocidad lenta y a una altura suficiente que permita garantizar que la carga no incida sobre las máquinas u objetos del área. Está prohibido elevar o intentar elevar elementos anclados. No se elevarán ni arrastrarán cargas, tirando de las mismas lateralmente. Cuando el operador deba abandonar su puesto, se asegurará de no dejar cargas suspendidas, retirando y guardando consigo la llave de bloqueo de los mandos. No se dejarán nunca las cargas
- Verificar periódicamente las eslingas. Un adecuado almacenamiento y correcto mantenimiento alargan la vida útil de las eslingas para ello se almacenarán estas en lugares secos de modo que no estén en contacto con corrosivos ni pulverulentos. No estarán en contacto directo con el suelo, estarán suspendidas en soportes adecuados y se evitará la exposición al sol o a temperaturas elevadas. Se deben evitar los contactos de cables, cadenas o eslingas con aristas vivas de las piezas en manipulación utilizando para ello cantoneras adecuadas. Se deben elegir con cuidado los puntos en los que se situarán los estrobos para que la carga quede bien equilibrada y evitar en todo momento de los amarres puedan soltarse romperse y o desplazarse. Desechar aquellas eslingas que presenten alguna anomalía.
- Informar a los trabajadores y verificar antes de cada movimiento. Tener en cuenta los ángulos que forma el accesorio de elevación (ramales). Estos determinan la carga máxima a elevar. Seguir las fichas técnicas de cada eslinga. No superar nunca 120º en ángulo entre las eslingas. Tener en cuenta las indicaciones dadas por el fabricante a la hora de colocar la eslinga (vertical, ahorcada, dos

ramales) y demás accesorios de elevación, esto determinará la carga máxima a elevar.

- Revisar periódicamente los accesorios de elevación. Retirar en caso de anomalía en los mismos. Realizar las pruebas que indique el fabricante en las eslingas de cadena, desechando las que están fuera del rango de desgaste. Verificar también el correcto estado de los pestillos de seguridad de los ganchos.
- Se recomienda proporcionar a los trabajadores Cascos contra golpes para la industria (UNE-EN 812), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
- El equipo deberá llevar obligatoriamente marcados de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del mismo en las distintas situaciones de carga. Verificar periódicamente el estado de la señalización.
- Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
- Proporcionar a los trabajadores Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

#### **Características de la carga en el uso del polipasto**

- Informar a los trabajadores: Antes del movimiento, para elegir los accesorios de elevación adecuados, se debe conocer el peso de la carga a mover. Si no se conoce el peso exacto se debe realizar un cálculo estimativo. Se debe de conocer el de gravedad de la carga, teniendo en cuenta aquellas cargas que estén desequilibradas. Tener en cuenta los puntos de enganche de la carga capaces de soportar las solicitaciones. Ante cualquier duda o anomalía avisar al responsable.

#### **Planificación del movimiento en el uso del polipasto**

- Informar a los trabajadores: Se debe de planificar el movimiento antes de realizarlo, tener en cuenta el lugar a donde se desplaza la carga, preparación del lugar de descarga (preparando los útiles necesarios antes) y la trayectoria del desplazamiento por si hubiese obstáculos que entorpeciesen la traslación.

#### **Órganos de accionamiento y parada**

- Correcto estado de funcionamiento e identificación de los mandos de accionamiento y parada (normal y de emergencia) del y polipasto.

#### **ACCESORIOS DE ELEVACIÓN**

- Disponer en los accesorios de elevación de la identificación del fabricante, la especificación del material y la especificación de su carga máxima de utilización
- Disponer del manual de instrucciones en castellano para cada accesorio de elevación o partida de accesorios de elevación comercialmente indivisible
- Disponer de marcado CE y del documento de Declaración CE de Conformidad para cada accesorio de elevación.

- Correcto estado de mantenimiento de todos los accesorios de elevación existentes. Correcta actualización del inventario existente de los mismos.
- Controlar periódicamente la inexistencia de accesorios de elevación no permitidos. Retirada inmediata y aviso a los responsables de la prohibición de utilizar accesorios no inventariados y revisados.

### **Caídas de objetos desprendidos**

*Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.*

#### **Manejo de polipasto**

- Informar a los trabajadores: Se evitará el transportar cargas sobre zonas donde se encuentren operarios. Si no existe otra zona de paso, se avisará al trabajador que se retirará de lugar de influencia del movimiento hasta realizar este. No colocarse en la zona de influencia de la carga transportada. Los trabajadores no permanecerán, transitarán o circularán bajo las cargas suspendidas bajo ningún concepto.

#### **Cargas suspendidas**

- Revisar antes de cada uso el equipo auxiliar de elevación. Componentes principales del equipo y sistema de seguridad (cable, cadenas, marcha-paro, señalización, etc.)
- Informar a los trabajadores sobre las normas de seguridad en la utilización de polipasto.
- Proporcionar a los trabajadores Casco de protección para la industria (UNE-EN 397), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

#### **Accesorios de elevación**

- Los accesorios de elevación deben tener marcado de forma indeleble de la carga máxima de utilización.
- Los accesorios de elevación deben tener marcado su peso, si éste es superior a 50 kg o supone un peso superior al 5 [%] de la carga máxima de utilización.
- Los accesorios de elevación deben contar con etiqueta donde se incluya marcado: la identificación del fabricante, el modelo, el número de serie y el año de fabricación.
- Las eslingas deben contar con etiquetado/chapa donde se informe de las cargas máximas de utilización en función de los ramales y ángulos en la disposición de la eslinga al suspender la carga.
- Los accesorios de elevación deben disponer de marcado CE indeleble e identificable.

### **Golpes contra objetos inmóviles**

*Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.*

#### **Accesos y tránsitos**

- Verificar periódicamente tras el uso. No dejar la carga suspendida sin supervisión, ni el gancho del polipasto bajado una vez finalizado el trabajo con el mismo.

### **Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina**

*El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).*

#### **Puesta en marcha involuntaria==>Puesta en marcha intempestiva tras una parada (Esmeril)**

- Reparar o sustituir el equipo de forma que sólo se ponga en marcha mediante una acción voluntaria sobre un órgano de mando previsto a tal efecto.

#### **Puesta en marcha involuntaria==>Órganos de accionamiento sin proteger contra accionamientos involuntarios (Esmeril)**

- Instalar pulsadores encastrados para evitar su accionamiento involuntario.

#### **Señalización==>Órganos de accionamiento sin señalar su función (Esmeril)**

- Señalizar la función de los órganos de accionamiento con indicaciones textuales en español.

#### **Equipos con partes móviles accesibles ==> Ausencia o deficientes sistemas de protección ==> Discos abrasivos sin protección (Esmeril)**

- Instalar resguardo fijo. Su fijación estará garantizada por sistemas de apertura que necesite utilizar herramientas y deberá ser imposible que permanezca en su puesto si carece de sus medios de fijación.

#### **Puesta en marcha involuntaria==>Puesta en marcha intempestiva tras una parada (Taladro de columna)**

- Reparar o sustituir el equipo de forma que sólo se ponga en marcha mediante una acción voluntaria sobre un órgano de mando previsto a tal efecto.

#### **Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Ausencia de resguardo móvil en la broca (Taladro de columna)**

- Instalar resguardo móvil asociado a dispositivo de enclavamiento y bloqueo que no permita su apertura hasta que la máquina se encuentre parada.

#### **Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Ausencia de dispositivo de enclavamiento del resguardo móvil (Taladro de columna)**

- Asociar el resguardo móvil existente a un dispositivo de enclavamiento y/o enclavamiento y bloqueo.



**Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Ausencia de mordaza (Taladro de columna)**

- Instalar mordaza para la fijación de las piezas a mecanizar.

**Equipos con partes móviles accesibles==>Órganos de accionamiento junto a parte móvil==>Ausencia de parada de emergencia (Taladro de columna)**

- Instalar una parada de emergencia (pulsador de seta de color rojo sobre fondo amarillo preferiblemente) que permita parar la máquina en condiciones de seguridad. Debe ser accesible desde cualquiera que sea la posición del operario.

**Señalización==>Órganos de accionamiento sin señalar su función (Taladro de columna)**

- Señalizar la función de los órganos de accionamiento con indicaciones textuales en español.

**Puesta en marcha involuntaria==>Puesta en marcha intempestiva tras una parada (Taladro portátil Varias unidades)**

- Reparar o sustituir el equipo de forma que sólo se ponga en marcha mediante una acción voluntaria sobre un órgano de mando previsto a tal efecto.

**Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Ausencia de la carcasa protectora del disco (Radial Varias unidades)**

- Reparar / sustituir la carcasa de protección instalada en la zona de corte.

### **Golpes o cortes por objetos o herramientas**

*Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).*

**Utilización de herramientas manuales o útiles ==> cables de los polipastos.**

- Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

### **Proyección de fragmentos o partículas**

*El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.*

**Proyección de partículas sólidas==>Ausencia de protección==>Ausencia de pantalla de protección frente a partículas proyectadas durante el trabajo de esmerilado (Esmeril)**

- Instalar resguardos regulables que protejan frente a las proyecciones de partículas.

**Ausencia de señalización==>Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI (Esmeril)**

- Señalizar el riesgo de proyecciones.
- Señalizar la obligatoriedad del uso de protectores oculares o faciales.

**Proyección de partículas sólidas==>Ausencia de protección==>Ausencia de resguardo móvil en la broca (Taladro de columna)**

- Dotar al equipo de pantallas de protección frente a la proyección de partículas sólidas.

**Ausencia de señalización==>Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI (Taladro de columna)**

- Señalizar el riesgo de proyecciones.
- Señalizar la obligatoriedad del uso de protectores oculares o faciales.

**Proyección de líquidos==>Ausencia de protección==>Circuito de líquido de corte averiado (Taladro de columna)**

- Reparar o sustituir el circuito de líquido de corte.

**Ausencia de señalización==>Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI (Taladro portátil Varias unidades)**

- Señalizar el riesgo de proyecciones.
- Señalizar la obligatoriedad del uso de protectores oculares o faciales.

**Proyección de partículas sólidas==>Ausencia de protección==>Ausencia de carcasa protectora de disco (Radial Varias unidades)**

- Dotar al equipo de pantallas de protección frente a la proyección de partículas sólidas.

**Atrapamiento por o entre objetos**

*Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.*

**Uso de equipos de trabajo==>Anclaje inadecuado del equipo (Esmeril)**

- Anclar el equipo a un soporte fijo de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada.

**Puesta en marcha involuntaria==>Puesta en marcha intempestiva==>Ausencia de un seccionador de energía eléctrica (Esmeril)**

- Dotar al equipo de un interruptor general (que admita ser bloqueado mediante un candado) que corte simultáneamente todas las fuentes de energía del equipo.

**Ausencia de señalización==>Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI (Esmeril)**

- Señalizar el riesgo de atrapamiento.

**Puesta en marcha involuntaria==>Puesta en marcha intempestiva==>Ausencia de un seccionador de energía eléctrica (Taladro de columna)**

- Dotar al equipo de un interruptor general (que admita ser bloqueado mediante un candado) que corte simultáneamente todas las fuentes de energía del equipo.

**Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficiente protección==>Transmisiones sin proteger (Taladro de columna)**

- Dotar al equipo de resguardos fijos que impidan el bloqueo imprevisto de los elementos de transmisión de energías.

**Uso de equipos de trabajo==>Anclaje inadecuado del equipo (Taladro de columna)**

- Anclar el equipo a un soporte fijo de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada.

**Puesta en marcha involuntaria==>Órganos de accionamiento sin proteger contra accionamientos involuntarios (Taladro de columna)**

- Instalar protecciones en los órganos de accionamiento que eviten accionamientos involuntarios.

**Ausencia de señalización==>Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI (Taladro de columna)**

- Señalizar el riesgo de atrapamiento.

**Puesta en marcha involuntaria==>Puesta en marcha intempestiva==>Dispositivo de bloqueo no funciona (Taladro portátil Varias unidades)**

- Disponer de dispositivos de desconexión o de interbloqueo.

**Cargas suspendidas, izado descenso de cargas por medios mecánicos**

- Informar a los trabajadores: Nunca se acompañarán las cargas con las manos. Al realizar el tensado de las eslingas o accesorios de elevación elegidos, las manos o cualquier otra zona del cuerpo permanecerán fuera del alcance de las zonas de tensado de los mismos. La carga no será transportada nunca por encima de los trabajadores.

**Uso de equipos de trabajo**

- Seguir las normas de seguridad especificadas por el fabricante de cada equipo de elevación.

**Contactos eléctricos**

*Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.*

**Equipos y herramientas eléctricas ==>Manguera eléctrica presenta cortes y empalmes (Esmeril)**

- Sustituir los conductores eléctricos deteriorados.

**Equipos y herramientas eléctricas ==>Ausencia de señalización de riesgo eléctrico (Esmeril)**

- Colocar señalización de riesgo eléctrico en las zonas de las máquinas o equipos en los que el riesgo se encuentre presente.

**Equipos y herramientas eléctricas ==>Manguera eléctrica presenta cortes y empalmes (Taladro de columna)**

- Sustituir los conductores eléctricos deteriorados.

**Equipos y herramientas eléctricas ==> Ausencia de señalización de riesgo eléctrico (Taladro de columna)**

- Colocar señalización de riesgo eléctrico en las zonas de las máquinas o equipos en los que el riesgo se encuentre presente.

**Equipos y herramientas eléctricas ==> Manguera eléctrica presenta cortes y empalmes (Taladro portátil Varias unidades)**

- Sustituir los conductores eléctricos deteriorados.

**Equipos y herramientas eléctricas ==> Carcasa exterior deteriorada (Taladro portátil Varias unidades)**

- Reparar o sustituir la carcasa exterior aislante.

**Equipos y herramientas eléctricas ==> Ausencia de señalización de riesgo eléctrico (Taladro portátil Varias unidades)**

- Colocar señalización de riesgo eléctrico en las zonas de las máquinas o equipos en los que el riesgo se encuentre presente.

**Equipos y herramientas eléctricas ==> Inadecuado aislamiento de los bornes de conexión (Equipo de soldadura MINARC)**

- Aislar los bornes de conexión de los circuitos de alimentación del equipo de trabajo.

**Equipos y herramientas eléctricas ==> Manguera eléctrica presenta cortes y empalmes (Equipo de soldadura MINARC)**

- Sustituir los conductores eléctricos deteriorados.

**Contacto eléctricos**

- Correcto estado de mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación eléctrica de los equipos.

**Exposición a radiaciones**

*Lesiones o afecciones provocadas por la acción sobre el trabajador de radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes.*

**No ionizantes ==> Radiación óptica incoherente, ultravioleta, visible e infrarroja ==> Ausencia de señalización (Equipo de soldadura MINARC)**

- Señalizar la zona de soldadura de forma que quede identificado el peligro de exposición a radiaciones ópticas y obligación del uso de EPI.

### **Explosiones**

*Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.*

#### **Equipos de trabajo==>Equipo no adecuado para su uso en zonas con atmósferas explosivas (Esmeril)**

- Dotar a los equipos de trabajo utilizados en zonas con presencia de atmósferas explosivas de la protección adecuada a la clasificación de la zona donde sean utilizados que estará reflejada en el correspondiente Documento de Protección Contra Explosiones. El equipo deberá contar con el marcado específico de protección contra las explosiones, seguido del símbolo del grupo de aparatos y de la categoría.

#### **Equipos de trabajo==>Equipo no adecuado para su uso en zonas con atmósferas explosivas (Taladro de columna)**

- Dotar a los equipos de trabajo utilizados en zonas con presencia de atmósferas explosivas de la protección adecuada a la clasificación de la zona donde sean utilizados que estará reflejada en el correspondiente Documento de Protección Contra Explosiones. El equipo deberá contar con el marcado específico de protección contra las explosiones, seguido del símbolo del grupo de aparatos y de la categoría.

#### **Equipos de trabajo==>Equipo no adecuado para su uso en zonas con atmósferas explosivas (Taladro portátil Varias unidades)**

- Dotar a los equipos de trabajo utilizados en zonas con presencia de atmósferas explosivas de la protección adecuada a la clasificación de la zona donde sean utilizados que estará reflejada en el correspondiente Documento de Protección Contra Explosiones. El equipo deberá contar con el marcado específico de protección contra las explosiones, seguido del símbolo del grupo de aparatos y de la categoría.

### **Exposición a agentes químicos**

*Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.*

#### **Por vía inhalatoria==>Ausencia de sistema de captación de polvo o circuito de corte húmedo (Radial Varias unidades)**

- Instalación de sistema de extracción localizada y/o sistema de captación.

### **Exposición a agentes físicos**

*Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.*

#### **Vibraciones==>Mano-Brazo (Taladro portátil Varias unidades)**

- Dotar a los equipos de empuñaduras que minimicen la flexión de la muñeca y disminuyan las vibraciones.

**Vibraciones==>Mano-Brazo (Radial Varias unidades)**

- Dotar a los equipos de empuñaduras que minimicen la flexión de la muñeca y disminuyan las vibraciones.

**Otros riesgos**

*Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.*

**Gestión PRL ==> Equipos de trabajo**

- Solicitar al fabricante o suministrador el documento de declaración CE de conformidad.
- Verificar el correcto estado de la placa de características eléctricas y mecánicas del equipo, en caso de encontrarse deteriorado, reponer.
- Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
- Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización del equipo.
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo.  
Dejar constancia documental.
- Realizar estudio de adecuación de máquinas con el objeto de poder adaptar el equipo de trabajo al anexo I del R.D. 1215/97.

**Gestión PRL ==> EPI**

- Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores durante el uso de los equipos de protección individual deberán:- Disponer del manual de instrucciones y toda la documentación informativa del EPI facilitada por el fabricante, así como seguir las instrucciones indicadas en las mismas, si no cuenta con ella solicítela a su responsable.- Conocer los riesgos contra los que protege el EPI utilizado, así como las actividades u ocasiones en las cuales se debe utilizar.- Seguir las instrucciones de la empresa para cuidar correctamente los EPI (según indicaciones del fabricante), colocarlos después de su utilización en el lugar indicado para ello, informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.- Almacenar, mantener, limpiar y desinfectar cuando proceda y reparar los EPI según las instrucciones del fabricante.- La empresa deberá reponer los EPI cuando se detecten defectos, anomalías o daños, o así se indique en las instrucciones del fabricante.- Los EPI deberán tener marcado CE y folleto informativo del fabricante.- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de Protección Individual.
- Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del

fabricante.

**Documentación.**

- - Comprobar que se dispone de los equipos de trabajo del documento de declaración CE de conformidad del equipo suministrado por el fabricante.
- Disponer del manual de uso y mantenimiento en castellano de los equipos de trabajo elaborado por el fabricante.
- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo.

**Gestión PRL ==> Equipos de trabajo**

- Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.

**Gestión PRL ==> Señalización**

- Realizar controles periódicos sobre el correcto estado de la señalización establecida por el fabricante del equipo.

# FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

## Maquinaria/equipos de trabajo: Carretillas y transpaletas



| FICHA RIESGO GENERAL                |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA |                                                           |
| EMPRESA                             | AVICOLA DE GALICIA, SAU                                   |
| CENTRO                              | Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)        |
| DENOMINACIÓN                        | Maquinaria/equipos de trabajo: Carretillas y transpaletas |

## RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

### Caídas de personas a distinto nivel

*Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).*

#### **Trabajos en altura==>Prácticas inadecuadas==>Señalización de prohibición de uso de la carretilla para la elevación de personas (Carretilla elevadora y apilador)**

- Señalizar y o verificar en el equipo de trabajo la prohibición del uso del mismo para la elevación de personas.

#### **Accesos==>Equipos de trabajo==>Estribo y asidero para subir/bajar de la carretilla (Carretilla elevadora)**

- Instalar y /o verificar los estribos y asideros necesarios para un acceso seguro al equipo.
- Instalar y/o verificar material antideslizante en los estribos de acceso.

#### **Equipos de manipulación de cargas (carretillas...)**

- Establecer la prohibición de utilizar equipos de manipulación de cargas (carretillas, apilador, etc.) para elevar personas en ningún caso.

### Caídas de objetos en manipulación

*Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.*

#### **Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Señalización de carga máxima (Apilador-Carretilla)**

- El equipo deberá llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga.

#### **Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Equipo de elevación==>Techo protector del operador (Carretilla elevadora)**

- Verificar estructura resistente para proteger al conductor frente a la caída de la carga.

#### **Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Equipo de elevación==>Placa portahorquillas**

- Verificar que la placa porta horquillas en la parte anterior del mástil que se desplace junto con la plataforma de carga.

### **Manipulación de materiales con apiladores, transpaletas y carretillas elevadoras**

- El equipo deberá llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga.

### **Caídas de objetos desprendidos**

*Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.*

### **Prácticas inadecuadas==>Ausencia de señalización “Prohibido permanecer bajo la carga” (Carretilla elevadora)**

- Señalizar y /o verificar en el equipo la prohibición de permanecer bajo la carga.

### **Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina**

*El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).*

### **Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Transmisiones sin proteger (Apilador-Transpaleta- Carretilla)**

- Instalar resguardo fijo. Su fijación estará garantizada por sistemas de apertura que necesite utilizar herramientas y deberá ser imposible que permanezca en su puesto si carece de sus medios de fijación.

### **Máquinas y equipos de trabajo, accesos a partes móviles.**

- Conforme al R.D. 1215/1997 todos los equipos que puedan tener elementos móviles que entrañen riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: Serán de fabricación sólida y resistente, no ocasionarán riesgos suplementarios no deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. Estarán situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, no deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección.

### **Atrapamiento por o entre objetos**

*Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.*

### **Sistema inversión automática (apilador eléctrico y transpaleta eléctrica)**

- Comprobar que dichos equipos disponen (y funcionan correctamente) del sistema de inversión automática de la dirección de la marcha al oprimir una tecla de seguridad situada en la empuñadura al extremo de la barra timón, que impide el atrapamiento del operario.

### **Guardabarros Carretillas elevadoras**

- Deben disponer de: guardabarros en las ruedas delanteras que impida que el operador entre en contacto con las mismas durante su utilización o acceso a la cabina de mandos. pantalla protectora

que impida al operador el acceso a las cadenas desde su puesto y que permita la visión

#### **Máquinas y equipos de trabajo**

- Velar porque todos los órganos de transmisión y demás elementos que puedan provocar un atrapamiento se encuentren siempre protegidos e inaccesibles.

#### **Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficiente protección==>Ausencia de protección en las ruedas (Transpaleta eléctrica)**

- Proteger la rueda motriz y estabilizadoras mediante algún tipo de carenado que impida el atrapamiento accidental de los pies del propio operario u otro que se encuentre en las proximidades.

#### **Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficiente protección==>Ausencia de Pantalla protectora de las cadenas de elevación (Carretilla elevadora)**

- Instalar y/o verificar pantalla protectora que impida al operador el acceso a las partes móviles desde su puesto y que permita la visión

#### **Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos**

*Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.*

#### **Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de señalización de carga máxima y diagrama de cargas (Carretilla elevadora- apilador- transpaleta)**

- Señalizar la carga máxima admisible del equipo.
- Disponer de un diagrama de cargas situado en una zona visible para el conductor.

#### **Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de dispositivo de advertencia o limitación del exceso de carga (Carretilla elevadora- Apilador-Transpaleta)**

- Instalar y/o verificar el dispositivo de advertencia o limitador de carga para no sobrepasar la carga nominal del equipo.

#### **Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de cinturón de seguridad o similar==>Ausencia de cinturón de seguridad (Carretilla elevadora)**

- Dotar y o verificar el cinturón de seguridad.
- Señalizar el uso obligatorio de cinturón de seguridad.

#### **Marcados y pictogramas**

- Las carretillas deberán llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga. Además en el puesto del trabajador se incluirá una placa adicional con la capacidad de carga y las limitaciones de uso para cada conjunto formado por la carretilla y cada accesorio o implemento, que normalmente se le suela acoplar según el trabajo que realice.

**Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de cinturón de seguridad o similar==>Estructura anti-vuelco (Carretilla elevadora)**

- Verificar la estructura anti-vuelco ROPs

### **Sobreesfuerzos**

*Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.*

**Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Asiento no ergonómico (Carretilla elevadora)**

- Verificar el asiento anatómico, regulable y adaptable con sistema de ajuste al peso del operador de forma que pueda ser utilizado cómodamente por todo tipo de personas.

### **Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas**

*Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.*

**Derrames o fugas de productos químicos==>Almacenamiento==>Retirada de baterías**

- Asegurar la retirada de las baterías gastadas o deterioradas a través de una empresa gestora autorizada de residuos peligrosos.

### **Explosiones**

*Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.*

**Atmósferas explosivas. Carga de baterías de apilador o transpaletas eléctricas**

- Se debe señalizar la zona próxima donde se realicen las operaciones de carga de baterías la prohibición de fumar e introducir útiles con llama
- En operaciones de carga de baterías no fumar ni arrimar llamas a las proximidades de una batería en carga, ni durante su manipulación. Durante el proceso de carga se desprende hidrógeno, gas altamente explosivo, por lo que es necesario asegurar una buena ventilación en la zona. Señalizar la zona indicando los riesgos y las prohibiciones

### **Atropellos, golpes o choques contra vehículos**

*Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa*

**Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Parada de emergencia (Transpaletas, apiladores, elevadores, carretillas)**

- Verificar la parada de emergencia (pulsador de seta de color rojo sobre fondo amarillo preferiblemente) que permita parar la máquina en condiciones de seguridad.

**Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Sistema para impedir el uso a personal no autorizado (carretilla, transpaleta eléctrica)**

- Verificar un dispositivo de enclavamiento, por ejemplo de llave, que impida la utilización por parte de una persona no autorizada.

**Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Ausencia de dispositivo de advertencia o limitación del exceso de carga (carretilla, transpaleta)**

- Verificar el dispositivo de advertencia o limitador de carga para no sobrepasar la carga nominal de la misma.

**Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Órganos de accionamiento sin señalizar (carretilla, transpaleta eléctrica)**

- Señalizar la función de los órganos de accionamiento con indicaciones textuales en español.

**Condiciones del vehículo==>Comprobaciones==>Carretilla elevadora**

- Verificar el avisador acústico (claxon) de forma que el operador pueda utilizarlo en cruces y al entrar y/o salir de recintos.
- Verificar el rotativo luminoso en la parte superior del vehículo para advertir de la presencia del vehículo al resto de trabajadores. Estará conectado de forma permanente durante la marcha.
- Instalar y/o verificar espejos retrovisores (central y laterales) para facilitar las maniobras.
- Revisar periódicamente el estado de los neumáticos del vehículo y proceder a su sustitución en el caso de deterioro de las mismas.
- Comprobar el avisador acústico de marcha atrás.
- Verificar el detector de presencia del conductor.
- Verificar los dispositivos de frenado.

**Exposición a agentes físicos**

*Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.*

**Vibraciones==>Cuerpo entero==>Asiento sin sistema de suspensión (Carretilla elevadora)**

- Verificar los asientos con suspensión adecuada al vehículo.

**Otros riesgos**

*Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.*

**Gestión PRL ==> Equipos de trabajo**

- Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
- Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización

del equipo.

- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo.  
Dejar constancia documental.
- Verificar el correcto estado de la placa de características eléctricas y mecánicas del equipo, en caso de encontrarse deteriorado, reponer.

# FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

**Mantenimiento**

| FICHA PUESTO DE TRABAJO             |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA |                                                    |
| EMPRESA                             | AVICOLA DE GALICIA, SAU                            |
| CENTRO                              | Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra) |
| PUESTO DE TRABAJO                   | Mantenimiento                                      |

## RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

### Caídas de personas a distinto nivel

*Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).*

#### **Carretilla elevadora.**

- Establecer la prohibición formal de utilizar carretillas o cualquier equipo de manipulación de cargas para elevar personas.  
prohibición formal de utilizar carretillas o cualquier equipo de manipulación de cargas para elevar personas.

#### **Trabajos en altura**

- Se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual y que la elección no podrá subordinarse a criterios económicos.
- Cuando exista un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, los medios auxiliares deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapié.
- Todo trabajo en alturas superiores a dos metros debe realizarse contando con una protección colectiva a base de barandillas de al menos 90 cm de altura y dotada de listón intermedio y rodapiés (o protección equivalente). Donde no sea viable la protección colectiva se recurrirá a la protección individual.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Cascos contra golpes para la industria (UNE-EN 812).  
utilización correcta del EPI: Cascos contra golpes para la industria (UNE-EN 812).
- Velar por la utilización correcta del EPI: Sistema de protección individual contra caídas (UNE-EN 363).  
utilización correcta del EPI: Sistema de protección individual contra caídas (UNE-EN 363)

#### **Uso de escalera manual (más de 2 metros)**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de escalera manual. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de escalera manual. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Escalera manual.
- La empresa facilitará arnés de seguridad (anclado a un punto fijo y estable, distinto de la escalera) u otra medida de protección alternativa, en aquellos trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador. Es aconsejable también su uso a partir de 2 metros de altura desde la



ubicación de los pies del trabajador hasta el suelo, y siempre que no se dé ninguna de las condiciones que obligarían a su utilización.

- Velar por la utilización correcta del EPI: Sistema de protección individual contra caídas (UNE-EN 363).
- Velar porque todas las escaleras a utilizar se encuentran en perfecto estado y disponen de todos los elementos de seguridad necesarios (entre ellos tacos antideslizantes, dispositivo que impida su apertura accidental en las de tijera...).

### **Trabajos en alturas**

- Formar a los trabajadores en los riesgos derivados de los trabajos en altura, y las medidas preventivas a adoptar.
- Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.
- Será necesaria la presencia de recurso preventivo en los trabajos, operaciones y procesos con riesgo de caída en altura desde más de 6 metros, o cuando, siendo la altura inferior a 6 metros pero superior a 2 metros, la protección de un trabajador no pueda ser asegurada totalmente sino mediante la utilización de un equipo de protección individual contra el referido riesgo.

### **Trabajos en altura==>Plataforma elevadora==>Uso de plataforma elevadora móvil de personas**

- Realizar e implantar un procedimiento para trabajos sobre plataformas elevadoras. Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Utilizar los puntos de anclaje ubicados en la plataforma elevadora móvil de personas indicado por el fabricante.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante la manipulación de la plataforma elevadora móvil de personas. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Plataforma elevadora móvil de personas (PEMP).
- Velar por la utilización correcta del EPI: Cascos de protección para la industria (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas) (UNE-EN 397).  
utilización correcta del EPI: Cascos de protección para la industria (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas) (UNE-EN 397).  
Sistema de protección individual contra caídas (UNE-EN 363).
- Velar por la utilización correcta del EPI: Sistema de protección individual contra caídas (UNE-EN 363).

### **Trabajos en altura ==> Trabajos en azoteas, cubiertas o similares==>Ausencia de protección perimetral (barandilla o peto) en la cubierta/azotea transitable**

- Instalar medios de protección colectiva que eviten el riesgo de caída en altura para el personal que acceda a la cubierta: barandillas de altura mínima 90 cm con elementos intermedios que impidan la caída de personas u objetos.

**Trabajos en altura ==> Trabajos en azoteas, cubiertas o similares==>Ausencia de puntos de anclaje/línea de vida en cubierta/azotea transitable**

- Instalar en la cubierta dispositivos de anclaje conforme UNE-EN 795 que permitan utilizar equipos de protección contra caídas de altura.
- Proporcionar a los trabajadores Sistema de protección individual contra caídas (UNE-EN 363), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Trabajos en altura ==> Trabajos en azoteas, cubiertas o similares==>Tránsito por cubierta/azotea transitable**

- Verificar periódicamente el correcto estado de los elementos estructurales de la cubierta.
- Verificar periódicamente el correcto estado de los suelos de la cubierta.

**Trabajos en altura ==> Trabajos en azoteas, cubiertas o similares==>Cubierta/azotea no transitable**

- Disponer de sistema que impida el acceso a la cubierta a personal no autorizado.

**Tránsito ==> Cubiertas ==>Trabajos de mantenimiento en cubierta/azotea no transitable**

- Instalar pasarelas para el reparto de cargas con protección perimetral (barandilla de altura mínima 90 cm, más elementos intermedios que impidan la caída de personas u objetos).
- Señalizar la prohibición de transitar por las cubiertas que no están diseñadas para ello.
- Dotar de limitaciones físicas las zonas no transitables o con riesgo de hundimiento de la cubierta/azotea.

**Tránsito ==> Cubiertas==>Estado de cubierta/azotea**

- Llevar a cabo un mantenimiento adecuado para garantizar la resistencia de techos y/o cubiertas, así como de los medios de protección colectiva existentes (escaleras, barandillas, elementos de sujeción, etc...).

**Tránsito ==> Cubiertas ==>Suelo de cubierta/azotea en mal estado**

- Reparar las deficiencias estructurales existentes en la cubierta.

**Tránsito ==> Cubiertas ==>Suelo de cubierta/azotea deslizante**

- Reformar o tratar los suelos de la cubierta de manera que se eliminen las superficies resbaladizas.

**Trabajos en altura ==> Prácticas inadecuadas==>Condiciones meteorológicas adversas durante permanencia en cubierta/azotea**

- Suspender los trabajos en altura en el exterior en días de fuerte viento o condiciones meteorológicas adversas (lluvia intensa, nieve).

**Accesos ==> Azotea, cubierta o similar==>Ausencia de acceso a cubierta/azotea**

- Disponer de escalera de servicio para el acceso a la cubierta.

- Disponer de escala para el acceso a la cubierta.

**Accesos ==> Azotea, cubierta o similar==>Acceso a cubierta/azotea en mal estado**

- Reparar los desperfectos de la escalera que da acceso a la cubierta/azotea.

**Caídas de personas al mismo nivel**

*Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.*

**Uso de transpaleta manual en superficies inadecuadas**

- Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de transpaleta manual en superficies inadecuadas y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de transpaleta manual. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta manual.

**Orden y limpieza**

- Informar a los trabajadores sobre las medidas preventivas a adoptar para asegurar un correcto mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y la limpieza del lugar de trabajo:- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.- Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).- Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.- Evitar la presencia de cables colgando o por los suelos en las zonas de paso (cables de teléfono, ordenador, etc.). Para evitar tropiezos con los mismos, se han de proteger o fijar de manera adecuada.- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.- Limpiar y secar el suelo inmediatamente, en caso de derrames de líquidos. Además, señalizar la zona donde se ha producido el derrame para evitar resbalones y caídas.- Realizar las operaciones de limpieza de suelos en ausencia de personas y trabajadores; de no ser así, colocar una señal de advertencia de suelo mojado, de forma triangular, con el fondo amarillo y el pictograma en negro. - Respetar dicha señalización y evitar pasar por las zonas húmedas; si debe hacerlo, extremar las precauciones.- Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.- Usar preferentemente calzado con suela antideslizante.

**Posible derrame de productos**

- Colocar una señal de advertencia de suelo mojado, de forma triangular, con el fondo amarillo y el pictograma en negro.
  - Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE\_EN ISO 20347).
- utilización correcta del EPI: Calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE\_EN ISO 20347).

**Iluminación ==> Bajo nivel de iluminación en zonas de paso==>Ausencia de iluminación en la cubierta/azotea**

- Disponer de alumbrado artificial, que deberá proporcionar un nivel adecuado al tipo de actividad realizada, considerando la uniformidad, equilibrio de luminancias en el campo visual, integración de

la luz natural si se dispone y controlando posibles deslumbramientos.

**Tránsito ==> Pavimento irregular o resbaladizo==>Cubierta/azotea**

- Corregir el estado del pavimento para evitar que se formen encharcamientos.
- Reparar las zonas del suelo deterioradas.

**Tránsito ==> Suelo en mal estado==>Cubierta/azotea**

- Reparar el pavimento (grietas, juntas, baldosas rotas, etc.) con objeto de evitar resbalones y tropiezos.

**Tránsito ==> Suelo deslizante==>Cubierta/azotea**

- Disponer de elementos antideslizantes en la zona resbaladiza.
- Reformar o tratar el pavimento de forma que se eliminen las superficies resbaladizas del suelo.

**Caídas de objetos en manipulación**

*Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.*

**Uso de carretilla elevadora.**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas: - Comprobar antes del inicio de la manipulación de cargas que las superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades. - Evitar utilizar el equipo en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada.- Observar las señales y reglas de circulación en vigor en el centro de trabajo, siguiendo sólo los itinerarios fijados.- Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de los equipos de manipulación para evitar el deslizamiento del equipo.- Comprobar el peso de la carga a manipular es el adecuado para la capacidad de carga del equipo de manipulación.- Los palets o estibas utilizados se encuentran en buen estado y son adecuados a la carga que debe soportar. Las dimensiones de los palets es adecuada al tipo de equipo de manipulación de las cargas.- Para efectuar las maniobras de bajada de la carga, comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También se debe comprobar que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la carga en la operación de descenso de la misma.

**Transporte inadecuado de la herramienta**

- Se recomienda dotar a los trabajadores de cajas, bolsas o cinturones portaherramientas para realizar el transporte de herramientas, evitando que se realice de manera inadecuada, por ejemplo en los bolsillos, etc. Los trabajadores deberán utilizar las cajas, bolsas o cinturones portaherramientas para el transporte de herramientas, en caso de que el empresario los haya puesto a su disposición.

**Uso de EPIs herramientas manuales**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

#### **Manipulación y/o transporte de botellas y botellones de gases comprimidos**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Para el manejo y transporte de las botellas, se utilizarán carros o soportes adecuados para tal fin. Las botellas se manejarán con cuidado y sin golpearlas. No se levantará ninguna botella, llena o vacía, asíéndola por el grifo.

#### **Manipulación de materiales con transpaleta manual**

- Informar a los trabajadores de los riesgos derivados de la manipulación de materiales con transpaleta manual y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de transpaleta manual. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta manual.

#### **Uso de materiales y herramientas en la plataforma elevadora móvil de personas**

- Se deberá acotar y señalizar la zona a nivel del suelo donde se posiciona la plataforma elevadora móvil de personas.

#### **Manipulación manual de cargas**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

#### **Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo==>Uso de materiales y herramientas en la plataforma elevadora móvil de personas**

- Acotar y señalizar la zona a nivel del suelo donde se posiciona la plataforma elevadora móvil de personas.

#### **Caídas de objetos desprendidos**

*Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.*

#### **Trabajos en planos superpuestos**

- Se deberá acotar y señalizar la zona a nivel del suelo donde se vayan a efectuar los trabajos en diferentes planos de trabajo.
- Los trabajadores deberán respetar la señalización y balizamiento ubicada en el centro de trabajo. Cooperar con el empresario para el mantenimiento de las protecciones colectivas, avisando al responsable cuando detecte deficiencias en las mismas.
- No permanecer en el área de influencia de cargas transportadas por otras personas

#### **Prácticas inadecuadas==>Trabajos en azoteas/cubiertas**

- Acotar y señalizar la zona a nivel del suelo donde se vayan a efectuar los diversos trabajos en diferentes planos de trabajo.

### **Pisadas sobre objetos**

*Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo (clavos, chapas, etc.).*

#### **Posibilidad de pisadas sobre objetos y/o golpes contra objetos inmóviles**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).  
utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Informar a los operarios que se deben retirar del suelo los objetos punzantes o cortantes.

### **Golpes contra objetos inmóviles**

*Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.*

#### **Estructuras, máquinas...**

- En tareas de mantenimiento y en los accesos, se debe prever, antes del inicio de los trabajos, la posibilidad de protección de elementos salientes, que presenten aristas vivas, etc. En caso necesario advertir o señalizar esta situación. Se puede plantear la posibilidad de empleo gorras de protección contra golpes de baja intensidad.
- Se asegurará la iluminación adecuada (general o portátil) de las áreas o locales de trabajo de uso general y en las vías de circulación del centro de trabajo, con objeto de realizar el trabajo con un nivel adecuado de iluminación.
- Guardar distancias de separación suficientes entre los elementos materiales (maquinaria, carros, materias primas...) , para permitir que los trabajadores efectúen de la manera más cómoda posible su trabajo; las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en caso de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento y trabajar en dicha zona.
- No atravesar las diferentes líneas de producción, para proceder al desplazamiento dentro de las instalaciones. Debe irse por las zonas de paso destinado para los operarios.
- Durante las tareas de mantenimiento de equipos e instalaciones, evitar realizar movimientos bruscos y violentos, que provoquen golpes contra estas instalaciones o equipos.

#### **Uso de plataforma elevadora móvil de personas**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Cascos contra golpes para la industria (UNE-EN 812).  
utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

### **Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina**

*El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).*

#### **Partes móviles de herramientas o de maquinaria en reparación-mantenimiento.**

- Asegurar el cumplimiento de todos los equipos de trabajo de los requisitos establecidos en el R.D. 1215/1997, ya sea con la adquisición de equipos con marcado CE o la adaptación de los mismos (certificado de adecuación al R. D. 1215/1997 de los equipos sin Marcado CE por personal técnico competente)

- Vigilar que los trabajadores, no ponen fuera de servicio los dispositivos de seguridad de cualquiera de las máquinas al realizar operaciones en los mismos; no intervienen nunca en partes operativas de las máquinas sin bloquearlas previamente, y haberse asegurado de la imposibilidad de una puesta en marcha accidental.
- En las operaciones de reparación- mantenimiento de equipos de trabajo en los que los operarios deban acceder a zonas peligrosas (órganos de transmisión,...) se debe previamente desconectar el equipo de su fuente de alimentación y adoptar las medidas necesarias para evitar una posible realimentación. Dar instrucciones; usar ropa de trabajo ajustada, no utilizar anillos, cadenas, o cualquier otro elemento que de lugar a atrapamientos.  
En las operaciones de reparación- mantenimiento de equipos de trabajo en los que los operarios deban acceder a zonas peligrosas (órganos de transmisión,...) se debe previamente desconectar el equipo de su fuente de alimentación y adoptar las medidas necesarias para evitar una posible realimentación. usar ropa de trabajo ajustada, no utilizar anillos, cadenas, o cualquier otro elemento que de lugar a atrapamientos.
- Los equipos de trabajo se instalarán, utilizarán y mantendrán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, no sometiendo estos a esfuerzos por encima de sus límites de uso ni utilizando los mismos para operaciones, tareas, etc. para los que no están previstos. Asimismo, se mantendrán siempre sus elementos de protección en buen estado y operativos.
- Bajo ningún concepto ningún equipo de trabajo puede estar en funcionamiento con las protecciones retiradas. Asimismo, los equipos de trabajo deberán ser revisados y mantenidos de acuerdo con la normativa que aplique a cada uno de ellos, vigente en cada momento.

#### **Utilización de máquinas y equipos de trabajo**

- Conforme al R.D. 1215/1997 todos los equipos que puedan tener elementos móviles que entrañen riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: Serán de fabricación sólida y resistente, no ocasionarán riesgos suplementarios no deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. Estarán situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, no deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección.
- Dar instrucciones a los trabajadores, entre otras:  
No poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad de cualquiera de las máquinas y equipos presentes en el centro de trabajo al realizar operaciones en los mismos.  
No poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad de cualquiera de las máquinas y equipos presentes en el centro de trabajo al realizar operaciones en los mismos. Las reparaciones, ajustes, revisiones u operaciones de mantenimientos sobre elementos móviles de la maquinaria se realizarán tras haber parado el equipo y asegurar el bloqueo para evitar su puesta en marcha involuntaria por terceros. La limpieza o retirada de residuos de las inmediaciones de elementos en movimiento, se realizará con la máquina parada, si ello no es posible, no aproximar partes del cuerpo a la zona de peligro, utilizar elementos que permitan mantener una distancia suficiente. Las tareas de reparación de la maquinaria debe ser realizadas por personal autorizado por la empresa con conocimiento y experiencia en la materia. No utilizar cadenas, anillos, pulseras u objetos similares que propicien enganchones fortuitos con las máquinas de corte. No trabajar con ropa demasiado floja, rasgada, deshilacha



### **Uso de radiales**

- Información a los trabajadores de normas de seguridad en el manejo seguro de radiales: No realizar cortes hacia el cuerpo, no eliminar las carcasas de protección de las radiales, no modificar los equipos de trabajo, ni anular los dispositivos de seguridad. Tener especial atención al cableado para evitar que se pueda enrollar en elementos móviles de las herramientas manuales eléctricas. No realizar cortes hacia el cuerpo, no eliminar las carcasas de protección de las radiales, no modificar los equipos de trabajo, ni anular los dispositivos de seguridad. Tener especial atención al cableado para evitar que se pueda enrollar en elementos móviles de las herramientas manuales eléctricas.

### **Taladro de columna.**

- Información a los trabajadores sobre la forma segura de utilizar estos equipos. No retirar la protección que cubre la broca y el husillo para evitar todo accidente del operario por contacto. Una apertura de esta debe provocar la parada del equipo, pero su colocación en la posición segura no debe rearmar el equipo. Siempre que se tenga que abandonar la máquina se desconectará de la corriente eléctrica y se asegurará de que está parada. Se deben limar y raspar siempre las rebabas del agujero con la máquina parada. En ningún caso se sujetará la pieza con la mano. Siempre utilizar presores o mordazas. Prohibir la anulación de los sistemas de seguridad. Realizar todas las operaciones de mantenimiento y ajuste con la máquina desconectada de la corriente eléctrica.
- Instalación de protección envolvente que cubra la broca y el husillo en taladro de columna.

### **Golpes o cortes por objetos o herramientas**

*Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).*

### **Utilización de taladros portátiles.**

- Información a los trabajadores sobre riesgos y medidas de seguridad en la utilización de taladros. Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y producirle lesiones. No presione el aparato excesivamente, la broca puede romperse y causarle lesiones. Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la broca. El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento, directamente con la mano. Debe utilizarse la llave.

### **Golpes con piezas desprendidas de mordazas fijadas a mesas de trabajo.**

- Información a los trabajadores sobre normas de seguridad a tener en cuenta al trabajar con piezas fijadas de mesas de trabajo. Comprobar la firme sujeción de las piezas cuando son colocadas en las mordazas de las mesas de trabajo. Durante la utilización de llaves para apretar la tuerca tener en cuenta: -Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. -Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o aflojar. -Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando un ángulo recto con el eje de tornillo que aprieta. -No debe sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargó o golpear esta con martillo. -No utilizar las llaves para golpear.

### **Uso de herramientas manuales**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para el buen uso de herramientas manuales. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de herramientas manuales.



#### **Uso de EPIs herramientas manuales**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

#### **Manipulación y/o transporte de botellas y botellones de gases comprimidos**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

#### **Posturas peligrosas durante el uso de la radial**

- Proporcionar a los trabajadores mandil de cuero que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

Uso de mandil de cuero si se deben adoptar Posturas peligrosas durante el uso de la radial

#### **Manipulación manual de materiales.**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
- Eliminar rebabas que se producen en las piezas tras su corte y almacenar estos elementos en lugares donde no sean susceptibles de producir accidentes a quienes trabajen o circulen por estos lugares. Los restos inservibles se arrojarán a recipientes previstos para ello y nunca sobre las mesas de corte o en el suelo.

#### **Proyección de fragmentos o partículas**

*El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.*

#### **Aire comprimido**

- Información a los trabajadores: No utilizar el aire comprimido para limpiarse la ropa, mucho menos gastar bromas con él ni dirigir el chorro de aire hacia nadie. Utilización obligatoria de protección ocular en las labores de pintura mediante pulverizado.
- No utilizar el aire comprimido para limpiarse la ropa, mucho menos gastar bromas con él ni dirigir el chorro de aire hacia nadie. Utilización obligatoria de protección ocular en las labores de pintura mediante pulverizado.

#### **Uso de hidrolimpiadora.**

- Alejar a las personas del área de trabajo
- No tocar el lanzador o el chorro de agua cuando este en funcionamiento.
- El trabajador que utilice la misma debe estar provisto de:
- Ropa de trabajo impermeable.
  - Guantes y botas impermeables.
  - Gafas de seguridad.
- NO ORIENTAR EL CHORRO CONTRA LAS PERSONAS

#### **Fluidos a altas presiones.**

- Dar instrucciones a los trabajadores:
- No desmontar nunca un equipo sin asegurarse que ha sido anulada la presión.

Utilización de protección ocular para evitar proyecciones en los ojos de líquidos a alta presión. No desmontar nunca un equipo sin asegurarse que ha sido anulada la presión. Utilización de protección ocular para evitar proyecciones en los ojos de líquidos a alta presión.

#### **Ausencia de pantalla de protección frente a partículas proyectadas durante el trabajo de esmerilado (ESMERIL)**

- Instalar un resguardo móvil regulable de metacrilato en cada uno de los discos abrasivos, de tal forma que proteja frente a posibles proyecciones pero que permita visualizar la zona de trabajo.

#### **Taladro de columna**

- Instalación de protección envolvente que cubra la broca y el husillo en taladro de columna.

#### **pulidora para el pulido de cuchillos y discos de corte**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166).  
Uso de Gafas de protección ocular de montura integral
- Velar porque no se retiren ni se inutilicen las protecciones o resguardos de ningún equipo de trabajo
- Ejercer sólo una ligera presión sobre la pieza a pulir

#### **Uso de productos químicos**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166).  
utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166).

#### **Proyección de fragmentos y/o partículas en el uso de herramientas neumáticas y eléctricas**

- En el uso de herramientas o equipos de trabajo manuales (rebarbadora, taladro, etc.) se deben seguir en todo momento las normas básicas de seguridad, no realizando nunca cortes en la dirección del cuerpo. En el caso de utilizar la rebarbadora deben usarse obligatoriamente los guantes y las gafas de protección contra la proyección de fragmentos y/o partículas, mientras que en el caso de utilizar el taladro, se recomienda el uso de gafas de protección.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166).  
utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166).

#### **Tareas de soldadura**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Pantalla facial con filtros para soldadura (UNE-EN 169 y UNE-EN 175).  
utilización correcta del EPI: Pantalla facial con filtros para soldadura (UNE-EN 169 y UNE-EN 175). guantes de resistencia térmica adecuada. Proporcionar ropa de fibra natural que cubra los brazos. Uso de protección ocular en el picado del cordón de soldadura.
- Proporcionar guantes de resistencia térmica adecuada. Proporcionar ropa de fibra natural que cubra los brazos. Uso de protección ocular en el picado del cordón de soldadura.
- Picar la escoria depositada en las piezas soldadas de tal forma que salga en dirección contraria al cuerpo y utilizar gafas de protección.

**Proyección de fragmentos y/o partículas en el uso del taladro de columna, radiales, taladros de mano, esmeril...**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166).
- utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166).

**Atrapamiento por o entre objetos**

*Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.*

**Tareas de reparación- mantenimiento de equipos de trabajo**

- Consultar punto 8 de la presente tabla.
- Está prohibido el ajuste y reparación de cualquier máquina en movimiento, las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina parada. No se intervendrá en partes operativas de los equipos sin antes bloquearlo previamente. En las operaciones de reparación- mantenimiento de equipos de trabajo en los que los operarios deban acceder a zonas peligrosas (órganos de transmisión...) se debe previamente desconectar el equipo de su fuente de alimentación y adoptar las medidas necesarias para evitar una posible realimentación. Será necesario balizar la zona y colocar avisos de seguridad. Dicha zona no podrá ser franqueada por operarios distintos a los que estén realizando el mantenimiento de la máquina

**Uso de equipos de trabajo**

- Consultar punto 8 de la presente tabla.

**Carretilla elevadora.**

- Deben disponer de: guardabarros en las ruedas delanteras que impida que el operador entre en contacto con las mismas durante su utilización o acceso a la cabina de mandos. pantalla protectora que impida al operador el acceso a las cadenas desde su puesto y que permita la visión

**Discos abrasivos sin proteger (ESMERIL)d.n.Instalar resguardo fijo en cada uno de los discos abrasivos, de tal forma que quede protegida las  $\frac{3}{4}$  partes de la muela.RD 1215/1997**

- Instalar resguardo fijo en cada uno de los discos abrasivos, de tal forma que quede protegida las  $\frac{3}{4}$  partes de la muela.

**Uso de transpaleta manual**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

**Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos**

*Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.*

**Uso de carretilla elevadora.**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de carretilla elevadora eléctrica. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Carretilla elevadora eléctrica.
- Las carretillas deberán llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de

carga.

Además en el puesto del trabajador se incluirá una placa adicional con la capacidad de carga y las limitaciones de uso para cada conjunto formado por la carretilla y cada accesorio o implemento, que normalmente se le suela acoplar según el trabajo que realice.

- Establecer la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad. Velar por cumplimiento de dicha obligación.
- Velar por que todas las carretillas estan equipadas de dispositivo antivuelco (ROPS)
- Las carretillas elevadoras únicamente serán manejadas por personal formado y autorizado por la empresa.

#### **Uso de transpaleta manual**

- Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de la transpaleta manual y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de transpaleta manual. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta manual.

#### **Uso de plataforma elevadora móvil de personas**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante la manipulación de la plataforma elevadora móvil de personas. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Plataforma elevadora móvil de personas (PEMP). Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Plataforma elevadora móvil de personas.
- Se recomienda que estén dotadas de estabilizadores las plataformas elevadoras.
- En cualquier caso, en días de fuerte viento o condiciones meteorológicas adversas (lluvia intensa, nieve), no se debe efectuar ningún trabajo en altura en el exterior.

#### **Sobreesfuerzos**

*Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.*

#### **Posturas de trabajo==>Posturas forzadas.**

- Evitar rotaciones y flexiones bruscas del tronco. Al volverse, no girar únicamente el tronco sino todo el cuerpo con los pies.- Evitar el uso de zapatos con tacones altos o los completamente planos. Se recomienda un tacón de 2 a 3 cm y con suela acolchada y antideslizante.- Evitar agacharse doblando la espalda.
- Información a los trabajadores sobre medidas para evitar la adopción de posturas forzadas. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.

#### **Posturas de trabajo ==> Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)**

- Dotar de útiles de trabajo con diseño adecuado para evitar posturas forzadas.

- Dotar de rodilleras y/o cuñas acolchadas.

**Aplicación de Fuerzas ==> Aplicación de fuerzas elevadas con dedos, manos, brazos, tronco, piernas o pies (palancas, accionamientos, volantes, pedales, pulsadores, herramientas, ...)**

- Informar sobre los riesgos y medidas preventivas asociados a la aplicación de fuerzas. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Aplicación de fuerzas.

**Transporte de botellas y botellones de gases comprimidos**

- Se utilizarán medios mecánicos adecuados, carros portabotellas con elementos de sujeción de las mismas, para el transporte de las botellas y botellones de gases comprimidos.

Los trabajadores deberán utilizar los medios auxiliares para evitar o minimizar la manipulación manual de cargas puestos a su disposición por el empresario.

**Manipulación manual de cargas**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en la manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.

- Formar a los trabajadores en los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas y las medidas preventivas a adoptar.

**Uso de medios auxiliares**

- Siempre que sea posible, se adoptarán las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.

Los trabajadores deberán utilizar los medios auxiliares para evitar o minimizar la manipulación manual de cargas, como por ejemplo carretilla elevadora, transpaleta, carros, etc., puestos a su disposición por el empresario.

**Estrés térmico**

*Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.*

**Por frío==>Trabajos en cámaras frigoríficas==>Acceso y/o permanencia a cámaras frigoríficas**

- Proporcionar a los trabajadores Ropa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

Ropa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058),

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en las tareas a realizar en cámaras frigoríficas. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las

mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.

#### **Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>Acceso y/o permanencia a cámaras de congelación**

- En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en las tareas a realizar en cámaras de congelación. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.
- Proporcionar a los trabajadores Ropa de protección contra ambientes fríos ( $-5^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < -50^{\circ}\text{C}$ ), categoría II (UNE-EN-342), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.  
Ropa de protección contra ambientes fríos ( $-5^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < -50^{\circ}\text{C}$ ), categoría II (UNE-EN-342)

### **Contactos térmicos**

*Accidentes debidos a las temperaturas que presentan las superficies o productos que entren en contacto con cualquier parte del cuerpo.*

#### **Operaciones de mantenimiento**

- Durante las operaciones de mantenimiento cuando se corra el riesgo de entrar en contacto con piezas calientes deberán usar guantes de protección frente a contactos térmicos. En todo caso no actuar sobre partes en movimiento del motor o partes sobrecalentadas. No se abrirán los depósitos de los líquidos cuando estén calientes, se esperará hasta que estos hayan enfriado.
- No tocar los discos de corte y las brocas de los taladros inmediatamente después de su utilización, así como las piezas recién soldadas.
- Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos térmicos: calor y/o fuego (UNE-EN 407), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.  
Uso de Guantes de protección contra riesgos térmicos: calor y/o fuego (UNE-EN 407),

#### **Superficies frías ==> Cámaras frigoríficas y de congelación**

- Informar sobre la correcta realización de las labores para evitar sufrir contacto térmico por frío en labores en cámaras frigoríficas. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras frigoríficas:- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas.  
- Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.

#### **Tareas de soldadura**

- Proporcionar a los trabajadores polainas que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.
- Proporcionar a los trabajadores manguitos para soldadura que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección para soldadores (UNE-EN 12477). utilización correcta del EPI: Guantes de protección para soldadores (UNE-EN 12477). polainas Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines (UNE-EN ISO 11611). manguitos para soldadura
- Velar por la utilización correcta del EPI :Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines (UNE-EN ISO 11611).



### **Contactos eléctricos**

*Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.*

#### **Realización de reparaciones eléctricas.**

- Siempre que sea posible se debe realizar cualquier reparación eléctrica en ausencia de tensión. Cumplir las normas básicas en la utilización de equipos eléctricos (no tocar los equipos con las manos mojadas, desenchufar los enchufes sin tirar del cable, mantener los cables y conducciones en buen estado).
- Formación/información en Riesgo Eléctrico.  
Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa. Además se tendrá que tener en cuentas las siguientes indicaciones:- En el caso de Baja Tensión debe asegurarse la desconexión y puesta a tierra del neutro.- La verificación de la ausencia de tensión debe hacerse en todos los conductores de la instalación, especialmente en cada una de las fases y en el conductor neutro, en caso de existir e inmediatamente antes de efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito de la instalación.- Es obligatorio comprobar el correcto funcionamiento del equipo verificador de ausencia de tensión inmediatamente antes y después de realizar la citada verificación.- Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra.
- Los trabajos de mantenimiento, reparaciones... serán realizados sin tensión, y se adoptarán las medidas necesarias para evitar que alguien vuelva a conectar la corriente. MANIOBRAS PARA CONECTAR / DESCONECTAR LA RED Desconexión. o Desconectar la parte de la instalación en la que se va a trabajar aislándola. Los condensadores, trafos, etc. que pudiesen mantener cargas residuales deberán ser descargados mediante dispositivos adecuados. o Prevenir cualquier posible realimentación, los dispositivos de corte deberán disponer de un dispositivo de bloqueo que impidan un posible rearme. Se deberá señalar dicha acción. o Verificar la ausencia de tensión, o Poner en tierra y en cortocircuito, los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y el puente deberán tener una sección adecuada para la corriente de cortocircuito. o Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Mientras se hayan completado las 5 etapas se autorizará el inicio del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión.
- Conexión. Se retirarán las señales y protecciones que indicaban el riesgo y límites de la zona de trabajo. Retirada de la puesta a tierra y en cortocircuito. El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. En caso de que sea necesario realizar trabajos en tensión solo los podrán realizar trabajadores cualificados. (Trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años) designado expresamente por la empresa.
- Los trabajos eléctricos a realizar con presencia de tensión deberán ser realizados por personal autorizado y cualificado según lo establecido en el R.D. 614/2001 y de acuerdo a un procedimiento de trabajo previamente estudiado.
- Las tareas de supresión/ reposición de la tensión serán realizadas:- Baja tensión por trabajador Autorizado.- Alta tensión por trabajador Cualificado.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para las tareas de reparaciones básicas en la instalación eléctrica. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para la realización de tareas de



reparaciones básicas en la instalación eléctrica:- Antes de manipular algún elemento de la instalación eléctrica, asegurarse que: • Las protecciones contra contactos indirectos (diferenciales), toma de tierra, corte automático... están en buen estado. • Las partes activas de la instalación no deben tener zonas abiertas ni ser accesibles; deberán estar en el interior de las envolventes o detrás de barreras. • Los dispositivos de seguridad no son alterados ni modificados.- No realizar reparaciones ni manipular instalaciones eléctricas, cuando accidentalmente se encuentren mojadas, o cuando las manos o los pies estén mojados.- En caso de avería o incidente, cortar la corriente como primera medida y limitarse a realizar operaciones elementales, como cambio de una lámpara o fusible.- Sólo un electricista cualificado está facultado para efectuar nuevas instalaciones, así como transformaciones eléctricas.- Para comprobar la ausencia de tensión en la instalación, emplear únicamente comprobadores de tensión que se ajusten a las normas de seguridad. En ningún caso emplear lámparas o hilos conductores para ese fin.- Evitar toda reparación provisional, especialmente de cables dañados mediante cinta aislante o similar, reemplazar por cable nuevo.- No abrir las protecciones de los aparatos eléctricos, excepto por personal debidamente autorizado.- Respetar las señales de advertencia y protecciones destinadas a evitar el contacto directo con una pieza bajo tensión eléctrica.- No abrir los armarios eléctricos, cofres, ni las cajas de distribución o de bornas.- No abrir la carcasa de protección del aparellaje eléctrico, disyuntores, relés, etc.- No abrir las puertas de los recintos destinados a instalaciones eléctricas, como centros de transformación, plataformas, etc.- En caso de uso de herramientas manuales para realizar las tareas comprobar que son aislantes o están aisladas. Para suprimir la tensión, desarrollar las cinco reglas de oro de la electricidad: 1. Desconectar. 2. Prevenir cualquier posible realimentación. 3. Verificar la ausencia de tensión. 4. Poner a tierra y en cortocircuito, cuando proceda. 5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo, cuando proceda. Para reponer la tensión, el proceso será en orden inverso a la supresión de la tensión. Para reemplazar una lámpara: • Cortar la corriente mediante el disyuntor. • Cuando la lámpara está alimentada a través de una toma de corriente, retirar por completo la clavija del enchufe de esa toma. Para reemplazar una bombilla: • Cortar la corriente mediante el disyuntor. Para reemplazar un fusible: • Cortar la corriente mediante el disyuntor más próximo. • Señalizar el disyuntor desconectado mediante un cartel avisador: "prohibido conectar ¡peligro!". • Reemplazar los fusibles siempre por otros del mismo tipo e intensidad nominal. • Antes de volver a poner en servicio la instalación, colocar la tapa de protección. • Si el fusible reemplazado se funde de nuevo o el corta-circuitos automático rearmado se dispara de nuevo, se debe llamar inmediatamente a un electricista. En ningún caso se debe intentar arreglar de nuevo sin la ayuda de un especialista.- En caso de avería, apagón o cualquier otra anomalía, avisar a un electricista. Colocar la señalización adecuada en la instalación para impedir su utilización hasta después de su reparación.

#### **Trabajos en zonas húmedas o mojadas.**

- Siempre que sea posible se trabajará con elementos con funcionamiento a tensiones de seguridad (24 V.), siendo obligatorio en zonas húmedas, suelos mojados, etc.
- En días de tormenta se suspenderán los trabajos a la intemperie

#### **Uso de equipos eléctricos**

- Formar a los trabajadores en los riesgos derivados del uso de equipos eléctricos y de las medidas preventivas a adoptar.
  - Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia documental de su entrega.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de equipos eléctricos:- Antes de utilizar cualquier equipo: • Asegurarse de que se encuentra en buen estado y seguir las instrucciones del fabricante. • Revisar las bases de enchufe y clavijas con puesta a tierra.
- No sobrecargar los enchufes, ni conectar aparatos con los cables pelados. No utilizar "ladrones".
  - No utilizar prolongadores en mal estado ni usar empalmes, particularmente por el suelo o zonas

húmedas. - No usar, ni tocar aparatos ni interruptores eléctricos con las manos mojadas, no conectar aparatos que se han mojado. Mantener los pies secos y usar calzado adecuado a las condiciones de trabajo.- Para desenchufar un aparato no tirar nunca del cable, sino de la clavija.- Limitar el uso de cables de extensión a disposiciones puntuales, utilizar en estos caso alargadores apropiados, con conexión a tierra. El cableado debe ser apropiado aunque sea temporal, y se debe evitar pasillos y otras zonas de transitadas. Si tuvieran que pasar por estas zonas, los cables deberán estar protegidos adecuadamente. - No dejar los aparatos eléctricos en lugares con peligro de que sean averiados por golpes, proyecciones calientes, agua, etc.- En caso de avería o mal funcionamiento, desconectar el equipo, señalar la avería y avisar al responsable.- Si nota algún “calambre” utilizando algún aparato de su trabajo, observar que aparecen chispas o humos procedentes de un aparato o de los cables de conexión o el calentamiento anormal de un motor o de un cable, parar inmediatamente y ponerlo en conocimiento del responsable para avisar al electricista.- No realizar reparaciones del equipo de trabajo por cuenta propia, si no cuenta con formación adecuada y está debidamente autorizado por la empresa. Llevar a cabo por personal cualificado.- En caso de incendio, no utilizar agua para apagar el fuego, utilizar medios de protección contraincendios adecuados.- No dejar los equipos conectados si no están en uso.

### **Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas**

*Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.*

#### **Manejo de productos químicos**

- Reservar la realización de trabajos que impliquen el manejo de productos químicos a personal que haya recibido información sobre las características de dichos productos; por ello, antes de utilizar un nuevo producto químico, sea cual sea su naturaleza. Realizar el almacenamiento de productos químicos separados por grupos según sus características (ácidos, bases, inflamables, comburentes), en zonas específicas con cubetos de retención para recogida de posibles derrames, respetando incompatibilidades.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).  
utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405). Protección FFSX (Gases específicos).
- Velar por la utilización correcta del EPI: Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405). Protección FFSX (Gases específicos).
- Se deberá solicitar a los fabricantes las correspondientes fichas de seguridad de aquellos productos químicos cuya manipulación pueda entrañar un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores (lejías, abrillantadores, ...). Estas fichas de seguridad deberán estar en disposición de los trabajadores

#### **Presencia o manipulación de SOFTOCOL**

- Consultar anexo "productos químicos" y ficha de seguridad del producto.
- Proporcionar a los trabajadores Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra gases y filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección A (Gases y vapor es orgánicos de punto de ebullición > 65°C), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.  
Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra gases y filtros combinados (UNE-EN 14387).  
Protección A (Gases y vapor es orgánicos de punto de ebullición > 65°C),

**Posibilidad de realización de trabajos en espacios confinados.**

- Se deberán realizar, previo a los trabajos en el espacio confinado, mediciones de oxígeno interior, medición de atmósferas inflamables o explosivas y mediciones de atmósferas tóxicas. Estas mediciones deberán realizarse de manera continuada mientras se realicen los trabajos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior.
- En caso de tener que realizar trabajos en espacios confinados, se debe elaborar previamente un procedimiento al respecto y únicamente los podrán realizar trabajadores que dispongan de la necesaria formación e información y dotados de los EPI's reglamentarios.

**Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas**

*Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.*

**Presencia o manipulación de DEOSOL**

- Consultar anexo "productos químicos" y ficha de seguridad del producto.

**Presencia o manipulación de SOFTOCOL**

- Consultar anexo "productos químicos" y ficha de seguridad del producto.

**Uso de productos químicos-Decapantes, siliconas, adhesivos, etc**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).  
utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).
- Se debe informar y formar sobre los riesgos que suponen los productos utilizados, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante situaciones de emergencia como derrames, incendios o intoxicaciones.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

**Manipulación y almacenamiento de baterías**

- Asegurar la retirada de las baterías gastadas o deterioradas a través de una empresa gestora autorizada de residuos peligrosos.
- Habilitar una zona de almacenamiento acondicionada para las baterías gastadas o deterioradas, señalizada y bien ventilada.

**Derrames o fugas de productos químicos==>Manipulación==>Recarga de baterías**

- Equipos de protección a utilizar durante estas tareas: Guantes frente al riesgo químico (UNE-EN 374-1,2 y UNE-EN 16523-1), Pantalla facial para salpicaduras de líquidos (UNE-EN 166). Calzado de seguridad, protección y trabajo con alta resistencia a los productos químicos (EN 13832-3). Ropa de protección contra pequeñas salpicaduras de productos químicos líquidos (trajes tipo 6 y tipo pb [6])
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en la recarga de baterías. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para la recarga de baterías de vehículos:- Seguir las instrucciones del fabricante durante la manipulación de baterías.- En caso de tener que echar algún componente del electrolito, especialmente cuando se manipula ácido sulfúrico, no echar nunca el agua sobre el ácido. Siempre el ácido sobre el agua en pequeñas proporciones, agitando continuamente, para que toda el agua absorba el calor desarrollado. - Si hay que dejar fuera de servicio un electrolito, éste debe ser neutralizado químicamente.- Uso de equipos

de protección individual en la recarga de electrolito: • Protección facial. • Guantes, mandil y botas de goma. • Manguitos de nylon. • Ropa antiácido.- En caso de salpicadura de ácido en los ojos, deben lavarse de inmediato con abundante agua y acudir al médico en seguida.- No tomar alimentos ni fumar, si sus manos han tocado cualquier sustancia de plomo, sin antes efectuar un completo lavado de ellas.

#### **Presencia o manipulación de Amoníaco, anhídrido (licuado)**

- Seguir las medidas indicadas en la ficha de seguridad.

#### **Exposición a radiaciones**

*Lesiones o afecciones provocadas por la acción sobre el trabajador de radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes.*

#### **Exposición a radiaciones no ionizantes procedentes de las tareas de soldadura**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Pantalla facial con filtros para soldadura (UNE-EN 169 y UNE-EN 175).  
utilización correcta del EPI: Pantalla facial con filtros para soldadura (UNE-EN 169 y UNE-EN 175).
- No trabajar con las mangas remangadas o partes del cuerpo sometidas a radiación.
- Cuando sea posible se utilizarán mamparas de separación de puestos de trabajo para proteger al resto de operarios

#### **Explosiones**

*Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.*

#### **Uso de aparato a presión (compresor portátil)**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de compresor portátil. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Compresor portátil. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de compresor portátil.
- Los compresores se someterán cada diez años, como mínimo, a una inspección visual interior y exterior del aparato y a una prueba de presión. Anualmente el usuario de los recipientes de aire comprimido deberá limpiar interiormente los mismos con objeto de eliminar los aceites y carbonillas producidos por éstos.

#### **Recipientes de gases comprimidos**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar sobre el uso y manipulación de botellas y botellones de gases comprimidos. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Botellas y botellones de gases comprimidos.
- En la zona de almacenamiento y en los lugares de utilización de las botellas y botellones de gases comprimidos deberá existir las instrucciones específicas del proveedor de gases (ficha de datos de seguridad).  
Los trabajadores tendrán a su disposición, en la zona de almacenamiento y/o uso, las fichas de datos de seguridad de las botellas y botellones de gases comprimidos utilizadas, así como conocer su

contenido: manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación y medidas preventivas a adoptar.

#### **En caso de realizar algún trabajo en espacios confinados.**

- Se deberán realizar mediciones previas de gases inflamables desde el exterior. No deberá superar el 10% de límite inferior de explosividad. Entre el 5% y el 10% tomar las siguientes medidas preventivas: - Sistemas de extracción de contaminantes con equipos antideflagrantes y mangueras de material que evite la acumulación de electricidad estática. - Todos los equipos de trabajo, de medición, las luminarias y lámparas portátiles tendrán protección para atmósferas explosivas según el RD 400/1996 y el RD 681/2003. - Calzado antiestático y la ropa de algodón para evitar la acumulación de electricidad estática.
- Proporcionar a los trabajadores Calzado antiestático frente a la electricidad que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

#### **Equipos de trabajo==>Manipulación y/o carga de baterías**

- Dotar de protección para atmósferas explosivas según el RD 144/2016 y el RD 681/2003 a los equipos de trabajo, de medición, las luminarias y lámparas portátiles. Utilizar calzado antiestático y la ropa de algodón para evitar la acumulación de electricidad estática.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en las operaciones de manipulación, almacenamiento y carga de baterías. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de carga de baterías: - La zona de carga deberá estar ventilada, limpia y seca. Estará prohibido el almacenamiento de productos combustibles en la misma y deberá estar alejada de actividades con riesgo de incendio o explosión. Respetar la señalización de riesgos. - Transportar las baterías con medios auxiliares adecuados. - El aparejo de elevación puede ser por cadenas, de acción manual, neumática o eléctrica con protección de seguridad para atmósferas inflamables. - La operación de carga y/o cambio de batería debe ser realizado por personal capacitado y autorizado. - Disponer de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados y conocer su contenido: propiedades peligrosas de los productos, recomendaciones para su manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación y medidas preventivas a adoptar. - Realizar la carga de baterías siguiendo las instrucciones del fabricante. - Para la carga de baterías: • Situar e inmovilizar correctamente el equipo de trabajo. Apagar el motor, luces, avisadores, etc. • Desconectar todos los aparatos del equipo para evitar generación de chispas al instalar o desmontar una batería del mismo mientras la corriente circula por el circuito de la batería. • Desconectar los cargadores antes de realizar la conexión o desconexión de la batería con el cargador. • Evitar totalmente llamas, chispas, etc. sobre el emplazamiento de la batería. • No dejar herramientas u objetos metálicos encima de la batería y no utilizar cadenas, pulseras, relojes u otros elementos metálicos que puedan ocasionar cortocircuitos. • Al sustituir una batería, se desconectará en primer lugar el borne negativo (masa) y, al instalarla, la conexión del borne negativo (masa) se hará en último lugar. • No retirar los tapones de protección en la operación de carga de batería, para evitar la proyección del electrolito. • Dejar abierta la tapa del cofre durante la carga de la batería, para que se disipen los gases y el calor producido. • Utilizar herramientas antichispas. • Mantener limpias y secas las partes superiores de los elementos de las baterías. • Al manejar el ácido para formar el electrolito utilizar los equipos de protección individual: pantalla facial, guantes y delantal impermeables y calzado de seguridad. • No añadir ácido sulfúrico puro al electrolito, sino diluido. Nunca verter agua sobre el ácido para diluirlo. • Asegurarse de volver a colocar la tapa de las pilas de relleno después de cargar la batería.

#### **Presencia o manipulación de Amoníaco, anhídrido (licuado)**

- Seguir las medidas indicadas en la ficha de seguridad.

## **Incendios**

*Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.*

### **Productos químicos**

- Las zonas de almacenamiento de materiales inflamables deberán estar debidamente señalizadas y dotadas de los medios de extinción de incendios adecuados y deberán estar convenientemente alejadas de otras instalaciones, especialmente de las higiénico-sanitarias y de bienestar.

### **Trabajos en caliente**

- Se recomienda elaborar un procedimiento para llevar a cabo trabajos donde se prevea la utilización o generación de puntos de ignición que puedan originar un incendio (soldadura...).
- No realizar operaciones que puedan generar llamas o chispas sin verificar antes la ausencia de riesgo

### **Presencia o manipulación de SOFTOCOL**

- Consultar anexo "productos químicos" y ficha de seguridad del producto.
- información a los trabajadores sobre prevención de incendios en la utilización de este producto. Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas
- Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión Equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras
- Disponer extintor de polvo ABC en las proximidades.

### **Recipientes de gases comprimidos**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar sobre el uso y manipulación de botellas y botellones de gases comprimidos. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Botellas y botellones de gases comprimidos.

### **Carga de baterías**

- Se debe señalar la zona próxima donde se realicen las operaciones de carga de baterías la prohibición de fumar e introducir útiles con llama.  
Los trabajadores deberán respetar la señalización de seguridad. Cooperar con el empresario para el buen mantenimiento de la señalización de seguridad, avisando al responsable cuando detecte deficiencias en las mismas.
- Se recomienda proporcionar al trabajador linternas antideflagrantes para la operaciones de inspección del nivel del electrolito.

### **Tareas de soldadura por arco eléctrico**

- Se deberán verificar la existencia de un extintor adecuado en las proximidades de la zona de trabajo.



- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en las tareas de soldadura eléctrica. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Soldadura eléctrica.

#### **Presencia o manipulación de Amoníaco, anhídrido (licuado)**

- Seguir las medidas indicadas en la ficha de seguridad.

#### **Accidentes causados por seres vivos**

*Accidentes causados directamente por animales (ataques, molestias, mordeduras, picaduras, etc.).*

#### **Presencia de roedores, arañas, insectos, etc. en el espacio confinado (en el caso de tener que realizar algún trabajo en espacios confinados)**

- Informar a los trabajadores sobre las medidas preventivas a adoptar para trabajos en espacios confinados. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas a adoptar para trabajos en espacios confinados:- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa para trabajos en el espacio confinado, y adoptar las medidas preventivas establecidas en el mismo. - Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad laboral.- Lavarse frecuentemente las manos, con agua y jabón, y en especial al comenzar y terminar la jornada y antes de comer o beber.- Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo de riesgo.- Es aconsejable utilizar repelentes contra los insectos para evitar picaduras. Las picaduras constituyen un riesgo que adquiere una incidencia importante principalmente en los meses de primavera y verano. - Es conveniente saber si los trabajadores son alérgicos (hipersensible) al veneno de insectos. Una prueba de alergia puede ayudar a determinar la gravedad de una posible sensibilización de esta naturaleza. Consultar con su médico el tratamiento a seguir, en caso de prescripción de epinefrina, llevarla siempre consigo, informar a la empresa y a los compañeros de trabajo que deben ser capaces de administrarle dicho medicamento antes de pedir ayuda médica y/o llevarle directamente a urgencias. - En caso de un accidente con un animal se recomienda acudir al centro médico más cercano, ya que solo allí se le puede proporcionar la medicación y el tratamiento necesario.- Conocer el lugar de ubicación de botiquines fijos y/o portátiles con disoluciones desinfectantes para la piel y para los ojos, parches impermeables para cubrir heridas y rozaduras, etc.

#### **Atropellos, golpes o choques contra vehículos**

*Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa*

#### **Circulación de transpaletas**

- Información a los trabajadores sobre manejo seguro de transpaletas manuales y eléctricas. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta eléctrica.
- Se debe acceder a las instalaciones por los lugares habilitados para tal fin. Deben extremarse las precauciones al entrar o salir de las mismas. En el interior del almacén deben respetarse las normas de circulación.
- - Las transpaletas tienen que cumplir las siguientes condiciones de seguridad:- La empuñadura de la barra de tracción ha de tener la forma y el revestimiento adecuado para permitir la firme sujeción con la mano (evitando que se resbale), situado indistintamente a la izquierda o a la derecha.- El diseño de la empuñadura ha de ser cerrado para impedir que se escape de las manos del operario y proteger de posibles golpes al mando de las válvulas y el freno.- Las ruedas directrices deberían

protegerse con algún tipo de carenado que impida el atrapamiento de los pies.

#### **Formación del uso de carretilla elevadora**

- Formar a los trabajadores encargados del manejo del vehículo de los riesgos derivados del uso, así como sobre las medidas de prevención y protección.
- Realizar formación teórico-práctica sobre el manejo de la carretilla elevadora.

#### **Uso del vehículo==>Prácticas inadecuadas==>Autorización y condiciones del operador de la carretilla elevadora**

- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores que pueden hacer uso del vehículo. Dejar constancia documental.

#### **Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo (coexisten en algunas zonas trabajadores a pie , carretillas elevadoras, vehículos de carga.)**

- Proporcionar a los trabajadores Ropa de alta visibilidad (UNE-EN ISO 20471), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en zonas con tránsito de vehículos o equipos de trabajo móviles (carretilla elevadoras, etc.). Dejar constancia documental de su entrega.  
No situarse en las partes traseras de vehículos en movimiento, especialmente camiones.  
Mantenerse atento cuando se están realizando tareas de descarga de material (jaulas de aves, etc.). Mantenerse lejos de los equipo de manipulación de cargas (carretilla elevador, camiones...) Respetar señalización existente.

#### **Uso del vehículo==>Prácticas inadecuadas==>Condiciones del operador de plataforma elevadora móvil de personas**

- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores que pueden hacer uso del vehículo. Dejar constancia documental.

#### **Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento**

*Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").*

#### **Desplazamiento en vehículo de empresa**

- Formar a los trabajadores en relación con la normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.
- Los vehículos se someterán obligatoriamente a la inspección técnica periódica en los plazos señalados. Designar a persona encargada de gestionar y controlar dichas inspecciones.



- Se recomienda planificar y establecer un calendario para llevar a cabo la revisión de los distintos parámetros técnicos de los vehículos relacionados con la seguridad. Designar una persona responsable de verificar que se realiza el mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

#### **In Itínere**

- Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere.
- Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos.

#### **Exposición a agentes químicos**

*Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.*

#### **Torres de refrigeración.**

- No situarse en las partes traseras de vehículos en movimiento, especialmente camiones. Mantenerse atento cuando se están realizando tareas de descarga de material (jaulas de aves, etc.). Mantenerse lejos del equipo de manipulación de cargas (carretilla elevador, camiones...) Respetar señalización existente.

#### **Uso de productos químicos**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).  
utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).

#### **Tareas de soldadura (humos, deficiencia en ventilación, etc.)**

- Se asegurará en todo momento que las tareas de soldadura se realizan en adecuadas condiciones de ventilación.
- En caso de no poder garantizar una ventilación adecuada, se deberá instalar un sistema de extracción localizada por aspiración en el origen.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Mascarilla filtrante con válvula contra partículas o contra gases y partículas (UNE-EN 405).  
utilización correcta del EPI: Mascarilla filtrante con válvula contra partículas o contra gases y partículas (UNE-EN 405).

#### **Generación de polvo en el uso de la lijadora portátil, esmeril, taladros, radial...**

- Velar por la utilización correcta del EPI: Mascarilla filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP.  
utilización correcta del EPI: Mascarilla filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP.

#### **Presencia o manipulación de sustancia o mezcla incluida en Anexo VII del RD 39/1997.**

- Valorar exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos en la lista no exhaustiva del anexo VII del RD 39/1997. Tener en cuenta que estos agentes químicos puede influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada, del feto o del niño durante el periodo de lactancia natural,

al estar incluido en el Anexo VII del RD 39/1997 y modif. posteriores. Adopción de medidas preventivas si se supera el 10% del VLA. Separación del puesto de trabajo si la exposición supera el 50% del VLA.

**Presencia o manipulación de sustancia o mezcla incluida en Anexo VIII-A del RD 39/1997**

- Exposición a evitar. No podrá realizar actividades que supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos en la lista no exhaustiva de la parte A del anexo VIII-A , cuando de acuerdo con las condiciones obtenidas de la evaluación de riesgos , ello suponga en peligro de seguridad o la salud de la trabajadora o la del feto. Separación del puesto si hay exposición (presencia y contacto, vía inhalatoria o dérmica)

**Presencia o manipulación de Amoníaco, anhídrido (licuado)**

- Seguir las medidas indicadas en la ficha de seguridad.

**Exposición a agentes físicos**

*Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.*

**Radiales portátiles.**

- Dotar a la máquina de una empuñadura ergonómica que disminuya las vibraciones.

**Ruido por el uso de herramientas neumáticas y eléctricas, ruido generado por las máquinas presentes en fábrica.**

- Realizar una evaluación específica
- Velar por la utilización correcta del EPI: Protectores auditivos tipo orejeras (UNE-EN 352-1).  
utilización correcta del EPI: Protectores auditivos tipo orejeras (UNE-EN 352-1).

**Exposición a altos niveles de ruido.**

- Se deben realizar estudios de niveles sonoros con una periodicidad anual.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Protectores auditivos desechables o reutilizables.  
utilización correcta del EPI: Protectores auditivos desechables o reutilizables.
- Consultar informe de estudio de niveles sonoros elaborado para este centro de trabajo.

**Vibraciones ==> Mano-Brazo**

- Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones mano-brazo.
- Verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.
- Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones mano-brazo. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:  
Vibraciones mano brazo.

### **Vibraciones ==> Cuerpo entero**

- Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones cuerpo entero. Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para atenuar los efectos de las vibraciones transmitidas al cuerpo:
  - Realizar el mantenimiento periódico del vehículo, en especial el asiento y los sistemas de amortiguación.
  - Regular el asiento con el fin de atenuar las vibraciones y aumentar su confort.
  - Adaptar la velocidad del vehículo que utiliza a las condiciones de la vía por la que circula, reduciendo la velocidad si hay irregularidades en el terreno por el que se desplaza.
  - Colocar correctamente la carga en los vehículos para evitar golpes o choques que puedan dar lugar a excesivas vibraciones, por ello evite que la carga vaya suelta.
  - Adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Vibraciones cuerpo entero.
- Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones cuerpo entero.

### **Exposición a agentes biológicos**

*Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.*

### **Posible exposición a Covid-19**

- Formación de los trabajadores sobre normas de seguridad frente al covid-19
- Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a agentes biológicos (covid-19) Dejar constancia documental de su entrega.
- Consultar evaluación específica elaborada al efecto.

### **Posible exposición a agentes biológicos en espacio confinado**

- Informar a los trabajadores sobre las medidas preventivas a adoptar para trabajos en espacios confinados con posible exposición a agentes biológicos. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas a adoptar para trabajos en espacios confinados con posible exposición a agentes biológicos:- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa para trabajos en el espacio confinado, y adoptar las medidas preventivas establecidas en el mismo. - Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad laboral.- Lavarse frecuentemente las manos, con agua y jabón, y en especial al comenzar y terminar la jornada y antes de comer o beber.- Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo de riesgo.- Usar equipos de protección individual cuando se prevea entrar en contacto con microorganismos:
  - Protección contra el contacto con aguas residuales y elementos contaminados mediante uso de guantes de protección contra microorganismos, calzado y vestuario impermeable, gafas contra salpicaduras
  - Protección contra heridas, usar guantes contra cortes y punciones y calzado contra la perforación de la suela.- Lavar frecuente la ropa de trabajo.- En caso de contacto accidental con agentes biológicos se deberá lavar de manera prolongada la parte afectada con agua y jabón, en caso de contacto con las mucosas enjuagar con agua o suero fisiológico. Avisar al responsable.- Conocer el lugar de ubicación de botiquines fijos y/o portátiles con disoluciones desinfectantes para la piel y para los ojos, parches impermeables para cubrir heridas y rozaduras, etc.
- Se recomienda implantar un programa de vacunación específico para los trabajadores cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos específicos según las características del área de trabajo (tétanos, hepatitis, etc.). Se informará a los trabajadores expuestos de dicho programa,

informando de las ventajas e inconvenientes de la vacunación. El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente, y su aceptación de la misma, deberán constar por escrito.

- Proporcionar a los trabajadores guantes de protección contra microorganismos que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.  
utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5,2). Calzado de seguridad, protección y trabajo con protección contra la perforación. ropa de protección. gafas de montura integral
- Proporcionar a los trabajadores Calzado de seguridad, protección y trabajo con protección contra la perforación que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
- Proporcionar a los trabajadores ropa de protección que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
- Proporcionar a los trabajadores gafas de montura integral que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.

### **Ergonómicos**

*Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.*

#### **Posturas forzadas**

- Dotar de útiles de trabajo con diseño adecuado para evitar posturas forzadas.
- Combinar las tareas realizadas de manera que se evite mantener la misma postura durante un tiempo prolongado o la realización continuada de esfuerzos elevados; realizar movimientos de estiramiento de los músculos a lo largo de la jornada para evitar dolores musculares

#### **Postura forzada en espacio confinado (en caso de realizar algún trabajo en espacio confinado)**

- Informar a los trabajadores sobre las medidas preventivas a adoptar durante la adopción de posturas forzadas en espacios confinados. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas a adoptar durante la adopción de posturas forzadas en espacios confinados:- Evitar útiles que requieran sobreesfuerzos y que ocasionen sobrecarga muscular, así como posiciones articulares forzadas.- Evitar adquirir herramientas manuales de mala calidad. A la hora de trabajar, no colocarlas por encima de los hombros. Es recomendable situarlas de frente a la tarea que se va a realizar y al alcance de los brazos.- Evitar mantener la misma postura durante toda la jornada laboral. Los cambios de postura siempre van a resultar beneficiosos. Si no tienes posibilidad de cambios de postura, realiza micropausas de descanso.- Aprovechar los descansos para cambiar de postura (sentarte, estirar músculos,...). Los periodos de descanso son preferibles que sean cortos y frecuentes.- Durante los descansos, efectuar movimientos suaves de estiramiento de los músculos.- Es recomendable realizar el reconocimiento médico ofrecido por la empresa para prevenir posibles lesiones músculo-esqueléticas en cuello, espalda, piernas, brazos o manos.- Para trabajos de pie: • Siempre que la tarea te lo permita, alternar la posición de pie con la de sentado para reducir la fatiga que se produce al mantener una posición fija prolongada. • En caso de no ser posible, intentar mantener las curvaturas de la espalda en su alineamiento normal. El relax de la musculatura se realiza adoptando otras posturas antagónicas. Por ejemplo, agachándose de vez en cuando, doblando el tronco hacia atrás, cambiando el peso de un pie al otro, apoyando un pie en un reposapiés, etc. • Evitar la postura estática caminando a ser posible, ya que la columna sufre menos. • Intentar no hacer giros de espalda sino desplazamientos con todo el cuerpo dando pasos cortos. • En general,

es aconsejable que la altura de la superficie de trabajo se encuentre aproximadamente a la altura del codo del trabajador o a una altura ligeramente inferior. Si es preciso agacharse, evitar doblar el tronco, flexionando rodillas y cadera.- Para trabajos en cuclillas o de rodillas: • Planificar Antes de ejecutar una tarea, hay que revisar la altura a la que ha de realizarse el trabajo. Utilizar, en caso necesario, materiales para regular la altura. • Evitar el trabajo a ras del suelo Colocar plataformas de manera que el trabajo no se realice a la altura del suelo. Realizar las tareas auxiliares, como preparación de material o manejo de equipos, a la altura adecuada. • Si las posturas forzadas prolongadas son inevitables Si es inevitable trabajar a ras del suelo, intentar hacerlo sentado. Seleccionar, si es posible, un taburete o cualquier otro material adecuado a la persona que lo vaya a usar. Utilizar rodilleras cuando se trabaje arrodillado en el suelo. - Posición de los brazos: • En general, los movimientos de los brazos deben ser simétricos, ya que trabajar con un solo brazo supone cargas estáticas al tronco. • Evitar tener los brazos extendidos. • Realizar los movimientos más frecuentes con los codos bajos y cercanos al tronco.- Para las posturas forzadas de cuello: • En la medida de lo posible, intentar que los elementos del puesto que requieran de observación, estén dispuestos en frente del trabajador, sin obstáculos visuales y dentro de un área que vaya, preferiblemente, entre los hombros y la altura de los ojos.- Para las posturas forzadas de hombros: • Colocar los elementos del puesto de trabajo a una altura entre las caderas y los hombros, para reducir las posturas forzadas de hombro, así como colocarlos cerca al tronco y delante del cuerpo.- Para las posturas forzadas de codos: • Evitar los movimientos amplios del codo mediante el acercamiento de los elementos del puesto a la zona de alcance óptimo de la extremidad superior. • Orientar los elementos del puestos de tal manera que no sea necesaria su rotación o giro.

### **Psicosociales**

*Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.*

#### **Factores psicosociales**

- Cuidar los hábitos relacionados con el ejercicio físico y la dieta alimenticia.- Asegurarse que el trabajador reciba, previamente a su incorporación al trabajo, toda la información que pueda necesitar para la realización del mismo.
- Estos tipos de trabajo conllevan unos determinados riesgos para la salud, potenciados por la perturbación de las funciones psicofísicas debidas a la alteración del ritmo circadiano, cuyas principales causas son los trastornos de sueño y las modificaciones de los hábitos alimentarios.\*\* Cuando el trabajo a turnos o nocturno es inevitable, se procurará aplicar las siguientes medidas preventivas:· Aligerar el tipo de comida, disminuyendo la cantidad de lípidos y reemplazando los embutidos y fiambres por pollo frío, queso y fruta fresca.· Efectuar un reconocimiento médico previo encaminado a detectar antecedentes de transtornos digestivos graves (colitis ulcerosa, ulcus gastroduodenal), alteraciones importantes de sueño y personas con enfermedades específicas como la epilepsia que puede desencadenarse debido a la fatiga y a la privación de sueño y la diabetes que puede verse agravada por alteraciones en los hábitos alimentarios.- Tener en cuenta que la inadaptación se detecta en los primeros meses, con lo que deberá hacerse un seguimiento de estos trabajadores/as durante el primer año a fin de prevenir la aparición de síntomas de no adaptación (dispepsia, alteraciones nerviosas y/o de sueño, etc).

#### **Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Trabajo a turnos y/o nocturnos**

- Establecer una organización de los turnos siguiendo las siguientes pautas: - Los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de sueño. Para ello, los cambios de turno deberán situarse entre las 6 y las 7h, las 14 y las 15h, y las 22 y 23h. - Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos que

los de mañana, preferiblemente serán más cortos. - Aumentar el número de períodos en los que se pueda dormir de noche: posibilidad de descanso después de hacer el turno de noche, acumular días de descanso y ciclos de rotación distintos a lo largo del año.

- No se trabajará en turno de noche más de dos semanas seguidas, salvo voluntariamente.
- Exigir menor carga de trabajo en el turno de noche siempre que sea posible.
- Realizar una evaluación específica

**Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos**

- En este tipo de turno hay que prever una pausa de tiempo suficiente que permita al menos tomar una comida caliente durante las horas de trabajo.
- Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del trabajo a turnos y/o nocturno.
- Estudiar la limitación del número de años que se realiza trabajo a turnos y en turno nocturno basado en la aparición de limitaciones por envejecimiento o problemas de salud que se desprendan de las recomendaciones periódicas realizadas por el Área de Vigilancia de la Salud en aplicación de los protocolos específicos correspondientes, valorando las opciones de reorganización de los mismos para el personal afectado.
- Informar sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de la organización de los horarios de trabajo (turnicidad y/o nocturnidad). Dejar constancia documental de su entrega.  
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el caso de trabajo a turnos y/o nocturno:- Asistir y participar en la formación específica de los riesgos derivados del trabajo a turnos y/o nocturno.- Solicitar el calendario de turnos con suficiente antelación, de manera que puedan organizarse sus actividades extra laborales.- Realizar pausas: • Que permitan tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo e introducir pausas muy breves, durante la jornada laboral, para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno. • Cuando considere necesario y siempre que se pueda; se suelen dar con la intención de conseguir un cambio de actividad para descansar de otro de mayores exigencias u otro tipo de requerimientos como son los físicos y mentales.- Participar en las actividades de vigilancia de la salud donde se podrá detectar la falta de adaptación de los trabajadores al trabajo a turnos y que pueda prevenir problemas de salud.- Es útil tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño: • Dormir las horas necesarias (la cantidad depende de cada persona); no obstante, las horas de sueño aconsejables para un adulto son siete u ocho. • Evitar todos los ruidos posibles: apagar el teléfono móvil, usar tapones para los oídos, pedir a los familiares que hablen bajo, etc. • Elegir espacios oscuros y silenciosos para dormir. • Evitar comer alimentos pesados y en exceso antes de dormir. Evitar las comidas grasas especialmente durante la noche porque es muy difícil digerirlas a esa hora. Comer comida ligera por la noche ayuda a reducir las molestias del estómago (verduras, frutas, pollo, pescado y alimentos ricos en fibra). • Evitar tomar cafeína, estimulantes y alcohol en general 2 ó 3 horas antes de acostarse.- Hacer ejercicio regularmente. - Comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y organizar el tiempo suficiente para realizar las comidas.- Evitar en la medida de lo posible tareas que supongan una elevada atención entre las 3 y las 6 horas de la madrugada: • La capacidad de atención es más reducida • Aumentan las dificultades en toma de decisiones, de mantener la atención y percibir correctamente la información o de actuar con rapidez. Todo ello afecta de manera negativa a la calidad del trabajo realizado y aumenta la probabilidad de cometer errores.- Organizar previamente el trabajo de una manera adecuada.



### **Otros riesgos**

*Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.*

#### **Contacto continuo con superficies húmedas**

- Con el fin de evitar enfermedades como la dermatitis debido a la continua manipulación de productos húmedos se recomienda el uso de guantes adecuados y un correcto cuidado de las pequeñas heridas que puedan existir en las manos. Adecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador, especialmente en el tiempo de trabajo en la zona de despiece. Botas con protección térmica o paredes acolchadas. Intercalar tiempos de descanso suficientes. Alimentación adecuada para evitar hipoglucemias por alto consumo energético o por frío.

#### **Trabajos en el interior de la cámaras de refrigeración/ congelación.**

- Comprobar que existe un hacha tipo bombero en el interior de la cámara, próxima a la puerta..
- En la cámara acondicionada para funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera artificial, se dispondrán junto a la puerta y por su parte interior, dos dispositivos de llamada (timbre, sirena o teléfono), uno de ellos conectado a una fuente propia de energía, convenientemente alumbrados con un piloto y de forma que se impida la formación de hielo sobre aquél. Este piloto estará encendido siempre que estén cerradas las puertas y se conectará automáticamente a la red de alumbrado de emergencia, caso de faltar el fluido a la red general.
- Al finalizar la jornada de trabajo, una persona deberá realizar una inspección con el fin de comprobar que nadie se ha quedado encerrado en alguna de las cámaras frigoríficas.- Estará totalmente prohibido colocar equipos auxiliares de cerramiento de puertas, tales como cerrojos, cadenas o candados que impidan la apertura desde el interior.- Al personal que deba permanecer prolongadamente en los locales con temperaturas bajas, cámaras y depósitos frigoríficos, se les proveerá de prendas de abrigo adecuadas, cubrecabezas y calzado de cuero de suelo aislante, así como de cualquier otra protección necesaria a tal fin.

#### **Gestión PRL ==> EPI**

- Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.
- Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante.
- Velar por el correcto uso de todos los EPIS que de acuerdo a la evaluación de riesgos son necesarios en este puesto de trabajo.

#### **Información de transpaleta eléctrica y manual.**

- Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y

prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas.Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

#### **Gestión PRL ==> Formación==>Formación en prl**

- Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.

#### **Gestión PRL ==> Información==>Información en PRL**

- Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas.Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

#### **Gestión PRL==>Equipos de trabajo==>Carga de baterías**

- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo.Dejar constancia documental.

#### **Gestión PRL==>Información==>uso de la carretilla elevadora**

- Informar a los trabajadores de los riesgos en la utilización de carretillas elevadoras así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas.Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

#### **Carga de baterías**

- Se deberá asegurar que todo el personal afectado por estas operaciones y los consiguientes riesgos esté debidamente informado de los mismos y las medidas preventivas y formado para realizar las diferentes intervenciones habituales, ocasionales o excepcionales ante situaciones de emergencia.

#### **Espacio confinado (en caso de tener que realizar algún trabajo en espacios confinados)**

- Los trabajadores dispondrán de autorización para la entrada en espacios confinados y con ello se garantizará que se han adoptado una serie de medidas fundamentales para que se pueda intervenir en el espacio confinado.Dicha autorización estará firmada por los responsables y debe ser válida sólo para una jornada de trabajo, debiendo firmarse un nuevo permiso en el supuesto de que se prolonguen los trabajos, especificándose las condiciones en el momento de la entrada en el recinto.
- Se deberá elaborar un procedimiento de trabajo, que incluya entre otras medidas:- Fases a realizar.- Puntos de especial peligrosidad.- Medios de acceso al espacio confinado.- Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo.- Equipos de protección personal a emplear.- Uso correcto de equipos, máquinas y herramientas.- Vigilancia y control de los trabajos desde el exterior.Se informará a los trabajadores sobre el procedimiento, dejando constancia documental.
- Se deberá instruir y adiestrar a los trabajadores en:
  - Procedimientos de trabajo específicos.
  - Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o explosivas) y las



precauciones necesarias.

- Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera.
  - Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios.
  - Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria.
  - Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas sobre su utilización.
  - Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos.
- Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate.

- Se impartirá formación específica a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un espacio confinado, los riesgos existentes y su gravedad y las medidas preventivas a adoptar.
- Se recomienda que los trabajadores deberán contar con buenas condiciones físicas y mentales, y preferiblemente deberán ser menores de 50 años.
- Se deberá mantener personal de vigilancia, debidamente instruido, en el exterior de manera continuada durante los trabajos en espacios confinados. La comunicación deberá ser continua para poder informar sobre cualquier posible anomalía en el interior del espacio confinado.
- Siempre que sea posible se realizarán los trabajos en espacios confinados desde el exterior del mismo.
- Será necesaria la presencia de recurso preventivo en los trabajos en espacios confinados.

#### **uso de plataforma elevadora móvil de personas**

- Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de los equipos de trabajo así como sobre las medidas de protección y prevención aplicables.

#### **Gestión PRL==>Información==>Uso de PVDs de forma esporádica.**

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas para el uso de PVDs para gestión de pagos/cobros. Dejar constancia documental de su entrega.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de pantalla de visualización de datos para gestión, cobros, etc.: - Colocar la pantalla frente al operador a una distancia = 40 cm respecto a los ojos del usuario y a una altura que pueda ser visualizada entre la línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal. - Reubicar la pantalla para evitar el deslumbramiento y/o reflejos de manera que quede orientado perpendicularmente a la línea de luminarias y ventanas. - Disponer de una mesa o superficie de trabajo con dimensiones suficientes para situar todos los elementos (pantalla, teclado, material accesorio) cómodamente. - Asegurar un espacio suficiente delante del teclado para poder apoyar las manos y/o antebrazos (mínimo 10 cm). - Mantener la muñeca recta durante el uso del ratón, el cual se recomienda que sea independiente y se adapte a la curvatura de la mano.

#### **Gestión PRL ==> Presencia de Recurso Preventivo==>Trabajos con riesgo de caída a distinto nivel en zonas sin protección colectiva**

- Designar por escrito un recurso preventivo para trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.

#### **Gestión PRL ==> Presencia de Recurso Preventivo==>Ausencia de formación de los recursos preventivos**

- Formar al trabajador en materia preventiva correspondiente como mínimo al nivel básico.

- Formar complementariamente al trabajador de manera teórica y práctica sobre los trabajos, técnicas a desarrollar, normas, riesgos y medidas preventivas a aplicar, de los trabajos que determinaron su presencia.

#### **Gestión PRL ==> Presencia de Recurso Preventivo==>Ausencia de información al recurso preventivo**

- Informar al recurso preventivo de las instrucciones precisas, así sobre los puestos, lugares o centro de trabajo sobre los que debe desarrollar su vigilancia, sobre las operaciones concretas sometidas a la misma y sobre qué medidas preventivas deben observar. Dejar constancia documental.

Los recursos preventivos deberán recibir información en relación con:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.
- Las instrucciones sobre puestos, lugares o centro de trabajo sobre los que se desarrolla la vigilancia.
- Las operaciones sometidas a la vigilancia del recurso preventivo y las medidas preventivas que deben observar.

#### **Gestión PRL ==> Vigilancia de la salud**

- Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
- Ofrecer el reconocimiento médico a los trabajadores anualmente por escrito, de manera que puedan manifestar su consentimiento o renuncia de forma individual, según el registro de ofrecimiento para el reconocimiento médico laboral establecido en el Plan de Prevención. Dejar constancia documental.

| FICHA PUESTO DE TRABAJO             |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA |                                                    |
| EMPRESA                             | AVICOLA DE GALICIA, SAU                            |
| CENTRO                              | Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra) |
| PUESTO DE TRABAJO                   | Mantenimiento                                      |

## RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

### Caídas de personas a distinto nivel

*Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).*

#### **Utilización de escaleras de mano a más de 1 metro de altura. Más de 8 veces/jornada**

- Limitar las tareas que conlleven utilizar escaleras de mano a más de 1 metro de altura (más de 8 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

#### **Trepar por escalas y postes verticales a menos de 1 metro de altura. Más de 8 veces/jornada**

- Limitar las tareas que conlleven el subir o bajar escalas y postes verticales a menos de 1 metro de altura (más de 8 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

### Caídas de objetos en manipulación

*Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.*

#### **Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros.**

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros.

### Golpes contra objetos inmóviles

*Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.*

#### **Espacio insuficiente.**

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

### **Golpes o cortes por objetos o herramientas**

*Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).*

#### **Golpes a nivel del abdomen por objetos móviles, zonas de alta ocupación y tránsito.**

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen debido a la proximidad de objetos móviles, trabajo en zonas de alta ocupación y tránsito.

### **Sobreesfuerzos**

*Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.*

#### **Posturas forzadas.**

- Evitar posturas forzadas o extremas al realizar la tarea mediante el rediseño del puesto de trabajo y la adaptación del mismo a las medidas, alcances y necesidades de espacio de la embarazada.
- Bajar el plano de trabajo por debajo del abdomen para la realización de tareas manuales.
- Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las vías de circulación son seguras, anchas y sin obstáculos.
- Sentarse en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal en sedestación.
- Disponer de reposapiés en los trabajos sentados y de pie.
- Reducir o suprimir el trabajo nocturno y a turno ya que es un agravante de la carga de trabajo.
- Evitar puestos de trabajo con ritmos impuestos.

#### **Manipulación manual de cargas (4 o más veces por hora). Más de 10 kilos.**

- Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de más de 10 kilos (4 o más veces por hora) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

#### **Posturas forzadas. Flexiones de tronco superiores a 60º de forma repetida (más de 10 veces/hora durante más de 2 horas/día)**

- Limitar los trabajos cuya actividad implique flexiones de tronco superiores a 60º de forma repetida (más de 10 veces/hora durante más de 2 horas/día) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

### **Estrés térmico**

*Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.*

#### **Exposición a frío.**

- Limitar los trabajos en presencia de frío extremo o exposición mantenida a frío intenso. Los trabajos en cámaras de congelación no están diseñados para trabajadoras embarazadas.

### **Exposición a radiaciones**

*Lesiones o afecciones provocadas por la acción sobre el trabajador de radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes.*

#### **Radiaciones no ionizantes. Ámbito industrial. Radiaciones ópticas (RO)**

- No supone un riesgo para el embarazo el manejo de radiaciones ópticas (láser incluido) y manejo de infrarrojos. La mayoría de las situaciones de trabajo se resuelven con las actuaciones preventivas que se establecen para el resto de trabajadores.

### **Exposición a agentes químicos**

*Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.*

#### **Presencia o manipulación de sustancia o mezcla incluida en Anexo VII del RD 39/1997.**

- Valorar exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos en la lista no exhaustiva del anexo VII del RD 39/1997. Tener en cuenta que estos agentes químicos puede influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada, del feto o del niño durante el periodo de lactancia natural, al estar incluido en el Anexo VII del RD 39/1997 y modif. posteriores. Adopción de medidas preventivas si se supera el 10% del VLA. Separación del puesto de trabajo si la exposición supera el 50% del VLA.

#### **Presencia o manipulación de sustancia o mezcla incluida en Anexo VIII-A del RD 39/1997**

- Exposición a evitar. No podrá realizar actividades que supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos en la lista no exhaustiva de la parte A del anexo VIII-A, cuando de acuerdo con las condiciones obtenidas de la evaluación de riesgos, ello suponga en peligro de seguridad o la salud de la trabajadora o la del feto. Separación del puesto si hay exposición (presencia y contacto, vía inhalatoria o dérmica)

### **Exposición a agentes físicos**

*Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.*

#### **Exposición a ruido**

- Si no se han podido tomar medidas organizativas, la gestante no podrá estar expuesta a niveles superiores de  $L_{Aeq,d}=80\text{dB(A)}$  y  $L_{pico}=135\text{ dB(C)}$ . En el caso de superarse este valor se retirará del puesto de trabajo a la semana 20 de gestación, ya que los protectores auditivos sólo protegen a la trabajadora pero no al feto.

**Exposición a vibraciones cuerpo completo.**

- Se deberá disponer de la medición A (8) para valorar el riesgo real por vibraciones, por lo cual se solicitará sistemáticamente este dato a empresa y/o Servicio de Prevención con la siguiente pauta de interpretación: Para vibraciones cuerpo entero si  $A(8) > 0,25 \text{ m/s}^2$ : se deberá apartar a la embarazada de su lugar de trabajo desde el momento de la solicitud. Por debajo de estos límites no existe riesgo.
- Limitar los trabajos si las trabajadoras embarazadas están expuestas a vibraciones de cuerpo entero a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT. Se recomienda que las trabajadoras embarazadas no estén expuestas a vibraciones de cuerpo completo en cualquier etapa del embarazo ya que no hay suficiente información para establecer un umbral de nocividad y por tanto es conveniente limitar la exposición de origen profesional al mínimo razonable.

**Exposiciones a vibraciones mano brazo**

- Por principio de precaución, es recomendable evitar la exposición de embarazadas a vibraciones debidas a herramientas manuales de grandes dimensiones con valores en las mediciones superiores a los límites establecidos. Se deberá disponer de la medición A (8) para valorar el riesgo real por vibraciones, por lo cual se solicitará sistemáticamente este dato a empresa y/o Servicio de Prevención con la siguiente pauta de interpretación. Para vibraciones mano-brazo si  $A(8) > 2,5 \text{ m/s}^2$ : se deberá apartar a la embarazada de su lugar de trabajo desde el momento de la solicitud. Por debajo de estos límites no existe riesgo.

**Psicosociales**

*Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.*

**Agentes psicosociales. Trabajo a turnos y/o nocturno.**

- Limitar los trabajos a turnos y/o nocturno. Valorar el traslado a un turno diurno, en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.