
# 4E-IA3: IoT TP 2



# SLTB004A

# **Thunderboard Sense 2**



Pinout du Thunderboard Sense 2 de Silicon Labs (source image: os.mbed.com)

NB: le repository du projet est disponible ici: <a href="https://github.com/avmolaei/repo\_iot">https://github.com/avmolaei/repo\_iot</a>

1.	PRÉREQUIS & MODALITES
N/A	
2.	CRÉATION DU PROJET
décrir	étape étant triviale (suivi d'étapes succinctes d'un énoncé), nous n'allons pas la e en détail. Il en est de même pour la création du repository github (disponible ici: //github.com/avmolaei/repo_iot) et la configuration du projet et des GATT.
3.	RAJOUTER DES FONCTIONNALITÉS BLE & LOGICIELLES
IDEM	
4.	TESTER LES MODIFICATIONS GATT & LOGICIELLES
IDEM	

### 5. RETOURNER UNE VALEUR CARACTÉRISTIQUE

Initialiser et dé-initialisation le capteur de température

 Les APIs sl\_sensor\_rht\_init() et et sl\_sensor\_rht\_deinit() permettent d'initialiser le capteur une fois la connexion établie ou coupée (elles sont appelées quand ces événements surviennent).

```
[I] app_init
[I] app_init
[I] app_init
[I] app_init
[I] app_init
[I] app_init
[I] sl_bt_on_event: connexion ouverte!
[I] sl_bt_on_event: connexion fermee!
```

2) On crée la fonction get\_temp afin de lire la température du capteur idoine avec sl\_sensor\_rht\_get():

Voici le corps de la fonction get\_temp():

```
int32_t rawVal =0;
int32_t degC =0;
uint32_t rh=0;
//sl_status_t sc;

app_assert_status(sl_sensor_rht_get(&rh, &rawVal));
app_log_info("%sRawval: %d \n", FUNCTION , rawVal);
degC = (rawVal * 1 *0.01*1)*10;
app_log_info("%sTemperature: %d degC\n", FUNCTION ,degC/100);
return (long)degC;
}
```

On initialise nos variables à 0 puis on calcule la température que l'on affichera et calcule grâce à la rawValue obtenue par la capteur.

3) La valeur arrive sous forme de int32 pour la température et en uint32 pour l'humidité.

4) Dans la documentation BLE, on trouve le calcul suivant:

#### 2.1 Scalar values

When a characteristic field represents a scalar value and unless otherwise specified by the characteristic definition, the represented value is related to the raw value by the following equations, where the M coefficient, d, and b exponents are defined per field of characteristic:

```
R = C * M * 10<sup>d</sup> * 2<sup>b</sup>
```

Where:

R = represented value

C = raw value

M = multiplier, positive or negative integer (between -10 and +10)

d = decimal exponent, positive or negative integer

b = binary exponent, positive or negative integer

The default values are: M = 1, d = 0 and b = 0.

C est la température au format BLE, et R la represented value.

Ainsi, avec M = 1, d = -2, et b = 0, on a R = 0.01.C

Il y a un rapport 100 entre la température en degrés Celsius et la température au format BLE.

5) Avec quelques log, on obtient:

```
[I] sl_bt_on_event: connexion ouverte!
[I] sl_bt_on_event condition check!!!
[I] characteristic access: temperature
[I] status_flags: 215273[I] get_tempRawval: 28965
[I] get_tempTemperature: 28 degC
```

- 6) On peut par exemple utiliser des librairies .h mais aussi grâce à des variables globales externes.
- 7) La seconde semble la manière la plus appropriée dans notre cas.
- 8) Pour isoler la portée des variables à un seul fichier, on peut utiliser le mot clé "static". Sinon, on peut envisager l'utilisation de structures.

9) L'identifiant de la caractéristique température est 21.

```
#define gattdb_system_id 18
#define gattdb_env_sensing 19
#define gattdb_temperature 21
#define gattdb_ota 22
```

10) La condition suivante permet de tester si on lit bien la caractéristique température. On vérifie simplement si le champ characteristic de l'événement lu est égal à gattdb\_temperature.

```
case sl_bt_evt_gatt_server_user_read_request_id:
    if(evt->data.evt_gatt_server_user_read_request.characteristic == gattdb_temperature){
        app_log_info("%s: PASSAGE_DANS_LA_CONDITION!n", __FUNCTION__);
        get_temp();
    }
```


11) Sur la console:

```
[I] app_init
[I] sl_bt_on_event: connexion ouverte!
[I] sl_bt_on_event: PASSAGE DANS LA CONDITION!n[I]
```

### 6. LIRE LA TEMPÉRATURE AVEC NOTIFICATION

### Renvoyer ladite température

12) La température affichée sur l'application correspond bien à la température lue par le capteur.



```
[1] sl_bt_on_eventlemperature: 29 degC

[I] get_tempRawval: 29834

[I] get_tempTemperature: 29 degC


[I] sl_bt_on_event: reading temp and humidty....

[I] sl_bt_on_eventTemperature: 29 degC
```

13) On peut prouver le bon fonctionnement du capteur et du code: en le plaçant à l'intérieur d'un ordinateur haute performance (Ryzen 7 3700x, RTX 3070), et lancer un jeu très gourmand en ressources comme Cyberpunk 2077; on atteint des températures d'air ambiant de presque 46°C:




la thunderboard Sense 2, à proximité du GPU et du ventirad CPU. Certes, il se peut que l'auteur de cette photo soit légèrement un fanboy de la marque Noctua



```
I] SI_Bt_On_eventlemperature. 4505 degC
I] get_tempRawval: 45085
I] get_tempTemperature: 45 degC
I] sl_bt_on_event: reading temp and humidty....
I] sl_bt_on_eventTemperature: 4508 degC
```

A l'inverse, on peut le placer au frigo, à côté du camembert et du pâté Hénaff. En attendant quelques minutes, on peut lire une température ambiante d'environ 10°C:





get\_tempkawval. 10220
get\_tempTemperature: 10 degC
sl\_bt\_on\_event: reading temp and humidty....
sl\_bt\_on\_eventTemperature: 1022 degC

14) On rentre bien dans ce case:

```
//obtention des évenements sur le CCCD
case sl_bt_evt_gatt_server_characteristic_status_id:
    app log info("%s condition check!!!\n", _FUNCTION__);
    if(evt->data.evt_gatt_server_user_read_request.characteristic == gattdb_temperature){
        app log info("characteristic access: temperature\n", _FUNCTION__);
    }
```

15) Effectivement, comme sur le bout de code ci-dessus, on rentre bien dans le cas de la caractéristique température:

```
[1] Si_bt_on_eventremperature. 2002 degc
[I] sl_bt_on_event condition check!!!
[I] characteristic access: temperature
```

16) Selon la datasheet:

```
uint8_t status_flags

Enum sl_bt_gatt_server_characteristic_status_flag_t. Describes whether Client Characteristic Configuration was changed or if a confirmation was received. Values:

• sl_bt_gatt_server_client_config (0x1): Characteristic client configuration has been changed.

• sl_bt_gatt_server_confirmation (0x2): Characteristic confirmation has been received.
```

on peut, dans sl\_bt\_api.h, le voir aussi:

```
sl_bt_gatt_server_client_config = 0x1, /**< (0x1) Characteristic client

configuration has been changed. */
```

Il indique s' il y a eu un changement sur la configuration de la caractéristique client; c.a.d si on passe de notification à lecture simple.

17) Quand on clique sur Notify, on change donc la characteristic client config, et ce bit prend la valeur 0x1.

18) On ajoute donc un simple if: si le status flag vaut 0x01, on notifie (sans mauvaise allusion à notify) le changement de la configuration client. En plus, on dispose dans sl\_bt\_api\_compatibility.h d'une jolie enum, qui permet de rendre le code plus lisible dans 2 semaines lorsque l'on aura tout oublié:

```
if (evt->data.evt_gatt_server_characteristic_status.status_flags == gatt_server_client_config) {
    typedef enum
    {
        gatt_server_client_config = 0x1,
        gatt_server_confirmation = 0x2
    } gatt_server_characteristic_status_flag_t;
```


19) On fait le même procédé pour client\_config\_flags:On utilise l'enum gatt\_notification comme précédemment.

On utilise aussi sl\_bt\_gatt\_server\_send\_notification(), fonction de sl\_bt\_api.h similaire à celle utilisée pour le read simple:

On récupère bien la température sur le log...

```
[1] status_flags: 216089[1]
-----MODE NOTIF-----
[I] get_tempRawval: 30156
[I] get_tempTemperature: 30 degC
[I] sl_bt_on_eventTemperature: 3015 degC
```

Et en notify:



20) Le timer appelle le code lorsque qu'il finit son compte (timeout), et exécute le contenu du sl simple callback t

```
sl_status_t sl_simple_timer_start(sl_simple_timer_t *timer,
uint32_t timeout_ms,
sl_simple_timer_callback_t callback,
void *callback_data,
bool is_periodic);
```

Ce callback, disponible dans le même fichier, est le prototype de la fonction callback qu'on écrit, un peu comme sur plateforme STM32 de ST Microelectronics:

21) On appelle donc le timer de la sorte: on créé un sl\_simple\_timer\_t appellé mon\_timer

```
sc = sl_simple_timer_start(&mon_timer,
1000,
mon_callback,
NULL,
true);
app_assert_status(sc);
```

et une fonction callback afin de surveiller la fréquence de rafraîchissement du notify:

```
static void mon_callback()
{
   int n = 0;
   app_log_info("\n-----\nn=%d", n);
   n++;
}
```

On observe bien (les petits n = 1, 2, etc) qu'après le clic sur notify, on a effectivement un rafraîchissement de la température toutes les 1 secondes:

22) On renvoi la température en notify avec sl\_bt\_gatt\_send\_notification:

### 7. AJOUTER UN SERVICE AUTOMATION IO

Repérer un accès en écriture sur une caractéristique

23) Pour lire la valeur écrite:

```
case sl_bt_evt_gatt_server_user_write_request_id:
    app log info("%s condition check!!!\n", FUNCTION );
    if (evt->data.evt_gatt_server_user_write_request.characteristic == gattdb_digital) {
        app log info("characteristic access: digital\n", FUNCTION );
```

```
[1] sl_bt_on_event. connexion fermee:
[I] app_init
[I] sl_bt_on_event: connexion ouverte!
[I] sl_bt_on_event condition check!!!
[I] characteristic access: digital
```

On accède au sous champ data du sous champ value du sous champ evt\_gatt\_server\_user\_write\_request. En effet, value est une structure, et comme pour la lecture du capteur, il contient 5 attributs:

Ce qui nous intéresse, c'est le dernier: value. la valeur du champ qu'entre l'utilisateur dans l'application EFR.

24) Dans nos premiers tests, on initialise le driver des LED de la sorte, dans app\_init():

```
sl_led_init(&sl_led_led0);
```

Cependant, dans sl\_simple\_led.c, il existe une procédure qui initialise la led0 sans avoir à préciser son nom (pratique lorsque l'on change la configuration gatt et que les fichiers sont modifiés automatiquement, ou lorsque l'on dispose de plusieurs LED):

```
10 void sl_simple_led_init_instances(void)
2 {
3    sl_led_init(&sl_led_led0);
4 }
5
```

ainsi, on remplace, toujours dans app init():

25) actuellement, il n'y a qu'une seule led dans l'instance. On l'a vu précédemment, la seule led initialisée dans sl\_simple\_led\_init\_instances est la led0. Aussi, on peut jeter un coup d'oeil au contextes (infos hardware) déclarés dans sl\_simple\_led\_instances.c: il n'y en a qu'un seul.

```
sl_simple_led_context_t simple_led0_context = {
   .port = SL_SIMPLE_LED_LED0_PORT,
   .pin = SL_SIMPLE_LED_LED0_PIN,
   .polarity = SL_SIMPLE_LED_LED0_POLARITY,
}:
```

26) l'accès aux instances se fait en appelant sl led led0:

```
const sl_led_t sl_led_led0 = {
   .context = &simple_led0_context,|
   .init = sl_simple_led_init,
   .turn_on = sl_simple_led_turn_on,
   .turn_off = sl_simple_led_turn_off,
   .toggle = sl_simple_led_toggle,
   .get_state = sl_simple_led_get_state,
};
```

Puisque sl\_led\_led0 est une structure (type: sl\_led\_t):

On peut facilement éteindre et allumer la led en appelant son adresse dans les fonctions de la bibliothèque Simple LED Driver:

```
sl_led_turn_on(&sl_led_led0);
```

De même, on peut avoir accès à toutes les LED avec le tableau sI simple led array:

```
extern const sl_led_t *sl_simple_led_array[];
```

Il est ici déclaré comme ayant une seule LED, led0:

```
const sl_led_t *sl_simple_led_array[] = {
   &sl_led_led0
};
```

Plutôt suspect, pour une carte arborant des LED RGB tel un PC de gamer... (en fait, ce n'est pas suspect du tout! Nous n'avons instancié que led0.)


27) On peut maintenant facilement allumer ou éteindre les led: il suffit de vérifier ce que tape l'utilisateur dans le champ digital de l'appli. Si il envoie 0, on éteint les LED, si il envoie un autre chiffre, on les allume:

```
if(evt->data.evt_gatt_server_attribute_value.value.data[0] != 0){
    app_log_info("sl_led0: ON\n");
    sl_led_turn_on(*sl_simple_led_array);
}
else{
    app_log_info("sl_led0: OFF \n");
    sl_led_turn_off(*sl_simple_led_array);
}
```

#### Petite démonstration disponible ici

(NB: la vidéo de démo est au format .webm, un petit format ouvert oublié devant le .mp4, qui semble seulement persister sur les forums d'antan comme 4chan; mais il est très pratique: il est ouvert, et produits des fichiers qui peuvent être longs et très légers! dans le cas d'un simple codec vidéo ouvert, efficace et frugal, il serait intéressant dans le cadre de l'IoT...)

28) Dans EFR connect, on dispose de plusieurs formats pour write, mais surtout 2 options avec 2 boutons radio:



Write with response et write without response.

29) Dans les propriétés du GATT, on observe que l'option grisée peut être activée. Cela fait penser aux questions du 1er TP sur les valeurs pollées ou pushées.



- 30) Dans notre code, il manque la partie ACK (acknowledge)/accusé de réception, qui part du MCU vers l'application EFR pour valider la bonne réception. L'omission de ce bout de code signifie que l'application attend l'ACK, et pense que le MCU à planté, est hors tension, ou quoi que ce soit: il timeout.
- 31) Effectivement: dans sl\_bt\_api.h, il est noté explicitement: "Send a response to a @ref sl\_bt\_evt\_gatt\_server\_user\_write\_request event when parameter @p att\_opcode in the event is @ref sl\_bt\_gatt\_write\_request or @ref sl\_bt\_gatt\_execute\_write\_request (see @ref sl\_bt\_gatt\_att\_opcode\_t). The response needs to be sent within 30 seconds, otherwise no more GATT transactions are allowed by the remote side [...]"

Il faut donc lui renvoyer le att\_opcode sous 30 secondes pour ne pas timeout.

```
sl_status_t sl_bt_gatt_server_send_user_write_response(uint8_t connection,
uint16_t characteristic,
uint8_t att_errorcode);
```

32) on rassure donc EFR connect, on lui dit que tout est OK (littéralement, SL\_STATUS\_OK)

33) Après recompilation, on remarque que l'écriture sans réponse (commande au lieu de requête) est disponible.

