Řešení třetího kola

- 1. K zapojení LCD displeje jsme použili I2C sběrnici. Jak toto zapojení uskutečnit jsme se inspirovali videem na Youtube [1]. Pro obsluhu I2C sběrnice jsme použili knihovnu lcddriver.py [2]. Program na vypsání zvoleného textu má název hello.py. Displej se zapojuje následovně:
 - Pin GND přivedeme z displeje na RPi pin č. 6
 - Pin VCC na pin č. 2
 - Pin SDA na pin č. 3
 - Pin SCL na pin č. 5


Po zapsání příkazu sudo python hello.py do konzole se na displeji zobrazí text. V případě že chceme, aby displej vypisoval jiné znaky, zapíšeme nano hello.py a text v uvozovkách přepíšeme.

```
lcd.lcd_display_string("Trablsutynk", 1)
lcd.lcd display string("SOSVEL", 2)
```



Obrázek 1: Zapojení LCD displeje

- 2. Digitální teploměr DS18B20 jsme zprovoznili podle doporučeného zdroje [3]. Poté, co jsme postup odzkoušeli na přiloženém čidle, investovali jsme do čidla vodotěsného, jež bylo součástí kompletní meteostanice a konkrétně jsme ho použili ke zjištění pokojové teploty. Program, který čte údaje z čidla je pojmenovaný teplomer.py. Dallas jsme zapojili těmito kroky:
 - Pravý pin (VCC) na pin č. 1
 - Prostřední pin (DATA) na pin č. 7
 - Levý pin (GND) na pin č. 6
 - Pravý a prostřední pin je nutno přemostit rezistorem 4k7



Obrázek 2: Digitální teploměr DS18B20

V raspberry se čidlo konfiguruje následovně:

- Do raspberry konzole zadáme příkaz sudo nano /boot/config.txt a přidáme řádek, který zprovozní One Wire: dtoverlay=w1-gpio. Potom rebootneme RPi příkazem sudo reboot.
- Dále ověříme správnost postupu příkazy v obrázku, adresa 28-** je unikátní pro každé čidlo.
- Nyní můžeme do konzole zadat příkaz sudo python teplomer.py, výsledkem bude výpis teploty z čidla.

```
pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices/28-000003cee4ca

File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices $ sudo modprobe w1-gpio pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices $ sudo modprobe w1-therm pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices $ cd /sys/bus/w1/devices/pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices $ ls 28-000003cee4ca w1 bus master pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices $ cd 28-000003cee4ca pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices/28-000003cee4ca $ cat w1_slave 4b 01 4b 46 7f ff 05 10 e1 : crc=e1 YES 4b 01 4b 46 7f ff 05 10 e1 t=20687 pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices/28-000003cee4ca $ cat w1_slave a2 01 4b 46 7f ff 0e 10 d8 : crc=d8 YES a2 01 4b 46 7f ff 0e 10 d8 t=26125 pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices/28-0000003cee4ca $ []
```


Obrázek 3: Konfigurace čidla

3. Další "fičurou" mělo být měření vlhkosti. Použili jsme tedy vlhkostní/teplotní čidlo DHT11. Při zprovoznění jsme se řídili postupem uvedeným v dokumentu *DHT Humidity Sensing on Raspberry Pi or Beaglebone Black with GDocs Logging* [4]. Jelikož DHT11 není úplně přesné a má přesnější, o malinko dražší dvojče DHT22, rozhodli jsme se pro

pořízení tohoto čidla, které je také použito v kompletní meteostanici. Jelikož panovala obava z lednového sněhu, vytiskli jsme na školní 3D tiskárně menší pouzdro pro DHT, který je vidět ve videu za oknem. Návrh modelu jsme stáhli ze stránek thingiverse.com. Čidlo jsme rozběhli programem dht22.py. Obě čidla se zapojují následovně:

- Levý pin (VCC) přípojíme na pin č. 1
- Druhý pin (DATA) připojíme na pin č. 7
- Pravý pin (GND) připojíme na pin č. 6
- VCC a DATA přemostíme rezistorem 10k

Nyní do konzole zapíšeme sudo python dht22.py (program funguje i s DHT11) a teplota s vlhkostí je vypsána v konzoli.



Obrázek 4: Vlhkostní/teplotní čidlo DHT12

- 4. Sestavení programu pro jednoduchou meteostanici již bylo větším oříškem nebo jak v našem týmu říkáme "*Trabl*". Ale postavili jsme se mu s vervou a po probděné noci jsme i tento trabl dokázali "*Šůtnout*". Pokusili jsme se tedy vložit funkce z předchozích kódů do jednoho. Program, do kterého jsme vložili krev a pot, má název meteo. py.
- 5. "Rozšiřte meteostanici o další funkce..." s tímto mottem probíhal *brainstorming*, kde jsme přemítali nad zdokonalením naší meteostanice. Inspirací nám byly zprávy o počasí na ČT1, kde jsme postřehli informaci a tlaku. Barometr byl tedy důvodem k dalšímu výletu do skladu elektroinstalací, kde jsme zakoupili čidlo BMP085. Čidlo funguje přes i2c sběrnici stejně jako displej. BMP se zapojuje následovně:
 - Pin GND připojíme na pin č. 6
 - Pin VCC připojíme na pin č. 1
 - Pin SCL připojíme na pin č. 5
 - Pin SDL připojíme na pin č. 3

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín


Tým: Trablšůtink Číslo týmu: 38

Kód, co vypisuje hodnoty z barometru, se jmenuje bmp085.py. Instrukce k zapojení jsme našli na Internetu v příspěvku *Configuring the Pi for I2C* [5]. Dále jsme použili PIR čidlo, které spouští smyčku vypisující hodnoty z čidel na i2c displej jen v blízkosti člověka. PIR čidlo jsme zapojili takto:

- Pravý pin (GND) připojíme na pin č. 6
- Prostřední pin připojíme na jakýkoli programovatelný pin
- Levý pin (VCC) připojíme na pin č. 2

PIR čidlo snímá infračervené záření a v případě, že se v blízkosti objeví člověk (zdroj infračerveného záření), se na prostředním čidle indukuje napětí. To znamená, že prostřední pin stačí přivést na programovatelný pin, nastavit ho jako pulldown rezistor a do kódu zapsat if GPIO.xx ==1.

Všechny kódy komunikující s jednotlivými čidly jsme opsali a upravili, aby meteostanice fungovala následovně: Po spuštění meteo.py začne stanice neustále měřit venkovní teplotu s vlhkostí (DHT22), tlak s nadmořskou výškou (BMP085) a pokojovou teplotu (DS18B20), která ve videu bohužel není, jelikož do programu byla přidána až po natáčení. Hodnoty z DHT22 jsou pak odeslány pomocí knihovny *urllib2* na soutěžní web.



Obrázek 5: Fyzické zapojení stanice (v zapojení je vidět i světelné čidlo, jeho hodnoty se nám však nepodařilo přidat do smyčky)

Zdroje:

[1] Using an I2C LCD Display with a Raspberry Pi. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=i5A5AsDRRwQ

- [2] GitHub. Dostupné z: https://github.com/berickson/pi_lcd
- [3] *DS18B20*. Dostupné z: https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-11-ds18b20-temperature-sensing/ds18b20
- [4] *DHT Humidity Sensing on Raspberry Pi or Beaglebone Black with GDocs Logging*.

 Dostupné z: https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/dht-humidity-sensing-on-raspberry-pi-with-gdocs-logging.pdf
- [5] Configuring the Pi for I2C. Dostupné z: https://learn.adafruit.com/using-the-bmp085-with-raspberry-pi/configuring-the-pi-for-i2c