Besos – terzo meeting Sviluppo RT-Linux TDRouter

Michele Welponer

Disi – Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione

Facolta' di Matematica, Fisica e Scienze Università degli Studi di Trento

Milano, maggio 2011.

Intro: dove eravamo rimasti?

- Traffic control: le discipline di queueing
 - disciplina *pnull* gestisce ed implementa una coda.
 I pacchetti vengono accodati e mai fatti uscire autonomamente
- Egressing packets synchro forwarding (EPSF)
 - dequeueing k pacchetti ogni interrupt GPS


Problemi/Limitazioni hardware

- interfaccia fisica di uscita ethernet singola
 - Tx manda nei TF (1, 3, 5, 7, 9)
 - Rx riceve nei TF (1, 3, 5, 7, 9)

OK!


- interfacce fisiche di uscita ethernet multiple
 - Problema condivisione bus da parte degli ingressi PCI (DELL SC1420)

RISOLTO!




- un-synchronized packet with destination 1
- un-synchronized packet with destination 2
- synchronized packet with destination 1
- synchronized packet with destination 2

synchronized packet with destination 1
synchronized packet with destination 2




Propagation Delay Compensation (p.d.c.)


- Settando la p.d.c sulla scheda GPS posso anticipare o posticiparela la generazione degli interrupt sul TDR
- La p.d.f. della latenza e' una curva caratterizzata da un lower bound (l.b.) e un upper bound (u.b.), quindi una curva compresa sempre tra l.b. e u.b.




Come procedere

- Verifichiamo se e come u.b. e l.b. variano al variare delle dimensioni del pacchetto (68 → 1400 byte)
- Verifichiamo con un v.l.t. se il nostro l.b. rimane invariato
- Applichiamo la p.d.c. In funzione delle dimensioni del pacchetto








traslazione curva verso dx

Very Long Test 48h (v.l.t.)


 Controlliamo tramite v.l.t. se effettivamente il mio lower bound con pacchetti di 1400byte rimane sopra 40us




SI'


bene, possiamo usare una p.d.c. pari a -40us (se la dim. pacchetto rimane costante a 1400 byte)

• 1400 byte p.d.c = 0




1400 byte p.d.c. = -40







Configurazione TDS switching boards (bis)

Michele Welponer © May 2011




synchronized packet with destination 1
synchronized packet with destination 2






Queueing discipline semplice

Metodi: Enqueue, Dequeue, Requeue, Drop, Init,
 Reset, Destroy, Dump





Identificazione e supporto delle Classi

- Id esterno: id assegnato alla classe dall'utente
- Id interno: utilizzato dal kernel e assegnato dalla Q.d.
- NB: non tutte le Q.d. supportano le classi.
 - CBQ, DS_MARK, CSZ, P-FIFO supportano le classi
 - possiamo usare P-FIFO modificando opportunamente il metodo dequeue() in modo che venga invocato solo in modo sincronizzato

- Liste di filtri: i filtri sono organizzati in liste di filtri
- Invocazione di un filtro: un filtro viene invocato nel momento dell'enqueue per assegnare i pacchetti alla classe di appartenenza corretta
- Elements: i filtri sono costituiti da varie sottostrutture (dette elements) che rappresentano i parametri di filtraggio pacchetti (IP header TOS, IP addresses, port numbers etc.)

Thank you ...Questions?



