國立臺北大學通訊工程學系

數位通訊系統模擬 Simulation and Emulation of Digital Communication Systems(U3260) (課程實作紀錄)

第16組 組員:

411186028 鐘婉庭 / 411186030 葉璇

單元1基本操作

實作一~三高斯函數波形產生與實作比較 Function、Multipliers、Asser 三種模擬方式

實驗原理:

高斯函數 (Gaussian Function) 在訊號處理、統計分析與控制系統中扮演重要角色,其標準數學式為:

$$Y(t) = e^{-(t-u)^2}$$


其中: μ :均值(mean)決定高斯函數的中心位置,t為時間變數,e為自然常數(約為 2.71828),決定了波形的指數遞減特性。

透過 SystemView 軟體進行模擬,實作三種不同數學方式產生等效的高斯函數,並驗證其等效性。實作目標式:

$$Y(t) = e^{-(t-4)^2} = e^{-(t-4)(t-4)} = e^{-(t^2-8t+16)}, \quad 0 \le t \le 8$$

系統設計:


實作1:使用三個函數 (Function Token) 產生高斯時間常數



圖一:使用基本函數設計圖

產生時間訊號 $t \rightarrow$ 線性位移處理 $t-4 \rightarrow$ **平方運算與負號** $-(t-4)^2 \rightarrow$ 指數運算 $e^{-x} \rightarrow$ 完成 $e^{-(t-4)^2}$


實作二:加入乘法器 (Multiplier Token) 進行高斯時間常數產生



圖二:使用乘法器實現平方設計圖

產生時間訊號 $t \rightarrow$ 線性位移處理 $t-4 \rightarrow$ 將偏移後結果輸入兩次到乘法器, 形成 $(t-4)^2 \rightarrow$ 負號處理 $-t \rightarrow$ 指數運算 $e^{-x} \rightarrow$ 得到 $e^{-(t-4)(t-4)}$


實作三:使用加法器 (Adder Token) 展開多項式計算




圖三:使用加法器設計圖

產生時間訊號 $t \to$ 產生 $t^2 \to$ 產生 $-8t \to$ 產生常數項 $+16 \to$ 使用加法器 將上述三項相加,得到 $(t^2-8t+16) \to$ 負號處理 $-t \to$ 指數運算 $e^{-x} \to$ 得到 $e^{-(t^2-8t+16)}$


模擬結果:



圖四:實作一結果圖



圖五:實作二結果圖



圖六:實作三結果圖

本次實驗透過三種不同方式進行高斯函數的波形產生,分別使用了:

Function Token:以簡單的數學函數組合方式直接模擬高斯公式。


Multipliers Token:透過乘法器模擬平方運算,符合數學展開的直觀邏輯。 Asser Token:以多項式展開的形式模擬高斯函數,逐步還原每一個運算項。

儘管三種方法在結構上有所差異、使用模組的順序與數量不同,但其最終所呈現的**數學結果完全一致**,皆成功模擬出目標高斯函數波形: $Y(t) = e^{-(t-u)^2}$ 。

單元二模擬振幅調變 實作四、五


實驗原理:

上課講解了振幅鍵移調變的基本原理,分為數位訊號、載波信號、調變後的訊號這三個主要部分。我們依照這個順序逐步拆解。




圖七: 數位訊號

圖七方波圖示代表基帶數位訊號 m(t),這是輸入訊號,通常來自數位資料,如 010101 或 010110。橫軸(時間 t):顯示時間的推移。縱軸(振幅 m(t)=1 表示有訊號(高電位)、m(t)=0 表示無訊號(低電位)。這部分的數位訊號是 ASK 調變的關鍵,因為它決定了載波是否開啟或關閉。



圖八: 載波信號 C(t)

圖八是連續的正弦波,是載波信號 C(t),是高頻訊號,負責調變輸出訊號。 載波頻率 f_c :比數位訊號的頻率 f_{bit} 高很多,確保訊號可以透過天線發送(如果 應用於無線通訊)。載波不包含數位訊號資訊,只是用來幫助數位訊號傳輸的高 頻信號。若沒有數位訊號,則載波會一直存在,不會關閉。




圖九:調變後的訊號

 間)。

因為載波頻率遠高於數位訊號頻率,所以 T_B 必須比載波週期 T_0 大很多,以確保每個比特內有足夠的載波週期來傳輸。通常: $f_c=10f_{\rm bit}$,確保在每個比特 T_B 內,載波至少震盪 10 次,讓接收端能夠準確解調訊號。

系統設計1:



圖十:輸出方波訊號 010101 的系統設計圖

Pulse Generator:元件13產生基帶數位訊號,也就是010101的方波訊號 m(t)

- 頻率= fbit (比特率)=1Hz
- Pulse Width = 500e-3sec
- Phase=180

這部分的輸出對應圖七的 m(t), 並顯示在 SystemView Sink 16

Sine Wave Generator:元件 17 產生載波信號 C(t),輸出為高頻正弦波,提供 ASK 調變的載波。

頻率: fc=100×fbit (確保 TB ≫ T0) = 100

振幅= A(控制訊號強度)=1v

Phase=0

這部分的輸出對應圖八的 C(t), 並顯示在 SystemView Sink 20


Multiplier:元件 X(18):將數位訊號 m(t) 與載波 C(t) 相乘:當 m(t) = 1,輸出 C(t) (有載波)、當 m(t) = 0,輸出 0 (無載波)

元件 21 是一個包絡線檢測器,用來解調 ASK 信號,即從高頻 ASK 調變訊號中提取出數位訊號 m(t)。當我們使用 ASK 傳輸訊號時,接收端需要從高頻載波中提取出原本的數位訊號 010101,這就是解調的過程。

包絡線檢測器的作用:去除載波,提取 m(t)、輸出的是 m(t) 的平滑包絡,接近010101、幫助後續電路進行數位判決(如比較器)。

包絡檢測的核心運作方式:1.整流:取 ASK 調變信號的絕對值,讓負半週的載波翻轉為正值。這樣的訊號仍然有高頻成分,但所有波峰都在正半軸。2.低通濾波使用低通濾波器(LPF)去除高頻成分,留下訊號的包絡線,低通濾波後的輸出近似為 m(t)。

模擬結果:




圖十一:由上而下為數位訊號、ask 調變信號、純載波的波形圖

數位訊號 m(t):這是基帶數位訊號(輸入訊號),來自 Pulse Generator,對應 $010101 \circ 0 \rightarrow \text{ K(and }(0V) \lor 1 \rightarrow \text{ and }(1V)$,每個比特持續時間 TB(比特週期),週期性變化 010101,與圖七的 m(t) 相同,這是 ASK 調變的控制信號,決定 何時開啟或關閉載波。


ASK 調變信號 S(t):當m(t) = 1,輸出完整載波,當m(t) = 0,載波完全消失,輸出零(沒有載波),為高頻震盪信號,與圖九的 ASK 調變信號 S(t)一致。

純載波 $cos(2\pi fct)$:這是未調變的純載波信號,為連續的高頻正弦波 $Acos(2\pi fct)$,沒有任何數位訊號的控制,這是ASK 調變前的載波訊號。



圖十二:Ask 之解調變信號波形圖與 ask 調變信號疊加比較

系統設計 2:



圖十三:輸出方波訊號 010110 的系統設計圖

Pulse Generators 元件 13、23、24、30 負責產生不同組合的數位信號,這些訊號來自不同頻率或相位的數位波形,然後透過 Adder 合併。


元件 17 產生高頻載波訊號 $C(t) = Acos(2\pi fct)$ 載波頻 fc 大於 fbit,確保 ASK 可正常調變,載波應該是連續的正弦波,高頻不變。

元件 18 為 Multiplier (乘法器) 用來執行 ASK 調變:

$$S(t) = m(t) \cdot C(t) = Am(t)cos(2\pi fct)$$

當 m(t) = 1,輸出完整載波 $Acos(2\pi fct)$,當 m(t) = 0,輸出 0 (無載波)。

模擬結果2:




圖十四:數位訊號、未調變的高頻純載波、ASK 調變信號的波形圖

基帶數位訊號 m(t):代表 010110,來自 Pulse Generator Adder 處理後的訊號,每個 1 對應於載波開啟,每個 0 則關閉載波,是控制 ASK 調變的數位訊號。

未調變的高頻載波:產生於 Sine Wave Generator 為連續正弦波, 顯示於 Sink 20 為完整載波信號,未經調變,對應圖八的 $C(t) = Acos(2\pi fct)$ 。

ASK 調變後的訊號: $S(t) = m(t) \cdot C(t) = Am(t) \cos(2\pi f c t)$,是數位訊號 m(t)乘上載波 C(t) 結果,這個波形證明了 ASK 調變的過程,當 m(t) = 0 時載波消失,當 m(t) = 1 時載波傳輸。



圖十五:加上 ASK 調變信號的包絡線波形圖

ASK 調變信號的包絡線,用來顯示訊號的振幅變化,包絡線恰好對應原本的數位 訊號 m(t),理想情況下,包絡線形狀應與 m(t) 一致,因為載波的強度完全依賴 m(t)。

單元三 振幅調變 (AM) 類比訊號 實作六

實驗原理:

振幅調變(AM, Amplitude Modulation)是一種透過改變訊號振幅來傳遞資訊的方法。在本實驗中,我們透過改變信號的放大率參數來觀察不同調變條件(正常調變與過度調變)下的訊號變化。當調變指數(modulation index)小於 1 時,稱為「非過度調變」,此時訊號包絡線不會出現交叉現象,訊號仍能被正確解調。當調變指數大於 1 時,稱為「過度調變」,此時訊號包絡線會發生交叉,可能導致失真,使得訊號無法正確解調。振幅調變(AM)的訊號可以表示為:


$$s(t) = A_{C}(1 + K_{a} m(t)) cos(\omega ct)$$

其中 Ac 是載波的振幅,m(t) 是訊息信號(baseband signal),ka 是調變係數, ωc 是載波的角頻率。調變的核心在於 **調變指數 kam(t)**,這決定了訊號是否會產生「過度調變」。

系統設計:


訊息信號 m(t) 的振幅會影響 AM 訊號的包絡形狀。實驗中,我們設置一個振幅 Ac = 1V、頻率 10Hz 的 sin 波作為訊息信號。

若 $|\mathbf{k}_{a}m(t)| > 1$,則包絡線會發生交錯,導致解調困難(過度調變)。因此,我們在訊息信號m(t)乘上 step function ,設其振幅為 0.8(非過度調變)與 1.2(過度調變),再利用加法器(Adder)加上直流偏壓(DC Offset),以確保訊號不會變為負值。




圖十六:系統設計電路圖

模擬結果




圖十七:未過度調變後的訊號顯示在 sink6 上

圖十七能看出訊號仍可透過包絡檢測(Envelope Detection)來解調。因為 $|k_am(t)| < 1$,訊號的包絡保持完整,這是**非過度調變**的典型特徵。




圖十八: 具有包絡線與未過度調變的 AM 訊號

我們將訊號的正包絡 (綠線 Sink 10),以及負包絡(藍線 Sink 13)顯示在訊號圖(圖十八)上,形狀對應於訊息信號 m(t),顯示 AM 調變的效果。包絡線完整且無交錯,證明非過度調變成功實現。



圖十九: 具有包絡線與過度調變的 AM 訊號

圖十九可看出在某些區域,上包絡與下包絡重疊、交錯,這是**過度調變**的關鍵特徵。由於 step function 的振幅設置超過 1.0,我們設 1.2,因此訊號的調變指數 $|k_am(t)| > 1$,超過 100%。



圖二十:取絕對值後的包絡線

我們對包絡線取絕對值,消除過度調變所產生的交錯現象,原本交錯的部分會 被鏡像回正,使得包絡線變為非負值,如圖二十。

結論:

當 Am=0.8V,有 | kam(t) | =0.8<1,為非過度調變; 當 Am=1.2V,有 | kam(t) | =1.2>1,為過度調變。 單元四 調變深度探測實作七

實驗原理:

1. 時域訊號:調幅波形

$$S(t) = A_c[1 + k_a M(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

這是標準的 AM 訊號公式,當M(t)=0時,訊號是純載波 $Accos(2\pi fct)$,當M(t)變化時,訊號的振幅會隨之改變,這就是調幅。 $k_aM(t)$ 控制訊號的變化幅度,影響調變深度。

2. 展開公式

將 AM 訊號用歐拉公式展開:

$$S(t) = A_c[1 + k_a M(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

利用:

$$\cos(2\pi f_c t) = rac{1}{2} \left(e^{j2\pi f_c t} + e^{-j2\pi f_c t}
ight)$$

可以展開為:

$$S(t) = rac{A_c}{2} \left[e^{j2\pi f_c t} + e^{-j2\pi f_c t}
ight] + rac{A_c k_a M(t)}{2} \left[e^{j2\pi f_c t} + e^{-j2\pi f_c t}
ight]$$

第一項是純載波成分 $Accos(2\pi fct)$,第二項是含有訊號的調變成分M(t)。

3. 頻域表示(頻譜分析)

透過傅立葉轉換:

$$S(f) = rac{A_c}{2}[\delta(f-f_c)+\delta(f+f_c)] + rac{A_c k_a}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]$$

這顯示:載波頻率fc上有兩個狄拉克函數 δ (對應於純載波)和訊號頻譜M(f)會被搬移到fc和-fc附近,形成雙側帶,且調變訊號M(f)影響兩側頻譜寬度。


4. 50%、100%、200% 調變深度的意義

調變深度,定義為:

$$m = k_a M_{
m max}$$

- m=50% (欠調變):
 - 載波振幅變化較小,訊號能量主要集中在載波。
 - 頻譜中的側帶能量較弱,調變效果不明顯。
- m=100% (標準調變):
 - 載波振幅變化剛好涵蓋訊號範圍,不會失真。
 - o 頻譜的側帶和載波能量達到最佳平衡。
- m=200% (過調變):
 - o 載波可能會消失或反向,造成包絡失真。
 - 接收端若使用包絡檢測器,可能會無法正確解調。

系統設計:




圖二十一:調變深度探測系統設計圖

透過 Sine Wave Generator 產生基帶訊號M(t)以及載波訊號C(t),並利用乘法器進行調變,產生調變訊號:

$$S(t) = A_c(1 + k_a M(t)) \cos(2\pi f_c t)$$

此外,為了確保訊號振幅變化適當,我們使用加法器來調整直流偏移,使訊號適應 AM 的調變要求。


模擬結果



圖二十二:分別為時域波形、FFT 頻譜、放大的 FFT 頻譜(50%調深)

- 1. 時域波形: 訊號的包絡變化較小, 波形振幅變動幅度有限, 沒有達到完整的 擾動。
- 2. 頻域 (FFT 頻譜): 主頻率在載波fc位置最強, 側帶頻率fc ± fm強度較弱, 表示訊號調變的影響有限, 側帶能量相對較小, 約為主頻率的 1/4 倍。

這種狀態稱為欠調變,意味著調變指數kaMmax小於1,側帶訊號能量較小,調變效果不明顯,可能會導致接收端訊號解調時較不靈敏。




圖二十三:分別為時域波形、FFT 頻譜、放大的 FFT 頻譜(100%調深)

時域波形:波形包絡清晰且完整,訊號的振幅變化達到最大但未失真。

頻域(FFT 頻譜):載波fc仍然是主要成分,側帶訊號fc±fm能量明顯增強,代 表訊號有足夠的頻率成分來傳遞訊息,側帶訊號**能量達到最佳平衡**,與載波強度 相當,最理想的 AM 訊號,側帶強度約為主頻率的 1/2 倍。

這是**最佳調變**,調變指數kaMmax = 1載波和側帶的能量分配均衡,訊號傳輸品質最佳,不會造成包絡失真。



圖二十四:分別為時域波形、FFT 頻譜、放大的 FFT 頻譜(200%調深)

時域波形: 訊號包絡產生明顯的反向波形, 局部振幅變為負值, 無法正確解析原始訊號。

頻域 (FFT 頻譜): 載波fc仍然可見, 側帶強度約為主頻率的1倍, 可能出現額外的諧波成分,表示系統進入非線性失真狀態。

單元五 抑制載波的雙邊帶調變 DSB-SC 實作八、九

實驗原理:

(1) 調變 (Modulation)

DSB-SC 調變的數學模型為:

$$S_{\text{DSB}}(t) = A_{\text{C}} m(t) \cos (2\pi f_{\text{C}} t)$$

其中:

 A_{C} : 載波振幅

m(t): 訊號訊息(本實驗為 10Hz 的正弦波)

fc: 載波頻率 (本實驗為 100Hz)

與標準 AM 相比:

$$S_{\rm AM}(t) = A_{\rm C}[1 + k_{\rm a} m(t)] \cos (2\pi f_{\rm C} t)$$

可見 AM 包含直流分量 $A_{\rm C}\cos{(2\pi f_{\rm C}t)}$,但 DSB-SC 沒有此分量,僅保留訊息的上下側頻,頻譜為:

$$S_{\text{DSB}}(f) = \frac{A_{\text{C}}}{2} [M(f - f_{\text{C}}) + M(f + f_{\text{C}})]$$

表示原始訊息頻譜 M(f) 以 $\pm f_{\rm C}$ 為中心進行對稱搬移,形成雙邊帶。

(2) 解調 (Demodulation)

接收端需使用與發射端相同頻率且同步的載波(phase error = 0), 將接收到的 DSB-SC 訊號再次乘上 $\cos(2\pi f_C t)$

$$V(t) = S(t) \times \cos(2\pi f_{\mathcal{C}} t) = A_{\mathcal{C}} m(t) \cos^2(2\pi f_{\mathcal{C}} t)$$

應用三角恆等式:

$$\cos^2(2\pi f_{\rm C}t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(4\pi f_{\rm C}t)$$

展開可得:

$$V(t) = \frac{A_{\rm C}}{2}m(t) + \frac{A_{\rm C}}{2}m(t)\cos(4\pi f_{\rm C}t)$$

混合訊號 V(t) 包含兩部分:

Baseband 分量: $\frac{A_C}{2}m(t)$ 與高頻分量: $\frac{A_C}{2}m(t)\cos(4\pi f_C t)$

接著經由 低通濾波器 (LPF) (Block 7) 濾除高頻成分,僅保留低頻部分,即可復原原始訊號: sin

$$V_{\rm out}(t) = \frac{A_{\rm C}}{2} m(t)$$

若本地載波與發射載波存在 90° 相位差,乘上的變為 $\sin{(2\pi f_{\rm C}t)}$,則解調變成:


 $V(t) = S(t) \times \sin(2\pi f_{\rm C} t) = A_{\rm C} m(t) \times \cos(2\pi f_{\rm C} t) \times \sin(2\pi f_{\rm C} t)$ 利用三角恆等式:

$$\cos(x) \times \sin(x) = \frac{1}{2}\sin(2x)$$

$$V_{\rm out}(t) = \frac{A_{\rm C}}{2} m(t) \sin(4\pi f_{\rm C} t)$$

這個結果只有高頻分量,沒有 baseband 成分,訊號無法解調出來。

系統設計:



圖二十五: DSB-SC 調變系統設計圖


調變部分 (Modulation):

- 訊號來源 (Sink 9): 產生訊息訊號 $m(t) = \sin(2\pi \times 10t)$
- 載波來源:產生 cos (2π×100t)
- 乘法器:將 m(t) 與載波相乘,形成 DSB-SC 訊號 $S_{DSB}(t)$
- Sink 3: 觀察 DSB-SC 波形與頻譜

解調部分 (Demodulation):

- 第二乘法器 (Block 4): 將接收到的 DSB-SC 訊號再次乘上同頻率載波
- Sink 6: 觀察混合訊號 V(t), 含 baseband 與高頻
- 低通濾波器(Block 7): 濾除高頻分量 m(t)cos (4πf_Ct)
- Sink 8: 觀察解調後的訊號 $\frac{A_C}{2}m(t)$, 驗證訊號成功復原


解調時使用的載波相位設定為:



圖二十六:載波 phase error 設 0 與 90 degree

模擬結果

DSB-SC 調變訊號:



圖二十七:DSB-SC 調變訊號頻域與時域圖

頻域波形
$$S_{DSB}(f) = \frac{A_C}{2} [M(f - f_C) + M(f + f_C)]$$

時域波形
$$S_{DSB}(t) = A_{C} m(t) \cos(2\pi f_{C} t)$$




圖二十八:DSB-SC 調變訊號頻域波形放大圖

DSB-SC 解調(相位誤差 = 0°)


濾波前顯示訊號 $V(t) = A_{\rm C} m(t) \cos^2 (2\pi f_{\rm C} t)$, 展開為

$$V(t) = \frac{A_{\rm C}}{2}m(t) + \frac{A_{\rm C}}{2}m(t)\cos\left(4\pi f_{\rm C}t\right)$$




圖二十九:濾波前、相位誤差 = 0°時域圖(上)頻譜圖(下)

圖三十顯示**原始訊息訊號**的一半振幅成分,對應 baseband $\frac{A_{\mathrm{C}}}{2}m(t)$ 。




圖三十: baseband 成分的 FFT 頻譜圖

圖三十一顯示的是高頻分量 $\frac{A_{\rm C}}{2}$ $m(t)\cos{(4\pi f_{\rm C}t)}$,頻率大約落在 f =200Hz (由於 $2f_{\rm C}$ =200Hz),這部分在濾波後會被移除。



圖三十一: 高頻分量的 FFT 頻譜圖


再經過低通濾波器 (LPF) 處理後的結果:



圖三十二: 解調後時域波形

解調訊號經過低通濾波器,成功去除高頻項 $m(t)\cos(4\pi f_{\rm C}t)$,剩下的波形非常接近純淨的**正弦訊號**,如圖三十二。

$$V_{\rm out}(t) = \frac{A_{\rm C}}{2} m(t)$$



圖三十三: 解調後頻譜圖

FFT 顯示頻譜能量集中在 $\pm 10 Hz$,證實高頻雜訊被 cutoff = 40 Hz 的低通濾波器有效去除高頻。

將解調後經低通濾波的訊號 (Sink 8) 和原始訊號 (Sink 9) 疊加比較




圖三十四:原始訊號 VS 解調後濾波訊號

雨波形頻率一致,證明成功還原了原始 baseband 訊號而黃色波形在振幅上為 綠色波形的一半,這完全符合理論公式:

$$V_{\rm out}(t) = \frac{A_{\rm C}}{2} m(t)$$


DSB-SC 解調 (相位誤差 = 90°)

濾波前顯示訊號 $V(t) = A_C m(t) \times \cos(2\pi f_C t) \times \sin(2\pi f_C t)$



圖三十五:濾波前、相位誤差 = 90°時域圖(上)頻譜圖(下)


放大高頻分量:




圖三十六: 高頻分量的相位誤差 = 90°FFT 頻譜圖

經過低通濾波器處理:

可以看到時域訊號雖然經過濾波,但仍為明顯的高頻包絡震盪,並非原本應該呈現的純正弦 m(t),根本原因是錯誤相位造成 baseband 成分完全不存在。



圖三十七:解調後有相位誤差濾波時域波形



圖三十八: 解調後有相位誤差濾波頻譜圖

頻譜中依然**沒有低頻成分**(例如 $\pm 10 \text{Hz}$)主能量集中在 $\pm 200 \text{Hz}$,也就是 $2 f_{\text{C}}$, 對應的是:


$$V_{\rm out}(t) = \frac{A_{\rm C}}{2} m(t) \sin(4\pi f_{\rm C} t)$$

濾波器無法將高頻訊號轉回 baseband,因此:訊號解調失敗,濾波後也無法恢復訊息。

單元六 單邊帶調變 (SSB-SC) 實作十、十一

實驗原理:

上課中展示了單邊帶調變(SSB)的頻譜原理,它是從標準 AM 調變(雙邊帶) 簡化而來,透過頻譜處理,只保留一側的側帶(Upper Side Band 或 Lower Side Band),從而達到節省頻寬與功率的效果。



圖三十九: 單邊帶調變的基本原理流程圖


訊號從基帶訊號m(t)開始,先與載波 $cos(\omega ct)$ 相乘,產生**雙邊帶調變訊號** $S_{DSB}(t)$,包含**上側帶**(USB)、下側帶(LSB)與可能的載波成分。接著,透過一個頻率選擇性的**濾波器** $H_{SSB}(\omega)$,過濾掉其中一邊的側帶,只保留單一邊的頻譜,得到**單邊帶訊號** $S_{SSB}(t)$ 。這樣的處理能有效節省一半頻寬與功率。對照到上課所說,便是從基帶訊號頻譜搬移後選擇 USB 或 LSB。

在標準 AM 中,調變後的頻譜 S(f) 包含:**載波分量** f_C 、上側帶 (USB): $f_C + f_m$ 、下側帶 (LSB): $f_C - f_m$ 。而在單邊帶調變 (SSB) 中,只保留 USB (Upper Side Band) 或 LSB (Lower Side Band),這樣可以將頻寬從 $2 \times B$ 減少為 B,且移除無用的載波成分,節省功率。

頻譜處理的過程說明:

原始基帶訊號頻譜|M(f)|:範圍從-B 到+B。將訊號上變頻(調變)至載波頻率fc:基帶訊號頻譜平移至fc。得到上側帶(USB)與下側帶(LSB),再利用濾波器選擇其中一側(USB或 LSB),移除不需要的那一側以及載波本身,最後得到單邊帶訊號S(f)。


系統設計:




圖四十:系統時間設定

實作十: 先高通再低通(取 USB)

先通過高通濾波器去除 LSB,再通過低通濾波器限制帶寬,只保留 USB,保留 $f_{\rm C}+f_{m}$ 一側,丟棄 $f_{\rm C}-f_{m}$ 。



圖四十一:取 USB 系統設計圖



圖四十二:設計高通 FIR 濾波器參數

已知 Sample Rate 為 200000Hz, 我們要設計的是高通濾波器,上圖設定的兩個轉換帶頻率是:

- 第一個轉折點 (-60 dB 降起點) 對應相對頻率 0.199
- 第二個轉折點(0 dB穩定通過)對應相對頻率 0.201

所以我們根據公式計算實際截止頻率 (使用相對頻率):

第一個截止點 (開始放行):

$$f_{
m cutoff1} = 0.199 imes rac{200{,}000}{2} = 0.199 imes 100{,}000 = \boxed{19{,}900~{
m Hz}}$$


第二個截止點 (完全放行):

$$f_{
m cutoff2} = 0.201 imes 100{,}000 = 20{,}100~{
m Hz}$$


這樣就可以知道這濾波器是在濾掉 20kHz 以下訊號,只通過 20kHz 以上的部

實作十一:先低通再低通(取 LSB)

先通過低通濾波器去除 USB,接著再低通限制帶寬保留 LSB。保留 $f_{\rm C}-f_{m}$ 的一 側,丟棄 $f_{\rm C}+f_{m}$ 。




圖四十三:取LSB系統設計



圖四十四:低通 FIR 濾波器設計參數

低通 FIR 是用來濾掉高於 20.1~kHz 的高頻訊號,只保留 $0\sim19.9~\text{kHz}$ 之間的基帶訊號。

模擬結果--先高通再低通(取 USB)




圖四十五: Sink 4)未濾波的 DSB 調變訊號

圖四十五是將m(t)與載波 $cos(\omega ct)$ 相乘後的結果,即:


$$S_{\rm DSB}(t) = A_{\rm C} m(t) \cos (2\pi f_{\rm C} t)$$

中心頻率對稱於 ± 40kHz, 代表調變後的雙邊帶訊號, 左右兩側對稱, 清楚顯示有上下側帶 (USB 與 LSB), 峰值是掃頻產生的頻率成分集中點。這代表原始的 DSB 調變成功,尚未經過濾波,頻譜是左右對稱的。




圖四十六: Sink 6 經過高通濾波後的單邊帶 (USB)

圖四十六是將 DSB 訊號經過高通濾波器後留下的結果,目的是濾除低頻的下側帶 (LSB)、保留高頻的上側帶 (USB)。左側頻帶 (-40kHz 附近) 完全消失,右側 頻帶 (+40kHz 附近) 被保留,相較於圖四十五,明顯變成了「**單邊帶**」。濾波器成功移除 LSB,留下 USB,這就是單邊帶調變 (SSB) 訊號的頻譜。



圖四十七:Sink 9 再乘上本地載波後的頻譜


圖四十七是保留下來的 USB(約 40kHz)再乘上本地正弦波 $cos(\omega ct)$,也就是將其下變頻到基帶。可見兩個主頻帶分別出現在 0~Hz 附近和 $\pm 80kHz$ 附近,中心有明顯頻率成分表示成功將信號搬回基帶,右側 80kHz 處的頻譜為混頻產生的高頻分量。



圖四十八:Sink12 經低通濾波器後的結果

圖四十八為 $Sink\ 9 \rightarrow 經低通濾波器 \rightarrow Sink\ 12$,目的是將圖四十七中的「基帶保留、高頻去除」,還原出原始m(t)的頻譜。僅保留中心的 0 Hz 附近頻帶, $\pm 80kHz$ 的頻帶已被濾除,保留的頻率範圍符合原始訊號掃頻設計。


這證明低通濾波器成功地從再混頻後的訊號中只留下原始基帶,完成解調還原。



圖四十九: 比較原始頻譜與解調後頻譜 (Sink 4 與 Sink 12)

觀察 Sink 12 頻譜形狀與原始 Sink 4 的訊號結構非常接近(中心頻率落在 0 Hz 附近、頻寬一致),顯示解調成功。此證明單邊帶調變(SSB)搭配再混頻與低通 濾波可有效還原原始訊號。

模擬結果--先低通再低通(取 LSB)



圖五十:Sink 4原始 DSB 頻譜


圖五十是 DSB 調變的結果頻譜,明顯有對稱的頻譜分佈於±40kHz 附近,表示訊號被調變到載波頻率兩側,即出現 USB (上側帶)和 LSB (下側帶),為未經濾波的完整調變訊號頻譜。

雙邊帶 (DSB) 調變成功,頻率對稱出現於 $f_{\rm C}\pm f_{\rm m}$ 。




圖五十一:Sink 6 經低通濾波後的結果

圖五十一是 DSB 訊號通過低通濾波器後的頻譜,可以看到右側頻帶(+40kHz 附近)被保留,但左側(-40kHz)已經被濾除。這表示濾波器已經去除了下側 LSB,僅保留 USB(單邊帶訊號),頻譜變得不再對稱,為單邊帶訊號的特徵。低通濾波器成功濾除不需要的頻帶(LSB),留下 USB,完成單邊帶處理。



圖五十二:Sink 9 再混頻後 (未濾波)的結果


圖五十二顯示的是訊號經過再與載波相乘(也就是解調過程的第一步)之後的頻譜情況,當訊號再與同頻載波乘上後,原本在f的頻率分量會被移到f±fc,因此形成了四個邊帶,表示此時訊號仍包含高頻成分,還沒有還原成基帶信號。此圖是再混頻後的中間狀態,需要透過低通濾波器進一步還原。



圖五十三:Sink 12 通過低通濾波器後的結果


圖五十三是再混頻後再經過低通濾波器的結果 (完成解調),頻譜只剩下靠近 0 Hz 的那一段,即基帶訊號,原本高頻的訊號 (如±80 kHz) 已經被濾掉,表示訊號已經被成功解調回原始訊號的頻譜。這是訊號完成解調後的頻譜結果,只保留所需的原始頻率範圍。

比較原始頻譜與解調後頻譜




圖五十四:比較原始頻譜與解調後頻譜 (Sink 4 與 Sink 12) 圖五十四比較顯示出「再混頻 + 低通濾波」的解調流程是有效的,可以把調變 訊號成功還原,去除多餘的邊帶成分,也符合單邊帶調變的理論模型。

比較時域




圖五十五: Sink 4 原始調變訊號

圖五十五是訊號經過搬移後的 DSB (雙邊帶) 調變波形,可以看到是載波包著原始訊號的外形。整段訊號中,包絡線表示的就是原始 baseband 訊號的形狀,涵蓋高頻載波。



圖五十六: Sink 12 高通濾波後

圖五十六是使用高通濾波器後得到的波形,目的是保留 USB,並濾除掉 LSB。發現時域波形中仍然有明顯的載波包絡結構,但訊號的對稱性消失,這是因為只保留了一邊的頻譜造成的影響。



圖五十七: Sink 12 低通濾波後

圖五十七是改用低通濾波器,保留 LSB 的結果。和第二張圖相比,時域的包絡形狀看起來會有些微不同,尤其是在高頻率處的變化,這也是因為頻譜的一邊被濾除後,時域會失去部分對稱性。

國立臺北大學通訊工程學系

數位通訊系統模擬 Simulation and Emulation of Digital Communication Systems(U3260)

(期末課程實作紀錄)

第 16 組 組員:

411186028 鐘婉庭 / 411186030 葉璇

殘邊帶調變(Vestigial-sideband modulation, VSB)

實驗原理:

殘邊帶調變是一種介於雙邊帶與單邊帶之間的調變技術,其目的是有效節省頻寬, 同時避免完全移除一側訊號所帶來的失真問題。在 VSB 中,訊號在載波頻率上下各保留 一個完整帶寬與一個「漸進式衰減」的過渡區域(即殘留邊帶)。

首先,訊號M(f)通過一個調變器與載波 $\cos(\omega ct)$ 混頻,產生U(f),頻譜包含上下兩側的訊號成分。為了進行殘邊帶處理,接著引入一個特殊設計的濾波器H(f),其頻率響應在靠近 fc 及 -fc 的地方,並於過渡區內線性下降。

經過濾波後,產生的 $S(f) = U(f) \times H(f)$,即是具有殘邊帶特性的頻譜。此時,V(t) 會再經過一次與 $cos(\omega ct)$ 的混頻,產生頻譜 V(f),進而經過濾波及適當處理後,最終可以復原出 M(t)。

數學推導上,濾波器會使訊號在頻域上進行乘積,導致訊號經過混頻後的頻譜分量在±2fc和直流附近重疊。經過設計,最後可以得到一個與原始訊號M(t)成正比的結果,證明了 VSB 可以成功進行調變與解調。

殘邊帶調變過程中的頻譜變化流程,從上到下大致分成幾個步驟:

1. 原始訊號頻譜 | M(f) |

一開始是訊號M(t)的頻譜,是一個對稱、主要集中在低頻(例如 20Hz~20kHz)的訊號頻譜,代表原始訊號的頻率分佈。

2. 訊號調變後的頻譜 | U(f) |

第二層,訊號經過和載波 $cos(\omega ct)$ 調變後,產生了上下兩個「鏡像」頻譜,分別位於 +fc 和 -fc 兩邊,這就是雙邊帶調變的特徵(上下兩個鏡像是對稱的,且與原始訊號頻譜結構相同)。

3. 經過濾波後的頻譜 |S(f)|

第三層,在調變後的雙邊帶訊號上,乘上設計好的濾波器H(f)。這個濾波器只在一邊保留大部分訊號,一邊則經過一個斜率過渡,逐漸衰減到接近0。這就是殘邊帶的特性:一邊完整、另一邊只殘留一部分。

4. 再次混頻後的頻譜 | V(f) |

第四層,訊號再與cos(ωct)混頻一次,這樣頻譜會被「搬移」回靠近直流(0Hz),並且在±2fc附近出現新的成分(混頻之後,訊號頻譜左右會對稱分布,但因為濾波器的影響,強度和形狀已經不同)。

5. 最終濾波及恢復 Vo(f)

最後經過低通濾波器之後(只保留靠近0Hz 的部分),可以把搬移回來的訊號取出,最終得到的訊號Vo(f),其頻譜形狀與原來的M(f)類似,只差一個常數比例(幅度縮放),這就是解調成功,還原原本訊號的結果。

系統設計:




圖 1. 殘邊帶調變系統的流程

整體目的是將訊號經由調變、濾波、再解調,達成殘邊帶調變效果。系統首先由 Freq Sweep 產生一個 20Hz~20kHz 的基類訊號,再與 40kHz 的餘弦載波信號相乘,產生雙邊帶調變訊號。這個調變後的訊號會呈現在 Sink 5 與 Sink 4 ,可觀察其對稱的上下邊帶。接著將 DSB 訊號通過一個設計成具備 45° 斜率的濾波器,使原本對稱的頻譜一側被斜切,保留一邊完整邊帶並保留部分另一邊邊帶,形成殘邊帶調變。之後訊號再次乘上載波進行解調。這個解調後的結果顯示於 Sink 10 與 Sink 9 ,其中可看到還原前的中頻雜訊仍存在。最後系統透過低通濾波器進一步清除解調後的高頻分量,進一步還原出原始訊號。

模擬結果:

目標保留上邊帶: fc + 20 Hz~fc + 20 kHz ⇒ 40.02 kHz~60 kHz

目標濾除下邊帶: $fc - 20 kHz \sim fc - 20 Hz \Rightarrow 20 kHz \sim 39.98 kHz$

Rel Freq 左邊

- $30 \, kHz / 200 \, kHz = 0.15$
- $50 \, kHz / 200 \, kHz = 0.25$

Rel Freq 右邊

- $70 \, kHz / 200 \, kHz = 0.35$
- $90 \, kHz / 200 \, kHz = 0.45$



圖 2. Bandpass 理論值設定




圖 3. 調變前的原始頻譜 vs Bandpass 濾波器後的頻譜(理論值)

可以看出使用理論值所跑出來的圖並不是很正確,所以我們進一步微調數值如下圖。








圖 5. 調變前的原始頻譜 vs Bandpass 濾波後的頻譜(實際值)

我們假設 USB 從 fc(載波頻率)往右延伸,保留大部分頻率、只斜切邊緣部分,根據計算代表設計的濾波器會在 30kHz 到 40kHz 之間開始逐漸衰減,達成斜切 45 度的

效果,圖6顯示LowPass 濾波器參數的設定情況。

開始衰減點(Rel Freq = 0.15): $f = 0.15 \times 200k = 30kHz$ 完全衰減點(Rel Freq = 0.2): $f = 0.2 \times 200k = 40kHz$



圖 6. LowPass 濾波器參數設定




圖 7. 經過升頻的頻譜變化




圖 8. Bandpass 濾波器斜切 45 度後的頻譜變化

圖7與圖8展示了訊號經過 Bandpass 濾波器斜切 45 度後的頻譜變化過程。圖7 (Sink 5)是訊號在經過升頻(上變頻)後的頻譜,可以看到訊號被搬移到中心頻率(約50 kHz)附近,保留了完整的上、下邊帶。此時整體頻譜仍是對稱的。圖8(Sink 4)則是通過設計為斜率 45 度的帶通濾波器後的頻譜結果,從圖中可以看到一邊的邊帶被部

分削減,頻譜呈現不對稱,形成殘邊帶調變的特徵。圖7與圖8成功展現了透過適當設計的 Bandpass 濾波器,將傳統的雙邊帶訊號轉換為具備斜切特性的殘邊帶訊號的過程。




圖 9. 乘法解調後的頻譜




圖 10. 加上低通的頻譜

圖 9 與圖 10 展示了訊號在殘邊帶調變系統中,經過解調與低通濾波器處理後的頻域變化。圖 9 (Sink 10) 是斜切後的 VSB 訊號與載波信號進行乘法解調後的頻譜,可觀察到頻譜從原本偏移的位置摺疊回中心 (0 Hz) 附近,代表高頻調變訊號成功下變頻。然而由於 VSB 是不對稱調變 (只保留部分邊帶),摺疊後的頻譜仍含有不完全鏡像,產生干擾。

圖 10 (Sink 9) 則是在解調後加上低通濾波器的結果,透過濾除高頻與鏡像成分, 只保留 0 Hz 附近的基帶訊號,使頻譜變得**乾淨且平坦**,回復原本的 message 頻率範圍。 這說明低通濾波器在 VSB 解調中是關鍵的一步,能有效重建原始訊號。




圖 11. 兩組時域訊號的疊加比較

圖 11 顯示 Sink 5 與 Sink 9 的時域波形。綠色波形 (Sink 9) 為解調後訊號,經時間軸壓縮為原來的 1/4 倍,以便與黃色原始訊號 (Sink 5) 對照。可觀察到兩組訊號在形狀上基本一致,代表解調與濾波後的訊號仍保有原本訊號的調變特性與內容,只是時間軸上被壓縮 (或展開),顯示系統在升頻、濾波與解調後,仍能準確重建訊號,保有原始調變特性,驗證系統保真性與同步性。




圖 12. 殘邊帶調變處理前後的頻域比較

圖 12 上半部 (Sink 11)為原始頻譜,顯示訊號集中在 ±20kHz 頻寬內,對稱分布; 圖 12 下半部 (Sink 9) 則是訊號經過調變、斜切 45 度的 Bandpass 濾波器,以及解調後 的頻譜結果。從比較中可見,濾波後的訊號仍保留原本頻率分布的形狀與範圍,雖有些 微能量衰減,但整體頻譜一致,說明系統成功保留訊號頻域資訊。這驗證殘邊帶調變在 降低頻寬使用的同時,也能保有良好的訊號還原度與保真性。

角度調變 (FM/PM 的互換性)

實驗原理:

一、Angle Modulation (AM) 角度調變

是以訊號改變載波的相位或頻率來進行調變。調變後的訊號統一可以表示為:

$$s(t) = A_c \cos[\theta(t)]$$

其中 $\theta(t)$ 為調變後的即時相位,我們定義:

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + \phi(t) \Rightarrow s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \phi(t)]$$

 A_c 是載波振幅, f_c 是載波頻率, $\phi(t)$ 是訊號調變進來的相位變化。

二、Phase Modulation (PM 相位調變)

在 PM 中,訊號會直接調變相位,調變後的訊號可表示為:

$$\phi(t) = k_p m(t) \rightarrow s_{PM}(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + k_p m(t) \right]$$

其中 k_p 是相位靈敏度常數,單位是 radians/volt。這表示訊號的振幅 m(t) 會直接改變相位角,而載波頻率仍固定為 f_c 。然而,因為頻率是相位的導數,即

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} \left[2\pi f_c t + k_p m(t) \right] = f_c + \frac{k_p}{2\pi} \frac{dm(t)}{dt}$$

所以 PM 的即時頻率與訊號微分成正比,若訊號變化劇烈,頻率變動幅度也會變大。

三、Frequency Modulation (FM 頻率調變)

在 FM 中,訊號則是會直接調變載波的頻率,定義為:

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_i(t)t), \quad f_i(t) = f_c + k_f m(t)$$

其中 k_f 是頻率靈敏度常數,單位為 Hz/volt,表示訊號 m(t) 每變化一單位時,頻率 偏移的量。由於相位為頻率的積分,因此

$$\theta(t) = 2\pi \int_0^t f_i(\tau) d\tau = 2\pi \int_0^t \left[f_c + k_f m(\tau) \right] d\tau = 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$$

所以FM 訊號為:

$$s_{FM}(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right]$$

表示 FM 是以訊號的積分值調變相位。

PM 與 FM 的轉換關係

類型	相位變化 φ(t)	頻率變化 $f_i(t)$
PM	$k_p m(t)$	$f_c + \frac{k_p}{2\pi} \frac{dm(t)}{dt}$
FM	$2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$	$f_c + k_f m(t)$

可推論出:

若將 m(t) 微分後送入 FM 調變器,即可模擬 PM;若將 m(t) 積分後送入 PM 調變器,即可模擬 FM,可透過轉換電路或模組在 FM 與 PM 間切換。

系統設計:

目標在於驗證 PM (相位調變)與 FM (頻率調變)之間的互換性原理。實驗架構如

圖所示,分為上下兩組模擬流程:

上半部:積分→PM 調變器 = FM

下半部:微分→FM 調變器 = PM




圖 13. 角度調變(PM/FM)實作系統設計圖

上半部模擬步驟:

- 1. 先經由積分模組 ∫ m(t)dt (方塊 2)處理
- 2. 將積分結果送入 PM 調變器(方塊 7),再將輸出送入示波器(方塊 11),觀察波形
- 3. 同時,原始訊號 m(t)直接送入 FM 調變器(方塊 14),觀察波形

目的:驗證下式,若兩者波形相同,就代表 FM 可由積分後的 PM 實現。

$$FM(m(t)) \equiv PM\left(\int m(t)dt\right)$$

下半部模擬步驟:

- 1. 先經由微分模組 $\frac{d}{dt}m(t)$ (方塊 3)處理
- 2. 將微分結果送入 FM 調變器(方塊 5),再將輸出送入示波器(方塊 10),觀察波形
- 3. 同時,原始訊號 m(t)直接送入 PM 調變器(方塊 15),觀察波形

目的:驗證下式,若兩者波形相同,就代表 PM 可由微分後的 FM 實現。

$$PM(m(t)) \equiv FM\left(\frac{d}{dt}m(t)\right)$$

模擬結果:

1. 積分 $\rightarrow PM = FM$




圖 14. FM 訊號(積分法) vs 原始訊號

圖 14 為積分後送入 PM 調變器所產生的波形(黃色),與原始訊號 m(t) 波形(綠色)做比較,觀察調變後的頻率改變。可觀察到當 FM 訊號(黃色波形)在 m(t) 為正值區域時,載波頻率變高,波形變密; m(t) 為負值區域時,載波頻率變低,波形變疏。完美呈現出 FM 調變特性:輸入訊號 m(t) 控制載波頻率。

2. FM (積分法) 與 FM 比較




圖 15. FM 訊號(積分法) vs FM 訊號

圖 15 為將訊號積分後送入 PM 調變器的輸出波形,與直接將原始訊號送入 FM 調變器的輸出波形進行疊圖比較。可觀察到,兩條波形在振幅、頻率變化與相位趨勢上幾乎完全一致。在所有時段中,兩條波形的壓縮與展開週期同步,顯示即時頻率完全一致。此結果成功驗證理論公式:

$$FM(m(t)) \equiv PM\left(\int m(t)dt\right)$$

說明透過將訊號積分後進行 PM 調變,即可實現與直接 FM 調變相同的結果,理論與實驗結果完全吻合。

3. 微分→FM = PM




圖 16. PM 訊號(微分法) vs 原始訊號

圖 16 為微分後後送入 FM 調變器所產生的波形(黃色),與原始訊號 m(t) 波形(綠色)做比較,觀察調變後的相位偏移改變。可觀察到當 PM 訊號(黃色波形)在 m(t) 為正斜率區間時(綠線往上升),黃色波形頻率變高,相位推進變快;當 PM 訊號(黃色波形)在 m(t) 為負斜率區間時(綠線往下降),黃色波形頻率變低,相位推進變慢。完美呈現出 PM 調變的特性:

$$\phi(t)=k_p m(t)$$

也就是訊號 m(t) 直接控制相位的變化速率,訊號的值越大,產生的相位偏移也越大。

4. PM (微分法) 與 PM 比較




圖 17. PM 訊號(微分法) vs PM 訊號

圖 17 為將訊號 m(t) 微分後送入 FM 調變器所產生的輸出波形,與直接將 m(t) 輸入 PM 調變器所產生的輸出波形所做的疊圖比較。兩條波形在相位變化節奏、頻率快慢、振幅特性上高度一致。無論是高頻壓縮區域還是低頻展開區域,波形幾乎完全重合,整體波形輪廓一致。此結果成功驗證理論公式:

$$PM(m(t)) \equiv FM\left(\frac{d}{dt}m(t)\right)$$

說明若將訊號 m(t) 先微分後進行 FM 調變,其輸出結果與直接進行 PM 調變完全等效,理論與實驗結果完全吻合。

角度調變 (FM/PM 解調變)

實驗原理:

角度調變是將類比訊號 m(t)改變載波訊號的相位或頻率,分為兩類:

一、Frequency Modulation (FM 頻率調變)

$$s_{FM}(t) = A_c \cos \left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(au) d au
ight)$$

調變的是載波的「瞬時頻率」,因此相位是 m(t) 的積分。

FM 解調流程→
$$s(t)$$
 → 微分 → 整流 → 低通 → DC Block → $m(t)$

1. 對 FM 訊號微分

$$rac{d}{dt}s(t) = -A_c\left(2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)
ight)\sin\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f\int m(t)dt
ight)$$

- 2. 絕對值整流器 (取包絡),透過類似 AM 的處理方式 (包絡線與訊號強度正比)。
- 3. 低通濾波器 (LPF), 去除高頻載波,留下類比訊號 m(t)。
- 4. 去除高頻載波,留下類比訊號 m(t),去除平均偏移成分。
- 5. 解調結果,得到 m(t)。

二、Phase Modulation (PM 相位調變)

$$s_{PM}(t) = A_c \cos \left(2\pi f_c t + k_p m(t)\right)$$

調變的是載波的「相位」,相位與訊號 m(t) 成正比。

PM 解調流程→ s(t) → 微分 → 整流 → 低通 → 積分還原出 m(t)

1. 對 PM 訊號微分

$$rac{d}{dt}s(t) = -A_c\left(2\pi f_c + k_prac{dm(t)}{dt}
ight)\sin\left(2\pi f_c t + k_p m(t)
ight)$$

- 2. 整流 (取絕對值或平方), 包絡會和 $\frac{dm(t)}{dt}$ 成正比。
- 3. 低通濾波器,去除高頻分量,保留 baseband 頻率成分。
- 4. DC Block,去除直流分量,避免積分時產生漂移。
- 5. 積分器,將微分後的 m(t) 積分還原成 m(t)。

系統設計:




圖 18. FM 訊號的解調流程圖

圖 18 為 FM 訊號的解調流程圖,首先由訊號產生器產生 m(t),接著經過 FM 調變器,輸出為: $s_{FM}(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau\right]$,即頻率隨 m(t) 而變的載波訊號。再經過微分器,計算 $\frac{d}{dt} s_{FM}(t)$,將 FM 的頻率變化轉換為振幅變化,經過半波整流後通過低通濾波器,用以濾除高頻載波成分,保留 baseband 的 m(t) 信息,最後經過DC 補償來偏移校正信號。




圖 19. PM 訊號的解調流程圖

圖 19 為 PM 訊號的解調流程圖,首先由訊號產生器產生 m(t),接著經過 PM 調變器,輸出為: $s_{PM}(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + k_p m(t) \right]$,其中相位與訊號 m(t) 成正比,再經過微分器對 $s_{PM}(t)$ 做時間微分,轉換為頻率變化的形式,讓相位訊息變成幅度訊息,經過半波整流後通過低通濾波器,用以濾除高頻載波成分,保留 baseband 成分,接著經過第一次 DC 補償來偏移校正信號,最後一步對訊號積分,還原出原本的 m(t),最終經過第二次 DC 補償來偏移校正信號。

其中,我們使用相對頻率的公式來計算出解調所需低通濾波器中所填的 Rel Freq:

Relative Frequency =
$$\frac{f_{\frac{\alpha}{2} \frac{\beta}{2} \frac{\beta}{2}}}{f_s}$$

取樣頻率 $f_s=200 {
m kHz}=200000 {
m Hz}$,baseband 訊號是由 PM 解調來的,訊號頻率是 $20~{
m Hz}$ 左右,我們想要通帶截止 $f_{
m pass}=30 {
m Hz}$ 、阻帶起點 $f_{
m stop}=50 {
m Hz}$,代入公式:

• 通帶截止 Rel Freq:

$$\frac{30}{200000} = 0.00015$$

• 阻帶起點 Rel Freq:

$$\frac{50}{200000} = 0.00025$$

模擬結果:

1. FM 解調




圖 20. Sink 9 與 Sink 13 的時域波形疊合

綠色波形的頻率與振幅都基本一致,代表解調後的訊號與原訊號非常相似。圖 20 顯示在解調流程 (FM) 中,濾波器與處理方式設定正確。




圖 21. Sink 3 與 Sink 6 的時域波形

Sink 3 顯示出完整的 FM 調變波,具有正負值與頻率變化。Sink 6 則是經過半波整流後的版本,保留訊號正半部,有助於後續包絡線提取、低通濾波與訊號還原。圖 21 明確呈現半波整流的效果,這樣的處理在角度調變解調中很常見,整流可以協助將角度變化轉為振幅變化,再透過濾波得到原始 baseband 訊號。




圖 22. Sink 8 與 Sink 13 的疊合波形

Sink 8 是整流後**保留 DC 成分**的訊號,波形偏上。Sink 13 波形整體往下平移約 400 單位,將訊號**拉回以 0 為中心**,更接近原始 baseband 訊號,圖 22 展示了 DC 補償的實際效果與必要性。所謂 DC 補償,是為了**去除**由於整流或解調過程所產生的**直流偏移**量,使訊號回到對稱且以 0 為中心的波形。此步驟在 FM/PM 解調流程中非常重要,有助於還原真實的調變訊號形狀。

2. PM 解調




圖 23. Sink 9 與 Sink 29 的疊合波形

圖 23 中,初期偏移是由於 PM 解調中需要積分器還原相位訊號,而積分的初值會累積偏移,但過滤後會趨於穩定,低通濾波器已成功消除高頻雜訊。結果顯示 PM 解調流程設計正確,輸出波形能有效重建基帶訊號,證明相位調變訊號可透過本解調流程還原。




圖 24. Sink 18 與 Sink 30 的時域波形

圖 24 主要呈現的是經過半波整流前後的訊號比較,將原調變訊號的**負半週去除**, 使訊號成為**全正值**。這樣的操作是為了後續使用低通濾波器提取出訊號包絡,進而完成 解調。Sink 30 成功完成了整流步驟,是解調鏈中的關鍵轉換環節。




圖 25. Sink 21 與 Sink 26 疊合的時域波形

圖 25 展示的是經過半波整流與低通濾波後進行**第一次 DC 補償**的處理成效。可看到 Sink 26 經過 DC 補償-400 處理後,波形明顯往下修正。整體中心位置貼近 0,對稱性改善,這樣的波形更接近原始調變訊號,適合用來進行後續如積分、訊號還原等操作。




圖 26. Sink 26 與 Sink 24 的波形對比

圖 26 說明在角度調變(PM)解調過程中積分器的作用。由 Sink 26 可以看出波形仍是高頻成分為主(但已經偏移修正至接近 0),這是 PM 解調過程中經過整流與濾波後的訊號,其振幅與原訊號強相關,為了還原 m(t),需透過積分才能回復為原始訊號形狀。由 Sink 24 可看出積分後波形變得**平滑且低頻**,形狀趨近於類似餘弦或類似原訊號,可以明顯觀察到一開始的直流偏移導致曲線**從高值開始**,但**後續穩定**,頻率與原訊號相當一致,且相位趨於穩定,是解調後的近似 m(t)。




圖 27. Sink 24 與 Sink 29 的疊合圖

在 PM 解調中,經過**微分與低通濾波後**,我們會取得類似 m(t) 的訊號,接著進行**積分以回復為 m(t)**。但積分過程會造成 **DC 偏移**,需進行 **DC** 補償。圖 27 展示 PM 解調中**第二次 DC** 補償的必要性與效果。儘管經過積分後已還原訊號形狀,但因積分會累積偏移誤差。將 Sink 24 補正 +27,使訊號中心值回歸 0,使解調結果準確還原出原始調變訊號 m(t)。