<u>Θεόδωρος Μπάρκας 2016030050 LAB3</u>

Σκοπός άσκησης

Στη συγκεκριμένη άσκηση σκοπός ήταν η εξοικείωση με τη θυρα USART του ενσωματωμένου συστήματος ATMEGA16 και γενικότερα των AVR microcontroller.Πιο συγκεκριμένα να υλοποιήσουμε μια λειτουργία παρόμοια με την εγγραφή ψηφίων στο κομπιουτεράκι. Όπου ο χρήστης στέλνει δεδομένα μέσω της θύρας USART με Baud Rate = 9600Hz και εμείς του απαντάμε με OK.

Σκοπός άσκησης

Αρχικά αρχικοποιήσαμε τη θύρα USART ως εξης:

```
;USART FUNCTIONS
USART_Init:
; Set baud rate
ldi r16,0x00
out UBRRH, r17
ldi r16,0x40
out UBRRL, r16
ldi r16, 0x00
out UCSRA,r16
; Enable receiver and transmitter AND enaBLE interrupts for them
ldi r16, (1<<RXCIE)|(0<<UDRIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN)</pre>
out UCSRB, r16
; Set frame format: 8data, 1stop bit,8 char
ldi r16, (0<<URSEL)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)</pre>
out UCSRC,r16
ret
```

Το UBRR προέκυψε από τον τύπο του MANUAL του ATMEGA16(σελ.147)

Asynchronous Normal Mode (U2X = 0)
$$BAUD = \frac{f_{OSC}}{16(UBRR + 1)} UBRR = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1$$

UBRR=64.104666...

Το οποιο αν στρογγυλοποιιθει στον κοντινότερο ακέραιο $UBRR_{Closest\ Match}=64=0x0040$ δίνει ενα ERROR%=-0.1625% (σελ.168) , το οποιο είναι αμέλητεο καθώς η USART επίτρεπει ακόμα και μεγαλύτερα ERRORS χώρις κανένα προβλήμα.

Error[%] =
$$\left(\frac{\text{BaudRate}_{\text{Closest Match}}}{\text{BaudRate}} - 1\right) \cdot 100\%$$

Επίσης αξιοσημείωτο είναι οτι απενεργοποιήσαμε τα flags UDRIE καθώς θα κρέμαγε η συνάρτηση στο TESTING (Λόγω του οτι αν κάνουμε OUT δεν θα λάβει κανείς το μήνυμα και δεν θα ολοκληρωθεί το Transittion), καθώς και για το λόγω ότι χωρίς μεγάλη χρονική – επεξεργαστική σπατάλη μπορούμε να διαχειριστούμε το Transmition του OK με Polling.


USART RECEIVE και μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων

Αρχικά ορίζουμε μια θέση μνήμης στην οποία θα αποθηκεύεται το State της μηχανής καταστάσεων καθώς και τιμές με .equ για ευκολία στην ανάγνωση και στο Debugging.

```
.equ INITstate = 0x00
.equ TWAITstate = 0x01
.equ BYTEOUTstate = 0x02
.equ CRWAITstate = 0x03
.equ LFWAITstate = 0x04
.equ CRWAITstate = 0x04
```

STATES

Ύστερα υλοποιούμε τον κώδικα ο οποίος προκύπτει από το εξής διάγραμμα της μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων:



Κώδικας Σχόλια

Φ Αρχικά ο κώδικας έχει ένα σύνολο από branches που στέλνει ανάλογα με το τωρινό State στο κατάλληλο Handler-Label τη συνάρτηση.

πεπερασμένων καταστάσεων τα STATES στους Handlers που προαναφέρθηκαν φαίνονται στο κώδικα παρακάτω.

Αξίζει να σημειωθεί οτι στο Return1: label κάνουμε εγγραφή στην θέση μνήμης X=ControlUsart τον r20 που είναι το nextState που μας δόθηκε από την επεξεργασία του τωρινού State και της εισόδου από την πύλη USART. Ύστερα αρχικοποιούμε τον καταχωρητή X(δηλαδή τον αφήνουμε στη τιμή που είχε πριν γίνει το Interrupt) και κάνουμε Return.

```
return1:
ldi XL,ControlUsart
st X,r20 ;Store the new State to Memory
ldi XL, LOW(SRAM_START) ;getting the X pointer where it was before decoder block
add XL,r17
reti
```

Η USART_Transmit_OK Χρησιμοποιώντας την τεχνική Polling (μπλοκάροντας δηλαδή τον επεξεργαστή, δηλαδή αφήνοντας τον να τρέχει σε loop και περιμένοντας το Interrupt Flag). Στέλνει Ok στον χρήστη. Σημαντικό σε αυτήν την υλοποίηση είναι η αντικατάσταση του out UDR, r18 με out TCNT2, r16; replaced για λόγους Simulation.

Πιο συγκεκριμένα (και έχει αναφερθεί και rimp usart transmit ok παραπάνω)δεν μπορούμε να στείλουμε πληροφορία σε Simulation Environment επομένως βγάζουμε την στον TCNT2 απλά για να μπορούμε να την παρατηρήσουμε εύκολα στο Simulation.

```
USART_Transmit_OK:
; Wait for data to be transmitted
sbis UCSRA, UDRE
rjmp USART_Transmit_OK
; Transmit data
ldi r16,0x4F ;r16=0 (from OK)
;out UDR, r18  έξοδο
out TCNT2, r16 ; replaced πιΟ
USART_Transmit_K:
sbis UCSRA, UDRE
rjmp USART_Transmit_K
ldi r16,0x4B ;r16=K (from OK)
;out UDR, r18
out TCNT2, r16 ; replaced
ret
```

Επίσης αξίζει να σημειωθούν και οι δυο συναρτήσεις:

- © clearAllBytes Όπου χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό της οθόνης που αντιστοιχεί σε είσοδο από τη θύρα USART του χαρακτήρα ASCII: C, N.
- ⑤ ShiftAllBytesRight Όπου χρησιμοποιείτε στο State: BYTESOUTstate αν η είσοδος από την πύλη USART είναι αριθμός και όχι το <CR>.

```
Before you use this function keep your X Register In Memory
;r18 The Inserted Byte -> From USART for this exercise
shiftAllBytesRight:
                              ; initialize X pointer
   ldi XL,LOW(SRAM_START)
   ldi XH, HIGH(SRAM_START)
   ldi r20,0x08
   add r20,XL ;R20=XL+8
    ;whileLoop With init start
    ;ldi r18,0x01
   ;ld r18,x ;Init -> The first time in while Loop r16 get the right number Inserted Number
   whileLoop2:
   cp XL,r20 ;gives Zflag = 1 when r20-0x08=0 ;
   breq if2 ;escape while loop
       mov r16,r18 ;r16=r18=last Byte not Yet Shifted
                    ;We save next Byte
       inc xl
       ld r18,-x ; we save to r18 for next loop and then go back in ram to st x+,r16 ; store the new value also increment x for next loop x=x+1
       rjmp whileLoop2
   if2:
   ;whileLoop End
ret
;Before you use this function keep your X Register In Memory
clearAllBytes:
   ldi XL,LOW(SRAM_START)
                              ; initialize X pointer
   ldi XH,HIGH(SRAM_START)
   ldi r18,0x08
   add r18,XL ;R18=XL+8
    ;whileLoop With init start
   whileLoop3:
   cp XL,r18 ;gives Zflag = 1 when r18-0x08=0 ;
              ;escape while loop
    breq if3
       ldi r16,0x0A
                           ;r16=0x0A=CLOSED SEGMENTS /NO LIGHT
                           ;store the new value also increment x for next loop x=x+1
       st x+,r16
       rjmp whileLoop3
    if3:
    ;whileLoop End
    ret
```

Κώδικας

Παραθέτετε για λόγους διευκόλυνσης καθώς το Project έχει πολλές γραμμές κώδικα γραμμένες από προηγούμενα εργαστήρια.

Κωδικας USART RECEIVE

Εδώ έχουμε όλων τον Interrupt Handler κώδικα στον οποίο βλέπουμε λεπτομερείς για τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων.

```
;USART RECEIVE
;-----
;Receive in r18 the value Of UDR
USART Receive:
;STATE MACHINE
.equ INITstate
.equ TWAITstate
                        = 0 \times 00
                         = 0 \times 01
.equ BYTEOUTstate = 0x02
.equ CRWAITstate = 0x03
.equ
     LFWAITstate
                          = 0x04
;FinishOperation;0x01->CR;0x02->LFBeforeOk
      ldi XL,ControlUsart
      ;REMEMBER that r17,r19 In Use BURNED
      in r18, UDR ;->REAL CODE
      in r18, UDR ;->REAL CODE
      mov r18,r15 ;->`TESTING CODE
      ld r20,X ;r20 Is the register with the state
      ;STATE MANAGMENT
      ;Jump To The Correct State Handler--
      cpi r20,INITstate ;INIT
      breq INIT
      cpi r20,TWAITstate ;T
                                Just waiting for T in this state
      breq TWAIT
      cpi r20,BYTEOUTstate ;ByteOut
      breq BYTEOUT
      cpi r20,CRWAITstate ;<CR>
      breg CRWAIT
      cpi r20,LFWAITstate ;<CR> when you are at <CR> you wait for <LF> print Ok and then make
                          the state==INIT
      breg LFWAIT
      ;end------
      ;Handlers=function(r18(char se ascii),r20(currentState))
      INIT:
      cpi r18,0x41;r18==A
      breq controlif1
      cpi r18,0x4E;r18==N
      breq controlif2
      cpi r18,0x43;r18==C
      breq controlif3
      controlif1:;r18==A
             ldi r20,TWAITstate ;nextsState=TWAITstate
             rjmp return1
      controlif2:;r18==N
             rcall clearAllBytes ;uses r18 but we dont use it from now on
             ldi r20,BYTEOUTstate ;nextsState=BYTEOUTstate
             rjmp return1
      controlif3:;r18==C
```

```
rcall clearAllBytes ;uses r18 but we dont use it from now on
             ldi r20,CRWAITstate ;CRWAITstate
             rjmp return1
       ;Handler(r18(char se ascii),r20(currentState))
      rjmp return1
      TWAIT:
             ldi r20,CRWAITstate ;<CR>
       ;Handler(r18(char se ascii),r20(currentState))
      rimp return1
      BYTEOUT:
      cpi r18,0x0D;If inserted character = <CR>
      breq controlif4
             andi r18,0b00001111 ;Setting Mask to make the number from ASCII to BSD
                                                ;r18 is the BSD number
             rcall shiftAllBytesRight
                                         ;This Function Changes r20 and r18 /r18 doesn't matter
                                         to us
             ldi r20,BYTEOUTstate
                                         ;But We Want to keep r20(STATE) until we save it to
                                         RAM
      rjmp return1
      controlif4:;IF CR is imported
             ldi r20,LFWAITstate
      rjmp return1
      CRWAIT:
             ldi r20,LFWAITstate ;<CR>
      rjmp return1
      LFWAIT:
             ldi r21,0xFF
             ldi r20,INITstate ;<CR>
             ;MUST PRINT OK
             rcall USART Transmit OK
      rjmp return1
      return1:
      ldi XL,ControlUsart
      st X,r20 ;Store the new State to Memory
             XL, LOW(SRAM_START) ;getting the X pointer where it was before decoder block
      ldi
      add XL,r17
      reti
USART TRANSMITTER και μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων
      USART_Transmit_OK:
       ; Wait for data to be transmitted
      sbis UCSRA, UDRE
      rjmp USART_Transmit_OK
       ; Transmit data
      ldi r16,0x4F ;r16=0 (from OK)
      ;out UDR, r18
      out TCNT2, r16 ; replaced
      USART Transmit K:
      sbis UCSRA, UDRE
      rjmp USART_Transmit_K
      ldi r16,0x4B ;r16=K (from OK)
      ;out UDR, r18
      out TCNT2, r16; replaced
      USART_Transmit_CR:
      sbis UCSRA, UDRE
      rjmp USART Transmit CR
      ldi r16,0x0D ;r16=<CR>
```

```
;out UDR, r18
out TCNT2, r16 ; replaced
USART_Transmit_LF:
sbis UCSRA, UDRE
rjmp USART_Transmit_LF
ldi r16,0x0A ;r16=<LF>
;out UDR, r18
out TCNT2, r16 ; replaced
ret
```

FUNCTIONS

```
; FUNCTIONS
      ;Before you use this function keep your X Register In Memory
      ;r18 The Inserted Byte -> From USART for this exercise
      shiftAllBytesRight:
             ldi
                    XL,LOW(SRAM START)
                                               ; initialize X pointer
                    XH,HIGH(SRAM START)
             ldi
             ldi r20,0x08
             add r20,XL ;R20=XL+8
              ;whileLoop With init start
             ;ldi r18,0x01
             ;ld r18,x ;Init -> The first time in while Loop r16 get the right number Inserted
             Number
             whileLoop2:
             cp XL,r20 ; gives Zflag = 1 when r20-0x08=0 ;
             breq if2 ;escape while loop
                    mov r16,r18
                                        ;r16=r18=last Byte not Yet Shifted
                    inc xl
                                          ;We save next Byte
                    ld r18,-x
                                         ;we save to r18 for next loop and then go back in ram
                    st x+,r16
                                         ;store the new value also incremment x for next loop
                                         x=x+1
                    rjmp whileLoop2
             if2:
             ;whileLoop End
      ret
       ;Before you use this function keep your X Register In Memory
      clearAllBytes:
             ldi
                    XL,LOW(SRAM_START)
                                               ; initialize X pointer
             ldi
                    XH, HIGH(SRAM START)
             ldi r18,0x08
             add r18,XL ;R18=XL+8
             ;whileLoop With init start
             whileLoop3:
             cp XL,r18 ;gives Zflag = 1 when r18-0x08=0 ;
             breq if3
                                                 ;escape while loop
                    ldi r16,0x0A
                                          ;r16=0x0A=CLOSED SEGMENTS /NO LIGHT
                                                 ;store the new value also increment x for next
                    st x+,r16
                                                 loop x=x+1
                    rjmp whileLoop3
             if3:
             ;whileLoop End
             ret
```

```
;USART FUNCTIONS
USART Init:
; Set baud rate
ldi r16,0x00
out UBRRH, r17
ldi r16,0x40
out UBRRL, r16
ldi r16, 0x00
out UCSRA, r16
; Enable receiver and transmitter AND enaBLE interrupts for them
ldi r16, (1<<RXCIE)|(0<<UDRIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN)</pre>
out UCSRB, r16
; Set frame format: 8data, 1stop bit,8 char
ldi r16, (0<<URSEL)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)</pre>
out UCSRC, r16
ret
```

Testing

Βάλαμε ένα Break Point στον Counter και στο πρώτο interrupt που δόθηκε ενεργοποιήσαμε τον κώδικα Stimulifile.

Παρακατω θα παρατηρήσουμε τη συμπεριφορα του Microcontroller μετα απο την ενεργοποίηση του Stimulifile (Δηλαδη στα Interrupts οπου ομως το UDR προσομοιαζεται με το r15,παρολα αυτα πρεπει να γινει ανάλωση του χαρακτηρα UDR ωστε να κλεισει το Flag RXC (Ακριβως οπως φαίνεται στον κώδικα παραπανω)).

Συγκεκριμενα για να εξετάσουμε ολες τις διαφορετικες περιπτωσεις είχαμε 3 διαφορετικά Stimulifiles.

Στα παρακάτω τεστ αξίζει να προσέξουμε:

- υ την τιμή <u>r15</u> η οποία προσομοιάζει το UDR και δείχνει την είσοδο που μόλις λάβαμε.
- Τις τιμες της RAM και πιο συγκεκριμένα τις τιμές σε διευθύνσεις από 0x0060 έως την τιμη 0x0067 που δείχνουν από σειρά χαμηλότερης προς υψηλότερης τα MOST significant Bytes.
- Την τιμή της RAM στη διεύθυνση 0x0086 όπου αποθηκεύεται το STATE της μηχανής.

```
      Memory:
      data IRAM

      data 0x0060
      05 06 07 08 09 01 02 0a


      Aρχικοποιημένες θέσεις

      data 0x0086
      00 00 00 00 00 00 00 00
```


- Καθώς και τον Counter που μας λέει αν στάλθηκε ή όχι το ΟΚ στο State <LF>(Για το λόγο αυτό βάζουμε 4 Break points και στη συνάρτηση Polling: USART_Transmit_OK στα σημεία οπού αλλάζει ο Counter (Ο οποιος Counter προσομοιωνει το transmitted Value))
- Εκτός αυτού στα σημεία που μας έρχεται το <LF> ενδεικτικά θέτουμε και τον καταχωρητή r21 στην τιμή 0xFF: ldi r21,0xFF
- Επίσης προφανώς και θέτουμε ένα Break Point όταν γίνεται Return από το Interrupt έτσι ώστε σε κάθε βήμα να βλέπουμε τι Process έχει γίνει από τν FSM.
- Επίσης θυμίζω τα States για Reference

```
.equ INITstate = 0x00
.equ TWAITstate = 0x01
.equ BYTEOUTstate = 0x02
.equ CRWAITstate = 0x03
.equ LFWAITstate = 0x04
```

<u>Περίπτωση 1</u> Είσοδος από USART:AT<CR><LF>



nextState=CRWAITstate



<**LS**>



10 BREAK: transmit Digit




Output=O(ASCII)




30 BREAK: transmit Digit



Output=K(ASCII)




<u>Περίπτωση 2</u> Είσοδος από USART:C<CR><LF> <u>STIMULIFILE:</u>




<*LS*>

Το LS Simulation ειναι ακριβως ιδιο με προηγουμενος


Περίπτωση 3






3 R15 0x33 Memory: data IRAM data 0x0060 03 02 01 00 0a 0a 0a 0a data 0x0086 02 00 00 00 00 00 00 00

nextState=BYTEOUTstate







<LS> Το LS Simulation είναι ακριβώς ίδιο με προηγουμένως