

BricsCadRc — raport z pracy, 2 października 2026

1. Opisy rozkładów skośnych (commit)

- Leader rozkładu skośnego jak w ASD: po linii rozkładu do jej końca (+ przedłużenie), potem prosto do tekstu — ramię nie przecina prętów.
- Przeciąganie labela: punkt załamania zostaje na końcu linii rozkładu, ostatni odcinek ściśle pionowy / poziomy (wcześniej robił się kąt — załamanie ślizgało się po skosie).
- Grip [0] rozkładu: ciągle rozciąganie początku, pierwszy pręt zawsze na otulinie od gripa; grip [1] — ostatni pręt wg rozstawu.

2. Rozkłady obrócone (commit)

- ROTATE prętów: opis obraca się razem z rozkładem (bez podwójnego obrotu, gdy opis też zaznaczony; lustro nie jest obrotem), kąt zapisywany w XData.
- Przesunięcie linii rozkładu i grip [0] opisu liczone w układzie obróconego bloku — opis nie odłącza się, grip nie ucieka daleko.
- Rozkład obrócony ukośnie: leader po linii rozkładu do końca, ramię poziome/pionowe w układzie rysunku, tekst 0°/90° zawsze czytelny (wzorzec: test_asd2.dxf z ASD).
- Nowy grip [2] na załamaniu: długość odcinka skośnego za ostatnim prętem (XData annot [22] ElbowExt).
- Wstawianie opisu na obróconym rozkładzie jak standardowe: podgląd do kursora, kolejne kliki = załamania, Enter/spacja tworzy opis.
- Status: działa „w miarę ok” — do dopracowania w przyszłości.

3. Nib — uskok płyty przy krawędzi (nowe, commit)

- Analiza wzorca nib-przykład.dxf (przekroje A-A, B-B, opisy ASD): nib wys. 150, szer. zwykle 115-135, < 255 mm.
- NibDetector: linia uskoku = druga zamknięta polilinia w obrysie, 50-255 mm od krawędzi; można wskazać obrys albo linię uskoku. Działa we wszystkich RC_GENERUJ_*.
- Dół (B1/B2) do krawędzi zewnętrznej; góra (T1/T2) do linii uskoku — liczba prętów góry wynika z uskoku (np. dół 31 → góra 29).
- UB 01/02 na uskoku (liczba jak góra); UB 03 — H10, shape 13, 610-70-610 @200 przy krawędzi zewnętrznej (liczba jak dół), linia rozkładu poza płytą. Nowe polecenie RC_GENERUJ_UB_NIB + przycisk „Generuj UB nib”, automatycznie w RC_GENERUJ_SIATKA.
- T IN NIB (z T1/T2): 2 H12 @150 wzdłuż krawędzi — pierwszy w nibie (otulina 40), drugi 150 dalej, za uskokiem; 600 mm w płytę za końcem nibu (narożnik wklęsły), przy wypukłym od otuliny; długość w górę do siatki 250, min. 1500 (twardo 1250); pozycje wspólne z serią 101+.
- Opis T IN NIB: linia rozkładu w zakresie nibu, ramię o 200 mm dłuższe niż zwykle, prosto na zewnątrz albo z załamaniem wzdłuż krawędzi (krótsza droga poza płytą).
- Numeracja: 01/02/03 zarezerwowane dla UB, automatyczna od 04 (jak ASD).

4. Kolizje opisów — nowy algorytm PlaceLabel (commit)

- Przeszkody: teksty opisów i rysunku oraz linie opisów (leadery, linie rozkładów); nowy leader nie może przecinać tekstów; przy liniach sprawdzany rzeczywisty obrys tekstu.
- Kolejność prób: warianty kierunku (druga strona płyty; dla T IN NIB prosto / załamanie w obie strony), każdy bez przesunięcia i z przesunięciem w bok (grubość tekstu + 150).
- Potem drobne wydłużanie ramienia co 100 mm (maks. 4 m) zamiast skoku o całą długość tekstu — opisy nie „uciekają”.
- Do rozważenia później: przebieg porządkujący opisy w rzędy wzdłuż boków płyty (jak ASD).

5. Do zrobienia

- Nib tylko na części krawędzi rysowany odcinkami (nie zamkniętą polilinią) — jeszcze nie rozpoznawany.

- Model 3D (RC_SIATKA_3D) bez stopnia płyty przy nibie.
- Dopracowanie opisów rozkładów obróconych; backlog: CountDisplay po rozciąganiu, dobór prętów ze stref map (tabela As), BBS rozkładów bez opisu, kształty BS 8666 (44, 30°, B/2).

6. Zmienione / nowe pliki

- Nowe: NibDetector.cs.
- Zmienione: AnnotationEngine.cs, AnnotMoveOVERRIDE.cs, AnnotLeaderJig.cs, BarCommands.cs, BarData.cs, PluginApp.cs, AutoRebarEngine.cs, AutoRebarCommands.cs, AutoRebarUBCommands.cs, PositionCounter.cs, RibbonBuilder.cs, ARCHITECTURE.md (zasady nibu, numeracji, kolizji).