

Dokumentation BSIS

Befehle und Anmerkungen des BSIS

Modul Computerarchitektur

Prüfung Labor 3

Dozent Dr. Alexander Förster

Autoren Benjamin Bissendorf (5131381)

Simon Pfennig (5128655)

Datum 15.06.2023

Inhaltsverzeichnis

| Einführung | 3 |
|--------------------------|---|
| Allgemein | 3 |
| Erwartetes Befehlsformat | 3 |
| Zero-Register | 3 |
| Befehlssatz | 4 |
| Microcode | 5 |
| Beispielprogramme | 6 |
| BNZ Test | 6 |
| Fibonacci | 6 |

Einführung

Allgemein

In Verwendung unserer Namen entstand das Ben-Simon-Instruction-Set (BSIS) im Labor 3 des Moduls COMARCH. Dieses basiert auf den Vorgaben von Dr. Alexander Förster.

Erwartetes Befehlsformat

Ein Programm besteht aus einem sequentiell eingelesenen Strom an Bytes. Jeder Befehl des Programms wird durch ein Byte repräsentiert, dessen Wert dem OpCode des entsprechenden Befehls entspricht. Hat ein Befehl einen Operanden, wird angenommen, dass der Wert des Operanten sich im nächsten Byte im Speicher befindet.

Zero-Register

Der Befehl "BNZ" ist abhängig vom Zustand des Zero-Registers. In diesem Register wird gespeichert, ob das Ergebnis des letzten ausgeführten Befehl den Wert 0 hatte. Das Register bleibt solange unverändert, bis es durch einen Befehl überschrieben wird. Der folgenden Befehlstabelle ist zu entnehmen, ob ein Befehl den Wert des Registers verändern kann, ob er es unverändert lässt.

Befehlssatz

| Mnm | OpCode | Operand | Länge | ZR* | Anmerkung | | | | | |
|------|--------|---------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| NOP | 0x01 | - | 1 Byte | Nein | No Operation | | | | | |
| HALT | 0x1F | - | 1 Byte | Nein | Stoppt die weitere Ausführung | | | | | |
| INA | 0x02 | - | 1 Byte | Ja | Lädt den Input in A | | | | | |
| INB | 0x0D | - | 1 Byte | Ja | Lädt den Input in B | | | | | |
| OUTA | 0x03 | - | 1 Byte | Ja | Schreibt den Inhalt von A auf OUTPUT | | | | | |
| OUTB | 0x0E | - | 1 Byte | Ja | Schreibt den Inhalt von <i>B</i> auf <i>OUTPUT</i> | | | | | |
| MBA | 0x0B | - | 1 Byte | Ja | Verschiebt Inhalt von A nach B | | | | | |
| MAB | 0x10 | - | 1 Byte | Ja | Verschiebt Inhalt von B nach A | | | | | |
| SET | 0x07 | #VAL | 2 Byte | Ja | Lädt Konstante #VAL in A | | | | | |
| SW | 0x18 | #ADDR | 2 Byte | Nein | Schreibt <i>OUTPUT</i> in den RAM #ADDR | | | | | |
| LW | 0x1E | #ADDR | 2 Byte | Ja | Liest RAM an #ADDR in A ein | | | | | |
| INCA | 0x0A | - | 1 Byte | Ja | Inkrementiert A | | | | | |
| INCB | 0x0F | - | 1 Byte | Ja | Inkrementiert B | | | | | |
| ADD | 0x0C | - | 1 Byte | Ja | A = A + B | | | | | |
| SUB | 0x13 | - | 1 Byte | Ja | A = A - B | | | | | |
| AND | 0x12 | - | 1 Byte | Ja | A = A & B (Bitweises UND) | | | | | |
| OR | 0x11 | - | 1 Byte | Ja | A = A B (Bitweises ODER) | | | | | |
| JMP | 0x04 | #ADDR | 2 Byte | Nein | Springt zur absoluten Adresse #ADDR | | | | | |
| BNZ | 0x14 | #ADDR | 2 Byte | Nein | Springt zur absoluten Adresse #ADDR, wenn das Zero-Register nicht den Wert 0 hat | | | | | |

^{*}Wenn Ja, wird das Zero-Register durch das Ergebnis des Befehls neu gesetzt

Microcode

Die folgende Tabelle beschreibt den Mikroprogrammspeicher:

| Name | ADDR | ADDR HE | EX Beschreibung | EN_A | BN I | EN_MBR | | EN_ZERO | SIZ | BMUX | ADDR_MUX | EN_RAM | O Next | Next Name | JMPC MUX | Code | Code Hex | Takte |
|-------|-------|---------|---|------|------|--------|-----|---------|-----|------|----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------|----------|----------|
| FETCH | 00000 | 00 | Lädt nächsten Befehl vom MBR | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 000 11111 | - | 1 | 00001111110000010000 | 0FC10 | |
| NOP | 00001 | 01 | Inkrementiert PC und nimmt nächstes Mikroprogramm von | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 011 00000 | FETCH | 0 | 00000000000110001010 | 0018A | |
| INA | 00010 | 02 | Lade Input in Register A | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 001 00001 | NOP | 0 | 00100000100011000011 | 208C3 | |
| OUTA | 00011 | 03 | Lade Register A in Output | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 000 00001 | NOP | 0 | 00100000100000000100 | 20804 | |
| JMP | 00100 | 04 | Inkrementiert PC | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 011 00101 | JMP_2 | 0 | 00000010100110001010 | 0298A | |
| JMP_2 | 00101 | 05 | Speichere Daten von External Memory in MBR | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 000 00110 | JMP_3 | 0 | 00000011000000010000 | 03010 | |
| JMP_3 | 00110 | 06 | Schreibe MBR in PC | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 001 00000 | FETCH | 0 | 00000000000010001001 | 00089 | |
| SET | 00111 | 07 | Inkrementiert PC | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 011 01000 | SET_2 | 0 | 00100100000110001010 | 2418A | |
| SET_2 | 01000 | 08 | Speichere Daten von PC in Register MBR | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 000 01001 | SET_3 | 0 | 00100100100000010000 | 24810 | |
| SET 3 | 01001 | 09 | Schreibe Daten von MBR in A | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 01 | 0 | 0 | 001 00001 | NOP | 0 | 00100000100011000001 | 208C1 | |
| INCA | 01010 | 0A | Inkrementiert A | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 010 00001 | NOP | 0 | 00100000100101000000 | 20940 | |
| MBA | 01011 | 0B | Verschiebt Inhalt von A nach B | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 000 00001 | NOP | 0 | 00100000100000100000 | 20820 | |
| ADD | 01100 | 0C | Addiert A und B und speichert Ergebnis in A | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 100 00001 | NOP | 0 | 00100000101001000000 | 20A40 | |
| INB | 01101 | 0D | Lade Input in Register B | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 001 00001 | NOP | 0 | 00100000100010100011 | 208A3 | |
| OUTB | 01110 | 0E | Lade Register B in Output | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 001 00001 | NOP | 0 | 00100000100010000100 | 20884 | |
| INCB | 01111 | 0F | Inkrementiert B | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 011 00001 | NOP | 0 | 00100000100110100000 | 209A0 | |
| MAB | 10000 | 10 | Verschiebt Inhalt von B nach A | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 001 00001 | NOP | 0 | 00100000100011000000 | 208C0 | |
| OR | 10001 | 11 | Bitweise ODER zwischen A und B speichert in A | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 111 00001 | NOP | 0 | 00100000101111000000 | 20BC0 | |
| AND | 10010 | 12 | Bitweise UND zwischen A und B speichert in A | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 110 00001 | NOP | 0 | 00100000101101000000 | 20B40 | |
| SUB | 10011 | 13 | Subtrahiert A von B und speichert Ergebnis in A | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 101 00001 | NOP | 0 | 00100000101011000000 | 20AC0 | |
| BNZ | 10100 | 14 | Inkrementiere PC | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 011 10101 | BNZ 2 | 0 | 00001010100110001010 | 0A98A | |
| BNZ_2 | 10101 | 15 | Lade von RAM an der Stelle PC in MBR | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 000 10110 | BNZ 3 | 0 | 00001011000000010000 | 0B010 | |
| BNZ_3 | 10110 | 16 | Inkrementiere PC | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 011 10111 | BNZ_4 | 0 | 00001011100110001010 | 0B98A | |
| BNZ_4 | 10111 | 17 | Wenn Zero-Bit = 1 lade MBR in PC | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 1 | 01 | 0 | 0 | 001 00000 | FETCH | 0 | 00010000000010001001 | 10089 | |
| SW | 11000 | 18 | Inkrementiere PC | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 011 11001 | SW_2 | 0 | 00001100100110001010 | 0C98A | |
| SW_2 | 11001 | 19 | Lade von RAM an der Stelle PC in MBR | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 000 11010 | SW_3 | 0 | 00001101000000010000 | 0D010 | |
| SW 3 | 11010 | 1A | Schreibe Output an Stelle MBR im RAM | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 000 00001 | NOP | 0 | 11000000100000000000 | C0800 | |
| LW | 11011 | 1B | Inkrementiere PC, für Quelladdresse | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 011 11100 | LW_2 | 0 | 00101110000110001010 | 2E18A | |
| LW_2 | 11100 | 1C | Lade von RAM an der Stelle PC in MBR (Somit auf Address | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 000 11101 | LW_3 | 0 | 00101110100000010000 | 2E810 | |
| LW_3 | 11101 | 1D | Lese RAM auf MBR | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 00 | 1 | 0 | 000 11110 | LW_4 | 0 | 10101111000000010000 | AF010 | |
| LW 4 | 11110 | 1E | Schreibe MBR in A | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 01 | 0 | 0 | 001 00001 | NOP | 0 | 00100000100011000001 | 208C1 | |
| HALT | 11111 | 1F | Ende das Programm, indem es immer wieder auf HALT ge | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 000 11111 | HALT | 0 | 000011111000000000000 | 0F800 | Unendlid |

Beispielprogramme

BNZ Test

Ein Programm, das von 3 auf 0 runterzählt und anschließend wieder von Vorne anfängt.

SET #1 ; Speichert Konstante #1 in A, zum dekrementieren

MBA ; Verschiebt Wert zu

SET #3 ; Schreibe #3 in A

OUTA ; Gib A auf OUTPUT aus

SUB ; A = A-B, also A-1

BNZ #5 ; Springe zu #5 (OUTA), wenn A noch nicht 0

OUTA ; (A ist 0), Gibt ein letztes Mal A auf OUTPUT aus

JMP #0 ; Springt zu #0 und fängt von Vorne an

Programm (12B): 07 01 0B 07 03 03 13 14 05 03 04 00

Fibonacci

Das Programm initialisiert A und B mit dem Wert 1. Anschließend geht es in einer Schleife durch und addiert A und B, und tauscht ihre Werte miteinander über den RAM, wonach es wieder mit dem Addieren anfängt.

SET #1 ; Speichert Konstante #1 in A

MBA ; Kopiert A zu B

ADD ; Addiert A und B in A

OUTB : Gibt B auf OUTPUT aus

SW #18 ; Speichert den OUTPUT an #18

MBA ; Kopiert A auf B

LW #18 ; Lädt Wert an #18 in A

JMP #3 ; Springt zum ADD

Programm (12B): 07 01 0B 0C 0E 18 12 0B 1B 12 04 03