电赛2023B题

任务

设计并制作一个同轴电缆长度与终端负载检测装置(以下简称"装置"),如图1所示。待测电缆始端通过电缆连接头与装置连接,电缆终端可开路或接入电阻、电容负载。设置"长度检测"和"负载检测"两个按键,用以选择和启动相应功能。负载电阻值范围: 10Ω~30Ω, 电容值范围: 100pF~300pF。装置由不大于6V的单电源供电。



图 1 同轴电缆长度及终端负载检测装置示意图

要求

1. 基本要求

(1)装置能够显示工作状态、电缆长度、负载类型、负载参数,显示格式 见表 1。

表1 装置显示格式

工作状态	显示"正在检测"或"结果保持"
电缆长度	显示 "XXXX cm"
负载类型	显示"开路"、"电阻"、"电容"中的一种
负载参数	显示电阻或电容的数值及单位

- (2) 电缆长度 $1000 \text{cm} \le L \le 2000 \text{cm}$ 、终端开路,按"长度检测"键启动检测,装置能够检测并显示电缆长度 L,相对误差的绝对值不大于 5%,一次检测时间不超过 5s。
- (3) 终端开路条件下完成电缆长度检测后,保持 L 不变,在终端接入电阻、电容中的一种负载,按"负载检测"键启动检测,装置能够正确判断并显示负载类型,一次检测时间不超过 5s。

2. 发挥部分

- (1)提高电缆长度检测精度: 电缆长度 $1000\text{cm} \le L \le 2000\text{cm}$ 、终端开路,电缆长度检测相对误差的绝对值不大于 1%,一次检测时间不超过 5s。
- (2) 终端开路条件下完成长度检测后,保持 L 不变,在终端接入电阻、电容中的一种负载,按"负载检测"键启动检测,装置在正确判断负载类型的基础上检测并显示负载的电阻、电容值,相对误差的绝对值不大于 10%,一次检测时间不超过 5s。
- (3)减小电缆长度检测盲区:终端开路时,在满足电缆长度检测相对误差的绝对值不大于 1%、一次检测时间不超过 5s 的条件下,减小能够检测的电缆长度至 $L \leq 100cm$ 。
 - (4) 其他。

方法

时间法

用 DP 22 测量反射回来的时间差

反射法

反射链接


最后选择的方法,事实证明非常好用,非常简单,非常精准

总的思想是先用 NE555 振荡出一个频率合适的方波(大概 100 多 k), 再把传输线看成一个大电容(事实上理论就是如此)并联到 555 的电容端, 通过新振荡出来的频率来测量这时候传输线的长度

我们目前有三个量

- 线长
- 振荡频率
- 线长和震荡频率的乘积

这时候如果把 x 轴当作振荡频率, y 轴当作二者的乘积 那么可以发现, 画出来的图形及其的线性 如下图所示 这个时候就可以通过频率精准的测出长度



全于线缆单位长度的电容, 也可以通过 NE555 的振荡公式算出来后进行 拟合

可以看到, R^2 直接干到 1 了,很准,说明电缆等效电容分布很均匀



之后判断负载可以通过测量接入负载后的振荡频率来区分

- 振荡频率和接入前基本一致是开路
- 振荡频率比接入前低是电容
- 振荡频率变成 0 是**电阻** 代码如下

```
int judge_type(float connect_freq)
{
//如果不震荡了,那就是接入了电阻
if(connect_freq == 0)
{
return r_flag;
}
//如果频率和开路的基本频率基本一样,那么就是开路,这个容忍度是40kHz
else if((basic_freq-connect_freq)<40e3)</pre>
```

```
{
return open_flag;
}
//否则就是电容接入
else
{
return c_flag;
```

- 电容测量就根据变化的电容值来测量,接入电容相当于并联了电容,直接换算成传输线的长度来运算,最后反解回电容
- 电阻测量就加入一个继电器,判断为电阻就切换一下测量电路,然后根据分压法测量

其他说明

}

}

- TIM 的捕获频率设置了 2 分频 (84 MHz), 这个频率越大那么频率测量的就越精确,但没有取 1 分频是因为 168 M 太快了,会导致 65535 的最大重装载溢出,造成某些低频无法测量,所以选择了 2 分频
- 还有一些拟合的数据见最后的整体代码



宏定义

```
/* USER CODE BEGIN PD */
//定义判断状态标志位
#define open_flag 0
#define c_flag 1
#define r_flag 2
//定义连接负载板电容
#define add_C 1.9
//定义基础开路震荡频率
#define basic_freq 132e3
//乘积和振荡频率的一次函数关系
#define freq_slope -0.465
#define freq_intercept 60.803
//线缆等效电容线密度
#define line_density_slope 46.167
#define line_density_intercept 18.992
//定义分压测量电阻的串联已知电阻
```

```
#define Rs 20.5
/* USER CODE END PD */
```

全局变量

```
/* USER CODE BEGIN PV */
int time[3];
int i = 0;
int flag = 1;
//定义第一次测量电路频率
double freq = 0;
//定义第一次测量的乘积=线长*振荡频率
double sum = 0;
//定义第一次测量线长
double length = 0;
//定义第一次测量电缆的电容值
double C = 0;
//定义接入负载后的振荡频率
double connect_freq = 0;
```

```
double R_vol = 0;

//负载类型判断

int type = 0;

/* USER CODE END PV */
```

函数

自定义函数

```
/* USER CODE BEGIN PFP */

//判断负载类型

int judge_type(float connect_freq);

//第一次计算电缆长度

void calculate_length();

//第二次计算

void recalculate();

/* USER CODE END PFP */
```

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
int judge_type(float connect_freq)
{
```

中争へへつり時

```
//如果不震荡了,那就是接入了电阻
if(connect_freq == 0)
{
return r_flag;
}
//如果频率和开路的基本频率基本一样,那么就是开路,这个容忍度是40kHz
else if((basic_freq-connect_freq)<40e3)</pre>
{
return open_flag;
}
//否则就是电容接入
else
{
return c_flag;
}
}
void calculate_length()
{
```

中中ののの日田

```
//第一次计算,算出振荡频率、线长和等效电容
time[2]=time[1]-time[0];
printf("%d\r\n",time[2]);
freq= (84*1000000)/time[2];
printf("freq=%f k\r\n",freq/1000);
sum = freq_slope*freq/1000+freq_intercept;
length = sum/(freq/1000);
printf("length=%f\r\n",length);
C = length*46.167+18.992;
printf("C=%f\r\n",C);
}
void recalculate()
{
//第二次计算,考虑到可能不震荡从而触发不了输入捕获,先把两个time置
零
time[1] = time[0] = 0;
i = 0;
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1,0);
HAL_Delay(1000);
```

```
time[2]=time[1]-time[0];
//如果算出来是0,那说明没有触发输入捕获,这样就说明没有震荡,接入了
电阻
if(time[2] == 0)
{
connect_freq = 0;
printf("电阻");
}
//触发了输入捕获就是开路或者接入电容,可以算出来振荡频率
else
{
connect_freq= (84*1000000)/time[2];
}
}
/* USER CODE END 4 */
```

TIM 回调函数

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
```

中争へへつり時

```
{
// __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1,0);
if(i==0)
{
time[i] = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
i++;
}
else if(i==1)
{
time[i] = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
i++;
}
else
{
return;
}
```

```
}
/* USER CODE END 0 */
```

主函数

```
int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface
and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
```

中中ののの日田

```
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_DAC_Init();
MX_TIM3_Init();
MX_TIM1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
//初始化ADS8688
ADS8688_Init_Mult();
```

```
//初始化定时器一些参数
HAL_TIM_Base_Start(&htim1);
HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1,0);
//初始化继电器
HAL_GPIO_WritePin(Relays_GPIO_Port, Relays_Pin, RESET);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
//适当延时, 使输入捕获频率测量完毕
HAL_Delay(1000);
//计算第一次的参数: freq,C,length
calculate_length();
HAL_Delay(1000);
```

中中へへつって

```
//进行第二次计算
recalculate();
//进行负载判断
type = judge_type(connect_freq);
if(type == c_flag)
{
//计算连接后的乘积
double sum_connect = (-0.4052)*connect_freq/1000+60.846;
//计算连接后的等效电缆长度
double length_connect = sum_connect/(connect_freq/1000);
//根据电缆电容线密度,由等效长度算出等效电容大小
double C_connect =
length_connect*line_density_slope+line_density_intercept;
//算出来的C不对,需要拟合得出正确的结果
double real_c = 2.0755*(C_connect-C-add_C)+8.7644;
printf("newC=%f\r\n",real_c);
}
else if(type == r_flag)
```

```
中中ののの日田
```

```
{
//写后续切换继电器操作
HAL_GPIO_WritePin(Relays_GPIO_Port, Relays_Pin, SET);
HAL_Delay(100);
//分压法测电阻阻值,用8688采集电压更准确
R_vol = get_vol(1);
printf("R_vol=%f\r\n",R_vol);
double R = (R_vol*Rs)/(5-R_vol);
printf("R=%f\r\n",R);
}
else
{
//开路,什么也不操作
}
while (1)
```

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

/* USER CODE END 3 */

}