
Frekvenciaváltós aszinkronmotorok vizsgálata

Motor modell

Készítette: Rácz Benedek György M.Sc DT1

Konzulens Dr. Számel László


Villamos gépek



Aszinkron gépek


- Robosztus
- Olcsó
- Kis energiasűrűség
- Vezérlés
 - Igénytelen: egyszerű
 - Jó dinamikájú, pontos: bonyolult
- Legközelebbi alternatívája a reluktanciagép

Gépmodell - Közös koordinátarendszerben



$$ec{U}_s = R_s \cdot \vec{i}_s + rac{dec{\psi}_s}{dt} + j\omega_k ec{\psi}_s$$
 $ec{U}_r = R_r \cdot \vec{i}_r + rac{dec{\psi}_r}{dt} + j(\omega_k - \omega_r) ec{\psi}_r$
 $ec{\psi}_s = \vec{i}_s \cdot L_s + \vec{i}_r \cdot L_m$
 $ec{\psi}_r = \vec{i}_r \cdot L_r + \vec{i}_s \cdot L_m$

Eliminált szórt rotorinduktivitás



$$a = \frac{L_m}{L_r}$$

$$\vec{i}_{m}^{*} = \vec{i}_{s} + \vec{i}_{r}^{*}$$

$$\vec{\psi}_{r}^{*} = a \cdot \vec{\psi}_{r}$$

$$\vec{i}_{r}^{*} = a \cdot \vec{i}_{r}$$

$$L_{ls}^* = \sigma L_s$$
 $L_m^* = (1 - \sigma)L_s$
 $\sigma = 1 - \frac{L_m^2}{L_r L s}$


Állapotváltozós leírás

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = A \cdot \vec{x} + B \cdot \vec{u}$$


$$\vec{x} = \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{rq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rg} \end{bmatrix}, \vec{u} = \begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{L_{m}R_{r}}{L_{r}} & 0 & -\frac{R_{r}}{L_{r}} & (\omega_{k} - \omega_{r}) \\ 0 & \frac{L_{m}R_{r}}{L_{r}} & (-\omega_{k} - \omega_{r}) & -\frac{R_{r}}{L_{r}} \\ \frac{R''}{\sigma L_{s}} & \omega_{k} & \frac{L_{m}R_{r}}{L_{r}^{2}\sigma L_{s}} & \frac{\omega_{r}L_{m}}{L_{r}\sigma L_{s}} \\ -\omega_{k} & \frac{R''}{\sigma L_{s}} & -\frac{\omega_{r}L_{m}}{L_{r}\sigma L_{s}} & \frac{L_{m}R_{r}}{L_{r}^{2}\sigma L_{s}} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma L_{s}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma L_{s}} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$


Matlab szimuláció – áttekintés




Matlab szimuláció – mechanikai modell



Matlab szimuláció – elektromágneses modell



Indítás




Élesztés, tesztek


- Speciális esetekben egyszerűsödik a modell
 - DC
 - AC szinkron rotor
 - AC álló rotor
 - Energiamérleg
- Modellek
 - x = A\(-B*u\) (Állapotváltozós leírásból)
 - Állandósultállapot béli helyettesítő kapcsolás
 - Szimuláció konstans gerjesztéssel


Vezérlési stratégiák

- Állandó frekvenciájú hálózati táplálás
 - PWM
- V/F vezérlés
- Állandó rotorfluxus

PWM - I







Köszönöm a figyelmet