


Workshop

Elektrotechnik und Informationstechnik

Kurs 4 **Workshop Signale und Systeme**



Gruppe 22

Vorname	Nachname	Matrikel-Nr.	u-Account	E-Mail
Abraham	Gassama	2285843	uqetv	uqetv@student. kit.edu
Daniel	Wörner	2207790	utugh	utugh@student. kit.edu

6. Juli 2021

Abstract

Die Signaltheorie spielt in der heutigen Industrie 4.0 eine sehr wichtige Rolle wie z.B. bei der Automatisierungstechnik. Ziel dieses Projekt ist: die analoge Welt zur digitalen zu verbinden. Dies passiert mithilfe Implementierung unterschiedlicher Methoden auf einenm Mikrocontroller und durch Benutzung dessen AD-Wandlers. In den unterschiedlichen Aufgaben werden verschieden Verfahren genutzt, um Musik-Signale auszuwerten mit Hilfe von digitaler Filterung, Analyse der Signalenergie und einer Frequenz-Analyse mithilfe der Fourier-Transformation. Insbesondere wird dabei vorgestellt, wie existierende Frameworks und Bibliotheken eingesetzt werden können, um am Beispiel von Musik Signalen einfache Konzepte der Signalverarbeitung zu implementieren. In der ersten Aufgabe wird die Energie des Eingangssignals berechnet und damit über 6 verschieden LED die Lautstärke der Musik visualisiert. In der zweiten Aufgabe handelt es sich um eine digitale FIR-Filterung und in der dritten um eine diskrete Fourier-Transformation.

Inhaltsverzeichnis

1	Erste Aufgabe	5			
2	Zweite Aufgabe 2.1 Filterkoeffizienten				
3	Dritte Aufgabe	15			
	3.1 Implementierung Aufgabenteile 1 und 2	15			
	3.2 Aufgabenteil 3	20			
	3.3 Aufgabenteil 4	21			
	3.4 Aufgabenteil 5	22			
4	Bonusaufgabe	27			

Tabelle 1: Aufgabenverteilung

Aufgabe	bearbeitet von
Aufgabe 1	
Recherche	Abraham Gassama
Programmierung	A. Gassama, D. Wörner
Hardwareaufbau	Daniel Wörner
Aufgabe 2	
Recherche	Abraham Gassama
Programmierung	Daniel Wörner
Aufgabe 3	
Recherche	A. Gassama, D. Wörner
Berechnung Fouriertransformation	Abraham Gassama
Beantworten der weiteren Fragen	A. Gassama, D. Wörner
Programmierung	Daniel Wörner
Bonusaufgabe	Daniel Wörner
Dokumentation	Abraham Gassama

1 Erste Aufgabe

```
1 #include <stdint.h>
2 #include <stdbool.h>
3 #include "inc/hw_memmap.h"
4 #include "inc/hw_types.h"
5 #include "driverlib/sysctl.h"
6 #include "driverlib/adc.h"
7 #include "driverlib/gpio.h"
8 #include "driverlib/timer.h"
10 // Praeprozessor-Makros
11 #define BUFFER SIZE 1000
12 #define SAMPLERATE 44000
13
14
15 // Funktionen-Deklarationen
16 void adcIntHandler(void);
17 void setup (void);
18
19 // globale Variablen
|20| // hier die benötigten globalen Variablen, wie den \leftarrow
     Ringbuffer einfuegen
21 float ringbuffer[1000];
22 int counter = 0;
24 void main(void) { // nicht veraendern!! Bitte Code in ←
     adcIntHandler einfuegen
25
      setup();
      while(1){
26
27 }
28 }
29
30 void setup(void) {// konfiguriert den MiKrocontroller
31
      // konfiguriere System-Clock
32
      SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL| ←
33
         SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
      uint32_t period = SysCtlClockGet()/SAMPLERATE;
34
35
36
      // aktiviere Peripherie
37
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
```

```
38
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
39
      SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
40
41
      // konfiguriere GPIO
42
43
      GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2);
      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | ←
44
          GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|←
          GPIO PIN 5 | GPIO PIN 6 | GPIO PIN 7);
45
46
      // konfiguriere Timer
47
      TimerConfigure (TIMERO_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
48
      TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, period - 1);
49
      TimerControlTrigger(TIMER0_BASE, TIMER_A, true);
      TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
50
51
      // konfiguriere ADC
52
53
      ADCClockConfigSet (ADC0_BASE, ADC_CLOCK_RATE_FULL, 1);
      ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 3, ADC_TRIGGER_TIMER, 0)\leftarrow
54
          ;
      ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 3, 0, ADC_CTL_CH1\mid \leftarrow
55
          ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END);
      ADCSequenceEnable (ADC0_BASE, 3);
56
      ADCIntClear (ADCO_BASE, 3);
57
      ADCIntRegister (ADCO_BASE, 3, adcIntHandler);
58
59
      ADCIntEnable (ADCO_BASE, 3);
60
61 }
62
63
64 void adcIntHandler (void) {
65
     //Counter reset wenn der Ringbuffer einmal komplett mit \leftarrow
66
        neuen Messwerten beschrieben wurde
     if (counter == 1000) {
67
          counter = 0;
68
69
          return;
      }
70
     //Ringbuffer mit neuem quadriertem Messwert vom ADC \leftarrow
72
        füllen
     uint32_t adcInputValue = 0.0;
73
```

```
74
      float inputEnergy = 0.0;
75
      float average = 0.0;
      ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE, 3, &adcInputValue);
76
77
      inputEnergy = adcInputValue^2;
78
79
80
      ringbuffer[counter] = inputEnergy;
81
      float sum = 0.0;
82
83
84
      //Wenn der Ringbuffer voll ist, den average der 1000 \leftarrow
         Werte berechnen
      if (counter == 999) {
85
86
87
        int i;
        for (i = 0; i \le 999; i++) {
88
            sum = ringbuffer[i] + sum;
89
90
91
        average = sum / 1000;
92
93
94
        //Ab hier werden die GPIOs angesteuert, die den \leftarrow
95
           Energiegehalt des Signals repräsentieren
96
        if (average > 0.0) {
97
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, ←
                GPIO_PIN_0);
98
        else GPIOPinWrite(GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 0, 0);
99
100
101
        if (average \geq 10.0) {
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1, ←
102
                    GPIO_PIN_1);
103
104
        else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
105
106
        if (average >= 21.0) {
                     GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2, ←
107
                        GPIO_PIN_2);
108
109
        else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2, 0);
110
```

```
111
        if (average \geq 36.5) {
                     GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3, ←
112
                        GPIO_PIN_3);
113
114
        else GPIOPinWrite (GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 3, 0);
115
        if (average \geq 52.0) {
116
                     GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, ←
117
                        GPIO_PIN_4);
118
119
        else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, 0);
120
121
        if (average \geq 77.5) {
122
                     GPIOPinWrite (GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 5, ←
                        GPIO_PIN_5);
123
                 }
        else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5, 0);
124
125
        if (average \geq 93.0) {
126
                     GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, ↔
127
                        GPIO_PIN_6);
128
        else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 0);
129
130
        if (average \geq 108.5) {
131
132
                     GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, ←
                        GPIO_PIN_7);
133
        else GPIOPinWrite(GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 7, 0);
134
135
136
      }
137
138
      counter++;
139
140
      // am Ende von adcIntHandler, Interrupt-Flag loeschen
      ADCIntClear(ADC0 BASE, 3);
141
142 }
```

2 Zweite Aufgabe

```
1 #include <stdint.h>
2 #include <stdbool.h>
3 #include "inc/hw_memmap.h"
4 #include "inc/hw_types.h"
5 #include "driverlib/sysctl.h"
6 #include "driverlib/adc.h"
7 #include "driverlib/gpio.h"
8 #include "driverlib/fpu.h"
9 #include "driverlib/timer.h"
10
11
12 // hier noch Ihren Filterheader einbinden
13 #include "FIR_Filter.h"
14
15
16 // Praeprozessor-Makros
17 #define SAMPLERATE 44000
18 #define FILTERORDER 50
19
20 // Funktionen-Deklarationen
21 void adcIntHandler (void);
22 void setup (void);
|23| // hier nach Bedarf noch weitere Funktionsdeklarationen \leftrightarrow
     einfuegen
24
25 // global variables
26 int32_t bufferSample[FILTERORDER];
27 int32_t sampleIndex = 0;
28 // hier nach Bedarf noch weitere globale Variablen einfuegen
29 float ringbuffer[50];
30 int counter = 0;
31
32 void main(void) // nicht veraendern!! Bitte Code in \leftarrow
     adcIntHandler einfuegen
33 {
      setup();
34
      while(1){}
36 }
37
38 void setup(void) {// konfiguriert den Mikrocontroller
```

```
39
      // konfiguriere System-Clock
40
      {\tt SysCtlClockSet} \ ({\tt SYSCTL\_SYSDIV\_5} \ | \ {\tt SYSCTL\_USE\_PLL}| \leftarrow
41
          SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
      uint32_t period = SysCtlClockGet()/SAMPLERATE;
42
43
      // aktiviere Peripherie
44
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
45
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOE);
46
47
      SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
48
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
49
      // aktiviere Gleitkommazahlen-Modul
50
51
      FPUEnable();
      FPUStackingEnable();
53
      FPULazyStackingEnable();
54
      FPUFlushToZeroModeSet (FPU_FLUSH_TO_ZERO_EN);
55
      // konfiguriere GPIO
56
      GPIOPinTypeADC (GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2);
57
      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | ←
58
          GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|←
          GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
59
      // konfiguriere Timer
60
61
      TimerConfigure(TIMERO_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
      TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, period - 1);
63
      TimerControlTrigger(TIMER0_BASE, TIMER_A, true);
      TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
64
65
66
      // konfiguriere ADC
      ADCClockConfigSet(ADC0_BASE, ADC_CLOCK_RATE_FULL, 1);
67
      ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE, 3, ADC_TRIGGER_TIMER, 0) ←
68
      ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE, 3, 0, ADC_CTL_CH1 \leftarrow
69
          ADC CTL IE | ADC CTL END);
      ADCSequenceEnable (ADC0_BASE, 3);
70
      ADCIntClear (ADC0_BASE, 3);
71
72
      ADCIntRegister (ADCO_BASE, 3, adcIntHandler);
73
      ADCIntEnable (ADC0_BASE, 3);
74
75 }
```

```
76
77
78
79
80 void adcIntHandler(void) {
       //Rinbuffer mit 50 neuen Messwerten füllen
82
       uint32_t adcInputValue = 0.0;
83
       uint32 t currentOutput = 0;
85
       ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE, 3, &adcInputValue);
86
87
       ringbuffer[counter] = adcInputValue;
88
       counter++;
89
       //Wenn Ringbuffer 50 neue Werte hat, Tiefpassfilterung \leftrightarrow
90
          mit Filterkoeffizienten aus FIR_Filter.h anwenden um \leftarrow
          eine frequenzabhängige
91
       //Lautstärkemessung zu realisieren.
       if (counter == 50) {
92
           counter = 0;
93
94
95
           int i;
           for (i = 0; i \le 49; i++) {
96
                    currentOutput = ( B[i] * ringbuffer[49 - i] ←
97
                       ) + currentOutput;
98
            }
99
           //current Ouput repräsentiert die Laustärke des \leftarrow
100
               Signals, die im folgenden über die LEDs angezeigt←
                werden
101
                 if (currentOutput > 0.0) {
                     GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, ←
102
                         GPIO_PIN_0);
103
                 else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, ←
104
                    0);
105
                 if (currentOutput >= 70.0) {
106
                          GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, ←
107
                             GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1);
                      }
108
```

```
109
                 else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1, ←
                    0);
110
                 if (currentOutput >= 150.0) {
111
                              GPIOPinWrite (GPIO PORTB BASE, ←
112
                                 GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2);
113
                 else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2, \leftarrow
114
                    0);
115
                 if (currentOutput >= 250.0) {
116
                              GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, ←
117
                                 GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3);
118
                 else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3, ←
119
                    0);
120
121
                 if (currentOutput >= 600.0) {
                              GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, ←
122
                                 GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);
123
124
                 else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, \leftarrow
                    0);
125
                 if (currentOutput >= 900.0) {
126
127
                              GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, ←
                                 GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_5);
128
                 else GPIOPinWrite(GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 5, ←
129
                    0);
130
                 if (currentOutput >= 1300.0) {
131
                              GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, ←
132
                                 GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_6);
133
                 else GPIOPinWrite(GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 6, ←
134
                    0);
135
                 if (currentOutput >= 1600.0) {
136
                              GPIOPinWrite (GPIO PORTB BASE, ←
137
                                 GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_7);
138
                          }
```

```
else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, \( \to \)

0);

140

141 }

142 // am Ende von adcIntHandler, Interrupt-Flag loeschen

143 ADCIntClear(ADCO_BASE, 3);

144 }
```

2.1 Filterkoeffizienten

```
1 / *
|z| * Filter Coefficients (C Source) generated by the Filter \leftrightarrow
      Design and Analysis Tool
  * Generated by MATLAB(R) 9.10 and Signal Processing Toolbox←
       8.6.
  * Generated on: 22-Jun-2021 18:41:21
5
  */
6
7 / *
8 * Discrete-Time FIR Filter (real)
9 * -----
10 * Filter Structure : Direct-Form FIR
   * Filter Length
                       : 50
  * Stable
12
                        : Yes
  * Linear Phase : Yes (Type 2)
13
14
  */
15
16 /* General type conversion for MATLAB generated C-code */
17 #include <stdint.h>
18 / *
19 * Expected path to tmwtypes.h
20 * C:\Program Files\MATLAB\R2021a\extern\include\tmwtypes.h
  */
21
22 / *
   * Warning - Filter coefficients were truncated to fit \leftrightarrow
23
      specified data type.
      The resulting response may not match generated \leftarrow
24
      theoretical response.
      Use the Filter Design & Analysis Tool to design \leftarrow
25
      accurate
       single-precision filter coefficients.
26 *
```

```
27 */
28 const int BL = 50;
29 | const float B[50] = {
     0.001359080663, 0.001382027287, 0.001775203506, \leftrightarrow
        0.001932066982, 0.001685087918,
    0.0008858409128,-0.0005529233022,-0.002624704503,-0.005188337062,-0.005
    -0.01050630584, -0.01228532381, -0.01269126032, \leftrightarrow
        -0.01113319863, -0.007119699381,
33
    -0.000345002074, 0.009238117374, 0.02137267962,
       0.0354857333, 0.05072050169,
       0.0660058856, 0.0801608488, 0.09201967716,
           0.1005629897, 0.105035387,
35
        0.105035387, 0.1005629897, 0.09201967716, \leftrightarrow
                             0.0660058856,
            0.0801608488,
      0.05072050169, 0.0354857333, 0.02137267962, \leftrightarrow
36
          0.009238117374, -0.000345002074,
    -0.007119699381, -0.01113319863, -0.01269126032, \leftrightarrow
       -0.01228532381, -0.01050630584,
    -0.007958900183, -0.005188337062, -0.002624704503, -0.0005529233022, 0.0008
38
     0.001685087918, 0.001932066982, 0.001775203506, \leftarrow
        0.001382027287, 0.001359080663
40 } ;
```

3 Dritte Aufgabe

3.1 Implementierung Aufgabenteile 1 und 2

```
1 #include <stdint.h>
2 #include <stdbool.h>
3 #include <math.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include "inc/hw_memmap.h"
6 #include "inc/hw_types.h"
7 #include "driverlib/sysctl.h"
8 #include "driverlib/adc.h"
9 #include "driverlib/qpio.h"
10 #include "driverlib/timer.h"
11 #include "driverlib/fpu.h"
12
13 // Praepozessor-Makros
14 #define SAMPLERATE 44000
16 //Funktionen-Deklarationen
17 void adcIntHandler (void);
18 void setup (void);
19 // hier nach Bedarf noch weitere Funktionsdeklarationen \leftrightarrow
     einfuegen
20
21
22
23 // globale Variablen
24 const float DoublePi = 6.283185308;
25 int32_t bufferSample[440];
26 // hier nach Bedarf noch weitere globale Variablen einfuegen
27 int counter = 0;
28 float frequencyComponents[440];
29 double real = 0;
30 double imq = 0;
31 int maxFrequency;
32
33
34 void main(void) { // nicht veraendern!! Bitte Code in \leftarrow
     adcIntHandler einfuegen
35
36
      setup();
```

```
37
      while(1){}
38 }
39
40 void setup(void) {//konfiguriert den Mikrocontroller
41
42
      // konfiguriere SystemClock
      SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL| ←
43
         SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHZ);
      uint32 t period = SysCtlClockGet()/SAMPLERATE;
44
45
46
      // aktiviere Peripherie
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADCO);
47
48
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
49
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOB);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
51
      // aktiviere Gleitkommazahlen-Modul
52
53
      FPUEnable();
      FPUStackingEnable();
54
      FPULazyStackingEnable();
55
      FPUFlushToZeroModeSet (FPU_FLUSH_TO_ZERO_EN);
56
57
      // konfiguriere GPIO
58
59
      GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2);
60
      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | ←
         GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|←
         GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
61
      // konfiguriere Timer
62
63
      TimerConfigure (TIMERO BASE, TIMER CFG PERIODIC);
      TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, period - 1);
64
65
      TimerControlTrigger(TIMER0_BASE, TIMER_A, true);
      TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
66
67
      // konfiguriere ADC
68
      ADCClockConfigSet (ADC0_BASE, ADC_CLOCK_RATE_FULL, 1);
69
70
      ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 3, ADC_TRIGGER_TIMER, 0)\leftarrow
      ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE, 3, 0, ADC_CTL_CH1 \leftarrow
         ADC CTL IE | ADC CTL END);
72
      ADCSequenceEnable (ADC0_BASE, 3);
      ADCIntClear (ADCO_BASE, 3);
73
```

```
74
       ADCIntRegister (ADC0_BASE, 3, adcIntHandler);
75
       ADCIntEnable (ADCO_BASE, 3);
76
77 }
78
79
80 void adcIntHandler(void) {
81
       //Bei jedem Aufruf einen neuen Messwert in den \leftarrow
82
           bufferSample schreiben
       uint32_t adcInputValue;
83
       ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE, 3, &adcInputValue);
84
       bufferSample[counter] = adcInputValue;
85
86
87
       counter++;
88
       //Bei 440 neuen Messwerten wird die DFT berechnet und \leftarrow
89
           die Fourierkoeffizienten in frequencyComponents[] ←
           abgelegt
       if (counter >= 440) {
90
91
92
            int 1;
            int k;
93
94
            int n;
            //Schleife für einzelnes Frequenzelement
95
            for (k = 0; k \le 39; k++) {
96
97
                     real = 0;
98
                     img = 0;
99
100
                     //Schleife für einzelner Summand in \leftarrow
                        Frequenzelement
                     for (n = 0; n \le 439; n++) {
101
                          real += cosf((DoublePi * n * k) / 440) \star \leftarrow
102
                              bufferSample[n];
                          img += sinf((DoublePi * n * k) / 440) * \leftarrow
103
                             bufferSample[n];
104
                          frequencyComponents[k] = real * real + \leftarrow
105
                             img * img;
106
                     }
107
108
            }
```

```
109
            //Ermitteln des betragsmäßig größten \leftarrow
110
               Fourierkoeffizienten,
            //sodass maxFrequency das dominierende Frequenzband \leftarrow
111
               widerspiegelt
            maxFrequency = 0;
112
            for (1 = 0; 1 < 39; 1++) {
113
                if (frequencyComponents[1] > frequencyComponents[\leftarrow
114
                   maxFrequency]) {
                     maxFrequency = 1;
115
                }
116
117
            }
118
            //Berechnung des Frequenzbandes über die \leftarrow
119
               Frequenzauflösung
            maxFrequency = maxFrequency * 100;
120
121
122
            //Abbilden der Frequenzbereiche auf 8 LEDs. Linear \leftarrow
123
               verteilt mit Bereichen von 500Hz.
            if (maxFrequency >= 0 && maxFrequency < 500) {</pre>
124
125
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, ←
                   GPIO_PIN_0);
126
            else GPIOPinWrite (GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 0, 0);
127
128
            if (maxFrequency >= 500 && maxFrequency < 1000) {</pre>
129
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1, ←
130
                   GPIO PIN 1);
131
132
            else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
133
            if (maxFrequency >= 1000 && maxFrequency < 1500) {</pre>
134
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2, ↔
135
                   GPIO_PIN_2);
136
            else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2, 0);
137
138
            if (maxFrequency >= 1500 && maxFrequency < 2000) {</pre>
139
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3, ←
140
                   GPIO_PIN_3);
141
            }
```

```
142
           else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3, 0);
143
           if(maxFrequency >= 2000 && maxFrequency < 2500) {</pre>
144
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, ←
145
                   GPIO PIN 4);
146
           else GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, 0);
147
148
           if(maxFrequency >= 2500 && maxFrequency < 3000) {</pre>
149
150
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5, ↔
                   GPIO_PIN_5);
151
152
           else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5, 0);
153
           if (maxFrequency >= 3000 && maxFrequency < 3500) {</pre>
154
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, ←
155
                   GPIO_PIN_6);
156
           else GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 0);
157
158
           if(maxFrequency >= 3500 && maxFrequency <= 4000) {</pre>
159
160
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, ←
                   GPIO_PIN_7);
161
           else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, 0);
162
163
164
           counter = 0;
       }
165
166
167
      // am Ende von adcIntHandler, Interrupt-Flag loeschen
168
      ADCIntClear (ADCO_BASE, 3);
169 }
```

3.2 Aufgabenteil 3

Woran kann es liegen, dass nur die erste LED leuchtet?

Antwort: Da wir unter unseren Messwerten nur positive Werte haben, bekommen wir bei der DFT wie in der Aufgabenstellung beschrieben, aus der Sinus-Funktion ohne untere Halbwelle ein Frequenzspektrum, welches in verschiedene Frequenzbereiche hineinleckt. Und besonders groß wird bei kleinen Frequenzen. Wodurch die Maximumsuche in unserer Implementierung diese fälschlicherweise als dominierendes Freuquenzband erkennt und über die erste LED anzeigt.

3.3 Aufgabenteil 4

Berechnung der Fouriertransformation:

$$\begin{split} & S(\frac{1}{4}) = \lambda \sin \left(\frac{2\pi i}{4} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{2i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{4i} \cdot \left(t - \frac{1}{4i} \cdot t \right) \times \frac{1}{$$

Abbildung 1: Fourier Berechnung

3.4 Aufgabenteil 5

Die Sequenz der LEDs, die beim Abspielen der $DFT_test.mp3$ Datei aufleuchtet lautet:

```
3, 7, 0, 4, 2, 1, 2, 5, 3, 7
```

Implementierung nach Aufgabenteil 3.5:

```
1 #include <stdint.h>
2 #include <stdbool.h>
3 #include <math.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include "inc/hw_memmap.h"
6 #include "inc/hw_types.h"
7 #include "driverlib/sysctl.h"
8 #include "driverlib/adc.h"
9 #include "driverlib/qpio.h"
10 #include "driverlib/timer.h"
11 #include "driverlib/fpu.h"
13 // Praepozessor-Makros
14 #define SAMPLERATE 44000
15
16 //Funktionen-Deklarationen
17 void adcIntHandler(void);
18 void setup (void);
19| // hier nach Bedarf noch weitere Funktionsdeklarationen \leftarrow
     einfuegen
20
21
22
23 // globale Variablen
24 const float DoublePi = 6.283185308;
25 int32 t bufferSample[440];
26 // hier nach Bedarf noch weitere globale Variablen einfuegen
27 int counter = 0;
28 float frequencyComponents[440];
29 double real = 0;
30 double img = 0;
31 int maxFrequency;
32
34 void main(void) { // nicht veraendern!! Bitte Code in ←
```

```
adcIntHandler einfuegen
35
36
      setup();
37
      while (1) { }
38 }
39
40 void setup(void) {//konfiguriert den Mikrocontroller
41
42
      // konfiguriere SystemClock
43
      SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL| ←
         SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHZ);
      uint32_t period = SysCtlClockGet()/SAMPLERATE;
44
45
      // aktiviere Peripherie
46
47
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
48
49
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
50
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
51
      // aktiviere Gleitkommazahlen-Modul
53
      FPUEnable();
54
      FPUStackingEnable();
      FPULazyStackingEnable();
55
      FPUFlushToZeroModeSet (FPU_FLUSH_TO_ZERO_EN);
56
57
58
      // konfiguriere GPIO
      GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2);
59
60
      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | ←
         GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|←
         GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
61
      // konfiguriere Timer
62
      TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
63
      TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, period - 1);
64
65
      TimerControlTrigger(TIMER0_BASE, TIMER_A, true);
      TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
66
67
      // konfiguriere ADC
68
      ADCClockConfigSet (ADC0_BASE, ADC_CLOCK_RATE_FULL, 1);
      ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE, 3, ADC_TRIGGER_TIMER, 0) ←
70
      ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 3, 0, ADC_CTL_CH1\longleftrightarrow
71
```

```
ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END);
72
       ADCSequenceEnable (ADC0_BASE, 3);
       ADCIntClear(ADC0_BASE, 3);
73
74
       ADCIntRegister (ADCO_BASE, 3, adcIntHandler);
       ADCIntEnable (ADC0_BASE, 3);
75
76
77 }
78
79
80 void adcIntHandler(void) {
81
        //Bei jedem Aufruf einen neuen Messwert in den ←
82
           bufferSample schreiben
83
       uint32_t adcInputValue;
       ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE, 3, &adcInputValue);
       bufferSample[counter] = adcInputValue;
85
86
87
       counter++;
88
        //Bei 440 neuen Messwerten wird die DFT berechnet und \leftarrow
89
           die Fourierkoeffizienten in frequencyComponents[] \leftarrow
           abgelegt
        if (counter \geq 440) {
90
91
            int 1;
92
93
            int k;
            int n;
            //Schleife für einzelnes Frequenzelement
95
            for (k = 0; k \le 39; k++) {
96
97
98
                     real = 0;
                     img = 0;
99
                     //Schleife für einzelner Summand in \leftarrow
100
                         Frequenzelement
                     for (n = 0; n \le 439; n++) {
101
                          real += cosf((DoublePi * n * k) / 440) \star \leftarrow
102
                              bufferSample[n];
                          img += sinf((DoublePi \star n \star k) / 440) \star \leftarrow
103
                             bufferSample[n];
104
105
                          frequencyComponents[k] = real * real + \leftarrow
                             img * img;
```

```
106
                     }
107
108
            }
109
            //Ermitteln des betragsmäßig größten \leftarrow
110
               Fourierkoeffizienten,
            //sodass maxFrequency das dominierende Frequenzband ↔
111
               widerspiegelt
            maxFrequency = 1;
112
            for (1 = 1; 1 < 39; 1++) {
113
                 if (frequencyComponents[1] > frequencyComponents[\leftarrow
114
                    maxFrequency]) {
115
                     maxFrequency = 1;
116
                 }
117
            }
118
            //Berechnung des Frequenzbandes über die \leftarrow
119
               Frequenzauflösung
            maxFrequency = maxFrequency * 100;
120
121
122
123
            //Abbilden der Frequenzbereiche auf 8 LEDs. Linear \leftarrow
               verteilt mit Bereichen von 500Hz.
            if (maxFrequency >= 0 && maxFrequency < 500) {</pre>
124
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, ←
125
                    GPIO_PIN_0);
126
            else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
127
128
129
            if (maxFrequency >= 500 && maxFrequency < 1000) {</pre>
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1, ←
130
                    GPIO_PIN_1);
131
132
            else GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
133
            if (maxFrequency >= 1000 && maxFrequency < 1500) {</pre>
134
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2, ←
135
                    GPIO_PIN_2);
136
            else GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2, 0);
137
138
            if (maxFrequency >= 1500 && maxFrequency < 2000) {</pre>
139
```

```
140
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3, ←
                   GPIO_PIN_3);
141
           else GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3, 0);
142
143
           if(maxFrequency >= 2000 && maxFrequency < 2500) {</pre>
144
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, ←
145
                   GPIO_PIN_4);
146
147
           else GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, 0);
148
           if(maxFrequency >= 2500 && maxFrequency < 3000) {</pre>
149
150
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5, ←
                   GPIO_PIN_5);
151
           else GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5, 0);
152
153
154
           if(maxFrequency >= 3000 && maxFrequency < 3500) {</pre>
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, ←
155
                   GPIO_PIN_6);
156
157
           else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 0);
158
           if (maxFrequency >= 3500 && maxFrequency <= 4000) {</pre>
159
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, ↔
160
                   GPIO_PIN_7);
161
           else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, 0);
162
163
164
           counter = 0;
165
       }
166
      // am Ende von adcIntHandler, Interrupt-Flag loeschen
167
      ADCIntClear (ADC0_BASE, 3);
168
169 }
```

4 Bonusaufgabe

Um über die DFT auf die Signalfrequenzen zu kommen, muss man diese mit den Fourierkoeffizienten und der Frequenzauflösung berechnen. Da die Frequenzauflösung bisher 100Hz war, kann die gesuchte Frequenz auch nur auf 100Hz genau bestimmt werden. Um diese Genauigkeit zu erhöhen, muss die Frequenzauflösung verändert werden. Was in unserem Fall nur über die Anzahl der Abtastwerte möglich ist, da wir die Abtastfrequend nicht erhöhen können. Wir haben die Abtastwerte Schritt für Schritt erhöht, bis die Stack Size Probleme gemacht hat. Sodass wir eine maximale Frequenzauflösung von 20Hz erreicht haben. Damit haben wir wieder die DFT berechnet und entsprechend zur Visualisierung die LEDs angesteuert. Das Ergebnis daraus war, dass die Frequenz des $Secret_Sine.wav$ Signals zwischen 940Hz und 960Hz liegen muss.

Im Folgenden die Implementierung der DFT zur Frequenzanalyse der Bonusaufgabe:

```
1 #include <stdint.h>
2 #include <stdbool.h>
3 #include <math.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include "inc/hw_memmap.h"
6 #include "inc/hw_types.h"
7 #include "driverlib/sysctl.h"
8 #include "driverlib/adc.h"
9 #include "driverlib/gpio.h"
10 #include "driverlib/timer.h"
11 #include "driverlib/fpu.h"
12
13 // Praepozessor-Makros
14 #define SAMPLERATE 44000
15
16 //Funktionen-Deklarationen
17 void adcIntHandler (void);
18 void setup (void);
19 // hier nach Bedarf noch weitere Funktionsdeklarationen \leftrightarrow
     einfuegen
20
21
22
23 // globale Variablen
24 const float DoublePi = 6.283185308;
25 int32_t bufferSample[2200];
26 // hier nach Bedarf noch weitere globale Variablen einfuegen
```

```
27 int counter = 0;
28 float frequencyComponents[2200];
29 double real = 0;
30 double img = 0;
31 int maxFrequency;
32
33
34 void main(void) { // nicht veraendern!! Bitte Code in ←
     adcIntHandler einfuegen
35
36
      setup();
37
      while(1){}
38 }
39
40 void setup (void) {//konfiguriert den Mikrocontroller
41
42
      // konfiguriere SystemClock
43
      SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL| ←
         SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHZ);
44
      uint32_t period = SysCtlClockGet()/SAMPLERATE;
45
46
      // aktiviere Peripherie
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
47
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
49
50
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
      // aktiviere Gleitkommazahlen-Modul
52
53
      FPUEnable();
      FPUStackingEnable();
54
55
      FPULazyStackingEnable();
      FPUFlushToZeroModeSet (FPU_FLUSH_TO_ZERO_EN);
56
57
      // konfiguriere GPIO
58
      GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE,GPIO_PIN_2);
59
      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 0 | ←
60
         GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|←
         GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
61
62
      // konfiguriere Timer
63
      TimerConfigure(TIMERO_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
64
      TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, period - 1);
```

```
65
       TimerControlTrigger(TIMER0_BASE, TIMER_A, true);
66
       TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
67
       // konfiguriere ADC
68
       ADCClockConfigSet (ADC0_BASE, ADC_CLOCK_RATE_FULL, 1);
69
70
       ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 3, ADC_TRIGGER_TIMER, 0)\leftarrow
       ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 3, 0, ADC_CTL_CH1\mid \leftarrow
71
          ADC CTL IE | ADC CTL END);
72
       ADCSequenceEnable (ADC0_BASE, 3);
73
       ADCIntClear (ADC0_BASE, 3);
       ADCIntRegister (ADCO_BASE, 3, adcIntHandler);
74
75
       ADCIntEnable (ADCO_BASE, 3);
76
77 }
78
79
80 void adcIntHandler(void) {
81
       //Bei jedem Aufruf einen neuen Messwert in den \leftarrow
82
          bufferSample schreiben
83
       uint32_t adcInputValue;
       ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE, 3, &adcInputValue);
84
       bufferSample[counter] = adcInputValue;
85
86
87
       counter++;
88
       //Bei 2200 neuen Messwerten wird die DFT berechnet und \leftrightarrow
89
           die Fourierkoeffizienten in frequencyComponents[] ←
           abgelegt
90
       if (counter \geq= 2200) {
91
92
            int 1;
93
            int k;
94
            int n;
95
            //Schleife für einzelnes Frequenzelement
            for (k = 30; k \le 50; k++) {
96
97
                     real = 0;
98
                     imq = 0;
99
100
                     //Schleife für einzelner Summand in \leftarrow
                        Frequenzelement
```

```
101
                     for (n = 0; n \le 2199; n++) {
                          real += cosf((DoublePi * n * k) / 2200) \leftarrow
102
                             * bufferSample[n];
                          img += sinf((DoublePi * n * k) / 2200) * \leftarrow
103
                              bufferSample[n];
104
                          frequencyComponents[k] = real * real + \leftarrow
105
                             img * img;
106
107
108
            }
109
            //Ermitteln des betragsmäßig größten \leftarrow
110
               Fourierkoeffizienten,
            //sodass maxFrequency das dominierende Frequenzband \leftarrow
111
               widerspiegelt
            maxFrequency = 1;
112
113
            for (1 = 30; 1 < 49; 1++) {
                 if(frequencyComponents[1] > frequencyComponents[←
114
                   maxFrequency]) {
                     maxFrequency = 1;
115
116
                 }
117
            }
118
            //Berechnung des Frequenzbandes über die \leftarrow
119
               Frequenzauflösung
            maxFrequency = maxFrequency * 20;
120
121
122
123
            //Abbilden der Frequenzbereiche auf die LEDs.
124
            if (maxFrequency >= 850 && maxFrequency < 875 ) {</pre>
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, ←
125
                    GPIO_PIN_0);
126
            else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
127
128
            if(maxFrequency >= 875 && maxFrequency < 900) {</pre>
129
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1, ←
130
                    GPIO_PIN_1);
131
132
            else GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
133
```

```
134
           if(maxFrequency >= 900 && maxFrequency < 920) {</pre>
135
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2, ←
                   GPIO_PIN_2);
136
           else GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2, 0);
137
138
           if(maxFrequency >= 920 && maxFrequency < 940) {</pre>
139
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3, ←
140
                   GPIO PIN 3);
141
142
           else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3, 0);
143
           if(maxFrequency >= 940 && maxFrequency < 960) {</pre>
144
145
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, ←
                   GPIO_PIN_4);
146
147
           else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, 0);
148
           if (maxFrequency >= 960 && maxFrequency < 980) {</pre>
149
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5, ←
150
                   GPIO_PIN_5);
151
           else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5, 0);
152
153
           if (maxFrequency >= 980 && maxFrequency <= 1000) {</pre>
154
155
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, ←
                   GPIO_PIN_6);
156
           else GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 0);
157
158
159
           counter = 0;
160
       }
161
      // am Ende von adcIntHandler, Interrupt-Flag loeschen
162
      ADCIntClear (ADCO_BASE, 3);
163
164 }
```

Abbi	ildungsverzeichnis	
1	Fourier Berechnung	21
Tabe	ellenverzeichnis	
1	Aufgabenverteilung	4

Literaturverzeichnis

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Diskrete_Fourier-Transformation, Abrufdatum: 30. Juni 2021.