МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г.Шухова)

Лабораторная работа №4 дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» по теме «Изучение принципов обработки прерываний на примере управления встроенными в микроконтроллер таймерами-счетчиками и компаратором»

Выполнил: студент группы ВТ-31 Макаров Д.С. Проверил: Шамраев А.А.

Лабораторная работа №4

«Изучение принципов обработки прерываний на примере управления встроенными в микроконтроллер таймерами-счетчиками и компаратором»

Цель работы: изучить принципы разработки процедур обработки прерываний в микроконтроллере MSP430F1xxx, ознакомиться с принципами функционирования встроенных в микроконтроллер 16 — разрядных таймеров - счетчиков и компаратора для измерения сопротивления резистивного датчика.

Вариант 6

Порядок выполнения задания:

- включить лабораторный макет.
- запустить Code Composer IDE.
- создать пустой проект.
- создать файл ресурса для кода программы и подключить его к проекту.
- выполнить компиляцию исходного модуля программы и устранить ошибки, полученные на данном этапе.
- проверить работоспособность программы и показать результаты работы преподавателю.

Ход работы

Схема стенда




Рис. 1: Схема подключения резистивного датчика




Рис. 2: Блок схема алгоритма измерения сопротивления

Вывод: Я изучил принцип работы таймеров A и B и компаратора в микроконтроллерах семейства MSP430F16xx, а так же принцип измерения сопротивления резистора.

Приложение

Содержимое файла analogsensors.c

```
// Analog sensors functions
#include "function_prototype.h"
#include "sysfunc.h"
#include "analogsensors.h"
const float HIH_zero_offset = 0.958; // параметр "начальное смещение" датчика влажности, В
const float HIH_slope = 0.03068; // параметр "угол наклона датчика", В / %RH const float HIH_ion = 3.3; // опорное напряжение, В const float HIH_divisor = 1.1; // коэффициент резистивного делителя
const float INA_RS = 0.21;
                                         // измерительное сопротивление, Ом
const float INA_RL = 30.1;
                                         // сопротивление нагрузки, Ом
// Получить значение относительной влажности, %RH
float HIH_get_hum()
                          // выбор для ножки Рб. О функции АЦП ADCO, к которому подключен
  P6SEL |= BIT0;
  → датчик влажности
  ADC12CTL1 = SHP + CSTARTADD_0; // таймер выборки и стартовый адрес преобразования -
  // выбор опорного напряжения - Vr+ = VeREF+ = 3.3B, Vr- = AVss = OB
  // и входного канала ADCO для ячейки памяти ADC12MEMO
  ADC12MCTLO = SREF_3 + INCH_0;
  ADC12CTLO = ADC12ON; // включение АЦП
  ADC12CTLO |= ENC; // преобразование разрешено ADC12CTLO |= ADC12SC; // запуск преобразования
  while ((ADC12IFG & BIT0)==0); // ожидание результата преобразования
  // пересчет результата преобразования АЦП в значение влажности
        с учетом делителя и опорного напряжения
  float rh = (((ADC12MEMO/4095.0) * HIH_ion * HIH_divisor) - HIH_zero_offset) / HIH_slope;
  ADC12CTL0 = 0;
                    // выключение АЦП
  return rh;
// Получить значение тока потребления системы, А
float INA_get_curr()
  P6SEL |= BIT1;
                           // выбор АЦП ADC1, к которому подключен датчик тока
  ADC12CTL1 = SHP + CSTARTADD_1; // таймер выборки и стартовый адрес преобразования -
  → ADC12MEM1
  // выбор опорного напряжения - Vr+ = VeREF+ = 3.3B, Vr- = AVss= 0B
  // и входного канала ADC1 для ячейки памяти ADC12MEM1
  ADC12MCTL1 = SREF_3 + INCH_1;
  ADC12CTLO = ADC12ON; // включение АЦП
                          // преобразование разрешено
  ADC12CTLO \mid = ENC;
  ADC12CTLO |= ADC12SC; // запуск преобразования
  while ((ADC12IFG & BIT1)==0); // ожидание результата преобразования АЦП ADC1
  // пересчет результата преобразования АЩП в значение тока потребления системы
```

```
с учетом измерительного сопротивления и сопротивления нагрузки:
  float curr = (ADC12MEM1*3.3) / (4095.0 * INA_RS * INA_RL);
                        // выключение АЦП
  ADC12CTL0 = 0;
  return curr;
}
// Получить значение сопротивления подстроечного резистора R22, Ом
word R22_get_resistance()
{
 P2SEL &= ~(Rref+Rx);
                                 // функция ввода-вывода для ножек Р2.4 и Р2.5
 word Nref = res_measure(Rref); // время разряда через опорный резистор
 word Nx = res_measure(Rx); // время разряда через подстроечный резистор
 return ((100000*Nx)/Nref)-10000; // R22 = (100000 * Nx / Nref) - 10000
// Измерение времени разряда конденсатора через resistor (Rref или Rx)
word res_measure(byte Rpin)
 P2DIR &= ~Rx; // отключить Rx от конденсатора (направление - ввод)
  // заряд конденсатора через опорный резистор Rref
  CAPD = ~Rref; // отключение аналоговых сигналов от порта компаратора
  P2DIR |= Rref; // подключить Rref к конденсатору (направление - на вывод)
  P20UT |= Rref; // установка ножки Rref- заряд кондесатора
 TBCCR1 = 65000; // время заря∂а
  TBCCTL1 = CCIE;
                     // разрешить прерывания
  // тактирование от SMCLK, делитель /4, очистка счетчика, непрерывный режим счета

← (PA305PATCЯ)

  TBCTL = TBSSEL_2 + ID_2 + TBCLR + MC_2;
  TBCTL &= ~CNTLO:
  TBCTL &= ~CNTL1;
  LPMO;
                  // перейти в режим пониженного потребления и ожидать прерывания
  CACTL2 = P2CAO | CAF; // вход компаратора подключается к САО, вкл. выходного фильтра
  // включение компаратора, опорное напр. 0.25*\mbox{Vcc} прикладывается к "-"
  CACTL1 = CARSEL+CAREF_1+CAON;
  CAPD = ~(Rpin+CAO);
  P2DIR &= ~Rref;
                    // отключить Rref от конденсатора (направление - ввод)
  P2DIR |= Rpin; // будем разряжать через ножку Rpin
  P20UT &= ~Rpin; // низкий уровень на Rpin - разряд конденсатора
  // захват по заднему фронту, входной сигнал - CCI1B, режим захвата, прерывания разрешены
  TBCCTL1 = CM_2+CCIS_1+CAP+CCIE;
  TBCTL |= TBCLR;
                                  // сбросить счетчик таймера
  LPMO;
                  // перейти в режим пониженного потребления и ожидать прерывания
                   // остановить таймер
  TBCTL = 0x00;
                    // отключить компаратор
  CACTL1 = 0x00;
                   // включить входные буферы компаратора
 CAPD = 0;
  return TBCCR1; // возвращаем значение счетчика таймера
}
// обработчик прерываний от таймера
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void isrTIMERB(void)
 LPMO_EXIT;
                                           // выход из LPMO
  TBCCTL1 &= ~CCIFG;
                                           // очистка флага прерывания
```

}

Содержимое файла lcd.c

```
// LCD-display functions
#include "function_prototype.h"
#include "sysfunc.h"
#include "lcd.h"
//Таблица киррилицы
char LCD_table[64]={
                                              //0xC0...0xC3 \iff A B B \Gamma
                      0x41,0xA0,0x42,0xA1,
                      0xE0,0x45,0xA3,0x33,
                                              //OxC4...OxC7 <=> Д Е Ж З
                      0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,
                                              //OxC8...OxCB <=> И Й К Л
                      0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
                                              //0xCC...0xCF <=> M H O \Pi
                      0x50,0x43,0x54,0xA9,
                                             //0xD0...0xD4 \iff P C T Y
                                             //OxD5...OxD7 <=> Ф X Ц Ч
                      0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
                                              //OxD8...ОxDB <=> Ш Щ Ъ Ы
                      OxAC, OxE2, OxAC, OxAE,
                                              //OxDC...OxDF <=> Ь Э Ю Я
                      0x62,0xAF,0xB0,0xB1,
                      0x61,0xB2,0xB3,0xB4,
                                             //0xE0...0xE4 <=> а б в г
                                              //0xE5...0xE7 <=> дежз
                      0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
                      0xB8,0xA6,0xBA,0xBB,
                                              //0xE8...0xEB <=> u ŭ κ л
                      0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
                                              //OxEC...OxEF <=> м н о п
                      0x70,0x63,0xBF,0x79,
                                              //0xF0...0xE4 \iff p c m y
                                              //0xF5...0xE7 \iff \phi x u u
                      0xE4,0xD5,0xE5,0xC0,
                                              //OxF8...OxEB <=> ш щ з ы
                      0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,
                                              //0xFC...0xEF <=> ь э ю я
                      0XC4,0xC5,0xC6,0xC7
};
byte LCD_row, LCD_col, n;
void LCD_init()
  wait_1ms(20);
                // пауза 20 мс после включения модуля
  P3DIR |= (D_nC_LCD + EN_LCD); // Настроить порты, которые управляют LCD на вывод
  Reset_EN_LCD(); // Перевести сигнал "Разрешение обращений к модулю LCD" в неактивное
  → состояние
                                0 0 1 DL N F * *
// Команда Function Set
     установка разрядности интерфейса DL=1 =>8, бит DL=0 =>4 бит
      N=1 => две строки символов, N=0 => одна строка символов
      F=0 => размер шрифта 5x11 точек, F=1 => размер шрифта 5x8 точек
// Выбор режима передачи команд для LCD и вывод байта без ожидание броса влага ВF
 LCD_WriteCommand(0x3C);
  wait_1ms(1);
  LCD_WriteCommand(0x3C);
  wait_1ms(1);
// Команда Display ON/OFF control 0 0 0 1 D C B
      включает модуль D=1 и выбирает тип курсора (C,D)
      C=0, B=0 - \kappa ypcopa нет, ничего не мигает
//
      С=0, В=1 - курсора нет, мигает весь символ в позиции курсора
//
     C=1, B=0 - курсора есть (подчеркивание), ничего не мигает
      C=1, B=1 - \kappa ypcopa есть (подчеркивание), и только он и мигает
 LCD_WriteCommand(0x0C);
```

```
LCD_clear();
// Команда Entry Mode Set
                               0 0 0 0 0 1 ID SH
     установка направления сдвига курсора ID=0/1 - сдвиг влево/вправо
      и разрешение сдвига дисплея SH=1 при записи в DDRAM
 LCD_WriteCommand(0x06);
}
//Вывод сообщение на LCD дисплей
void LCD_message(const char * buf)
 n = 0;
 while (buf[n])
    // если выходим за границу строки - переход на следующую
    if ( (LCD_row < LCD_MAXROWS-1) && (LCD_col >= LCD_MAXCOLS) )
     LCD_set_pos(++LCD_row, 0);
    if (LCD_col >= LCD_MAXCOLS )
     LCD_set_pos(0,0); // если вышли за границы экрана - начинаем с начала
                      // или если вышли за границы экрана - перестаем выводить символы
    LCD_WriteData( LCD_recode(buf[n]) );
    LCD_col++;
   n++;
 }
}
// Функция очистки экрана
void LCD_clear()
 // Команда Clear Display
                            0 0 0 0 0 0 0 1
  // очищает модуль и помещает курсор в самую левую позицию
 LCD_WriteCommand(0x01);
 LCD_row=0;
 LCD_col=0;
}
// Установка позиции курсора:
// row - номер строки (0...1)
// col - номер столбца (0...15)
void LCD_set_pos(byte row, byte col)
 if (row > LCD_MAXROWS-1)
                                  // проверка на неправильные значения
   row = LCD_MAXROWS-1;
 if (col > LCD_MAXCOLS-1)
                                  // проверка на неправильные значения
   col = LCD_MAXCOLS-1;
 LCD_row = row;
 LCD_col = col;
 LCD_WriteCommand( BIT7 | ((0x40 * LCD_row) + LCD_col) );
}
byte LCD_get_row()
 return LCD_row;
```

```
byte LCD_get_col()
 return LCD_col;
// Устновка режима отображения курсора:
// 0 - курсора нет, ничего не мигает
// 1 - курсора нет, мигает весь символ в позиции курсора
    2 - курсор есть(подчеркивание), ничего не мигает
// 3 - курсор есть(подчеркивание) и только он мигает
void LCD_set_cursor(byte cursor)
 if (cursor > 3)
                             // проверка на неправильные значения
   cursor = 2;
 LCD_WriteCommand(cursor | BIT2 | BIT3); // Выполняем команду Display ON/OFF Control
                                           // с нужным режимом отображения курсора
}
void LCD_WriteCommand(char byte)
// Выбор режима передачи команд для LCD и вывод байта
   LCD_WriteByte(byte, 0); //
void LCD_WriteData(char byte)
// Выбор режима передачи данных LCD и вывод байта
   LCD_WriteByte(byte, 1);
// Вывод байта на индикатор, параметры:
// byte - выводимый байт
    dnc=0 - режим передачи команд, dnc=1 - данных
void LCD_WriteByte(char byte, char D_nC)
 DB_DIR = 0x00; // \mbox{\it Muha данных на прием} Set_MCU_SEL_0(); // \mbox{\it Bыбор модуля LCD}
                                                                         MCU_SEL_0 = 1
  Set_MCU_SEL_1(); // npu nomowu dewuppamopa DD7 MCU_SEL_0 = 1
                                                    → //
  Reset_D_nC_LCD(); // Выбор режима передачи команд для LCD D/C_LCD = 0
                                                  //
                            // Curan WR/RST = 1 => curнan R/W_LCD = 1, т.е. в неактивном
  Set_nWR_nRST();
  ⇔ состоянии
  Reset_nSS(); // C\phiopmuposamb curan "OE_BF_LCD" SS = 0
  Set_EN_LCD();
                     // Сформировать строб данных для LCD EN_LCD =
  \hookrightarrow 1
                      / /
                     // Сформировать строб данных для LCD EN_LCD =
  Set_EN_LCD();
  \hookrightarrow 1
```

```
Set_EN_LCD(); // Сформировать строб данных для LCD EN_LCD =
  while (DB_IN & BIT7); // ожидание сброса флага занятости BUSY
 Reset_EN_LCD(); // Перевести сигнал "EN_LCD_OUT" в неактивное состояние EN_LCD = 0
                           // Перевести сигнал "OE\_BF\_LCD" в неактивное состояние SS=1
  Set_nSS();
  if (D_nC) Set_D_nC_LCD(); // Выбрать режим записи данных (D_nC = 1)
  else Reset_D_nC_LCD(); // или записи команды (D_nC = 0)
 Reset_nWR_nRST(); // C\phiopмировать сигал WR/RST = 0 \Rightarrow R/W_LCD = 0
                           // Сформировать сигал "OE_BF_LCD" SS = 0
  Reset_nSS();
 DB_DIR = OxFF;
                        // Шина данных на выход
// Выставить данные на шину данных
 DB_OUT = byte;
 Set_EN_LCD(); // \it C\phiopmuposamb cmpo6 \it dahhbar dns \it LCD \it EN_LCD =
                      / /
  \hookrightarrow 1
 Set_EN_LCD();
                     // Сформировать строб данных для LCD EN_LCD =
                     1
  \hookrightarrow 1
 Set_EN_LCD(); // Сформировать строб данных для LCD = 1 - 1 - 1 - 1
                   // Перевести сигнал "EN_LCD_OUT" в неактивное состояние EN_LCD = 0
  Reset_EN_LCD();
                                                         \hookrightarrow
                                                         Set_nSS();
DB_DIR = 0x00;
                          // Перевести сигнал OE_BF_LCD =1 в неактивное состояние SS = 1
                    // Шина данных на вход
                                                   //
                                                   // Cuгал WR/RST = 1 => сигнал R/W_LCD = 1, т.е. в неактивном
 Set_nWR_nRST();
  ⇔ состоянии
}
//Функция перекодировки символа в киррилицу
char LCD_recode(char b)
 if (b<192) return b;
   else return LCD_table[b-192];
}
   Содержимое файла main.c
```

#include <msp430.h>
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"

#include "system_define.h"

```
#include "system_variable.h"
#include "function_prototype.h"
#include "main.h"
 * main.c
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    Init_System_Clock();
    Init_System();
    __enable_interrupt();
    LCD_init();
    char num[12];
    unsigned int res,last_res;
    while(1){
        res = R22_get_resistance();
        if(res!=last_res){
            LCD_clear();
            LCD_message("R22: ");
            ltoa((long)res,num);
            LCD_message(num);
            last_res = res;
        }
        wait_1ms(100);
    };
}
```

Содержимое файла sysfunc.c

```
// System functions
#include <msp430.h>
#include "sysfunc.h"
// инициализация портов системы
void Init_System()
{
        P1DIR |= (nSS + nWR_nRST + MCU_SEL_0 + MCU_SEL_1); // установка направления портов на
        DB_DIR = 0x00; // шина данных настроена на ввод
}
// инициализация системы тактирования
void Init_System_Clock()
{
        volatile byte i;
        BCSCTL1 &= ~XT20FF;
                                                  // включение осцилятора XT2
                                              // MCLK = XT2, SMCLK = XT2
        do
                                                  // ожидание запуска кварца
        {
                IFG1 &= ~OFIFG;
                                                      // Clear OSCFault flag
                for (i = 0xFF; i > 0; i--);
                                                      // Time for flag to set
        while ((IFG1 & OFIFG));
                                                  // OSCFault flag still set?
        BCSCTL2 |= SELM_2 | SELS;
                                                  // установка внешнего модуля тактирования
}
// 2do: сделать точную задержку
```

```
void wait_1ms(word cnt)
{
  for (wait_i = 0; wait_i < cnt; wait_i++)
    for (wait_j = 0; wait_j < 1000; wait_j++);
}

void wait_1mks(word cnt)
{
  for (wait_i = 0; wait_i < cnt; wait_i++);
}</pre>
```