# Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчет по лабораторному практикуму Дисциплина: Аппаратные платформы встраиваемых систем

Вы	полнили студенты гр.13541/1:
_	(подпись) Егоров Д.Е.
	(подпись) Чупин Н.С.
	Руководитель:
	(подпись) Васильев А.Е.

### Содержание

1	1 Лабораторная работа №1 «IAR, CMSIS, SPL, GPIO»		
	1.1	Цель работы	
	1.2	Программа работы	
	1.3	Алгоритм переключения светодиодов	
	1.4	Ход работы	
	1.5	Выводы	
2	Лаб	бораторная работа №2 «Системы тайминга и прерываний»	
	2.1	Цель работы	
	2.2	Программа работы	
	2.3	Ход работы	

#### Лабораторная работа №1 «IAR, CMSIS, SPL, GPIO»

#### 1.1 Цель работы

Ознакомиться с интегрированной средой разработки IAR Embedded Workbench for ARM, а также функциями CMSIS и MDRSPL, получить навыки создания и отладки программного обеспечения для целевой платформы на примере разработки программ, взаимодействующих с портами ввода-вывода.

#### 1.2 Программа работы

- 1. Создать проект-заготовку для последующих лабораторных работ. Листинг демонстрационной программы приведен ниже.
- 2. Подключить к проекту библиотеку CMSIS. Объяснить назначение и содержание файлов библиотеки. Объяснить назначение и содержание файла startup MDR32F9Qx.c
- 3. Подключить к проекту библиотеку MDR32F9Qx Standart Peripherals Library.
- 4. Настроить параметры отладчика для запуска демонстрационного примера на отладочной плате. Собрать проект, продемонстрировать его исполнение «по шагам».
- 5. Разработать программу, включающую светодиоды на плате при нажатии кнопок; алгоритм согласовать с руководителем.

Код демонстрационного примера приведен в листинге 1.1.

```
Листинг 1.1: Код демонстрационного примера
  #include "MDR32Fx.h"
  #include "MDR32F9Qx config.h"
  #include "MDR32F9Qx_port.h"
  #include "MDR32F9Qx rst clk.h"
  #define DELAY 500000
  static void Delay( uint32_t delay );
  void frq init(void);
  static void PeriphInit( void );
11
  int check btn(void);
12
13
  void main() {
14
    frq init();
15
    PeriphInit();
16
    while (1) {
17
       PORT_SetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0);
18
       Delay (DELAY);
19
       PORT ResetBits(MDR PORTC, PORT Pin 0);
20
       Delay ( DELAY );
21
22
  }
23
24
  void frq init(void)
25
26
    MDR RST CLK—>HS CONTROL = 0 \times 1; // Enable HSE oscillator
27
    /* wait while HSE startup */
```

```
while (MDR RST CLK->CLOCK STATUS = 0 \times 00) NOP();
    MDR RST CLK->CPU CLOCK = 0 \times 102; // switch to HSE (8 MHz)
    SystemCoreClockUpdate();
31
32 }
  static void Delay( uint32 t delay ){
33
    if(PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_5) = Bit SET) delay*=2;
34
    \label{eq:if-port_port} \textbf{if-} (PORT\_ReadInputDataBit-(MDR\_PORTE,PORT\_Pin\_1) == Bit\_SET) \ delay/=2;
35
    while ( --- delay ) {
36
         __NOP();
37
38
  }
39
  static void PeriphInit (void)
40
41
       PORT InitTypeDef PORT InitStruct;
42
43
       //Светодиоды
44
       /st Включение тактирования порта C st/
45
       RST CLK PCLKcmd(RST CLK PCLK PORTC, ENABLE);
46
       /st Настройка порта {\cal C} для вывода в дискретном режиме. st/
47
       PORT InitStruct PORT OE
                                          = PORT OE OUT;
48
       PORT InitStruct.PORT FUNC
                                          = PORT FUNC PORT;
49
       PORT InitStruct.PORT MODE
                                          = PORT MODE DIGITAL;
50
       {\tt PORT\_InitStruct.PORT\_SPEED}
                                          = PORT SPEED SLOW;
       PORT_InitStruct.PORT_PULL UP
                                          = PORT_PULL_UP_OFF
52
       PORT\_InitStruct.PORT\_PULL\_DOWN = PORT\_PULL\_DOWN\_OFF;
53
       {\tt PORT\_InitStruct.PORT\_PD\_SHM}
                                          = PORT_PD_SHM_OFF;
54
       {\tt PORT\_InitStruct.PORT\_PD}
                                          = PORT_PD_DRIVER;
5.5
                                          = PORT_GFEN_OFF;
= PORT_Pin_0 | PORT_Pin_1;
       {\tt PORT\_InitStruct.PORT\_GFEN}
56
       PORT_InitStruct.PORT Pin
57
58
       PORT_Init(MDR_PORTC, &PORT InitStruct);
59
60
       //Кнопка SELECT
61
62
       //Тактирование порта уже включено
       /st Настройка порта {\cal C} для входа в дискретном режиме. st/
                                          = PORT OE IN;
       PORT InitStruct.PORT OE
64
       PORT InitStruct.PORT FUNC
                                          = PORT FUNC PORT;
65
       PORT InitStruct.PORT MODE
                                          = PORT MODE DIGITAL;
66
       PORT InitStruct PORT SPEED
                                          = PORT SPEED SLOW;
67
       PORT InitStruct.PORT PULL UP
                                          = PORT PULL UP OFF
68
       PORT InitStruct.PORT PULL DOWN = PORT PULL DOWN OFF;
69
       PORT InitStruct PORT PD SHM
                                          = PORT PD SHM OFF;
70
                                          = PORT PD DRIVER;
       PORT InitStruct PORT PD
71
       PORT InitStruct.PORT GFEN
                                          = PORT GFEN OFF;
72
                                          = PORT Pin 2;
       PORT InitStruct PORT Pin
73
74
       PORT Init(MDR PORTC, &PORT InitStruct);
75
76
       //Кнопки UP RIGHT
77
       /* Включение тактирования порта B */
78
       RST CLK PCLKcmd(RST CLK PCLK PORTB, ENABLE);
79
       /* Настройка порта B для входа в дискретном режиме. */
80
       PORT_InitStruct.PORT_OE
PORT_InitStruct.PORT_FUNC
                                          = PORT OE IN;
81
                                          = PORT FUNC PORT;
82
       PORT InitStruct.PORT MODE
                                          = PORT MODE DIGITAL;
83
       PORT_InitStruct PORT_SPEED
                                          = PORT SPEED SLOW;
                                          = PORT PULL UP OFF
       PORT InitStruct.PORT PULL UP
       PORT InitStruct PORT PULL DOWN = PORT PULL DOWN OFF;
86
       PORT InitStruct.PORT_PD_SHM
                                          = PORT PD SHM OFF:
87
                                          = PORT PD DRIVER;
       PORT InitStruct PORT PD
88
       PORT InitStruct.PORT GFEN
                                          = PORT GFEN OFF;
89
       PORT InitStruct.PORT Pin=PORT Pin 5 | PORT Pin 6;
90
       PORT Init(MDR PORTB, &PORT InitStruct);
92
       //Кнопки DOWN LEFT
```

```
/st Включение тактирования порта E */
        RST CLK PCLKcmd(RST CLK PCLK PORTE, ENABLE);
        /* Настройка порта Е для входа в дискретном режиме. */
97
        {\tt PORT\_InitStruct.PORT\_OE}
                                              = PORT OE IN;
98
        {\tt PORT\_InitStruct.PORT\_FUNC}
                                              = PORT_FUNC_PORT;
99
        {\tt PORT\_InitStruct.PORT\_MODE}
                                              = PORT_MODE_DIGITAL;
100
        PORT_InitStruct PORT_SPEED
                                              = PORT_SPEED_SLOW;
= PORT_PULL_UP_OFF
101
        {\tt PORT\_InitStruct.PORT\_PULL\_UP}
102
        PORT_InitStruct.PORT_PULL_DOWN = PORT_PULL_DOWN_OFF;
103
        PORT_InitStruct.PORT_PORT_InitStruct.PORT_
                InitStruct PORT PD SHM
                                              = PORT PD SHM OFF;
104
                                               = PORT PD DRIVER;
                                  PD
105
        PORT_InitStruct.PORT_GFEN
PORT_InitStruct.PORT_Pin
                                              = PORT GFEN OFF;
106
                                              = PORT Pin 1 | PORT Pin 3;
107
        PORT Init(MDR_PORTE, &PORT_InitStruct);
108
109
110
```

#### 1.3 Алгоритм переключения светодиодов

По нажатию кнопки SELECT, двухразрядное двоичное число, отображаемое светодиодами должно инкреметироваться.

Конечный автомат состояний программы представлен на рисунке 1.1, где st0 – состояние ожидания прерывания, а при переходе в состояние st1 вызывается подпрограмма обработки этого прерывания.




Рис. 1.1: Схема конечного автомата программы

#### 1.4 Ход работы

После настройки среды разработки IAR Embedded Workbench for ARM для работы с микросхемой Milandr, подключения необходимых библиотек и запуска демонстрационного проекта, код программы был запущен и протестирован на работоспособность. Затем были внесены изменения в соответствии с заданием преподавателя. Для этого был разработан конечный автомат, схема которого приведена выше. Код программы, разработанной в соответствии с индивидуальным заданием руководителя приведен в листинге 1.2.

```
14 /* Private variables -
  static volatile int btn state = 0;
  static int state = 0;
  static int past_state = 0;
  /* Private function prototypes -
  static void Delay( uint32_t delay );
19
   static void PeriphInit( void );
20
   static int Poll();
21
   static void SwitchState();
22
   static void LightUpLEDs();
23
   /* Private functions -
25
26
  int main()
27
28
        PeriphInit();
29
        \mathbf{while}\,(\,1\,)
30
31
             if ( P o I I ( ) ) //если состояние кнопки отжата => нажата
32
             {
33
                  SwitchState(); //изменение состояние системы
34
                  LightUpLEDs(); //реакция на изменение состояния
35
             }
36
        }
37
  }
38
39
  static void LightUpLEDs()
40
41
        switch (state)
42
43
             case 0 :
44
             {
45
                  //0 0
46
                 PORT_ResetBits( MDR_PORTC, PORT_Pin_0 );
PORT_ResetBits( MDR_PORTC, PORT_Pin_1 );
47
                 break;
             }
50
             {\sf case}\ 1 :
51
52
                  //0 1
53
                 PORT ResetBits (MDR PORTC, PORT Pin 0);
54
                 PORT SetBits (MDR PORTC, PORT Pin 1);
55
                 break;
56
             }
57
58
             case 2 :
59
             {
                  //1 0
60
                 PORT_SetBits( MDR_PORTC, PORT_Pin_0 );
61
                 PORT_ResetBits( MDR_PORTC, PORT_Pin_1 );
62
                 break;
63
             }
64
             case 3 :
65
66
67
                 PORT_SetBits( MDR_PORTC, PORT_Pin_0 );
PORT_SetBits( MDR_PORTC, PORT_Pin_1 );
68
                  break;
70
             }
71
        }
72
73
74
  static void SwitchState()
75
76
  {
       if (state == 3) state = 0;
77
       else state++;
78
79 }
```

```
static int Poll() //опрос кнопки
81
82
   {
        btn state = !PORT ReadInputDataBit(MDR PORTC, PORT Pin 2);
83
        if (btn state != past state)
84
85
             past state = btn state;
86
            if (btn state)
87
                 return 1;
88
89
        return 0;
90
91
92
   static void Delay ( uint32 t delay )
93
94
        while ( --- delay )
95
96
              NOP();
97
98
   }
99
100
   static void PeriphInit (void)
101
102
        PORT_InitTypeDef PORT_InitStruct;
103
        /st Включение тактирования порта C st/
104
       RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC | RST_CLK_PCLK_PORTB | RST_CLK_PCLK_PORTE, ENABLE)
105
        /st Настройка порта {\it C.0} для вывода в дискретном режиме. st_{\it J}
106
        {\tt PORT\_InitStruct.PORT\_Pin}
                                            = PORT Pin 1 | PORT Pin 0;
107
       PORT_InitStruct.PORT_OE
                                            = PORT_OE_OUT;
= PORT_FUNC_PORT;
= PORT_MODE_DIGITAL;
108
       PORT_InitStruct.PORT_FUNC
PORT_InitStruct.PORT_MODE
               109
110
        PORT
        PORT_InitStruct.PORT_SPEED
PORT_InitStruct.PORT_PULL_UP
                                            = PORT SPEED SLOW;
111
                                            = PORT PULL UP OFF
112
        PORT_InitStruct.PORT_PULL_DOWN = PORT_PULL_DOWN_OFF;
        {\tt PORT-InitStruct.PORT\_PD\_SHM}
                                            = PORT PD SHM OFF;
114
        PORT_InitStruct.PORT_PD
                                            = PORT PD DRIVER;
115
        PORT InitStruct.PORT GFEN
                                            = PORT GFEN OFF;
116
        PORT Init(MDR PORTC, & PORT InitStruct);
117
118
        PORT InitStruct.PORT Pin
                                            = PORT Pin 2;
119
        PORT InitStruct.PORT OE
                                            = PORT OE IN;
120
        PORT_Init(MDR_PORTC, &PORT_InitStruct);
121
        PORT InitStruct PORT Pin
                                            = PORT Pin 1;
122
        PORT_Init(MDR_PORTE, &PORT_InitStruct);
123
        {\tt PORT\_InitStruct.PORT\_Pin}
                                            = PORT Pin 5;
124
        PORT Init(MDR PORTB, &PORT InitStruct);
125
126
127
128
  \#if ( USE_ASSERT_INFO == 1 )
129
   void assert failed (uint32 t file id, uint32 t line)
130
131
     while (1)
132
133
134
135
  #elif ( USE ASSERT INFO == 2 )
136
   void assert_failed(uint32_t file_id, uint32_t line, const uint8_t* expr)
137
138
     while (1)
139
140
141
142
#endif /* USE ASSERT INFO */
```

#### 1.5 Выводы

По итогам лабораторной работы было произведено ознакомление с интегрированной средой разработки IAR Embedded Workbench for ARM, а также функциями CMSIS и MDRSPL. Также были получены навыки создания и отладки программного обеспечения для целевой платформы на примере разработки программ, взаимодействующих с портами ввода-вывода.

Была реализована система управления миганием светодиодов. Отличительной чертой данной реализации является конечный автомат который обрабатывает нажатие кнопки, и при помощи программно реализованного триггера переключает состояния системы, сравнивая текущее её состояние с сохраненным предыдущим.

Улучшение данной системы возможно путем использования обработчика прерываний. Это позволит оптимизировать работу системы, ввиду отсутствия лишней проверки на нажатие кнопки во время её работы.

## Лабораторная работа №2 «Системы тайминга и прерываний»

#### 2.1 Цель работы

Развитие навыков разработки встраиваемых приложений реального времени.

#### 2.2 Программа работы

- 1. Изучит листинг программы, приведенной ниже. Собрать на его основе проект и проанализировать его работу.
- 2. Настроить таймеры общего назначения 1 и 2 и обработчики запросов прерываний от них следующим образом:
  - (а) период счета таймера 2 много больше, чем период счета таймера 1;
  - (b) время обслуживания запроса прерывания от таймера 2 много больше, чем от таймера 1 (в обработчике запросов прерывания от таймера 2 организовать длительный 'пустой' цикл или иные продолжительные вычисления);
  - (c) в обработчике запроса прерывания от таймера 1 выполнять инверсию бита заданного порта; в обработчике запроса прерывания от таймера 2 при входе в обработчик выполнять установку другого бита порта, при выходе его сброс;
  - (d) приоритеты прерываний установить равными.
- 3. Зафиксировать характерные осциллограммы и объяснить поведение системы.
- 4. Добавить к проекту возможность смены приоритетов прерываний таймеров по сигналу внешнего прерывания. Зафискировать осциллограммы и объяснить поведение системы.
- 5. Разработать систему измерения частоты следования импульсов внешнего сигнала (в качестве источника использовать внешний генератор импульсов или ФИД).
- 6. Разработать простейший осциллограф: в заданном темпе регистрировать значения входного аналогового сигнала и отображать его на ЖКИ.
- 7. Разработать простейший генератор аналогового периодического сигнала.

#### 2.3 Ход работы

В файле MDR32F9Qx\_it.c содержатся процедуры обработки прерываний. Особенность написания кода в данной лабораторной работе заключается в том, что основной цикл программы не содержит практически ни одного вызова: при запуске инициализируются таймеры-счетчики, а вся логика описана в процедурах обработки прерываний.

В листинге N приведена реализация настройки обработки прерываний таймеров-счетчиков 1, 2. Данный код относится к процедуре InitTimers() в файле main.c.

Непосредственно реализация обработки описана в файле  $MDR32F9Qx\_it.c$  и имеет следующий вид (Листинг N):

При данной конфигурации проект был собран и запущен на плате. Зафиксированная осцилограмма продемонстрирована на рисунке N.

На приведенном рисунке N мы видим, что время обслуживания запроса прерывания от таймера 2 много больше, чем от таймера 1, но поскольку приоритет прерывания первого таймера не выше второго, то во

#### Листинг 2.1: Код настройки обработки прерываний // Установка приоритетов для T1 и T2111 NVIC\_SetPriorityGrouping(3); NVIC\_SetPriority(Timer1\_IRQn, 0); 112 113 NVIC\_SetPriority(Timer2\_IRQn, 0); 114 // Разрешение прерываний для Т1 и Т2115 NVIC EnableIRQ (Timer1 IRQn); 116 NVIC EnableIRQ (Timer2 IRQn); 117 118 // Включение таймера 1 и 2119 TIMER Cmd(MDR TIMER1, ENABLE); 120 121 // Установка периода для Т1 122 TIMER CntInitStruct.TIMER Period = 31250; 123 // Установка периода для Т2 $TIMER\_CntInitStruct.TIMER$ Period = 62500;

```
Листинг 2.2: Алгоритм обработки прерываний
  248
  * Function Name : Timer1 IRQHandler
249
                This function handles Timer1 global interrupt request.
   Description
               : None
  * Input
  * Output
               : None
252
               : None
  * Return
  void Timer1 IRQHandler(void)
255
256
   TIMER ClearFlag (MDR TIMER1, TIMER STATUS CNT ARR);
257
258
   uint32 t rxtx = PORT ReadInputData (MDR PORTC);
259
   uint32 t res = rxtx ^{\circ} PORT Pin 0;
   PORT Write (MDR PORTC, res);
  263
  * Function Name : Timer2 IRQHandler
264
               : This function handles Timer2 global interrupt request.
   Description
265
               : None
   Input
266
   Output
               : None
267
  * Return
               : None
268
  269
  void Timer2 IRQHandler(void)
270
271
   PORT SetBits (MDR PORTC, PORT Pin 1);
272
   Delay (2000000);
273
   TIMER ClearFlag (MDR TIMER2, TIMER STATUS CNT ARR);
274
   PORT ResetBits (MDR PORTC, PORT Pin 1);
275
276 }
```

время обработки прерывания таймера-счетчика 2, прерывание таймера-счетчика 1, хотя и возникает, но не обслуживается. С целью рассмотрения поведения системы при иных значениях приоритетности добавим в основной цикл файла main.c возможность смены приоритетов во время работы программы. При подобном подходе, в случае установки более высокого приоритета для обработки прерывания таймера-счетчика 1, последнее будет обработано даже в том случае, если в данный момент не закончилась более длительная по времени обработка прерывания таймера-счетчика 2.




Рис. 2.1: Осцилограмма обработки прерываний при равных приоритетах обработки прерываний

```
Листинг 2.3: Код настройки обработки прерываний
  while(1)
  {
33
       if (PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE, PORT_Pin_1))
34
35
           NVIC_SetPriority(Timer1_IRQn, 1);
36
           NVIC_SetPriority(Timer2_IRQn, 0);
37
       }
38
       else
39
40
       {
           NVIC\_SetPriority (Timer1\_IRQn, \ 0);
41
           NVIC_SetPriority(Timer2_IRQn, 1);
42
      }
  }
```




Рис. 2.2: Осцилограмма обработки прерываний при более высоком приоритете таймера-счетчика 1