Schreibtisch – Materialliste

Leimholz Kiefer, Lasur Nussbaum · Gestell 124 × 59 × 72 cm · Tischplatte 133 × 68 × 2,8 cm (römisches Profil) · Gesamthöhe 74,8 cm · links 4 Schubladen, rechts 1 Schublade + Tür · Öffnungen je 27 cm · Beinraum 56,6 cm. Alle Maße in cm; Dübel, Schrauben und Bohrer in mm (Packungsangabe). Zum Abhaken beim Einkauf.

1 Leimholz Kiefer – Bauhaus, mit Zuschnitt

	Dicke	Kaufen	Zuschnitt	Ergibt
☐	4 cm	Zuschnitt: 2 × 72 × 59 cm	aus großer Platte, in einem Stück, Faser längs 72 cm (je 62,02 €) – bestellt	2 Seitenplatten 72 × 59 cm
☐	2,7 cm	Zuschnitt: 1 × 116 × 59 cm 2 × 69,3 × 59 cm	aus großer Platte, in einem Stück (84 €/m²); Trennplatten erst nach Messen der echten Dicke der Verbindungsplatte	Verbindungsplatte, 2 Trennplatten
☐	1,8 cm	2 Bretter 200 × 30 cm (C, D)	beide zuerst längs auf 26,9 cm Breite; C: 3 × 59 cm; D: 59 cm + 56,6 cm + 48,2 cm (Tür wird zu Hause auf Öffnung − 0,3 cm angepasst); Reste für die Zierleisten aufheben	4 Fachböden 59 × 26,9 cm, Bodenbrett 56,6 × 26,9 cm, Tür 48,2 × 26,9 cm (anpassen)
☐	1,8 cm	2 Bretter 200 × 30 cm (A, B)	200 × 30 A (mind. 28 cm breit): längs in Streifen 14,6 cm + 13 cm; 14,6er → 5 × 26,7 cm, dann 1 × 50 cm auf 13 cm Breite; 13er → 3 × 50 cm + 2 × 20,8 cm. 200 × 30 B: 2 Streifen 13 cm → 3 × 50 cm + 2 × 20,8 cm und 3 × 50 cm + 1 × 20,8 cm. Kein Brett 200 × 20 cm nötig.	5 Fronten 26,7 × 14,6 cm, 10 Seiten 50 × 13 cm, 5 Rückstücke 20,8 × 13 cm

4 und 2,7 cm als Zuschnitt aus großen Platten (keine Leimfuge). Echte Dicke der Verbindungsplatte messen: Trennplatten = 72 cm − Dicke.

2 Sperrholz

	Teil	Dicke	Maß	Anzahl
☐	Rückwand	0,8 cm	124 × 72 cm (Plattenbreite mind. 125 cm)	1
☐	Schubladenböden	0,6 cm	24,4 × 50 cm	5

3 Leisten Kiefer – Bauhaus (gerade aussuchen)

	Leiste	Anzahl	Zuschnitt	Wofür
☐	210 × 1 × 6 cm	2	Leiste 1: 69 cm + 69 cm + 44,4 cm · Leiste 2: 3 × 44,4 cm + 45 cm	Verzierung Beinraum (2 Fenster 19,2 × 45 cm)
☐	210 × 1 × 4,7 cm	1	2 × 48,2 cm, 2 × 17,3 cm	Verzierung Tür (Fenster 17,3 × 38,8 cm)

4 Tischplatte – Lieferant

	Teil	Maß	Hinweis
☐	Tischplatte Kiefer, römisches Profil umlaufend – bestellt	133 × 68 × 2,8 cm	kommt roh: schleifen, oben und unten lasieren, oben 2 × Klarlack

5 Beschläge

	Teil	Menge	Stand
☐	Kugelauszüge 50 cm, Vollauszug, 1,27 cm Platz je Seite	5 Paar	4 Paar gekauft – 1 Paar fehlt
☐	Scharniere für innenliegende Tür (Tür 1 cm zurückgesetzt)	2–3	fehlt
☐	Magnetschnäpper (Türanschlag)	1	fehlt
☐	Messinggriffe (5 Schubladen + 1 Tür)	6	fehlt

6 Verbinden, Kleben, Schrauben

	Teil	Menge	Stand
☐	Dübelset mit Schablone (Dübel 6 × 30, 8 × 40, 10 × 40 mm, Bohrer 6/8/10 mm)	1	gekauft
☐	Riffeldübel 6 × 30 mm (Bedarf 70, im Set 26)	100er-Packung	fehlt
☐	Holzleim D3	500 g	fehlt
☐	Spanngurte + Latten als Zulagen	3–4	fehlt
☐	kleine Schraubzwingen (Türleisten) oder Gewichte	2–4	fehlt
☐	Schrauben 5 × 80 mm Teilgewinde (Trennplatten von oben)	10	prüfen
☐	Einschraubmuffen M6 (1,3–1,5 cm lang) + Schrauben M6 × 40 mm + große Unterlegscheiben (Tischplatte)	je 8	fehlt
☐	Schrauben 3 × 15 mm (Beinraum-Leisten von hinten)	ca. 15	prüfen
☐	Nägel 2,5–3 cm für die Rückwand	ca. 40	prüfen

7 Oberfläche

	Teil	Menge	Hinweis
☐	Lasur Nussbaum	2,5 l (1 Gebinde)	vorher am Reststück testen
☐	Klarlack seidenmatt (Tischplatte), möglichst wasserbasiert	ca. 0,375–0,75 l	passend zur Lasur
☐	Schleifpapier 120 / 180 / 240 und Klett-Scheiben für den Exzenter	je einige	
☐	Pinsel, Malerkrepp, Lappen	–	Klebeflächen vor dem Lasieren abkleben

8 Werkzeug

	Werkzeug	Stand
☐	Akkuschrauber mit Holzbohrern 2, 3, 5, 6 und 8 mm, Tiefenstopp	vorhanden / prüfen
☐	Exzenterschleifer (12,5 cm Teller) mit Staubabsaugung, Staubmaske	prüfen / leihen
☐	Zollstock, Anschlagwinkel, Schieblehre, Schleifklotz	prüfen
☐	Inbusschlüssel passend zu den Einschraubmuffen	prüfen
☐	35-mm-Forstnerbohrer (nur bei Topfscharnieren)	je nach Scharnier

9 Stückliste nach dem Zuschnitt (zum Kontrollieren)

	Teil	Anz.	Maß	Dicke
☐	Seitenplatte	2	72 × 59 cm	4 cm
☐	Verbindungsplatte	1	116 × 59 cm	2,7 cm
☐	Trennplatte senkrecht	2	69,3 × 59 cm	2,7 cm
☐	Fachboden	4	59 × 26,9 cm	1,8 cm
☐	Bodenbrett rechts	1	56,6 × 26,9 cm	1,8 cm
☐	Tür (Zuschnitt 26,9 cm, angepasst)	1	48,2 × 26,7 cm	1,8 cm
☐	Schubladenfront	5	26,7 × 14,6 cm	1,8 cm
☐	Schubladenseite	10	50 × 13 cm	1,8 cm
☐	Schubladen-Rückstück	5	20,8 × 13 cm	1,8 cm
☐	Schubladenboden (Sperrholz)	5	24,4 × 50 cm	0,6 cm
☐	Rückwand (Sperrholz)	1	124 × 72 cm	0,8 cm
☐	Tischplatte (geliefert)	1	133 × 68 cm	2,8 cm
☐	Leisten Beinraum	2 / 1 / 4	69 / 45 / 44,4 × 6 cm	1 cm
☐	Leisten Tür	2 / 2	48,2 / 17,3 × 4,7 cm	1 cm

10 Wichtig beim Bau

• 4- und 2,7-cm-Teile in einem Stück zuschneiden lassen (keine Leimfuge nötig).
• Bauweise: erst die Seitenblöcke verleimen, dann Verbindungsplatte einschieben (Dübel) und Trennplatten von oben verschrauben.
• Fachböden und Bodenbrett: vorderer Dübel mit Leim; die zwei hinteren Dübel im Brett mit dem 8-mm-Bohrer bohren, ohne Leim; Leim auf der Kante nur vorne ca. 15 cm.
• Tischplatte nicht verleimen: von unten mit 8 Schrauben M6 × 40 mm + Scheiben durch 8-mm-Löcher in der Verbindungsplatte in Einschraubmuffen M6 (Löcher höchstens 1,6 cm tief).
• Tür sitzt 1 cm zurückgesetzt, die 1 cm dicken Leisten enden bündig mit den Fronten.
• Später: 2 Zierleisten je 27 cm lang, höchstens ca. 3,7–3,8 cm hoch.