Schreibtisch – Materialliste

Leimholz Kiefer, Lasur Nussbaum · Gestell 1240 × 590 × 720 · Tischplatte 1330 × 680 × 28 (römisches Profil) · Gesamthöhe 748 · links 4 Schubladen, rechts 1 Schublade + Tür · Öffnungen je 270 · Beinraum 566. Zum Abhaken beim Einkauf. Preise siehe Bauplan (plan.md, Abschnitt 8).

1 Leimholz Kiefer – Bauhaus, mit Zuschnitt

	Dicke	Kaufen	Zuschnitt	Ergibt
☐	40 mm	Zuschnitt: 2 × 720 × 590	aus großer Platte, in einem Stück (je 62,02 €)	2 Seitenplatten 720 × 590
☐	27 mm	Zuschnitt: 1 × 1160 × 590 2 × 693 × 590	aus großer Platte, in einem Stück (84 €/m²); Trennplatten erst nach Messen der echten Dicke der Verbindungsplatte	Verbindungsplatte, 2 Trennplatten
☐	18 mm	3 × 1200×300	Brett 1 und 2: je 590 + 590; Brett 3: 566 + 482; alle auf 269 besäumen, das 482er auf 267	4 Fachböden 590 × 269, Bodenbrett 566 × 269, Tür 482 × 267
☐	18 mm	2 × 2000×300 1 × 2000×200	300er A: Streifen 146 + 130; 146er → 5 × 267; 130er → 3 × 500 + 2 × 208. 300er B: 2 Streifen 130 → 3 × 500 + 2 × 208 und 3 × 500 + 1 × 208. 200er: Streifen 130 → 1 × 500	5 Fronten 267 × 146, 10 Seiten 500 × 130, 5 Rückstücke 208 × 130

40 und 27 mm als Zuschnitt aus großen Platten (keine Leimfuge). Klären: wird nur die Zuschnittfläche berechnet? Wie viele Schnitte sind kostenlos? Echte Dicke der Verbindungsplatte messen: Trennplatten = 720 − Dicke.

2 Sperrholz

	Teil	Dicke	Maß	Anzahl
☐	Rückwand	8 mm	1240 × 720 (Plattenbreite mind. 1250)	1
☐	Schubladenböden	6 mm	244 × 500	5

3 Leisten Kiefer – Bauhaus (gerade aussuchen)

	Leiste	Anzahl	Zuschnitt	Wofür
☐	210 × 1 × 6 cm	2	Leiste 1: 690 + 690 + 444 · Leiste 2: 444 + 444 + 444 + 450	Verzierung Beinraum (2 Fenster 192 × 450)
☐	210 × 1 × 4,7 cm	1	2 × 482, 2 × 173	Verzierung Tür (Fenster 173 × 388)

4 Tischplatte – Lieferant

	Teil	Maß	Hinweis
☐	Tischplatte Kiefer, römisches Profil umlaufend	1330 × 680 × 28	kommt roh: schleifen, oben und unten lasieren, oben 2 × Klarlack

5 Beschläge

	Teil	Menge	Stand
☐	Kugelauszüge 500 mm, Vollauszug, 12,7 mm je Seite	5 Paar	4 Paar gekauft – 1 Paar fehlt
☐	Scharniere für innenliegende Tür (Tür 10 mm zurückgesetzt)	2–3	fehlt
☐	Magnetschnäpper (Türanschlag)	1	fehlt
☐	Messinggriffe (5 Schubladen + 1 Tür)	6	fehlt

6 Verbinden, Kleben, Schrauben

	Teil	Menge	Stand
☐	Dübelset mit Schablone (Dübel 6×30, 8×40, 10×40, Bohrer 6/8/10)	1	gekauft
☐	Riffeldübel 6 × 30 (Bedarf 70, im Set 26)	100er-Packung	fehlt
☐	Holzleim D3	500 g	fehlt
☐	Spanngurte + Latten als Zulagen	3–4	fehlt
☐	kleine Schraubzwingen (Türleisten) oder Gewichte	2–4	fehlt
☐	Schrauben 5 × 80 Teilgewinde (Trennplatten von oben)	10	prüfen
☐	Einschraubmuffen M6 (13–15 mm) + Schrauben M6 × 40 + große Unterlegscheiben (Tischplatte)	je 8	fehlt
☐	Schrauben 3 × 15 (Beinraum-Leisten von hinten)	ca. 15	prüfen
☐	Nägel/Schrauben für die Rückwand	ca. 40	prüfen

7 Oberfläche

	Teil	Menge	Hinweis
☐	Lasur Nussbaum	2,5 l (1 Gebinde)	vorher am Reststück testen
☐	Klarlack seidenmatt (Tischplatte)	ca. 0,375–0,75 l	passend zur Lasur
☐	Schleifpapier 120 / 180 / 240	je einige Bögen	
☐	Pinsel, Malerkrepp, Lappen	–	Klebeflächen vor dem Lasieren abkleben

8 Werkzeug

	Werkzeug	Stand
☐	Bohrer / Akkuschrauber	vorhanden
☐	Zollstock, Anschlagwinkel, Schieblehre, Schleifklotz	prüfen
☐	35-mm-Forstnerbohrer (nur bei Topfscharnieren)	je nach Scharnier

9 Stückliste nach dem Zuschnitt (zum Kontrollieren)

	Teil	Anz.	Maß	Dicke
☐	Seitenplatte	2	720 × 590	40
☐	Verbindungsplatte	1	1160 × 590	27
☐	Trennplatte senkrecht	2	693 × 590	27
☐	Fachboden	4	590 × 269	18
☐	Bodenbrett rechts	1	566 × 269	18
☐	Tür	1	482 × 267	18
☐	Schubladenfront	5	267 × 146	18
☐	Schubladenseite	10	500 × 130	18
☐	Schubladen-Rückstück	5	208 × 130	18
☐	Schubladenboden (Sperrholz)	5	244 × 500	6
☐	Rückwand (Sperrholz)	1	1240 × 720	8
☐	Tischplatte (geliefert)	1	1330 × 680	28
☐	Leisten Beinraum	2 / 1 / 4	690 / 450 / 444 × 60	10
☐	Leisten Tür	2 / 2	482 / 173 × 47	10

10 Wichtig beim Bau

• 40- und 27-mm-Teile in einem Stück zuschneiden lassen (keine Leimfuge nötig).
• Fachböden und Bodenbrett: vorderer Dübel mit Leim; die zwei hinteren Dübel im Brett mit 8 mm bohren, ohne Leim; Leim auf der Kante nur vorne ca. 15 cm.
• Tischplatte nicht verleimen: von unten mit 8 Schrauben M6 × 40 + Scheiben durch 8-mm-Löcher in der Verbindungsplatte in Einschraubmuffen M6 (Löcher max. 16 mm tief).
• Tür sitzt 10 mm zurückgesetzt, die 10-mm-Leisten enden bündig mit den Fronten.
• Später: 2 Zierleisten je 270 lang, höchstens ca. 37–38 mm hoch.