Robòtica: Raiden Project

Bartomeu Miró Mateu * Lluis Cortès Rullan †

2 de maig de 2011

Primera pràctica de Robòtica de l'apartat de robòtica industrial. Control d'un braç robot Mitsubishi R6-VS programat en MELFA Basic IV destinant a la paletització de peces colorides circulars.

 $^{^*}$ bmiro a members punt fsf punt org

[†]lluisbinet a gmail punt com

Índex

1 Interpretació de l'enunciat

En aquest apartat s'expliquen les extencions i suposicions de l'enunciat original. Tal i com es demana el programa esta parametrizat segons la posició de la camera, el punt P que aquesta detecte i l'angle α . A més existeixen altres paràmetres com els punts on es troben les peces originalment i on es deixen al final, aquests s'explicaran a l'apartat de punts.

Per altra banda s'ha introduït la possibilitat de fixar un nombre diferent de numero total de peces aixi com el seu repartiment en les piles, així doncs es poden tenir piles amb diferent número de peces i la possibilitat de tenir més de una peça d'algun color o cap.

Tots aquests paràmetres es tornen a veure detallats en l'apartat d'explicació del codi TODO LABEL.

Finalment l'enunciat deixava oberta la possibilitat de que fer amb les peces de tipus 4, on s'ha optat per posar-les al pal 4 per aprofitar el codi ja escrit i així seguir la coherencia i estructura dels tipus de peça anteriors. El fet de no optar per apilar-les en qualsevol punt de l'entorn es perquè en la paletització ja s'ha demostrat coneixement de com apliar peces i tractar el tipus 4 de manera diferent als anteriors minvava elagància al codi i l'execució.

1.1 Moviment del robot

Així doncs en primer lloc el robot agafa les peces dels munts inicials, munt a munt. Aquestes son col·locades a la zona de paletització, un cop acabat amb la pinça tombada agafa les peces començant per les que es troben mes a la seva esquerra per col·locarles als pals. Així doncs al diagrama seguent veim quins serien els ordres de recollida depenent dels diferents angles:

FIGURA ORDRE RECOLLIDA

Així doncs l'ordre de despaletització depen de l'angle i no del tipus de peça.

2 Càlculs

L'apartat de calculs inclou, per una banda, els requerits per l'encunicat a l'haver de transformar el punt P del sistema de coordenades de la camera al del braç robot. En aquest punt es mostra el procés de obtenció de les equacions per fer tal tranformació i en l'apartat de codi es veu la seva implementació en el programa.

Per altra banda es mostra el calcul dels punts emprats de la situació dels objectes en l'entorn a partir dels seus homolegs. Com s'ha mencionat la posició dels pals es relativa a un punt, concretament tots els pals on es deixen les peces venen en funció de la posició del primer. De la mateixa manera la posició de cada pila on inicialment es recullen les peces ve en funció de la posició de la primera pila, el nombre de piles i la distància entre elles. Finalment també es descriu el calcul de punts en Z on s'agafen les peces en funció del pla de terra, l'altura de les peces i la quantitat de les mateixes.

2.1 Transformació de sistemes de coordenades

Amb l'enunciat tenim la posició de la càmera {C} respecte el robot {R} i la posició del punt P, que es el centre de sistema de coordenades del palé {P}, respecte la càmera. El que volem es posar el punt P en el sistemes de cooerdenades del robot.

Així doncs tenim:

2.2 Calcul de piles, pals (X,Y) i altura de peces (Z)

3 Estructura del programa

El programa es divideix en cinc seccions.

Capçalera de l'enunciat Interficie de macros requerida per l'enunciat on hi ha parametres com l'angle α .

Macros pròpies Reassingació de valors per les *features* extra que s'han implementat com ara emprar piles amb nombre de peces diferets, si es vol fer una execució amb l'enunciat original sols fa falta assignar els valors de les variables de la secció anterior.

Declaracions pròpies Aqui es declaren les variables globals propies del programa, en principi sols les ha de tocar el programador.

Rutines Codi de les rutines on es desenvolupa tota la pràctica.

Main Simple crida ordenada a les rutines per desencadenar l'execució.

3.1 Macros, paràmetres

Les macros de la capçalera de l'enunciat ja estan explicades al propi enunciat, aquí s'expiquen les altres macros introduïdes per les features propies, corresponents a l'apartat de Macros pròpies.

Cal mencionar aquests valors no són realment macros sinó variables, una macro es resol en temps de preprocessador no en temps de compilació o execució, aquest fet prota alguns problemes mencionats a l'apartat de incidents TODOLABEL.

PINCA Valor de la pinça emprada, en el nostre cas el robot només en té una i es la 1.

DPALE Retard de 4 segons requerit a l'enunciat un cop s'ha muntat el palé.

D#PINCA% Retards aplicats despres de O#brir o T#ancar la pinça en funció de si es I%nicial o F%inal, abans o despres d'agafar la peça.

VLENT V_elocitat a la qual es duen a terme les aproximacions delicades, com l'agafada de peces.

VNORMAL V_elocitat a la que es desplaça normalment el braç en els trajectes segurs.

ZS Pla Z on es consideren segurs els moviments del braç robot i on es duen a terme els desplaçaments llargs.

ZTPT Pla de T_erra (Z = 0) amb la P_inça T_ombada (angle inferor a 45 amb el pla XY)

ZTPR Pla de terra amb la pinça perpendicular al pla XY

TP T_ipus de P_eça diferents que tenim, es igual el numero de munts del palé i de pals de destí.

PILES Número de piles d'on es fa la recollida inicial de peces.

PALS Número de pals de destí on es deixen les peces.

DT Retard per l'obetura i tancament de la pinça.

HDISC Altura de les peces (discs)

D#PILES Distància en X i Y entre les piles

D#PALS Distància en X i Y entre els pals

DZPAL Distància Z a baixar per introduïr la peça dins el pal.

RELPALE(T,E) Distància relativa de la peça tipus T al punt P, en funció de l'eix E (1 per X, 2 per Y)

3.2 Estructura del codi

En el codi s'ha fet una funció per cada acció i alguna d'auxiliar transversal. La intenció es dedicar tota la feina a les rutines i que la lectura del programa es pugui llegir de manera natural en els nivells més alts entrant en detalls a mesura que es va aprofundint en les funcions.

Amb aquest principi ens queda un cos principal tan lleguer com aquest.

```
960 gosub *INIT
970 gosub *CALCPTS
980 gosub *MNTPALE
990 dly DPALE
1000 gosub *DESPALE
1010 gosub *ACABA
1020 end
```

3.2.1 Auxiliars

Canvi sistemes de coordenades En la funcio CAM2ROB funció es troba implementat el canvi de sistemes de coordenades del la camera al robot. Com a interfície llegeix els punts ppx i ppy que son els que es desitgen tranformar, així com les macros del programa oPx, oPy, cPx, cPy i l'angle. Deixa els valors de ppx i ppy en funció del sistema de coordenades del braç robot en les variables prx i pry.

```
2010 *CAM2ROB
2020 angleR =(angle*M_PI) / 180.0
2030 prx = ppx*sin(angleR) + ppy*cos(angleR) + oPy + cPx
2040 pry = ppx*cos(angleR) - ppy*sin(angleR) + oPx + cPy
2050 return
```

Obertura-Tancament de pinça Per tal de facilitar la llegibilitat del codi i no afegir constantment els retards per la obertuda i tancament de pinça s'han definit les funcions OPINCA i TPINCA que encapsulen aquest comportament.

```
2070 *OPINCA
2080
        dly DOPINCAI
2090
        hopen PINCA
2100
        dly DOPINCAF
2110
        return
2120 *TPINCA
        dly DTPINCAI
2130
2140
        hclose PINCA
2150
        dly DTPINCAF
2160
        return
```

3.2.2 Inicialitzacions

En aquesta rutina es du a terme l'operació de *homing* i demés inicialitzacions físiques del braç robot com l'obertuda de la pinça o de les variables que controlen l'entorn del robot, com el contador de peces que s'han posat a cada palé.

```
1040 *INIT
        servo ON
1050
1060
        ovrd VNORMAL
1070
        mov Paralisi
1080
        gosub *OPINCA
1090
        for i = 1 to TP
            alloc(i) = 0
1100
1110
        next
1120
        return
```

3.2.3 Càlcul de punts

Com s'ha comentat en la pràctica s'ha fet el màxim esforç per posar tots els punts en funció d'uns pocs, per això en la funció de calcul de punts s'omplen els vectors que contenen els punts homòlegs calculats a partir de les *macros* que descriuen l'entorn físic. En aquest punt també es calcula l'ordre de recollida de les peces en funció de l'angle. Per limitacions del llenguatge comentades a l'apartat de incidents TODO LABEL el codi no has sortir gaire elegant.

```
1130 *CALCPTS
1140
       for pil = 1 to PILES
1150
            Pila(pil) = Pila0
1160
            Pila(pil).x = Pila(1).x + DXPILES * (pil - 1)
1170
            Pila(pil).y = Pila(1).y + DYPILES * (pil - 1) 'es 0
1180
       next
1200
       for tipus = 1 to TP
1210
            ppx = RELPALE(tipus, 1) 'paramentres de entrada de CAM2ROB
            ppy = RELPALE(tipus, 2)
1220
1230
            gosub *CAM2ROB
                                      'prx i pry son parametres de sortida
                                   'Escriu altres components i orientacions
1240
            Pale(tipus) = Pale0
1250
            Pale(tipus).x = prx
1260
            Pale(tipus).y = pry
1270
            PaleOut(tipus) = PaleOut0
1280
            PaleOut(tipus).x = prx + 5.0
1290
            PaleOut(tipus).y = pry -20.0
1300
       next
1320
       for pal = 1 to PALS
1330
            PalI(pal) = Pal0
1340
            PalI(pal).x = PalI(pal).x + DXPALS * (pal - 1)
1350
            PalI(pal).y = PalI(pal).y + DYPALS * (pal - 1)
            PalF(pal) = PalI(pal)
1360
1370
            PalF(pal).z = PalF(pal).z - DZPAL
1380
1390
        angle = angle \mod 360
1400
1410
             if ((0.0 < angle) and (angle < 45.0)) then
1420
            ordre(1) = 3
            ordre(2) = 2
1430
            ordre(3) = 4
1440
1450
            ordre(4) = 1
1460
            return
1470 endif
1480
     if ((45.0 < angle) and (angle < 90.0)) then
1490
            ordre(1) = 3
1500
            ordre(2) = 4
1510
            ordre(3) = 2
1520
            ordre(4) = 1
```

```
1530
            return
1540 endif
     if ((90.0 < angle) and (angle < 135.0)) then
1550
            ordre(1) = 4
1560
            ordre(2) = 3
1570
1580
            ordre(3) = 1
            ordre(4) = 2
1590
1600
            return
1610
     endif
1620
     if ((135.0 \le angle) and (angle < 180.0)) then
1630
            ordre(1) = 4
1640
            ordre(2) = 1
1650
            ordre(3) = 3
1660
            ordre(4) = 2
1670
                     return
1680
             endif
1690
     if ((180.0 \le angle) and (angle < 225.0)) then
1700
            ordre(1) = 1
            ordre(2) = 4
1710
1720
            ordre(3) = 2
1730
            ordre(4) = 3
1740
            return
1750 endif
1760
     if ((225.0 \le angle) and (angle < 270.0)) then
1770
            ordre(1) = 1
1780
            ordre(2) = 2
1790
            ordre(3) = 4
1800
            ordre(4) = 3
1810
            return
1820
     endif
     if ((270.0 \le angle) and (angle < 315.0)) then
1830
1840
            ordre(1) = 2
1850
            ordre(2) = 1
            ordre(3) = 4
1860
            ordre(4) = 3
1870
1880
             return
1890
     endif
     ' 315.0 > angle < 360.0
1900
1910 ordre(1) = 2
1920 ordre(2) = 3
1930 ordre(3) = 1
1940
     ordre(4) = 4
1950
     return
```

3.2.4 Munta palé

Tal i com indicia el títol en aquesta funció es munta el palé, aquesta tasca consisteix en iterar per cada una de les peces existents en cada una de les piles per agafar-les i depositar-les al seu lloc.

```
2170 *MNTPALE
2180 	ext{ peca} = 1
2190 for pil = 1 to PILES
2200
         for pecapila = 1 to npcspila(pil)
                gosub *AGAFPILA
2210
2220
                gosub *POSAPALE
2230
                peca = peca + 1
2240
           next
2250
       next
2260
       return
```

Agafa de la pila

```
2370 *AGAFPILA
2380
       mov Pila(pil)
2390
       Prvsnl = Pila(pil)
2400
       Prvsnl.z = Prvsnl.z - ZTPR + (npcspila!(pil) - pecapila) * HDISC
2410
       ovrd VLENT
2420
       mvs Prvsnl
2430
       gosub *TPINCA
2440
       mvs Pila(pil)
2450
       ovrd VNORMAL
2460
       return
```

Posa al Palé

```
2470 *POSAPALE
2480
       mov Pale(tipusP(peca))
2490
       Prvsnl = Pale(tipusP(peca))
2500
       Prvsnl.z = Prvsnl.z - ZTPR + alloc(tipusP(peca)) * HDISC
2510
     ovrd VLENT
2520
       mvs Prvsnl
2530
       gosub *OPINCA
2540
       mvs Pale(tipusP(peca))
2550
       ovrd VNORMAL
2560
       alloc(tipusP(peca)) = alloc(tipusP(peca)) + 1
2570
       return
```

3.2.5 Desmunta palé

Agafa del palé

```
2580 *AGAFPALE
2590 mov PaleOut(munt)
2600 Prvsnl = PaleOut(munt)
```

```
Prvsnl.z = Prvsnl.z - ZTPT + (alloc(munt) - 1) * HDISC
2610
2620
        ovrd VLENT
2630
        mvs Prvsnl
        gosub *TPINCA
2640
2650
        mvs PaleOut(munt)
2660
        ovrd VNORMAL
        alloc(munt) = alloc(munt) - 1
2670
2680
        return
```

Posa pal

```
2690 *POSADEST
2700 mov PalI(munt)
2710 ovrd VLENT
2720 mvs PalF(munt)
2730 gosub *OPINCA
2740 mvs PalI(munt)
2750 ovrd VNORMAL
2760 return
```

3.2.6 Acaba

De manera similar a l'inicialitza acaba s'encarrega del posicionament físic del robot en una posició de repòs i la desconnexió dels servomotors.

```
1960 *ACABA
1970 mov Paralisi
1980 hopen PINCA
1990 servo OFF
2000 return
```

4 Incidents i problemàtica al desenvolupament

tombar pinça etc.

Queixes del llenguatge i entorn case i float

falta de macros, sobretot per declaració de vectors

brutor dels gosub i variables globlas com a parametre

les peces s'aferren entre elles per pressio i restes de cola o a la cinta de la pinça quan aquesta esta desgastada.

5 Joc de proves

totes les peces de un mateix color mira com s'apilen tant la desviacio en xy com l'esces de pressio en z