Robòtica: Raiden Project

Bartomeu Miró Mateu * Lluis Cortès Rullan †

3 de maig de 2011

Primera pràctica de Robòtica de l'apartat de robòtica industrial. Control d'un braç robot Mitsubishi RV-6S programat en MELFA Basic IV destinant a la paletització de peces colorides circulars.

 $^{^*}$ bmiro a members punt fsf punt org

[†]lluisbinet a gmail punt com

Índex

1	Interpretació de l'enunciat			
	1.1	Moviment del robot	4	
2	Càlo	uls	5	
	2.1	Transformació de sistemes de coordenades	5	
	2.2	Calcul de piles, pals (X,Y) i altura de peces (Z)	7	
3	Estr	uctura del programa	7	
	3.1	Macros, paràmetres	7	
	3.2	Estructura del codi	8	
		3.2.1 Auxiliars	9	
		3.2.2 Inicialitzacions	10	
		3.2.3 Càlcul de punts	10	
		3.2.4 Munta palé	12	
		3.2.5 Desmunta palé	13	
		3.2.6 Acaba	14	
4	Inci	dents i problemàtica al desenvolupament	14	
5	Joc	de proves	14	

1 Interpretació de l'enunciat i modelat de l'escenari

En aquest apartat s'expliquen les extensions i suposicions de l'enunciat original, així el modelat de l'entorn del robot.

Tal i com es demana el programa està parametritzat segons la posició de la càmera, el punt P que aquesta detecta i l'angle α . A més existeixen altres paràmetres com els punts on es troben les peces originalment i on es deixen al final.

Per altra banda s'ha introduït la possibilitat de fixar un nombre diferent de peces a cada pila, per tant es poden tenir piles amb diferent número de peces. També és té amb compte la possibilitat de tenir més d'una peça, o cap, d'algun tipus.

Tots aquests paràmetres es tornen a veure detallats en l'apartat d'explicació del codi on s'expliquen les *Macros pròpies* 3.1.

En la figura ?? següent es poden veure tots els parametres i punts que caracteritzen l'escenari.

La figura es veu complementada amb el llistat de punts emprats a la practica.

```
DEF POS Paralisi = (337.16,
                             -14.95, 270.30, -179.98,
                                                        -0.36, -177.39)(7,0)
DEF POS Pal0
                 = (315.50, -550.72, 280.00, -173.00, -67.00,
                                                                -90.00)(7, 0)
DEF POS Pila0
                             486.51, 280.00, -179.98,
                                                                -90.00)(7, 0)
                 = (337.18,
                                                        -0.36,
DEF POS PaleO
                 = (0.00,
                               0.00, 280.00, -179.98,
                                                        -0.36,
                                                                -90.00)(7, 0)
                               0.00, 280.00, 100.41,
DEF POS PalePT
                      0.00,
                                                        85.49,
                                                                 98.72)(6, 0)
                 = (
DEF POS PaleOut0 = (337.00, -450.00, 280.00, -172.92, -66.76,
                                                                -90.00)(7, 0)
```

P Posició del punt P, en funció de la camera (al codi oPx i oPy).

i Posició de la primera pila (Pila0).

L Posició del primer pal (Pal0).

C Posició de la càmera que dona el punt P (cPx, cPy).

DLx Distància en X entre els pals (DXPALS).

Dix Distància en X entre les piles (DXPILES).

DPx Distància entre el punt P i cada peça en X, és de 5.5cm segons l'enunciat.

DPy Distància entre el punt P i cada peça en Y, és de 5.5cm segons l'enunciat.

Per simplicitat en la figura no s'han posat els paràmetres Diy ni DLy ja que en l'escenari original són 0.




Figura 1: Escenari del robot

Finalment l'enunciat deixa oberta la possibilitat de que fer amb les peces de tipus 4, en aquest punt s'ha optat per posar-les al pal 4 per aprofitar el codi ja escrit i així seguir la coherència i estructura dels tipus de peça anteriors. El fet de no optar per apilar-les en qualsevol punt de l'entorn es perquè en la paletització ja s'ha demostrat coneixement de com apilar peces i tractar el tipus 4 de manera diferent als anteriors minvava elegància al codi i l'execució.

1.1 Moviment del robot

En primer lloc el robot agafa les peces del les piles inicials. Aquestes són col·locades a la zona de paletització. Un cop acabat amb la pinça tombada agafa les peces començant per les que es troben més a l'esquerra del braç robot, per col·locarles als pals. Així doncs al diagrama1.1 veim quin seria l'ordre de recollida depenent dels diferents angles.




Figura 2: Ordre de recollida de les peces segons l'angle α

Així doncs l'ordre de despaletització depen de l'angle i no del tipus de peça. Com és pot veure a la figura existeixen 8 possibles casos que es veuen reflectits en l'explicació del codi font corresponent, secció 3.2.3.

TODO dir mesures de seguretat en el moviment del braç

2 Càlculs

L'apartat de calculs inclou, per una banda, els requerits per l'encunicat a l'haver de transformar el punt P del sistema de coordenades de la camera al del braç robot. En aquest punt es mostra el procés de obtenció de les equacions per fer tal tranformació i en l'apartat de codi es veu la seva implementació en el programa.

Per altra banda es mostra el calcul dels punts emprats de la situació dels objectes en l'entorn a partir dels seus homolegs. Com s'ha mencionat la posició dels pals es relativa a un punt, concretament tots els pals on es deixen les peces venen en funció de la posició del primer. De la mateixa manera la posició de cada pila on inicialment es recullen les peces ve en funció de la posició de la primera pila, el nombre de piles i la distància entre elles. Finalment també es descriu el calcul de punts en Z on s'agafen les peces en funció del pla de terra, l'altura de les peces i la quantitat de les mateixes.

2.1 Transformació de sistemes de coordenades

Amb l'enunciat tenim la posició de la càmera {C} respecte el robot {R} i la posició del punt P, que es el centre de sistema de coordenades del palé {P}, respecte la càmera. El que volem es posar el punt P en el sistemes de coordenades del robot.

Així doncs definim:

 RT_C La matriu de transformació de un punt del robot a la camera

 ${}^{C}T_{P}$ La matriu de transformació de un punt de la camera al palé

 ^{P}P Punt en el sistema de coordenades del palé

 RP Punt en el sistema de coordenades del robot

Combinant aquestes matrius obtenim que:

$${}^{R}T_{C} \times {}^{C}T_{P} \times {}^{P}P = {}^{R}P$$

Per tant hem de cercar RT_P :

$$^{R}T_{P} = ^{R}T_{C} \times ^{C}T_{P}$$

$${}^{R}T_{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & cPx \\ 1 & 0 & 0 & cPy \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} cos\phi & -sin\phi & 0 & oPx \\ sin\phi & cos\phi & 0 & oPy \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^{R}T_{P} = \begin{pmatrix} sin\phi & cos\phi & 0 & oPy + cPx \\ cos\phi & -sin\phi & 0 & oPx + cPy \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Així doncs per passar d'un punt del sistema de coordenades ^{P}P a ^{R}P ho feim així:

$${}^{R}T \times {}^{P}P = {}^{R}P$$

En el cas generic agafam $^{P}P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ \underline{z} \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} sin\phi & cos\phi & 0 & oPy+cPx \\ cos\phi & -sin\phi & 0 & oPx+cPy \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \hline 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \times sin\phi + y \times cos\phi + cPy + cPx \\ x \times cos\phi - y \times sin\phi + oPx + cPy \\ \hline -z \\ \hline 1 \end{pmatrix}$$

De on extreim les següents equacions que seran implementades dins del nostre programa. TODO LABEL

$$^{R}P_{X} = x \times sin\phi + y \times cos\phi + cPy + cPx$$
 $^{R}P_{Y} = x \times cos\phi - y \times sin\phi + oPx + cPy$
 $^{R}P_{Z} = -z$

2.2 Calcul de piles, pals (X,Y) i altura de peces (Z)

A banda de la transformació de punts entre sistemes de coordenades hi ha altres punts a calcular. El primer son les piles d'on s'agafen les peces. Dins del llistat de punts tenim el punt de la primera pila, les següents es troben situades a un desplaçament en Y. Així doncs en el nostre escenari senzillametn s'ha de incrementar en Y el valor de la distancia entre piles. Succeeix exactament el mateix amb els pals on es deixen les peces.

Els detalls de implementació i valors de les constants de separació es poden veure en l'apartat especifíc TODO LABEL on s'explica el codi font. Cal remarcar que al codi tambe figura un desplaçament en X, per si es volguessin posar les piles o pals fent una diagonal, però la *macro* esta inicialitzada a 0.

3 Estructura del programa

El programa es divideix en cinc seccions.

Capçalera de l'enunciat Interficie de macros requerida per l'enunciat on hi ha paràmetres com l'angle α .

Macros pròpies Reassingació de valors per les *features* extra que s'han implementat com ara emprar piles amb nombre de peces diferets, si es vol fer una execució amb l'enunciat original sols fa falta assignar els valors de les variables de la secció anterior.

Declaracions pròpies Aqui es declaren les variables globals propies del programa, en principi sols les ha de tocar el programador.

Rutines Codi de les rutines on es desenvolupa tota la pràctica.

Main Simple crida ordenada a les rutines per desencadenar l'execució.

3.1 Macros, paràmetres

Les macros de la capçalera de l'enunciat ja estan explicades al propi enunciat, aquí s'expiquen les altres macros introduïdes per les features propies, corresponents a l'apartat de Macros pròpies.

Cal mencionar aquests valors no són realment macros sinó variables, una macro es resol en temps de preprocessador no en temps de compilació o execució, aquest fet prota alguns problemes mencionats a l'apartat de incidents TODOLABEL.

PINCA Valor de la pinça emprada, en el nostre cas el robot només en té una i es la 1.

DPALE Retard de 4 segons requerit a l'enunciat un cop s'ha muntat el palé.

D#PINCA% Retards aplicats despres de O#brir o T#ancar la pinça en funció de si es I%nicial o F%inal, abans o despres d'agafar la peça.

VLENT V_elocitat a la qual es duen a terme les aproximacions delicades, com l'agafada de peces.

VNORMAL V_elocitat a la que es desplaça normalment el braç en els trajectes segurs.

ZS Pla Z on es consideren segurs els moviments del braç robot i on es duen a terme els desplaçaments llargs.

ZTPT Pla de T_erra (Z = 0) amb la P_inça T_ombada (angle inferor a 45 amb el pla XY)

ZTPR Pla de terra amb la pinça perpendicular al pla XY

TP T_ipus de P_eça diferents que tenim, es igual el numero de munts del palé i de pals de destí.

PILES Número de piles d'on es fa la recollida inicial de peces.

PALS Número de pals de destí on es deixen les peces.

DT Retard per l'obetura i tancament de la pinça.

HDISC Altura de les peces (discs)

D#PILES Distància en X i Y entre les piles

D#PALS Distància en X i Y entre els pals

DZPAL Distància Z a baixar per introduïr la peça dins el pal.

RELPALE(T,E) Distància relativa de la peça tipus T al punt P, en funció de l'eix E (1 per X, 2 per Y)

3.2 Estructura del codi

En el codi s'ha fet una funció per cada acció i alguna d'auxiliar transversal. La intenció es dedicar tota la feina a les rutines i que la lectura del programa es pugui llegir de manera natural en els nivells més alts entrant en detalls a mesura que es va aprofundint en les funcions.

Munta	a palé	Desmunta palé				
Agafa pila	Posa palé	Agafa Palé	Posa pal			
Obre/tanca pinça						

Cal fer especial menció a dos vectors de control de l'estat del programa, aquests son npcspila i alloc.

npcspila(p) conté el nombre de peces que resten a la pila inicial de on s'agafen les peces.

alloc(m) indica quantes peces ja estan a lloc, situades al munt p del palé, recordem que cada munt correspon a un tipus de peça.

Ambdues variables serveixen per controlar l'altura en Z d'on agafar les peces, i per sabre quan ja no en queden més.

Amb aquest principi ens queda un cos principal tan lleguer com aquest.

```
960 gosub *INIT

970 gosub *CALCPTS

980 gosub *MNTPALE

990 dly DPALE

1000 gosub *DESPALE

1010 gosub *ACABA

1020 end
```

3.2.1 Auxiliars

Canvi sistemes de coordenades En la funcio CAM2ROB funció es troba implementat el canvi de sistemes de coordenades del la camera al robot. Com a interfície llegeix els punts ppx i ppy que son els que es desitgen tranformar, així com les macros del programa oPx, oPy, cPx, cPy i l'angle. Deixa els valors de ppx i ppy en funció del sistema de coordenades del braç robot en les variables prx i pry.

Obertura-Tancament de pinça Per tal de facilitar la llegibilitat del codi i no afegir constantment els retards per la obertuda i tancament de pinça s'han definit les funcions OPINCA i TPINCA que encapsulen aquest comportament.

```
2070 *OPINCA
2080 dly DOPINCAI
2090 hopen PINCA
2100 dly DOPINCAF
2110 return

2120 *TPINCA
```

```
2120 *TPINCA
2130 dly DTPINCAI
2140 hclose PINCA
2150 dly DTPINCAF
2160 return
```

3.2.2 Inicialitzacions

En aquesta rutina es du a terme l'operació de *homing* i demés inicialitzacions físiques del braç robot com l'obertuda de la pinça o de les variables que controlen l'entorn del robot, com el contador de peces que s'han posat a cada palé.

```
1040 *INIT
1050
        servo ON
1060
        ovrd VNORMAL
1070
        mov Paralisi
1080
        gosub *OPINCA
1090
        for i = 1 to TP
1100
            alloc(i) = 0
1110
        next
1120
        return
```

3.2.3 Càlcul de punts

Com s'ha comentat en la pràctica s'ha fet el màxim esforç per posar tots els punts en funció d'uns pocs, per això en la funció de calcul de punts s'omplen els vectors que contenen els punts homòlegs calculats a partir de les *macros* que descriuen l'entorn físic. En aquest punt també es calcula l'ordre de recollida de les peces en funció de l'angle. Per limitacions del llenguatge comentades a l'apartat de incidents TODO LABEL el codi no has sortir gaire elegant.

Un cop acabada la funció calcul de punts tots els vectors de punts estan apunt per ser recorreguts per part del braç robot en els eixos (X,Y), el Z es calculat en temps d'execució ja que depen de quina peça s'estigui tractant, ja que son apliades a l'eix Z. Aquests vectors emprats de interfície són:

- Pila Cada component indica la posició (X,Y) de cada una de les piles d'on s'agafen inicialment les peces, en l'execució per defecte seran dues.
- Pale Cada component correspon a la posició on anirà col·locat cada tipus de peça al palé.
- PalI Posició inicial on es col·lcoca el braç per iniciar el descens sobre el pal.
- PalF Punt final de descens del braç, on es considera que la peça ja hi ha entrat i pot ser amollada.

```
1130 *CALCPTS

1140 for pil = 1 to PILES

1150 Pila(pil) = Pila0

1160 Pila(pil).x = Pila(1).x + DXPILES * (pil - 1)

1170 Pila(pil).y = Pila(1).y + DYPILES * (pil - 1) 'es 0
```

```
1180
       next
1200
       for tipus = 1 to TP
           ppx = RELPALE(tipus, 1) 'paramentres de entrada de CAM2ROB
1210
1220
           ppy = RELPALE(tipus, 2)
1230
           gosub *CAM2ROB
                                     'prx i pry son parametres de sortida
1240
                                  'Escriu altres components i orientacions
           Pale(tipus) = Pale0
1250
           Pale(tipus).x = prx
1260
           Pale(tipus).y = pry
1270
           PaleOut(tipus) = PaleOut0
1280
           PaleOut(tipus).x = prx + 5.0
1290
           PaleOut(tipus).y = pry -20.0
1300
       next
1320
       for pal = 1 to PALS
1330
           PalI(pal) = Pal0
1340
           PalI(pal).x = PalI(pal).x + DXPALS * (pal - 1)
1350
           PalI(pal).y = PalI(pal).y + DYPALS * (pal - 1)
1360
           PalF(pal) = PalI(pal)
1370
           PalF(pal).z = PalF(pal).z - DZPAL
1380
       next
1390
1400
        angle = angle \mod 360
1410
           if ((0.0 < angle) and (angle < 45.0)) then
1420
           ordre(1) = 3
1430
           ordre(2) = 2
           ordre(3) = 4
1440
1450
           ordre(4) = 1
1460
           return
1470 endif
1480 if ((45.0 < angle) and (angle < 90.0)) then
1490
           ordre(1) = 3
1500
           ordre(2) = 4
1510
           ordre(3) = 2
1520
           ordre(4) = 1
1530
           return
1540 endif
1550 if ((90.0 < angle) and (angle < 135.0)) then
1560
           ordre(1) = 4
1570
           ordre(2) = 3
1580
           ordre(3) = 1
           ordre(4) = 2
1590
1600
           return
1610 endif
1620 if ((135.0 \le angle) and (angle < 180.0)) then
1630
           ordre(1) = 4
1640
           ordre(2) = 1
           ordre(3) = 3
1650
1660
           ordre(4) = 2
```

```
1670
                     return
1680
             endif
1690 if ((180.0 <= angle) and (angle < 225.0)) then
1700
           ordre(1) = 1
            ordre(2) = 4
1710
1720
            ordre(3) = 2
1730
            ordre(4) = 3
1740
            return
1750 endif
     if ((225.0 \le angle) and (angle < 270.0)) then
1760
            ordre(1) = 1
1770
1780
            ordre(2) = 2
1790
            ordre(3) = 4
1800
            ordre(4) = 3
1810
            return
1820 endif
1830 if ((270.0 \le angle) and (angle < 315.0)) then
1840
           ordre(1) = 2
           ordre(2) = 1
1850
1860
           ordre(3) = 4
1870
           ordre(4) = 3
1880
             return
1890 endif
1900 ' 315.0 > angle < 360.0
1910 ordre(1) = 2
1920 ordre(2) = 3
1930 ordre(3) = 1
1940
     ordre(4) = 4
1950
     return
```

3.2.4 Munta palé

Tal i com indicia el títol en aquesta funció es munta el palé, aquesta tasca consisteix en iterar per cada una de les peces existents en cada una de les piles per agafar-les i depositar-les al seu lloc del palé virtual.

```
2170 *MNTPALE
2180
       peca = 1
       for pil = 1 to PILES
2190
2200
            for pecapila = 1 to npcspila(pil)
2210
                gosub *AGAFPILA
2220
                gosub *POSAPALE
2230
                peca = peca + 1
2240
            next
2250
        next
2260
        return
```

Agafa de la pila

```
2370 *AGAFPILA
2380
        mov Pila(pil)
2390
        Prvsnl = Pila(pil)
2400
        Prvsnl.z = Prvsnl.z - ZTPR + (npcspila!(pil) - pecapila) * HDISC
2410
        ovrd VLENT
2420
        mvs Prvsnl
        gosub *TPINCA
2430
2440
        mvs Pila(pil)
        ovrd VNORMAL
2450
2460
        return
```

Posa al Palé

```
2470 *POSAPALE
2480
        mov Pale(tipusP(peca))
2490
        Prvsnl = Pale(tipusP(peca))
2500
        Prvsnl.z = Prvsnl.z - ZTPR + alloc(tipusP(peca)) * HDISC
2510
        ovrd VLENT
2520
       mvs Prvsnl
2530
       gosub *OPINCA
2540
        mvs Pale(tipusP(peca))
2550
        ovrd VNORMAL
        alloc(tipusP(peca)) = alloc(tipusP(peca)) + 1
2560
2570
        return
```

3.2.5 Desmunta palé

En aquest punt del programa el braç va punt a munt del palé agafant les peces i deixant-les als pals, no passa al seguent munt mentre a l'actual quedin peces. L'ordre d'agafada dels munts ha estat calculat en calcul de punts com ja s'ha esmentat TODO LABEL.

Agafa del palé

```
2580 *AGAFPALE
       mov PaleOut(munt)
2590
2600
        Prvsnl = PaleOut(munt)
2610
       Prvsnl.z = Prvsnl.z - ZTPT + (alloc(munt) - 1) * HDISC
2620
        ovrd VLENT
2630
        mvs Prvsnl
2640
        gosub *TPINCA
2650
        mvs PaleOut(munt)
2660
        ovrd VNORMAL
2670
        alloc(munt) = alloc(munt) - 1
2680
```

Posa pal

```
2690 *POSADEST
2700 mov PalI(munt)
2710 ovrd VLENT
2720 mvs PalF(munt)
2730 gosub *OPINCA
2740 mvs PalI(munt)
2750 ovrd VNORMAL
2760 return
```

3.2.6 Acaba

De manera similar a l'inicialitza, acaba s'encarrega del posicionament físic del robot en una posició de repòs i la desconnexió dels servomotors.

```
1960 *ACABA
1970 mov Paralisi
1980 hopen PINCA
1990 servo OFF
2000 return
```

4 Incidents i problemàtica al desenvolupament

tombar pinça etc.

Queixes del llenguatge i entorn case i float

falta de macros, sobretot per declaració de vectors

brutor dels gosub i variables globlas com a parametre

les peces s'aferren entre elles per pressio i restes de cola o a la cinta de la pinça quan aquesta esta desgastada.

5 Joc de proves

totes les peces de un mateix color mira com s'apilen tant la desviacio en xy com l'esces de pressio en z