Н. Королёвт. (095) 217-2487e-mail:korolev@argussoft.ruД. Королёвт. (095) 217-2519e-mail:atmel@argussoft.ru

ATMEL: AVR-микроконтроллеры в 2001 году.

Микроконтроллеры семейства AT90S (AVR-микроконтроллеры) за сравнительно короткое время завоевали заслуженную популярность во всем мире. Совокупность характкристик - современная RISC архитектура, многокоратно перепрограммируемые ФЛЭШ-ПЗУ программ и ЭСПЗУ данных, возможность программирования в системе и наличие битов защиты от несанкционированного копирования - делает AVR-микроконтроллеры исключительно удобной элементной базой для построения разнообразных приборов — от простейших домашних игрушек до серьезных систем промышленной автоматики и устройств автомобильной злектроники. В предлагаемой статье приводится обзор AVR-микроконтроллеров, выпускаемых в настоящее время, а также объявленных к выпуску в 2001 году.

AVR-микроконтроллеры разделяются на три семейства: tiny, classic и mega. Сначала члены этих семейств имели четко выраженные "родовые" признаки, проявляющиеся в числе выводов корпусов: tiny – корпус 8 выводов, classic – корпус 40-44 вывода, mega – 64-выводной корпус. В настоящее время граница между семействами стала весьма размытой: с одной стороны, выпущена микросхема Attiny28 в 20-выводном корпусе, с другой стороны, объявлены микросхемы Atmega161, которые будут поставляться в 40- и 44- выводных корпусах. Маленькая подсказка: в названии AVR-микроконтроллеров первые цифры обозначают объем ПЗУ программ в килобайтах. Таким образом, микросхема AT90S100 имеет 1 кбайт ПЗУ, AT90S8515 - соответственно 8 кбайт (однако, ATmega103 содержит 128 кбайт программной памяти). В 2000 г. Фирма ATMEL производит реорганизацию производства. Этот процесс затронул и AVR-микроконтроллеры. Многие кристаллы будут выпускаться по технологическим нормам 0,35 мкм, что позволит увеличить объем производства популярных микроконтроллеров и снимет проблему дефицита, возникшую вследствие повышения спроса на них в мире.

Микросхемы *tiny* оптимальны для использования в недорогих приборах типа интеллектуальных датчиков. Они характеризуются малой потребляемой мощностью. Нижняя граница напряжений питания составляет 1,8 В для микросхем с индексом «V», 2,7 В для микросхем с индексом «L» и 4,0 В для микросхем без индекса. Верхняя граница напряжения питания для всех микросхем составляет 5,5 В. При напряжении питания 3 Вольта и частоте генератора 4 МГц ток потребления в активном режиме составляет 2,2 мА, в режиме Idle – 0,5 мА, в режиме Power Down – менее 1 мкА. Выход из "спящего" состояния происходит по изменению сигнала на любом выводе микроконтроллера. Микросхемы ATtiny10 представляют собой вариант ATtiny11 с однократным программированием. Эти микросхемы поставляются в партиях от 10 тысяч штук. ATtiny28 оптимизирована для работы в пультах дистанционного управления.

Расширенным набором функций в семействе Attiny обладает микросхема ATtiny12. В этой микросхеме шесть выводов имеют функции ввода/вывода сигналов, в качестве задающего генератора можно использовать дополнительный RC-генератор, размещенный на кристалле. Особенность этого генератора — возможность подстройки частоты путем записи байта в специальный регистр OSCCAL. Запись значения 00 соответствует минимальной частоте генератора, запись значения от 01 до FF приводит к пропорциональному увеличению значения частоты RC-генератора.

Микроконтроллер ATtiny12 оснащен схемой слежения за уровнем питающего напряжения (BOD, brown – out detector). Если работа этой схемы разрешена (установлен бит BODEN), то, при снижении уровня напряжения ниже порога на время, превышающее 7 наносекунд, схема вырабатывает сигнал сброса. Порог срабатывания может быть выбран из двух значений: 1,8 В или 2,7 В. Работу схемы слежения обеспечивает встроенный источник опорного напряжения 1,22 В, который

может быть использован для формирования порогового напряжения встроенного аналогового компаратора.

Наиболее многофункциональным представителем семейства ATtiny является микроконтроллер ATtiny15. В дополнение к вышеперечисленным возможностям ATtiny15 имеет также быстрый ШИМ-модулятор и 4-канальный 10-битный АЦП. Неплохо для 8-выводного корпуса! Скорость ШИМ-модулятора повышена за счет использования более высокой задающей частоты, которая формируется из базовой (1,6 МГц) путем умножения на 16. Максимальная частота ШИМ-модулятора составляет 100 кГц.

Несколько слов об АЦП. Он работает как с одиночными, так и с дифференциальными входными сигналами. Для дифференциального входа предусмотрен входной усилитель с коэффициентом усиления 20. АЦП может работать в одном из двух режимов — одиночный запуск или непрерывная работа. Скорость работы АЦП зависит от задающей частоты, которая формируется из системной путем деления в 2... 128 раз. Рекомендованная максимальная входная частота АЦП — 200 кГц, хотя можно использовать и более высокие частоты. При этом реальная точность АЦП уменьшается до 8-9 бит. На частоте 200 кГц время преобразования составляет 65 микросекунд. Для снижения уровня помех от ядра микроконтроллера рекомендуется на время работы АЦП перевести микроконтроллер в спящий режим.

В таблице 1 представлены краткие технические характеристики микроконтроллеров *tiny*.

Таблица 1. Tiny AVR

Микросхема	ПЗУ	ОЗУ	ЭСПЗУ	Тай-	Напр.	АЦП	Рабочая	Корпус
	программ			меры	питания		частота	выв.
ATtiny10	1 KB	0	0	1	4,0-5,5	нет	0-6 MHz	8
ATtiny11	1 KB	0	0	1	4,0-5,5	нет	0-6 MHz	8
ATtiny11L	1 KB	0	0	1	2,7-5,5	нет	0-2 MHz	8
ATtiny12	1 KB	0	64 b	2	4,0-5,5	нет	0-8 MHz	8
ATtiny12L	1 KB	0	64 b	2	2,7-5,5	нет	0-4 MHz	8
ATtiny12V	1 KB	0	64 b	2	1,8-5,5	нет	0-1 MHz	8
ATtiny15	1 KB	0	64 b	2	4,0-5,5	4 BX.	1,6 MHz	8
ATtiny22L	2 KB	128 b	128 b	1	2,7-5,5	нет	1 MHz	8
ATtiny28L	2 KB	0	0	1	2,7-5,5	нет	0-4 MHz	28

Микроконтроллеры семейства *classic* не требуют подробного рассказа – о них уже достаточно написано. Следует отметить только изменения в номенклатуре. После перехода на технологические нормы 0,35 мкм некоторые микросхемы более не будут выпускаться. Это позиции, у которых есть аналоги с большим объемом памяти. Таким образом, вместо микросхем AT90S2333, AT90S4414 и AT90S4434 следует использовать соответственно AT90S4333, AT90S8515 и AT90S8535 в идентичных корпусах.

В таблице 2 представлены краткие технические характеристики микроконтроллеров *classic*.

Таблица 2. classic AVR

Микросхема	ПЗУ	03У	ЭСПЗУ	Тай-	Посл.	АЦП	Рабочая	Корпус,
	программ			меры	порт		частота	выв.
AT90S1200*	1 KB	0	64 b	1	нет	нет	0-12 MHz	20
AT90S2313	2 KB	128 b	128 b	2	есть	нет	0-10 MHz	20
AT90S2323	2 KB	128 b	128 b	2	нет	нет	0-10 MHz	8
AT90LS2323	2 KB	128 b	128 b	2	нет	нет	0-4 MHz	8
AT90S2343*	2 KB	128 b	128 b	2	нет	нет	0-10 MHz	8
AT90LS2343*	2 KB	128 b	128 b	2	нет	нет	0-4 MHz	8

AT90S4433	4 KB	128 b	256 b	2	есть	6 вх.	0-8 MHz	28, 32
AT90LS4433	4 KB	128 b	256 b	2	есть	6 вх.	0-4 MHz	28, 32
AT90S8515	8 KB	512 b	512 b	2	есть	нет	0-8 MHz	40, 44
AT90S8535	8 KB	512 b	512 b	2	есть	8 BX.	0-8 MHz	40, 44
AT90LS8535	8 KB	512 b	512 b	2	есть	8 BX.	0-4 MHz	40, 44

^{*}Микросхемы AT90S1200 и AT90S2343 имеют встроенный RC-генератор на 1МГц.

Семейство *mega* на сегодняшний день представлено единственным членом - микроконтроллером ATmega103 (вариант с низковольтным питанием называется ATmega103L). Несмотря на небогатый выбор, микросхема оказалась настолько удачной, что потребность в этих микросхемы превысила все прогнозы. Объем выпуска ATmega103 в 2000 году практически удвоился, однако ажиотажный спрос на них во всем мире повлек за собой ужесточение сроков поставок и повышение отпускных цен в полтора раза. В 2001 году именно в семействе ATmega ожидается значительное пополнение.

Прежде всего –ATmega161. Этот микроконтроллер совместим по цоколевке с микросхемой AT90S8515 и включает в себя несколько новых блоков: аппаратный умножитель, второй последовательный порт, блок автопрограммирования.

Команда умножения двух 8-разрядных операндов (как знаковых, так и беззнаковых) выполняется за два такта, умножение двух 16-разрядных операндов занимает 17 тактов для беззнаковых чисел и 19 – для знаковых. Умножение с накоплением также выполняется за 19 тактов.

Микроконтроллер ATmega161 содержит два последовательных порта, имеющих идентичные характеристики. Порты аппаратно поддерживают режим рпботы в многопроцессорных конфигурациях и могут передавать данные на скорости до 912600 бод при частоте кварца 7,3728 МГп.

Режим автопрограммирования удобен для замены программы в удаленном микроконтроллере. Для реализации автопрограммирования в ПЗУ выделяется область для программы-загрузчика (boot-block) размером от 256 байт до 2 кбайт (устанавливается программно). Время записи сектора ПЗУ (128 байт) составляет 10 мс.

В таблице 3 представлены краткие технические характеристики микроконтроллеров *mega*.

Таблица 3. mega AVR

Микросхема	ПЗУ	ОЗУ	ЭСПЗУ	Тай-	Посл.	АЦП	Рабочая	Корпус,
	программ			меры	порты		частота	выв.
ATmega103	128 KB	4 KB	4 KB	3	есть	8 вх.	0-6 MHz	64
ATmega103L	128 KB	4 KB	4 KB	3	есть	8 BX.	0-4 MHz	64
ATmega603	64 KB	4 KB	2 KB	3	есть	8 BX.	0-6 MHz	64
ATmega603L	64 KB	4 KB	2 KB	3	есть	8 BX.	0-4 MHz	64
ATmega161	16 KB	1 KB	512 b	3	есть	нет	0-6 MHz	40, 44
ATmega161L	16 KB	1 KB	512 b	3	есть	нет	0-4 MHz	40, 44

Отдельно следует рассказать о микросхеме ATmega163. Полные технические характеристики этого микроконтроллера в настоящее время не публикуются, поэтому он не внесен в таблицу. Эта "темная лошадка" также будет выпускаться в 40- и 44-выводных корпусах, однако без второго UART. Вместо этого у ATmega163 есть АЦП с расширенными функциями — два дифференциальных канала и входной предусилитель с коэффициентом усиления 1, 10 и 200. ATmega163 был запланирован к серийному выпуску на вторую половину 2000 г., однако впоследствии перенесен на весну 2001 г. Вариант ATmega163 с 8 кбайт ПЗУ программ будет называться Atmega83. А еще говорят о микросхемах Atmega85 и Atmega32...

Однако, вернемся к реальной жизни. Микросхема ATmega103 всем удобна, однако, для макетирования приходится искать плату, на которую можно распаять корпус TQFP-64, единственный корпус для ATmega на сегодня. Часто удобным выходом является приобретение набора STK300 фирмы ATMEL. Это макетная плата, на которой установлена микросхема ATmega103 или ATmega103L, панельки для внешнего ОЗУ 32 кбайта и для регистра-защелки адреса типа 74С373,

разъем для внешнего ЖКИ и микросхема ADM202 для стыковки с портом RS-232. В комплект также программирующий кабель, подключаемый к параллельному порту компьютера. Использование такой платы существенно ускоряет этап разработки, однако опыт работы выявил некоторые неудобства STK300. В итоге в фирме АРГУССОФТ Компани было создано аналогичное устройство с расширенными функциями - плата AS-mega, принципиальная схема которой приведена на рисунках 1 и 2. Отличия от STK300 состоят в следующем. Плата AS-mega предназначена для использования не только в качестве учебной, для изучения работы микроконтроллера ATmega103, но и для использования в составе конечного устройства с повышенными требованиями к надежности. Поэтому из платы исключены все панельки, а микросхема внешнего ОЗУ 62256 и регистр-защелка адреса 74С373 распаяны непосредственно на плату. Во многих случаях в конечном устройстве используется ЦАП, и в STK300 приходится добавлять внешнюю плату, подключаемую к разъему STK300. На плате AS-mega распаяна микросхема 8-разрядного последовательного ЦАП с выходом по напряжению AD5300 в корпусе microSOIC8. Вместо AD5300 можно запаять 10- или 12-разрядный ЦАП серии AD53XX в таком же корпусе. К выходу ЦАП подключен один канал операционного усилителя AD8532 с повышенной нагрузочной способностью. Второй канал этого ОУ подключен к одному из входов внутреннего АЦП АТтеда103 в качестве входного усилителя с коэффициентом усиления 15. Практика показала, что на плате удобно иметь накопитель данных достаточно большой емкости. В качестве такого ПЗУ на плате AS-mega можно использовать микросхему последовательного ФЛЭШ-ПЗУ серии АТ45D021... АТ45D161 емкостью соответственно от 2 до 16 Мбит в корпусе SOIC28. Таким образом, плата AS-mega представляет собой законченное решение, имеющее блок ввода аналоговой информации, блок обработки оцифрованных данных, блок хранения данных и блок вывода аналоговой информации. Габаритные размеры платы – 95 х 86 мм. К плате также может быть подключен стандартный знакобуквенный ЖКИ с 8-разрядным интерфейсом. Для проверки функционирования узлов платы AS-mega, в нее "зашивается" демонстрационная программа, показывающая работу АЦП, ЦАП и последовательного порта ATmega103. Исходный текст этой программы приведен на рисунке 3. Работой платы управляет программа As-mega, функционирующая в среде Windows

Микроконтроллер ATmega103 программируется в схеме по интерфейсу SPI через стандартный 10-контактный разъем, идентичный разъему платы STK300. Для программирования платы AS-mega можно пользоваться загрузочным кабелем, входящим в состав STK300, однако, параллельный порт в компьютере обычно занят принтером или ключом защиты какого-либо программного пакета. Кроме того, программное обеспечение этого загрузочного кабеля неустойчиво работает под Windows NT/2000, что вынуждает пользователя устанавливать на компьютер Windows 98. Альтернативой является использование внутрисхемного программатора AS1, разработанного специалистами АРГУССОФТ Компани. Этот программатор подключается к компьютеру через последовательный порт, который обычно свободен. При этом скорость работы этого программатора в несколько раз выше. Например, чтение содержимого ПЗУ программы микроконтроллера АТтеда103 через кабель из состава STK300 занимает почти две минуты (точнее - 105 секунд), а при использовании AS1 чтение происходит менее, чем за 17 секунд. Таким образом, при многократном перепрограммировании АТтеда103 в течение рабочего дня достигается ощутимая экономия времени. Программное обеспечение программатора AS1 – программа ASisp - имеет более удобный пользовательский интерфейс и функционирует под всеми версиями Windows. Так как программа разработана в АРГУССОФТ Компани, всегда можно проконсультироваться по вопросу ее использования с разработчиками. Программа ASisp постоянно совершенствуется и дополняется новыми функциями.

Таким образом, применение AVR-микроконтроллеров фирмы ATMEL позволяет достигать конечного результата в минимальные сроки, а, учитывая возможность быстрого перепрограммирования непосредственно в конечном изделии, проводить модернизацию серийно выпускаемых приборов без каких-либо монтажных работ.

Текущую версию программы можно переписать с сайта http://atmel.argussoft.ru. Получить консультацию по применению платы AS-mega и программатора AS1 можно у специалистов фирмы APГУССОФТ Компани по тел. (095) 217-2487, (095) 217-2519.

```
; ASmega demo program
; version 1.0
;ARGUSSOFT Company - 2000. http://atmel.argussoft.ru
.include "m103def.inc"
; int vectors
interrupts:
.org 0
      rjmp reset
.org OVF0addr
      rjmp timer
.org 4*24
; register usage
.def zdata =r0 ; z register data
.def dac_1 =r1 ; dac temporary 1
.def dac_2 =r2 ; dac temporary 2
.def dac_3 =r3 ; dac temporary 3
.def dac_4 =r4 ; dac temporary 4
.def adc_low =r10; adc data low
.def adc_hi =r11 ; adc data high
.def temp =r16
.def offset =r17 ; dac buffer offset
.def u data =r18 ; uart data
.def freq =r19 ; dac signal frequency
; reset vector
reset:
      ; stack pointer
      ldi temp, low(ramend)
      out spl, temp
      ldi temp, high (ramend)
      out sph, temp
      ; clear led
      sbi
            ddrb,0
      sbi portb,0
      ; button init
      cbi ddrd,0
      sbi portd,0
      ; uart init
      rcall uart init
      ; adc init
      rcall adc_init
      ; dac init
      rcall dac_init
      ldi
            freq,0xFF-41
      ; timer init
      ldi temp, 0b00000010; PCK0/8
      out
            tccr0, temp
            temp,0b00000001; int enable
      ldi
      out
            timsk, temp
```

```
out tcnt0, freq
      ; load signal 0
     ldi temp, 2
     rcall load signal
     sei
     ; loop
forever:
     rcall uart receive
                                 ; wait command
     cpi
          u data,1
                            ; set led
     breq set_led
     cpi u_data,2
                            ; clear led
     breq clr_led
     cpi
           u_data,'M'
                            ; change output signal
     breq change_signal
     cpi
           u data,'F'
     breq change_frequency ; change frequency
     cpi u_data,'A'
     breq read_adc
                           ; one time adc read
next:
     ldi u_data,0x0D
     rcall uart send
     rjmp forever
set_led:
     cbi portb,0
     rjmp next
clr led:
     sbi portb,0
     rjmp next
change signal:
                                  ; change dac signal form
     rcall uart receive
     mov temp, u data
     andi temp,3
     rcall load signal
     rjmp next
change frequency:
                             ; change frequency
     rcall uart receive
     mov freq,u_data
     rjmp next
read adc:
                             ; read adc
     rcall adc read
     mov u_data,adc_hi
     rcall uart send
     mov u_data,adc_low
     rcall uart send
     rjmp next
; load address of temp signal buffer (256 bytes) into z-register
; temp = 0 : rectangle
; temp = 1 : peak
; temp = 2 : triangle
; temp = 3 : sine
```

```
load signal:
            zl,low(signal0*2) ; load signal 0
      ldi
      ldi
            zh,high(signal0*2)
      add
            zh, temp
                                    ; add 256*temp
      clr
            offset
                                    ; clear offset
      ret
; uart interfacing
; init speed
uart_init:
      cbi
            ddre,0
      sbi
            ddre,1
      ldi
            temp,11
                                   ; 19200
      out
           ubrr, temp
      ldi
           temp,0b00011000
      out
           ucr, temp
      ret
; uart send byte (u data)
uart send:
      sbis usr,udre
                             ; data reg empty
      rjmp uart_send
     out
           udr,u_data
      ret
; uart receive byte (u data)
uart receive:
      sbis usr,rxc
                                    ; rx complete
      rjmp uart receive
           u data,udr
      in
      ret
; adc interfacing
; init
adc init:
      ldi
          temp,1
      out admux, temp
      sbi adcsr,aden
      sbi
           adcsr,0
      sbi
           adcsr,adsc
adc_init wait:
      sbis adcsr,adif
      rjmp adc init wait
            adcsr,adif
      sbi
      ret
; read adc
adc_read:
            adcsr,adif
      sbi
           adcsr,adsc
      sbi
adc read wait:
      sbis adcsr,adif
      rjmp
           adc_read_wait
      sbi
            adcsr,adif
            adc low,adcl
      in
            adc_hi,adch
      in
```

```
ret
```

```
; dac interfacing
; data == pe2
; ~sync == pe3
; sclk = pd6
; dac_1 = 0
; dac_2 = 0
; dac_3 = clock1 (porte)
; dac_4 = clock2 (porte)
; init
dac_init:
      ; dac pins
      sbi
            ddre,2
      sbi
            porte,2
      sbi
            ddre,3
      sbi
            porte,3
            ddrd,6
      sbi
      sbi
            portd,6
      ; these registers are used for fast dac operation
      clr
            temp
      mov
            dac 1, temp
      ret
; write byte
; fast write using registers dac_1 .. dac_4
dac_write:
            dac 2, porte
      ldi
            temp, 0xFF-(1<<3)
      and
            dac 2, temp
      in
            dac_3,portd
            dac 4, portd
      in
      ldi
            temp, (1<<6)
            dac_4, temp
      or
      com
            temp
      and
            dac_3,temp
      cbi
            porte,3 ; ~sync
      bst
            dac 1,0 ; next bit
            dac_2,2 ; to data
      bld
            porte,dac_2
      out
            portd,dac_3 ; clock
      out
            portd, dac_4
      out
            dac 1,0 ; next bit
      bst
      bld
            dac 2,2 ; to data
            porte,dac_2
      out
            portd,dac_3 ; clock
      out
      out
            portd, dac 4
            dac_1,0 ; next bit
      bst
      bld
            dac_2,2 ; to data
```

```
out
     porte, dac 2
     portd, dac 3 ; clock
out
out
     portd, dac 4
bst
     dac_1,0 ; next bit
bld
     dac 2,2; to data
out
     porte, dac 2
out
     portd,dac_3 ; clock
out
     portd,dac 4
bst
     zdata,7 ; next bit (data!)
bld
     dac_2,2 ; to data
out
    porte,dac_2
    portd,dac_3 ; clock
out
out
     portd, dac 4
     zdata,6 ; next bit (data!)
bst
bld
     dac_2,2 ; to data
out
     porte,dac_2
out portd,dac_3 ; clock
out
     portd,dac_4
     zdata,5 ; next bit (data!)
bst
bld
     dac_2,2 ; to data
     porte, dac 2
out
out
     portd,dac 3 ; clock
out
     portd, dac 4
     zdata,4 ; next bit (data!)
bst
bld
     dac 2,2; to data
out
     porte, dac 2
out
     portd, dac 3 ; clock
out
     portd, dac 4
     zdata,3 ; next bit (data!)
bst
bld dac 2,2; to data
     porte,dac 2
out
     portd, dac 3 ; clock
out
out
     portd, dac 4
     zdata,2 ; next bit (data!)
bst
bld dac 2,2; to data
     porte,dac_2
out
     portd, dac 3 ; clock
out
     portd, dac 4
out
     zdata,1 ; next bit (data!)
bst
     dac_2,2 ; to data
bld
     porte,dac_2
out
     portd,dac_3 ; clock
out
     portd,dac_4
out
     zdata,0 ; next bit (data!)
bst
     dac 2,2; to data
bld
     porte, dac 2
out
     portd,dac_3 ; clock
out
out
     portd, dac 4
```

```
bst
            dac_1,0 ; next bit
            dac 2,2 ; to data
      bld
            porte,dac_2
      out
            portd,dac_3; clock portd,dac_4
      out
      out
      bst
            dac_1,0 ; next bit
      bld
            dac_2,2 ; to data
      out
            porte,dac_2
      out
            portd,dac_3 ; clock
      out
            portd,dac_4
      bst
            dac_1,0 ; next bit
      bld
            dac_2,2 ; to data
      out
            porte,dac_2
      out
            portd,dac_3 ; clock
      out
           portd, dac 4
      bst
            dac_1,0 ; next bit
      bld
            dac_2,2 ; to data
      out
            porte,dac_2
            portd,dac_3 ; clock
      out
            portd,dac_4
      out
      sbi
            porte,3 ; ~sync
      ret
; audio timer event
timer:
                       ; push temp & sreg
      push temp
            temp, sreg ; all other registers are used in cli-sti blocks
      push temp
            tcnt0, freq ; init next cycle
      out
      push
      push
           zh
      clr
            temp
      add
            zl,offset
                        ; offset
      adc
            zh, temp
      1pm
                        ; zdata = next data byte
      rcall dac write
      inc
            offset
      pop
            zh
      pop
            zl
timer_done:
      pop
      out
            sreg, temp
      pop
            temp
      reti
```